
ภาคผนวก คู่มือการใช้โปรแกรมการจัดเส้นทางเดินรถ

คู่มือการใช้โปรแกรมการจัดเส้นทางเดินรถ


ส่วนหน้าของโปรแกรม

- ปุ่ม Load Lat-long Data ใช้สำหรับเปิดหน้าต่าง Lat-Long Table




รูปผนวกที่ 1 ส่วนหน้าของโปรแกรม การสร้างฐานข้อมูลใหม่

- ปุ่ม Load Rout table ใช้สำหรับเปิดข้อมูลงานที่มีอยู่แล้ว




รูปผนวกที่ 2 ส่วนหน้าของโปรแกรม การเปิดฐานข้อมูล

- ปุ่ม Save Table ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลงาน




รูปผนวกที่ 3 ส่วนหน้าของโปรแกรม บันทึกฐานข้อมูล

- ส่วนของการกรอกข้อมูลและปุ่มควบคุมต่างๆ บนหน้าต่างLat-Long Table
 - -Location Table เป็นช่องสำหรับกรอกชื่อของจุดต่างๆและใส่ค่าพิกัด
 - -Assigned Table เป็นช่องสำหรับค่าพิกัดที่จะนำไปจัดเส้นทาง
 - -ปุ่มกดAssign ใช้สำหรับนำค่าพิกัดจาก Location Tableไปยัง Assigned Table
 - -ปุ่มกดUn Assign ใช้สำหรับนำค่าพิกัดออกจาก Assigned Table
 - -ปุ่มกด Load ใช้สำหรับเปิดงานที่เคยบันทึกไว้แล้ว
 - -ปุ่มSave ใช้สำหรับบันทึกงาน
 - -ปุ่มกดAdd ใช้สำหรับเพิ่มจำนวนจุดหรือเส้นทาง
 - -ปุ่มกดDelete ใช้สำหรับลบจำนวนจุดหรือเส้นทาง
 - -ปุ่มกดClear All ใช้สำหรับล้างข้อมูลใน Assigned Table
 - -ปุ่มกดCancel ใช้สำหรับยกเลิกข้อมูลและออกจากหน้าต่างLat-Long Table
 - -ปุ่มกดApply and Exit ใช้สำหรับยืนยันข้อมูลออกจากหน้าต่างLat-Long Table




รูปผนวกที่ 4 หน้าต่าง Lat-Long Table

- การแสดงผลของโปรแกรม



รูปผนวกที่ 5 การป้อนค่าราคา อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและจำนวนรถที่ใช้

- ตรงช่อง Oil จะมี Text box สำหรับใส่ราคาน้ำมันและอัตราสิ้นเปลืองต่อลิตร
- ตรงช่อง Gas จะมีText box สำหรับใส่ราคาแก๊สและอัตราสิ้นเปลืองต่อกิโลกรัม
- ปุ่มกด Calculate Now ใช้สำหรับคำนวณจัดเส้นทาง



รูปผนวกที่ 6 คำตอบของการเดินทางวิธีการโปรแกรมเชิงพลวัต