

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
B002201	CAN-модуль - неисправность контроллера.
B100111	BCM. Переключатель Start / Stop (светодиод RED) - короткое замыкание на массу.
B100412	BCM. Реле обогрева заднего стекла - короткое замыкание на плюс.
B100413	BCM. Реле обогрева заднего стекла - обрыв цепи.
B100612	BCM. Реле управления скоростью переднего стеклоочистителя - короткое замыкание на плюс.
B100613	BCM. Реле управления скоростью переднего стеклоочистителя - обрыв цепи.
B100712	BCM. Реле дальнего света - короткое замыкание на плюс.
B100713	BCM. Реле дальнего света - обрыв цепи.
B100912	BCM. Реле управления IGN1 - короткое замыкание на плюс.
B100913	BCM. Реле управления IGN1 - обрыв цепи.
B100A12	BCM. Реле управления ACC - короткое замыкание на плюс.
B100A13	BCM. Реле управления ACC - обрыв цепи.
B100B13	BCM. Реле звукового сигнала - обрыв цепи.
B100D12	BCM. Реле ACC / IGN / ST - электрический выход обратной связи не соответствует.
B101312	BCM. Реле задержки PW - короткое замыкание на плюс.
B101313	BCM. Реле задержки PW - обрыв цепи.
B101412	BCM. Реле питания переднего стеклоочистителя - короткое замыкание на плюс.
B101413	BCM. Реле питания переднего стеклоочистителя - обрыв цепи.
B101512	BCM. Реле заднего стеклоочистителя - короткое замыкание на плюс.
B101513	BCM. Реле заднего стеклоочистителя - обрыв цепи.
B102111	BCM. Складывание зеркал - короткое замыкание на массу.
B102112	BCM. Складывание зеркал - короткое замыкание на плюс.
B102211	BCM. Раскладывание зеркал - короткое замыкание на массу.
B102212	BCM. Раскладывание зеркал - короткое замыкание на плюс.
B102411	BCM. Фонарь противотуманный (задний левый) - короткое замыкание на массу.
B102413	BCM. Фонарь противотуманный (задний левый) - обрыв цепи.
B102A11	BCM. Переключатель Start / Stop (светодиод GREEN) - короткое замыкание на массу.
B102D11	BCM. Атмосферная подсветка - короткое замыкание на массу.
B102E11	BCM. Освещение багажника - короткое замыкание на массу.
B102E13	BCM. Освещение багажника - обрыв цепи.
B103113	BCM. Фонарь заднего хода - обрыв цепи.
B103118	BCM. Фонарь заднего хода - поврежден.
B103211	BCM. Фонарь стоп-сигнала - короткое замыкание на массу.
B103311	BCM. Указатель поворота (правый) - короткое замыкание на массу.
B103313	BCM. Указатель поворота (правый) - обрыв цепи.
B103318	BCM. Указатель поворота (правый) - поврежден.
B103412	BCM. Цепь управления замком двери багажника - короткое замыкание на плюс.
B103413	BCM. Цепь управления замком двери багажника - обрыв цепи.
B103512	BCM. Цепь управления замком двери водителя - короткое замыкание на плюс.
B103513	BCM. Цепь управления замком двери водителя - обрыв цепи.
B103612	BCM. Цепь управления замком двери пассажира - короткое замыкание на плюс.
B103613	BCM. Цепь управления замком двери пассажира - обрыв цепи.
B103712	BCM. Центральный замок - короткое замыкание на плюс.
B103713	BCM. Центральный замок - обрыв цепи.
B103813	BCM. Реле давления топливного насоса - обрыв цепи.
B103911	BCM. Указатель поворота (левый) - короткое замыкание на массу.
B103913	BCM. Указатель поворота (левый) - обрыв цепи.
B103918	BCM. Указатель поворота (левый) - поврежден.
B103A11	BCM. Фонарь противотуманный (передний левый) - короткое замыкание на массу.
B103A13	BCM. Фонарь противотуманный (передний левый) - обрыв цепи.
B103B11	BCM. Фонарь стоп-сигнала (верхний) - короткое замыкание на массу.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
V103D12	BCM. Реле звукового сигнала - короткое замыкание на плюс / лампа внутреннего освещения - короткое замыкание плюс.
V104111	BCM. Подсветка - короткое замыкание на массу.
V104113	BCM. Подсветка - обрыв цепи.
V104311	BCM. Фонарь противотуманный (передний правый) - короткое замыкание на массу.
V104313	BCM. Фонарь противотуманный (передний правый) - обрыв цепи.
V104411	BCM. Ближний свет (левый) - короткое замыкание на массу.
V104413	BCM. Ближний свет (левый) - обрыв цепи.
V104511	BCM. Ближний свет (правый) - короткое замыкание на массу.
V104513	BCM. Ближний свет (правый) - обрыв цепи.
V104D16	BCM. Напряжение в цепи ниже порогового значения.
V104D17	BCM. Напряжение в цепи выше порогового значения.
V105214	BCM. LF-антенна (задняя) - короткое замыкание на массу или обрыв цепи.
V105314	BCM. LF-антенна (правая) - короткое замыкание на массу или обрыв цепи.
V105414	BCM. LF-антенна (передняя) - короткое замыкание на массу или обрыв цепи.
V105514	BCM. LF-антенна (левая) - короткое замыкание на массу или обрыв цепи.
V105624	BCM. Переключатель омывателя ветрового стекла - заклинило.
V105823	BCM. Переключатель кратковременного включения дальнего света (моргание дальним) - заклинило.
V105924	BCM. Переключатель омывателя стекла двери багажника - заклинило.
V105A29	BCM. Ошибка состояния переключателя указателей поворота.
V105B29	BCM. Ошибка состояния комбинированного переключателя ближнего света и габаритных огней.
V105C29	BCM. Ошибка состояния комбинированного переключателя противотуманных фар.
V105D23	BCM. Кнопка переключателя двери (ЗП) - заклинило.
V105E23	BCM. Кнопка переключателя двери (ПП) - заклинило.
V105F23	BCM. Переключатель открытия багажника - заклинило.
V106012	BCM. Переключатель Start / Stop 1 - короткое замыкание на плюс.
V106023	BCM. Переключатель Start / Stop 1 - заклинило.
V106029	BCM. Переключатель Start / Stop 1 - короткое замыкание на массу.
V106112	BCM. Переключатель Start / Stop 2 - короткое замыкание на плюс.
V106123	BCM. Переключатель Start / Stop 2 - заклинило.
V106129	BCM. Переключатель Start / Stop 2 - короткое замыкание на массу.
V106211	BCM. Переключатели Start / Stop 1 и 2 не совпадают.
V106311	BCM. Сигнал о столкновении - короткое замыкание на массу.
V106523	BCM. Аварийный переключатель (аварийка) - заклинило.
V106623	BCM. Кнопка переключателя двери (ПЛ) - заклинило.
V106723	BCM. Переключатель звукового сигнала (клаксон) - заклинило.
V106823	BCM. Переключатель режима движения - заклинило.
V106929	BCM. Ошибка состояния переключателя переднего стеклоочистителя.
V106B23	BCM. Переключатель заднего противотуманного фонаря - заклинило.
V106F00	BCM. Общая неисправность переднего стеклоочистителя.
V107102	BCM. Низкое давление в шине (ПЛ).
V107202	BCM. Низкое давление в шине (ПП).
V107302	BCM. Низкое давление в шине (ЗЛ).
V107402	BCM. Низкое давление в шине (ЗП).
V107502	BCM. Датчик давления в шинах - отсутствует ID.
V107602	BCM. Датчик давления в шинах - повторяющийся ID.
V107993	BCM. Датчик давления шины (ПЛ) - неисправность.
V107A93	BCM. Датчик давления шины (ПП) - неисправность.
V107B93	BCM. Датчик давления шины (ЗЛ) - неисправность.
V107C93	BCM. Датчик давления шины (ЗП) - неисправность.
V107D92	BCM. Датчик давления в шине (ПЛ) - низкий заряд батареи.
V107E92	BCM. Датчик давления в шине (ПП) - низкий заряд батареи.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
V107F92	ВСМ. Датчик давления в шине (ЗЛ) - низкий заряд батареи.
V108011	ВСМ. Фонарь заднего хода - короткое замыкание на массу.
V108092	ВСМ. Датчик давления в шине (ЗП) - низкий заряд батареи.
V108196	ВСМ. Датчик давления в шине (ПЛ) - аппаратная неисправность.
V108296	ВСМ. Датчик давления в шине (ПП) - аппаратная неисправность.
V108396	ВСМ. Датчик давления в шине (ЗЛ) - аппаратная неисправность.
V108496	ВСМ. Датчик давления в шине (ЗП) - аппаратная неисправность.
V108862	ВСМ. Ошибка аутентификации EMS.
V108923	ВСМ. Кнопка переключателя двери (ЗЛ) - заклинило.
V1103	IP / IPK. Сигнал уровня топлива неверный - выше нормы.
V1104	IP / IPK. Сигнал уровня топлива неверный - ниже нормы.
V1105	IP / IPK. Аккумулятор - напряжение ниже нормального диапазона.
V1106	IP / IPK. Аккумулятор - напряжение выше нормального диапазона.
V1107	IP / IPK. Ненормальный сигнал зажигания.
V1108	IP / IPK. Неисправность экрана дисплея.
V1110	IP / IPK. Заедание кнопки на рулевом колесе.
V1400	АС. Датчик температуры испарителя - неисправность.
V140011	АС. Датчик температуры испарителя - короткое замыкание на массу.
V140015	АС. Датчик температуры испарителя - короткое замыкание на плюс или обрыв цепи.
V1401	АС. Датчик температуры в салоне - неисправность.
V140111	АС. Датчик температуры в салоне - короткое замыкание на массу.
V140115	АС. Датчик температуры в салоне - короткое замыкание на плюс или обрыв цепи.
V1402	АС. Датчик солнечного света - неисправность.
V140211	АС. Датчик солнечного света - короткое замыкание на массу.
V140215	АС. Датчик солнечного света - короткое замыкание на плюс или обрыв цепи.
V1403	АС. Датчик температуры окружающей среды - неисправность.
V140311	АС. Датчик температуры окружающей среды - короткое замыкание на массу.
V140315	АС. Датчик температуры окружающей среды - короткое замыкание на плюс или обрыв цепи.
V1404	АС. Неисправность привода (электромотора) заслонки режима обдува или обрыв цепи.
V140400	АС. Неисправность привода (электромотора) заслонки режима обдува или обрыв цепи.
V1405	АС. Неисправность привода (электромотора) охлаждения / нагрева или обрыв цепи.
V140500	АС. Неисправность привода (электромотора) охлаждения / нагрева или обрыв цепи.
V1406	АС. Неисправность привода (электромотора) заслонки рециркуляции воздуха или обрыв цепи.
V140600	АС. Неисправность привода (электромотора) заслонки рециркуляции воздуха или обрыв цепи.
V1407	АС. Привод (электромотор) заслонки режима обдува (обратная связь) - ошибка.
V140711	АС. Привод (электромотор) заслонки режима обдува (обратная связь) - короткое замыкание на массу.
V140715	АС. Привод (электромотор) заслонки режима обдува (обратная связь) - короткое замыкание на плюс или обрыв цепи.
V1408	АС. Привод (электромотор) охлаждения / нагрева (обратная связь) - ошибка.
V140811	АС. Привод (электромотор) охлаждения / нагрева (обратная связь) - короткое замыкание на массу.
V140815	АС. Привод (электромотор) охлаждения / нагрева (обратная связь) - короткое замыкание на плюс или обрыв цепи.
V1409	АС. Ошибка обратной связи с приводом (электромотором) заслонки рециркуляции воздуха.
V140911	АС. Привод (электромотор) заслонки рециркуляции воздуха (обратная связь) - короткое замыкание на массу.
V140915	АС. Привод (электромотор) заслонки рециркуляции воздуха (обратная связь) - короткое замыкание на плюс или обрыв цепи.
V140A	АС. Неверное управление напряжением питания вентилятора.
V140A13	АС. Неверное управление напряжением питания вентилятора.
V1411	АС. Датчик опорного напряжения - неисправность.
V141111	АС. Датчик опорного напряжения - короткое замыкание на массу.
V141112	АС. Датчик опорного напряжения - короткое замыкание на плюс.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
B1414	АС. Датчик давления хладагента - слишком высокое или низкое давление.
B141411	АС. Датчик давления хладагента - короткое замыкание на массу.
B141412	АС. Датчик давления хладагента - слишком высокое давление.
B141413	АС. Датчик давления хладагента - слишком низкое давление.
B141415	АС. Датчик давления хладагента - короткое замыкание на плюс или обрыв цепи.
B150016	THU. Напряжение ниже заданного порога.
B150017	THU. Напряжение выше заданного порога.
B154133	AVM. Неисправность ключа AVM.
B154200	AVM. Неисправность кнопки аварийной записи.
B154578	AVM. Панорамная система не откалибрована.
B154693	AVM. Неисправность устройства хранения данных DVR.
B190000	RRS. Парктроник 0 - внутренняя неисправность.
B190001	RRS. Парктроник 0 - короткое замыкание на массу или обрыв цепи.
B190002	RRS. Парктроник 0 - короткое замыкание на плюс.
B190200	RRS. Парктроник 2 - внутренняя неисправность.
B190201	RRS. Парктроник 2 - короткое замыкание на массу или обрыв цепи.
B190202	RRS. Парктроник 2 - короткое замыкание на плюс.
B190300	RRS. Парктроник 3 - внутренняя неисправность.
B190301	RRS. Парктроник 3 - короткое замыкание на массу или обрыв цепи.
B190302	RRS. Парктроник 3 - короткое замыкание на плюс.
B190D00	RRS. Напряжение питания слишком высокое.
B190D01	RRS. Напряжение питания слишком низкое.
B1B0049	SRS. Внутренняя неисправность - аппаратная / программная ошибка внутреннего ключа ЭБУ.
B1B0050	SRS. Внутренняя неисправность функции счетчика жизненного цикла - аппаратная / программная ошибка внутреннего ключа ЭБУ.
B1B0111	SRS. Датчик поперечного ускорения водителя - короткое замыкание на массу.
B1B0112	SRS. Датчик поперечного ускорения водителя - короткое замыкание на плюс.
B1B0113	SRS. Датчик поперечного ускорения водителя - обрыв цепи.
B1B0129	SRS. Датчик поперечного ускорения водителя - ошибка датчика или сторожевого таймера (watchdog) датчика алгоритма.
B1B012B	SRS. Датчик поперечного ускорения водителя - проблема с проводкой.
B1B014A	SRS. Датчик поперечного ускорения водителя - ошибка инициализации / неверный тип датчика.
B1B0155	SRS. Датчик поперечного ускорения водителя - не настроен (отсутствует конфигурация ПО).
B1B0181	SRS. Датчик поперечного ускорения водителя - неверные данные (плохой контакт между контроллером и соединительным проводом).
B1B0196	SRS. Датчик поперечного ускорения водителя - внутренняя ошибка.
B1B0211	SRS. Датчик поперечного ускорения пассажира - короткое замыкание на массу.
B1B0212	SRS. Датчик поперечного ускорения пассажира - короткое замыкание на плюс.
B1B0213	SRS. Датчик поперечного ускорения пассажира - обрыв цепи.
B1B0229	SRS. Датчик поперечного ускорения пассажира - ошибка датчика или сторожевого таймера (watchdog) датчика алгоритма.
B1B022B	SRS. Датчик поперечного ускорения пассажира - проблема с проводкой.
B1B024A	SRS. Датчик поперечного ускорения пассажира - ошибка инициализации / неверный тип датчика.
B1B0255	SRS. Датчик поперечного ускорения пассажира - не настроен (отсутствует конфигурация ПО).
B1B0281	SRS. Датчик поперечного ускорения пассажира - неверные данные (плохой контакт между контроллером и соединительным проводом).
B1B0296	SRS. Датчик поперечного ускорения пассажира - внутренняя ошибка.
B1B0311	SRS. Датчик продольного ускорения водителя - короткое замыкание на массу.
B1B0312	SRS. Датчик продольного ускорения водителя - короткое замыкание на плюс.
B1B0313	SRS. Датчик продольного ускорения водителя - обрыв цепи.
B1B0329	SRS. Датчик продольного ускорения водителя - ошибка датчика или сторожевого таймера (watchdog) датчика алгоритма.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeerSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
V1B032B	SRS. Датчик продольного ускорения водителя - проблема с проводкой.
V1B034A	SRS. Датчик продольного ускорения водителя - ошибка инициализации / неверный тип датчика.
V1B0355	SRS. Датчик продольного ускорения водителя - не настроен (отсутствует конфигурация ПО).
V1B0381	SRS. Датчик продольного ускорения водителя - неверные данные (плохой контакт между контроллером и соединительным проводом).
V1B0396	SRS. Датчик продольного ускорения водителя - внутренняя ошибка.
V1B0411	SRS. Датчик продольного ускорения пассажира - короткое замыкание на массу.
V1B0412	SRS. Датчик продольного ускорения пассажира - короткое замыкание на плюс.
V1B0413	SRS. Датчик продольного ускорения пассажира - обрыв цепи.
V1B0429	SRS. Датчик продольного ускорения пассажира - ошибка датчика или сторожевого таймера (watchdog) датчика алгоритма.
V1B042B	SRS. Датчик продольного ускорения пассажира - проблема с проводкой.
V1B044A	SRS. Датчик продольного ускорения пассажира - ошибка инициализации / неверный тип датчика.
V1B0455	SRS. Датчик продольного ускорения пассажира - не настроен (отсутствует конфигурация ПО).
V1B0481	SRS. Датчик продольного ускорения пассажира - неверные данные (плохой контакт между контроллером и соединительным проводом).
V1B0496	SRS. Датчик продольного ускорения пассажира - внутренняя ошибка.
V1B1011	SRS. Подушка безопасности водителя - короткое замыкание на массу.
V1B1012	SRS. Подушка безопасности водителя - короткое замыкание на плюс.
V1B1013	SRS. Подушка безопасности водителя - слишком высокое сопротивление.
V1B101A	SRS. Подушка безопасности водителя - слишком низкое сопротивление.
V1B102B	SRS. Подушка безопасности водителя - проблема с проводкой.
V1B1055	SRS. Подушка безопасности водителя - ошибка конфигурации.
V1B1111	SRS. Подушка безопасности пассажира - короткое замыкание на массу.
V1B1112	SRS. Подушка безопасности пассажира - короткое замыкание на плюс.
V1B1113	SRS. Подушка безопасности пассажира - слишком высокое сопротивление.
V1B111A	SRS. Подушка безопасности пассажира - слишком низкое сопротивление.
V1B112B	SRS. Подушка безопасности пассажира - проблема с проводкой.
V1B1155	SRS. Подушка безопасности пассажира - ошибка конфигурации.
V1B1211	SRS. Преднатяжитель ремня водителя - короткое замыкание на массу.
V1B1212	SRS. Преднатяжитель ремня водителя - короткое замыкание на плюс.
V1B1213	SRS. Преднатяжитель ремня водителя - слишком высокое сопротивление.
V1B121A	SRS. Преднатяжитель ремня водителя - слишком низкое сопротивление.
V1B122B	SRS. Преднатяжитель ремня водителя - проблема с проводкой.
V1B1255	SRS. Преднатяжитель ремня водителя - ошибка конфигурации.
V1B1311	SRS. Преднатяжитель ремня пассажира - короткое замыкание на массу.
V1B1312	SRS. Преднатяжитель ремня пассажира - короткое замыкание на плюс.
V1B1313	SRS. Преднатяжитель ремня пассажира - слишком высокое сопротивление.
V1B131A	SRS. Преднатяжитель ремня пассажира - слишком низкое сопротивление.
V1B132B	SRS. Преднатяжитель ремня пассажира - проблема с проводкой.
V1B1355	SRS. Преднатяжитель ремня пассажира - ошибка конфигурации.
V1B1411	SRS. Подушка безопасности водителя (боковая) - короткое замыкание на массу.
V1B1412	SRS. Подушка безопасности водителя (боковая) - короткое замыкание на плюс.
V1B1413	SRS. Подушка безопасности водителя (боковая) - слишком высокое сопротивление.
V1B141A	SRS. Подушка безопасности водителя (боковая) - слишком низкое сопротивление.
V1B142B	SRS. Подушка безопасности водителя (боковая) - проблема с проводкой.
V1B1455	SRS. Подушка безопасности водителя (боковая) - ошибка конфигурации.
V1B1511	SRS. Подушка безопасности пассажира (боковая) - короткое замыкание на массу.
V1B1512	SRS. Подушка безопасности пассажира (боковая) - короткое замыкание на плюс.
V1B1513	SRS. Подушка безопасности пассажира (боковая) - слишком высокое сопротивление.
V1B151A	SRS. Подушка безопасности пассажира (боковая) - слишком низкое сопротивление.
V1B152B	SRS. Подушка безопасности пассажира (боковая) - проблема с проводкой.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
B1B1555	SRS. Подушка безопасности пассажира (боковая) - ошибка конфигурации.
B1B1611	SRS. Подушка безопасности пассажира (шторная) - короткое замыкание на массу.
B1B1612	SRS. Подушка безопасности пассажира (шторная) - короткое замыкание на плюс.
B1B1613	SRS. Подушка безопасности пассажира (шторная) - слишком высокое сопротивление.
B1B161A	SRS. Подушка безопасности пассажира (шторная) - слишком низкое сопротивление.
B1B162B	SRS. Подушка безопасности пассажира (шторная) - проблема с проводкой.
B1B1655	SRS. Подушка безопасности пассажира (шторная) - ошибка конфигурации.
B1B1711	SRS. Подушка безопасности водителя (шторная) - короткое замыкание на массу.
B1B1712	SRS. Подушка безопасности водителя (шторная) - короткое замыкание на плюс.
B1B1713	SRS. Подушка безопасности водителя (шторная) - слишком высокое сопротивление.
B1B171A	SRS. Подушка безопасности водителя (шторная) - слишком низкое сопротивление.
B1B172B	SRS. Подушка безопасности водителя (шторная) - проблема с проводкой.
B1B1755	SRS. Подушка безопасности водителя (шторная) - ошибка конфигурации.
B1B1811	SRS. Подушка безопасности пассажира за водителем (боковая) - короткое замыкание на массу.
B1B1812	SRS. Подушка безопасности пассажира за водителем (боковая) - короткое замыкание на плюс.
B1B1813	SRS. Подушка безопасности пассажира за водителем (боковая) - слишком высокое сопротивление.
B1B181A	SRS. Подушка безопасности пассажира за водителем (боковая) - слишком низкое сопротивление.
B1B182B	SRS. Подушка безопасности пассажира за водителем (боковая) - проблема с проводкой.
B1B1855	SRS. Подушка безопасности пассажира за водителем (боковая) - ошибка конфигурации.
B1B1911	SRS. Подушка безопасности пассажира за передним пассажиром (боковая) - короткое замыкание на массу.
B1B1912	SRS. Подушка безопасности пассажира за передним пассажиром (боковая) - короткое замыкание на плюс.
B1B1913	SRS. Подушка безопасности пассажира за передним пассажиром (боковая) - слишком высокое сопротивление.
B1B191A	SRS. Подушка безопасности пассажира за передним пассажиром (боковая) - слишком низкое сопротивление.
B1B192B	SRS. Подушка безопасности пассажира за передним пассажиром (боковая) - проблема с проводкой.
B1B1955	SRS. Подушка безопасности пассажира за передним пассажиром (боковая) - ошибка конфигурации.
B1B1A11	SRS. Подушка безопасности водителя (коленная) - короткое замыкание на массу.
B1B1A12	SRS. Подушка безопасности водителя (коленная) - короткое замыкание на плюс.
B1B1A13	SRS. Подушка безопасности водителя (коленная) - слишком высокое сопротивление.
B1B1A1A	SRS. Подушка безопасности водителя (коленная) - слишком низкое сопротивление.
B1B1A2B	SRS. Подушка безопасности водителя (коленная) - проблема с проводкой.
B1B1A55	SRS. Подушка безопасности водителя (коленная) - ошибка конфигурации.
B1B1D11	SRS. Преднатяжитель ремня пассажира за водителем - короткое замыкание на массу.
B1B1D12	SRS. Преднатяжитель ремня пассажира за водителем - короткое замыкание на плюс.
B1B1D13	SRS. Преднатяжитель ремня пассажира за водителем - слишком высокое сопротивление.
B1B1D1A	SRS. Преднатяжитель ремня пассажира за водителем - слишком низкое сопротивление.
B1B1D2B	SRS. Преднатяжитель ремня пассажира за водителем - проблема с проводкой.
B1B1D55	SRS. Преднатяжитель ремня пассажира за водителем - ошибка конфигурации.
B1B1E11	SRS. Преднатяжитель ремня пассажира за передним пассажиром - короткое замыкание на массу.
B1B1E12	SRS. Преднатяжитель ремня пассажира за передним пассажиром - короткое замыкание на плюс.
B1B1E13	SRS. Преднатяжитель ремня пассажира за передним пассажиром - слишком высокое сопротивление.
B1B1E1A	SRS. Преднатяжитель ремня пассажира за передним пассажиром - слишком низкое сопротивление.
B1B1E2B	SRS. Преднатяжитель ремня пассажира за передним пассажиром - проблема с проводкой.
B1B1E55	SRS. Преднатяжитель ремня пассажира за передним пассажиром - ошибка конфигурации.
B1B2012	SRS. Замок ремня водителя - короткое замыкание на плюс.
B1B2055	SRS. Замок ремня водителя - ошибка конфигурации.
B1B2112	SRS. Замок ремня пассажира - короткое замыкание на плюс.
B1B2155	SRS. Замок ремня пассажира - ошибка конфигурации.
B1B2212	SRS. Датчик присутствия пассажира - короткое замыкание на плюс.
B1B2255	SRS. Датчик присутствия пассажира - ошибка конфигурации.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
B1B2412	SRS. Замок ремня пассажира за водителем - короткое замыкание на плюс.
B1B2455	SRS. Замок ремня пассажира за водителем - ошибка конфигурации.
B1B2512	SRS. Замок ремня среднего пассажира - короткое замыкание на плюс.
B1B2555	SRS. Замок ремня среднего пассажира - ошибка конфигурации.
B1B2612	SRS. Замок ремня пассажира за передним пассажиром - короткое замыкание на плюс.
B1B2655	SRS. Замок ремня пассажира за передним пассажиром - ошибка конфигурации.
B1B3012	SRS. Вывод столкновения - короткое замыкание на плюс.
B1B3014	SRS. Вывод столкновения - короткое замыкание на массу.
B1B3055	SRS. Вывод столкновения - ошибка конфигурации.
B1B4100	SRS. Обнаружено столкновение спереди.
B1B4200	SRS. Обнаружено столкновение слева.
B1B4300	SRS. Обнаружено столкновение справа.
B1B4400	SRS. Обнаружено столкновение сзади.
B1B5001	SRS. Питание ЭБУ слишком низкое / сопротивление проводов слишком высокое.
B1B6001	SRS. Несоответствие конфигурации системы.
B1B6101	SRS. Идентификационный код датчика не совпадает с заранее определенным идентификационным кодом алгоритма.
B1B6201	SRS. Идентификационный код параметра не соответствует заданному идентификационному коду алгоритма.
B1B6301	SRS. Идентификационный код параметра элемента не совпадает с заранее определенным идентификационным кодом алгоритма.
B1B6401	SRS. Идентификационный код значения параметра передачи не соответствует заданному идентификационному коду алгоритма.
B1B6501	SRS. Неверное обновление кода проверки.
B1B6648	SRS. Несоответствие программного обеспечения.
B1B6701	SRS. Ошибка проверки фактических и ожидаемых данных одиночного датчика (не настроен датчик переднего удара).
B1D0116	BCM. Контроль нормального питания автомобиля и поддержки функций контроллера.
B1D0217	BCM. Контроль нормального питания автомобиля и поддержки функций контроллера.
B1D0711	BCM. Выход обогрева сиденья водителя (HV) - короткое замыкание на массу.
B1D0713	BCM. Выход обогрева сиденья водителя (HV) - обрыв цепи.
B1D0811	BCM. Выход обогрева сиденья пассажира (HV) - короткое замыкание на массу.
B1D0813	BCM. Выход обогрева сиденья пассажира (HV) - обрыв цепи.
B1D0911	BCM. Датчик температуры обогрева сиденья водителя - короткое замыкание на массу.
B1D0913	BCM. Датчик температуры обогрева сиденья водителя - короткое замыкание на плюс или обрыв цепи.
B1D0A11	BCM. Датчик температуры обогрева сиденья пассажира - короткое замыкание на массу.
B1D0A13	BCM. Датчик температуры обогрева сиденья пассажира - короткое замыкание на плюс или обрыв цепи.
B1D8016	BCM. Нестабильное напряжение - слишком низкое напряжение.
B1D8017	BCM. Нестабильное напряжение - слишком высокое напряжение.
B1D8111	APSSS. Привод (электромотор) - короткое замыкание на массу.
B1D8112	APSSS. Привод (электромотор) - короткое замыкание на плюс.
B1D8113	APSSS. Привод (электромотор) - обрыв цепи.
B1D8239	APSSS. Датчика крена А - ошибка.
B1D8339	APSSS. Датчика крена В - ошибка.
B1D8411	APSSS. Датчик Холла - короткое замыкание на массу.
B1D8567	BCM. Концевик положения замка багажника (полублокировки) - короткое замыкание или обрыв цепи.
B1D8568	BCM. Концевик положения замка багажника (полной блокировки) - короткое замыкание или обрыв цепи.
B1D8569	BCM. Концевик аварийного открытия замка багажника - короткое замыкание или обрыв цепи.
B1D8611	BCM. Привод (электромотор) замка багажника - короткое замыкание на массу.
B1D8612	BCM. Привод (электромотор) замка багажника - короткое замыкание на плюс.
B1D8613	BCM. Привод (электромотор) замка багажника - обрыв цепи.
B1D8711	BCM. Зуммер багажника - короткое замыкание на массу.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
B1D8713	BCM. Зуммер багажника - короткое замыкание на плюс или обрыв цепи.
B1D8811	BCM. Кнопка открытия двери багажника - короткое замыкание на массу.
B1D8911	BCM. Кнопка открытия двери багажника (у водителя) - короткое замыкание выключателя на массу.
B1D8B67	BCM. Превышено время открытия / закрытия багажника.
B1D8C13	BCM. Открытие багажника - обрыв или нестабильность цепи J2_3.
B1E4000	WWS. Слишком высокое напряжение.
B1E4100	WWS. Слишком низкое напряжение.
B1E4200	WWS. Кнопка ручного подъема стекла двери (ПЛ) - короткое замыкание.
B1E4300	WWS. Кнопка ручного подъема стекла двери (ПП) - короткое замыкание.
B1E4400	WWS. Кнопка ручного подъема стекла двери (ЗЛ) - короткое замыкание.
B1E4500	WWS. Кнопка ручного подъема стекла двери (ЗП) - короткое замыкание.
B1E4600	WWS. Кнопка ручного опускания стекла двери (ПЛ) - короткое замыкание.
B1E4700	WWS. Кнопка ручного опускания стекла двери (ПП) - короткое замыкание.
B1E4800	WWS. Кнопка ручного опускания стекла двери (ЗЛ) - короткое замыкание.
B1E4900	WWS. Кнопка ручного опускания стекла двери (ЗП) - короткое замыкание.
B1E4A00	WWS. Кнопка автоматического подъема стекла двери (ПЛ) - короткое замыкание.
B1E4B00	WWS. Кнопка автоматического подъема стекла двери (ПП) - короткое замыкание.
B1E4C00	WWS. Кнопка автоматического подъема стекла двери (ЗЛ) - короткое замыкание.
B1E4D00	WWS. Кнопка автоматического подъема стекла двери (ЗП) - короткое замыкание.
B1E4E00	WWS. Кнопка автоматического опускания стекла двери (ПЛ) - короткое замыкание.
B1E4F00	WWS. Кнопка автоматического опускания стекла двери (ПП) - короткое замыкание.
B1E5000	WWS. Кнопка автоматического опускания стекла двери (ЗЛ) - короткое замыкание.
B1E5100	WWS. Кнопка автоматического опускания стекла двери (ЗП) - короткое замыкание.
B1E5200	WWS. Привод (электромотор) стеклокопьемника двери (ПЛ) - слишком маленький ток.
B1E5300	WWS. Привод (электромотор) стеклокопьемника двери (ПП) - слишком маленький ток.
B1E5400	WWS. Привод (электромотор) стеклокопьемника двери (ЗЛ) - слишком маленький ток.
B1E5500	WWS. Привод (электромотор) стеклокопьемника двери (ЗП) - слишком маленький ток.
B1E5600	WWS. Привод (электромотор) стеклокопьемника двери (ПЛ) - слишком большой ток .
B1E5700	WWS. Привод (электромотор) стеклокопьемника двери (ПП) - слишком большой ток .
B1E5800	WWS. Привод (электромотор) стеклокопьемника двери (ЗЛ) - слишком большой ток .
B1E5900	WWS. Привод (электромотор) стеклокопьемника двери (ЗП) - слишком большой ток .
B1E6400	WWS. Привод (электромотор) стеклокопьемника двери (ПЛ) - ошибка сигнала положения.
B1E6500	WWS. Привод (электромотор) стеклокопьемника двери (ПП) - ошибка сигнала положения.
B1E6600	WWS. Привод (электромотор) стеклокопьемника двери (ЗЛ) - ошибка сигнала положения.
B1E6700	WWS. Привод (электромотор) стеклокопьемника двери (ЗП) - ошибка сигнала положения.
B1E6800	WWS. Кнопка ручного подъема стекла двери (ПП) (у водителя) - короткое замыкание.
B1E6900	WWS. Кнопка ручного подъема стекла двери (ЗЛ) (у водителя) - короткое замыкание.
B1E6A00	WWS. Кнопка ручного подъема стекла двери (ЗП) (у водителя) - короткое замыкание.
B1E6B00	WWS. Кнопка ручного опускания стекла двери (ПП) (у водителя) - короткое замыкание.
B1E6C00	WWS. Кнопка ручного опускания стекла двери (ЗЛ) (у водителя) - короткое замыкание.
B1E6D00	WWS. Кнопка ручного опускания стекла двери (ЗП) (у водителя) - короткое замыкание.
B1E6E00	WWS. Кнопка автоматического опускания стекла двери (ПП) (у водителя) - короткое замыкание.
B1E6F00	WWS. Кнопка автоматического опускания стекла двери (ЗЛ) (у водителя) - короткое замыкание.
B1E7000	WWS. Кнопка автоматического опускания стекла двери (ЗП) (у водителя) - короткое замыкание.
B210081	BCM. Ошибка диагностики сигнала частоты вращения двигателя от EMS.
B210181	BCM. Ошибка диагностики сигнала состояния педали тормоза от EMS.
B210277	BCM. Ошибка диагностики сигнала педали акселератора ACC от EMS.
B210381	BCM. Ошибка сигнала крутящего момента от EMS.
B210581	BCM. Ошибка диагностики сигнала состояния положения переключателя от EPB.
B210681	BCM. Ошибка диагностики сигнала состояния от EPB.
B210754	BCM. Ошибка калибровки SAS.
B210881	BCM. Ошибка SAS.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
B211081	ESP. Неверный сигнал скорости рысканья.
B211281	ESP. Неверный сигнал продольного ускорения.
B211381	ESP. Неверный сигнал поперечного ускорения.
B211477	ESP. Управление замедлением недоступно.
B211581	ESP. Ошибка диагностики сигнала скорости вращения колеса.
B211681	ESP. Ошибка диагностики сигнала скорости автомобиля.
B211708	ESP. Ошибка сигнала давления QDC.
B211881	ESP. Понижение функции VAF.
B211981	ESP. Ошибка MasCylBrakePressureValid.
B212081	BCM. Ошибка диагностики сигнала TCSVDC.
B212181	BCM. Ошибка сигнала состояния двигателя от TCU.
B212281	BCM. Сигнал фактической передачи неверный от TCU.
B212408	BCM. Ошибка сигнала QEACC от EMS.
B212578	BCM. Радар - ошибка калибровки.
B212604	BCM. Радар - внутренняя ошибка системы - обнаружено ослепление.
B212881	BCM. Ошибка сигнала угловой скорости SAS.
B212981	BCM. Радар - VMC в ненормальной состоянии.
B212A77	BCM. Сигнал положения передачи от TCU неверный.
B212B81	BCM. Ошибка диагностики сигнала процесса переключения от TCU.
B212C81	BCM. Сигнал крутящего момента EMS неверный.
B212D81	BCM. Ошибка диагностики сигнала направления вращения колеса от ESP.
B212F06	BCM. Активация режима производственной линии.
B213000	BCM. Радар - внутренняя неисправность.
B213100	BCM. Радар - внутренняя неисправность.
B213178	BCM. Радар - никогда не калибровался.
B213200	BCM. Радар - внутренняя неисправность.
B213278	BCM. Радар - ненормальный статус калибровки.
B213300	BCM. Радар - внутренняя неисправность.
B213381	BCM. Сигнал состояния двигателя от EMS неверный.
B213400	BCM. Радар - ошибка самотестирования модуля ADC.
B213481	BCM. Ошибка диагностики ABS от ESP.
B213500	BCM. Радар - неисправность управления питанием.
B213581	BCM. Состояние замка ремня безопасности водителя от SRS неверное.
B213600	BCM. Радар - внутренняя неисправность процессора.
B213700	BCM. Радар - ошибка перегрева радиолокационной микросхемы MMIC.
B213800	BCM. Радар - ошибка перегрева радиолокационной микросхемы MMIC.
B213881	BCM. Сигнал состояния двери водителя от BDC неверный.
B213900	BCM. Радар - слишком высокое напряжение радиолокационной микросхемы MMIC.
B213A81	BCM. Ошибка диагностики сигнала реального положения педали акселератора ACC от EMS.
B213E08	BCM. Ошибка сигнала состояния переднего стеклоочистителя от BDC.
B214000	BCM. Радар - слишком низкое напряжение радиолокационной микросхемы MMIC.
B214100	BCM. Радар - неисправность внутреннего модуля.
B214200	BCM. Радар - ошибка в работе программного обеспечения.
B214300	BCM. Радар - слишком низкое напряжение микросхемы.
B214381	BCM. Ошибка сигнала неактивности автомобиля от EPBi.
B214400	BCM. Радар - слишком высокое напряжение микросхемы.
B214481	BCM. Неверный сигнал угла поворота руля от SAS.
B214500	BCM. Радар - ошибка конфигурации модуляции.
B214600	BCM. Радар - неисправность программного обеспечения.
B214681	BCM. Камера - ошибка.
B214700	BCM. Радар - временная неисправность программного обеспечения.
B214800	BCM. Радар - внутренняя температура слишком высокая.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
B216081	BCM. Ошибка сигнала QDashACC.
B216181	BCM. Ошибка сигнала DIS от IP.
B216981	BCM. Ошибка сигнала RESPlus от ключа.
B217081	BCM. Ошибка сигнала диагностического сообщения от ключа.
B21A586	BCM. Радар - ошибка ядра DA.
B220016	LAS. Низкое напряжение батареи.
B220117	LAS. Высокое напряжение аккумулятора.
B220297	LAS. Камера - блокировка.
B220398	LAS. Температура ЭБУ превысила рабочий предел.
B220649	LAS. Внутренняя аппаратная неисправность ЭБУ.
B220762	LAS. Ошибка параметра согласования.
B220855	LAS. Ошибка проверки информации о конфигурации автомобиля.
B220949	LAS. Ошибка самодиагностики ЭБУ.
B220A54	LAS. Камера - не откалибрована.
B220A63	LAS. Камера - превышено время начальной калибровки.
B220A84	LAS. Камера - онлайн калибровка неверная.
B220A85	LAS. Первоначальная калибровка выходит за пределы диапазона.
B220B16	LAS. Низкое внутреннее напряжение ЭБУ.
B220B17	LAS. Высокое внутреннее напряжение ЭБУ.
B220C45	LAS. Ошибка программного обеспечения ЭБУ.
B220D54	LAS. Временная неисправность программного обеспечения ЭБУ.
B220E60	LAS. Температура ЭБУ превысила максимальный предел.
B220F32	LAS. Ошибка входного параметра калибровки MPC.
B250001	BCM. Радар - внутренняя неисправность.
B250051	BCM. Радар - несоответствие программного обеспечения.
B250054	BCM. Радар - оффлайн калибровка не выполнена.
B254468	BCM. Радар - заблокирован.
B254476	BCM. Радар - ошибка при установке.
B254478	BCM. Радар - ошибка калибровки.
B254498	BCM. Радар - температура выходит за пределы диапазона.
B256217	BCM. Низкое напряжение питания.
B256417	BCM. Высокое напряжение источника питания.
C1600	EPS. Слишком высокое напряжение - неисправность генератора / ненормальный запуск.
C1601	EPS. Слишком низкое напряжение - плохой контакт АКБ / разряжена АКБ.
C1602	EPS. Ненормальное отключение питания - нестабильное напряжение / перезапуск.
C1603	EPS. Датчик крутящего момента / датчик угла поворота руля - неверное питание / угол / повышенное или пониженное напряжение 5 В или 3.3 В / короткое замыкание / перегрузка по напряжению / неисправность компонента.
C1604	EPS. Датчик крутящего момента, выход 1 - нарушение питания / неисправность фланца / неисправность цепи управления.
C1605	EPS. Датчик крутящего момента, выход 2 - нарушение питания / неисправность фланца / неисправность цепи управления.
C1606	EPS. Датчик крутящего момента - ошибка корреляции выхода 1 и 2 / данные T1 и T2 сильно различается.
C1607	EPS. Датчик крутящего момента - ошибка калибровки.
C1608	EPS. Датчика положения ротора привода (электромотора) - нарушение питания / возбуждения / слишком высокое или низкое напряжение.
C1609	EPS. Датчика положения ротора привода (электромотора) - неверный сигнал положения / обрыв датчика / неверный сигнал АЦП.
C160A	EPS. Датчика положения ротора привода (электромотора) - ошибка корреляции сигнала положения (Die1 / Die2 отличаются).
C160B	EPS. Несоответствие угла руля и положения ротора привода (электромотора) - короткое замыкание или обрыв датчика / повреждение сцепления или подшипника.
C160C	EPS. Датчик угла поворота руля - ошибка сигнала.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
C160D	EPS. Датчик угла поворота руля - ошибка корреляции углового сигнала.
C160E	EPS. Датчик угла поворота руля - не откалибровано среднего положения руля.
C160F	EPS. Привод (электромотор) - ошибка фазного тока / разбаланс напряжений.
C1610	EPS. Привод (электромотор) - ошибка отклонения тока / ошибка ADC.
C1611	EPS. Привод (электромотор) - неисправность микросхемы драйвера.
C1612	EPS. Выполнение программы прервано, ошибка ЭБУ.
C1613	EPS. Ошибка ЦПУ ЭБУ - неправильная конфигурация оборудования.
C1614	EPS. Ошибка тактового генератора ЭБУ, ошибка синхронизации, неправильная аппаратная конфигурация CLMA (DCT).
C1615	EPS. Ошибка выполнение программы ЭБУ, выполнение программы прервано.
C1616	EPS. Ошибка памяти ЭБУ, повреждение памяти, неправильная конфигурация параметров ЭБУ.
C1617	EPS. Отсутствуют калибровочные параметры или конфигурационный код.
C1618	EPS. Срабатывание защиты от перегрева, слишком большое количество циклов.
C1619	EPS. Неисправность системы - ненормальный текущий крутящий момент.
P000A00	ECU. Турбина - перепускной клапан WT (впуск) медленное срабатывание.
P000B00	ECU. Турбина - перепускной клапан WT (выпуск) медленное срабатывание.
P001000	ECU. Турбина - перепускной клапан WT (впуск) обрыв цепи.
P001100	ECU. Впускной распредвал - неправильная работа блокировки.
P001300	ECU. Турбина - перепускной клапан WT (выпуск) обрыв цепи.
P001400	ECU. Выпускной распредвал - неправильная работа блокировки.
P001676	ECU. Коленвал - неправильное исходное положение впускного распредвала (bank1).
P001678	ECU. Коленвал - слишком большое отклонение относительного положения коленвала и впускного распредвала (bank1).
P001776	ECU. Коленвал - неправильное исходное положение выпускного распредвала (bank1).
P001778	ECU. Коленвал - слишком большое отклонение относительного положения коленвала и выпускного распредвалов (bank1).
P003000	ECU. Верхний кислородный датчик (лямбда-зонд) - обрыв цепи подогрева.
P003100	ECU. Верхний кислородный датчик (лямбда-зонд) - слишком низкое напряжение цепи подогрева.
P003200	ECU. Верхний кислородный датчик (лямбда-зонд) - слишком высокое напряжение цепи подогрева.
P003300	ECU. Клапан сброса наддува турбины - обрыв цепи.
P003400	ECU. Клапан сброса наддува турбины - слишком низкое напряжение.
P003500	ECU. Клапан сброса наддува турбины - слишком высокое напряжение.
P003600	ECU. Нижний кислородный датчик (лямбда-зонд) - обрыв цепи подогрева.
P003700	ECU. Нижний кислородный датчик (лямбда-зонд) - слишком низкое напряжение цепи подогрева.
P003800	ECU. Нижний кислородный датчик (лямбда-зонд) - слишком высокое напряжение цепи подогрева.
P003A21	ECU. Турбина - ошибка самообучения нуля электронной заслонки (ниже предела).
P003A22	ECU. Турбина - ошибка самообучения нуля электронной заслонки (выше предела).
P003A72	ECU. Турбина - ошибка самообучения положения электронной заслонки (выше предела).
P003A73	ECU. Турбина - ошибка самообучения положения электронной заслонки (ниже предела).
P003C00	ECU. Турбина - перепускной клапан WT (впуск) заклинило.
P005300	ECU. Верхний кислородный датчик (лямбда-зонд) - неисправность цепи обогрева.
P005400	ECU. Нижний кислородный датчик (лямбда-зонд) - неверное сопротивление.
P005A00	ECU. Турбина - перепускной клапан WT (выпуск) заклинило.
P007000	ECU. Датчик температуры окружающей среды - потеря связи.
P008700	ECU. Топливная рампа высокого давления - слишком низкое давление.
P008800	ECU. Топливная рампа высокого давления - слишком высокое давление.
P008984	ECU. Топливная рампа высокого давления - слишком малое отклонение PID давления.
P008985	ECU. Топливная рампа высокого давления - слишком большое отклонение PID давления.
P009000	ECU. Топливная рампа высокого давления - короткое замыкание высоковольтной / низковольтной цепи управления форсунками.
P009626	ECU. Датчик температуры во впускном коллекторе 2 - сигнал долго не изменяется (ненормально стабильный).

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
P009700	ECU. Датчик температуры во впускном коллекторе 2 - слишком низкое напряжение.
P009800	ECU. Датчик температуры во впускном коллекторе 2 - слишком высокое напряжение.
P009900	ECU. Датчик температуры во впускном коллекторе 2 - напряжение не соответствует норме.
P00C600	ECU. Стартер - ненормальная работа.
P00C721	ECU. Датчик давления во впускном коллекторе - слишком низкий сигнал во время запуска.
P00C722	ECU. Датчик давления во впускном коллекторе - слишком высокий сигнал во время запуска.
P00CE23	ECU. Датчик температуры во впускном коллекторе 1 - неверная калибровка при холодном пуске (отрицательное отклонение).
P00CE24	ECU. Датчик температуры во впускном коллекторе 1 - неверная калибровка при холодном пуске (положительное отклонение).
P010621	ECU. Датчик давления во впускном коллекторе - давление ниже расчетного.
P010622	ECU. Датчик давления во впускном коллекторе - давление выше расчетного.
P01062A	ECU. Датчик давления во впускном коллекторе - сигнал долго не изменяется (ненормально стабильный).
P010700	ECU. Датчик давления во впускном коллекторе - короткое замыкание на массу.
P010800	ECU. Датчик давления во впускном коллекторе - короткое замыкание на плюс.
P011126	ECU. Датчик температуры во впускном коллекторе 1 - сигнал долго не изменяется (ненормально стабильный).
P011200	ECU. Датчик температуры во впускном коллекторе 1 - слишком низкое напряжение.
P011300	ECU. Датчик температуры во впускном коллекторе 1 - слишком высокое напряжение.
P011400	ECU. Датчик температуры во впускном коллекторе 1 - напряжение не соответствует норме.
P011623	ECU. Датчик температуры охлаждающей жидкости - низкий уровень сигнала.
P011626	ECU. Датчик температуры охлаждающей жидкости - сигнал долго не изменяется (ненормально стабильный).
P011700	ECU. Датчик температуры охлаждающей жидкости - слишком низкое напряжение.
P011800	ECU. Датчик температуры охлаждающей жидкости - слишком высокое напряжение.
P011900	ECU. Датчик температуры охлаждающей жидкости - напряжение не соответствует норме.
P012100	ECU. Датчик положения дроссельной заслонки 1 - неверный сигнал.
P012200	ECU. Датчик положения дроссельной заслонки 1 - слишком низкое напряжение.
P012300	ECU. Датчик положения дроссельной заслонки 1 - слишком высокое напряжение.
P012800	ECU. Термостат - не достигается температура открытия.
P013100	ECU. Верхний кислородный датчик (лямбда-зонд) - короткое замыкание на массу.
P013200	ECU. Верхний кислородный датчик (лямбда-зонд) - короткое замыкание на плюс.
P013300	ECU. Верхний кислородный датчик (лямбда-зонд) - износ (замените датчик).
P013600	ECU. Нижний кислородный датчик (лямбда-зонд) - обрыв цепи.
P013700	ECU. Нижний кислородный датчик (лямбда-зонд) - короткое замыкание на массу.
P013800	ECU. Нижний кислородный датчик (лямбда-зонд) - короткое замыкание на плюс.
P013A00	ECU. Нижний кислородный датчик (лямбда-зонд) - медленная реакция при переходе от богатой к бедной смеси.
P019000	ECU. Датчик давления топливной рампы - неверное напряжение.
P019128	ECU. Датчик давления топливной рампы - отрицательное смещение характеристики.
P019129	ECU. Датчик давления топливной рампы - положительное смещение характеристики.
P019200	ECU. Датчик давления топливной рампы - слишком низкое напряжение.
P019300	ECU. Датчик давления топливной рампы - слишком высокое напряжение.
P019400	ECU. Датчик давления топливной рампы - сигнал долго не изменяется (ненормально стабильный).
P020100	ECU. Цилиндр 1 - обрыв цепи форсунки.
P020200	ECU. Цилиндр 2 - обрыв цепи форсунки.
P020300	ECU. Цилиндр 3 - обрыв цепи форсунки.
P020400	ECU. Цилиндр 4 - обрыв цепи форсунки.
P022100	ECU. Датчик положения дроссельной заслонки 2 - неверный сигнал.
P022200	ECU. Датчик положения дроссельной заслонки 2 - слишком низкое напряжение.
P022300	ECU. Датчик положения дроссельной заслонки 2 - слишком высокое напряжение.
P023400	ECU. Турбина - давление наддува слишком высокое.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
P023621	ECU. Турбина - давление наддува слишком низкое.
P023622	ECU. Турбина - давление наддува необоснованно высокое.
P023700	ECU. Датчик давление наддува турбины - короткое замыкание на массу.
P023800	ECU. Датчик давление наддува турбины - короткое замыкание на плюс.
P024300	ECU. Турбина - обрыв цепи управления сброса наддува.
P024437	ECU. Турбина - превышение допустимого диапазона рабочего цикла выпускного клапана.
P024477	ECU. Турбина - большое отклонение между целевым и фактическим положением выпускного клапана.
P024600	ECU. Турбина - высокий или низкий уровень напряжения в цепи управления сброса наддува.
P025100	ECU. Клапан управления потоком (HV или LV) - обрыв цепи.
P025400	ECU. Клапан управления потоком (HV) - слишком высокое или низкое напряжение.
P025900	ECU. Клапан управления потоком (LV) - слишком высокое или низкое напряжение.
P026200	ECU. Цилиндр 1 - слишком высокое или низкое напряжение (LV) форсунки.
P026500	ECU. Цилиндр 2 - слишком высокое или низкое напряжение (LV) форсунки.
P026800	ECU. Цилиндр 3 - слишком высокое или низкое напряжение (LV) форсунки.
P027100	ECU. Цилиндр 4 - слишком высокое или низкое напряжение (LV) форсунки.
P029900	ECU. Турбина - давление наддува слишком низкое.
P02CC00	ECU. Цилиндр 1 - достигнут нижний предел самообучения CVO.
P02CD00	ECU. Цилиндр 1 - достигнут верхний предел самообучения CVO.
P02CE00	ECU. Цилиндр 2 - достигнут нижний предел самообучения CVO.
P02CF00	ECU. Цилиндр 2 - достигнут верхний предел самообучения CVO.
P02D000	ECU. Цилиндр 3 - достигнут нижний предел самообучения CVO.
P02D100	ECU. Цилиндр 3 - достигнут верхний предел самообучения CVO.
P02D200	ECU. Цилиндр 4 - достигнут нижний предел самообучения CVO.
P02D300	ECU. Цилиндр 4 - достигнут верхний предел самообучения CVO.
P02EE00	ECU. Цилиндр 1 - форсунка (HV и LV), короткое замыкание.
P02EF00	ECU. Цилиндр 2 - форсунка (HV и LV), короткое замыкание.
P02F000	ECU. Цилиндр 3 - форсунка (HV и LV), короткое замыкание.
P02F100	ECU. Цилиндр 4 - форсунка (HV и LV), короткое замыкание.
P030000	ECU. Случайные или множественные пропуски зажигания.
P030100	ECU. Цилиндр 1 - пропуски зажигания.
P030200	ECU. Цилиндр 2 - пропуски зажигания.
P030300	ECU. Цилиндр 3 - пропуски зажигания.
P030400	ECU. Цилиндр 4 - пропуски зажигания.
P032500	ECU. Датчик детонации - слишком низкое напряжение.
P032600	ECU. Датчик детонации - слишком высокое напряжение.
P032700	ECU. Датчик детонации A - короткое замыкание на массу.
P032714	ECU. Датчик детонации B - короткое замыкание на массу.
P032800	ECU. Датчик детонации A - короткое замыкание на плюс.
P032815	ECU. Датчик детонации B - короткое замыкание на плюс.
P033664	ECU. Датчик коленвала - ширина импульсов датчика не соответствует норме.
P033900	ECU. Датчик скорости - неверный сигнал.
P034100	ECU. Датчик впускного распредвала (bank1) - неверный сигнал.
P034200	ECU. Датчик впускного распредвала (bank1) - короткое замыкание на массу.
P034300	ECU. Датчик впускного распредвала (bank1) - короткое замыкание на плюс.
P035100	ECU. Цилиндр 1 - катушка зажигания, обрыв цепи.
P035200	ECU. Цилиндр 2 - катушка зажигания, обрыв цепи.
P035300	ECU. Цилиндр 3 - катушка зажигания, обрыв цепи.
P035400	ECU. Цилиндр 4 - катушка зажигания, обрыв цепи.
P036300	ECU. Пропуски зажигания, вызывающие отсечку топлива.
P036600	ECU. Датчик выпускного распредвала (bank1) - неверный сигнал.
P036700	ECU. Датчик выпускного распредвала (bank1) - короткое замыкание на массу.
P036800	ECU. Датчик выпускного распредвала (bank1) - короткое замыкание на плюс.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
P042000	ECU. Катализатор - износ (замените катализатор).
P044200	ECU. Система улавливания паров топлива - негерметичность, эквивалентная отверстию в 1.0 мм.
P044400	ECU. Клапан адсорбера (контрольный) - обрыв цепи.
P044700	ECU. Клапан адсорбера (вентиляционный) - обрыв цепи.
P045125	ECU. Датчик давления в баке - колебания сигнала.
P045128	ECU. Датчик давления в баке - смещение сигнала.
P04512A	ECU. Датчик давления в баке - сигнал долго не изменяется (ненормально стабильный).
P045200	ECU. Датчик давления в баке - слишком низкое напряжение.
P045300	ECU. Датчик давления в баке - слишком высокое напряжение.
P045500	ECU. Система улавливания паров топлива - негерметичность, эквивалентная отверстию в 2.2 мм / незакрытая крышка бака.
P045800	ECU. Клапан адсорбера - слишком низкое напряжение.
P045900	ECU. Клапан адсорбера - слишком высокое напряжение.
P046000	ECU. Датчик уровня топлива - неверный исходный сигнал.
P046129	ECU. Датчик уровня топлива - сигнал уровня топлива не соответствует действительности.
P046200	ECU. Датчик уровня топлива - слишком низкое напряжение.
P046300	ECU. Датчик уровня топлива - слишком высокое напряжение.
P046700	ECU. Датчик давления линии высоконагруженной десорбции (EVAP) - слишком низкое напряжение.
P046800	ECU. Датчик давления линии высоконагруженной десорбции (EVAP) - слишком высокое напряжение.
P048000	ECU. Вентилятор охлаждения - обрыв цепи.
P048371	ECU. Вентилятор охлаждения - несоответствие между фактическими и ожидаемыми параметрами (тип 1).
P048372	ECU. Вентилятор охлаждения - несоответствие между фактическими и ожидаемыми параметрами (тип 2).
P049600	ECU. Клапан адсорбера - заклинило в открытом состоянии.
P049700	ECU. Клапан адсорбера - заклинило в закрытом положении.
P049800	ECU. Клапан адсорбера (вентиляционный) - слишком низкое напряжение.
P049900	ECU. Клапан адсорбера (вентиляционный) - слишком высокое напряжение.
P04F000	ECU. Клапан адсорбера - неисправность линии высоконагруженной десорбции.
P050000	ECU. Датчик скорости - неверный входной сигнал.
P050165	ECU. Датчик скорости - слишком низкая скорость при торможении двигателем.
P050166	ECU. Датчик скорости - слишком низкая скорость при высокой нагрузке на двигатель.
P050400	ECU. Датчик скорости - ошибка корреляции сигнала торможения.
P050600	ECU. Холостой ход двигателя - слишком низкие обороты.
P050700	ECU. Холостой ход двигателя - слишком высокие обороты.
P050A21	ECU. Холостой ход двигателя - слишком низкие обороты при прогреве катализатора.
P050A22	ECU. Холостой ход двигателя - слишком высокие обороты при прогреве катализатора.
P050B00	ECU. Холостой ход двигателя - ошибка контроля эффективности угла зажигания при прогреве катализатора.
P050C23	ECU. Датчик температуры охлаждающей жидкости - неверная калибровка при холодном пуске (отрицательное отклонение).
P050C24	ECU. Датчик температуры охлаждающей жидкости - неверная калибровка при холодном пуске (положительное отклонение).
P051300	ECU. Несоответствие ответа EMS внутренним расчетам.
P052200	ECU. Датчик давления масла - неверные показания низкого давления масла.
P052300	ECU. Датчик давления масла - неверные показания высокого давления масла.
P053F21	ECU. Датчик давления масла - слишком низкое давление в магистрали высокого давления при прогреве катализатора.
P053F22	ECU. Датчик давления масла - слишком высокое давление в магистрали высокого давления при прогреве катализатора.
P055700	ECU. Датчик вакуумного давления тормозной камеры - слишком низкое напряжение.
P055800	ECU. Датчик вакуумного давления тормозной камеры - слишком высокое напряжение.
P056200	ECU. Аккумулятор - слишком низкое напряжение.
P056300	ECU. Аккумулятор - слишком высокое напряжение.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
P057100	ECU. Круиз-контроль - сигнал торможения не синхронизирован.
P057500	ECU. Круиз-контроль - неверный сигнал.
P057600	ECU. Круиз-контроль - слишком низкое напряжение.
P057700	ECU. Круиз-контроль - слишком высокое напряжение.
P057800	ECU. Круиз-контроль - заклинило кнопку.
P058500	ECU. Круиз-контроль - неисправность AD преобразования.
P05BD00	ECU. Переключатель Start / Stop - заклинило кнопку.
P05EC00	ECU. Ошибка контроля многоточечного впрыска при прогреве катализатора.
P060D00	ECU. Неисправность ЭБУ - неверный сигнал педали акселератора (второй уровень).
P061500	ECU. Реле стартера - клемма управления А, неисправность цепи.
P061600	ECU. Реле стартера - слишком низкое напряжение.
P061700	ECU. Реле стартера - слишком высокое напряжение.
P061A00	ECU. Ошибка контроля крутящего момента - расхождение между расчетным и фактическим значением (второй уровень).
P061C00	ECU. Ошибка контроля оборотов двигателя - расхождение между расчетным и фактическим значением (второй уровень).
P062700	ECU. Реле топливного насоса - обрыв цепь.
P062800	ECU. Реле топливного насоса - слишком низкое напряжение.
P062900	ECU. Реле топливного насоса - слишком высокое напряжение.
P062B64	ECU. Неверное / противоречивое поведение сигналов в параллельных (дублирующих) цепях.
P062B96	ECU. Неисправность ЭБУ - ошибки CVO всех цилиндров.
P062B9A	ECU. Превышение допустимых пределов самоадаптации системы.
P063000	ECU. VIN-код не прописан или несовместим.
P063300	EMS. EMS не обучается SK.
P063400	ECU. Вентилятор охлаждения - перегрев микросхемы-драйвера.
P063441	ECU. Стартер - перегрев микросхемы-драйвера привода.
P063444	ECU. Неисправность ЭБУ.
P063445	ECU. Неисправность ЭБУ.
P064100	ECU. Неисправность блока 1 питания 5V.
P064500	ECU. Реле компрессора кондиционера - обрыв цепи.
P064600	ECU. Реле компрессора кондиционера - слишком низкое напряжение.
P064700	ECU. Реле компрессора кондиционера - слишком высокое напряжение.
P064D00	ECU. Ошибка записи в регистр встроенной микросхемы LSU.
P064D13	ECU. Ошибка связи SPI встроенной микросхемы LSU.
P065100	ECU. Неисправность блока 2 питания 5V.
P0666	TCU. Датчик температуры печатной платы - слишком высокое или низкое напряжение.
P068500	ECU. Главное реле - обрыв цепи.
P068600	ECU. Главное реле - короткое замыкание на массу.
P06869E	ECU. Главное реле ECM / PCM - заклинило или короткое замыкание на массу.
P068700	ECU. Главное реле - короткое замыкание на плюс.
P069100	ECU. Вентилятор охлаждения - слишком низкое напряжение.
P069200	ECU. Вентилятор охлаждения - слишком высокое напряжение.
P069700	ECU. Неисправность блока 3 питания 5V.
P06B842	ECU. Блок памяти NVM - ошибка чтения.
P06B843	ECU. Блок памяти NVM - ошибка записи.
P06DA00	ECU. Дополнительный масляный насос - обрыв цепи.
P06DB00	ECU. Дополнительный масляный насос - слишком низкое напряжение.
P06DC00	ECU. Дополнительный масляный насос - слишком высокое напряжение.
P070000	TCU. Неисправность трансмиссии, включение лампы MIL.
P0705	TCU. Датчик PRND - слишком высокое или низкое напряжение.
P0710	TCU. Датчик температуры масла - слишком высокое или низкое напряжение.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
P0715	TCU. Датчик частоты вращения входного вала - короткое замыкание на плюс / короткое замыкание на массу / слишком высокая скорость изменения / слишком высокий сигнал / обрыв цепи).
P0720	TCU. Датчик частоты вращения выходного вала - короткое замыкание на плюс / короткое замыкание на массу / слишком высокая скорость изменения / слишком высокий сигнал / обрыв цепи / ошибка калибровки / ошибка, зависящая от частоты вращения - ошибка двух или более сигналов частоты вращения.
P0750	TCU. Переключающий клапан 1 (LV) - короткое замыкание на массу / короткое замыкание на плюс / обрыв цепи / слишком высокий или низкий ток / неожиданное отключение канала / неверный тока разряда MOSFET транзистора.
P0752	TCU. Рычаг переключения передач - короткое замыкание на массу / короткое замыкание на плюс / обрыв цепи.
P0755	TCU. Переключающий клапан 2 (LV) - короткое замыкание на массу / короткое замыкание на плюс / обрыв цепи / слишком высокий или низкий ток / неожиданное отключение канала / неверный тока разряда MOSFET транзистора.
P077B	TCU. Датчик частоты вращения выходного вала - направление равно 0, а частота вращения слишком высокая.
P0813	TCU. Реле фонаря заднего хода - короткое замыкание на массу / короткое замыкание на плюс / обрыв цепи.
P0840	TCU. Датчик сцепления 1 - слишком высокое или низкое напряжение.
P0845	TCU. Датчик сцепления 2 - слишком высокое или низкое напряжение.
P0880	TCU. Электрическая цепь стопора / ключа-фиксатора - короткое замыкание на массу / короткое замыкание на плюс / обрыв цепи.
P0885	TCU. Цепь разрешения запуска - короткое замыкание на массу / короткое замыкание на плюс / обрыв цепи.
P0900	TCU. Ошибка запроса сцепления 1 - фактическое давление слишком высокое или низкое по сравнению с заданным.
P090A	TCU. Ошибка запроса сцепления 2 - фактическое давление слишком высокое или низкое по сравнению с заданным.
P0942	TCU. Ошибка давления - неисправность компенсации.
P0960	TCU. Клапан соленоида смазки (LV) - короткое замыкание на массу / короткое замыкание на плюс / обрыв цепи / слишком высокий или низкий ток / неожиданное отключение канала / неисправность тока разряда MOSFET транзистора.
P0964	TCU. Главный клапан соленоида давления (LV) - короткое замыкание на массу / короткое замыкание на плюс / обрыв цепи / слишком высокий или низкий ток / неожиданное отключение канала / неисправность тока разряда MOSFET транзистора.
P0968	TCU. Соленоид сцепления 1 (LV) - короткое замыкание на массу / короткое замыкание на плюс / обрыв цепи / слишком высокий или низкий ток / неожиданное отключение канала / неисправность тока разряда MOSFET транзистора.
P120000	ECU. Датчик давления во впускном коллекторе - превышение верхнего предела.
P1201	TCU. Превышение скорости, вилка переключения передач 1.
P120100	ECU. Датчик давления во впускном коллекторе - превышение нижнего предела.
P1202	TCU. Превышение скорости, вилка переключения передач 2.
P120200	ECU. Датчик атмосферного давления - превышение верхнего предела.
P1203	TCU. Превышение скорости, вилка переключения передач 3.
P120300	ECU. Датчик атмосферного давления - превышение нижнего предела.
P1204	TCU. Превышение скорости, вилка переключения передач 4.
P120400	ECU. Датчик давления наддува - превышение верхнего предела.
P1205	TCU. Ошибка самообучения положения вилки переключения передач - ошибка адаптации.
P120500	ECU. Датчик давления наддува - превышение нижнего предела.
P121000	ECU. Датчик давления масла - низкий рабочий цикл.
P121200	ECU. Датчик скорости автомобиля - скорость выше максимального диапазона.
P1213	TCU. Датчика 5 В, источник питания 1 - короткое замыкание на плюс / слишком высокое напряжение или ток.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
P1214	TCU. Датчика 5 В, источник питания 2 - короткое замыкание на плюс / слишком высокое напряжение или ток.
P1216	TCU. Датчика 8 В, источник питания 1 - короткое замыкание на плюс / слишком высокое напряжение или ток.
P1217	TCU. Датчика 8 В, источник питания - короткое замыкание на плюс / слишком высокое напряжение или ток.
P1218	TCU. Датчика 8 В, источник питания - ошибка по напряжению.
P1243	TCU. Перегрев сцепления 1 - слишком высокая температура.
P1244	TCU. Перегрев сцепления 2 - слишком высокая температура.
P1245	TCU. Клапан соленоида 1 (HV) - короткое замыкание на массу / короткое замыкание на плюс / обрыв цепи.
P1246	TCU. Клапан соленоида 2 (HV) - короткое замыкание на массу / короткое замыкание на плюс / обрыв цепи.
P1247	TCU. Клапан соленоида 3 (HV) - короткое замыкание на массу / короткое замыкание на плюс / обрыв цепи.
P1250	TCU. Адаптация сцепления РТ - слишком высокий или низкий сигнал / общая ошибка.
P1251	TCU. Блок памяти NVM - низкоуровневая неисправность.
P1252	TCU. Блок памяти NVM - критическое состояние.
P1253	TCU. Ошибка данных калибровки - несоответствие данных.
P1254	TCU. Ошибка включения (зацепления) сцепления.
P126100	ECU. Цилиндр 1 - неверный сигнал CVO.
P126200	ECU. Цилиндр 2 - неверный сигнал CVO.
P126300	ECU. Цилиндр 3 - неверный сигнал CVO.
P126400	ECU. Цилиндр 4 - неверный сигнал CVO.
P128200	ECU. Датчик давления в баке - превышение верхнего предела.
P128300	ECU. Датчик давления в баке - превышение нижнего предела.
P128400	ECU. Датчик уровня топлива - превышение диапазона сигнала уровня топлива.
P128500	ECU. Датчика давления линии высоконагруженной десорбции - превышение верхнего предела.
P128600	ECU. Датчика давления линии высоконагруженной десорбции - превышение нижнего предела.
P12A0	TCU. Ошибка системы безопасности.
P12A1	TCU. Защита от перегрева трансмиссионной жидкости - слишком высокая температура.
P12A2	TCU. Защита от перегрева сцепления - слишком высокая температура / неисправность датчика / слишком высокий или низкий сигнал.
P12A6	TCU. Датчик температуры сцепления - слишком высокое или низкое напряжение.
P12AE	TCU. Клапан соленоида - неисправность микросхемы-драйвера / ошибки корреляции / связи / разблокировки контактов / включения / обработки данных.
P12AF	TCU. Ошибка системы безопасности (базовая) - ошибка ввода / вывода.
P12A3	TCU. Датчик температуры сцепления - высокая температура трансмиссионной жидкости.
P12B1	TCU. Ошибка сброса - ошибки аппаратного сброса / программного сброса / полного сброса.
P12C200	ECU. Диагностическая цепь вентиляции картера - высокое напряжение.
P12C300	ECU. Диагностическая цепь вентиляции картера - низкое напряжение.
P130000	ECU. Электрический водяной насос охлаждения турбины - дополнительная неисправность.
P130100	ECU. Электрический водяной насос охлаждения турбины - сухой ход.
P130500	ECU. Электрический водяной насос охлаждения турбины - перегрев.
P130800	ECU. Электрический водяной насос охлаждения турбины - блокировка.
P138023	ECU. Датчик температуры во впускном коллекторе 2 - неверная калибровка при холодном пуске (отрицательное отклонение).
P138024	ECU. Датчик температуры во впускном коллекторе 2 - неверная калибровка при холодном пуске (положительное отклонение).
P138823	ECU. Датчик температуры окружающей среды - неверная калибровка при холодном пуске (отрицательное отклонение).
P138824	ECU. Датчик температуры окружающей среды - неверная калибровка при холодном пуске (положительное отклонение).
P141500	ECU. Превышено время ожидания ответа LIN-шины между EMS и интеллектуальным генератором.
P141700	ECU. Ошибка контрольной суммы LIN-шины между EMS и интеллектуальным генератором.
P142000	ECU. Превышено время ожидания ответа регистра CAN.
P142100	ECU. Превышено время ожидания ответа регистра LIN.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
P142800	ECU. Превышение времени приема сообщения LIN1.
P143000	ECU. Аккумулятор - неверный тип.
P143100	EBS. Неисправность EBS или аккумулятора.
P143200	EBS. Слишком высокая нагрузка связи.
P144000	ECU. Интеллектуальный генератор - неисправность цепи.
P144100	ECU. Интеллектуальный генератор - механическая неисправность.
P144200	ECU. Интеллектуальный генератор - неисправность связи.
P14A300	ECU. Переключатель Start / Stop (светодиод GREEN) - напряжение слишком высокое.
P14A400	ECU. Переключатель Start / Stop (светодиод GREEN) - напряжение слишком низкое.
P14A500	ECU. Переключатель Start / Stop (светодиод GREEN) - обрыв цепи.
P14AC00	ECU. Стартер - поврежден или обрыв цепи.
P14AD00	ECU. Заблокирован двигатель или отсутствует зацепление стартера с маховиком.
P14AE00	ECU. Сигнальный провод KL50г стартера - короткое замыкание на плюс или заклинило реле R1.
P14AF00	ECU. Сигнальный провод KL50г стартера - короткое замыкание на массу.
P150000	ECU. Автомобиль получил сигнал отключения при аварии.
P150100	ECU. Подушки безопасности - неверная информация связи.
P151000	ECU. Датчик детонации - ошибка оценки сигнала.
P152000	ECU. Ошибка контроля прогноза нагрузки.
P152100	ECU. Ошибка контроля топливной системы в режиме отсечки топлива.
P152200	ECU. Ошибка контроля топливной системы в режиме подачи топлива.
P152700	ECU. Ошибка контроля аварийной отсечки топлива (первый уровень).
P152800	ECU. Ошибка контроля аварийной отсечки топлива (второй уровень).
P152900	ECU. Ошибка контроля управления стартером.
P153000	ECU. Ошибка контроля нулевого теста AD преобразователя.
P153100	ECU. Ошибка контроля заданного напряжения теста AD преобразователя.
P153500	ECU. Ошибка контроля состава смеси.
P153600	ECU. Ошибка контроля режима работы.
P153700	ECU. Ошибка контроля сравнения нагрузки.
P153800	ECU. Ошибка сигнала угла зажигания, проводки или ECU.
P153900	ECU. Несоответствие между фактическими и ожидаемыми параметрами процесса синхронизации (на основе скорости и счетчика синхронизации).
P155000	ECU. Дроссельная заслонка - условие самообучения не выполнено.
P155100	ECU. Дроссельная заслонка - ошибка самообучения при инициализации нижнего предельного положения.
P155400	ECU. Дроссельная заслонка - ошибка проверки возвратной пружины (максимум).
P155500	ECU. Дроссельная заслонка - ошибка проверки возвратной пружины (минимум).
P155600	ECU. Дроссельная заслонка - ошибка повторного самообучения мертвой точки (максимум).
P155700	ECU. Дроссельная заслонка - ошибка повторного самообучения мертвой точки (минимум).
P155800	ECU. Дроссельная заслонка - положение и начальное отклонение самообучения выходят за пределы диапазона.
P155900	ECU. Дроссельная заслонка - превышение верхнего предела положения.
P155A00	ECU. Дроссельная заслонка - предельное положение и предыдущее отклонение самообучения превышают предел.
P155B00	ECU. Дроссельная заслонка - превышение нижнего предела положения.
P156000	ECU. Дроссельная заслонка - PID-регулирование за пределами диапазона.
P156100	ECU. Ошибка отклонения положения DVE - несоответствие между фактическим и ожидаемым положением электронно-управляемого клапана.
P157100	ECU. Ошибка в системе контроля передачи крутящего момента или ошибка связи между ЭБУ.
P157200	ECU. Активация ABE при нормальном напряжении.
P157300	ECU. Ошибка в системе мониторинга и обратной связи между ЭБУ.
P157400	ECU. Активация аварийного сигнала (Eggrpin) при нормальной связи между системами.
P157500	ECU. Отключение привода DVE из-за перенапряжения.
P15A000	ECU. CPU0 - ошибка MPU (регистры, DSPR, PSPP).

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
P15A100	ECU. CPU0 - DCACHE / DSPR ошибка ECC (неисправимая).
P15A200	ECU. CPU0 - DCACHE / DSPR ошибка адреса.
P15A300	ECU. CPU0 - DCACHE / TAGRAM ошибка ECC (неисправимая).
P15A400	ECU. CPU0 - DCACHE / TAGRAM ошибка адреса.
P15A500	ECU. CPU0 - PCACHE / TAGRAM ошибка ECC (неисправимая).
P15A600	ECU. CPU0 - PCACHE / TAGRAM ошибка адреса.
P15A700	ECU. CPU0 - PCACHE / PSPR ошибка ECC.
P15A800	ECU. CPU0 - PCACHE / PSPR ошибка адреса.
P15A900	ECU. CPU1 - ошибка компаратора Lockstep.
P15AA00	ECU. CPU1 - ошибка MPU (регистры, DSPR, PSPR).
P15AB00	ECU. CPU1 - DCACHE / DSPR ошибка ECC (неисправимая).
P15AC00	ECU. CPU1 - DCACHE / DSPR ошибка адреса.
P15AD00	ECU. CPU1 - DCACHE / TAGRAM ошибка ECC (неисправимая).
P15AE00	ECU. CPU1 - DCACHE / TAGRAM ошибка адреса.
P15AF00	ECU. CPU1 - PCACHE / TAGRAM ошибка ECC (неисправимая).
P15B000	ECU. CPU1 - PCACHE / TAGRAM ошибка адреса.
P15B100	ECU. CPU1 - PCACHE / PSPR ошибка ECC.
P15B200	ECU. CPU1 - PCACHE / PSPR ошибка адреса.
P15B300	LMU. Ошибка контроля коррекции ошибок (ECC) памяти SRAM.
P15B400	LMU. Ошибка коррекции ошибок (ECC) памяти SRAM (неисправимая).
P15B500	LMU. Ошибка адреса памяти SRAM.
P15B600	SMU. Превышено время ожидания восстановления Timer 0.
P15B700	SMU. Превышено время ожидания восстановления Timer 1.
P15B800	PMU. Ошибка коррекции ошибок (ECC) памяти PFLASH (многобитовая).
P15B900	PMU. Ошибка адреса памяти PFLASH.
P15BA00	PMU. Ошибка контроля коррекции ошибок (ECC) памяти PFLASH (все модули).
P15BB00	PMU. Ошибка компаратора памяти PFLASH (все экземпляры PFLASH).
P15BC00	SCU / CGU. Превышение тактовой частоты PLL.
P15BD00	SCU / CGU. Потеря тактовой частоты PLL генератора VCO.
P15BE00	SCU / EVR. Пониженное напряжение 1.3V.
P15BF00	SCU / EVR. Повышенное напряжение 3.3V.
P15C000	SCU / EVR. Повышенное напряжение внешнего питания.
P15C100	SCU / WDTS. Превышено время ожидания сторожевого таймера (watchdog).
P15C200	SCU / WDT. CPU0 - превышено время ожидания сторожевого таймера (watchdog).
P15C300	SCU / WDT. Превышено время ожидания сторожевого таймера (watchdog) CPU1.
P15C400	SCU / CGU. Потеря тактовой частоты PLL генератора VCO (PLL_ERAY).
P15C500	SCU / WDT. Превышено время ожидания сторожевого таймера (watchdog) CPU2.
P15C600	SCU / DTS. Перегрев датчика температуры.
P15C700	ECU. Несоответствие контрольных значений в системных регистрах.
P15C800	SCU / LSCU. Несоответствие между основным (SCU) и резервным (LSCU) контроллерами рулевого управления.
P15C900	SCU / CGU. Ошибка мониторинга тактовой частоты (STM вне диапазона).
P15CA00	SCU / CGU. Ошибка мониторинга тактовой частоты (PLL_ERAY вне диапазона).
P15CB00	SCU / CGU. Ошибка мониторинга тактовой частоты (PLL вне диапазона).
P15CC00	SCU / CGU. Ошибка мониторинга тактовой частоты (SRI вне диапазона).
P15CD00	SCU / CGU. Ошибка мониторинга тактовой частоты (SPB вне диапазона).
P15CE00	SCU / CGU. Ошибка мониторинга тактовой частоты (GTM вне диапазона).
P15CF00	SCU / CGU. Ошибка мониторинга тактовой частоты (ADC вне диапазона).
P15D000	GTM. Ошибка памяти SRAM (неисправимая).
P15D100	FLEXRAY. Ошибка адреса памяти SRAM.
P15D200	ECU. Различные модули памяти SRAM - ошибка коррекции ошибок (ECC) памяти SRAM (неисправимая).
P15D300	ECU. Различные модули памяти SRAM - ошибка адреса памяти SRAM.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
P15D400	GTM. Ошибка адреса памяти SRAM.
P15D500	ECU. CAN-модуль - неисправимая ошибка памяти SRAM.
P15D600	ECU. CAN-модуль - ошибка адреса памяти SRAM.
P15D700	FLEXRAY. Ошибка коррекции ошибок (ECC) памяти SRAM (неисправимая).
P15D800	ECU. CPU2 - ошибка MPU (регистры, DSPR, PSPR).
P15D900	ECU. CPU2 - DCACHE / DSPR ошибка ECC (неисправимая).
P15DA00	ECU. CPU2 - DCACHE / DSPR ошибка адреса.
P15DB00	ECU. CPU2 - DCACHE / TAGRAM ошибка ECC (неисправимая).
P15DC00	ECU. CPU2 - DCACHE / TAGRAM ошибка адреса.
P15DD00	ECU. CPU2 - PCACHE / TAGRAM ошибка ECC (неисправимая).
P15DE00	ECU. CPU2 - PCACHE / TAGRAM ошибка адреса.
P15DF00	ECU. CPU2 - PCACHE / PSPR ошибка ECC.
P15E000	ECU. CPU2 - PCACHE / PSPR ошибка адреса.
P161000	PEPS. EMS не получает корректный ответ, запуск двигателя запрещен.
P161200	PEPS. Неверное значение Supplier ID.
P161300	PEPS. EMS получила неверный формат ответа.
P161400	PEPS. Ошибка контрольной суммы ответа одобрения.
P161500	PEPS. Несоответствие конфигурации EMS и противоугонной системы.
P170300	ECU. Турбина - ошибка связи в системе управления давлением наддува.
P208800	ECU. Турбина - слишком низкое напряжение в цепи управления перепускным клапаном WT (впуск).
P208900	ECU. Турбина - слишком высокое напряжение в цепи управления перепускным клапаном WT (впуск).
P209000	ECU. Турбина - слишком низкое напряжение в цепи управления перепускным клапаном WT (выпуск).
P209100	ECU. Турбина - слишком высокое напряжение в цепи управления перепускным клапаном WT (выпуск).
P209600	ECU. Нижний кислородный датчик (лямбда-зонд) - превышение нижнего предела коррекции, слишком бедная смесь.
P209700	ECU. Нижний кислородный датчик (лямбда-зонд) - превышение верхнего предела коррекции, слишком богатая смесь.
P210000	ECU. Дроссельная заслонка - неисправность привода (электромотора), обрыв цепи.
P210300	ECU. Дроссельная заслонка - неисправность привода (электромотора), короткое замыкание.
P210600	ECU. Дроссельная заслонка - неисправность привода (электромотора), неверный сигнал.
P211800	ECU. Дроссельная заслонка - неисправность привода (электромотора), перегрев или перегрузка по току.
P212200	ECU. Датчик положения педали акселератора 1 - слишком низкое напряжение.
P212300	ECU. Датчик положения педали акселератора 1 - слишком высокое напряжение.
P212700	ECU. Датчик положения педали акселератора 2 - слишком низкое напряжение.
P212800	ECU. Датчик положения педали акселератора 2 - слишком высокое напряжение.
P213800	ECU. Датчик положения педали акселератора - неверный сигнал.
P214800	ECU. Цилиндр 4 - форсунка (HV), слишком высокое или низкое напряжение.
P215100	ECU. Цилиндр 3 - форсунка (HV), слишком высокое или низкое напряжение.
P217700	ECU. Самообучение коррекции топливовоздушной смеси (средняя нагрузка) - превышение верхнего предела.
P217800	ECU. Самообучение коррекции топливовоздушной смеси (средняя нагрузка) - превышение нижнего предела.
P218700	ECU. Самообучение коррекции топливовоздушной смеси (холостой ход) - превышение верхнего предела.
P218800	ECU. Самообучение коррекции топливовоздушной смеси (холостой ход) - превышение нижнего предела.
P219500	ECU. Кислородный датчик (лямбда-зонд) - смещение характеристики LSU, бедная смесь.
P219600	ECU. Кислородный датчик (лямбда-зонд) - смещение характеристики LSU, богатая смесь.
P222721	ECU. Датчик атмосферного давления - слишком низкое давление.
P222722	ECU. Датчик атмосферного давления - слишком высокое давление.
P222729	ECU. Датчик атмосферного давления - неверный сигнала.
P222784	ECU. Датчик атмосферного давления - слишком низкий сигнал при запуске.
P222785	ECU. Датчик атмосферного давления - слишком высокий сигнал при запуске.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
P222800	ECU. Датчик атмосферного давления - короткое замыкание на массу.
P222900	ECU. Датчик атмосферного давления - короткое замыкание на плюс.
P223200	ECU. Нижний кислородный датчик (лямбда-зонд) - короткое замыкание между сигнальным проводом и цепью подогрева.
P223713	ECU. Кислородный датчик (лямбда-зонд) - обрыв цепи APE LSU.
P224300	ECU. Верхний кислородный датчик (лямбда-зонд) - обрыв цепи RE.
P225100	ECU. Верхний кислородный датчик (лямбда-зонд) - обрыв цепи IPE.
P226100	ECU. Клапан сброса наддува турбины - механическая неисправность.
P227000	ECU. Нижний кислородный датчик (лямбда-зонд) - постоянный сигнал бедной смеси, износ (замените датчик).
P227100	ECU. Верхний кислородный датчик (лямбда-зонд) - постоянный сигнал богатой смеси, износ (замените датчик).
P230000	ECU. Цилиндр 1 - катушка зажигания, слишком низкое напряжение.
P230100	ECU. Цилиндр 1 - катушка зажигания, слишком высокое напряжение.
P230300	ECU. Цилиндр 2 - катушка зажигания, слишком низкое напряжение.
P230400	ECU. Цилиндр 2 - катушка зажигания, слишком высокое напряжение.
P230600	ECU. Цилиндр 3 - катушка зажигания, слишком низкое напряжение.
P230700	ECU. Цилиндр 3 - катушка зажигания, слишком высокое напряжение.
P230900	ECU. Цилиндр 4 - катушка зажигания, слишком низкое напряжение.
P231000	ECU. Цилиндр 4 - катушка зажигания, слишком высокое напряжение.
P241400	ECU. Верхний кислородный датчик (лямбда-зонд) - неверное выходное напряжение.
P242200	ECU. Клапан адсорбера (вентиляционный) - заклило в закрытом положении.
P2530	TCU. Ошибка сигнала включения зажигания - слишком высокое или низкое напряжение питания.
P256400	ECU. Датчик положения заслонки турбины - слишком низкое напряжение.
P256500	ECU. Датчик положения заслонки турбины - слишком высокое напряжение.
P25A900	ECU. Клапан охлаждающих форсунок поршней - обрыв цепи.
P25AA00	ECU. Клапан охлаждающих форсунок поршней - слишком низкое напряжение.
P25AB00	ECU. Клапан охлаждающих форсунок поршней - слишком высокое напряжение.
P25B000	ECU. Датчик уровня топлива - сигнал долго не изменяется (ненормально стабильный).
P261000	ECU. Неверное время выключения.
P261700	ECU. Потеря сигнала датчика скорости.
P261A00	ECU. Электрический водяной насос охлаждения турбины - обрыв цепи.
P261C00	ECU. Электрический водяной насос охлаждения турбины - слишком низкое напряжение.
P261D00	ECU. Электрический водяной насос охлаждения турбины - слишком высокое напряжение.
P26E400	ECU. Реле стартера - клемма управления B, неисправность цепи.
P26E500	ECU. Реле стартера - слишком низкое напряжение.
P26E600	ECU. Реле стартера - слишком высокое напряжение.
P26F000	ECU. Реле стартера - не отключается после запуска двигателя.
P26F100	ECU. Реле стартера - неисправность главного реле стартера (Starter Relay) / реле втягивающего устройства (Crank Relay) / реле статуса (Power Take-off State Relay).
P26F200	ECU. Реле стартера - не отключается реле статуса (Power Take-off State Relay).
P2727	TCU. Клапан соленоида сцепления 2 (LV) - короткое замыкание на массу / короткое замыкание на плюс / обрыв цепи / слишком высокий или низкий ток / неожиданное отключение канала / неисправность тока разряда MOSFET транзистора).
P2765	TCU. Датчик частоты вращения наружного входного вала 2 - короткое замыкание на массу / короткое замыкание на плюс / обрыв цепи / слишком высокая скорость изменения / слишком высокий сигнал / ошибка калибровки).
P2784	TCU. Датчик частоты вращения внутреннего входного вала - ошибка калибровки частоты вращения.
P2831	TCU. Датчик перемещения 1-й вилки переключения 5-й / 7-й передачи - слишком высокое или низкое напряжение / ошибки позиционирования.
P2836	TCU. Датчик перемещения 2-й вилки переключения 2-й / 6-й передачи - слишком высокое или низкое напряжение / ошибки позиционирования.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
P283B	TCU. Датчик перемещения 3-й вилки переключения 4-й / R передачи - слишком высокое или низкое напряжение / ошибки позиционирования.
P2840	TCU. Датчик перемещения 4-й вилки переключения 1-й / 3-й передачи - слишком высокое или низкое напряжение / ошибки позиционирования.
P2845	TCU. Ошибка выхода из зацепления 5-й передачи.
P2846	TCU. Ошибка выхода из зацепления 2-й передачи.
P2847	TCU. Ошибка выхода из зацепления 4-й передачи.
P2848	TCU. Ошибка выхода из зацепления 1-й передачи.
P2849	TCU. Ошибка фиксации 3-й передачи.
P284A	TCU. Ошибка фиксации 6-й передачи.
P284B	TCU. Ошибка фиксации 7-й передачи.
P284C	TCU. Ошибка фиксации R передачи.
P284D	TCU. Передача 3 не запрашивается.
P284E	TCU. Передача 6 не запрашивается.
P284F	TCU. Передача 7 не запрашивается.
P2850	TCU. Передача R не запрашивается.
P285B	TCU. Клапан соленоида переключения передач 1 (LV) - короткое замыкание на массу / короткое замыкание на плюс / обрыв цепи / слишком высокий или низкий ток / неожиданное отключение канала / неисправность тока разряда MOSFET транзистора).
P285C	TCU. Ошибка выхода из зацепления 6-й передачи.
P285D	TCU. Ошибка выхода из зацепления 7-й передачи.
P285E	TCU. Ошибка выхода из зацепления R передачи.
P285F	TCU. Неисправность клапана соленоида переключения передач 2 (LV) - короткое замыкание на массу / короткое замыкание на плюс / обрыв цепи / слишком высокий или низкий ток / неожиданное отключение канала / неисправность тока разряда MOSFET транзистора).
P2872	TCU. Ошибка включения (зацепления) сцепления 1 - ошибка фиксации.
P287A	TCU. Ошибка включения (зацепления) сцепления 2 - ошибка фиксации.
P287C	TCU. Адаптация точки полувключения сцепления / самообучение - слишком высокий или низкий сигнал / нет адаптации длительное время.
P2900	TCU. Передача 1 не запрашивается.
P2901	TCU. Передача 2 не запрашивается.
P2902	TCU. Передача 3 не запрашивается.
P2903	TCU. Передача 4 не запрашивается.
P2904	TCU. Передача 5 не запрашивается.
P2905	TCU. Передача 6 не запрашивается.
P2906	TCU. Передача 7 не запрашивается.
P2907	TCU. Передача R не запрашивается.
P2908	TCU. Рукоятка выбора режима работы / неисправность переключения передач на нечетном валу - неисправность положения / две передачи на валу).
P2909	TCU. Ошибка переключения передач с четным валом - две передачи на валу.
U00018888	Ошибка CAN-шины.
U0073	TCU. Ошибка CAN-шины.
U007300	ECU. Ошибка CAN-шины.
U0100	TCU. Ошибка сигнала CAN-шины от ESM - потеря данных.
U010100	ECU. Потеря связи с TCM.
U012200	ECU. Потеря связи с ESP.
U012286	ECU. Потеря связи с узлом 3 модуля ESP.
U012287	ECU. Потеря связи с узлом 2 модуля ESP.
U012800	ECU. Потеря связи с EPB.
U0129	TCU. Ошибка сигнала CAN-шины от ESP - потеря данных.
U014687	ECU. Потеря связи с узлом 2 модуля GW.
U014688	ECU. Потеря связи с узлом 1 модуля GW.
U015100	ECU. Потеря связи с SRS.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
U015500	ECU. Потеря связи с IPK или ненормальный сигнал.
U01B000	ECU. Потеря связи с EBS.
U067600	ECU. Датчик уровня топлива - потеря сигнала / отказ / ошибка калибровки.
U100017	RLS. Датчик дождя - перенапряжение.
U100046	RLS. Датчик дождя - ошибка калибровки.
U10004B	RLS. Датчик дождя - перегрев.
U100281	LIN2. Ошибка обратной связи с DDCU.
U100287	LIN3. Превышено время ожидания связи с DDCU.
U100381	LIN2. Ошибка обратной связи с RLS.
U100387	LIN3. Превышено время ожидания связи с RLS.
U100701	SCM. Неисправность системы управления люком.
U100709	SCM. Неисправность переключателя люка.
U100801	SCM. Неисправность системы управления шторкой люка.
U100809	SCM. Неисправность переключателя шторки люка.
U100901	BCM. Неисправность системы IBS.
U101088	BCM. Ошибка CAN-шины DiagCAN.
U101188	BCM. Ошибка CAN-шины SCAN.
U101288	BCM. Ошибка CAN-шины PCAN.
U101388	BCM. Ошибка CAN-шины INFOCAN.
U101588	BCM. Ошибка CAN-шины EPSCAN.
U101883	BCM. Запрос проверки EMS Immo.
U101987	BCM. Не получен запрос проверки от EMS Immo.
U101988	BCM. Ошибка CAN-шины BCAN.
U101A87	BCM. Не получены результаты проверки от EMS Immo.
U101B44	BCM. Ошибка памяти EEPROM ключа дистанционного доступа.
U101B85	BCM. Низкий заряд батареи ключа дистанционного доступа.
U101B86	BCM. Ошибка счетчика SI ключа дистанционного доступа.
U101C00	BCM. Потеря связи с RFR.
U101C81	LIN2. Ошибка обратной связи с PDCU.
U101D44	BCM. Ошибка чтения МК-ключа.
U101D81	LIN2. Ошибка обратной связи с RLCU.
U101E44	BCM. Ошибка чтения / записи СК-ключа.
U101E81	LIN2. Ошибка обратной связи с RRCU.
U101F44	BCM. Ошибка чтения / записи счетчика 25C TripCNT.
U101F81	LIN2. Ошибка обратной связи с люком.
U102044	RFBT. Проверка сообщения 2CA безопасности не удалась.
U102181	LIN2. Ошибка обратной связи с солнцезащитным козырьком.
U102887	LIN2. Превышено время ожидания связи с PDCU.
U102987	LIN2. Превышено время ожидания связи с RLDCU.
U102A87	LIN2. Превышено время ожидания связи с RRDCU.
U102B87	LIN2. Превышено время ожидания связи с люком.
U102D87	LIN2. Превышено время ожидания связи с солнцезащитным козырьком.
U102F81	BCM. Ошибка обратной связи с IBS.
U103881	BCM. Неисправность системы закрывания люка при дожде.
U103D87	BCM. Потеря связи с IBS.
U105087	BCM. Режим аварийной работы BCAN.
U105187	BCM. Режим аварийной работы ICAN.
U105287	BCM. Потеря связи с ACC (0x31A) - превышено время ожидания ADASCAN (1000 мс).
U105387	BCM. Потеря связи с EMS (0x196) - превышено время ожидания PCAN (1000 мс).
U105487	BCM. Потеря связи с EPBi (0x34F) - превышено время ожидания PCAN (1000 мс).
U105587	BCM. Потеря связи с EPS (0x24F) - превышено время ожидания EPSCAN (1000 мс).
U105687	BCM. Потеря связи с ESCL (0x276) - превышено время ожидания BCAN (1000 мс).

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
U105787	BCM. Потеря связи с HU (0x580) - превышено время ожидания ICAN (5000 мс).
U105887	BCM. Потеря связи с IP (0x385) - превышено время ожидания ICAN (1000 мс).
U105987	BCM. Потеря связи с SAS (0x180) - превышено время ожидания SCAN.
U105A87	BCM. Потеря связи с SRs (0x50) - превышено время ожидания PCAN (2500 мс).
U105B87	BCM. Потеря связи с TB0x (0X38D) - превышено время ожидания INFOCAN.
U105C87	BCM. Потеря связи с TCU (0x338) - превышено время ожидания PCAN (1000 мс).
U105D87	BCM. Потеря связи с APA (0x247) - превышено время ожидания ADASCAN (1000 мс).
U105E87	BCM. Потеря связи с LAS (0x39A) - превышено время ожидания ADASCAN (1000 мс).
U105F87	BCM. Потеря связи с LCDAL (0x2AD) - превышено время ожидания ADASCAN (1000 мс).
U106087	BCM. Потеря связи с LCDAR (0x2A4) - превышено время ожидания ADASCAN (1000 мс).
U106187	BCM. Потеря связи с AVM (0x3E0) - превышено время ожидания ICAN (1000 мс).
U106287	BCM. Потеря связи с RRS (0x69F) - превышено время ожидания ICAN (2500 мс).
U1080	IP / IPK. Потеря связи с BCM 288.
U1081	IP / IPK. Потеря связи с GW.
U1082	IP / IPK. Потеря связи с HU.
U1083	IP / IPK. Потеря связи с AC.
U108A	IP / IPK. Потеря связи с RRS.
U1090	IP / IPK. Потеря связи с EMS.
U1091	IP / IPK. Потеря связи с EPBi / ESP / ABS.
U1092	IP / IPK. Потеря связи с EPS.
U1093	IP / IPK. Потеря связи с SRS.
U1094	IP / IPK. Потеря связи с TCU.
U1096	IP / IPK. Потеря связи с ACC (35E).
U1097	IP / IPK. Потеря связи с LAS 332 / SAS.
U1098	IP / IPK. Потеря связи с LCDAL 2AE.
U1099	IP / IPK. Потеря связи с LCDAR 2AF.
U10A1	IP / IPK. Ошибка связи с шиной.
U11001717	Слишком высокое напряжения - выше 16 В непрерывно в течение 10 с.
U11011616	Слишком низкое напряжения - ниже 9 В непрерывно в течение 10 с.
U128088	BCM. Отключении сети CAN, записана ошибка.
U128387	BCM. Потеря связи с BCM, записана ошибка.
U128487	BCM. Потеря связи с PEPS, записана ошибка.
U128687	BCM. Потеря связи с AC, записана ошибка.
U128987	BCM. Потеря связи с RRS, записана ошибка.
U128C87	BCM. Потеря связи с ACC, записана ошибка.
U128D87	BCM. Потеря связи с LAS, записана ошибка.
U128F87	BCM. Потеря связи с IP, записана ошибка.
U129087	BCM. Потеря связи с WLCM, записана ошибка.
U129287	BCM. Потеря связи с EMS, записана ошибка.
U129387	BCM. Потеря связи с TCU, записана ошибка.
U129487	BCM. Потеря связи с ESP, записана ошибка.
U129787	BCM. Потеря связи с LCDAL, записана ошибка.
U12A200	BCM. Потеря связи с DSM, записана ошибка.
U148100	RRS. Отсутствует EPBi.
U148700	RRS. Потеря связи с TCU.
U148800	RRS. Потеря связи с AC.
U148900	RRS. Потеря связи с BCM.
U148F00	RRS. Ошибка CAN-шины.
U158087	Нет ответа на сообщение ABM, неисправность в сети CAN.
U158287	ESP. Потеря связи с ESP, неисправность в сети CAN.
U158486	ESP. Неверная информация о скорости, неверный сигнал.
U158587	EMS. Потеря связи с EMS, неисправность в сети CAN.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
U170016	BCM. Слишком низкое напряжение питания.
U170017	BCM. Слишком высокое напряжение питания.
U170187	BCM. Отсутствует сообщение 50 от узла SRS (только при активности и без отключения THU CAN-шины).
U178088	LAS. CAN-шина - частичное отключение.
U178188	LAS. CAN-шина - общее отключение.
U178282	SAS. Ошибка Rolling Counter.
U178283	SAS. Ошибка проверки CRC.
U178287	SAS. Потеря связи с LAS.
U1782F0	SAS. Неверный сигнал SAS.
U1782F1	ESP. Угол поворота руля неверный.
U1782F2	ESP. Не откалиброван SAS.
U1782F4	ESP. Угловая скорость рулевого колеса неверная.
U178382	ESP. Ошибка Rolling Counter.
U178383	ESP. Ошибка проверки CRC.
U178386	ESP. Ошибка DLC.
U178387	ESP. Потеря связи с LAS.
U1783F0	ESP. Скорость неверная.
U1783F2	ESP. Сигнал направления скорости вращения колеса неверный.
U1783F3	ESP. Сигнал скорости вращения колеса неверный.
U1783F4	ESP. Импульсный сигнал частоты вращения колеса неверный.
U1783F5	ESP. Датчик скорости рыскания - неисправность.
U1783F6	ESP. Давление в главном цилиндре неверное.
U1783F7	ESP. Сигнал бокового ускорения неверный.
U1783F8	ESP. Сигнал продольного ускорения неверный.
U1783F9	ESP. Сигнал состояния TCS неверный.
U178482	TCU. Ошибка Rolling Counter.
U178483	TCU. Ошибка проверки CRC.
U178487	TCU. Потеря связи с LAS или ошибка DLC.
U1784F0	TCU. Сигнал статуса процесса переключения передач неверный.
U1784F1	TCU. Положение рычага переключателя передач неверное.
U1784F2	TCU. Фактическая передача неверная.
U178582	EMS. Ошибка Rolling Counter.
U178583	EMS. Ошибка проверки CRC.
U178587	EMS. Потеря связи между LAS и EMS или ошибка DLC.
U1785F0	ECU. Сигнал частоты вращения двигателя неверный.
U1785F1	ECU. Сигнал положения педали акселератора 1 неверный.
U1785F2	ECU. Сигнал состояния двигателя неверный.
U178682	EPS. Ошибка Rolling Counter.
U178683	EPS. Ошибка проверки CRC.
U178687	EPS. Потеря связи между LAS и EPS.
U1786F3	EPS. Ошибка усилия (крутящего момента) рук водителя на руле.
U1786F5	EPS. Недоступность системы бокового контроля электроусилителя руля.
U1786F7	EPS. Недоступность или ошибка в системе электроусилителя руля.
U178782	HU. Ошибка Rolling Counter.
U178783	HU. Ошибка проверки CRC.
U178787	HU. Потеря связи с HU.
U1787F0	HU. Неверный сигнал ограничения скорости навигации.
U1788F0	BCM. Ближний свет - состояние работы неверное.
U1788F1	BCM. Дальний свет - состояние работы неверное.
U1788F2	BCM. Передние противотуманные фары - состояние работы неверное.
U179182	MRR. Ошибка Rolling Counter.
U179183	MRR. Ошибка проверки CRC.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
U179186	MRR. Ошибка DLC.
U179187	MRR. Потеря связи с MRR.
U1791F0	MRR. Неверные данные.
U179282	GW. Ошибка Rolling Counter MFS.
U179283	GW. Ошибка проверки CRC MFS.
U179287	GW. Потеря связи с MFS.
U1792F0	GW. Переключатель IACC неверный / MFS DiagInfoSW 2 8C неверный.
U179382	LCDAR. Ошибка Rolling Counter.
U179383	LCDAR. Ошибка проверки CRC.
U179387	LCDAR. Превышено время ожидания связи LCDAR.
U179487	SRS. Потеря связи с SRS.
U179587	BCM. Потеря связи с BCM.
U190087	BCM. Превышено время ожидания сообщения EMS от ACC.
U190487	BCM. Превышено время ожидания сообщения IP от ACC.
U190587	BCM. Превышено время ожидания сообщения EPB от ACC.
U190687	BCM. Превышено время ожидания сообщения ESP от ACC.
U190787	BCM. Превышено время ожидания сообщения IMS от ACC.
U190887	BCM. Превышено время ожидания сообщения HU от ACC.
U190987	BCM. Превышено время ожидания сообщения EPS от ACC.
U190A87	BCM. Превышено время ожидания сообщения BCM от ACC.
U190B87	BCM. Превышено время ожидания сообщения LCDAR.
U190C87	BCM. Превышено время ожидания сообщения GW MFS от ACC.
U190D87	BCM. Превышено время ожидания сообщения SAS от ACC.
U190E87	BCM. Превышено время ожидания сообщения SRS от ACC.
U190F87	BCM. Превышено время ожидания сообщения TCU от ACC.
U191087	BCM. Превышено время ожидания сообщений ACC.
U192082	EMS. Ошибка Rolling Counter.
U192182	EPS. Ошибка Rolling Counter.
U192282	SAS. Ошибка Rolling Counter.
U192382	TCU. Ошибка Rolling Counter.
U192482	SRS. Ошибка Rolling Counter.
U192682	HU. Ошибка Rolling Counter.
U192782	GW. Ошибка Rolling Counter MFS.
U192882	EPS. Ошибка Rolling Counter.
U192982	EPB. Ошибка Rolling Counter.
U192B82	IP / IPK. Ошибка Rolling Counter.
U194083	EMS. Ошибка проверки CRC.
U194183	ESP. Ошибка проверки CRC.
U194283	SAS. Ошибка проверки CRC.
U194383	TCU. Ошибка проверки CRC.
U194583	HU. Ошибка проверки CRC.
U194683	GW. Ошибка проверки CRC MFS.
U194783	EPS. Ошибка проверки CRC.
U194883	EPB. Ошибка проверки CRC.
U194A83	IP / IPK. Ошибка проверки CRC.
U196487	AVM. Камера - превышено время ожидания связи.
U196587	AVM. Камера - превышено время ожидания TSR, ASL.
U1967008	AVM. Камера - превышено время ожидания целевого сигнала.
U1967068	AVM. Камера - ошибка блокировки счетчика цели.
U1967108	AVM. Камера - превышено время ожидания сигнала полосы движения.
U1967168	AVM. Камера - ошибка блокировки счетчика линии полосы движения.
U196808	AVM. Камера - ошибка проверки состояния.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
U196908	AVM. Камера - ошибка проверки TSR, ASL.
U196987	AVM. Камера (боковая) - превышено время ожидания связи.
U196C08	AVM. Камера (боковая) - ошибка калибровки.
U19A186	AVM. Угол поворота руля неверный, вспомогательная линия не отображается, функция работает не в полном режиме.
U19A286	AVM. Сигнал передачи неверный, вспомогательная линия не отображается, функция работает не в полном режиме.
U19A386	AVM. Сигнал скорости автомобиля неверный, отключен LDW, функция работает не в полном режиме, на DVR индикатор скорости автомобиля неверный.
U19A586	AVM. Сигнал состояния педали тормоза неверный, на DVR индикатор педали тормоза неверный.
U19A686	AVM. Сигнал состояния педали акселератора неверный, на DVR индикатор педали акселератора неверный.
U19AC86	AVM. Данные о скорости вращения колеса (ЗЛ / ЗП) неверные, отключена 3D-модель колеса.
U19AD86	AVM. Данные о скорости вращения колеса (ПП) неверные, отключена 3D-модель колеса.
U19AE86	AVM. Данные о скорости вращения колеса (ПЛ) неверные, отключена 3D-модель колеса.
U1A8181	GW. Сигнал положения передачи неверный (1A8).
U1A8182	GW. Превышено время ожидания сообщения (187).
U1A8183	GW. Ошибка проверки CRC (187).
U1A8184	GW. Ошибка сигнала фактической передачи (1A8).
U1A8381	GW. Сигнал скорости автомобиля неверный (187).
U1A8382	GW. Превышено время ожидания сообщения (278).
U1A8383	GW. Ошибка проверки CRC (278).
U1A8581	GW. Ошибка сигнала скорости рысканья (278).
U1A8582	GW. Превышено время ожидания сообщения (1A8).
U1A8583	GW. Ошибка проверки CRC (1A8).
U1A8781	GW. Отказ сигнала поворотника (180).
U1A8782	GW. Превышено время ожидания сообщения (180).
U1A8783	GW. Ошибка проверки CRC (180).
U1A8981	GW. Сигнал состояния указателя поворота неверный (28B).
U1A8982	GW. Ошибка счетчика циклов (28B).
U1A8983	GW. Ошибка проверки CRC (28B).
U1A8987	GW. Превышено время ожидания сообщения (28B).
U1A9182	GW. Ошибка счетчика циклов (187).
U1A9187	GW. Превышено время ожидания сообщения (298).
U1A9381	GW. Замок двери (ПЛ) - неверный сигнал (298).
U1A9382	GW. Ошибка счетчика циклов (278).
U1A9387	GW. Превышено время ожидания сообщения (2DE).
U1A9581	GW. Замок двери (ПП) - неверный сигнал (298).
U1A9582	GW. Ошибка счетчика циклов (1A8).
U1A9781	GW. Замок двери (ЗЛ) - неверный сигнал (298).
U1A9782	GW. Ошибка счетчика циклов (180).
U1A9981	GW. Замок двери (ЗП) - неверный сигнал (298).
U1AA181	GW. Ошибка поперечного ускорения (278).
U1AA381	GW. Ошибка продольного ускорения (278).
U1AA587	BCM. Ошибка CAN-шины.
U1AA781	BCM. Неисправность светодиодной лампы.
U1F0087	BCM. Ошибка CAN-шины - отсутствует сообщение GW_1A8.
U1F0187	BCM. Ошибка CAN-шины - отсутствует сообщение GW_187.
U1F0287	BCM. Ошибка CAN-шины - отсутствует узел BCM_28B.
U1F0387	BCM. Ошибка CAN-шины - отсутствует узел AC_366.
U1F0588	BCM. Ошибка CAN-шины - неисправность CAN-шины.
U1F0687	BCM. Ошибка CAN-шины - отсутствует сообщение BCM_298.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
U1F4088	BCM. CAN-шина - отключение, невозможность нормальной передачи / приема данных по CAN-шине.
U1F4187	BCM. Обогрева сидений - контроллер не получил сообщение 0x1A6.
U1F4287	BCM. Обогрева сидений - контроллер не получил сообщение 0x262.
U1F4387	BCM. Обогрева сидений - контроллер не получил сообщение 0x506.
U1F4487	BCM. Обогрева сидений - контроллер не получил сообщение 0x38D.
U1F6000	WWS. Потеря связи с BCM.
U1F6100	WWS. Потеря связи с BCM 2.
U1F6200	WWS. Потеря связи с HU.
U1F6400	WWS. Потеря связи с ESP.
U1F6500	WWS. Ошибка CAN-шины.
U1F6600	WWS. Ошибка приема / передачи сигнала.
U1F6700	WWS. Потеря связи с IP.
U2081	TCU. Ошибка по сигналу торможения - неверный / ошибочный сигнал.
U2082	TCU. Ошибка по сигналу ожидаемого крутящего момента - неверный / ошибочный сигнал.
U2083	TCU. Ошибка по сигналу крутящего момента двигателя - неверный / ошибочный сигнал.
U2084	TCU. Ошибка по сигналу момента трения - неверный / ошибочный сигнал.
U2085	TCU. Ошибка по сигналу частоты вращения двигателя - неверный / ошибочный сигнал.
U2086	TCU. Ошибка по сигналу заданного значения частоты вращения холостого хода двигателя - неверный / ошибочный сигнал.
U2087	TCU. Ошибка по сигналу акселератора - неверный / ошибочный сигнал.
U2088	TCU. Датчик температуры охлаждающей жидкости - неверный / ошибочный сигнал.
U2089	TCU. Ошибка по сигналу коэффициента Plato - неверный / ошибочный сигнал.
U208A	TCU. Ошибка по сигналу скорости автомобиля ESP - неверный / ошибочный сигнал.
U208B	TCU. Ошибка по сигналу ESP колеса (ЗЛ) - неверный / ошибочный сигнал.
U208C	TCU. Ошибка по сигналу ESP колеса (ЗП) - неверный / ошибочный сигнал.
U208D	TCU. Ошибка по сигналу ESP колеса (ПП) - неверный / ошибочный сигнал.
U208E	TCU. Ошибка по сигналу ESP колеса (ПЛ) - неверный / ошибочный сигнал.
U208F	TCU. Ошибка сигнала CAN-шины от ESL - потеря данных.
U2090	TCU. Ошибка сигнала CAN-шины от ACM - потеря данных.
U2091	TCU. Ошибка по сигналу DrivePark ESL - неверный / ошибочный сигнал.
U2092	TCU. Ошибка по сигналу P ACM - неверный / ошибочный сигнал.
U2093	TCU. Ошибка состояния переключателя передач ESL - неверный / ошибочный сигнал.
U2094	TCU. Ошибка по сигналу режима ESL - неверный / ошибочный сигнал.
U2095	TCU. Ошибка положения переключателя передач ESL - недопустимое положение.
U2200	ABS. Сигнал скорости автомобиля \$187 неверный.
U2201	ABS. Сигнал скорости автомобиля \$187 отсутствует.
U2202	ABS. Сигнал скорости автомобиля \$187 ошибка CRC.
U2203	ABS. Сигнал скорости автомобиля \$187 ошибка Rolling Counter.
U2204	ABS. Сообщение системы двигателя \$26A неверное.
U2205	ABS. Сообщение системы двигателя \$26A отсутствует.
U2206	ABS. Сообщение системы двигателя \$26A ошибка CRC.
U2207	ABS. Сообщение системы двигателя \$26A ошибка Rolling Counter.
U2208	ABS. Сообщение системы двигателя \$1A6 неверное.
U2209	ABS. Сообщение системы двигателя \$1A6 отсутствует.
U220A	ABS. Сообщение системы двигателя \$1A6 ошибка CRC.
U220B	ABS. Сообщение системы двигателя \$1A6 ошибка Rolling Counter.
U220C	ABS. Импульс скорости вращения колеса \$258 неверный.
U220D	ABS. Импульс скорости вращения колеса \$258 отсутствует.
U220E	ABS. Импульс скорости вращения колеса \$258 ошибка CRC.
U220F	ABS. Импульс скорости вращения колеса \$258 ошибка Rolling Counter.
U2210	ABS. Поперечное ускорение \$278 неверное.
U2211	ABS. Поперечное ускорение \$278 отсутствует.

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
U2212	ABS. Многорежимный переключатель \$3FD отсутствует или ошибка CAN-шины.
U2213	ABS. Многорежимный переключатель \$2DE отсутствует или ошибка CAN-шины.
U2214	APA. Сообщение APA \$264 неверное.
U2215	APA. Сообщение APA \$264 отсутствует.
U2216	APA. Сообщение APA \$264 ошибка CRC.
U2217	APA. Сообщение APA \$264 ошибка Rolling Counter.
U2218	ADAS. Сообщение ADAS \$1C0 неверное.
U2219	ADAS. Сообщение ADAS \$1C0 отсутствует.
U221A	ADAS. Сообщение ADAS \$1C0 ошибка CRC.
U221B	ADAS. Сообщение ADAS \$1C0 ошибка Rolling Counter.
U221C	ADAS. Ошибка обратной связи ADAS несоответствие состояния.
U221D	ADAS. Ошибка обратной связи ADAS запрос вне диапазона.
U221E	ADAS. Ошибка обратной связи ADAS превышение скорости.
U221F	ADAS. Сообщение о состоянии LDW \$24E неверное.
U2220	ADAS. Сообщение о состоянии LDW \$24E отсутствует.
U2221	ADAS. Сообщение о состоянии LDW \$24E ошибка CRC.
U2222	ADAS. Сообщение о состоянии LDW \$24E ошибка Rolling Counter.
U2223	ADAS. Сообщение об уровне вибрации LDW \$30A неверное.
U2224	ADAS. Сообщение об уровне вибрации LDW \$30A отсутствует.
U2225	ADAS. Сообщение об уровне вибрации LDW \$30A ошибка CRC.
U2226	ADAS. Сообщение об уровне вибрации LDW \$30A ошибка Rolling Counter.
U2227	ADAS. Ошибка CAN-шины.
U3000	TCU. Контроллер РКПП - ошибки PLL / АЦП / ОЗУ / ПЗУ / тестирования замкнутого цикла / программного цикла / тестирования временного среза / тестирования команд / мониторинга / сброса ASW / неизвестная ошибка.
U350100	ECU. CAN-модуль - слишком низкое напряжение.
U350200	ECU. CAN-модуль - слишком высокое напряжение.

Система	Описание
ABE	Система аварийного торможения
AC	Интеллектуальная система управления климат-контролем
ACC	Адаптивный круиз-контроль
ADAS	Система повышения безопасности и комфорта вождения
APA	Автоматическая парковка
APSSS	Система активной подвески с активными стабилизаторами поперечной устойчивости
AVM	Система кругового обзора (камеры 360°)
BCM	Блок управления кузовным оборудованием
BDLATS	Система центрального замка и противоугонной защиты
CACM	Модуль управления приводом сцепления
CGU	Блок генератора тактовых частот
CVO	Оптимизация работы клапанов цилиндра
DCT	Коробка передач с двойным сцеплением
DDCU	Блок управления дверным доменом
DTS	Система динамического распределения крутящего момента
DVE	Отклонение в управлении положением
DVR	Цифровой видеорегистратор
EBS	Электронная тормозная система
ECU	Электронный блок управления (ЭБУ) двигателем
EMS	Система управления двигателем
EPB	Электронный стояночный тормоз
EPS	Электроусилитель руля
ESP	Электронная программа стабилизации
EVAP	Система улавливания и контроля паров топлива

Код ошибки	Описание [RUS] (перевод - DeepSeek с корректировкой) LV - низковольтный, HV - высоковольтный
EVR	Встроенный регулятор напряжения
FlexRay	Высокоскоростная шина передачи данных (до 10 Мбит/с)
GTM	Модуль общего времени (система таймеров)
GW	Шлюзовой модуль
GW MFS	Шлюзовой модуль управления многофункциональными переключателями
HU	Головное устройство (мультимедийная система)
IP / IPK	Модуль приборной панели / Блок комбинации приборов
LAS	Система помощи удержания в полосе
LCDAR	Система помощи при перестроении
LDW	Система предупреждения о покидании полосы, часть ADAS
LIN2	Вторая шина локальной интерфейсной сети (до 20 кбит/с, последовательная)
LMU	Блок управления светом
LSCU	Блок управления рулевым управлением (дублирующий)
LSU	Широкополосный кислородный датчик (лямбда-зонд)
MRR	Радарный модуль
PDCU	Блок управления передней пассажирской дверью
PEPS	Система пассивного доступа и запуска
PLL	Система фазовой автоподстройки частоты
PMU	Модуль управления питанием
PTS	Система парковки
RFBT	Радиочастотный кузовной терминал (иммобилайзер и бесключевой доступ)
RFID	Система радиочастотной идентификации (иммобилайзер и бесключевой доступ)
RFR	Задний радар
RLDCU	Блок управления задней левой двери
RLS	Блок датчика дождя и освещенности
Rolling Counter	Последовательности данных (защитный механизм, предотвращающий атаки и сбои в CAN-шине)
RRDCU	Блок управления задней правой двери
RRS	Система задних парковочных радаров
SAS	Датчик угла поворота руля
SCM	Блок управления люком
SCU	Блок управления рулевым управлением
SMU	Блок управления стабилизацией
SRS	Система подушек безопасности
TCU	Блок управления трансмиссией
THU	Блок управления системами связи и навигации (телематический хаб-модуль)
VCO	Генератор, управляемый напряжением
WDTs	Система распределения крутящего момента на колеса
WT	Перепускной клапан турбины
WTD / Watchdog	Аппаратно реализованная схема контроля над зависанием системы
WWS	Система стеклоочистителей и омывателей