

ESP8266 SSL 加密使用手册

Version 1.1

Espressif Systems IOT Team Copyright (c) 2015



免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的URL地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi联盟成员标志归Wi-Fi联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归© 2015 乐鑫信息科技(上海)有限公司所有。保留所有权利。



Table of Contents

1. 崑	前言		4
2.	ESP8266	:作为 SSL server	5
	2.1.	证书制作	5
3.	ESP8266	· 作为 SSL client	9
	3.1.	证书制作	9
	3.2.	CA 认证流程	9
4.	软件接口		10
	4.1.	espconn_secure_ca_disable	10
	4.2.	espconn_secure_ca_enable	11
	4.3.	espconn_secure_accept	
	4.4.	espconn_secure_set_size	12
	4.5.	espconn_secure_get_size	
	4.6.	espconn_secure_connect	13
	4.7.	espconn_secure_send	14
	4.8.	espconn_secure_disconnect	14



1.



本文主要介绍基于 ESP8266 物联网模块的 SDK SSL 加密使用方法,将分别介绍 ESP8266 作为 SSL server 和 ESP8266 作为 SSL client 的使用方法。

SSL 功能需要占用大量内存,请开发者在上层应用程序确保内存足够。在将 SSL 缓存设置为 8KB 的情况下,SSL 功能至少需要 22KB 的空间,由于服务器的证书大小不同,所需空间可能更大。

更多 ESP8266 的信息,请访问: http://bbs.espressif.com/




2. ESP8266作为 SSL server

ESP8266 作为 SSL server 时,提供加密证书的制作脚本,生成 SSL 加密所需的头文件。用户可以参考 IOT_Demo 中 #define SERVER_SSL_ENABLE 宏定义的代码,实现 SSL server 功能。

CA 认证功能默认关闭,用户可调用接口 espconn secure ca enable 使能 CA 认证。


2.1. 证书制作

- (1) 用户可向 Espressif Systems 申请 ESP8266 SSL server 证书制作脚本 "**makefile.sh**",将脚本拷贝到 lubuntu 虚拟机共享路径下。 lubuntu 虚拟机编译环境可在 Espressif BBS 下载,
 - 下载链接: http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=21&t=86
- (2) 挂载共享路径。
 - 打开虚拟机桌面的 "LXTerminal"







輸入指令 ♣/mount ♣sh ,回车



• 输入密码 espressif, 回车



(3) 在虚拟机打开共享文件夹,看到证书制作脚本,挂载成功。






(4) 在脚本所在路径,运行脚本,指令 ./makefile.sh , 生成 cert.h 和 private_key.h , 参考 IOT_Demo 使用这两个头文件即可。

```
esp8266@esp8266-VirtualBox:~$ cd /home/esp8266/Share/certesp8266@esp8266-VirtualBox:~/Share/cert$ ./makefile.sh
```

运行成功,生成如下:



注意事项

• 证书制作脚本 makefile.sh 文件中的 IP 地址,请改为用户实际的 server IP ,如下图:



 证书制作脚本 makefile.sh 默认为 1024 的加密算法位数长度;如需使用 512 的加密算法位数, 请修改 makefile.sh 文件中的 1024 改为 512:

```
# private key generation
openssl genrsa -out TLS.ca key.pem 1024
openssl genrsa -out TLS.key_1024.pem 1024
# convert private keys into DER format
openss1 rsa -in TLS.key 1024.pem -out TLS.key 1024 -outform DER
# cert requests
openss1 req -out TLS.ca_x509.req -key TLS.ca_key.pem -new \
            -config ./ca cert.conf
openss1 req -out TLS.x509 1024.req -key TLS.key 1024.pem -new 🔪
            -config ./certs.conf
# generate the actual certs.
openssl x509 -req -in TLS.ca_x509.req -out TLS.ca_x509.pem \
            -sha1 -days 5000 -signkey TLS.ca key.pem
openss1 x509 -req -in TLS.x509 1024.req -out TLS.x509 1024.pem 📏
            -sha1 -CAcreateserial -days 5000 \
            -CA TLS.ca x509.pem -CAkey TLS.ca key.pem
# some cleanup
rm TLS*.req
rm *.conf
openss1 x509 -in TLS.ca_x509.pem -outform DER -out TLS.ca_x509.cer
openss1 x509 -in TLS.x509 1024.pem -outform DER -out TLS.x509 1024.cer∏
# Generate the certificates and keys for encrypt.
```

- 证书制作脚本 makefile.sh 生成的默认 SSL server 证书由 Espressif Systems 颁发,并非由 CA 颁发。如果用户需要 CA 认证,有以下两种方式:
 - ▶ 用户将脚本 makefile.sh 运行生成的 TLS . ca_x509.cer 导入 SSL client,并参考后文 **3.1 证书** 制作 使用脚本 "make_cert.py" 将 CA 文件生成 esp_ca_cert.bin 烧写到 flash 对应的地址;
 - ▶ 用户使用签发的证书,参考脚本 makefile.sh,自行生成对应的 cert.h 和 private_key.h,并参考后文 3.1 证书制作 使用脚本 "make_cert.py" 将 CA 文件生成 "esp_ca_cert.bin" 烧写到 flash 对应的地址。




3. ESP8266 作为 SSL client

用户可以参考 IOT_Demo 中 #define CLIENT_SSL_ENABLE 宏定义的代码,实现 SSL client 功能。ESP8266 作为 SSL client 时,可支持 CA 认证。

CA 认证功能默认关闭,用户可调用接口 espconn secure ca enable 使能 CA 认证。

3.1. 证书制作

- (1) 用户可向 Espressif Systems 申请 ESP8266 SSL client 证书合成脚本 "**make_cert.py**",将合成脚本与 CA 文件放在同一目录下。
- (2) 运行脚本 "make_cert.py" 将合成同一目录下的 CA 文件(目前支持最多 2 个 CA 证书)生成 esp_ca_cert.bin, esp_ca_cert.bin 的烧录位置由接口 espconn_secure_ca_enable 设置,用户可 自行定义。



3.2. CA 认证流程

- (1) ESP8266 作为 client 发起 TCP 连接,成功建立,读取 flash 中的 esp_ca_cert.bin (CA 证书),加载 到对应的 SSL ctx,目前限定的 CA 最大支持数目为 2 个。
- (2) ESP8266 发起 TLS handshake, 获取 SSL server 签发的证书, 与 ESP8266 支持的 CA 进行验证:
 - 若失败,则断开当前连接;
 - 若成功,完成验证。



4.

软件接口

SSL 系列软件接口与普通 TCP 软件接口,在 SDK 底层是两套不同的处理流程,因此,请不要混用两种软件接口。SSL 连接时,仅支持使用:

- espconn_secure_XXX 系列接口;
- espconn_regist_XXX 系列注册回调的接口;
- espconn_port 获得一个空闲端口。

本文仅介绍 espconn_secure_XXX 系列接口,更多的软件接口介绍,请参考 ESP8266 编程手册 "2C-ESP8266__SDK__Programming Guide"

SSL 连接,用户可参考 BBS 提供的 Demo http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=21&t=389

4.1. espconn_secure_ca_disable

功能:

关闭 SSL CA 认证功能

注意:

- CA 认证功能,默认关闭
- 如需调用本接口,请在加密(SSL)连接建立前调用:

在 espconn_secure_accept (ESP8266 作为 TCP SSL server) 之前调用; 或者 espconn_secure_connect (ESP8266 作为 TCP SSL client) 之前调用

函数定义:

bool espconn_secure_ca_disable (uint8 level)

参数:

uint8 level: 设置 ESP8266 SSL server/client:

0x01 SSL client;

0x02 SSL server;

0x03 SSL client 和 SSL server

返回:

true : 成功 false : 失败



4.2. espconn_secure_ca_enable

功能:

开启 SSL CA 认证功能

注意:

- CA 认证功能,默认关闭
- 如需调用本接口,请在加密(SSL)连接建立前调用:

在 espconn_secure_accept (ESP8266 作为 TCP SSL server) 之前调用; 或者 espconn_secure_connect (ESP8266 作为 TCP SSL client) 之前调用

函数定义:

bool espconn_secure_ca_enable (uint8 level, uint16 flash_sector)

参数:

uint8 level: 设置 ESP8266 SSL server/client:

0x01 SSL client;

0x02 SSL server;

0x03 SSL client 和 SSL server

uint16 flash_sector: 设置 CA 证书 (esp_ca_cert.bin) 烧录到 flash 的位

置, 例如, 参数传入 0x3B, 则对应烧录到 flash 0x3B000

返回:

true : 成功 false : 失败

4.3. espconn_secure_accept

功能:

创建 SSL TCP server, 侦听 SSL 握手。

注意:

- 本接口只能调用一次
- 仅支持建立一个 SSL server, 并且仅支持连入一个 SSL client。
- 如果 SSL 加密一包数据大于 espconn_secure_set_size 设置的缓存空间, ESP8266 无法处理, SSL 连接断开,进入 espconn_reconnect_callback



函数定义:

sint8 espconn_secure_accept(struct espconn *espconn)

参数:

struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体

返回:

0 : 成功

Non-0 : 失败,返回错误码

ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

ESPCONN_MEM - 空间不足

ESPCONN_ISCONN - 连接已经建立

4.4. espconn_secure_set_size

功能:

设置加密(SSL)数据缓存空间的大小

注意:

- 默认缓存大小为 2KBytes; 如需更改,请在加密(SSL)连接建立前调用:
 - ► 在 espconn_secure_accept (ESP8266 作为 TCP SSL server) 之前调用;
 - ▶ 或 espconn_secure_connect (ESP8266 作为 TCP SSL client) 之前调用

函数定义:

bool espconn_secure_set_size (uint8 level, uint16 size)

参数:

uint8 level : 设置 ESP8266 SSL server/client:

0x01 SSL client;

0x02 SSL server;

0x03 SSL client 和 SSL server

uint16 size: 加密数据缓存的空间大小,取值范围:1~8192,单位:字节

默认值为 2048

返回:

true : 成功 false : 失败



4.5. espconn_secure_get_size

功能:

查询加密 (SSL) 数据缓存空间的大小

函数定义:

sint16 espconn_secure_get_size (uint8 level)

参数:

uint8 level: 设置 ESP8266 SSL server/client:

0x01 SSL client; 0x02 SSL server;

0x03 SSL client 和 SSL server

返回:

加密(SSL)数据缓存空间的大小

4.6. espconn_secure_connect

功能:

加密 (SSL) 连接到 TCP SSL server (ESP8266 作为 TCP SSL client)

注意:

- 目前 ESP8266 作为 SSL client 仅支持一个连接,本接口如需多次调用,请先调用 espconn_secure_disconnect 断开前一次连接,再建立下一个 SSL 连接;
- 如果 SSL 加密一包数据大于 espconn_secure_set_size 设置的缓存空间, ESP8266 无法处理, SSL 连接断开,进入 espconn_reconnect_callback

函数定义:

sint8 espconn_secure_connect (struct espconn *espconn)

参数:

struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体

返回:

0 : 成功

Non-0 : 失败,返回错误码

ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接

ESPCONN_MEM - 空间不足

ESPCONN_ISCONN - 传输已经建立



4.7. espconn_secure_send

```
功能:
  发送加密数据 (SSL)
注意:
  请在上一包数据发送完成,进入 espconn_sent_callback 后,再发下一包数据。
函数定义:
  sint8 espconn_secure_send (
         struct espconn *espconn,
         uint8 *psent,
         uint16 length
  )
参数:
  struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体
  uint8 *psent : 发送的数据
  uint16 length : 发送的数据长度
返回:
       : 成功
  Non-0: 失败,返回错误码 ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接
```

4.8. espconn_secure_disconnect

```
功能:

断开加密 TCP 连接(SSL)

函数定义:
sint8 espconn_secure_disconnect(struct espconn *espconn)

参数:
struct espconn *espconn : 对应网络连接的结构体

返回:
0 : 成功
Non-0 : 失败,返回错误码 ESPCONN_ARG - 未找到参数 espconn 对应的 TCP 连接
```