



#### RTコンポーネント作成入門

#### 宮本 信彦

国立研究開発法人産業技術総合研究所 インダストリアルCPS研究センター ソフトウェアプラットフォーム研究チーム








#### 実習内容

• 入力画像を反転して出力するFlipコンポーネントを作成する。








# 実習内容

- 資料
  - https://sealbreeder.github.io/TMU-Ubiquitous-Robotics/240508



The 6th "RT component development tutorial" (May 19)

第6回「RTコンポーネントの開発実習」(5月18日)

https://openrtm.org/openrtm/ja/node/7151







# 全体の手順

- RTC Builderによるソースコード等のひな型の作成
- ソースコードの編集、ビルド
  - ビルドに必要な各種ファイルを生成
    - CMakeにより各種ファイル生成
  - ソースコードの編集
    - Flip.h、Flip.cppの編集
  - ビルド
    - Visual Studio、Code::Blocks
- RTシステムエディタによるRTシステム作成、動作確認
  - RTシステム作成
    - データポート接続、コンフィギュレーションパラメータ設定






# コンポーネント開発ツール RTC Builderについて





#### RTC Builder

- コンポーネントのプロファイル情報を入力し、ソースコード等のひな型 を生成するツール
  - C++、Python、Java、Luaのソースコードを出力








#### RTC Builderの起動

- 起動する手順
  - Windows
    - デスクトップのショートカットをダブルクリック



- Ubuntu
  - ・ 以下のコマンドを入力
  - \$ openrtp2





#### RTC Builderの起動

| ● Eclipse SDK ランチャー                      |             | ×     |
|--|-------------|-------|
| ディレクトリーをワークスペースとして選択                     |             |       |
| Eclipse SDK は、ワークスペースディレクトリを使用して、環境設定と開発 | 総成果物を保存します。 |       |
| ワークスペース(W): O:¥Users¥ ¥workspace         | ~           | 参照(B) |
|  |             |       |
| _  |             |       |
| □ この選択をデフォルトとして使用し、今後この質問を表示しない(U)       |             |       |
| ・最近のワークスペース(R)                           |             |       |
|  | 起動(L)       | キャンセル |

ワークスペースに適当な場所を指定して起動をクリックする

最初に起動したときはwelcomeページが開くため×を押して閉じる




8





#### RTC Builderの起動










#### プロジェクト作成


- Flipコンポーネントのスケルトンコードを作成する。
  - Cameralmage型のInPort、OutPort
  - 画像反転処理








#### プロジェクト作成










- Eclipse起動時にワークスペースに指定したディレクトリに「Flip」というフォル ダが作成される
  - この時点では「RTC.xml」と「.project」のみが生成されている
- 以下の項目が設定する
  - 基本プロファイル
  - アクティビティ・プロファイル
  - データポート・プロファイル
  - サービスポート・プロファイル
  - コンフィギュレーション
  - ドキュメント
  - 言語環境
  - RTC.xml





### 基本プロファイルの入力

- RTコンポーネントのプロファイル情報など、コンポーネントの基本情報を設定。
- コード生成, インポート/エクスポート, パッケージング処理を実行



#### 「基本」タブを選択





### 基本プロファイルの入力

▼ RT-Component Basic Profile

- コンポーネント名
  - Flip
- ・ モジュール概要
  - 任意(Flip image component)
- バージョン
  - 任意(1.0.0)
- ・ ベンダ名
  - 任意
- モジュールカテゴリ
  - 任意(ImageProcessing)
- ・ コンポーネント型
  - STATIC
- アクティビティ型
  - PERIODIC
- コンポーネントの種類
  - DataFlow
- 最大インスタンス数
  - 1
- 実行型
  - PeriodicExecutionContext
- 実行周期
  - -1000.0
- 概要
  - 任意

| このセクションではRT              | コンポーネントの基本情報を指定します。      |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| *コンポーネント名:               | Flip                     |   |
| 概要:                      | Flip image component     |   |
| *バージョン:                  | 1.0.0                    |   |
| *ベンダ名:                   | TMU                      |   |
| *カテゴリ:                   | ImageProcessiong         | v |
| コンポーネント型:                | STATIC                   | × |
| アクティビティ型:                | PERIODIC                 | v |
| 最大インスタンス数:               | 1                        |   |
| 実行型:                     | PeriodicExecutionContext | v |
| 実行周期:                    | 1000.0                   |   |
| 概要:                      |                          | ^ |
| <u>ия <del>у</del></u> . |                          | V |
| RTC Type :               |                          |   |






# アクティビティの設定

使用するアクティビティを設定する



「アクティビティ」タブを選択

指定アクティビティを有効にする手順





■ 有効になったアクティビティは背景が青く表示される 天打コノナキ人「いたり」に同じて onStartup onShutdown alive状態でのコンポーネントアクション onActivated onDeactivated onAborting onError onReset Dataflow型コンポーネントのアクション onExecute onStateUpdate onRateChanged FSM型コンポーネントのアクション onAction Mode型コンポーネントのアクション onModeChanged ▼ Documentation このセクションでは各アクションの概要を説明するドキュメントを記述します。 上段のアクションを選択すると、それぞれのドキュメントを記述できます。 アクティビティ名: onDeactivated ON ○ OFF





# アクティビティの設定


| • • •         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---------------|---------------------------------------|
| コールバック関数      | 処理                                    |
| onInitialize  | 初期化処理                                 |
| onActivated   | アクティブ化されるとき1度だけ呼ばれる                   |
| onExecute     | アクティブ状態時に周期的に呼ばれる                     |
| onDeactivated | 非アクティブ化されるとき1度だけ呼ばれる                  |
| onAborting    | ERROR状態に入る前に1度だけ呼ばれる                  |
| onReset       | resetされる時に1度だけ呼ばれる                    |
| onError       | ERROR状態のときに周期的に呼ばれる                   |
| onFinalize    | 終了時に1度だけ呼ばれる                          |
| onStateUpdate | onExecuteの後毎回呼ばれる                     |
| onRateChanged | ExecutionContextのrateが変更されたとき1度だけ呼ばれる |
| onStartup     | ExecutionContextが実行を開始するとき1度だけ呼ばれる    |
| onShutdown    | ExecutionContextが実行を停止するとき1度だけ呼ばれる    |





### アクティビティの設定

- 以下のアクティビティを有効にする
  - onInitialize
  - onActivated
  - onDeactivated
  - onExecute
- 今回は練習のため、Documentation は空白でも大丈夫です








# データポートの設定

InPort、OutPortの追加、設定を行う



#### 「データポート」タブを選択

・ データポートを追加する手順






| ▶*Flip ⊠  |
|---|
| データポート  |
| ▼ DataPortプロファイル  |
| このセクションではRTコンポーネントのDataPort(データポート)の情報を設定します。                         |
| *# b% (InDet) originalImage  Add  *#一名 (OutPort) flippedImage  Delete |
| < >>  |
| ポート名をクリックして名前を変更する<br>ポート名: [flippedImage (OutPort)                   |
| *データ型 RTC::CameraImage マ  |
| 変数名   |
| 表示位置 RIGHT v  |
|   |
| 各項目を設定する  |





# データポートの設定

- 以下のInPortを設定する
  - originalImage
    - データ型: RTC::Cameralmage
    - 他の項目は任意
    - ※Img::Cameralmage型と間違えないようにしてください。
- 以下のOutPortを設定する
  - flippedImage
    - データ型: RTC::Cameralmage
    - 他の項目は任意









# データポートについて

連続したデータを通信するためのポート



以下の例はデータフロー型がpush、サブスクリプション型がflush、 インターフェース型がcorba cdrの場合








#### RTC::Camera型について

- InterfaceDataTypes.idlで定義されている<mark>画像データ</mark>を表現するためのデータ 型
  - with:画像の幅
  - height:画像の高さ
  - bpp:色深度
  - format:フォーマット名(jpeg、png)
  - fDiv:スケールファクタ
  - pixels:画像データ








# コンフィギュレーションの設定

コンフィギュレーションパラメータの追加、設定を行う



#### 「コンフィギュレーション」タブを選択

コンフィギュレーションパラメータを追加する手順





| ≯*Flip ⋈  |            |
|---|------------|
| ▼ RT-Component Configuration Parameter Definitions  |            |
| このセクションではRTコンポーネントのコンフィギュレーション・パラメータを指定します          | •          |
| (FlipMode   | Add Delete |
|   |            |
|   |            |
| ペラメータ名をクリックして名前を変更する  → Detail                      |            |
|   |            |
| ▼ Detail<br>このセクションでは各コンフィギュレーション・パラメータの詳細情報を指定します。 | v          |





### コンフィギュレーションの設定

- 以下のコンフィギュレーション パラメータを設定する
  - flipMode
    - データ型:int
    - デフォルト値: 0
    - 制約条件:(0,-1,1)
    - Widget:radio
    - 他の項目は任意



| GUI(ラジオボタン)にで反転方向の操作ができるようにする |     |     |          |
|-------------------------------|-----|-----|----------|
| flipMode                      | O 0 | O-1 | <b>1</b> |



# コンフィギュレーションパラメータの制約、 Widgetの設定

- RT System Editorでコンフィギュレーションパラメータを編集 する際にGUIを表示する
- Widget:text



0

- 制約条件:0<=x<=100
- Widget:spin
- Step:10



40

- 制約条件:0<=x<=100
- Widget:slider
- Step: 10



40



# コンフィギュレーションパラメータの制約、 Widgetの設定

- 制約条件:(0,1,2,3)
- Widget: radio



2

- 制約条件:(0,1,2,3)
- Widget: checkbox



**√** 2

- 制約条件:(0,1,2,3)
- Widget: ordered list







#### ドキュメントの設定

• 各種ドキュメント情報を設定

| ドキュメント生成  ▼ コンポーネント概要: コンポーネントに関する概要説明を記述します。 コンポーネントに関する情報を記述します。 つの: コンポーネントに関する付加的な情報を記述します。       | > RobotControlle | r 🛭                              |                  | _ E  |
|---|------------------|----------------------------------|------------------|--|
| 概要説明: コンポーネントに関する使動要説明を記述します。 コンポーネントに関する付加的な情報を記述します。 つか、  | ドキュメご            | ント生成                             |                  |  |
| 概要説明:   | ▼ コンポーネント概       | 要                                | ▼ ヒント            |  |
| 入出力: アルコリズムなど: * その他 作成者・連絡先: うイセンス,使用条件: * アクティビティ データボート サービスボート コンフィギュレーション ドキュメント生成 言語・環境 RTC.xml | 概要説明:            | 講習会用Raspberry Piマウス制御コンポーネント ^   | その他:             | コンポーネントに関する付加的な情報を記述します。<br>name <mail address=""> の書式で入力します。</mail> |
| ▼ その他  作成者・連絡先:  ライセンス, 使用条件:   | 入出力:             | \<br>\<br>\                      |                  | メールアドレスは<>記号で括る必要があります。  |
| 作成者・連絡先:  ライセンス, 使用条件:  |                  | Ŷ                                |                  |  |
| ライセンス, 使用条件:  | ▼その他             |                                  |                  |  |
| ▼ 基本 アクティビティ データボート サービスボート コンフィギュレーション ドキュメント生成 言語・環境 RTC.xml  | 作成者·連絡先:         | ^                                |                  |  |
| 基本 アクティビティ データボート サービスボート コンフィギュレーション ドキュメント生成 言語・環境 RTC.xml  |                  | 条件:                              |                  |  |
|   |                  | fータボート サービスボート コンフィギュレーション ドキュメン | ・<br>生成 重語・環境 RT | C.xml  |
| - ドキュメル生成1タフを選択   | 「ドキュメント生成」タブを選択  |                                  |                  |  |

- 今回は適当に設定しておいてください。
  - 空白でも大丈夫です





# 言語の設定

• 実装する言語,動作環境に関する情報を設定

| <b>&gt;</b> *Flip ⋈ |   |
|---------------------|---|
| 実行周期:               | 1000.0  |
| 概要:                 |   |
| RTC Type :          |   |
| ▼言語                 |   |
| このセクションでは使          | 用する言語を指定します                                   |
| ( ) D. Alesea       | 言語を選択する<br>う回は「C++」を選択                        |
| コードの生成を行いま          | す。<br>Choreonoid用コードの生成                       |
| 「基本」タ               | インポート・エクスポート<br>ブを選択<br>パート                   |
| 基本 アクティビティ FS       | M データポート サービスポート コンフィギュレーション ドキュメント生成 RTC.xml |


NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (AIST)






#### スケルトンコードの生成

- 基本タブからコード生成ボタンを 押すことでスケルトンコードが生 成される
  - Workspace¥Flip以下に生成
    - ・ソースコード
      - C++ソースファイル(.cpp)
      - ヘッダーファイル(.h)
        - » このソースコードにロボットを操作する処理を記述する
    - CMakeの設定ファイル(CMakeLists.txt)
    - rtc.conf、Flip.conf
    - 以下略



生成したファイルの確認

- 作成したプロジェクトを右クリックして、「表示方法」→「システムエクスプローラー」を選択する
- エクスプローラーでワークスペースのフォル ダが開くため、上記のファイルが存在する かを確認する







#### 手順

- ビルドに必要な各種ファイルを生成
  - src/CMakeLists.txt
  - CMakeにより各種ファイル生成
- ソースコードの編集
  - Flip.hの編集
  - Flip.cppの編集
- ・ビルド
  - Windows: Visual Studio
  - Ubuntu: Code::Blocks





# ソースコードの編集、RTCのビルド






#### **CMake**

- ビルドに必要な各種ファイルを生成
  - CMakeLists.txtに設定を記述
    - RTC Builderでスケルトンコードを作成した時にCMakeLists.txtも生成されている



Visual Studio (ソリューションファイル、 プロジェクトファイル等)





Makefile





#### CMakeLists.txtの編集

- Flip/src/CMakeLists.txtをメモ帳などで開いて編集する
  - OpenCVのライブラリ使用のための設定を行う
    - インクルードファイル、ライブラリ等の検出
    - ライブラリのリンク

```
set(standalone_srcs FlipComp.cpp)
find_package(OpenCV REQUIRED) 4行目あたりに追加
if(${OPENRTM_VERSION_MAJOR} LESS 2)
```

target\_link\_libraries に\${OpenCV\_LIBS}を追加

```
add_dependencies(${PROJECT_NAME} ALL_IDL_TGT)
target_link_libraries(${PROJECT_NAME} ${OPENRTM_LIBRARIES} ${OpenCV_LIBS})
```


```
add_dependencies(${PROJECT_NAME}Comp ALL_IDL_TGT)
target_link_libraries(${PROJECT_NAME}Comp ${OPENRTM_LIBRARIES} ${OpenCV_LIBS})
```





# ビルドに必要なファイルの生成

- CMakeを使用する
  - Windows 7
    - 「スタート」→「すべてのプログラム」→「CMake」→「CMake (cmake-gui)」
  - Windows 8.1
    - 「スタート」→「アプリビュー(右下矢印)」→「CMake」→「CMake (cmake-gui)」
  - Windows 10
    - 左下の「ここに入力して検索」にCMakeと入力して表示されたCMake(cmake-gui)を起動
  - Ubuntu
    - コマンドで「cmake-gui」を入力







# cmake-guiの起動

Windows 8.1








# cmake-guiの起動

Windows 10、11








# ビルドに必要なファイルの生成


- CMakeLists.txtをcmake-guiにドラッグアンドドロップ
  - CMakeLists.txtはRTC Builderで生成したプロジェクトのフォルダ
    - (例: C:\u00e4workspace\u00e4Flip)
    - ※先ほど編集したsrc/CMakeLists.txtではなく、一つ上のディレクトリのファイル








### ビルドに必要なファイルの生成








# ビルドに必要なファイルの生成










# CMake 3.14以降の場合








## CMake 3.13以前の場合

# ビルド環境の設定 Visual Studio 2013 32bit → Visual Studio 12 2013 Visual Studio 2013 64bit → Visual Studio 12 2013 Win64 Visual Studio 2017 32bit → Visual Studio 15 2017 Visual Studio 2017 64bit → Visual Studio 15 2017 Win64 Code::Blocks → CodeBlocks-Unix Makefiles ※32bitか64bitかはインストールした OpenRTM-aistが32bitか64bitかで選択



設定後、Finishボタンを押す





# ビルドに必要なファイルの生成

| ⚠ CMake 3.23.1 - C:/Users/nobu922/workspace3/Flip/build -  |   |  |  | _   |                     | ×    |
|--|---|--|--|---|---------------------|------|
| <u>File Tools Options He</u>   | lp  |  |  |   |                     |      |
| Where is the source code:  | C:/Users/nobu922/workspace3/Flip  |  |  |   | Browse <u>S</u> o   | urce |
| Preset:  | <pre><custom></custom></pre>  |  |  | ~   |                     |      |
| Where to build the binaries:   | C:/Users/nobu922/workspace3/Flip/build  |  |  |   | Browse <u>B</u>     | uild |
| Search:  |   | Grouped Advanced   | ♣ <u>A</u> dd Entry  | ് Remove Entr                                     | y E <u>n</u> vironn | nent |
| Name   |   | Value  |  |   |                     |      |
| BUILD_DOCUMENTATION BUILD_IDL BUILD_SOURCES BUILD_TESTS CMAKE_CONFIGURATION CMAKE_INSTALL_PREFIX OpenCV_DIR OpenRTM_CONFIG2_PATH OpenRTM_CONFIG_PATH OpenRTM_DIR PROJECT_VERSION STATIC_LIBS | _TYPES  | Debug;Release;MinS C:/Program Files/Op C:/Program Files/Op C:/Program Files/Op C:/Program Files/Op C:/Program Files/Op 1.0.0 | enRTM-aist/2.0.0,<br>enRTM-aist/2.0.0,<br>enRTM-aist/2.0.0,<br>enRTM-aist/2.0.0, | /cmake//Comp<br>/OpenCV4.4<br>/bin/vc16<br>/cmake | oonents/c+          | +/1  |
| Press Configure to update and display new values in red, then press Generate to generate selected build files.   |   |  |  |   |                     |      |
| Configure Generate Open Project Current Generator: Visual Studio 17 2022   |   |  |  |   |                     |      |
| Found OpenCV 4.4.  | Program Files/OpenRTM-ai<br>0 in C:/Program Files/Op<br>add C:\Program Files\Op | enRTM-aist/2.0.0/Op  | enCV4.4/x64  | /vc16/lib   |                     | P2   |
|  |   |  | $\overline{}$  |   |                     |      |
| 「Configure done」が表示されていれば成功  |   |  |  |   |                     |      |






# ビルドに必要なファイルの生成

| A CM 1 2024 C C  | / 1 022/ 1 2/Fi; // '11   |                           |
|--|---|---------------------------|
| △ CMake 3.23.1 - C:/User   | s/nobu922/workspace3/Flip/build –   | - 🗆 X                     |
| <u>F</u> ile <u>T</u> ools <u>O</u> ptions <u>H</u> e  | lp  |                           |
| Where is the source code:  | C:/Users/nobu922/workspace3/Flip  | Browse Source             |
| Preset:  | ⟨custom⟩ \  | /                         |
| Where to build the binaries:   | C:/Users/nobu922/workspace3/Flip/build  | Browse <u>B</u> uild      |
| Search:  | ☐ Grouped ☐ Advanced ♣ Add Entry ※ Remove E   | ntry E <u>n</u> vironment |
| Name   | Value   |                           |
| BUILD_DOCUMENTATION BUILD_IDL BUILD_SOURCES BUILD_TESTS CMAKE_CONFIGURATION CMAKE_INSTALL_PREFIX OpenCV_DIR OpenRTM_CONFIG2_PATH OpenRTM_CONFIG_PATH OpenRTM_DIR PROJECT_VERSION STATIC_LIBS |   | mponents/c++/l            |
| Press Configure Generate  Found OpenCV 4.4.  | enerateボタンを押してファイルを生成する  Tigure to update and display new values in red, then press Generate to generate selected build fi  Open Project Current Generator: Visual Studio 17 2022  O in C:/Program Files/OpenRTM-aist/2.0.0/OpenCV4.4/x64/vc16/lii add C:\Program Files\OpenRTM-aist\2.0.0\OpenCV4.4\x64\vc16\big | b ^                       |
| [Concreting  | g dong lが基テされていれば成功   |                           |

「Generating done」か衣示されていれば成功













- CMake-guiのバージョンが古い場合は「Open Project」ボタンがないため、ファイルをダブルクリックして開く
  - Windows
    - buildフォルダの「Flip.sIn」をダブルクリックして開く
  - Ubuntu
    - buildフォルダの「Flip.cbp」をダブルクリックして開く











- Windows
  - Visual Studioが起動
- Ubuntu
  - Code::Blocksが起動











Flip.hの編集

#### Visual Studio



Code::Blocks







• Flip.hの編集

```
#include <rtm/DataOutPort.h>

//OpenCVのヘッダーファイルをインクルード
#include <opencv2/opencv.hpp>
35行目あたりに追加

// <rtc-template block="component_description">
```


```
private:
    // <rtc-template block="private_attribute">
    // </rtc-template>
    // <rtc-template block="private_operation">
    // </rtc-template>
    // 変換前画像を格納する変数
    cv::Mat m_imageBuff; 271行目あたりに追加
    //変換後画像を格納する変数
    cv::Mat m_flipImageBuff; 274行目あたりに追加
```






- Flip.cppの編集
  - 詳細はWEBページの資料を参考にしてください

#### Visual Studio



#### Code::Blocks







Flip.cppの編集

```
RTC::ReturnCode_t Flip::onActivated(RTC::UniqueId /*ec_id*/)
{
    // OutPortの画面サイズの初期化
    m_flippedImage.width = 0;
    m_flippedImage.height = 0;
    return RTC::RTC_OK;
}
```

```
RTC::ReturnCode_t Flip::onDeactivated(RTC::UniqueId /*ec_id*/)
{
    if (!m_imageBuff.empty())
    {
        // 画像用メモリの解放
        m_imageBuff.release();
        m_flipImageBuff.release();
    }
    return RTC::RTC_OK;
}
```





• Flip.cppの編集

```
RTC::ReturnCode t Flip::onExecute(RTC::UniqueId /*ec id*/)
 // 新しいデータのチェック
 if (m_originalImageIn.isNew()) {
     // InPortデータの読み込み
     m originalImageIn.read();
     // InPortとOutPortの画面サイズ処理およびイメージ用メモリの確保
     if (m originalImage.width != m_flippedImage.width || m_originalImage.height != m_flippedImage.height)
         m flippedImage.width = m originalImage.width;
         m_flippedImage.height = m_originalImage.height;
         m imageBuff.create(cv::Size(m originalImage.width, m originalImage.height), CV 8UC3);
         m flipImageBuff.create(cv::Size(m originalImage.width, m originalImage.height), CV 8UC3);
     // InPortの画像データをm imageBuffにコピー
     memcpy(m imageBuff.data, (void*)&(m originalImage.pixels[0]), m originalImage.pixels.length());
     // InPortからの画像データを反転する。 m flipMode 0: X軸周り、1: Y軸周り、-1: 両方の軸周り
     cv::flip(m_imageBuff, m_flipImageBuff, m_flipMode);
     // 画像データのサイズ取得
     int len = m_flipImageBuff.channels() * m_flipImageBuff.cols * m_flipImageBuff.rows;
     m_flippedImage.pixels.length(len);
     // 反転した画像データをOutPortにコピー
     memcpy((void*)&(m flippedImage.pixels[0]), m flipImageBuff.data, len);
                                                                           onExecute関数に追加
     // 反転した画像データをOutPortから出力する。
     m_flippedImageOut.write();
 return RTC::RTC OK;
```





データを読み込む手順

isNew関数で新規に書き込まれたデータが存在するかを確認

補足:ameralmage型はpixelsに画像データ、witdthに画像幅、heightに画像高さが格納されているため、これを利用する





データを書き込む手順

補足:コンフィギュレーションパラメータを変更すると対応する 変数(m\_flipMode)に値が格納される

```
// InPortからの画像データを反転する。 m_flipMode 0: A軸周り、1: Y軸周り、-1: 両方の軸周り cv::flip(m_imageBuff, m_flipImageBuff, m_flipMode);

// 画像データのサイズ取得
int len = m_flipImageBuff.channels() * m_flipImageBuff.cols * m_flipImageBuff.rows;
m_flippedImage.pixels.length(len);

// 反転した画像データをOutPortにコピー
memcpy((void*)&(m_flippedImage.pixels[0]), m_flipImageBuff.data, len);

// 反転した画像データをOutPortから出力する。
m_flippedImageOut.write();
```

write関数でデータ書き込み






#### ソースコードのコンパイル

Visual Studio





- 成功した場合、実行ファイルが生成される
  - Windows
    - **build¥src**フォルダの**Release**(もしくは**Debug**)フォルダ内にFlipComp.exeが生成される
  - Ubuntu
    - build/srcフォルダにFlipCompが生成される






# システム構築支援ツール RT System Editorについて





# RT System Editor

- RTCをGUIで操作するためのツール
  - データポート、サービスポートの接続
  - アクティブ化、非アクティブ化、リセット、終了
  - コンフィギュレーションパラメータの操作
  - 実行コンテキストの操作
    - 実行周期変更
    - 実行コンテキストの関連付け
  - 複合化
  - マネージャからRTCを起動
  - 作成したRTシステムの保存、復元








# RT System Editorの起動










# RT System Editorの画面構成








#### Flipコンポーネントの動作確認

- OpenCVCamera、CameraViewerコンポーネントと接続してカメラ画像を反転して表示するRTシステムを作成する
  - ネームサーバーを起動する
  - OpenCVCamera、CameraViewerコンポーネントを起動する
    - Windows
      - 「C++\_OpenCV-Examples」を検索してエクスプローラ起動
      - 「OpenCVCameraComp.bat」と「CameraViewerComp.bat」を実行
    - Ubuntu
      - 以下のコマンド実行
        - » \$ /usr/local/share/openrtm-2.0/components/c++/opencv-rtcs/CameraViewerComp
        - » \$ /usr/local/share/openrtm-2.0/components/c++/opencv-rtcs/OpenCVCameraComp
  - Flipコンポーネント起動
  - OpenCVCamera、CameraViewer、Flipコンポーネントを接続して「All Activate」を行う







ネームサーバー

openrtm.host cxt

RTC0.rtc


# ネームサーバーの起動

オブジェクトを名前で管理するサービス

- RTCを一意の名前で登録する
  - RT System Editor等のツールはネームサーバー から名前でRTCの参照を取得する

Root 登録 RTC0

• 起動する手順









# ネームサーバーの起動

- OpenRTM-aist 1.1.2以前の手順
  - Windows 7
    - 「スタート」→「すべてのプログラム」→「OpenRTM-aist 1.1.2」→「Tools」→「Start Naming Service」
  - Windows 8.1
    - 「スタート」→「アプリビュー(右下矢印)」→「OpenRTM-aist 1.1.2」→「Start Naming Service」
  - Windows 10
    - 左下の「ここに入力して検索」にStart Naming Serviceと入力して起動
  - Ubuntu
    - \$ rtm-naming










### Flipコンポーネントの動作確認

- OpenCVCamera、CameraViewerコンポーネントと接続してカメラ画像を反転して表示するRTシステムを作成する
  - ネームサーバーを起動する
  - OpenCVCamera、CameraViewerコンポーネントを起動する
    - Windows
      - 「C++\_OpenCV-Examples」を検索してエクスプローラ起動
      - 「OpenCVCameraComp.bat」と「CameraViewerComp.bat」を実行
    - Ubuntu
      - 以下のコマンド実行
        - » \$ /usr/local/share/openrtm-2.0/components/c++/opencv-rtcs/CameraViewerComp
        - » \$ /usr/local/share/openrtm-2.0/components/c++/opencv-rtcs/OpenCVCameraComp
  - Flipコンポーネント起動
    - Windows
      - build¥srcフォルダのRelease(もしくはDebug)フォルダ内にFlipComp.exeが生成されているためこれを起動する
    - Ubuntu
      - **build/src**フォルダにFlipCompが生成されているためこれを起動する
  - OpenCVCamera、CameraViewer、Flipコンポーネントを接続して「All Activate」を行う






# Flipコンポーネントの動作確認 (Windows 10)







# データポートの接続




workspace3 - - Eclipse SDK ファイル(F) 編集(E) ナビゲート(N) 検索(A) プロジェクト(P) 実行(R) ウィンドウ(W) ヘルプ(H) Name Service View 
 □ RepositoryView □ □ → Flip □ \*System Editor □ □ → Flip □ \*System Editor □ □ → Flip 资 ⇔ ⇒ 炒 炒 № № № № № № № 8 √ T localhost ✓ ■ DESKTOP-9ESUPQB|host cxf CameraViewer0|rtc Key\_out Mouse\_event Flip0|rtc | Mouse\_X\_pos OpenCVCamera0|rtc Mouse\_Y\_pos originalImage\_ flippedImage CameraViewer0 Flip0 OpenCVCamera0 左側のネームサービスビューからOpenCVCamera0.rtc、 CameraViewer0.rtc、Flip0.rtcをドラッグアンドドロップ






# データポートの接続







# データポートの接続








# アクティブ化











#### コンフィギュレーションパラメータの操作

コンフィギュレーションパラメータをRT System Editorから操作する





- 以下の動作ができるか確認
  - カメラ画像を表示するビュワーが表示されるか?
  - flipModeを変更することで画像の反転方向を切り替えられるか?





## RTコンポーネントの状態遷移

- RTCには以下の状態が存在する
  - Created
    - 生成状態
    - 実行コンテキストを生成し、start()が 呼ばれて実行コンテキストのスレッド が実行中(Runnning)状態になる
    - 自動的にInactive状態に遷移する

#### Inactive


- 非活性状態
- activate componentメソッドを呼び 出すと活性状態に遷移する
- RT System Editor上での表示は青

#### Active

- 活性状態
- onExecuteコールバックが実行コンテキストにより実行される
- リターンコードがRTC OK以外の場合はエラー状態に遷移する
- RT System Editor上での表示は緑

#### Error


- エラー状態
- onErrorコールバックが実行コンテキストにより実行される
- reset componentメソッドを呼び出 すと非活性状態に遷移する
- RT System Editor上での表示は赤
- 終了状態







#### RTコンポーネントの状態遷移(生成直後)








#### RTコンポーネントの状態遷移(アクティブ化)

RTシステムエディタの操作によりRTコンポーネントのアクティブ化を行うとactivate\_componentメソッドが呼び出される。

activate\_componentメソッドによりコンポーネントが Active状態に遷移する。

この時onActivatedコールバックが実行される


周期実行の実行コンテキストの場合、 onExecuteコールバックが周期的に呼び出される。








# システムの保存







### システムの復元



- 以下の内容を復元
  - ポート間の接続
  - コンフィギュレーション
  - 「Open and Create Restore」を選択した場合はマネージャからコンポーネント起動






# 非アクティブ化、終了

• 非アクティブ化



• 終了








powered by Astah

#### RTコンポーネントの状態遷移(非アクティブ化)



RTシステムエディタの操作によりRTコンポーネントの 非アクティブ化を行うとdeactivate\_componentメソッドが 呼び出される。

deactivate\_componentメソッドによりコンポーネントが Inactive状態に遷移する。

この時onDeactivatedコールバックが実行される

NATIONAL INSTITUTE OF ADVAN