Tiagos Wecker

Tastenfeld und Drehknöpfe · Stand 29.09.2026

Tastenfeld

1 **Gravcenter** Balken wächst mit der Lautstärke	**2** **Ripple Peak** Wellen bei jedem Klatschen	**3** **Puddlepeak** Farbkleckse bei lauten Tönen	**A** **Licht Tiago** Deckenlampe an / aus
4 **Juggles** bunte Kugeln tanzen	**5** **Pixelwave** Welle aus der Mitte	**6** **Midnoise** leuchtet von der Mitte aus	**B** **Alexa-Lieder** Liste öffnen, rechts drehen, rechts drücken
7 **Blurz** Farbtupfer nach Tonhöhe	**8** **Noisemeter** Lautstärke-Anzeige	**9** **Farbe Tiago** nächste Farbe, dann links drehen = dimmen	**C** **Wetter** Alexa sagt das Wetter
***** **Witz** Alexa erzählt einen Witz	**0** **Licht aus** LED-Streifen aus	**#** **Alexa Stopp** Alexa hört auf	**D** **Display** Beleuchtung an / aus

LED-Streifen (1–8 hören aufs Mikrofon: klatschen, singen, Musik) · Lampe Tiago · Alexa · Anzeige

Linker Knopf · Licht

Drehen	Lichteffekt wechseln (schnell drehen springt weiter)
Drücken	LED-Streifen an / aus
Nach 9 oder A	Deckenlampe dimmen (10 Sekunden lang)

Rechter Knopf · Ton

Drehen	Lautstärke (im Uhrzeigersinn lauter)
Drücken	Musik an / aus
Gedrückt drehen	Alexa-Lautstärke 1 bis 10
2 s halten	„Alles normal“: Musik aus, Licht an

Wenn der Wecker klingelt

Jede Taste 9 Minuten schlummern	**Rechts drücken** Wecker aus	**Rechts drehen** leiser oder lauter

Alexa-Lieder (Taste B): Taste B öffnet die Liste. Rechten Knopf drehen zum Blättern, rechten Knopf drücken spielt das Lied. Noch einmal B springt zum nächsten Lied. Nach 10 Sekunden ohne Drehen ist der rechte Knopf wieder Lautstärke.