

GUIA BASICA DE INSTALACIÓN MAQUINA 9060 Y 6040

1 Un par de soportes que corresponde a la siguiente imagen



1 Barra lateral



2 Ruedas

4 ruedas: 2 ruedas sin freno y 2 ruedas confreno. Las ruedas con freno se colocan en la parte delantera que corresponde al lado curvo de la base. Los tornillos se encuentran en el estuche de herramientas y algunas veces vienen con las ruedas.

Una vez colocadas las ruedas y la barra lateral se deberá montar encima la máquina, posteriormente asegurar con tornillos en el lado izquierdo y derecho de la máquina.



3 ajuste con pernos la barra lateral si su modelo es 9060 debe llegar con 4 pernos , si su modelo es 6040 debe llegar con 4 pernos. Una vez ajustado la barra lateral deberá girar toda la estructura armada . Puede aplicar los frenos en las patas delanteras



5 Encuentre las llaves de la maquina en el estuche transparente, después debe abrir las partes laterales superior en ambos extremos . Posteriormente dos personas deben estar ubicados en ambos extremos y montar a la maquina sobre la estructura del paso 4 .

Debe contar con ayuda de máximo 4 personas si es una maquina 9060

Debe contar con ayuda de máximo 4 personas si es una maquina 6040



PARTES DE LA MAQUINA

TOMA
CORRIENTE



CONEXIÓN PARA
EL CABLE DE
TIERRA

ENERGIA
PRINCIPAL 220 V

