

PF-25-MH

La perceuse-fraíseuse PF 25 MH est équipée d'un chariot à mouvements croisés à double commande, longitudinale, avec butées d'arrêt. Les verniers de la table et du chariot sont gradués au 2/100° (1 div. = 0,02 mm). La tête est munie d'un dispositif de blocage

La tête est munie d'un dispositif de blocage spécial de la broche pour le cas de travaux de surfaçage.

La descente de la broche est commandée par un cabestan pour les manœuvres rapides avec butée micrométrique de profondeur et par une vis à vernier micrométrique au 2/100°, débrayable pour les manœuvres lentes demandées par les travaux d'alésage, trépanage, réglages profondeur de passes en fraisage, etc.

Cette machine possède toutes les caractéristiques de la version perceuse simple.

VARIATEUR DE VITESSES

Important

Ne jamais essayer de changer de vitesse sans faire tourner la broche. Il est possible d'obtenir deux plages de vitesses en changeant les courroies de position.

Les vitesses sont réglées à l'aide du levier (L) placé sur le côté gauche de la machine (page 2)

La plaque • P • fixée sous le levier permet la lecture de la vitesse obtenue. Èlle indique :

a) gamme basse variable de 100 à 800 t/mn b) gamme haute variable de 1000 à 5000 t/mn La manœuvre du levier (L) sera effectuée après avoir débloqué le chariot support variateur en tirant vers l'avant le levier A.

Après avoir obtenu la vitesse désirée, rebloquer le chariot en repoussant ce même levier A. Il est recommandé de ne jamais le pousser à fond:

Descente de broche: En plus du cabestan, un dispositif micrométrique à volant (V) qui s'embraye en tirant l'Index • I » vers l'extérieur de la machine.

la machine.

1 graduation du vernier = 0,02 mm.

Blocage de la broche: Pour fraiser, bloquer la descente de broche à l'aide du levier (D).

Graissage: En plus de ceux normaux indiqués

Graissage: En plus de ceux normaux indiqués, prévoir chaque semaine le graissage des glissières des chariots avec l'huile Mobiloil HAEVY MEDIUM.

REGLAGE DU JEU DES ROULEMENTS DE BROCHE page 6 :


— la broche est montée sur deux roulements à rouleaux coniques (1) dont il est possible de rattraper le jeu. Pour cela:

- retirer la poulie (circlips).

— retirer la boite à roulements (dévisser les 4 vis de fixation et tirer vers le haut).

— serrer l'écrou frein « SIMMONDS » (5) jusqu'à obtention du jeu mini des roulements (la rotation manuelle de la broche doit rester libre).

- remonter, dans l'ordre, le palier et la poulie.



PF-25-CA-MH


La perceuse-fraiseuse PF 25 CA est équipée d'un chariot à mouvements croisés avec avance longitudinale automatique. La commande des avances est réalisée par un moteur de 0,17 CV à 1500 t/mn. 6 avances de 18 à 240 mm/mn obtenues par changement de pignons (montage en pick-up). Celles-ci sont indiquées sur une plaque fixée sur le boîtier qui donne les rapports et la position des pignons.


Chariot automatique: fig. 1 et 2


— Mise en place: Nettoyage très soigné au pétrole des glissières. Fixation sur table de machine par 4 boulons. Montage des volants de manœuvre: attention, ceux-ci sont repairés.

— Graissage: Boîte d'avance: par barbotage, huile Mobiloil HEAVY MEDIUM, surveiller le niveau situé à la partie inférieure.

niveau situé à la partie inférieure. Glissières : huiler journellement les glissières avec huile HEAVY MEDIUM dans les huileurs.







— Mise en marche: La mise en marche et le sens d'avance de table sont obtenus par l'inverseur G (fig. 1). Après la mise en marche, manœuvrer le levier K pour embrayer. Les butées de réglage permettent un arrêt précis du chariot en cours d'usinage. La friction prévue à cet effet est réglée en usine, toutefois il est recommandé de s'assurer manuellement de son bon fonctionnement avant l'utilisation automatique.

- Choix de la vitesse d'avance

Enlever le couvercle avant de la boîte (dévisser les 2 vis moletées de fixation). Remplacer le couple de pignons par celui correspondant à l'avance choisie (consulter la plaque indicatrice). Remonter le couvercle.

GRADUATIONS: 1 division des verniers = 0,02 mm.


Blocage des chariots: sur les deux mouvements par vis spéciales.

Course chariot:

longitudinale: 350 mm transversale: 220 mm


SCHEMA ELECTRIQUE PF 25 - PF 25 CA





PFT-16-MH


• Position taraudage : la machine est équipée d'un dispositif breveté, particulièrement intéressant, permettant des inversions du sens de rotation de la broche d'une façon instantanée et à n'importe quelle position de la course descendante du taraud. Cette inversion est commandée par un bouton J encastré dans chacune des trois boules du cabestan, rendant ainsi la manœuvre rapide et précise. Recommandé dans le cas de taraudages profonds nécessitant un débourrage. Réglage de profondeur de taraudage : l'inversion est donnée par les butées de profondeur du vernier G préalablement réglées à la cote désirée + 2 mm. Appareillages électriques : deux microrupteurs, logés dans un boitier, commandent le contacteur-inverseur-disjoncteur placé dans un coffret. Ce coffret permet également par simple inversion des boutons D et B - D : marchearrêt - B : utilisation de la machine soit position P pour perçage-fraisage - T pour taraudage




PERCEUSE-FRAISEUSE-TARAUDEUSE PFT 16 MH

La PFT 16 vous permet d'exécuter 3 opérations d'usinage :


- Position perçage: la machine travaille dans ce cas comme une perceuse ordinaire capacité Ø 25 mm. Un interrupteur commande la mise en route du moteur (inverseur coffret position perçage).
- Position de fraisage: la machine est équipée d'un chariot à mouvements croisés à double commande longitudinale avec butée d'arrêt. Les verniers de la table et du chariot sont gradués au 2/100° (1 div. = 0,02 mm). La tête est munie d'un blocage de la broche pour le travail de surfaçage (inverseur du coffret sur position pérçage).





Rep.	Nº Pièce	Désignation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	730750 730154 730746 731443 730752 731613 741625 745218 745219 745685 735702 735704 730755	Pignøn de descente Bille ø 10 Palier Ressort spirale Boite à ressort Equerre Ressort Bille ø 5 Microrupteur 97 x W2 Levier A2 Micro basculant Carter Tige de rappel Tige poussoir cabestan (3)





Changement de position des courroies (figure 3)

- Ouvrir le capot.
- Placer le plus près possible du moteur le chariot support du variateur ou renvoi, la machine étant en marche.
- Arrêter la machine. Ramener le moteur contre le bâti et bloquer le levier A (fig. 3).
- Enlever la courroie arrière.
- Ramener le chariot support, le plus près possible de la broche.
- Inverser les courroies, étant entendu que la courroie la plus longue reste dans les gorges inférieures des poulies. Mettre en place la courroie côté broche.
- Ramener le chariot support variateur vers le moteur.
- Placer la deuxième courroie.
- Débloquer le levier A (fig. 3), le moteur se mettra en place lui-même, en tendant la courroie.

CARACTERISTIQUES	PF-25	MH,	PF-25	CAMH	ET	PFT	16	МН

Capacités		Daniel a	
- perçage dans acier à 60 kg	. Ø 25 mm	Broche - montée avec roulements à galets coniques	
- fraisage taraudage pour PFT-16 MH seulement		- nez de broche	
Table standard		 course du fourreau de broche distance entre nez de broche et table avec broche position haute : 	125 mm
- surface utile		- maxi	
- nombre de rainures		- distance entre axe de broche et colonne	
 dimension des rainures course longitudinale de la table à chariot manue 		- course de tête radiale	
 course longitudinale de la table à chariot auto 		Vitesses de broche :	
matique		pour PF-25 MH et PF-25 MHCA	
 6 avances obtenues par changement de pignons course transversale du chariot		- avec renvol 12 vitesses	
Table longue		Vitesses de broche: pour PFT-16 MH	
- surface utile		- avec renvoi 12 vitesses	de 75 à 2 850 t/mn
- nombre de rainures		- PF-25 MH et PF-25 MHCA	1.5 CV à 1 000 t/mn
- dimension des rainures		- pour avance automatique du chariot	0,17 CV à 1 500 t/mn
- course longitudinale de la table à chariot manue		- PFT-16	1,25 CV à 750 t/mn
- course longitudinale de la table à chariot auto- matique		Encombrement	040 1
 6 avances obtenues par changement de pignons 		- poids net	
course transversale du chariot	220 mm	- dimensions	

Branchement électrique

A la sortie 3 fils noirs L1 - L2 - L3 plus 1 fil vert et jaune de terre pour raccordement au réseau.

Eclairage 2 fils rouge pour branchement sur réseau basse tension ou avec option dispositif éclairage 24 volts transformateur.


Changement de tension


Commuter les barrettes du moteur suivant le schéma inscrit sur plaque signalétique. Il est indispensable avant l'emploi de s'assurer que le branchement est correct.

Vérifier également que le moteur tourne dans le bon sens.

Pour les pompes d'arrosage pouvant fonctionner sous deux voltages, 220 ou 380 volts, vérifier le branchement et le sens de rotation.

SCHEMA ELECTRIQUE







REGLAGE DU VARIATEUR

fig. 4 et 5

Repère	Réf.	Désignation
1	730180	Levier de blocage du tendeur
2	730181	Vis de blocage
3	730485	Tige tendeur
4	730179	Embout frein du ressort
5	744162	Vis allen 6 x 15 ST






N° Pièce 747 831	DESIGNATION
 	
747 831	
730 620 730 837 747 830 748 268 747 866 705 146 730 154 730 153 731 780 748 075 747 954 748 077 748 094 730 152 705 147 705 150 735 420 746 701 731 444 731 443 705 136 705 135 730 125 730 125 730 125 730 124 735 534 744 875 744 871 744 686	Roulement 30 207 Broche cône SA 30 Corps de broche Roulement 30 205 Ecrou Simmonds CN 70-30 Roulement 60 07 Z (2) Poulie broche variateur Douille poulie broche Courroie trapézoidale V 300 755 Poulie inférieure Poulie mobile Poulie supérieure Butée INA AXK 2542 (variateur) Butée 51105 SKF 2542 (renvoi) Rondelle INA WS 2 542 Rondelle INA WS 2 542 Rondelle INA GS 2 542 Rondelle d'appui Ressort Poulie moteur variateur Courroie trapézoidale V 300 935 Pignon de descente Ressort spirale remontée de broche Ressort monte et baisse Moteur 1,5 CV 1 000 t/mn T 90 L Chariot variateur Axe de variateur Fourchette Poulie broche Poulie renvoi Poulie moteur Interrupteur moteur Interrupteur lumière Moteur .PFT 16 - 1,25 cv x 750 t/mn
746677	Graisseur lub Courroie trapézoidale (2)
731939 735008 744164 -730145 -730751 731441 731444 731437 730747 731439	(17-00 x 860) Volant Tambour gradué Vis de blocage Bouton 73003 Vis sans fin 735007 Roues Vernier circulaire Pignon descente de broche Palier - Cabestan Ecrou blocage du vernier -> 738459 + 450
	748 268 747 866 705 146 730 856 746 700 730 154 730 153 731 780 748 075 747 954 748 077 748 094 730 152 705 147 705 150 735 420 746 701 731 444 731 443 705 136 730 154 730 155 744 689 730 859 730 151 730 156 730 124 735 534 744 871 744 686 746677 731939 735008 744164 731045 730747


REGLAGE DU VARIATEUR


Pour rendre libre la rotation de l'axe (A), dévisser la vis (B) à l'aide de la clé Allen \oslash 3 (C), puis avec un tournevis tourner l'axe en réduisant au maximum le jeu entre l'axe et le levier (D). Rebloquer fortement la vis (B).


IMPORTANT:

Après avoir obtenu la vitesse désirée, rebloquer le chariot en repoussant ce même levier (D). Il est recommandé de ne jamais le pousser à fond.









MISE EN PLACE: Nettoyer complètement la machine au pétrole.

S'assurer, au moyen d'un niveau précis, que la machine est bien horizontale.

Si la perceuse est montée directement sur un établi, il faut que ce dernier soit parfaitement rigide.

Fixation de la machine : 3 trous de \varnothing 13 pour passage de boulons Ø 12 mm.

- 2 vis H 12 x 50 mm - 1 vis CH 12 x 55 mm
- Procéder à un calage sérieux du socle et éventuellement de la table à l'aide des 2 vérins situés de chaque côté à l'avant de celle-ci. Le réglage peut être nécessaire afin de compenser les irrégularités dues à l'emplacement de la machine et de sa fixation (fig. 1 et 2)

Graissage

Avant de faire tourner la machine, effectuer un graissage général à l'aide des graisseurs et huileurs prévus à cet effet.

Par la suite, il sera nécessaire de :

GRAISSAGE (fig. 3):

a) tous les jours

la broche et le support du pignon avec une huile DTE Light.

b) toutes les semaines

huiler avec un pinceau les cannelures de la broche avec huile DTE Light.

Huiler avec une huile fluide genre vaseline ou Velocite E de Socony Mobiloil par les graisseurs (fig. 3).

- de la glissière chariot support variateur avec huile Mobiloil HAEVY MEDIUM.
- Il est indispensable avant l'emploi de s'assurer que le branchement est correct.
- Vérifier également que le moteur tourne dans le bon sens.
- Pour les pompes d'arrosage, pouvant fonctionner sous deux voltages 220 ou 380 Volts, bien vérifier le branchement et le sens de rotation.

Mise en route:

- N'utiliser la vitesse maxima qu'après deux jours de rodage.
- Il est conseillé d'utiliser le chasse-cône automatique nº 2 pour extraction des mandrins et forets.

ACCESSOIRES

- Nous conseillons de monter ces machines sur un socle tôle - Fig. 4 - permettant de placer le coffret de commande électrique dans le cas de la PFT 16 MH.
- Socie SF en tôle soudée avec cuvette de récupération du liquide d'arrosage. L'ensemble du bloc d'arrosage (bas et pompe) se monte à l'intérieur de ce socle.

Poids net: 49 kg

Dimensions: 652 x 752 x 858 mm

• Socle SF production - en tôle soudée avec cuvette de grande capacité pour récupération du liquide d'arrosage.

Poids net: 55 kg Dimensions: $700 \times 880 \times 858$ mm

MISE EN ROUTE:

N'utiliser la vitesse maxima qu'aorès deux jours de rodage.

MARCHE - ARRET:

Commandé par un interrupteur tripolaire placé sur le côté gauche de la machine où se trouve également l'interrupteur lumière.


IMPORTANT:

Il est indispensable de tenir très propre le fourreau de broche qui est rodé au montage dans son alésage. Ne jamais retendre le ressort spirale, au risque de le casser. Si vous constatez que l'ensemble broche-fourreau ne remonte pas librement, nettoyer simplement le fourreau au pétrole et ensuite huiler légèrement.

Ne jamais introduire de pétrole dans les graisseurs A et B

Tension d'utilisation

Nos machines sont livrées avec une étiquette indiquant le voltage exact de branchement.



Arrosage: équipé d'une pompe rotative, debit 3 à 20 litres/mn, pouvant fonctionner sous courant triphasé 220/380 volts (voltage spécial, nous consulter). Le bac en tôle a une capacité de 16 litres. Poids total : 21 kg

Encombrement: 390 x 240 x 410 mm

- Mandrin de taraudage de 1 à 16 mm avec queue CM 3.
- Mandrin de perçage à serrage par clé cap. 2 à 16 mm.
- Arbre SA 30 Din B 18 pour dito.
- Coffret de 10 pinces de 4 à 20 mm.
- Tête à aléser.
- Etau EF 125 BT ou BF avec ou sans mors durs.

Les caractéristiques et gravures de nos fraiseuses sont données sans engagement de notre part. Nous nous réservons le droit de livrer nos machines sous leur dernière présentation.

CAT 5004 FT

5-73

