# CH32V307 评估板说明及应用参考

版本: V1.3

http://wch.cn

## 一、概述

本评估板应用于 CH32V307 芯片的开发, IDE 使用 MounRiver 编译器, 可选择使用板载或独立的 WCH-Link 进行仿真和下载, 并提供了芯片资源相关的应用参考示例及演示。

## 二、评估板硬件

评估板的原理图请参考 CH32V307SCH. pdf 文档




#### 以上 CH32V307 评估板配有以下资源:

#### 主板 - CH32V307EVT

- 1. 开关 S1: 用于切断或连接外部 5V 供电或 USB 供电
- 2. 正向低压降稳压芯片 U1: 用于实现将 5V 电压转成芯片可用的 3. 3V 电源电压
- 3. USB 接口 P5、P15 : 主芯片的 USB 通讯接口 PB6、PB7
- 4. USB 接口 P4、P14 : 主芯片的 USB 通讯接口 PA11、PA12
- 5. MCU I/O 口 P6、P7、P9 : 主控 MCU 的 I/O 引出接口
- 6. 电源排针 P3 : 5V、3.3V、GND 外供电电源排针
- 7. 调试接口 P10 : 用于下载、仿真调试

- 8. 按键 S3: 复位按键, 用于外部手动复位主 MCU
- 9. 按键 S4: Download 按键, 用于从 B00T 启动下载
- 10. 按键 S2: 通过 P1 排针连接主控 MCU 的 I0 口进行按键控制
- 11. KEY 和 LED 排针 P1 : P1 排针连接主控 MCU 的 IO, 控制 LED 和 KEY
- 12. 网口: 主芯片的网络通讯接口
- 13. MCU 电源排针 P11 : 用于主 MCU 供电选择
- 14. 主控 MCU : CH32V307VCT6

## CH32V307评估板 \ CH32V307 Evaluation



## 模块说明 \ Descriptions

1、工作VICO 3、复议按键 9、相上心力 13、	1,	控MCU 5	5、	复位按键	9、	稳压芯片	13、	USER按键
----------------------------	----	--------	----	------	----	------	-----	--------

2、SDI&UART接口 6、电源开关 10、Download接口 14、WCH-Link指示灯

3、LED 7、USB2.0全速接口 11、WCH-Link接口 15、网口

4、WCH-Link MCU 8、USB2.0高速接口 12、MCU I/O 16、ARDUINO接口

#### 上图 CH32V307V 评估板配有以下资源:

#### 主板 - CH32V307EVT

- 1. 主控 MCU : CH32V307VCT6
- 2. SDI&UART接口:用于下载、仿真调试,需跳线选择是否使用板载 WCH-Link
- 3. LED : 通过 J3 插针连接主控 MCU 的 I0 口进行控制
- 4. WCH-Link MCU: 实现 WCH-Link 功能的 MCU
- 5. 按键 S1: 复位按键,用于外部手动复位主控 MCU
- 6. 开关 S3 : 用于切断或连接外部 5V 供电或 USB 供电
- 7. USB type-C 接口 P7: 连接主芯片 USB2. 0 全速通信接口
- 8. USB 接口 P6: 连接主芯片 USB2. 0 高速通信接口
- 9. 稳压芯片 U1 : 用于实现将 5V 电压转成芯片可用的 3. 3V 电源电压

- 10. Down load 接口 J1 : 当 J1 跳线短接时,可用于实现 WCH-Link 固件更新
- 11. WCH-Link 接口 : 用于连接 PC 和 WCH-Link 功能模块
- 12. MCU I/O 口 : 主控 MCU 的 I/O 引出接口
- 13. USER 按键 S2: 通过 J3 插针连接主控 MCU 的 I0 口进行按键控制
- 14. WCH-Link 指示灯:包括 D1、D2 和 D3 三个 LED 灯,指示 WCH-Link 运行状态
- 15. 网口: 主芯片的网络通讯接口
- 16. ARDUINO 接口: 方便连接 ARDUINO 接口的开发板

## 三、软件开发

## 3.1 EVT 包目录结构



图 3-1 EVT 包目录结构

## 说明:

PUB 文件夹:提供了评估板说明书、评估板原理图。

EXAM 文件夹:提供了 CH32V307 控制器的软件开发驱动及相应示例,按外设分类。每类外设文件夹内包含了一个或多个功能应用例程文件夹。

## 3.2 IDE 使用 - MounRiver

下载 MounRiver\_Studio,双击安装,安装后即可使用。(MounRiver\_Studio 使用说明详见,路径: MounRiver\MounRiver\_Studio\ MounRiver\_Help.pdf 和 MounRiver\_ToolbarHelp.pdf)

#### 3.2.1 打开工程

- ▶ 打开工程:
- 1) 在相应的工程路径下直接双击. wvproj 后缀名的工程文件;
- 2) 在 MounRiver IDE 中点击 File, 点击 Load Project, 选择相应路径下. project 文件, 点击 Confirm 应用即可。

#### 3.2.2 编译

MounRiver 包含三个编译选项,如下图所示:



编译选项 1 为增量编译,对选中工程中修改过的部分进行编译;

编译选项 2 为 ReBuild,对选中工程进行全局编译;


编译选项 3 为 AII Build,对所有的工程进行全局编译。

#### 3.2.3 下载/仿真

#### ▶ 下载

1)调试器下载

通过 WCH-Link 连接硬件(WCH-Link 使用说明详见,路径: MounRiver\MounRiver\_Studio\WCH-Link 使用说明.pdf),点击 IDE 上 Download 按钮,在弹出的界面选择下载,如下图所示:




- 1 为查询芯片读保护状态:
- 2 为设置芯片读保护,重新上电配置生效;
- 3 为解除芯片读保护, 重新上电配置生效;

#### 2) WCHISPTool 下载

使用 WCHISPTool 工具对芯片进行下载,支持 USB 和串口两种下载方式。USB 管脚为 PA11 (DM)、PA12 (DP) 或 PB6 (DM)、PB7 (DP),串口管脚为 PA9 (TX)、PA10 (RX)。下载流程为:

- (1) B00T0 接 VCC, B00T1 接地, 通过串口或者 USB 连接 PC;
- (2) 打开 WCHISPTool 工具,选择相应下载方式,选择下载固件,勾选芯片配置,点击下载;
- (3) B00T0 接地, 重新上电, 运行 APP 程序。

WCHISPTool 工具界面如图所示:



### ▶ 仿真



1、开启仿真:点击上图1,打开调试功能

## 2、关闭仿真

点击上图 2, 退出仿真, 再点击 IDE 图标 3, 可恢复原始界面, 如上图所示: