

系统部署与使用说明

1 交付内容与状态

06目录的源码ZIP包含当前主线代码、第三方源码许可证、依赖文件与独立研究源码。07目录提供正式入口部署包及模型恢复链接说明。源码部署包不含完整Python环境和大模型，采用Python环境及模型分离部署。现有本机入口已运行，干净电脑安装尚未验收。

2 模型恢复

模型备份地址：<https://github.com/seeleayaka/wire/releases/tag/backup-20261004>。历史记录包含SAM3四分片及其余模型归档。安装时按Release实际清单排序拼接，并核对SHA-256。当前资产完整性以恢复时的下载与校验结果为准。

恢复位置：SAM3到mainline/models/sam3/sam3.pt；DINOv2 ViT-S/14到mainline/models/dinov2/weights/dinov2_vits14_pretrain.pth。

可选端口模型需要对应版本权重，不启用未恢复或未验收的研究模型。当前本地SAM3 SHA-256：9999e2341ceef5e136daa386eecb55cb414446a00ac2b55eb2dfd2f7c3cf8c9e。

3 正式入口安装

准备Python 3.11与足够磁盘/内存，解压部署包并恢复模型，运行0_first_setup_and_start.bat。其bootstrap按runtime/requirements-main.txt与runtime/sam3/requirements.txt构建隔离环境。

如遇依赖下载问题，按报错检查网络与版本配置。随后运行启动装配自动定位复核_DINO融合版.bat。

4 日常检测

选择同设备标准照片和待检照片，设置检查区域，执行检测。等待配准、特征比较和SAM完成后查看结果及对应原图。绿色为有SAM支持的复核候选，橙色仍是弱证据提示，不表示已确认电气故障。查看任务报告并人工核查。

5 有限连接补证入口

独立连接补证入口为原工作区delivery/competition_20261008/start_review.ps1，默认127.0.0.1:8771。配置对应历史案例、来源摘要与取证文件后使用。本入口展示连接补证及历史证据回放。

6 可选大模型与复检

正式入口提供掩膜问答；新增启动大模型复核版.bat启动逐框云端协同窗口。源码包的入口位于research，仓库版位于根目录；优先使用本机项目环境，可通过WIREMIND_PROJECT_ROOT指定主线目录。

勾选“启用DeepSeek辅助复核”后，界面显示密钥、思考强度和输入方式。首次输入密钥后点“保存密钥”，以后留空即可读取本机保存值；输入新值可替换。密钥保存在忽略发布的本地配置中，不进入报告或公开仓库。

思考强度包含关闭、轻量、标准、深度四档，默认轻量，可记住上次选择。强度较高时允许更长等待；超时、输出不完整或结构校验失败时保留原本地候选和等级。启用开关和保存密钥不发送图像。

完成本地检测后，选择纯掩膜，或预览脱敏局部图与掩膜。局部图提供6像素、10像素马赛克及不透明遮挡；逐框检查文字，确认实际发送图后再请求复核。查看等级表与模型观察，结合原图记录人工结论，再用新照片关联复检。