ALPET

Aliaga, Izmir

Koordinatlar

Lat. 26° 53' 25,05" N, Long. 38° 49' 28,09" E

ALPET HAKKINDA

Demirleme Alanları

38º 53' 00" K – 026º 57' 48" D

38º 53' 00" K – 026º 56' 00" D

38º 51' 36" K – 026º 57' 48" D

Pilotaj

ALPET şamandırasına giriş ve çıkış yapan gemiler için zorunludur. UZMAR pilot tarafından VHF 16-10 kanalında sağlanır.

Römorkaj

Römorkaj ve/veya bağlama botu zorunludur; kılavuz tarafından düzenlenir ve SANMAR tarafından sağlanır.

Yanaşma Kısıtları

Liman dışındaki hava koşulları 5 Beaufort'u (17–21 knot) aştığında, kılavuzun limana girme veya limandan çıkma manevrası yapma seçeneği vardır.

Limanda bağlı gemiler için hava koşulları 25 knot'a ulaştığında transferler durdurulur; 28 knot'ta kargo kolu/hortum sökülür.

30 knot'ta, emniyet durumuna bağlı olarak kılavuz gemiyi açığa alma kararı verebilir.

RIHTIM ÖZELLİKLERİ

RIHTIMLAR	LOA(M)	DRAFT(M)
Buoy	144	-30

QuickPDA

TEKNİK BİLGİLER

Pilot Kanalları: VHF 10-16 kanallarında "UZMAR Pilot Station".

Bilinmesi gerekenler: Gümrüklü Serbest Bölge: ✅
Açık depolama alanı (m²): ❌
Yarı kapalı depolama alanı (m²): ❌
Belirlenmiş fumigasyon ve/veya fumigasyon dekontaminasyon alanı: ❌
Depolama tank kapasitesi (m³): 56.000
Kapalı depolama alanı (m²): 2.214

Kısıtlamalar: Gün batımından gün doğumuna kadar tanker rıhtımına yanaşma veya ayrılma için Liman İdaresi izni gerekir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

👤 **İletişim Kişisi:** Fikret AŞIK

📱 **Mobil:** 0 553 277 51 12

✉️ **E-posta:** fikret.asik@alpet.com.tr