EGE CELIK JETTY

Aliaga, Izmir

Koordinatlar

Lat. 38° 46' N, Long. 26° 55' E

EGE CELIK JETTY HAKKINDA

Demirleme Alanları

38º 55' 00" K – 26º 51' 12" D (Kemikli Burnu)

38º 54' 00" K – 26º 50' 21" D (Kara Ada)

38º 45' 12" K – 26º 51' 24" D

38º 46' 30" K – 26º 51' 24" D

Pilotaj

EGE CELIK limanına giriş ve çıkış yapan gemiler için zorunludur. UZMAR tarafından VHF 16 kanalında sağlanır.

Römorkör

EGE CELIK limanına giriş ve çıkış yapan gemiler için römorkör zorunludur.

RIHTIM ÖZELLİKLERİ

RIHTIMLAR	LOA(M)	DRAFT(M)
1	110	-7.5
2	186	-9
3	200	-25
4	185	-25
5	214	-11.5
6	120	-5.5
7	100	-4.5

QuickPDA

TEKNİK BİLGİLER

Pilot Kanalları: VHF 16 kanalında "UZMAR Pilot Station".

Bilinmesi gerekenler: Hurda Elleçleme: ✅
Gümrüklü Serbest Bölge: ✅
Depolama tank kapasitesi (m³): ❌
Açık depolama alanı (m²): ❌
Yarı kapalı depolama alanı (m²): ❌
Kapalı depolama alanı (m²): ❌
Belirlenmiş fumigasyon ve/veya fumigasyon dekontaminasyon alanı: ❌

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Kişisi: Hasan Kamuran ÇARPAN

Mobil: 0 533 472 85 47

E-posta: liman@egecelik.com.tr