SOCAR Terminal

Aliaga, Izmir

Koordinatlar

Lat. 38° 46' 51" N, Long. 26° 55' 48.4" E
Lat. 38° 46' 54.7" N, Long. 26° 55' 52.4" E
Lat. 38° 46' 50.5" N, Long. 26° 55' 58.2" E
Lat. 38° 46' 31.7" N, Long. 26° 55' 42.2" E

SOCAR TERMİNAL HAKKINDA

Demirleme Alanları

38º 53' 00" K – 026º 59' 30" D

38º 52' 12" K – 026º 59' 30" D

38º 51' 36" K – 026º 57' 48" D

38º 53' 00" K – 026º 57' 48" D

Pilotaj

SOCAR limanına giriş ve çıkış yapan gemiler için zorunludur. PETKIM PILOT tarafından VHF 12 kanalında sağlanır.

Römorkör

SOCAR limanına giriş ve çıkış yapan gemiler için zorunludur.

RIHTIM ÖZELLİKLERİ

RIHTIMLAR	LOA(M)	DRAFT(M)
1	377	-16
2	350	-16
3	150	-10

QuickPDA

TEKNİK BİLGİLER

Pilot Kanalları: VHF 12 kanalında "PETKIM Pilot Station".

Bilinmesi gerekenler: Yakıt için 5 boru hattı
LPG için 1 boru hattı
Depolama tank kapasitesi (m^3): 20
Gümrüklü Serbest Bölge: ❌
Açık depolama alanı (m^2): 420.000
Yarı kapalı depolama alanı (m^2): ❌
Kapalı depolama alanı (m^2): ❌
Belirlenmiş fumigasyon ve/veya fumigasyon dekontaminasyon alanı (m^2): 2.500

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Kişisi: Cem ÖZTÜRK

Telefon: 0 232 966 69 52

Mobil: 0 538 926 88 66

E-posta: cem.ozturk@socar.com.tr