STAR REFINERY

Aliaga, Izmir

Koordinatlar

Lat. 38° 46' 55" N, Long. 26° 55' 05" E

STAR REFINERY HAKKINDA

Demirleme Alanları

38º 53' 00" K – 026º 57' 48" D

38º 53' 00" K – 026º 56' 00" D

38º 51' 36" K – 026º 57' 48" D

Pilotaj

STAR limanına giriş ve çıkış yapan gemiler için zorunludur. PETKIM PILOT tarafından VHF 12–16 kanalında sağlanır.

Römorkör

STAR REFINERY limanına giriş ve çıkış yapan gemiler için zorunludur.

Yanaşma Kısıtları

STAR Terminal Limanı'nın coğrafi konumu nedeniyle şişme, gelgit ve dalga için kriter yoktur. Ancak rüzgar kriterleri aşağıda belirtilmiştir:

25 knot ve üzeri rüzgar hızlarında STAR Terminali'nde bağlama yapılmaz.

Yükleme/boşaltma operasyonları 20 knot ve üzeri rüzgar hızlarında durdurulur.

25 knot ve üzeri rüzgar hızlarında kargo kolları sökülür.

30 knot ve üzeri rüzgar hızlarında gemi STAR Terminali'nden çıkarılır.

RIHTIM ÖZELLİKLERİ

RIHTIMLAR	LOA(M)	DRAFT(M)
1-101	505	-42

QuickPDA

1-102	505	-45
2-201	358	-43
2-202	358	-45
3-301	334	-49
3-302	334	-40
3-302	334	-46

TEKNİK BİLGİLER

Pilot Kanalları: VHF 12, 14, 16 kanallarında "PETKIM Pilot Station".

Bilinmesi gerekenler: Depolama tank kapasitesi (m³): ❌
Gümrüklü Serbest Bölge: ✅
Açık depolama alanı (m²): ❌
Yarı kapalı depolama alanı (m²): ❌
Kapalı depolama alanı (m²): ❌
Belirlenmiş fumigasyon ve/veya fumigasyon dekontaminasyon alanı: ❌

İLETİŞİM BİLGİLERİ

👤 **İletişim Kişisi:** Emre SÖZEN

📱 **Mobil:** 0 537 397 71 98

✉️ **E-posta:** emre.sozen@socar.com.tr