

Installation



MAC

E-mP Ernst-mechanische Produkte Auf die Bell 2 76351 Linkenheim-Hochstetten Deutschland

Telefon: +49 7247 947066 Fax: +49 7247 947067

info@stonemaster.eu www.stonemaster.eu

Inhaber: Rainer Ernst Stand 08.07.2014



Inhalt

Kapitel 1:Einleitung		3
Probleme und Weiterentwicklungen		3
Kapitel 2: Die Installation		4
Windows 7	Fehler! Textmarke nicht definie	rt
Windows 8	Fehler! Textmarke nicht definie	rt
Kapitel 3: Antworten auf häufig gestellte Fragen		5
Warum erkennt die Software den Stackmaster nicht?		5
Kann ich die Geschwindigkeiten verändern?		5
Funktioniert dieses Programm auch auf anderen Betriebssystemen?		5
Wird der Stackmaster weiterentwickelt?		5





Kapitel 1:Einleitung

Probleme und Weiterentwicklungen

Wenn Sie ein Problem mit dem Stackmaster nicht lösen können, kontaktieren Sie uns bitte unter support@stonemaster.eu oder +49 7247 947066. Wir wünschen uns Ihre vollste Zufriedenheit und helfen Ihnen daher selbstverständlich gerne bei der Lösungsfindung!

Bei neuen Ideen oder speziellen Weiterentwicklungswünschen schreiben Sie uns bitte unter ideen@stonemaster.eu.





Kapitel 2: Die Installation

Hier werden Ihnen die wenigen Schritte zur Inbetriebnahme des Stackmasters mitgeteilt. Diese Schritte sind:



- 1. Schließen Sie als erstes den StackMaster mit dem Stromkabel am Poweranschluss und der Stromversorgung an. Als nächstes verbinden Sie ihn mit Hilfe des USB-Kabels an Ihrem PC.
- 2. Jetzt entpacken Sie die Software in einen von Ihnen wählbaren Ordner
- 3. Starten Sie die Software und legen Sie los. Viel Spaß mit dem Stackmaster!





Kapitel 3: Antworten auf häufig gestellte Fragen

Nachfolgend werden uns häufig gestellte Fragen beantwortet. Natürlich können Sie uns gerne bei Problemen mit dem Stackmaster unter support@stonemaster.eu kontaktieren. Wir wünschen uns Ihre vollste Zufriedenheit und helfen Ihnen daher selbstverständlich gerne bei der Lösungsfindung!

Bei neuen Ideen oder speziellen Weiterentwicklungswünschen schreiben Sie uns bitte unter ideas@stonemaster.eu.

Warum erkennt die Software den Stackmaster nicht?

Für dieses Problem gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen kann es sein das Sie nicht das Strom- oder USB-Kabel korrekt eingesteckt haben. Zum andere haben sie eventuell den Treiber nicht korrekt installiert.

Kann ich die Geschwindigkeiten verändern?

Ja, im Einstellungsmenü können die Geschwindigkeiten nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

Funktioniert dieses Programm auch auf anderen Betriebssystemen?

Bisher gibt es nur eine Windows-, MAC- und Linux-Version. Aber es ist eine neue Version, welche unter Android laufen soll, geplant.

Wird der Stackmaster weiterentwickelt?

Ja, selbstverständlich wird der Stackmaster weiterentwickelt! Weitere Informationen zur genauen Roadmap/Weiterentwicklung finden Sie unter www.stonemaster.eu/#/products/microscopy/stackmaster/roadmap.

