

https://blog.csdn.net/ooonebook/article/details/53000893

3 UBOOT_OUT_DIR=\$(OUT_DIR)/u-boot
4 UBOOT_DIR=\$(BUILD_DIR)/../u-boot

注册

登录

```
[uboot] (第四章) uboot流程——uboot编译流程 - CSDN博客
            make -C $(UBOOT_DIR) CROSS_COMPILE=$(CROSS_COMPILE) KBUILD_OUTPUT=$(UBOOT_OUT_DIR) $(BOARD_NAME)_defconfig
   7
            make -C $(UBOOT_DIR) CROSS_COMPILE=$(CROSS_COMPILE) KBUILD_OUTPUT=$(UBOOT_OUT_DIR)
   8
   9 ## -C $(UBOOT DIR) 指定
                              ./uboot, 也就是uboot的代码根目录下执行make
  10 ## CROSS_COMPILE=$(CROS: 1 ILE) 指定了交叉编译器
  11 ## KBUILD_OUTPUT=$(UBOO1 ···· DIR) 指定了最终编译的输出目录是build/out/u-boot.
最终,相当于进入了uboot目录执行与中心ake动作。
2、生成文件
                           目录
最终编译完成之后,会在project-x
                              out/u-boot下生成如下文件:
                           收藏
   1 arch
                   dts
                              lude
                                                         u-boot.cfg
                                                                       u-boot.lds
                                                                                      u-boot.srec
           common
                                   net
                                               tools
                                                               u-boot.dtb
   2 board disk
                   examples
                                    scripts System.map u-boot
                                                                              u-boot.map
                                                                                              u-boot.sym
                           微信
                              efile source test
                                                      u-boot.bin u-boot-dtb.bin u-boot-nodtb.bin
   3 cmd
            drivers fs
其中,arch、common、dts、incli 微博 poard、drivers、fs等等目录是对应代码的编译目录,各个目录下都会生成相应的built.o,是由同目录下的目标文
重点说一下以下几个文件:
                           QΩ
文件
u-boot
 u-boot-nodtb.bin
 u-boot.dtb
 u-boot-dtb.bin
 u-boot.bin
 u-boot.lds
 System.map
 u-boot.cfg
```

二、uboot编译流程

1、编译整体流程

根据一、2生成的文件说明可知简单流程如下:

- (1) 各目录下built-in.o的生成
- (2) 由所有built-in.o以u-boot.lds为连接脚本通过连接来生成u-boot
- (3) 由u-boot生成u-boot-nodtb.bin
- (4) 由生成uboot的dtb文件
- (5)由u-boot-nodtb.bin和u-boot.dtb生成u-boot-dtb.bin

登录 注册

```
(6)由u-boot-dtb.bin复制生成 1 .bin
```

写评论

2、具体编译流程分析

目录

微信

• (1)入口分析

在project-x/u-boot/Makefile中

1 all: \$(ALL-y) 微博

2 ALL-y += u-boot.srec u-l in u-boot.sym System.map u-boot.cfg binary_size_check

QQ

u-boot.bin就是我们的目标,所以后需要主要研究u-boot.bin的依赖关系。

• (2) u-boot.bin的依赖关系

在project-x/u-boot/Makefile中

```
1 ifeq ($(CONFIG_OF_SEPARATE),y)
 2 ## CONFIG_OF_SEPARATE用于定义是否有DTB并且是否是和uboot分开编译的。
   ## tiny210是有定义这个宏的,所以走的是上面这路
 3
4
 5
   u-boot-dtb.bin: u-boot-nodtb.bin dts/dt.dtb FORCE
 6
          $(call if_changed,cat)
   ## 由u-boot-nodtb.bin和dts/dt.dtb连接在一起,先生成u-boot-dtb.bin
 7
   ## $(call if_changed,cat)会调用到cmd_cat函数,具体实现我们不分析了
8
9
10 u-boot.bin: u-boot-dtb.bin FORCE
11
          $(call if_changed,copy)
12 ## 直接将u-boot-dtb.bin复制为u-boot.bin
   ## $(call if_changed,copy)会调用到cmd_copy函数,具体实现我们不分析了
13
14
15 else
16 u-boot.bin: u-boot-nodtb.bin FORCE
17
          $(call if_changed,copy)
18 endif
```

对应于上述二、1(5)流程和上述二、1(6)流程。

后续有两个依赖关系要分析,分别是u-boot-nodtb.bin和dts/dt.dtb。

u-boot-nodtb.bin依赖关系参考下述二、2(3)-2(6).

dts/dt.dtb依赖关系参考下述二、2(7)

其中u-boot-nodtb.bin的依赖关系和SPL的相当类似,可以先参考一下《[uboot](第二章)uboot流程——uboot-spl编译流程》。

• (3) u-boot-nodtb.bin的依赖关系

在project-x/u-boot/Makefile中

```
1 u-boot-nodtb.bin: u-boot FORCE
2 $(call if_changed,objcopy)
3 $(call DO_STATIC_RELA,$<,$@,$(CONFIG_SYS_TEXT_BASE))
4 $(BOARD_SIZE_CHECK)
5 ## $(call if_changed,objcopy)表示当依赖文件发生变化时,将依赖文件经过objcopy处理之后得到目标文件。
6 ## 也就是通过objcopy把u-boot的符号信息以及一些无用信息去掉之后,得到了u-boot-nodtb.bin。
```

如上述Makefile代码u-boot-nodtb.bin依赖于u-boot,并且由u-boot经过objcopy操作之后得到。对应于上述二、1(3)流程.

```
• (4) u-boot的依赖关系
   在project-x/u-boot/Makefile中
   写评论
1 u-boot: $(u-boot-init) $, u oot-main) u-boot.lds FORCE
            $(call if_change oot__)
   3 ## $(call if_changed,u-l <sub>目录</sub> )来生成目标
   4 ## $(call if_changed,u-r^-)对应cmd_u-boot__命令
cmd_u-boot__实现如下
project-x/u-boot/Makefile
                           微信
           1
   2
           -T u-boot.lds $(u-book init)
   3
           --start-group $(u· main) --end-group
           $(PLATFORM_LIBS) + QQ -boot.map
将cmd_u-boot_通过echo命令打印出来之后得到如下(拆分出来看的):
project-x/u-boot/Makefile
   1 /project-x/build/arm-none-linux-gnueabi-4.8/bin/arm-none-linux-gnueabi-ld
      -pie --gc-sections -Bstatic -Ttext 0x23E00000
      -o u-boot
   4 -T u-boot.lds
   5 arch/arm/cpu/armv7/start.o
   6 --start-group
   7 arch/arm/cpu/built-in.o arch/arm/cpu/armv7/built-in.o arch/arm/lib/built-in.o arch/arm/mach-s5pc1xx/built-in.o board/samsung/common
   8 --end-group
   9 arch/arm/lib/eabi compat.o
  10 -L /project-x/build/arm-none-linux-gnueabi-4.8/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.8.3 -lgcc
  11 -Map u-boot.map
可以看出上述是一条连接命令,以u-boot.lds为链接脚本,把$(u-boot-init)、$(u-boot-main)的指定的目标文件连接到u-boot中。
并且已经指定输出文件为u-boot,连接脚本为u-boot.lds。
连接很重要的东西就是连接标识,也就是$(LD)$(LDFLAGS)$(LDFLAGS_u-boot)的定义。
尝试把$(LD) \$(LDFLAGS) \$(LDFLAGS u-boot)) 打印出来,结果如下:
   1 LD=~/project-x/build/arm-none-linux-gnueabi-4.8/bin/arm-none-linux-gnueabi-ld
   2 IDFLAGS=
   3 LDFLAGS_u-boot=-pie --gc-sections -Bstatic -Ttext 0x23E00000
LDFLAGS_u-boot定义如下
   1 LDFLAGS_u-boot += -pie
   2 LDFLAGS_u-boot += $(LDFLAGS_FINAL)
   3 ifneq ($(CONFIG_SYS_TEXT_BASE),)
   4 LDFLAGS_u-boot += -Ttext $(CONFIG_SYS_TEXT_BASE)
   5 endif
   6
   7 ## 当指定CONFIG_SYS_TEXT_BASE时,会配置连接地址。在tiny210项目中,定义如下:
   8 ## ./include/configs/tiny210.h:52:#define CONFIG_SYS_TEXT_BASE
                                                                    0x23F00000
  10 ## $(LDFLAGS_FINAL)在如下几个地方定义了
  11 ## ./config.mk:19:LDFLAGS FINAL :=
  12 ## ./config.mk:80:LDFLAGS_FINAL += -Bstatic
  13 ## ./arch/arm/config.mk:16:LDFLAGS_FINAL += --gc-sections
  14 ## 通过上述LDFLAGS_u-boot=-pie --gc-sections -Bstatic -Ttext 0x23E00000也就可以理解了
```

对应于上述二、1(2)流程。

```
关于u-boot依赖的说明在(5)、(6)中继续介绍
                               系(代码是如何被编译的)
 • (5) u-boot-init & u-boot-main
   先看一下这两个值打印出来的
                          写评论
   1 u-boot-init=arch/arm/cpu
                               7/start.o
   2 u-boot-main= arch/arm/cr 目录 lt-in.o arch/arm/cpu/armv7/built-in.o arch/arm/lib/built-in.o arch/arm/mach-s5pc1xx/built-in.o board/s
可以观察到是一堆目标文件的路径 收藏 些目标文件最终都要被连接到u-boot中。
u-boot-init & u-boot-main的定义如
project-x/u-boot/Makefile
                           微信
   1 u-boot-init := $(head-y)
   2 ## head-y定义在如下位置 微博
   3 ## ./arch/arm/Makefile:
                              d-y := arch/arm/cpu/$(CPU)/start.o
                           QΩ
   5 libs-y += lib/
   6 libs-y += fs/
   7 libs-y += net/
   8 libs-y += disk/
   9 libs-y += drivers/
  10 libs-y += drivers/dma/
  11 libs-y += drivers/gpio/
  12 libs-y += drivers/i2c/
  13 ...
                  := $(patsubst %/,%,$(filter %/, $(libs-y))) tools examples
  14 u-boot-dirs
  15 ## 过滤出路径之后,加上tools目录和example目录
  17 libs-y
                   := $(patsubst %/, %/built-in.o, $(libs-y))
  18 ## 先加上后缀built-in.o
  19
  20 u-boot-main := $(libs-y)
那么u-boot-init & u-boot-main是如何生成的呢?
需要看一下对应的依赖如下:
   1 $(sort $(u-boot-init) $(u-boot-main)): $(u-boot-dirs);
   2 ## 也就是说$(u-boot-init) $(u-boot--main)依赖于$(u-boot-dirs)
   3 ## sort函数根据首字母进行排序并去除掉重复的。
   4 ##u-boot-dirs := $(patsubst %/,%,$(filter %/, $(libs-y))) tools examples
   5 ## $(filter %/, $(libs-y)过滤出'/'结尾的字符串,注意,此时$(libs-y)的内容还没有加上built-in.o文件后缀
   6 ## patsubst去掉字符串中最后的'/'的字符。
   7 ## 最后u-boot-dirs打印出来如下:
   8 ## u-boot-dirs=arch/arm/cpu arch/arm/cpu/armv7 arch/arm/lib arch/arm/mach-s5pc1xx board/samsung/common board/samsung/tiny210 cmd co
u-boot-dirs依赖规则如下:
   1 PHONY += $(u-boot-dirs)
   2 $(u-boot-dirs): prepare scripts
            $(Q)$(MAKE) $(build)=$@
   4 ## 依赖于prepare scripts
   5 ## prepare会导致prepare0、prepare1、prepare2、prepare3目标被执行,最终编译了tools目录下的东西,生成了一些工具
   6 ## 然后执行$(Q)$(MAKE) $(build)=$@
   7 ## 也就是会对每一个目标文件依次执行make \$(build)=目标文件
对每一个目标文件依次执行make $(build)=目标文件
$(build)定义如下:
project-x/u-boot/scripts/Kbuild.include
```

```
以arch/arm/mach-s5pc1xx为例
"$(MAKE) $(build)=$@"展开后格式加下
make -f project-x/u-boot/scripts/M
                               :.build obj=arch/arm/mach-s5pc1xx。
Makefile.build定义built-in.o、.libじ
                               示文件.o的生成规则。这个Makefile文件生成了子目录的.lib、built-in.o以及目标文件.o。
Makefile.build第一个编译目标是_写评论,如下
   1 PHONY := build
   2 build:
   N),$(builtin-target) $(lib-target) $(extra-y)) \
   4 __build: $(if $(KBUILD_F
              $(if $(KBUILD_N 收藏 S),$(obj-m) $(modorder-target)) \
   6
             $(subdir-ym) $
   7
             @:
   8 ## 和built-in.o相关的是依如此ltin-target。下面来看这个依赖。
   9 builtin-target := $(obj)
                             t-in.o
  10 ## 以obj=arch/arm/mach-s 微博 x为例,那么builtin-target就是arch/arm/mach-s5pc1xx/built-in.o.
  12 ## 依赖关系如下:
  13 $(builtin-target): $(ob QQ ORCE
             $(call if_changed,link_o_target)
  15 ## $(call if_changed,link_o_target)将所有依赖连接到$(builtin-target),也就是相应的built-in.o中了。
  16 ## 具体实现可以查看cmd_link_o_target的实现,这里不详细说明了。
  17
  18 ## 那么$(obj-y)是从哪里来的呢?是从相应目录下的Makefile中include得到的。
  19 # The filename Kbuild has precedence over Makefile
  20 kbuild-dir := $(if $(filter /%,$(src)),$(src),$(srctree)/$(src))
  21 kbuild-file := $(if $(wildcard $(kbuild-dir)/Kbuild),$(kbuild-dir)/Kbuild,$(kbuild-dir)/Makefile)
  22 include $(kbuild-file)
  23 ## 当obj=arch/arm/mach-s5pc1xx时,得到对应的kbuild-file=u-boot/arch/arm/mach-s5pc1xx/Makefile
  24 ## 而在u-boot/arch/arm/mach-s5pc1xx/Makefile中定义了obj-y如下:
  25 ## obj-y = cache.o
  26 ## obj-y += reset.o
  27 ## obj-y += clock.o
  28 ## 对应obj-y对应一些目标文件,由C文件编译而来,这里就不说明了。
后面来看目标文件的编译流程
./scripts/Makefile.build/scripts/Makefile.build
   1 # Built-in and composite module parts
   2 $(obj)/%.o: $(src)/%.c $(recordmcount_source) FORCE
             $(call cmd,force_checksrc)
             $(call if_changed_rule,cc_o_c)
   5
      ## 调用cmd_cc_o_c对.c文件进行编译
   6
   7 ## cmd_cc_o_c格式如下:
   8 cmd_cc_o_c = $(CC) $(c_flags) -c -o $@ $<</pre>
   9 ## $(CC) $(c_flags)打印出来如下:
  10 ## CC=/home/disk3/xys/temp/project-x/build/arm-none-linux-gnueabi-4.8/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc
  11 ## c_flags=-Wp,-MD,arch/arm/mach-s5pc1xx/.clock.o.d -nostdinc -isystem /home/disk3/xys/temp/project-x/build/arm-none-linux-gnueabi-
对应于上述二、1(1)流程。
 • (6) u-boot.lds依赖关系
   这里主要是为了找到一个匹配的连接文件。
   1 u-boot.lds: $(LDSCRIPT) prepare FORCE
   2
             $(call if_changed_dep,cpp_lds)
   3 ifndef LDSCRIPT
             ifeq ($(wildcard $(LDSCRIPT)),)
```

```
8
                    LDSCRIPT := $(srctree)/$(CPUDIR)/u-boot.lds
   9
            endif
  10
            ifeq ($(wildcard
                               SCRIPT)),)
                   11
  12
             endif
  13
     endif
  14
     ## 也就是说依次从board/板写评论、cpudir目录、arch/架构/cpu/目录下去搜索u-boot.lds文件。
                               1)最终会在./arch/arm/cpu/下搜索到u-boot.lds
     ## 例如, tiny210(s5vp210
                           目录
综上,最终指定了project-X/u-boovavava/arm/cpu/u-boot.lds作为连接脚本。
                           收藏
 • (7) dts/dt.dtb依赖关系
   Makefile如下 (剪切出一部分)
   project-X/u-boot/arch/arm/dts/Ma 微博
   1 dtb-$(CONFIG_S5PC110) +: QQ 1xx-goni.dtb
   2 dtb-$(CONFIG_EXYNOS5) += -...os5250-arndale.dtb \
            exynos5250-snow.dtb \
   4
            exynos5250-spring.dtb \
            exynos5250-smdk5250.dtb \
   5
   6
            exynos5420-smdk5420.dtb \
   7
            exynos5420-peach-pit.dtb \
   8
            exynos5800-peach-pi.dtb \
   9
            exynos5422-odroidxu3.dtb
  10
     dtb-$(CONFIG_TARGET_TINY210) += \
             s5pv210-tiny210.dtb
  11
  12
     ## 填充选择dtb-y
  13
  14 targets += $(dtb-y)
  16 # Add any required device tree compiler flags here
  17 DTC FLAGS +=
  18 ## 用于添加DTC编译选项
  19
  20 PHONY += dtbs
     dtbs: $(addprefix $(obj)/, $(dtb-y))
  21
  22
  23 ## 伪目标, 其依赖为$(dtb-y)加上了源路径, 如下
  24 ## arch/arm/dts/s5pc1xx-goni.dtb
  25 ## arch/arm/dts/s5pv210-tiny210.dtb
  26 ## 后续会使用到这个伪目标
接下来看一下dts/dt.dtb的依赖关系
   1 dtbs dts/dt.dtb: checkdtc u-boot
            $(Q)$(MAKE) $(build)=dts dtbs
   3 ## checkdtc依赖用于检查dtc的版本
   4 ## u-boot一旦发生变化那么就重新编译一遍dtb
   5 ## 重点关注命令 $(Q)$(MAKE) $(build)=dts dtbs
   6 ## 展开来就是make -f ~/project-x/u-boot/scripts/Makefile.build obj=dts dtbs
   7 ## 我们相当于值在/scripts/Makefile.build下执行了目标dtbs
在scripts/Makefile.build中dtbs的目标定义在哪里呢
project-X/u-boot/scripts/Makefile.build
   1 kbuild-file := $(if $(wildcard $(kbuild-dir)/Kbuild),$(kbuild-dir)/Kbuild,$(kbuild-dir)/Makefile)
   2 include $(kbuild-file)
   3 ## 把对应的Makefile路径包含了进去,也就是arch/arm/dts/Makefile
   A ## 加前面配道 anch/anm/dtc/Makafila由完立了dthc的日标
                                                                                                  注册
```

```
7 ## 这里我们就找到对应的依赖关系了,依赖就是$(obj)/, $(dtb-y), 举个例子就是arch/arm/dts/s5pv210-tiny210.dtb
   8
   9 include scripts/Makefile
  10 ## 包含了scripts/Makefil <sub>1</sub> 在编译dts的时候会用到
接下来就是$(obj)/, $(dtb-y)的依赖
project-X/u-boot/scripts/Makefile.liu
   1 $(obj)/%.dtb: $(src)/%.c 目录 RCE
            $(call if_change ,dtc)
   2
   3 ## 使用了通配符的方式
   4 ## 这样就通过dtc对dts编译 <sup>收藏</sup> dtb文件
对应于上述二、1(4)流程。
                           微信
                           微博
三、一些重点定义
 • 1、连接标志
                           QΩ
   在二、2(4)中说明。
   连接命令在cmd u-boot 中,如下
   1
           cmd_u-boot__ ?= $(LD) $(LDFLAGS) $(LDFLAGS_u-boot) -o $@ \
   2
           -T u-boot.lds $(u-boot-init)
           --start-group $(u-boot-main) --end-group
   3
                                                           ١
           $(PLATFORM_LIBS) -Map u-boot.map
连接标识如下:
   1 LD=~/project-x/build/arm-none-linux-gnueabi-4.8/bin/arm-none-linux-gnueabi-ld
   2 LDFLAGS=
   3 LDFLAGS_u-boot=-pie --gc-sections -Bstatic -Ttext 0x23E00000
LDFLAGS_u-boot定义如下
   1 LDFLAGS_u-boot += -pie
   2 LDFLAGS_u-boot += $(LDFLAGS_FINAL)
   3 ifneq ($(CONFIG_SYS_TEXT_BASE),)
   4 LDFLAGS_u-boot += -Ttext $(CONFIG_SYS_TEXT_BASE)
   5 endif
'-o'指定了输出文件是u-boot,'-T'是指定了连接脚本是当前目录下的u-boot.lds,-Ttext指定了连接地址是CONFIG_SYS_TEXT_BASE。
 • 2、连接地址
   在二、2(4)中说明。
   CONFIG_SYS_TEXT_BASE指定了u-boot.bin的连接地址。这个地址也就是uboot的起始运行地址。
   对于tiny210,其定义如下(可以进行修改)
   /include/configs/tiny210.h
   1 #define CONFIG_SYS_TEXT_BASE
                                        0x23E00000
 • 3、连接脚本
   在二、2(6)中说明。
   u-boot/arch/arm/cpu/u-boot.lds
   1 u-boot.lds: $(LDSCRIPT) prepare FORCE
            $(call if_changed_dep,cpp_lds)
   3 ifndef LDSCRIPT
   4
            ifeq ($(wildcard $(LDSCRIPT)),)
```

```
8
                  LDSCRIPT := $(srctree)/$(CPUDIR)/u-boot.lds
   9
            endif
  10
            ifeq ($(wildcard
                             SCRIPT)),)
                  LDSCRIP (srctree)/arch/$(ARCH)/cpu/u-boot.lds
  11
  12
            endif
  13 endif
                         写评论
综上,最终指定了project-X/u-boo
                             /arm/cpu/u-boot.lds作为连接脚本。
四、uboot链接脚本说一
1、连接脚本整体分析
                         roject-x/u-boot/arch/arm/cpu/u-boot.lds
相对比较简单,直接看连接脚本的
前面有一篇分析连接脚本的文章了 windernel 启动流程] 前篇——vmlinux.lds分析》,可以参考一下。
参考如下,只提取了一部分:
   1 ENTRY( start)
   2 //定义了地址为_start的地址 人我们分析代码就是从这个函数开始分析的!!!
   3
        . = 0 \times 000000000;
   5 //以下定义文本段
        . = ALIGN(4);
   6
   7
        .text :
   8
   9
            __image_copy_start = .;
  10 //定义__image_copy_start这个标号地址为当前地址
            *(.vectors)
  12 //所有目标文件的vectors段,也就是中断向量表连接到这里来
          CPUDIR/start.o (.text*)
  13
  14 //start.o文件的.text段链接到这里来
  15
           *(.text*)
  16 //所有目标文件的.text段链接到这里来
  18
  19 //以下定义只读数据段
  20
        . = ALIGN(4);
  21
        .rodata : { *(SORT_BY_ALIGNMENT(SORT_BY_NAME(.rodata*))) }
  23 //以下定义数据段
  24
      . = ALIGN(4);
  25
       .data : {
           *(.data*)
  27 //所有目标文件的.data段链接到这里来
  28
      }
  29
  30
      . = ALIGN(4);
  31
  32 //以下定义u_boot_list段,具体功能未知
  33
        . = ALIGN(4);
  34
        .u_boot_list : {
            KEEP(*(SORT(.u_boot_list*)));
  36
  37
  38
       . = ALIGN(4);
  39
  40
        .image_copy_end :
  42
            *(.__image_copy_end)
  43
  44 //定义__image_copy_end符号的地址为当前地址
     //从__image_copy_start 到__image_copy_end的区间,包含了代码段和数据段。
  45
  46
```

```
49
          *(.__rel_dyn_start)
50
51 //定义__rel_dyn_start 符
                             址为当前地址,后续在代码中会使用到
52
                          1
53
       .rel.dyn : {
54
          *(.rel*)
55
                         写评论
56
57
       .rel_dyn_end :
                          目录
58
59
          *(.__rel_dyn_end
60
  //定义__rel_dyn_end 符号hycom.为当前地址,后续在代码中会使用到
   //从__rel_dyn_start 到__
                           /n_end 的区间,应该是在代码重定向的过程中会使用到,后续遇到再说明。
62
63
                         微信
       .end :
64
65
                         微博
66
          *(.__end)
67
68
       _image_binary_end = QQ
69
70 //定义_image_binary_end 符号的地址为当前地址
71
72 // 以下定义堆栈段
73
       .bss_start __rel_dyn_start (OVERLAY) : {
74
          KEEP(*(.__bss_start));
75
           __bss_base = .;
76
77
78
       .bss __bss_base (OVERLAY) : {
79
          *(.bss*)
           . = ALIGN(4);
80
81
           __bss_limit = .;
82
83
84
       .bss_end __bss_limit (OVERLAY) : {
85
          KEEP(*(.__bss_end));
86
87 }
```

2、以下以.vectors段做说明,

.vectors是uboot链接脚本第一个链接的段,也就是_start被链接进来的部分,也负责链接异常中断向量表先看一下代码project-x/u-boot/arch/arm/lib/vectors.S

```
1 .globl _start
       .section ".vectors", "ax"
   @@ 定义在.vectors段中
3
4
5
   _start:
6
7
       b reset
       ldr pc, _undefined_instruction
8
9
       ldr pc, software interrupt
10
       ldr pc, _prefetch_abort
       ldr pc, _data_abort
11
12
       ldr pc, _not_used
13
       ldr pc, _irq
14
       ldr pc, _fiq
15
16
       .globl _undefined_instruction
17
       .globl _software_interrupt
       .globl _prefetch_abort
18
```

```
22
         .globl _fiq
  23 @@ 定义了异常中断向量表
通过"arm-none-linux-gnueabi-obj( 1 -D u-boot > uboot_objdump.txt"进行反编译之后,得到了如下指令
   1 23e000000 <__image_copy_s
   2 23e00000: ea0000be J
                             _3e00300 <reset>
   3 23e00004: e59ff014
                             c, [pc, #20] ; 23e00020 <_undefined_instruction>
   4 23e00008: e59ff014 <sub>目录</sub> c, [pc, #20] ; 23e00024 <_software_interrupt>
   5 23e0000c: e59ff014 'dn'nc, [pc, #20] ; 23e00028 <_prefetch_abort>
     23e00010: e59ff014
                            c, [pc, #20] ; 23e0002c <_data_abort>
     23e00014: e59ff014
                        收藏 c, [pc, #20] ; 23e00030 <_not_used>
     23e00018: e59ff014
                             c, [pc, #20] ; 23e00034 <_irq>
                          c, [pc, #20] ; 23e00038 <_fiq>
   9 23e0001c: e59ff014
  10
  11 // 可以看出以下是异常终端
  12 23e00020 <_undefined_in: 微博 ion>:
  13 23e00020: 23e00060 mynes r0, #96; 0x60
  14 // 其中, 23e00020存放的是 指令处理函数的地址, 也就是23e00060
  15 // 以下以此类推
  16
  17 23e00024 <_software_interrupt>:
     23e00024: 23e000c0
                         mvncs
                               r0, #192
  20     23e00028 <_prefetch_abort>:
     23e00028: 23e00120
                                r0, #8
  21
                        mvncs
  22
  23e0002c: 23e00180
                         mvncs
                                r0, #32
  27 23e00030: 23e001e0
                                r0, #56; 0x38
                         mvncs
  28
  29 23e00034 <_irq>:
  30 23e00034: 23e00240
                         mvncs
  31
  32 23e00038 <_fiq>:
  33 23e00038: 23e002a0
                                r0, #10
                         mvncs
                         cdple 14, 10, cr11, cr13, cr15, {7}
  34 23e0003c: deadbeef
3、符号表中需要注意的符号
```

前面我们说过了在tiny210中把连接地址设置为0x23e00000。 project-x/build/out/u-boot/spl/u-boot.map

```
1 Linker script and memory map
2
   Address of section .text set to 0x23e00000
3
                    0x23e00000
                                  0x29b28
4
 5
    *(.__image_copy_start)
     .__image_copy_start
                    0x23e00000
                                      0x0 arch/arm/lib/built-in.o
8
                    0x23e00000
                                              __image_copy_start
9
    *(.vectors)
                                    0x300 arch/arm/lib/built-in.o
10
     .vectors
                    0x23e00000
11
                    0x23e00000
                                              start
                    0x23e00020
                                              _undefined_instruction
12
13
                    0x23e00024
                                              _software_interrupt
                    0x23e00028
                                              _prefetch_abort
14
                    0x23e0002c
15
                                              _data_abort
                    0x23e00030
16
                                              _not_used
17
                    0x23e00034
                                              _irq
10
                    0×2300038
                                               fia
```

```
21
     .__image_copy_end
  22
                  0x23e36b78
                                 0x0 arch/arm/lib/built-in.o
  23
      *(.__rel_dyn_start)
  24
      .__rel_dyn_start
                                 0x0 arch/arm/lib/built-in.o
  25
                  0x23e36h/×
  26
      *(.__rel_dyn_end)
  27
      .__rel_dyn_end
  28
                  0x23e3cl
                                0x0 arch/arm/lib/built-in.o
                                       _image_binary_end = .
  29
                  0x23e3cl
  30
      *(.__bss_start)
  31
     .__bss_start 0x23e36l
                                0x0 arch/arm/lib/built-in.o
                  0x23e36l
收藏
  32
                                       __bss_start
  33
     0x0 arch/arm/lib/built-in.o
  34
                  0x23e6b!
                                       __bss_end
                         微信
重点关注
* __image_copy_start & __image_ 微博 _end
界定了代码空间的位置,用于重定写处码的时候使用,在uboot relocate的过程中,需要把这部分拷贝到uboot的新的地址空间中,后续在新地址空间中这
具体可以参考《[uboot] (番外篇) t relocation介绍》。
在u-boot-spl.lds中ENTRY(_start),也就规定了代码的入口函数是_start。所以后续分析代码的时候就是从这里开始分析。
* __rel_dyn_start & __rel_dyn_end
由链接器生成,存放了绝对地址符号的label的地址,用于修改uboot relocate过程中修改绝对地址符号的label的值。
具体可以参考《[uboot] (番外篇) uboot relocation介绍》。
* _image_binary_end
综上, u-boot的编译就完成了。
文章标签: (u-boot) (编译
个人分类: uboot
相关热词: uboot的功能
              uboot下命令
                          uboot命令行
                                   uboot剪裁
                                            uboot组成
上一篇 [project X] tiny210(s5pv210)从存储设备加载代码到DDR
下一篇 [uboot] (番外篇) global_data介绍
```

2018年Python全栈平均薪资是多少?

转型学Python如何从8K提升至20K月薪,多数高薪Python全栈需要掌握Django框架、网络爬虫Scrapy框架、Xpath、PhantomJS、BeautifulSoup、Redis存储和Docker容器扩

Orangehaswing 2017-03-22 17:22:10 #1楼

spl可以使用DTB。 如果用mkimage时候提示size过大,就要生成u-boot-spl-dtb.bin。 其中CONFIG_SPL_OF_CONTROL和CONFIG_OF_SEPARATE要加,CONFIG_S

uboot之Makefile编译过程详解

1.主Makefile分析: uboot的version (版本信息) : VERSION = 1 PATCHLEVEL = 3 SUBLEVEL = 4 EXTRAV...

¶ qq_25827755 2016-12-15 16:30:24 阅读数:294

u-boot-2016.09 make编译过程分析(一)

区块链以太 \pp开发为什么人才稀少 ? 薪资到底有多高 ?

区块链以太坊D/ 1 注是怎么炼成的?他们都在学些什么?区块链的日益火爆和备受追捧,使得区块链开发人员成为稀缺人才,同时更加伴随着高薪

写评论

uboot配置和编译过程详解

uboot主Makefile分析1 1、uboot versic 目录(Makefile的24-29行)(1)uboot的版本号分3个级别: VERSION:主板本号 PATCHLEVEL:次版本号...

🦠 czg13548930186 2016-12-03 1 ; 阅读数:7628

收藏

[IMX6Q]uboot_v2015.04编 程分析

kris_fei 2016-01-18 11:36:02

፲ : 3889

Uboot 2017.01 启动流程分

前言2017.01 UBoot包含两个阶段的启i QQ 个是SPL启动,一个是正常的启动我们称为第二阶段Uboot。当然,我们也可以选择使用SPL和不使用。 在编译的过程中,是先练

6 kl1125290220 2017-12-01 10:29:30 阅读数:6810

[uboot] (第一章) uboot流程——概述

[uboot] uboot流程系列: [project X] tiny210(s5pv210)上电启动流程(BL0-BL2)建议先看《[project X] tiny210(s5pv210)上电启动...

三、uboot的编译链接过程 (2011-03-10 20:36)

分类: uboot2010.09移植 配置完之后,执行make即可编译,从makefile中可以了解uboot使用了哪些文件、哪个文件先执行,可执行文件占用内存的情况。 下...

mirkerson 2012-08-06 11:38:15 阅读数:3479

uboot 2015-01版本启动linux简易流程

uboot 2015-01版

litao31415 2016-10-27 00:39:05 阅读数:493

uboot启动流程和架构

概述: 本文将从两个方面来阐述uboot: 1、启动流程 2、架构一、uboot流程图: 从上图中看到红色1,2,3,4,5,7,8,9的标号,下面分别说明每个过程: …

🗎 eZiMu 2017-02-01 15:52:04 阅读数:911

u-boot配置和编译过程详解

备注:分析的是OK210开发板自带的uboot_smdkv210,可能有些部分和其他版本不太一样,但是原理都类似。编译u-boot的步骤make forlinx_linux_config make首先...

uboot - 启动内核过程分析

uboot学习心得(uboot流程分析)max32590芯片

1、代码框架源码解压以后,我们可以看到以下的文件和文件夹: cpu与处理器相关的文件。每个子目录中都包括cpu.c和interrupt.c、start.S、u-boot.lds。cpu.c:初始化CP..

guoyiyan1987 2018-05-08 10:56:33 阅读数:28



本文为CP根据网上内容以及U-Boot 20 本进行整理而成。 原文地址为http://blog.chinaunix.net/uid-8867796-id-358806.html -

UBOOT 学习心得(UBOO ∞ 呈分析)

网上找到的UBOOT研究文章,结合自己这几天看的。目前是明白了UBOOT主干程序流程了。开始分析细节部分了。下面是别人写的UBOOT分析。 参考了fzb和赵春江两位大 windsun0800 2013-12-14 01:25:34 阅读数:5661

#嵌入式Linux最小系统移植#对uboot移植和裁剪的一点点个人思考和总结

思路: 1.分析启动流程 2.移植config文件(smdk440_config) 3.移植包含控制条件编译宏的.h文件(configs/s3c2440.h) 4.移植板级初始化.c文件(s3c24...

🌑 sinat 26551021 2018-02-09 20:55:06 阅读数: 174

IMX6Solo启动流程-从Uboot到kernel中

Uboot的C函数入口以及命令的处理流程

🙆 baicaiaichibaicai 2015-08-28 10:26:43 阅读数: 2102

uboot编译架构

2015年12月04日 31KB 下载

新版UBOOT启动流程

转载请注明地址:http://blog.csdn.net/zsy2020314/article/details/9824035 1.关于启动流程 1.1 启动阶段分为3个,bl0,bl1,...

🌎 gujintong1110 2015-10-04 22:49:15 阅读数: 2395

【u-boot】u-boot-2017.05启动过程分析(一)

u-boot发展至今,版本已经很多,随着版本的升级,框架越来越复杂,不过其启动流程的核心过程都是一样的,本博文以当前最新u-boot-2017.05为例分析其启动过程,主要L 🧛 qq 38144425 2017-06-19 12:00:54 阅读数: 2464

uboot启动流程详解(2)-reset

1、cpsr寄存器介绍 通过向模式位M[4:0]里写入相应的数据切换到不同的模式,在对CPSR,SPSR寄存器进行操作不能使用mov,ldr等通用指令,只能使用特权指令msri

silent123go 2016-11-12 18:58:01 阅读数:925

Uboot启动流程和Kernel启动流程

/*********************Uboot启动流程(分为两部分)****************/ 第一部分(放在start.s中,汇编) 1).定义入口(通过链接器脚本...

\$ zhangsan_3 2016-11-27 16:31:47 阅读数:827

登录 注册 当U-boot完成重定位和初始化外设后,它将正式进入工作状态,可以加载内核镜像到DDR的链接地址中了...

■ qq_28992301 2016-07-10 20:32-46 阅读数: 3222

uboot学习笔记之uboot1.3 ~一终植

自己学习嵌入式学习已经有一段时间了_{写评论}不懂的太多,在这里想把每一步学习的只是一步一步记录下来,以供自己以后查看使用,也希望看到这篇文章的朋友多给点意见

(dghfjj 2016-06-05 00:50:11) (1515年 : 640

uboot的编译及配置浅析 网址:http://b _{收藏} n.net/evenness/article/details/7395535 U-Boot的源码是通过G...

🚷 a746742897 2016-11-12 16:30: ´^ 阅读数:1340

uboot移植-从uboot官方源----始移植过程总结

1选取源码 下载源码 解压源码 自行登: _{微博} :官网,下载uboot源码,我选取的是2013.10的,因为之后的源码采用类似新的配置模式(能用即可)。 我的源码是uboot-2013.

QQ

uboot的eMMC初始化代码流程分析

源码参考九鼎科技移植的X210开发板捆绑BSP中的uboot, 版本为1.3.4mmc初始化函数int mmc_initialize(bd_t*bis)在uboot/lib_arm/board.c中...

● harrydotter_wh 2017-09-14 14:36:44 阅读数:955

uboot启动流程分析之一

最开始的就是start.S 一个可执行的Image 必须有一个入口点并且只能有一个唯一的全局入口,通常这个入口放在Rom(flash)的0x0地址。 start.S·_st...

Stars_Moon_Sky 2015-04-22 11:33:38 阅读数: 1312

Uboot,内核,设备树编译步骤

一. Uboot编译 1.生成配置信息 2.编译 Make O=dir 注意:环境变量导出: 二 . 内核及设备树 编译 1.根据自己的板级信息,修改设备树 对于本实验板,需要进入i...

● vertor11 2017-05-04 15:43:26 阅读数: 1699

深入理解uboot 2016 - 基础篇 (处理器启动流程分析)

最近一段时间一直在做uboot相关的移植的工作,需要将uboot-2016-7移植到ARMv7的处理器上。正好元旦放假三天闲来无事,有段完整的时间来整理下最近的工作成果。之i

kernel yx 2016-11-05 14:52:35 阅读数:8436

uboot 2016.05编译uboot.bin和spl

1: Makefile中的all目标编译出相应的文件. 我们来看看这个all目标 all: \$(ALL-y) 2: # Always append ALL so that...

(回 michaelcao1980 2016-10-25 10:54:40 阅读数:1059

uboot编译全过程

u-boot的Makefile分析 U-BOOT是一个LINUX下的工程,在编译之前必须已经安装对应体系结构的交叉编译环境,这里只针对ARM,编译器系列软件为arm-linux-*。

● w8713015050275 2014-07-19 15:32:12 阅读数: 1743

[RK3288][Android6.0] U-boot显示模块部分流程小结

Platform: RK3288 OS: Android 6.0 Version: v2014.10 //mipi dsi接口为例: drv_lcd_init -> lcd.c lc...

kris_fei 2016-10-09 17:36:39 阅读数: 1889

LCD 在uboot和Kernel中的基本流程

u-boot显示logo

经过个人实践一下两种方法都可以实现 ;Icd驱动必须能正常运行,想确定是不是正常,就看uboot启动时能不能显示默认的logo。 #define CONFIG_LCD 其次想在u-boo

般 sddsighhz 2015-03-12 18:37:33 1 卖数: 1959

2017.1.7 _u-boot的初步认 写评论

今天结束了C语言部分和裸机部分,现 学习UBOOT,学习完毕UBOOT后以后就是在操作系统的基础上来进行操作裸机了。UBOOT是用来启动操作系统的。 当我们学是

♪ u012204121 2017-01-18 09:53 目录 阅读数: 1070

收藏

u-boot-2016.09 make编译 分析(二)

上一篇文章详尽分析了u-boot执行配置,Juliande xxx_defconfig的整个流程,本文着眼于编译流程,即配置完成后执行make命令生成二进制文件的过程。由于涉及的依赖和命

● guyongqiangx 2016-10-08 23:2 阅读数: 2863

uboot开发笔记一之ralink |

20编译

ralink mt7620 uboot开发笔记之一参考.vTK_Ralink_ApSoC_SDK_4200_20131106.tar.bz2,这个ralink的sdk网上有,自行搜索; ...

💠 openswc 2016-11-19 01:39:08 阅读数:3767

u-boot编译学习--uboot编译链接过程

参考博客: http://blog.chinaunix.net/uid-18921523-id-165078.html U - BOOT是一个LINUX下的工程, 在编译之前必须已经安装...

U-boot配置及启动流程, RK3288可参考

2017年07月26日 328KB 下载

IMX6Q Uboot 从零开始编译

Imx6Q Uboot 从零开始编译 作为一个比较新的平台,freescale的这个四核的平台IMX6Q在很多方面的开发都很难下手,国内资源稀少,转载转发较多,且大多数的开发都是

● zhihuihuan 2014-11-18 20:45:52 阅读数:3258

关于uboot fastboot 的一些原理分析

1、分区实现 fastboot.c 2、如何用fastboot 烧写wince 内核NK.nb0 文件?

■ Igxandroid2012 2013-03-20 09:46:16 阅读数: 4278

uboot之CONFIG_SPL_BUILD

首先进行第一步,下载工作:输入 U-Boot 下载的地址,找到自己要下载的 U-Boot 版本 ,点击开始下载,下载完成之后开始解压。 U-Boot 下载之后压缩包的压缩方式是.tar.

TQ2440使用uboot下的命令行进行ftp下载程序到nand flash

看了韦东山第一期视频的第12集,由于手头没有open-jtag,所以着重看了下ftp下载程序的方法。 准备工作: 1.下载安装ftp-server工具 http://pan.baidu.com/s...

🥌 yanlutian 2016-08-30 19:23:40 阅读数:1609

展讯平台的u-boot驱动流程解析

U-Boot启动内核的过程可以分为两个阶段,两个阶段的功能如下: (1)第一阶段的功能 Ø 硬件设备初始 K Ø 加载 U-Boot第二阶段代码到RAM空间 Ø 设置好栈 Ø 跳

[SPRD][uboot]展讯平台启动流程介绍





个人分类	
console	2篇
kernel启动流程	8篇
project-X	5篇
uboot	15篇
mmc	17篇
归档	
2017年3月	6篇

2017年3月	6篇
2017年2月	12篇
2016年12月	3篇
2016年11月	9篇

写评论 目录 收藏 微信 微博 QQ

展开

热门文章

[uboot] uboot启动kernel篇 (二) ——boot m跳转到kernel的流程

阅读量:6901

[uboot] (番外篇) uboot 驱动模型

阅读量:6830

[uboot] (第六章) uboot流程——命令行模

式以及命令处理介绍

阅读量:4720

[emmc] emmc总线设置

阅读量:4600

[uboot] uboot启动kernel篇 (一) ——Lega

cy-ulmage & FIT-ulmage

阅读量:4433

最新评论

[project X] tiny2...

baidu_26866585 : [reply]woshidahuaidan2011[/re ply] CPU0运行,其他核心睡眠等待...

[project X] tiny2...

woshidahuaidan2011:写的不错,有没有想过: "s5pv210上电之后, CPU会直接从0x0地址取指 令,也就是直接执行...

[emmc] emmc总线设置

weixin_41711181: 楼主,您好,请问你的EMMC

数据资料是从哪下载的?

[emmc] emmc总线设置

kingman_0717: 你好,请问在52MHz的DDR模式 下,能否把数据总线电压设置为3v呢?我的VCCQ 是3.3v,使用...

[uboot] (番外篇) uboo...

chenxiaozhen22:感谢博主的讲解,作为一个应届 生都能大概跟上博主的讲解节奏。学到很多东西 了。

> 登录 注册