

ICO Documentation Working Group (MDWG)

Track Number: 0012CN MXCHIP Co., Ltd

Version: 1.0

Category: User Guide Aug 2015

MiCOKit 硬件测试手册

摘要(Abstract)

本文档主要介绍 MiCOKit 系列开发板出厂之前硬件检测的方法,主要是测试扩展板上的各个传感器功能模块以及 Wi-Fi 模块是否能正常工作。

本文档以 MiCOKit-3288 为例,进行测试操作步骤说明;MiCOKit 系列其他开发板(如 MiCOKit-3165、MiCOKit-G55 等)也适用此测试方法。

文档状态 (Status of This Document)

Initial version.

版权声明 (Copyright Notice)

Copyright (c) 2014 MWG Trust and the persons identified as the document authors. All rights reserved.



一、概述

本文档主要介绍 MiCOKit 系列开发板上电测试、Wi-Fi 以及扩展板上的各个功能部件否能正常工作的检测方法。

套件资源:

- 1、MiCOKit 开发板一套(底板+扩展板,本文档以 MiCOKit-3288 为例);
- 2、B型 Micro-USB 数据线一根。

所需资源:

1、无线路由器一个(可扫描到 SSID)。

二、开发板介绍

MiCOKit 系列开发板是上海庆科(MXCHIP)推出的基于物联网操作系统(MiCO)系列开发板之一,可用于物联网、智能硬件的原型机开发和 Demo 演示。

MiCOKit 系列开发板如下图:




图 1 MiCOKit 开发板套件 (MiCOKit-3288)






图 2 底板 (以 MiCOKit-3288 为例)




图 3 扩展板(扩展板均相同)

MiCOKit 系列开发板硬件资源:

底板:

1、上海庆科 EMW 系列低功耗 Wi-Fi 模块;

上海庆科信息技术有限公司 Shanghai MXCHIP Information Technology Co.,Ltd. 地址: 上海市普陀区金沙江路 2145 号 5 号楼 9 楼(200333) 电话: 021-52655026 传真: 52700706 微信公众号: MXCHIP-IOE



- 2、Micro-USB 单 5V 供电,板载 5V-3.3V 高效率 DC-DC;
- 3、FDTI 原装 FT230x USB-UART 虚拟串口:
- 4、JTAG 调试接口;
- 5、Arduino 兼容扩展接口,可外接各种 Arduino 接口板;
- 6、1 个普通 LED 指示灯 (System/Wi-Fi/Cloud);
- 7、2 个拨动开关(BOOT, STATUS);
- 8、2个系统功能按钮(RESET, EasyLink)。

扩展板:

- 1、一块 128*64 OLED 显示屏:
- 2、一个8mm RGB 彩色 LED;
- 3、一个红外反射传感器 RPR220:
- 4、一个直流震动马达;
- 5、一个原装进口高精度 BME280 I2C 数字温湿度、大气压传感器(选配);
- 6、一个原装进口高精度 BMX055 多功能 9 轴传感器模块(加速度、陀螺仪、磁场传感器)(选配);
- 7、一个距离和光照感应器 APDS-9930;
- 8、一个光照强度传感器;
- 9、一个 DHT11 温湿度传感器;
- 10、2个用户按钮(KEY1、KEY2);
- 11、用户 UART 插针;
- 12、Apple CP 芯片(选配)。

三、测试流程

- 1、目前 MiCOKit 上需要测试的功能部件如下:
- (1) OLED 显示屏;
- (2) RGB LED 彩色灯;
- (3) 红外反射器;
- (4) DC Motor;
- (5) BME280 温湿度传感器 (如出厂未焊接,则自动跳过测试)
- (6) DHT11 温湿度传感器;
- (7) 光照强度传感器;
- (8) Wi-Fi 模块(读取 MAC 地址, 扫描 AP 测试)。
- 2、测试流程如下图所示:






图 4 测试流程图

测试步骤:

- (1)设备上电,正常启动 MiCOKit 应用程序;
- (2)按住扩展板上的 Key2 键,并按底板上的 RESET 键重启设备;
- (3)等到 LED 屏上显示"TEST MODE"时松开 Key2 键, 进入测试模式;
- (4)根据 LED 屏上的提示按 Key2 键进行下一个测试,按 Key1 键进行上一项测试;测试人员判断当前测试部件的工作状态,如果正常则进行下一项,否则需要返厂维修。
- (5)最后一项(Wi-Fi)测试完成,按 Key2 键重新回到"TEST MODE"界面;这时如果有需要可进行新一轮的测试;
- (6)全部测试完成后,按 RESET 键重启即可重新进入正常工作模式,启动 MiCOKit 应用程序。




四、开始测试

1.底板工作模式选择

底板上 MODULE SEL 开关选择启动工作模式

SW1(BOOT)	SW2(STATUS)	MODE
OFF	OFF	Application
OFF	ON	Application(not used)
ON	OFF	Bootloader
ON	ON	MFG



SW1/SW2 均置为 OFF,使用 Micro USB 线连接开发板和 5V 电源,给开发板供电,系统启动会进入 Application 模式,启动 MiCOKit 应用程序。



- (1)设备上电后,底板中部的 POWER 红灯(D1)会亮起;
- (2)进入测试模式后,底板右下角的绿色 LED 灯(D2)会常亮。




2.手动进入测试模式

(1) SW 置于 Application 模式 (SW1=OFF, SW2=OFF), 插好扩展板; 设备上电,进入正常工作模式,启动 MiCO 系统;



(2) 按住扩展板上的 KEY2 键不放,并按下 RESET 键重启设备,等到 LED 显示屏上显示进入 "TEST MODE"时表示已进入测试模式,此时可松开 Key2 键;





3.部件详细检测方法

详细确认方法:

第一行黄色字体: "TEST: XXXX",表示当前测试的部件;第二、三、四行蓝色字体显示当前测试部件的相关数据。

(1) OLED 屏:

正常工作: 300ms 循环显示如下内容:





(2) RGB_LED 灯

正常工作: 300ms 循环显示红色、绿色、蓝色

上海庆科信息技术有限公司 Shanghai MXCHIP Information Technology Co.,Ltd. 地址: 上海市普陀区金沙江路 2145 号 5 号楼 9 楼(200333) 电话: 021-52655026 传真: 52700706 微信公众号: MXCHIP-IOE

MXCHIP®







(3) 红外反射器

正常工作: 读取红外反射器采集的数值(0-4095之间,300ms采集一次)



(4) DC Motor

正常工作: 转动 500ms, 停止 500ms



(5) BME280 温湿度传感器(该模块出厂时不焊接,测试时自动跳过)

正常工作: 读取传感器温湿度值(500ms 采集一次,同 DHT11)

MXCHIP®



(6) DHT11 温湿度传感器

正常工作: 读取传感器温湿度值(1s 采集一次)



(7) 光强度传感器

正常工作: 读取光强度传感器采集的数值(0-4095之间,300s采集一次)



(8) Wi-Fi 模块测试

正常工作:

读取模块的 MAC 地址 (大写 12 位);

扫描附近的 AP,并显示信号最强的一个 AP 的 SSID 和信号强度。





besilis.



五、更多帮助

如有问题,请联系:

- (1)登录 MiCO 开发者网站 (mico. io) 查询相关资料,或者在问答板块提问;
- (2) 联系 MXCHIP: www.mxchip.com。

