



TOPPAN ToF senSPure® SDK ROS 2 リファレンスマニュアル

TOPPAN 3D ToF Camera



TOPPAN ホールディングス株式会社


Revision 1.13

2025年8月12日




Contents

1. 概要	6
1-1. 本書の目的	6
1-2. 用語、略語などの定義	6
1-3. 関連ドキュメント	6
1-4. 動作環境	7
1-5. ホストコンピュータ推奨環境	
1-5-1. 単独構成(launch_alone.py)	
1-5-1-1. 必要動作環境	
1-5-1-2. 推奨動作環境	7
1-5-2. rviz 構成(launch_rviz2.py)	7
1-5-2-1. 必要動作環境	
1-5-2-2. 推奨動作環境	
1-5-3. Sample Viewer 構成(launch_viewer.py)	
1-5-3-1. 必要動作環境	
1-5-3-2. 推奨動作環境	
2. 環境構築方法	9
2-1. 提供 Package	9
2-2. ROS 2 のインストール	10
2-2-1. ROS2 のインストール(Windows)	10
2-2-1-1. ROS2 パッケージの入手	
2-2-1-2. Rviz2 用 zlib1.dll の入手	
2-2-1-3. OpenSSL v1.1.1t のアンインストール	
2-2-1-4. Python のインストール	
2-2-1-5. システム環境変数設定	
2-2-1-6. 依存パッケージのインストール	
2-2-1-7. ROS 2 関連バッケーシのインストール2-2-2-1-7. ROS 2 のインストール(Ubuntu/Jetson AGX Orin)	
2-2-2. NO3 2 のインストール(Obunta/Jetson AGX Only)	
2-2-2-2. インストール手順	
2-3. ビルド方法	13
2-3-1. SDK ライブラリの用意	
2-3-2. SDK ライブラリの組み込み	
2-3-3. 本 Package のビルド方法(Windows)	
2-3-3-1. Sample Viewer 用の OSS のインストール	
2-3-3-2. ビルド手順	
2-3-4. 本 Package のビルド方法(Ubuntu/Jetson AGX Orin)	
2-3-4-1. Sample Viewer 用の OSS のインストール (Ubuntu)	
2-3-4-2. Sample Viewer 用の OSS のインストール(Jetson AGX Orin)	
2-3-4-3. ビルド手順(Ubuntu/Jetson AGX Orin)	
3. Node 構成	16
3-1. Node 構成図	16
3-2. Node 間通信	16






3-2-1. LensConv Node および StdMsg Node の点群出力	
3-2-2. QoS 設定	
3-2-3. FrameID	21
4. Message/Service 型定義	22
4-1. Message 型定義	22
4-1-1. Version	22
4-1-2. MinMaxValue8	22
4-1-3. MinMaxValue16	22
4-1-4. MinMaxValue32	22
4-1-5. Range	23
4-1-6. Point2d	23
4-1-7. CameraType	23
4-1-8. ConnDevice	23
4-1-9. DeviceInfo	23
4-1-10. CamFov	24
4-1-11. ExtTriggerType	24
4-1-12. ImgOutKind	24
4-1-13. ModeInfo	25
4-1-14. ImageFormat	25
4-1-15. ImageFormats	25
4-1-16. PostFiltInfo	26
4-1-17. LensInfo	26
4-1-18. IntSuppModeType	26
4-1-19. IntSuppInfo	26
4-1-20. PlayTime	27
4-1-21. FrameInfo	27
4-1-22. Framelmage	28
4-1-23. FrameData	28
4-1-24. Notify	29
4-1-25. EventChgProp	29
4-1-26. EventChgFmt	29
4-1-27. PostFilterPrm	29
4-1-28. PosOrgRotation	30
4-2. Service 型定義	30
4-2-1. GetDevList	30
4-2-2. OpenDev	30
4-2-3. CloseDev	31
4-2-4. GetDevInfo	31
4-2-5. GetFov	31
4-2-6. GetExtTriggerType	31
4-2-7. GetExtTriggerOffset	32
4-2-8. GetModeList	32
4-2-9. GetMode	32
4-2-10. GetImgKinds	33
4-2-11. GetImgFormat	
4-2-12. GetPostFiltInfo	33
4-2-13. GetLensInfo	33
4-2-14. GetLightTimes	34
4-2-15. GetAEState	34





4-2-16. GetAEInterval	34
4-2-17. GetRawSatThreshol	34
4-2-18. GetIrDarkThreshold	35
4-2-19. GetIntSuppInfo	
4-2-20. SetExtTriggerType	
4-2-21. SetExtTriggerOffset	36
4-2-22. SetMode	
4-2-23. SetImgKinds	
4-2-24. SetLightTimes	
4-2-25. SetAEState	
4-2-26. SetAEInterval	
4-2-27. SetRawSatThreshold	
4-2-28. SetIrDarkThreshold	
4-2-29. SetIntSupp	
4-2-30. TofCtrl	
4-2-31. GetPlayTarget	
4-2-32. GetPlayTime	
4-2-33. GetPlayStatus	
4-2-34. SetPlayTarget	
4-2-35. SetPlayCtrl	
4-2-36. PsblPostFilt	
4-2-37. SetPostFilt	
4-2-39. PsblLensConv	
4-2-40. SetLensConv	
4-2-41. SetPcdPos	
4-2-42. SetPcdColor	
4-2-43. RecordCtrl	
5. 静的パラメータ	
5-1. tof_param.yaml	45
5-2. postfilter_param.yaml	45
5-3. lensconv_param.yaml	46
6. 動作シーケンス	47
6-1. 初期化シーケンス	47
6-2. 画像受信シーケンス	47
7. 実行方法	48
7-1. Launch ファイル	48
7-2. ドメイン ID について	49
7-3. 実行方法(Windows)	
7-3-1. Node 起動	
7-3-2. CUI を使った制御(launch_alone.py/launch_rviz2.py/launch_rviz2_record.py)	
7-3-2-1. 環境設定	
7-3-2-2. 各種情報の取得	
7-3-2-3. 各種設定の変更、制御	
7-3-2-4. 画像出力開始	
7-3-2-5. 画像出力停止	52

REDISTRIBUTION PROHIBITED



senSPure® SDK ROS 2 リファレンスマニュアル

7-3-2-6. ファイル保存開始	52
7-3-2-7. 画像保存停止	53
7-3-3. 終了	53
7-4. 実行方法(Linux/Ubuntu)	53
7-4-1. Node 起動	
7-4-2. terminal を使った制御(launch_alone.py/launch_rviz2.py/launch_rviz2_record.py)	53
7-4-2-1. 各種情報の取得	
7-4-2-2. 各種設定の変更、制御	
7-4-2-3. 画像出力開始	55
7-4-2-4. 画像出力停止	
7-4-2-5. ファイル保存開始	
7-4-2-6. ファイル保存停止	
7-4-3. 終了	56
8. Sample Viewer 実行画面	57
9. rviz2 実行画面	58
9-1. FrameID 設定	58
9-2. Depth Image の表示範囲設定	58
10. 使用上の制約事項	59
10-1. データ出力に関する制約事項	59
10-2. 外部トリガ種別 Secondary(Slave, EXT_TRG_SLAVE)時の制約事項	59
10-3. PointField 情報(データ配列変更)	59
11. 使用条件・免責事項	61
改定履歴	61



1. 概要

1-1. 本書の目的

本書は、TOPPAN 製 senSPure®カメラ向けに開発された ROS 2 ToF package(以降、本 package)の環境構築方法や Node 間通信仕様について説明するものです。本書では専用 SDK を senSPure® SDK またはTOPPAN ToF SDK と表記されていますが、それらは同一のものを指しています。

現在、以下のカメラを動作対象としています。

Table 1. 動作対象カメラ

Model	Product code	Camera firmware バージョン
C11U	TPSC1AS1Z	3.1.0 以上

1-2. 用語、略語などの定義

Table 2. 用語、略語などの定義

用語、略語	定義	
SDK	Software Development kit	
ROS	Robot Operating System	

1-3. 関連ドキュメント

本書を参照する際には、以下のドキュメントを合わせて参照してください。

Table 3. 関連ドキュメント

関連文書	内容
senSPure® C11U 取扱説明書	senSPure™ C11U の取扱説明書
TOPPAN ToF senSPure® SDK 環境構築ガイド	TOPPAN ToF <i>senSPure</i> ® SDK ソフトウェアの環 境構築方法
TOPPAN ToF senSPure® SDK API リファレンスマ	TOPPAN ToF senSPure® SDK ライブラリの API
ニュアル	仕様書



1-4. 動作環境

本 SDK は下記の環境で動作確認を行っています。

Table 4. 動作環境

環境	OS 種別・バージョン	ROS バージョン
ホストコンピュータ OS	Windows10	
	Windows11	ROS2 Humble Hawksbill
	Ubuntu 20.04LTS	
	Ubuntu 22.04LTS	
SoC NVIDIA Jetson AGX	Jetpack5.0.1(Ubuntu 20.04LTS 64bit)	
Orin	Jetpack6.0(Ubuntu 22.04LTS 64bit)	

1-5. ホストコンピュータ推奨環境

1-5-1. 単独構成(launch_alone.py)

本 package を動作させるホスト PC の動作環境を以下に示します。

1-5-1-1. 必要動作環境

Table 5. 単独構成:必要動作環境

H/W	動作環境	
CPU	4 コア 2 GHz 以上 64 ビット CPU	
メモリ	8GB 以上	
物理 I/F	専用の USB3.1(Gen1)ポート 搭載	

1-5-1-2. 推奨動作環境

Table 6. 単独構成:推奨動作環境

H/W	動作環境
CPU	8 コア 3GHz 以上 64 ビット CPU
メモリ	8GB 以上
物理 I/F	専用の USB3.1(Gen1)ポート 搭載

1-5-2. rviz構成(launch_rviz2.py)

1-5-2-1. 必要動作環境



Table 7. rviz 構成:必要動作環境

H/W	動作環境
CPU	8 コア 3GHz 以上 64 ビット CPU
メモリ	8GB 以上
物理 I/F	専用の USB3.1(Gen1)ポート 搭載

1-5-2-2. 推奨動作環境

Table 8. rviz 構成:推奨動作環境

H/W	動作環境
CPU	8 コア 4GHz 以上 64 ビット CPU
メモリ	8GB 以上
物理 I/F	専用の USB3.1(Gen1)ポート 搭載

1-5-3. Sample Viewer構成(launch_viewer.py)

1-5-3-1. 必要動作環境

Table 9. Sample Viewer 構成:必要動作環境

	2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		
H/W	動作環境		
CPU	4 コア 2GHz 以上 64 ビット CPU		
メモリ	8GB 以上		
物理 I/F	専用の USB3.1(Gen1)ポート 搭載		
ディスプレイ	フル HD(1920px × 1080px)以上の解像度		

1-5-3-2. 推奨動作環境

Table 10. Sample Viewer 構成:推奨動作環境

	10.00 m. let 1.00 m. 1		
H/W	動作環境		
CPU	8 コア 3GHz 以上 64 ビット CPU		
メモリ	8GB以上		
物理 I/F	専用の USB3.1(Gen1)ポート 搭載		
ディスプレイ	フル HD(1920px × 1080px)以上の解像度		



2. 環境構築方法

2-1. 提供 Package

本 package が提供するソフトウェアのディレクトリ構成および、内部に含まれる ROS 2 package を以下に示します。

以降、{ROS2 path}と記載されている個所は提供ソフトウェアを展開されたディレクトリに読み替えてください。(Windows: C:\User\\U

なお、PostFilter は SDK には含まれないパッケージですが、SDK と同じディレクトリに配置して利用されるため、本書では、便宜上、SDK の一部として説明します。





Figure 1. 提供 Package

Note: 日本語を含むディレクトリには展開しないでください。また、Windows 環境において内部のディレクトリを含めて 256 文字を超えるディレクトリには展開しないでください。

Table 11. ROS2 package 構成

ディレクトリパス		内容		
scripts		ROS 2 の環境構築、本 package の環境構築や各 Node への命令を行うスクリプト群		
src		本 package のソースコード		
	tof_camera_param	tof_camera_node 内の各 Node が使用する起動パラメータや Node を起動する Launch ファイル		





	tof_camera_interface	tof_camera_node 内の各 Node と通信するための型の定義
tof_camera_node TOF カメラおよび各種変換処理を行う Node 群		TOF カメラおよび各種変換処理を行う Node 群
tof_camera_example tof_camera_node 内の各 Node を使った Sample		tof_camera_node 内の各 Node を使った Sample Viewer Node
LICENSE.txt		ライセンス条項
NOTICE.txt		Third-party Notices: OSS ライセンス条項

2-2. ROS 2 のインストール

ROS 2 Humble Hawksbill(https://docs.ros.org/en/humble/index.html)をインストールします。なお、既に ROS 2 Foxy Fitzroy がインストールされている場合には、Python 3.8.3 及び chocolatey をアンインストールしてください。Python は Windows 標準のコントロールパネルより、chocolatey はインストールフォルダ (C:\(\frac{2}{2}\)ProgramData\(\frac{2}{2}\)Colone(\(\frac{2}{2}\)Colone(\(\frac{2}{2}\)ProgramData\(\frac{2}{2}\)Colone(\(\frac{2}{2}\)Colone(\(\frac{2}{2}\)ProgramData\(\frac{2}{2}\)Colone(\(\frac{2}{2}\)Colone(\(\frac{2}{2}\)ProgramData\(\frac{2}{2}\)Colone(\(\frac{2}{2}\)Colone(\(\frac{2}{2}\)ProgramData\(\frac{2}{2}\)Colone(\(\frac{2}{

予め、"1-3. 関連ドキュメント"章に記載している「TOPPAN ToF SDK 環境構築ガイド」の環境構築方法の章を参照し、最新版の「実行環境のインストール」を行ってください。

2-2-1. ROS2のインストール(Windows)

2-2-1-1. ROS2 パッケージの入手

Web サイト (https://github.com/ros2/ros2/releases/ より ROS 2 Humble Hawksbill - Patch Release 8 (https://github.com/ros2/ros2/releases/tag/release-humble-20240222) を辿り、「Assets」より以下のファイルをダウンロードしてください。

「Assets」より以下のファイルをダウンロードしてください。

ros2-humble-20240222-windows-release-amd64.zip

もし存在していなければファイルエクスプローラから以下のディレクトリを作成してください。

C:¥dev

もし"C:¥dev¥ros2-windows"フォルダが既に存在する場合、削除するか別名に変更してください。 上記のディレクトリにダウンロードした zip ファイルを解凍し、以下のファイルが確認できるように配置 してください。

C:\foral_setup.bat

2-2-1-2. Rviz2 用 zlib1.dll の入手

ROS2 Humble バイナリパッケージには"rviz2.exe"に必要な zlib1.dll が同梱されていないため、rviz2.exe が起動できない場合があります。サイト (https://www.zlatkovic.com/pub/libxml/64bit/) より以下のファイルをダウンロードしてください。

zlib-1.2.8-win32-x86_64.7z

そして、同アーカイブを展開し、これに含まれる zlib1.dll を ROS2 Humble Hawksbill の rviz2.exe が存在 する C:\footnote{Action} continues to the continues of the continues



2-2-1-3. OpenSSL v1.1.1t のアンインストール

Windows の「アプリと機能 (プログラムのアンインストールと変更)」を開き、OpenSSL v1.1.1t がインストールされている場合には、これをアンインストールしてください。新しい OpenSSL は chocolatey によりインストールされます。

2-2-1-4. Python のインストール

管理者権限でコマンドプロンプトを起動し、下記のコマンドで python のインストールを行ってください。

cd {ROS2 path}

call .¥scripts¥windows¥install_python.bat

実行完了後、コマンドプロンプトのウィンドウは閉じられます。

Windows 上の検索から「システム環境変数」を検索し、「システム環境変数の変数」をクリックします。 システム環境変数"Path"に以下の環境変数が入っているかを確認し、もし環境変数が入っていない場合 は、"Path"の先頭に追加してください。

Table 12. システム環境変数の設定(Python)

変数	値	
D. II.	C:¥Python38	
Path	C:¥Python38¥Scripts¥	

2-2-1-5. システム環境変数設定

Windows 上の検索から「システム環境変数」を検索し、「システム環境変数の変数」をクリックします。 システム環境変数を確認し、設定されていない場合は以下の環境変数を追加してください。

Table 13. システム環境変数の設定

変数	値		
	C:¥Program Files¥OpenSSL-Win64¥bin¥		
Dath	C:¥Program Files¥CMake¥bin		
Path	C:¥tools¥opencv¥build¥x64¥vc15¥bin		
	C:¥Program Files¥Graphviz¥bin		
OPENSSL_CONF C:\(\text{Program Files}\)\(\text{OpenSSL-Win64}\)\(\text{bin}\)\(\text{openssl.cfg}\)			
OpenCV_DIR	C:¥tools¥opencv¥build		

2-2-1-6. 依存パッケージのインストール

以下の Web サイトの「Assets」から、ROS 2 の依存パッケージをダウンロードしてください。 https://github.com/ros2/choco-packages/releases/tag/2022-03-15

- asio.1.12.1.nupkg
- bullet.3.17.nupkg
- cunit.2.1.3.nupkg
- eigen3.3.4.nupkg



- tinyxml-usestl.2.6.2.nupkg
- tinyxml2.6.0.0.nupkg

ダウンロードしたファイルは下記場所においてください。

{ROS2 path}¥scripts¥windows¥choco_packages

2-2-1-7. ROS 2 関連パッケージのインストール

管理者権限でコマンドプロンプトを起動し、下記のコマンドでその他の関連パッケージのインストールを行ってください。

cd {ROS2 path}

call .\forall scripts\forall windows\forall install_ros2.bat

Proxy 環境で実行する場合は、install_ros2.bat の以下の箇所を書き換え後に install_ros2.bat を実行してください。{Proxy Address}の部分は実行環境に合わせて変更してください。

(修正前)

rem set https_proxy={Proxy address}

(修正後)

set https_proxy={Proxy address}

実行完了後、コマンドプロンプトのウィンドウは閉じられます。インストール前に以下の場所に置かれたファイル群は使用しないため、削除可能です。

{ROS2 path}¥scripts¥windows¥choco_packages

2-2-2. ROS 2のインストール(Ubuntu/Jetson AGX Orin)

2-2-2-1. ソースセット

ROS2 Humble Hawksbill では Ubuntu Linux 20.04 用のバイナリパッケージが準備されておらず、ソースからビルドしインストールする必要があります。本インストールスクリプトは、ROS 2 の公式ドキュメントに記載されている手順に従い、ソースからのビルドとインストールを自動化するものです。なお、Ubuntu 22.04 環境では、ソースコードからのビルドの他に、バイナリパッケージを用いたインストールも可能です。詳細な手順については、ROS 2 公式ドキュメント Note をご参照ください。

ROS 自体のインストールや環境設定に関するご質問は、ROS の公式コミュニティやドキュメントへお問い合わせください。

- src/eclipse-iceoryx
- src/ros-perception/image common/polled camera
- src/ros/ros_tutorials/ros_tutorials
- src/ros/ros_tutorials/roscpp_tutorials
- src/ros/ros_tutorials/rospy_tutorials
- src/ros2/rosbag2/rosbag2_storage_evaluation

Note: ROS 2 公式ドキュメント: https://docs.ros.org/en/humble/Installation.html



2-2-2-2. インストール手順

terminal を起動し、下記のコマンドでインストールを行ってください。

cd {ROS2 path}

./scripts/ubuntu/install_ros2.sh

Proxy 環境で実行する場合は、install_ros2.sh の以下の箇所を書き換え後に install_ros2.sh を実行してください。{Proxy Address}の部分は実行環境に合わせて変更してください。

(修正前)

sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg

(修正後)

sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -x {Proxy Address} -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg

ROS2 Humble Hawksbill は /opt/ros/humble ディレクトリ配下にインストールされます。なお、ビルド用のソースは /opt/ros/humble-ws に保存されますが、インストール後は削除しても構いません。

2-3. ビルド方法

2-3-1. SDKライブラリの用意

"1-3. 関連ドキュメント"に記載している「TOPPAN ToF senSPure® SDK 環境構築ガイド」の提供ソフトウェアに記載されている、ビルド済みの SDK ライブラリおよびヘッダファイルを用意します。

2-3-2. SDKライブラリの組み込み

ビルドした SDK ライブラリが格納されているディレクトリ以下のファイルを下記に示すディレクトリに全てコピーしてください。






Figure 2. SDK ライブラリの組み込み

Table 14. SDK ライブラリの組み込み

os	コピー元	コピー先		
Windows	{SDK path} ^{note1} ¥build¥include	{ROS2 path} ^{note2} ¥src¥tof_camera_node¥lib¥include		
	{SDK path} ** * * build * include	{ROS2 path}¥src¥tof_camera_example¥lib¥include		
	{SDK path}¥build¥bin¥Release	{ROS2 path}¥src¥tof_camera_node¥lib¥bin		
Linux/Ubuntu	(CDK path) /build /include	{ROS2 path}/src/tof_camera_node/lib/include		
	{SDK path}/build/include	{ROS2 path}/src/tof_camera_example/lib/include		
	{SDK path}/build/bin	{ROS2 path}/src/tof_camera_node/lib/bin		

Note¹: {SDK path}は SDK ライブラリを展開したディレクトリに読み替えてください。

Note²: Windows 環境では{ROS2 path}に日本語を含むディレクトリは指定しないでください。

2-3-3. 本Packageのビルド方法(Windows)

2-3-3-1. Sample Viewer 用の OSS のインストール

コマンドプロンプトを起動し、下記のコマンドでインストールを行ってください。

cd {ROS2 path}\footnote{\text{src\footnote{tof_camera_example\footnote{3}rd_pty}} call .¥install¥windows¥install_glfw_imgui.bat



2-3-3-2. ビルド手順

コマンドプロンプトを起動し、下記のコマンドでビルドを行ってください。

cd {ROS2 path}

call .¥scripts¥windows¥build.bat

2-3-4. 本Packageのビルド方法(Ubuntu/Jetson AGX Orin)

2-3-4-1. Sample Viewer 用の OSS のインストール (Ubuntu)

terminal を起動し、下記のコマンドでインストールを行ってください。

cd {ROS2 path}/src/tof_camera_example/3rd_pty ./install/ubuntu/install_glfw_imgui.sh

使用しているホスト PC 環境で OpenGL のドライバがインストールされていない場合、さらに下記のコマンドで OpenGL のドライバのインストールを行ってください。

./install/ubuntu/install_gl_mesa.sh

2-3-4-2. Sample Viewer 用の OSS のインストール(Jetson AGX Orin)

terminal を起動し、下記のコマンドでインストールを行ってください。

cd {ROS2 path}/src/tof_camera_example/3rd_pty ./install/ubuntu/install_glfw_imgui.sh

2-3-4-3. ビルド手順(Ubuntu/Jetson AGX Orin)

下記のコマンドでビルドを行ってください。

cd {ROS2 path}

./scripts/ubuntu/build.sh



3. Node 構成

3-1. Node 構成図

本 package(tof_camera_node)が提供する Node の構成図を以下に示します。




Figure 3. Node 構成図

Table 15. Node 構成

Node 名	概要		
TOF Control	Camera Device から Depth 画像、IR 画像及びセンサ RAW 画像を受信し、Topic として送出する。		
PostFilterTOF Control から出力される Depth 画像及び IR 画像に対して、平滑化及び異 処理を行い、Topic として送出する。			
LensConvPostFilter から出力される Depth 画像及び IR 画像に対して、歪曲補正、点群変行い、Depth 画像、IR 画像及び Point Cloud データを Topic として送出する。			
StdMsgLensConv から出力される Depth 画像、IR 画像、センサ RAW 画像及び Point データを ROS 標準型の Topic に変換して、Topic として送出する。			
Record LensConv から出力される Depth 画像、IR 画像及びセンサ RAW 画像をファイして保存する。			
Example	tof_camera_example package に含まれる Sample Viewer Node		
rviz2	ROS2 標準の 3D 表示 Viewer		

3-2. Node 間通信

本 package(tof_camera_node)の Node 間通信を以下に示します。






Figure 4. Node 間通信

Table 16. Node 間通信 Topic 一覧

No	Topic 名	通信型	Src Node	Dst Node	概要
	krm/get_dev_list	GetDevList (Service)			デバイスリストの 取得
	lerm lanan day	OpenDay (Carries)			カメラデバイスの
	krm/open_dev	OpenDev (Service)			Open 処理
	krm/close_dev	CloseDev (Service)			カメラデバイスの Close 処理
	krm/get_dev_info	GetDevInfo (Service)			デバイス機器情報 取得
	krm/get_fov	GetFov (Service)			FOV 情報取得
	krm/get_ext_trigger_type	GetExtTriggerType			外部トリガ種別情
	, 9 - 2 - 11 - 2 - 3 - 2 - 3 - 5 - 5 - 5	(Service)			報取得
	krm/get_ext_trigger_offset	GetExtTriggerOffset (Service)			外部トリガ信号オ フセット情報取得
		,			動作モードリスト
	krm/get_mode_list	GetModeList (Service)			情報取得
	krm/get_mode	GetMode (Service)	User Example	TOF Control	現在の動作モード
1	, got	(20.1100)			情報取得
	krm/get_img_kinds	GetImgKinds (Service)			現在の出力画像種 別情報取得
	krm/get_img_format	GetImgFormat (Service)			現在の画像フォー
	- Kim, get_img_reimat	Getting of mat (Service)			マット情報取得
	krm/get_post_filt_info	GetPostFiltInfo (Service)		現在の PostFilter 処 理情報取得	
					現在の Lens 系変換
	krm/get_lens_info	GetLensInfo (Service)	l		処理用パラメータ
					取得
	krm/get_light_times	GetLightTimes (Service)			現在の発光回数情
	, getg				報取得
	krm/get_ae_state	GetAEState (Service)			現在のAE機能の状態取得
					現在のAE機能の制
	krm/get_ae_interval	GetAEInterval (Service)			御間隔情報取得
	krm/get_raw_sat_threshold	GetRawSatThreshol		現在の RAW 飽和	



		(Service)			閾値情報取得
		GetIrDarkThreshold			現在の IR 無効閾値
	krm/get_ir_dark_threshold	(Service)			情報取得
	krm/get_int_supp_info	GetIntSuppInfo (Service)			現在の干渉防止機 能情報取得
	krm/set_ext_trigger_type	SetExtTriggerType (Service)			外部トリガ種別設定
	krm/set_ext_trigger_offset	SetExtTriggerOffset (Service)			外部トリガ信号オ フセット設定
	krm/set_mode	SetMode (Service)			動作モード設定
	krm/set_img_kinds	SetImgKinds (Service)			出力画像種別設定
	krm/set_light_times	SetLightTimes (Service)			発光回数設定
	krm/set_ae_state	SetAEState (Service)			AE 機能の状態設定
	krm/set_ae_interval	SetAEInterval (Service)			AE 機能の制御間隔 設定
	krm/set_int_supp	SetIntSupp (Service)			RAW 飽和閾値情報 設定
	krm/set_ir_dark_threshold	SetIrDarkThreshold (Service)			IR 無効閾値設定
	krm/set_raw_sat_threshold	SetRawSatThreshold (Service)			干渉防止機能設定
	krm/tof_ctrl	TofCtrl (Service)			カメラからの画像 出力制御
	krm/get_play_target	GetPlayTarget (Service)			ファイル再生対象 ディレクトリ情報 取得
	krm/get_play_time	GetPlayTime (Service)			ファイル再生の現 在の再生時間の取 得
	krm/get_play_status GetPlayStatus (Service)				ファイル再生状態 の取得
	krm/set_play_target	SetPlayTarget (Service)			ファイル再生対象 ディレクトリ設定
	krm/set_play_ctrl	SetPlayCtrl (Service)			ファイル再生機能 制御
2	krm/notify	Notify(Message)	TOF Control Record	User Example	異常通知、状態遷 移通知
3	krm/event_chg_prop	EventChgProp (Message)	TOF	PostFilter LensConv	カメラ固有情報の 変化通知
	krm/event_chg_fmt	EventChgFmt (Message)	Control	StdMsg Record	フォーマット情報 変化通知
4	krm/tof_out	FrameData (Message)	TOF Control	PostFilter	カメラから出力さ れた Depth 画像、 IR 画像及びセンサ RAW 画像を通知
⑤	krm/post_filt_out	FrameData (Message)	PostFilter	LensConv	フィルタ変換後の Depth 画像、IR 画 像を通知
6	krm/lens_out	FrameData (Message)	LensConv	User Example StdMsg Record	Lens 系変換処理後 の Depth 画像、IR 画像、Point Cloud データを通知
7	krm/psbl_post_filt	PsblPostFilt (Service)	User - Example	PostFilter	PostFilter の各機能 の使用可否情報取 得
	krm/set_post_filt	SetPostFilt (Service)	Example		PostFilter の各機能 の使用設定





	krm/set_post_filt_prm	SetPostFiltPrm (Service)			PostFilter のパラメ ータ設定
	krm/psbl_lens_conv	PsblLensConv (Service)		LensConv	LensConvの各機能 の使用可否情報取 得
8	krm/set_lens_conv	SetLensConv (Service)	User		LensConv の各機能 の使用設定
	krm/set_pcd_pos	SetPcdPos (Service)	Example		世界座標変換の原 点位置、回転情報 設定
	krm/set_pcd_color	SetPcdColor (Service)			色情報設定
9	krm/record_ctrl	RecordCtrl (Service)	User Example	Record	ファイル保存機能 制御
	krm/std/cam_info	sensor_msgs/CameraInfo (Message)		g rviz2 etc.	ROS 標準型のカメ ラ情報を通知
	krm/std/depth	sensor_msgs/lmage (Message)			ROS 標準型の Depth 画像を通知
	krm/std/ir	sensor_msgs/lmage (Message)			ROS 標準型の IR 画 像を通知
10	krm/std/raw1 krm/std/raw2 krm/std/raw3 krm/std/raw4	sensor_msgs/Image (Message)	StdMsg		ROS 標準型のセン サ RAW 画像(G1~ G4)を通知
	krm/std/pcd	sensor_msgs/PointCloud2 (Message)			ROS 標準型の Point Cloudデータ を通知

3-2-1. LensConv NodeおよびStdMsg Nodeの点群出力

"1-3. 関連ドキュメント"の章に記載している「TOPPAN TOF SDK 仕様書」の「点群変換機能」に記載している通り、LensConv クラスでは左手座標系の点群が出力され、各座標の単位は mm となっています。以下の表に示す通り、LensConv Node では LensConv クラスと同じ左手座標系、単位 mm の点群が出力されます。StdMsg Node では rviz2 が表示できる形に変換しており、右手座標系、単位 m の点群で出力します。

Table 17. LensConv Node および StdMsg Node の点群出力





後述の"lensconv_param.yaml"および、SetPcdPos に設定する座標系は LensConv Node が扱う左手座標系で設定してください。

また、出力される点群データも以下のように一部異なります。

Table 18. LensConv Node および StdMsg Node の点群出力データ形式

Node	データ形式(sensor_msgs/PointCloud2)				
	PointField::UINT32	color	無効点の場合、UINT32_MAX が入ります。 SetPcdColor で PCD_COLOR_IR が設定された 場合、有効点には同画素の IR 値が入ります。		
LensConv Node	PointField::FLOAT32	х			
	PointField::FLOAT32	у	無効点を含めた Depth 画像と同じ画素分の点 群データが出力されます。		
	PointField::FLOAT32	z	AT		
	PointField::FLOAT32	х			
StdMsg Node	PointField::FLOAT32	у	無効点を除いた点群データが出力されます。		
	PointField::FLOAT32	Z			

Note: ROS2 パッケージ ver.1.4.2以降より、StdMsg Node から出力される点群データの座標の格納順序を変更しています。 ver.1.4.1 以前のパッケージで開発を行っている場合や取得した StdMsg Node の出力をお持ちの場合は、 データの読み出しに注意が必要になります。 ただし PointField の情報を参照して取得・開発を行っている場合は、今回の変更は影響ありません。詳細は"**10-3. PointField 情報(データ配列変更)**"を参照してください。

3-2-2. QoS設定

Message として送出される Topic については以下の QoS(Quality of Service)の設定をしています。受信側でも同様の設定でサブスクライバを生成するようにしてください。

Table 19. QoS 設定

Topic 名	History	Depth	reliability	Durability
krm/event_chg_prop krm/event_chg_fmt	Keep last	1	Reliable	Volatile
krm/tof_out krm/post_filt_out krm/lens_out krm/notify krm/std/cam_info krm/std/depth krm/std/ir krm/std/raw1 krm/std/raw2 krm/std/raw3 krm/std/raw4 krm/std/pcd	Keep last	5	Reliable	Volatile



3-2-3. FrameID

FrameData 内や sensor_msgs/Image、sensor_msgs/PointCloud2、sensor_msgs/CameraInfo に含まれる、 std_msgs/Header の frame_id には、以下の文字列が設定されます。

"krm" + tof_param.yaml \mathcal{O} cam_index

例) cam_index = 0 の場合、krm0



4. Message/Service 型定義

本 package が定義する Message/Service 型定義を以下に示します。

4-1. Message 型定義

4-1-1. Version

Table 20. Version 定義

説明	バージョン情報を示します。				
	型	名前	説明		
パラメータ	uint8	major	メジャーバージョン		
パラメータ	uint8	minor	マイナーバージョン		
	uint16	rev	リビジョン		

4-1-2. MinMaxValue8

Table 21. MinMaxValue8 定義

説明	・ uint8 型パラメータの最小値、最大値及び現在値を示します。				
	型	名前	説明		
パニメーカ	uint8	min	最小値		
パラメータ	uint8	max	最大値		
	uint8	value	現在値		

4-1-3. MinMaxValue16

Table 22. MinMaxValue16 定義

説明	・ uint16型パラメータの最小値、最大値及び現在値を示します。				
	型	名前	説明		
パニューカ	uint16	min	最小値		
パラメータ	uint16	max	最大値		
	uint16	value	現在値		

4-1-4. MinMaxValue32

Table 23. MinMaxValue32 定義

説明	・ uint32 型パラメータの最小値、最大値及び現在値を示します。				
	型	名前	説明		
パニメーカ	uint32	min	最小値		
パラメータ	uint32	max	最大値		
	uint32	value	現在値		




4-1-5. Range

Table 24. Range 定義

説明	・ 距離の範囲情報を示します。				
	型	名前	説明		
パラメータ	uint16	min	最至近距離 [mm]		
	uint16	max	最遠端距離 [mm]		

4-1-6. Point2d

Table 25. Point2d 定義



4-1-7. CameraType

Table 26. CameraType 定義

説明	・ 使用するカメラデバイスの種別を示します。				
	型	名前	説明		
			カメラデバイスの種別		
パラメータ	'	type	C11_USB	0	C11U カメラ
					(USB Interface)
		PLAYBACK	1	ファイル再生用	

4-1-8. ConnDevice


Table 27. ConnDevice 定義

Table 27: Combevies 25					
説明	・ 接続中のデバイス情報を示します。				
	型	名前	説明		
パラメータ	uint16	id	デバイス ID		
	string	name	デバイス名		

4-1-9. DeviceInfo

Table 28. DeviceInfo 定義

説明	・ カメラデバイスの機器情報を示します。				
パラメータ	型	名前	説明		





uint32	hw_kind	HW 品種番号 上位 16bit:センサ品種番号 下位 16bit:レンズ品種番号
uint32	serial_no	機器識別番号
Version	map_ver	カメラ内設定 MAP バージョン
Version	firm_ver	カメラ Firmware バージョン
uint32	adjust_no	調整番号
uint16	ld_wave	光源波長 [nm]
uint16	ld_enable	各光源の有効情報(灯数情報) 最下位 bit から順に各光源の有効情報が入ります。 (0b:無効, 1b:有効) [0] LD1, [1] LD2, [2] LD3
uint16	correct_calib	補正キャリブレーション Revision

4-1-10. CamFov

Table 29. CamFov 定義

説明	・ カメラデバイスの FOV 情報を示します。					
	型	名前	説明			
パラメータ	uint16	horz	水平視野角 [degree × 100]			
	uint16	vert	垂直視野角 [degree × 100]			

4-1-11. ExtTriggerType


Table 30. ExtTriggerType 定義


説明					
パ	型	名前			説明
ラ		外部トリガ種別			
Х		out trigger tune	EXT_TRG_STANDALONE	1	Standalone
_		ext_trigger_type	EXT_TRG_SLAVE	2	Slave (Secondary)
*			EXT_TRG_MASTER	3	Mater (Primary)

4-1-12. ImgOutKind

Table 31. ImgOutKind 定義

説明	・ カメラデバイスから出力される画像種別の組み合わせ情報を示します。						
	型	名前	説明				
	uint8	kind	出力画像種別				
			OUT_IMG_DEPTH	0	Depth 画像出力		
パラメータ			OUT_IMG_IR	1	IR 画像出力		
			OUT_IMG_DEPTH_IR	2	Depth 画像+ IR 画像出力		
			OUT_IMG_DEPTH_IR_	2	Depth 画像 + IR 画像 + センサ RAW 画		
			RAW	J	像出力		





	OUT_IMG_RAW	4	センサ RAW 画像出力
	l .		

4-1-13. Modelnfo

Table 32. ModeInfo 定義

Tuble 32. Mode								
説明	・ 動作モード情報	えを示します。 						
	型	名前	説明					
	uint8	id	動作モードID					
	string	description	動作モード説明					
	ImgOutKind[]	img_out	受信可能画像種別					
	Range	dist_range	測距範囲 [mm]					
	uint16	fps	受信フレームレート [fps × 100]					
パラメータ	uint8	thin_w	水平間引き数(1 / thin_w)					
	uint8	thin_h	垂直間引き数(1 / thin_h)					
	Point2d	crop	センサ画素からの画像切り出し位置					
			発光回数の変更可否					
	bool	light_times	true :変更可能					
			false :変更不可					
	uint16	range_calib	測距キャリブレーション Revision					

4-1-14. ImageFormat


Table 33. ImageFormat 定義

説明	・ 画像データのフォーマット情報を示します。					
	型	名前	説明			
	uint16	width	画像データ横幅 [pixel]			
	uint16	height	画像データ高さ [pixel]			
	Point2d	active_start	実行画素開始位置 [pixel]			
パラメータ	uint16 active_w		実行画素横幅 [pixel]			
	uint16	active_h	実行画素高さ [pixel]			
	uint32	pixels	画像データ画素数 (横幅×高さ) [pixel]			
	uint8	bpp	画像データ1画素のサイズ [byte]			
	uint64	size	画像データサイズ [byte]			

4-1-15. ImageFormats

Table 34. ImageFormats 定義

_	ruble 54. Imager offinats 定载							
	説明	・ 全画像種別の画像フォーマット情報を示します。						
	パラメータ	型	名前	説明				
	<i>/////////////////////////////////////</i>	ImageFormat[]	data	画像フォーマット情報				



4-1-16. PostFiltInfo

Table 35. PostFiltInfo 定義

説明	・ PostFilter 処理情報を示します。					
	型	名前	説明			
パラメータ	bool	cam_med_filt	カメラデバイス内でメディアンフィルタ実施			
777-3	bool cam_bil_filt		カメラデバイス内でバイラテラルフィルタ実施			
	bool	cam_fly_p_filt	カメラデバイス内でフライングピクセルフィルタ実施			

4-1-17. LensInfo

Table 36. LensInfo 定義

説明		・ Lens 系変換パラメータを示します。						
記ル・ソフ								
	型	名前	説明					
	uint16	sens_w	センサ横幅 [pixel]					
	uint16	sens_h	センサ高さ [pixel]					
	uint32	focal_len	焦点距離 (固定小数点:整数部 12bit、小数部 20bit)					
	uint8	int8 thin_w 水平間引き数(1 / thin_w)						
o –	uint8	thin_h	垂直間引き数(1 / thin_h)					
パラメータ	Point2d	crop	センサ画素エリアからの画像切り出し位置					
	bool	cam_dist	カメラデバイス内で歪曲補正実施 true : 実施 false : 未実施					
	uint64[9]	dist	歪曲補正用パラメータ [fx, fy, cx, cy, k1, k2, p1, p2, k3] (固定小数点:符号部 1bit、整数部 16bit、小数部 47bit)					
	uint16	lens_calib	レンズキャリブレーション Revision					

4-1-18. IntSuppModeType

Table 37. IntSuppModeType 定義

説明	• 7	・ 干渉防止機能モードの種別を示します。					
	型	名前	説明				
	uint8	int_supp_mode_type	干渉防止機能モードの種別				
パラメータ			INT_SUPP_MODE_OFF	0	干渉防止機能 Off		
			INT_SUPP_MODE_MANUAL	1	マニュアルモード		
			INT_SUPP_MODE_AUTO	2	自動モード		

4-1-19. IntSuppInfo

Table 38. IntSuppInfo 定義

説明	・ 干渉防止機能情報を示します。				
パラメータ	型	名前	説明		



senSPure® SDK ROS 2 リファレンスマニュアル

IntSuppModeType	mode	干渉防止機能モード
MinMaxValue8	prm_m	マニュアルモードパラメータ
MinMaxValue8	prm_a1	自動モードパラメータ 1
MinMaxValue8	prm_a2	自動モードパラメータ 2
MinMaxValue8	prm_a3	自動モードパラメータ 3

4-1-20. PlayTime

Table 39. PlayTime 定義

aste sort taj time te sa					
説明	・ 再生時間情報を示します。				
	型	名前	説明		
パラメータ	uint32	total	全体のフレーム数		
	uint32	current	現在のフレーム番号(0 始まり)		

4-1-21. FrameInfo

Table 40. FrameInfo 定義

説明	受付	言フレームの付	加情報を示します。					
	型	名前	説明					
	uint32	number	フレーム番号					
			フレーム異常情報 ビット位置毎に異常の有無が入ります 以下の値でマスクして判定してください					
	uint16	frm_err	FRM_ERR_MASK_DROP	1bit		ーム不連続情報 続、 1 :不連続)		
			FRM_ERR_MASK_CRC	2bit		Error 情報 エラー、1:エラー)		
パラメータ	uint16	temperature	カメラデバイス内温度情報 (固定小数点:整数部 10bit, 小数部 6bit) (UINT16_MAX:無効温度値)					
	uint16	light_cnt	発光回数値					
		conv_stat	変換状態情報 ビット位置毎に状態情報が入ります 以下の値でマスクして判定してください					
			CONV_STAT_MASK_CRCT	_DIST	1bit	歪曲補正済みか		
	uint8		CONV_STAT_MASK_FILT_I	MED	2bit	メディアンフィルタを適用済 みか		
			CONV_STAT_MASK_FILT_I	3IL	4bit	バイラテラルフィルタを適用 済みか		
			CONV_STAT_MASK_FILT_I	ELY	8bit	フライングピクセルフィルタ を適用済みか		



4-1-22. Framelmage

Table 41. FrameImage 定義

Tuble 41. Frame	able 41. FrameImage 疋我					
説明	 下記画像種別の画像デ Depth 画像 IR 画像 センサ RAW 画像 Depth 画像の場合、無SATURATION_DEPTH 7 Depth 画像の場合、値 	効画素には krr が設定されます	m:: INVALID_DEPTH または krm::			
	型	名前	説明			
パラメータ	FrameInfo	info	フレーム付加情報			
	sensor_msgs/lmage	image	画像データ			

4-1-23. FrameData

Table 42. FrameData 定義

説明	1フレームに含まれる	Depth 画像、IR	. 画像、センサ RAW 画像、Point Cloud デー	
H70.73	タを示します。			
	型	名前	説明	
	bool	stopped	受信停止を示す true : 受信停止 false : 受信中 ※true の場合、stopped 以外のパラメータ は参照不可	
	bool	discontinuity	受信画像の不連続性を示す true : 不連続 false : 連続	
	uint16	rcv_fps	受信フレームレート [fps × 100]	
	PlayTime	play_time	再生位置情報 (ファイル再生時のみ有効)	
パラメータ	Framelmage	depth	Depth 画像	
	Framelmage	ir	IR 画像	
	Framelmage	raw1	センサ RAW G1 画像	
	Framelmage	raw2	センサ RAW G2 画像	
	Framelmage	raw3	センサ RAW G3 画像	
	Framelmage	raw4	センサ RAW G4 画像	
	sensor_msgs/PointCloud2	pcd	Point Cloud データ	
			Point Cloud データ種別	
	uint8	ned kind	PCD_XYZ 0 色情報なし点群	
	uiiito	pcd_kind	PCD_RGBXYZ 1 RGB 点群	
			PCD_IRXYZ 2 IR 点群	



4-1-24. Notify

Table 43. Notify 定義

説明	• 各	各種異常の通知情報を示します。			
	型	名前	説明		
			通知情報		
			ERR PARAM	1	起動パラメータ異常
			LICIT_I AIVAIVI	'	(tof_param.yaml)
	uint8 notify	notify	ERR_TIMEOUT	2	カメラ異常通知
					(画像受信異常停止)
パラメータ			ERR_SYSTEM	3	システム異常通知
			PLAY_REACHED_EOF	10	ファイル再生通知
				10	(ファイル終端停止)
			REC_REACHED_EOF	11	ファイル保存通知
				11	(ファイル終端停止)
			REC ERR SYSTEM	12	ファイル保存通知
			KEC_EKK_SYSTEM	12	(ファイル保存異常)

4-1-25. EventChgProp

Table 44. EventChgProp 定義

説明	・ 情報変化通知で使用するカメラ固有情報(デバイス情報、動作モード情報、Lens 系変換処理パラメータ、FOV、PostFilter 処理情報)を示します。				
	型名前 説明		説明		
	DeviceInfo	dev_info	デバイス情報		
パラメータ	ModeInfo	mode_info	動作モード情報		
ハラメータ	LensInfo	lens_info	Lens 系変換処理パラメータ		
	CamFov	fov	カメラ視野角		
	PostFiltInfo	post_filt_info	PostFilter 処理情報		

4-1-26. EventChgFmt


Table 45. EventChgFmt 定義

説明	・ フォーマット情報変化通知で使用する画像フォーマット情報を示します。			
型				
パラメータ	ImageFormats	formats	全画像種別の画像フォーマット情報	

4-1-27. PostFilterPrm

Table 46. PostFilterPrm 定義

説明	・ PostFilter の設定情報を示します。			
	説明			
パラメータ	uint8	median_ksize	メディアンフィルタサイズ (3 or 5)	
ハノメータ	uint8	bil_ksize	バイラテラルフィルタサイズ (3 or 5)	
	float64	bil_sigma_depth	バイラテラルフィルタの Depth 値の平滑化パラメータ	





float64	bil _sigma_ir	バイラテラルフィルタの IR 値の平滑化パラメータ
float64	bil_sigma_space	バイラテラルフィルタの空間方向の平滑化パラメータ
uint8	flyp_ksize	フライングピクセルフィルタサイズ (3 or 5)
bool	flyp_log	フライングピクセルフィルタ処理方法 true : 比率 false : 差分値
uint16	flyp_thr	フライングピクセルフィルタエッジ判定閾値
bool	flyp_fast_proc	フライングピクセルフィルタ処理方法 true : 処理速度優先 false : 処理精度優先

4-1-28. PosOrgRotation

Table 47. PosOrgRotation 定義

説明	• LensC	・ LensConv の世界座標変換の設定情報を示します。			
	型	名前	説明		
	int16	offset_x	原点位置:X軸方向オフセット [mm]		
	int16	offset_y	原点位置:Y軸方向オフセット [mm]		
パラメータ	int16	offset_z	原点位置:Z軸方向オフセット [mm]		
	float32	rotation_pitch	Pitch 回転角度 [degree]		
	float32	rotation_yaw	Yaw 回転角度 [degree]		
	float32	rotation_roll	Roll 回転角度 [degree]		

4-2. Service 型定義

4-2-1. GetDevList


Table 48. GetDevList 定義

説明	・ 接続しているカメラデバイスリストの取得時に使用します。			
リクエスト構造	型	名前	説明	
ソンエスド無迫	CameraType	type	使用するカメラ種別	
	型	名前	説明	
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗	
	ConnDevice[]	dev_list	デバイス情報	

4-2-2. OpenDev

Table 49. OpenDev 定義

説明	指定されたカメラデバイスの Open 処理時に使用します。dev_id には GetDevList で取得したデバイス ID を指定してください。			
リカナフも様件	型	名前	説明	
リクエスト構造	CameraType	type	使用するカメラ種別	



senSPure® SDK ROS 2 リファレンスマニュアル

	uint16	dev_id	デバイス ID
	型	名前	説明
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗

4-2-3. CloseDev

Table 50. CloseDev 定義

		te so. closes et less				
	説明	・ 指定されたカメラデバイスの Close 処理時に使用します。				
	リクエスト構造	型	名前	説明		
		uint8	reserved	reserved		
	レスポンス構造	型	名前	説明		
		bool	result	true : 成功 false : 失敗		

4-2-4. GetDevInfo

Table 51. GetDevInfo 定義

dote 57. Get Devinio Acid			
説明	・ デバイス機器情報の取得時に使用します。 ・ カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。		
リクエスト構造	型	名前	説明
ソンエスト伸迫	uint8	reserved	reserved
	型	型名前	説明
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗
	GetDevInfo	dev_info	デバイス機器情報

4-2-5. GetFov

Table 52. GetFov 定義

説明	FOV 情報取得時に使用します。カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。		
リクエスト構造	型	名前	説明
ソンエスト悟垣	uint8	reserved	reserved
	型	名前	説明
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗
	CamFov	cam_fov	FOV 情報

4-2-6. GetExtTriggerType

Table 53. GetExtTriggerType 定義

説明		別情報取得時に使用 スが未 Open の場合	
リクエスト構造	型	名前	説明



senSPure® SDK ROS 2 リファレンスマニュアル

	uint8	reserved	reserved
	型	名前	説明
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗
	ExtTriggerType	type	外部トリガ種別

4-2-7. GetExtTriggerOffset

Table 54. GetExtTriggerOffset 定義

dble 54. detExtinggeronset 定義			
説明	外部トリガ信号オフセット情報取得時に使用します。カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。		
リクエスト構造	型	名前	説明
ソンエスト悟垣	uint8	reserved	reserved
	型	名前	説明
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗
	uint8	offset	外部トリガ信号オフセット(Pulse width)

4-2-8. GetModeList

Table 55. GetModeList 定義

説明	動作モードリスト情報取得時に使用します。カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。		
リクエフし持生生	型型		
リクエスト構造	uint8	reserved	reserved
	型名前	説明	
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗
	ModeInfo[]	mode_list	動作モードリスト情報

4-2-9. GetMode

Table 56. GetMode 定義

説明		ード取得時に使用し 、スが未 Open の場合	
リクエフト様件	型	·	
リクエスト構造	uint8	reserved	reserved
	型	名前	説明
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗
	uint8	mode	動作モード



4-2-10. GetImgKinds

Table 57. GetImgKinds 定義

able 57. Gettingkinds Actor			
説明	・ 現在の出力画像種別情報取得時に使用します。 ・ カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。		
リクエスト構造	型	名前	説明
ソソエスト伸起	uint8	reserved	reserved
	型名前	説明	
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗
	ImgOutKind	img_out	出力画像種別情報

4-2-11. GetImgFormat

Table 58. GetImgFormat 定義

rable 50. Celling of mac 25%			
説明		ォーマット情報取得 スが未 Open の場合	
リクエスト構造	型	名前	説明
ソンエスド伸迫	uint8	reserved	reserved
	型	名前	説明
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗
	ImageFormats	img_fmts	画像フォーマット情報

4-2-12. GetPostFiltInfo

Table 59. GetPostFiltInfo 定義

説明	・ 現在の PostFilter 処理情報取得時に使用します。 ・ カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。		
リクエスト構造	型	名前	説明
ソソエスド伸迫	uint8	reserved	reserved
	型名前	説明	
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗
		post_filt_info	PostFilter 処理情報

4-2-13. GetLensInfo

Table 60. GetLensInfo 定義

date of detension (23%)			
説明		系変換処理用パラメ- スが未 <mark>Open</mark> の場合	ータ取得時に使用します。 な失敗します。
リカナフト様件	型	名前	説明
リクエスト構造	uint8	reserved	reserved
	型	名前	説明
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗



senSPure® SDK ROS 2 リファレンスマニュアル

LensInfo lens_info	Lens 系変換処理用パラメータ
--------------------	------------------

4-2-14. GetLightTimes

Table 61. GetLightTimes 定義

Tuble 01. Gettight fillies 定载			
説明	・ 現在の発光回数情報取得時に使用します。 ・ カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。		
リクテフト歩件	型	名前	説明
リクエスト構造	uint8	reserved	reserved
レスポンス構造	型	名前	説明
	bool	result	true : 成功 false : 失敗
	MinMaxValue32	light_times	発光回数情報

4-2-15. GetAEState

Table 62. GetAEState 定義

説明	・ 現在の AE 機能の状態取得時に使用します。 ・ カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。		
リクエスト構造	型	名前	説明
ソンエスト悟垣	uint8	reserved	reserved
	型	名前	説明
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗
	bool	enable	AE 機能の状態 true : 有効 false : 無効

4-2-16. GetAEInterval

Table 63. GetAEInterval 定義

Tuble 05. GetAEIITEIVai 定我			
説明	・ 現在の AE 機能の制御間隔情報取得時に使用します。 ・ カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。		
リクエスト構造	型	名前	説明
ソンエスド伸迫	uint8	reserved	reserved
レスポンス構造	型	名前	説明
	bool	result	true : 成功 false : 失敗
	MinMaxValue8	interval	AE 機能の制御間隔情報

4-2-17. GetRawSatThreshol

Table 64. GetRawSatThreshold 定義

=2 88	・ 現在の RAW 飽和閾値情報取得時に使用します。
記り	・ カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。



senSPure® SDK ROS 2 リファレンスマニュアル

リクエスト構造	型	名前	説明
	uint8	reserved	reserved
レスポンス構造	型	名前	説明
	bool	result	true : 成功 false : 失敗
	MinMaxValue16	raw_sat_th	RAW 飽和閾値情報

4-2-18. GetIrDarkThreshold

Table 65. GetIrDarkThreshold 定義

Table 05. Getil Dark Till eshold 定我			
説明	・ 現在の IR 無効閾値情報取得時に使用します。 ・ カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。		
リクエスト構造	型	名前	説明
ソンエスト伸迫	uint8	reserved	reserved
レスポンス構造	型	名前	説明
	bool	result	true : 成功 false : 失敗
	MinMaxValue16	ir_dark_th	IR 無効閾値情報

4-2-19. GetIntSuppInfo


Table 66. GetIntSuppInfo 定義

Table 00. Getinisappinio 定我			
説明	・ 現在の干渉防止機能情報取得時に使用します。 ・ カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。		
リクエスト構造	型	名前	説明
ソンエスト悟垣	uint8	reserved	reserved
レスポンス構造	型	名前	説明
	bool	result	true : 成功 false : 失敗
	IntSuppInfo	int_supp_info	干渉防止機能情報

4-2-20. SetExtTriggerType

Table 67. SetExtTriggerType 定義

説明	・カメラデバイ	別情報の設定時に使 スが未 Open の場合 リガ種別が Slave(EX	
リクエスト構造	型	名前	説明
ソソエスト伸迫	ExtTriggerType	type	外部トリガ種別
レスポンス構造	型	名前	説明
	bool	result	true : 成功 false : 失敗



4-2-21. SetExtTriggerOffset

Table 68. SetExtTriggerOffset 定義

- a. b. t. b. c. t. b. c. t.			
説明	外部トリガ信号オフセット情報の設定時に使用します。カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。		
リクエスト構造	型	名前	説明
	uint8	offset	外部トリガ信号オフセット
	型	名前	説明
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗

4-2-22. SetMode

Table 69 SetMode 定義

Table 69. SetMode 定義			
	・動作モード設定時に使用します。		
	 GetModeList 	で取得した動作モー	·ド ID を指定してください。
説明	・ カメラデバイ	['] スが未 Open の場合	は失敗します。
	・カメラデバイ	イスから画像出力が彳	うわれている状態で設定された場合は失敗し
	ます。		
リクエスト構造	型	名前	説明
ソンエスト伸起	uint8	mode	動作モード
レスポンス構造	型	名前	説明
	bool	result	true : 成功
	5001	Tesuit	false :失敗

4-2-23. SetImgKinds

Table 70. SetImgKinds 定義

Tuble 70. Settingkinds 定義			
説明	・ 出力画像種別の設定時に使用します。 ・ GetModeList で取得した出力画像種別を指定してください。 ・ カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。 ・ カメラデバイスから画像出力が行われている状態で設定された場合は失敗します。		
リクエスト構造	型	名前	説明
ソノエスト併起	ImgOutKind	img_out	出力画像種別
	型	名前	説明
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗

4-2-24. SetLightTimes

Table 71. SetLightTimes 定義

Table 71. SetLight II	mes 足我
	・ 発光回数の設定時に使用します。
	・ GetLightTimes で取得した最小値~最大値の発光回数を設定してください。
説明	・ カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します
170 73	・ SetMode で動作モードを切り替えた場合、発光回数は各動作モードの初期値
	に再設定されます。



リクエスト構造	型	名前	説明
	uint32	count	発光回数
レスポンス構造	型	名前	説明
	bool	result	true : 成功 false : 失敗

4-2-25. SetAEState

Table 72. SetAEState 定義

説明	 AE 機能の状態設定時に使用します。 GetLightTimes で取得した最小値と最大値が同じ場合、AE 機能は常に無効となります。 カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。 カメラデバイスから画像出力が行われている状態で設定された場合は失敗します。 				
	型	名前	説明		
リクエスト構造			AE 機能状態		
	bool	enable	true :有効		
			false : 無効		
	型	名前	説明		
レスポンス構造	bool	result	true : 成功		
	5001	TCSUIT	false : 失敗		

4-2-26. SetAEInterval

Table 73. SetAEInterval 定義

dble 75. SetALinterval 足我				
説明	カメラデバイカメラデバイます。			
リカナフし様性	型	名前	説明	
リクエスト構造	uint8	AE 機能の制御間隔		
	型	名前	説明	
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗	

4-2-27. SetRawSatThreshold

Table 74. SetRawSatThreshold 定義

Table 74. SetRawSa	ITI Mreshold 足我					
	・ RAW 飽和閾(直の設定時に使用しま	ます。			
	・ GetRawSatThreshol で取得した最小値~最大値の閾値を設定してください。					
説明	・ カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。 ・ SetMode で動作モードを切り替えた場合、閾値は各動作モードの初期値に再					
	設定されます。					
リクエスト構造	型	名前	説明			
リクエスト構造	型型	名前	説明			



	uint16	raw_threshold	RAW 飽和閾値
	型	名前	説明
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗

4-2-28. SetIrDarkThreshold

Table 75. SetIRDarkThreshold 定義

	TKTTTESTION 定義				
説明	 IR 無効閾値の設定時に使用します。 GetIrDarkThreshold で取得した最小値~最大値の閾値を設定してください。 カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。 SetMode で動作モードを切り替えた場合、閾値は各動作モードの初期値に再設定されます。 				
リクエスト構造	型	名前	説明		
ラノエハー 梅垣	uint16	ir_threshold IR 無効閾値			
	型	名前	説明		
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗		

4-2-29. SetIntSupp

Table 76. SetIntSupp 定義

説明	 ・ 干渉防止機能の設定時に使用します。 ・ GetIntSuppInfoで取得した各パラメータの最小値~最大値の値を設定してください。 ・ カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。 				
	型	名前	説明		
	IntSuppModeType	int_supp_mode	干渉防止モード		
リクエスト構造	uint8	int_supp_prm_m	マニュアルモードパラメータ		
リノエスト併旦	uint8	int_supp_prm_a1	自動モードパラメータ 1		
	uint8	int_supp_prm_a2	自動モードパラメータ 2		
	uint8		自動モードパラメータ 3		
レスポンス構造	型	名前	説明		
	bool	result	true : 成功 false : 失敗		

4-2-30. TofCtrl

Table 77. TofCtrl 定義

説明	・ カメラデバイスの画像出力制御に使用します。 ・ カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。				
型名前説明				説明	
リクエスト構造	:+0	ama d	制御コマンド		
	l uint8 cmd		CMD_START	0	出力開始





			CMD_STOP	1	出力停止
レスポンス構造	型	名前			説明
	bool	result	true :成		
	l booi l result		false : 失	敗	

4-2-31. GetPlayTarget

Table 78. GetPlayTarget 定義

説明	ファイル再生対象ディレクトリ情報取得時に使用します。カメラデバイスとしてファイル再生を選択している場合のみ使用できます。			
	・ カメラデバイ	´スが未 Open の	場合は失敗します。	
リカナフト供件	型	名前	説明	
リクエスト構造	uint8 reserved		reserved	
	型	名前	説明	
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗	
	string	directory	ファイル再生対象ディレクトリ ※日本語を含むパスは指定しないでください	

4-2-32. GetPlayTime

Table 79. GetPlayTime 定義

= 4 00	・ファイル再生の現在の再生時間の取得時に使用します。				
説明	・ カメラデバイスとしてファイル再生を選択している場合のみ使用でき ・ カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。				
リクエスト構造	型型	名前	説明		
ソソエスト伸迫	uint8	reserved	reserved		
	型	名前	説明		
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗		
	PlayTime	play_time	再生時間情報		

4-2-33. GetPlayStatus

Table 80 GetDlayStatus 定義

Table 80. GetPlaySta	ayStatus 定我					
	ファイル	レ再生状態の取得時	に使用します。			
	・カメララ	デバイスとしてファ	イル再生を選択している場合のみ使用できます。			
	・カメラき	デバイスが未 Open	の場合は失敗します。			
説明	 playing 	_fps は再生中のフロ	レームレートを示します。倍速再生状態、スロー再			
	生状態~	生状態ではオリジナルのフレームレートに対して倍速・スローとなった後のフ				
	レームレートになります。(例:オリジナルが 30fps 時、2倍速再生の場合は					
	60fps、	%倍速スロー再生の)場合は 15fps)			
リクテフし様性	型	名前	説明			
リクエスト構造	uint8	reserved	reserved			
レスポンス構造	型	名前	説明			
レスホン人情追	bool	result	true : 成功			




		false : 失敗		
		ファイル再生の状態		
		STOPPED	0	停止状態
	state	PLAYING	1	再生状態(等速再生)
uint8		PAUSE	2	一時停止状態
		FAST	3	倍速再生状態
		SLOW	4	スロー再生状態
uint16	playing_fps	現在のフレ	/ — .	ムレート [fps × 100]

4-2-34. SetPlayTarget

Table 81. SetPlayTar	Table 81. SetPlayTarget 定義					
説明	 ファイル再生対象ディレクトリの設定時に使用します。 カメラデバイスとしてファイル再生を選択している場合のみ使用できます。 カメラデバイスが未 Open の場合は失敗します。 カメラデバイスから画像出力が行われている状態で設定された場合は失敗します。 指定されたディレクトリ・ファイルが存在しないまたは対象バージョン外のファイルの場合は失敗します。 					
リクエスト構造	型名前説明					
ソソエスト悟坦	string directory ファイル再生対象ディレクトリ					
	型	名前	説明			
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗			

4-2-35. SetPlayCtrl

Table 82. SetPlayCtr	rl 定義
	・ ファイル再生機能の制御に使用します。
	・ カメラデバイスとしてファイル再生を選択している場合のみ使用できます。
	・ フレーム数は、以下の制御コマンド指定時に設定してください。
	・ 再生時間設定
	現在の再生時間を指定したフレームに設定
	(GetPlayTime で取得した総再生時間範囲内)
	・ 先送り制御
	指定したフレーム分先送りを実施
=# 00	・ 巻き戻し制御
説明	指定したフレーム分巻き戻しを実施
	・ 一時停止状態で一時停止制御が設定された場合、再生状態に戻ります。
	・ 一時停止状態で下記制御コマンドは失敗します。
	• 倍速再生制御
	・スロー再生制御
	・ 以下の場合は制御コマンドが失敗します。
	・ カメラデバイスが未 Open
	・ Open しているカメラ種別がファイル再生(PLAYBACK)以外
	• 画像出力停止状態





	 再生時間設定において、総再生時間を超える時間が設定された場合 倍速再生制御において、4 倍速もしくは受信フレームレートが 120fps を超える場合 スロー再生制御において、¼倍速もしくは受信フレームレートが 10fps を下回る場合 					
	型	名前			説明	
			制御コマンド			
	uint8	8 cmd	CMD_PLAY_TIME	0	再生時間設定	
			CMD_PAUSE	1	再生一時停止制御	
			CMD_FAST_PLAY	2	倍速再生制御	
リクエスト構造			CMD_SLOW_PLAY	3	スロー再生制御	
			CMD_JUMP_FW	4	先送り制御	
			CMD_JUMP_BW	5	巻き戻し制御	
			フレーム数			
	uint32	time	※cmd が CMD_PLAY_TIME、CMD_JUMP_FW、			
		CMD_JUMP_BW の場合のみ有効				
	型	名前			説明	
レスポンス構造	hool	recult	true : 成功			

: 失敗

false

4-2-36. PsblPostFilt

Table 83. PsblPostFilt 定義

bool

result

説明	・ PostFilter の各機能の使用可否情報取得時に使用します。					
	型	名前	説明			
			フィルタ種別	フィルタ種別		
リクエスト構造	in+0	filt tuno	POST_FILT_MEDF	0	メディアンフィルタ	
	uint8	filt_type	POST_FILT_BILF	1	バイラテラルフィルタ	
			POST_FILT_FLYF	2	フライングピクセルフィルタ	
	型	名前	説明			
レフポンフ楼告	bool result	result	true : 成功 false : 失敗			
レスポンス構造 —	bool	possible	true : 使用可能 false : 使用不可			

4-2-37. SetPostFilt

Table 84. SetPostFilt 定義

Tuble of the Sett Osterne Active					
説明		PostFilter の各機能の使用設定時に使用します。初期状態は postfilter_param.yaml の内容に従います。			
	型	名前	説明		
リクエスト構造 vinto Cit		filt tupo	フィルタ種別		
	uint8 filt_type	iiit_type	POST_FILT_MEDF 0 メディアンフィルタ		



			POST_FILT_BILF	1	バイラテラル
			POST_FILT_FLYF	2	フライングピクセルフィルタ
	bool	enable	true :有効 false :無効		
	型	名前			説明
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗		

4-2-38. SetPostFiltPrm

Table 85. SetPostFilterPrm 定義

Tuble 05: 5ct 05ti iteli iii 定義							
説明	PostFilter のパラメータ設定時に使用します。初期状態は postfilter_param.yaml の内容に従います。						
リクナフト様件	型	名前	説明				
リクエスト構造	PostFilterPrm	param	PostFilter パラメータ				
	型	名前	説明				
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗				

4-2-39. PsblLensConv

Table 86. PsblLensConv 定義

rable 50.1 35126115C011V 22-55						
説明	・ LensConv の各機能の使用可否情報取得時に使用します。					
	型	名前	説明			
リクエスト構造	uint8	conv_type	変換種別			
			LENS_CONV_DIST	0	歪曲補正	
	型名前		説明			
レフポンフ様告	bool	result	true : 成功 false : 失敗			
レスポンス構造	bool	possible	使用可否情報 true : 使用可能 false : 使用不可			

4-2-40. SetLensConv

Table 87. SetLensConv 定義

説明	・ LensConv の各機能の使用設定時に使用します。 ・ 初期状態はの"lensconv_param.yaml"内容に従います。						
	型	名前	説明				
			変換種別				
uint8	uint8	nt8 conv_type	LENS_CONV_DIST	0	歪曲補正		
リクエスト構造			LENS_PCD_KIND	1	点群変換		
	bool enable		conv_type が、 LENS CONV DIST の場合		true : 有効 場合 false : 無効		
		enable	LEINS_COINV_DIST	1) <i>1</i> 77	naise : 無効		
		conv_type が、	点	群変換方法			



			LENS_PCD_KINDtrue : 世界座標変換の場合false : カメラ座標変換		
	型名前		説明		
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗		

4-2-41. SetPcdPos

Table 88. SetPcdPos 定義

説明	LensConvの世界座標変換の原点位置、回転情報設定時に使用します。初期状態は"lensconv_param.yaml"の内容に従います。				
リクテフト供告	型	名前	説明		
リクエスト構造	PosOrgRotation	pos	世界座標変換の原点位置、回転情報		
	型	名前	説明		
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗		

4-2-42. SetPcdColor

Table 89. SetPcdColor 定義

dble 05. Sett edeclor 定我						
説明	・ 点群変換後の色情報に対する設定時に使用します。 ・ 初期状態は PCD_COLOR_NONE になります。					
	型	名前	説明			
リクエスト構造	uint8 color		色情報			
ソンエスト悟起		color	PCD_COLOR_NONE	0	色情報を設定しない	
			PCD_COLOR_IR	1	IR を色情報に入れる	
	型名前		説明			
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗			

4-2-43. RecordCtrl

Table 90. RecordCtrl 定義

Tuble 30. Necolucti	人找				
説明	 出力画像のファイル保存制御に使用します。 cmd に CMD_REC_START が設定された場合のみ、directory、save_frames、packing_frames、is_crct_dist、is_filt_med、is_filt_bil、is_filt_fly_p が有効となります。 cmd が CMD_REC_START の時、以下の場合は失敗します。 save_frames、packing_frames のどちらかが 0 の場合 保存フレーム数を保存した後の残容量が 1GB を下回ることが予測される場合 				
	型	名前			説明
			ファイル保存制御	コマ	アンド
リクエスト構造	uint8	cmd	CMD_REC_START	0	ファイル保存開始
			CMD_REC_STOP	1	ファイル保存停止
string directory		directory	保存先ディレクト	リ	





			※日本語を含むパスは指定しないでください
	uint32	save_frames	保存フレーム数
	uint16	packing_frames	1ファイル内に含めるフレーム数
	bool	is_crct_dist	歪曲補正済みかどうか
	bool	is_filt_med	メディアンフィルタを適用済みか
	bool	is_filt_bil	バイラテラルフィルタを適用済みか
	bool	is_filt_fly_p	フライングピクセルフィルタを適用済みか
	型	名前	説明
レスポンス構造	bool	result	true : 成功 false : 失敗



5. 静的パラメータ

本 package の tof_camera_param には静的パラメータとして参照する YAML ファイル(.yaml)が含まれており、ビルド実行時に以下の場所に格納しています。

{ROS2 path}/install/tof_camera_param/share/tof_camera_param/param

以下、各 Node が静的パラメータとして使用している YAML ファイルの内容について記載します。

5-1. tof_param.yaml

TOF Control Node は静的パラメータとして、起動時に"tof_param.yaml"を読み出します。"tof_param.yaml"の内容を以下に示します。

Table 91. tof_param.yaml 内容


Parameter	Range	Default	Description
cam_type	0~1	0	カメラ種別 0 : カメラデバイスを使用 (C11U) 1 : PlayBack を使用
cam_index	0~	0	接続カメラリストの Index ※cam_type がカメラデバイスの場合のみ有効
cam_mode	0~	0	動作モード ID ※cam_type がカメラデバイスの場合のみ有効
play_dir	-		PlayBack を使用する際の再生対象のディレクトリ ※cam_type が PlayBack の場合のみ有効 ※Windows 環境の場合、パス区切りは"¥"ではなく"¥¥"で記載して ください。 ※Windows 環境の場合、日本語が含まれるパスは指定しないでく ださい。
start	true/false	true	Node 起動後の画像出力状態 true : 画像出力を開始する false : 画像出力を開始しない

5-2. postfilter_param.yaml

PostFilter Node は静的パラメータとして、起動時に"postfilter_param.yaml"を読み出します。 "postfilter_param.yaml"の内容を以下に示します。

Table 92. postfilter param.yaml 内容

Parameter	Range	Default	Description
median	true/false	true	メディアンフィルタの実行設定。 true : 実行する false : 実行しない
bilateral	true/false	true	バイラテラルフィルタの実行設定。 true : 実行する false : 実行しない
flyp	true/false	true	フライングピクセルフィルタの実行設定。 true : 実行する false : 実行しない
median_ksize	3 or 5	3	メディアンフィルタサイズ





bilateral_ksize	3 or 5	3	バイラテラルフィルタサイズ
bilateral_sigma_depth	0.001 1000.000	500.0	バイラテラルフィルタの Depth 値の平滑化パラメータ
bilateral_sigma_ir	0.001 250.000	100.0	バイラテラルフィルタの IR 値の平滑化パラメータ
bilateral_sigma_color	0.001 10.000	1.0	バイラテラルフィルタの空間方向の平滑化パラメータ
flyp_ksize	3 or 5	3	フライングピクセルフィルタサイズ
flyp_log	true/false	true	フライングピクセルフィルタ処理方法。 true : 比率 false : 差分値
flyp_thr	uint16 範 囲	130	フライングピクセルフィルタ判定エッジ判定閾値
flyp_fast_proc	true/false	true	フライングピクセルフィルタ処理方法 true : 処理速度優先 false : 処理精度優先

5-3. lensconv_param.yaml

LensConv Node は静的パラメータとして、起動時に"lensconv_param.yaml"を読み出します。 "lensconv_param.yaml"の内容を以下に示します。

Table 93. lensconv_param.yaml 内容

Parameter	Range	Default	Description
			Depth 画像、IR 画像への歪曲補正の実行設定
distortion	true/false	true	true : 実行する
			false : 実行しない
			出力する Point Cloud データの変換方法
pcd_origin	true/false	false	true : 世界座標系で変換
			false : カメラ座標系で変換
pcd_offset_x	int16 範囲	0	原点位置:X 軸方向オフセット [mm] ^{Note}
pcd_offset_y	int16 範囲	0	原点位置:Y 軸方向オフセット [mm] ^{Note}
pcd_offset_z	int16 範囲	0	原点位置:Z 軸方向オフセット [mm] ^{Note}
pcd_rotation_x	float32 範囲	0.0	Pitch 回転角度 [degree] Note
pcd_rotation_y	float32 範囲	0.0	Yaw 回転角度 [degree] Note
pcd_rotation_z	float32 範囲	0.0	Roll 回転角度 [degree] Note

Note: 点群変換(世界座標)で使用する世界座標原点、カメラ回転角度の初期設定。pcd_origin が true の場合のみ有効になります。krm/tof_lens_conv service で再設定することができます。



6. 動作シーケンス

本 package の動作シーケンスを以下に示します。

6-1. 初期化シーケンス




Figure 5. 初期化シーケンス

6-2. 画像受信シーケンス




Figure 6. 画像受信シーケンス



7. 実行方法

7-1. Launch ファイル

本 package は Launch ファイルを使用して各 Node を起動します。Node 構成に応じて以下の Lanch ファイルを用意しています。

Table 94. Launch ファイル

Node 構成	Launch ファイル名
TOF Control + PostFilter + LensConv	launch_alone.py
TOF Control + PostFilter + LensConv + Record + Sample Viewer	launch_viewer.py
TOF Control + PostFilter + LensConv + StdMsg + rviz2	launch_rviz2.py
TOF Control + PostFilter + LensConv + Record + StdMsg + rviz2	launch_rviz2_record.py




Figure 7. Node 構成(launch_alone.py)




Figure 8. Node 構成(launch_viewer.py)






Figure 9. Node 構成(launch_rviz2.py)





Figure 10. Node 構成(launch_rviz2_record.py)

7-2. ドメイン ID について

ROS では同一ネットワーク上の通信を区別するためにドメイン ID を用いています。同一ネットワーク上で異なる相手との通信を区別するためにはドメイン ID を切り替える必要があります。本 packege が提供する各スクリプトファイル上は、すべてドメイン ID は 10 となっているため、ドメイン ID を切り替える場合は各スクリプトファイル内の ROS_DOMAIN_ID の値を変更してください。

Table 95.ドメイン I D変更対象ファイル

環境	対象ファイル		
Windows	{ROS2 path} ¥scripts¥windows¥run_launch.bat		
vviiidows	{ROS2 path} ¥scripts¥windows¥env.bat		
Linux/Ubuntu	//Ubuntu {ROS2 path} /scripts/ubuntu/env.sh		



7-3. 実行方法(Windows)

本 package の実行方法および、コマンドプロンプト(CUI)からの制御方法について記載します。以降の実行方法については、コマンドプロンプトを起動し、コマンドプロンプト上で実行してください。

7-3-1. Node起動

Launch ファイルを使用して各 Node を起動します。下記のコマンドを実行してください。{Launch ファイル}の部分は実行する構成に合わせた Launch ファイル名に読み替えてください。

cd {ROS2 path}

call .¥scripts¥windows¥run_launch.bat {Launch ファイル}

7-3-2. CUIを使った制御(launch_alone.py/launch_rviz2.py/launch_rviz2_record.py)

launch_alone.py/launch_rviz2.py/launch_rviz2_record.py を使用する場合は、コマンドプロンプト上で制御します。launch viewer.py を使用する場合は、GUI 上で操作を行ってください。

7-3-2-1. 環境設定

Node を起動したコマンドプロンプトとは別のコマンドプロンプト上で制御する場合は予め下記を実行してください。

cd {ROS2 path}

call .\(\pm\)scripts\(\pm\)windows\(\pm\)env.bat

7-3-2-2. 各種情報の取得

取得する情報に応じて下記のコマンドを実行してください。

cd {ROS2 path}

取得内容に応じたコマンド

表中の ${\ }$ で記載するパラメータの指定内容および取得できる内容については、それぞれの Service 型定義の内容を参照してください。パラメータの指定について、数値は 10 進数数値、bool 型は 0(false)/1(true)、 string 型は文字列(日本語不可)で指定ください。

Table 96. 各種取得コマンド一覧 (Windows)

取得内容	コマンド
カメラデバイスリスト (GetDevList)	call .¥scripts¥windows¥get_dev_list.bat {type.type}
デバイス機器情報 (GetDevInfo)	call .¥scripts¥windows¥get_dev_info.bat
FOV 情報 (GetFov)	call .¥scripts¥windows¥get_fov.bat
外部トリガ種別情報 (GetExtTriggerType)	call .¥scripts¥windows¥get_ext_trigger_type.bat
外部トリガ信号オフセット情報 (GetExtTriggerOffset)	call .¥scripts¥windows¥get_ext_trigger_offset.bat
動作モードリスト情報 (GetModeList)	call .¥scripts¥windows¥get_mode_list.bat
動作モード	call .¥scripts¥windows¥get_mode.bat



(GetMode)	
出力画像種別 (GetImgKinds)	call .¥scripts¥windows¥get_img_kinds.bat
画像フォーマット (GetImgFormat)	call .¥scripts¥windows¥get_img_format.bat
PostFilter 処理情報 (GetPostFiltInfo)	call .¥scripts¥windows¥get_post_filt_info.bat
Lens 系変換処理用パラメータ (GetLensInfo)	call .¥scripts¥windows¥get_lens_info.bat
発光回数 (GetLightTimes)	call .¥scripts¥windows¥get_light_times.bat
AE 機能の状態 (GetAEState)	call .¥scripts¥windows¥get_ae_state.bat
AE 機能の制御間隔 (GetAEInterval)	call .¥scripts¥windows¥get_ae_interval.bat
RAW 飽和閾値 (GetRawSatThreshol)	call .¥scripts¥windows¥get_raw_sat_threshold.bat
IR 無効閾値 (GetIrDarkThreshold)	call .¥scripts¥windows¥get_ir_dark_threshold.bat
干渉防止機能情報 (GetIntSuppInfo)	call .¥scripts¥windows¥get_int_supp_info.bat
ファイル再生対象ディレクトリ (GetPlayTarget)	call .¥scripts¥windows¥get_play_target.bat
ファイル再生の現在の再生時間 (GetPlayTime)	call .¥scripts¥windows¥get_play_time.bat
ファイル再生状態 (GetPlayStatus)	call .¥scripts¥windows¥get_play_status.bat
PostFilter の各機能の使用可否 (PsblPostFilt)	call .¥scripts¥windows¥psbl_post_filt.bat {filt_type}
LensConv の各機能の使用可否 (PsblLensConv)	call .\scripts\summaring windows\summaring psbl_lens_conv.bat \{conv_type\}

7-3-2-3. 各種設定の変更、制御

変更する設定や制御内容に応じて下記のコマンドを実行してください。


cd {ROS2 path}

変更する設定や制御内容に応じたコマンド

表中の{}で記載するパラメータの指定内容および取得できる内容については、それぞれの Service 型定義の内容を参照してください。パラメータの指定について、数値は 10 進数数値、bool 型は 0(false)/1(true)、 string 型は文字列(日本語不可)で指定ください。

Table 97. 各種設定・制御コマンド一覧 (Windows)

設定・制御内容	コマンド
カメラデバイス Open 処理 (OpenDev)	call .\forall scripts\forall windows\forall open_dev.bat \text{type.type} \text{ dev_id}
カメラデバイス Close 処理 (CloseDev)	call .¥scripts¥windows¥close_dev.bat
外部トリガ種別 (SetExtTriggerType)	call .¥scripts¥windows¥set_ext_trigger_type.bat {type.ext_trigger_type}
外部トリガ信号オフセット (SetExtTriggerOffset)	call .¥scripts¥windows¥set_ext_trigger_offset.bat {offset}
動作モード (SetMode)	call .¥scripts¥windows¥set_mode.bat {mode}
出力画像種別	call .\(\pmaxscripts\)\(\pmaxs





(SetImgKinds)	
発光回数 (SetLightTimes)	call .¥scripts¥windows¥set_light_times.bat {count}
AE 機能の状態 (SetAEState)	call .\(\frac{4}{2}\)scripts\(\frac{4}{2}\)windows\(\frac{4}{2}\)set_ae_state.bat \(\frac{4}{2}\)enable\(\frac{4}{2}\)
AE 機能の制御間隔 (SetAEInterval)	call .¥scripts¥windows¥set_ae_interval.bat {interval}
RAW 飽和閾値 (SetRawSatThreshold)	call .¥scripts¥windows¥set_raw_sat_threshold.bat {raw_threshold}
IR 無効閾値 (SetIrDarkThreshold)	call .\fomatscripts\fomatswindows\fomatset_ir_dark_threshold.bat \{ir_threshold\}
干渉防止機能情報 (SetIntSupp)	<pre>call .\fomale scripts \text{\text{windows} set_int_supp_info.bat \{int_supp_mode.} int_supp_mode_type\right\{int_supp_prm_m\right\} \{int_supp_prm_a1\right\} \{int_supp_prm_a2\right\} \{int_supp_prm_a3\right\}</pre>
ファイル再生対象ディレクトリ (SetPlayTarget)	call .¥scripts¥windows¥set_play_target.bat {directory}
ファイル再生機能の制御 (SetPlayCtrl)	call .¥scripts¥windows¥set_play_ctrl.bat {cmd} {time}
PostFilter の各機能の使用設定 (SetPostFilt)	call .¥scripts¥windows¥set_post_filt.bat {filt_type} {enable}
PostFilter のパラメータ (SetPostFiltPrm)	call .\fomale scripts\fomale windows\fomale set_post_filt_prm.bat {param.median_ksize} {param.bil_ksize} {param.bil_sigma_depth} {param.bil_sigma_ir} {param.bil_sigma_space}{param.flyp_ksize} {param.flyp_log} {param.flyp_thr}{param.flyp_fast_proc}
LensConv の各機能の使用設定 (SetLensConv)	call .¥scripts¥windows¥set_lens_conv.bat {conv_type} {enable}
LensConv の世界座標変換の原点位置、回転情報 (SetPcdPos)	call .\font{set_x} call .\font{set_x} {pos.offset_x} {pos.offset_y} {pos.offset_z} {pos.rotation_pitch} {pos.rotation_yaw} {pos.rotation_roll}
点群変換後の色情報 (SetPcdColor)	call .\forall scripts\forall windows\forall set_pcd_color.bat \{color\}

[※]日本語を含むパスは指定しないでください。

7-3-2-4. 画像出力開始

TofCtrl の Service を使って画像出力を開始します。下記のコマンドを実行してください。

cd {ROS2 path}

 $call. \verb| xscripts| \verb| windows| \verb| start_capture. bat|$

7-3-2-5. 画像出力停止

TofCtrl の Service を使って画像出力を停止します。下記のコマンドを実行してください。

cd {ROS2 path}


call .¥scripts¥windows¥stop_capture.bat

7-3-2-6. ファイル保存開始

RecordCtrl の Service を使って出力画像の保存を開始します。下記のコマンドを実行してください。パラメータの指定について、数値は 10 進数数値、bool 型は 0(false)/1(true)、string 型は文字列(日本語不可)で指定ください。

d {ROS2 path}

call .\(\frac{\parallmath{\par



7-3-2-7. 画像保存停止

RecordCtrl の Service を使って出力画像の保存を停止します。下記のコマンドを実行してください。cd {ROS2 path}

call .¥scripts¥windows¥stop_record.bat

7-3-3.終了

Launch ファイルを使用して Node を起動した terminal 上で"Ctrl+C"キーで終了します。

7-4. 実行方法(Linux/Ubuntu)

本 package の実行方法および、terminal からの制御方法について記載します。以降の実行方法については、terminal を起動し、terminal 上で実行してください。

7-4-1. Node起動

Launch ファイルを使用して各 Node を起動します。terminal 上で下記のコマンドを実行してください。 {Launch ファイル}の部分は実行する構成に合わせた Launch ファイル名に読み替えてください。

cd {ROS2 path}

./scripts/ubuntu/run_launch.sh {Launch ファイル}

7-4-2. terminalを使った制御(launch alone.py/launch rviz2.py/launch rviz2 record.py)

launch_alone.py/launch_rviz2.py/launch_rviz2_record.pyを使用する場合は、terminal上で制御します。launch_viewer.pyを使用する場合は、GUI上で操作を行ってください。

7-4-2-1. 各種情報の取得

取得する情報に応じて下記のコマンドを実行してください。

cd {ROS2 path}

取得内容に応じたコマンド

表中の{}で記載するパラメータの指定内容および取得できる内容については、それぞれの Service 型定義の内容を参照してください。パラメータの指定について、数値は 10 進数数値、bool 型は 0(false)/1(true)、 string 型は文字列(日本語不可)で指定ください。

Table 98. 各種取得コマンド一覧 (Linux/Ubuntu)

取得内容	コマンド	
カメラデバイスリスト (GetDevList)	./scripts/ubuntu/get_dev_list.sh {type.type}	
デバイス機器情報 (GetDevInfo)	./scripts/ubuntu/get_dev_info.sh	
FOV 情報 (GetFov)	./scripts/ubuntu/get_fov.sh	
外部トリガ種別情報 (GetExtTriggerType)	./scripts/ubuntu/get_ext_trigger_type.sh	
外部トリガ信号オフセット情報	./scripts/ubuntu/get_ext_trigger_offset.sh	



(GetExtTriggerOffset)	
動作モードリスト情報	./scripts/ubuntu/get_mode_list.sh
(GetModeList) 動作モード	
(GetMode)	./scripts/ubuntu/get_mode.sh
出力画像種別 (GetImgKinds)	./scripts/ubuntu/get_img_kinds.sh
画像フォーマット (GetImgFormat)	./scripts/ubuntu/get_img_format.sh
PostFilter 処理情報 (GetPostFiltInfo)	./scripts/ubuntu/get_post_filt_info.sh
Lens 系変換処理用パラメータ (GetLensInfo)	./scripts/ubuntu/get_lens_info.sh
発光回数 (GetLightTimes)	./scripts/ubuntu/get_light_times.sh
AE 機能の状態 (GetAEState)	./scripts/ubuntu/get_ae_state.sh
AE 機能の制御間隔 (GetAEInterval)	./scripts/ubuntu/get_ae_interval.sh
RAW 飽和閾値 (GetRawSatThreshol)	./scripts/ubuntu/get_raw_sat_threshold.sh
IR 無効閾値 (GetIrDarkThreshold)	./scripts/ubuntu/get_ir_dark_threshold.sh
干渉防止機能情報 (GetIntSuppInfo)	./scripts/ubuntu/get_int_supp_info.sh
ファイル再生対象ディレクトリ (GetPlayTarget)	./scripts/ubuntu/get_play_target.sh
ファイル再生の現在の再生時間 (GetPlayTime)	./scripts/ubuntu/get_play_time.sh
ファイル再生状態 (GetPlayStatus)	./scripts/ubuntu/get_play_status.sh
PostFilter の各機能の使用可否 (PsblPostFilt)	./scripts/ubuntu/psbl_post_filt.sh {filt_type}
LensConv の各機能の使用可否 (PsblLensConv)	./scripts/ubuntu/psbl_lens_conv.sh {conv_type}

7-4-2-2. 各種設定の変更、制御

変更する設定や制御内容に応じて下記のコマンドを実行してください。

cd {ROS2 path}

変更する設定や制御内容に応じたコマンド

表中の{}で記載するパラメータの指定内容および取得できる内容については、それぞれの Service 型定義の内容を参照してください。パラメータの指定について、数値は 10 進数数値、bool 型は 0(false)/1(true)、 string 型は文字列(日本語不可)で指定ください。

Table 99. 各種設定・制御コマンド一覧 (Linux/Ubuntu)

設定・制御内容	コマンド
カメラデバイス Open 処理 (OpenDev)	./scripts/ubuntu/open_dev.sh {type.type} {dev_id}
カメラデバイス Close 処理 (CloseDev)	./scripts/ubuntu/close_dev.sh
外部トリガ種別 (SetExtTriggerType)	./scripts/ubuntu/set_ext_trigger_type.sh {type.ext_trigger_type}
外部トリガ信号オフセット	./scripts/ubuntu/set_ext_trigger_offset.sh {offset}



(SetExtTriggerOffset)	
動作モード (SetMode)	./scripts/ubuntu/set_mode.sh {mode}
出力画像種別 (SetImgKinds)	./scripts/ubuntu/set_img_kinds.sh {img_out.img_out_kind}
発光回数 (SetLightTimes)	./scripts/ubuntu/set_light_times.sh {count}
AE 機能の状態 (SetAEState)	./scripts/ubuntu/set_ae_state.sh {enable}
AE 機能の制御間隔 (SetAEInterval)	./scripts/ubuntu/set_ae_interval.sh {interval}
RAW 飽和閾値 (SetRawSatThreshold)	./scripts/ubuntu/set_raw_sat_threshold.sh {raw_threshold}
IR 無効閾値 (SetIrDarkThreshold)	./scripts/ubuntu/set_ir_dark_threshold.sh {ir_threshold}
干渉防止機能情報 (SetIntSupp)	./scripts/ubuntu/set_int_supp_info.sh {int_supp_mode. int_supp_mode_type} {int_supp_prm_m} {int_supp_prm_a1} {int_supp_prm_a2} {int_supp_prm_a3}
ファイル再生対象ディレクトリ (SetPlayTarget)	./scripts/ubuntu/set_play_target.sh {directory}
ファイル再生機能の制御 (SetPlayCtrl)	./scripts/ubuntu/set_play_ctrl.sh {cmd} {time}
PostFilter の各機能の使用設定 (SetPostFilt)	./scripts/ubuntu/set_post_filt.sh {filt_type} {enable}
PostFilter のパラメータ (SetPostFiltPrm)	./scripts/ubuntu/set_post_filt_prm.sh {param.median_ksize} {param.bil_ksize} {param.bil_sigma_depth} {param.bil_sigma_ir} {param.bil_sigma_space}{param.flyp_ksize} {param.flyp_log} {param.flyp_thr}{param.flyp_fast_proc}
LensConv の各機能の使用設定 (SetLensConv)	./scripts/ubuntu/set_lens_conv.sh {conv_type} {enable}
LensConv の世界座標変換の原点位置、回転情報 (SetPcdPos)	./scripts/ubuntu/set_pcd_pos.sh {pos.offset_x} {pos.offset_y} {pos.offset_z} {pos.rotation_pitch} {pos.rotation_yaw} {pos.rotation_roll}
点群変換後の色情報 (SetPcdColor)	./scripts/ubuntu/set_pcd_color.sh {color}

[※]日本語を含むパスは指定しないでください。

7-4-2-3. 画像出力開始

TofCtrl の Service を使って画像出力を開始します。下記のコマンドを実行してください。

cd {ROS2 path}

./scripts/ubuntu/start_capture.sh

7-4-2-4. 画像出力停止


TofCtrl の Service を使って画像出力を停止します。下記のコマンドを実行してください。


cd {ROS2 path}

./scripts/ubuntu/stop_capture.sh

7-4-2-5. ファイル保存開始

RecordCtrl の Service を使って出力画像の保存を開始します。下記のコマンドを実行してください。パラメータの指定について、数値は 10 進数数値、bool 型は 0(false)/1(true)、string 型は文字列(日本語不可)で指定ください。





./scripts/ubuntu/start_record.sh {directory} {save_frames} {packing_frames} {is_crct_dist} {is_filt_med} {is_filt_bil} {is_filt_fly_p}

7-4-2-6. ファイル保存停止

RecordCtrl の Service を使って出力画像の保存を停止します。下記のコマンドを実行してください。cd {ROS2 path} ./scripts/ubuntu/stop_record.sh

7-4-3.終了

Launch ファイルを使用して Node を起動した terminal 上で Ctrl キー+C キーで終了します。



8. Sample Viewer 実行画面

Launch_viewer.py で Sample Viewer(TOPPAN ToF Camera Viewer)を起動すると、以下のように Window 画面が表示されます。アプリケーションの機能説明や操作方法については、"**1-3. 関連ドキュメント**" に記載している「**senSPure™ C11U 取扱説明書**」の関連の章などをご参照ください。



Figure 11. 基本画面構成

Table 100. 基本画面構成

No.	名称	概要
1	主画面	各パネルを描画する Window です。
2	制御パネル	各種制御、設定の操作を行うことができます。
3	画像表示パネル	各種画像または点群の表示を行います。
4	状態表示パネル	各種状態表示や受信フレームレートなどを表示します。



9. rviz2 実行画面

Launch ファイルとして launch_rviz2.py、launch_rviz2_record.py を指定した場合は、以下のように rviz2 が起動し、カメラから受信した Depth 画像、IR 画像、センサ RAW 画像、Point Cloud データが表示されます。





Figure 12. rviz2 実行画面

9-1. FrameID 設定

rviz2 の表示対象として初期状態で設定されている FrameID は"krm0"となっています。"tof_param.yaml" の cam_index の値に応じて Displays – Grobal Options – Fixed Frame に指定する FrameID を設定してください。

9-2. Depth Image の表示範囲設定

rviz2 の表示対象として初期状態で設定されている Depth 画像の範囲は 0~5000 [mm]となっています。動作モード情報の距離範囲とは連動していないため、動作モードの距離範囲や表示したい範囲に合わせて Displays – Depth Image – Min Value / Max Value の値を変更してください。





10. 使用上の制約事項

10-1. データ出力に関する制約事項

C11U カメラは、撮像する間隔が空いた場合にカメラから暗電流 Note1 によるノイズ成分を多く含んだフレームデータが出力されることがあります。暗電流の影響があるフレームデータを除去するため、フレーム出力開始直後の 2 フレームのデータは Camera クラス内部で破棄します。ただし、外部トリガ種別が Secondary(Slave, EXT_TRG_SLAVE)かつ外部トリガの間隔が空いた場合は上記に該当しないため、暗電流の影響があるフレームが出現する可能性があります。

ホストコンピュータの OS や動作環境によっては、フレームの取得が安定しない可能性があるため、フレームデータ出力開始後に取得される最初のフレームが 3 フレーム目ではない場合があります。




Figure 14. データ出力に関する制約事項

Note1:

暗電流は、受光素子(画素)が光を受けていない時でも発生するノイズの一種です。この暗電流ノイズは、本来の距離情報を示す光信号に混入し、距離測定の精度を低下させます。特に、画素の駆動が停止している時間が長い場合、再開後のフレームデータに暗電流ノイズの影響が顕著に現れることがあります。

10-2. 外部トリガ種別 Secondary(Slave, EXT TRG SLAVE)時の制約事項

外部トリガ種別が Secondary(Slave, EXT_TRG_SLAVE)の時、画像受信がないまま長時間受信待ち状態となると、ホスト PC に負荷がかかる恐れがあります。長時間の高負荷動作は動作不良や故障の原因となるため、長時間受信待ちになる場合は受信待ちを解除することを推奨します。

10-3. PointField 情報(データ配列変更)

旧 TOPPAN ToF SDK ROS 2 パッケージ(ver.1.4.1 以前)をご利用の場合、StdMsg Node から取得する点群 データは、PointField 情報で定義された x, y, z の順序と、バイト列の格納順が一致しません。点群データ をご利用の際は、バイト列の格納順序にご注意ください。最新 TOPPAN ToF SDK ROS 2 パッケージ (ver.1.4.2 以降)では、バイト列の格納順が PointField 情報の x, y, z の定義と統一されたため、定義を参照してそのまま座標を取得できます。

下記の表は、LensConv Node から (x, y, z) = (1, 2, 3) という座標が出力された場合の、バイト列における格納順序を示したものです。





Table 101. データ格納順

	出力方法	出力結果:x	出力結果:y	出力結果:z
StdMsg	バイト列順	-1	2	3
ver.1.4.1 以前	PointField 情報参照	3	- 1	2
StdMsg	バイト列順	3	-1	2
ver.1.4.2 以降	PointField 情報参照	3	-1	2

なお、LensConv Node から出力されるデータのバージョンによる仕様変更はありません。PointField 情報とバイト列の格納順序は、一貫して x, y, z の順で一致しています。

バイト列: 点群データがメモリ上やファイル上に格納される際の、連続したバイト (8 ビット単位) の並びを指します。各点の座標 (x, y, z) が順にバイト単位で格納されています。

PointField: PointCloud データの各属性(x, y, z など)の要素名、データ型、格納場所を定めた情報です。 これを参照することで、バイト列から属性値を正しく抽出できます。



11. 使用条件・免責事項

TOPPAN ホールディングス株式会社及び TOPPAN 株式会社(以下、当社)製品の使用条件につきましては、「C11U 取扱説明書」や「TOPPAN ToF senSPure® SDK ライブラリ API リファレンスマニュアル」、その他関連するドキュメントをご確認ください。

- 本書の一部あるいは全部を無断で複写・複製・転載することは、固くお断りします。
- 本書の内容は、予告無く変更する場合があります。
- 当社は、正確な情報を提供するためにあらゆる措置を取っていますが、誤りや不作為について責任 を負うものではありません。また、本書に記載されている情報の使用に起因するいかなる損害に対 しても責任を負うものではありません。
- 当社は、本製品の使用に関連するデータ損失、機会損失、利益損失、その他付随的、間接的、あるいは二次的損害をはじめとするあらゆる損害については一切責任を負いません。
- 本書および関連文書内に記載されている商品名および会社名などの固有名詞は、それぞれの会社または個人に帰属します。本書では TM(™)、R(®)マークは省略している場合があります。これらの名称は、本書内での識別および説明の目的のみで使用しています。当社はこれらのいかなる権利を侵害する意図はありません。

改定履歴

Date	Revision	Comment
2024/08/05	1.00	初版
2025/03/19	1.10	C11U ES 初版
2025/04/23	1.11	軽微な修正
2025/06/17	1.12	SDK Ver.3.0.4 対応 ・2-3-4-3. ビルド手順(Ubuntu/Jetson AGX Orin) build パス修正 ・1-4. 動作環境更新 (JetPack バージョン記載) ・軽微な修正
2024/08/12	1.13	SDK Ver.3.0.6 対応 ・1-4. 動作環境 更新 (Ubuntu 22.04LTS, JetPack6.0 記載) ・10. 使用上の制約事項 追加 ・2.2.2.1 ソースセット記述 更新 ・3.2.1LensConv Node および StdMsg Node の点群出力 更新 ・軽微な修正



TOPPAN

TOPPAN ホールディングス株式会社 TOF 事業推進センター TOF Business Development Center, TOPPAN Holdings Inc.

TOPPAN 株式会社 エレクトロニクス事業本部 Electronics Division, TOPPAN Inc.

Location

(日本語) 〒108-8539 東京都港区芝浦 3-19-26 トッパン芝浦ビル

(English) 3-19-26, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, 108-8539

E-mail electronics@toppan.co.jp

Website https://www.toppan.com/ja/electronics/device/tof/ (TOPPAN Inc.)

ToF カメラ製品サポート窓口

E-mail btop_support@toppan.co.jp