地球站UPS开机流程(通用) E406

卫	星	地	球	站	值	班	者		说	明	
			准备	开机							
			合UPS输) 入开关							
			IRP等待 启	·整流器 动							
				<u>, </u>							
		1 j	在面板显 进入UPS/	示菜单上 启动程序 							
				,							
			按菜单提	是示操作							
			确认逆变	を器帯载							
			UPS有没	【有古誓							
			开机组	结束							
) 1/1 L:	#IT							