

GD

中华人民共和国广播电影电视行业暂行技术文件

GD/J 042—2012

卫星直播系统综合接收解码器（多语言加密标清定位型）技术要求和测量方法

Technical requirements and measurement methods of
standard definition direct broadcasting satellite intergrated
receiver decoder with conditional access and location lock
function

2012-09-24 发布

2012-09-24 实施

国家广播电影电视总局科技司 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语、定义和缩略语	1
3.1 术语和定义	2
3.2 缩略语	4
4 技术要求	5
4.1 总体要求	5
4.2 一般要求	5
4.3 电性能要求	8
4.4 软件要求	9
4.5 电磁兼容	40
5 测量方法	41
5.1 信道性能指标	41
5.2 视音频系统指标	42
5.3 应用软件	42
5.4 信息服务	50
5.5 软件升级	51
5.6 综合接收解码器位置锁定功能	57
5.7 电磁兼容	59
附录 A (规范性附录) 业务信息表	61
附录 B (规范性附录) 遥控器功能要求	64
附录 C (规范性附录) 专有数据的格式	68
附录 D (资料性附录) 软件升级过程说明	74
附录 E (资料性附录) 处理器的高级安全功能	78
附录 F (参考性附录) 馈线和馈线连接器指标要求	79
附录 G (资料性附录) 位置锁定系统典型工作场景及流程	80
附录 H (规范性附录) 综合接收解码器位置锁定应用软件模块和位置锁定模块软件接口技术要求	83
附录 I (规范性附录) 位置锁定模块硬件技术要求及接口协议	95
附录 J (资料性附录) 应用软件界面要求	112
附录 K (资料性附录) 信息服务显示模版要求	119
附录 L (资料性附录) 软件升级要求	127
附录 M (资料性附录) 软件升级调谐参数格式说明	128
附录 N (资料性附录) 应用软件界面示意图	130
附录 O (资料性附录) 位置锁定模块软件接口函数	175
附录 P (规范性附录) 用户界面菜单内容维吾尔文、哈萨克文翻译列表	180
参考文献	192

前　　言

本技术文件按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本技术文件以GD/J 035-2012为基础，增加了对维吾尔文和哈萨克文的支持。

本技术文件起草单位：中央电视台、国家广播电影电视总局广播电视规划院、国家广播电影电视总局广播科学研究院、国家广播电影电视总局无线电台管理局、新疆维吾尔自治区广播电影电视局、新疆广电网络股份有限公司、湖南国科广电科技有限公司、杭州国芯科技股份有限公司、北京海尔集成电路设计有限公司、四川长虹网络科技股份有限公司、福建神州电子股份有限公司、四川九州电子科技股份有限公司、同洲电子股份有限公司、青岛海尔电子有限公司、青岛海信电器股份有限公司、深圳创维数字技术股份有限公司、上海高清数字科技产业有限公司、郴州希典科技有限公司、上海广电通讯网络有限公司、中兴通讯股份有限公司、上海泓安信息科技有限公司、深圳宏天高科技有限公司、展讯通信（上海）有限公司、浙江清华长三角研究院、。

本技术文件主要起草人：丁文华、曹青、龚波、解伟、傅力军、李康、姚瑞虹、余英、邓向冬、李熠星、李厦、金鑫、党海飞、崔俊生、覃毅力、董文辉、姜秉航、张荣建、闫鸿阁、向平、隋军、黄新军、王匡、黄智杰、来永胜、管云峰、邵丹殊、陈龙、林鹭华、蒋谢珍、徐本亮、于龙朕、王旭升、陈长伟、斯拉依·司马义、娜孜拉·哈比。

卫星直播系统综合接收解码器（多语言加密标清定位型） 技术要求和测量方法

1 范围

本技术文件规定了卫星直播系统综合接收解码器(多语言加密标清定位型)的技术要求和测量方法。对于能够确保同样测量不确定度的任何等效测量方法也可以采用。有争议时，应以本技术文件为准。

本技术文件适用于卫星直播系统综合接收解码器（多语言加密标清定位型）的生产和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本技术文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本技术文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术文件。

- GB 2312-1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集
- GB/T 9383-2008 声音和电视广播接收机及有关设备抗扰度限值和测量方法
- GB/T 11313. 2-2007 射频连接器 第2部分:9. 52型射频同轴连接器分规范
- GB/T 11313. 24-2001 射频连接器 第24部分: 75Ω 电缆分配系统、螺纹连接射频同轴连接器 (F型)
- GB 13837-2003 声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法
- GB/T 14433-1993 彩色电视广播覆盖网技术规定
- GB/T 14960-1994 电视广播接收机用红外遥控发射器技术要求和测量方法
- GB/T 16649. 1-2006 识别卡 带触点的集成电路卡 第1部分: 物理特性
- GB/T 16649. 2-2006 识别卡 带触点的集成电路卡 第2部分:触点的尺寸和位置
- GB/T 16649. 3-2006 识别卡 带触点的集成电路卡 第3部分: 电信号和传输协议
- GB/T 17191. 3-1997 信息技术 具有1.5Mbit/s数据传输率的数字存储媒体运动图像及其伴音的编码 第3部分: 音频
- GB/T 17975. 1-2010 信息技术 运动图像及其伴音信息的通用编码 第1部分: 系统
- GB/T 17975. 2-2000 信息技术 运动图像及其伴音信号的通用编码 第2部分: 视频
- GB/T 17975. 3-2002 信息技术 运动图像及其伴音信号的通用编码 第3部分: 音频
- GB 21669-2008 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集
- GB/T 28161-2011 数字电视广播电子节目指南规范
- GY/T 150-2000 卫星数字电视接收站测量方法—室内单元测量
- GY/Z 175-2001 数字电视广播条件接收系统规范
- GY/T 230-2008 数字电视广播业务信息规范
- GD/JN 01-2009 先进卫星广播系统—卫星传输系统帧结构、信道编码与调制: 安全模式
- GD/J 027-2011 卫星直播系统综合接收解码器（“村村通”专用型）技术要求和测量方法
- 3GPP TS 27. 007 AT Command Set for GSM Mobile Equipment
- 3GPP TS 23. 040 Technical Realisation of SMS
- 3GPP TS 23. 060 General Packet Radio Service (GPRS); Service description; Stage 2

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本技术文件。

3.1.1

应用软件 application software

综合接收解码器中实现上层应用的软件代码，包括但不限于实现上层应用所需的各种底层驱动、操作系统、中间件和EPG等应用软件。

3.1.2

下载器 loader

用来升级综合接收解码器应用软件并且独立于应用软件的软件代码。

3.1.3

非易失性随机访问存储器 non-volatile random access memory

可擦写的存储器，可随机对任何一个单元进行读写，断电后数据能够保留。

3.1.4

随机访问存储器 random access memory

随机访问存储器是软件运行所必需的存储区域，所有的内容均为暂时性存储，可被擦写覆盖。断电后所有的数据不能保留。

3.1.5

默认频率 Default frequency

广播者发送数据的默认频率，通常要求综合接收解码器优先处理该频率的数据。

3.1.6

直播卫星指定服务区 direct broadcasting satellite designated service area

指经主管部门批准的可以开展直播卫星服务的区域。

3.1.7

位置锁定 location lock

使综合接收解码器锁定在某一特定区域内正常工作，当综合接收解码器移出锁定的区域时，则不能正常工作。

3.1.8

位置锁定模式 location lock mode

综合接收解码器正常工作模式，综合接收解码器开机后扫描周边移动通信基站信息，与智能卡存储的位置锁定信息进行比对，比对结果正确，综合接收解码器正常解密，否则停止解密。

3.1.9

位置解锁模式 location unlock mode

综合接收解码器正常特殊模式，综合接收解码器开机后扫描周边移动通信基站信息，与智能卡存储的位置锁定信息进行比对，但比对结果不影响综合接收解码器正常解密。

3. 1. 10

位置区号码 location area code (LAC)

位置区号码用于标识不同的位置区，由两个字节组成，采用 16 进制编码。可用范围为 0x0000～0xFFFF，码组 0x0000 和 0xFFFF 不可以使用。

3. 1. 11

小区标识号 cell identifier (CI)

移动通信网中用于服务区的标识。

3. 1. 12

位置锁定模块 location lock module

获取移动通信网络基站信息并利用移动通信信道实现数据传输的组件。

3. 1. 13

主模块应用软件 main module application software

综合接收解码器中的全部应用软件，但不包括位置锁定模块应用软件。

3. 1. 14

数字签名 digital signature

是附加在数据单元上的一些数据，或是对数据单元所作的密码变换。这种数据或变换允许数据单元的接收者用以确认数据单元的来源和数据单元的完整性并保护数据。

3. 1. 15

系统识别码 system identification (SID)

CDMA移动通信网中唯一标识移动业务本地网的码，长度为15比特，由国际电联管理。

3. 1. 16

网络识别码 network identification (NID)

在一个CDMA移动业务本地网中唯一的识别一个网络的码，长度为16比特，移动台根据一对识别码（SID， NID）判决是否发生了漫游。

3. 1. 17

基站识别码 base station identification (BSID)

用于唯一识别一个NID下属的基站的码，长度为16比特。

3. 1. 18

国际移动设备身份码 International Mobile Equipment Identity (IMEI)
用于唯一识别一个GSM模块的码，长度为56比特。

3.1.19

电子序列号 Electronic Serial Number (ESN)
CDMA移动终端的唯一标识的码，长度为32比特。

3.1.20

移动终端识别号 Mobile Equipment Identifier (MEID)

是全球唯一的56比特移动终端标识码，可用来对移动式设备进行身份识别和跟踪，用于取代原32比特的ESN号段。

3.1.21

位置锁定模块识别号 location lock module identification (LLMI)
用于唯一识别位置锁定模块的一个码，GPRS模块为IMEI，CDMA模块为MEID或ESN。

3.1.22

基站识别信息 base station identification information

用于唯一识别移动通信网络基站的信息，对于GSM网络为LAC+CI，对于CDMA网络为SID+NID+BSID。

3.1.23

基站信息 base station information

与基站识别信息相关的信息，对于GSM网络为基站识别信息，对于CDMA网络为基站识别信息和基站的扇区PN信息。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本技术文件。

ASI 异步串行接口 (Asynchronous Serial Interface)

BSID 基站识别码 (Base Station IDentification)

CI 小区识别码 (Cell Identifier)

DVB-S 卫星数字视频广播 (Digital Video Broadcasting-Satellite)

DVB-S2 第二代卫星数字视频广播 (Second Generation Digital Video Broadcasting-Satellite)

ESN 电子序列号 (Electronic Serial Number)

FEC 前向纠错 (Forward Error Correction)

GPRS 通用分组无线服务技术 (General Packet Radio Service)

GSM 全球移动通讯系统 (Global System for Mobile Communications)

IMEI 国际移动设备身份码 (International Mobile Equipment Identity)

J-TAG 联合测试行为组织 (Joint Test Action Group)

LAC 位置区号码 (Location Area Code)

LLMI 位置锁定模块识别号 (Location Lock Module Identification)

LNB 低噪声变频器 (Low Noise Blockconverter)

MP@ML 主型主级 (Main Profile Main Level)

MEID 移动终端识别号 (Mobile Equipment IDentification)

NID 网络识别码 (Network IDentification)
 NVRAM 非易失性随机访问存储器 (Non-Volatile Random Access Memory)
 OSD 屏显消息 (On-Screen Display)
 PAL 正交平衡调幅逐行倒相制式 (Phase Alternate Line)
 PN 伪随机序列 (Pseudo Noise)
 PSI 节目特定信息 (Program Specific Information)
 QPSK 正交相移键控 (Quaternary Phase Shift Keying)
 RAM 随机访问存储器 (Random Access Memory)
 SFN 单频网 (Single Frequency Network)
 SID 系统识别码 (System IDentification)
 SI 业务信息 (Service Information)
 UART 通用异步收发报机 (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
 uimsbf 无符号整数, 最高有效位在前 (unsigned integer, most significant bit first)
 VBR 变码率 (Variable Bit Rate)
 8PSK 8相位相移键控 (8 Phase Shift Keying)

4 技术要求

4.1 总体要求

综合接收解码器总体要求如下:

- 能接收卫星直播系统传输的标准清晰度数字电视信号和数字广播信号,一般要求应符合4.2的要求,信源解码、信道解调等电性能要求应符合4.3的要求;
- 软件功能、应用软件、软件升级等应符合4.4的要求,应能接收卫星直播系统传输的信息服务;
- 电磁兼容特性应符合4.5的要求。

4.2 一般要求

4.2.1 解复用

综合接收解码器的解复用器应能够对符合GB/T 17975.1-2010的传送流解复用,除此之外,还应符合以下要求:

- 能够解析符合GY/T 230-2008规范定义的PSI/SI表;
- 能够解码符合GB/T 17975.1-2010的传送流,至少支持的最大比特率为54Mbps;
- 能够同时支持至少16个基本流的解复用,即同时具有至少16个PID过滤器;
- 能够提供至少32个段过滤器;
- 能够对可变码率的基本流解码。

4.2.2 解密

应符合GY/Z 175-2001的有关规定。

4.2.3 位置锁定

应通过与移动通信基站绑定实现位置锁定功能,并支持附录G位置锁定系统典型工作场景及流程。应该能实时获取、安全存储和比对位置锁定信息,并根据位置锁定信息控制综合接收解码器节目播放。应可通过空中软件升级增强、改进位置锁定功能。

4.2.4 图形处理与显示

综合接收解码器的图形处理与显示应符合以下要求：

- a) 应支持视频层，用来显示视频画面，可以缩放画面大小，支持缩放至原始分辨率的1/4和1/16；
- b) 应支持OSD层，用来显示图片、文字等内容，OSD层至少支持65536色显示；
- c) 应支持MPEG2 I帧 图片和JPEG压缩图片；
- d) 支持GIF图片（可选）；
- e) 支持静态背景层（可选）。

4.2.5 处理器与存储器

4.2.5.1 序列化和控制字加密

将处理器进行序列化处理，每个处理器具有唯一的序列号ID，并与控制字加密密钥一一对应，使被加密的控制字只能被唯一的处理器解密。

4.2.5.2 安全启动

综合接收解码器加电之后，处理器内部的初始化程序会首先验证Flash启动模块的有效性，只有验证通过，才会把处理器的控制权交给Flash启动模块；否则，综合接收解码器不会从Flash启动。

4.2.5.3 J-TAG 调试接口锁定

通过对J-TAG调试接口锁定，防止非法控制处理器。处理器的安全要求的功能原理参见附录E。

4.2.5.4 处理器和存储器指标

处理器和存储器指标要求见表1。

表1 处理器和存储器指标要求

序号	项目		指标要求
1	处理器		$\geq 160 \text{ MIPS}$ ，主频 $\geq 180 \text{ MHz}$
2	存储器	RAM	$\geq 32\text{MB}$
		Flash	$\geq 8\text{MB}$
		NVRAM	$\geq 16\text{kB}$

4.2.6 面板

面板应符合以下要求：

- a) 所有按键以及可能的状态显示应置于前面板，所有的接口应置于后面板。
- b) 至少应具有“上”、“下”、“左”、“右”、“确认”、“菜单”和“退出”7个功能的按键以及交流电源开关，其中“菜单”和“退出”可以合用一个按键实现，其他的应独立一个按键。
- c) 前面板应具有智能卡插槽，内置读卡器，并具备插槽盖；智能卡插槽与电源应置于综合接收解码器整机的对角位置。智能卡读写通信应符合GB/T 16649的要求。

4.2.7 遥控器

遥控器除应符合GB/T 14960-1994的规定外，还应符合附录B的有关规定。

4.2.8 接口

4.2.8.1 射频接口

射频接口要求见表2。

表2 射频接口要求

接口名称	要求	备注
L段射频输入	符合 GB/T 11313.24-2001; 阴性, 75Ω	必选; 调谐器的输入
L段射频环通	符合 GB/T 11313.24-2001; 阴性, 75Ω	可选; L段射频输出
U段射频输出	符合 GB/T 11313.2-2007; 阴性, 75Ω	可选; U段模拟电视信号输出

4.2.8.2 视频输出接口

2个RCA视频输出接口（1个必备，1个可选），输出阻抗为 75Ω 。

4.2.8.3 音频输出接口

2组（4个）RCA音频输出接口（2组必备），输出阻抗为低阻或 600Ω 。

4.2.8.4 其他接口

应有两个D型9针阴性接口，一个为RS232接口，一个为扩展功能接口。

4.2.9 频道切换时间

频道切换时间应小于1.5s，在频道切换间隔内综合接收解码器应当处于静帧和静音状态。

4.2.10 开机时间

综合接收解码器从加电到出现正常图像和伴音的时间不超过25s，其中从加电后到出现提示画面（提示综合接收解码器启动进程的文字或画面）之间的静帧时间不超过5s，提示画面和开机画面（由广播者指定的综合接收解码器的标识性画面）的总显示时间不超过20s。

开机画面支持至少3帧画面的自动切换显示。

4.2.11 外观

外壳面板不应有明显的开裂，变形，划伤，脱漆和锈蚀，按键、旋钮应灵活自如，标记应明确清晰。

4.2.12 使用条件

电源：90V~260VAC, 50Hz $\pm 2\text{Hz}$;

环境温度：-5 °C~40°C;

相对湿度：10%~90%。

大气压：86KPa~106KPa

4.2.13 馈线和馈线连接器指标要求

馈线和馈线连接器指标要求，参见附录F。

4.2.14 扬声器

综合接收解码器应内置单声道扬声器，峰峰值功率不小于2.5瓦。

4.2.15 电源开关

前面板具备一个机械开关，用于切断综合接收解码器主板电源。

4.3 电性能要求

4.3.1 信源解码

信源解码应符合以下要求：

- a) 系统应符合GB/T 17975.1-2010传送流格式，视频应符合GB/T 17975.2-2000中的MP@ML格式，音频应符合GB/T 17191.3-1997和GB/T 17975.3-2002中的第1层和第2层格式；
- b) 支持一个业务（电视频道）下至少两个音频基本流；
- c) 支持单声道、双声道和立体声输出；
- d) 单路支持视频压缩码率 0.5Mbps~10Mbps连续可调；
- e) 图像分辨率：支持 $720 \times 576i$ ；
- f) 图像制式：PAL制；
- g) 对于非加密的卫星直播节目不能直接解码，应由条件接收模块控制是否可以解码。

4.3.2 信道解调

信道解调应符合以下要求：

- a) 只能解调符合GD/JN 01-2009规定的信号；
- b) 解调方式：符合GD/JN 01-2009规定的调制方式和LDPC编码组合模式，具体见表3；
- c) 根升余弦滤波器滚降系数(ROF)：0.2, 0.25, 0.35；
- d) 当低于门限时，应出现规定的画面。

表3 调制方式和 LDPC 编码组合

调制方式	LDPC 编码	备注
QPSK	1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 13/15	导频模式不适用于广播业务中的 QPSK 调制方式，8PSK
8PSK (可选)	3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 13/15	调制方式可以选择导频模式。

4.3.3 信道性能

信道性能应符合以下要求：

- a) 输入L-BAND的RF 频率适应范围：950MHz~1450MHz；
- b) 捕捉信号的频率范围：在偏离标称载波频率-5MHz~5MHz范围内，均应捕捉到信号；
- c) 输入电平适应范围：-65dBm~-30dBm；
- d) 输入反射损耗： $\geq 7\text{dB}$ ；
- e) LNB供电电压：11V_{DC}~20V_{DC}可调；极化切换电压：13V_{DC}±1V右旋，18V_{DC}±1V左旋；电流 $\geq 200\text{mA}$ ；
- f) 符号率：2MS/s~45MS/s；
- g) E_s/N_0 门限值： $\leq 4.8\text{dB}$ (QPSK、FEC=3/4、ROF=0.25时)。

4.3.4 模拟复合视频输出

模拟复合视频输出指标要求见表4。

表4 模拟复合视频输出指标要求

序号	项目	单位	技术要求
1	视频输出幅度	mV _{P-P}	700±30
2	视频同步幅度	mV _{P-P}	300±20
3	视频幅频特性	dB	±0.8(4.8MHz 以内) ±1(4.8~5MHz) +0.5/-4(5.5MHz)
4	视频信杂比(加权)	dB	≥56
5	K系数	%	≤4
6	微分增益(P-P)	%	≤8
7	微分相位(P-P)	°	≤8
8	亮度非线性	%	≤8
9	色度/亮度增益差	%	±5
10	色度/亮度时延不等	ns	≤50

4.3.5 音频输出

音频输出技术要求见表5。

表5 音频输出技术要求

序号	项目	单位	技术要求	备注
1	音频输出电平	dBu	≥-8	负载阻抗 600 Ω，测量信号为 1kHz/-20dBFS 正弦波音频信号
2	音频失真度	%	≤1.5	测量信号为 1kHz/-8dBFS 正弦波音频信号
3	音频幅频特性	dB	+1/-2	测量信号电平为 -20dBFS，测量信号频率范围为 60Hz~18kHz
4	音频信噪比(不加权)	dB	≥70	测量信号为 1kHz/-8dBFS 正弦波音频信号
5	音频左右声道相位差	度	≤5	测量信号频率范围为 60Hz~18kHz
6	音频左右声道电平差	dB	≤0.5	测量信号频率范围为 60Hz~18kHz
7	音频左右声道串扰	dB	≤-70	测量信号为 1kHz/-20dBFS 正弦波音频信号

注：0dBFS=24dBu

4.3.6 位置锁定模块要求

综合接收解码器位置锁定模块硬件技术要求及接口协议见附录I。

4.4 软件要求

4.4.1 软件功能

4.4.1.1 业务信息

除了本条定义的业务信息之外，其他的PSI/SI都应符合GY/T 230-2008。本条定义的描述符中的描述符标签descriptor_tag和描述符长度descriptor_length与GY/T 230-2008中的规定语义一致。传送网络传输的业务信息表见附录A。

在本条各表中的“定义状态”栏中，三种状态分别定义如下：

- a) “原有”采用GY/T 230-2008标准中的定义；
- b) “修改”是对GY/T 230-2008标准中的描述符进行修改，本条给出新的定义；
- c) “新增”是新增的描述符，本条给出定义。

在处理PMT时，需接收到该表的全部section后，一并处理该表；在处理NIT时，需接收到该表的全部section后，一并处理该表；在处理BAT时，需接收到该表的全部section后，一并处理该表。

在处理描述符时，在遇到无法处理的描述符时，应忽略该描述符，继续处理下一个描述符。

4.4.1.1.1 网络信息表(NIT)

网络信息表（NIT）的要求见表6。

表6 网络信息表

描述符	标签值	定义状态	备注
network_name_descriptor	0x40	原有	必选
service_list_descriptor	0x41	原有	可选
satellite_delivery_system_descriptor	0x43	修改	必选
frequency_list_descriptor	0x62	原有	可选
service_update_descriptor	0x80	新增	必选

4.4.1.1.1.1 业务更新描述符 service_update_descriptor

业务更新描述符用于描述网络中业务列表的变更，以便综合接收解码器判断是否需要重新搜索业务列表，描述符标签取值为0x80。综合接收解码器应按照表7的定义进行解析。

表7 业务更新描述符

语法	长度(位数)	助记符	语义
service_update_descriptor () {			
descriptor_tag	8	uimsbf	
descriptor_length	8	uimsbf	
force_flag	1	bslbf	更新标记，1位字段，值为0表示不需立即更新，值为1表示立即进行更新。
version_number	7	uimsbf	版本号，7位字段，当该值变更时，需要重新搜索网络信息表。
}			

4.4.1.1.1.2 卫星传送系统描述符 satellite_delivery_system_descriptor

卫星传送系统描述符包含调制参数，综合接收解码器依照此调制参数解调信号，按表8定义进行解析。极化方式见表9。卫星调制方式见表10。

表8 卫星传送系统描述符

语 法	长度(位数)	助记符	语义
satellite_delivery_system_descriptor () {			
descriptor_tag	8	uimsbf	
descriptor_length	8	uimsbf	
frequency	32	uimsbf	频率, 32 位字段, 用 8 个 4 位 BCD 码给出频率值。频率的单位为 GHz(千兆赫兹)。小数点位于第 3 个 BCD 码之后(如: 011.75725GHz)。
orbital_position	16	uimsbf	轨道位置, 16 位字段, 用 4 个 4 位 BCD 码给出了以度为单位的轨道的位置。小数点位于第 3 个 BCD 码之后(如: 019.2 度)。
west_east_flag	1	bslbf	东西标志, 1 位字段, 指明卫星在轨道(地球同步卫星轨道)的东部或西部。值“0”表示在西部, 值“1”表示在东部。
polarization	2	bslbf	极化方式, 2 位字段, 定义见表 9。
modulation	5	bslbf	调制方式, 5 位字段, 定义见表 10。
symbol_rate	28	bslbf	符号率, 28 位字段, 用 7 个 4 位 BCD 码表示符号率的值, 单位为 Msymbol/s(兆符号/秒), 小数点位于第 3 个 BCD 码后(如: 027.4500)。
reserved_future_use	4	bslbf	
}			

表9 极化方式

值	极化方式
00	线性 水平极化
01	线性 垂直极化
10	圆极化 左旋
11	圆极化 右旋

表10 卫星调制方式

值	调制方式
0 0000	未定义
0 0001	QPSK
0 0010	8PSK
0 0011至1 1111	预留使用

4.4.1.1.1.3 业务描述表(SDT)

业务描述表(SDT)描述了传送流中的业务相关的信息,例如业务名称、类型等。要求综合接收解码器处理的描述符见表11。

表11 业务描述表

描述符	标签值	定义状态	综合接收解码器处理要求
service_descriptor	0x48	原有	必选
channel_volume_compensating_descriptor	0x82	新增	必选

4.4.1.1.1.4 频道音量补偿描述符 channel_volume_compensating_descriptor

频道音量补偿描述符见表12，综合接收解码器依据该描述符调节各频道音量。描述符标签取值为0x82。

表12 频道音量补偿描述符

语 法	长度(位数)	助记符	语义
channel_volume_compensating_descriptor () {			
descriptor_tag	8	uimsbf	
descriptor_length	8	uimsbf	
channel_volume_compensat	8	uimsbf	频道音量补偿值，8位字段，用于描述传送流中某频道的音量补偿值。音量补偿值范围为[-32, +32]，首位为1表示原始音量需降低，首位为0表示原始音量需调高，后7位数值对应补偿音频的级数。
}			

4.4.1.1.2 业务群关联表(BAT)

业务群关联表给出了业务群的名称及业务群中的业务列表。综合接收解码器应根据指定的bouquet_id来搜索当前可用的频道列表，该频道列表所在bouquet_id默认为0x6000，并可从CA模块获取实际指定的bouquet_id值，从CA模块获取的返回值范围为0x6000~0x60FF。要求综合接收解码器处理的描述符见表13。

表13 业务群关联表

描述符	标签值	定义状态	综合接收解码器处理要求
bouquet_name_descriptor	0x47	原有	必选
service_list_descriptor	0x41	原有	必选
linkage_descriptor	0x4A	修改	必选
logical_channel_descriptor	0x81	新增	必选

4.4.1.1.2.1 链接描述符 linkage_descriptor

在bouquet_id为0x7011(由广播者约定)的BAT表中，用该描述符描述专有数据的链接。要求综合接收解码器按照表14的格式进行解析。

表14 链接描述符

语 法	长度(位数)	助记符	语义
linkage_descriptor () {			
descriptor_tag	8	uimsbf	
descriptor_length	8	uimsbf	
transport_stream_id	16	uimsbf	传送流标识符, 16 位字段, 标识专有数据所在的传送流。
original_network_id	16	uimsbf	原始网络标识符, 16 位字段, 标识专有数据所在的原始传输网络。
service_id	16	bslbf	业务标识符, 16 位字段, 标识传送流中的专有数据业务。
linkage_type	8	uimsbf	链接类型, 8 位字段, 专有数据链接类型取值为 0x80。
if (linkage_type ==0x80) {			
segment_number	3	uimsbf	当前片段编号, 3位字段, 标识likeage_type为 0x80的链接数据的当前片段编号, 取值为0~7。
PID	13	uimsbf	包标识符, 13位字段, 标识专有数据包。
table_id	8	uimsbf	表标识符, 8位字段, 标识传输专有数据的表。
last_segment_number	3	uimsbf	最后片段编号,3位字段,标识当前 likeage_type 为 0x80的链接数据的最后片段编号取值为 0~7。
ver_num	5	uimsbf	版本号, 5位字段, 标识专有数据的当前版本。
for(i = 0; i < N;i ++){			
table_ext_id	16	uimsbf	表扩展标识符, 16位字段, 标识不同的专有数据文件, 从0开始。
last_section_num	8	uimsbf	结束段号, 8位字段, 标识专有数据表的结束段。
}			
}			
}			

4.4.1.1.2.2 逻辑频道描述符 logical_channel_descriptor

逻辑频道描述符标识业务群中业务的逻辑频道编号, 描述符标签取值为0x81, 可放在BAT的传送流循环里。综合接收解码器应按照表15的定义进行解析。

表15 逻辑频道描述符

语法	长度(位数)	助记符	语义
logical_channel_descriptor () {			
descriptor_tag	8	uimsbf	
descriptor_length	8	uimsbf	
for(i= 0; i<number_of_services, i++){			
service_id	16	uimsbf	业务标识符, 16位字段, 与节目关联表(PAT) 中的节目编号取同一值。
visible_service_flag	1	bslbf	可见业务标记, 1 位字段, 值为 0 表示不可见, 值为 1 表示可见。
reserved_future_use	1	bslbf	

表15 (续)

语法	长度(位数)	助记符	语义
logical_channel_number	14	uimsbf	逻辑频道号, 14位字段, 从1开始, 最大不超过999。
}			
}			

4.4.1.1.3 事件信息表(EIT)

事件信息表用来描述网络内业务所包含事件的信息。要求综合接收解码器处理的描述符见表16。

表16 EIT 表中的描述符

描述符	标签值	定义状态	综合接收解码器处理要求
short_event_descriptor	0x4D	原有	必选
component_descriptor	0x50	原有	可选
content_descriptor	0x54	原有	必选
partenal_rating_descriptor	0x55	原有	可选

4.4.1.1.4 时间和日期表/时间偏置表(TDT/TOT)

时间和日期表(TDT)描述UTC时间和日期信息;时间偏置表(TOT)描述UTC时间、日期和当地时间偏置。综合接收解码器必须处理TDT和TOT, 获得当前时间。要求综合接收解码器处理的描述符见表17。

表17 TOT 表中的描述符

描述符	标签值	定义状态	综合接收解码器处理要求
local_time_offset_descriptor	0x58	原有	必选

4.4.1.1.5 专有数据

专有数据用于信息服务, 在传送流中用XML文件和图片文件传输, 用本条定义的格式封装, 要求综合接收解码器应处理。

专有数据通过文件数据表file_data_table来传送, 表标识符(table_id)取值为0x90, 文件数据表按照下面的格式切分成文件数据段file_data_section。

文件数据段file_data_section见表18, 要求综合接收解码器应处理。文件格式参见附录C。

表18 文件数据段

语 法	长 度(位数)	助 记 符	语 义
file_data_section{			
table_id	8	uimsbf	自定义为 0x90
section_syntax_indicator	1	bslbf	1
start_indicator	1	bslbf	首页时值为 1, 其他的 XML 文件或图片文件时为 0
reserved	2	bslbf	预留
section_length	12	uimsbf	值不超过4093, 从而支持整个section的最大长度为4096
table_id_ext	12	uimsbf	首页的XML文件为0, 其他的XML或图片文件名为大于0的数字

表 18 (续)

语 法	长度(位数)	助记符	语义
reserved_future_use	6	bslbf	预留使用
version	5	bslbf	版本号, 数据更新时自动加 1
current_next_indicator	1	bslbf	
section_number	8	uimsbf	对于每个 XML 或图片文件从 section 为 0 开始封装
last_section_number	8	uimsbf	每个 XML 或图片文件进行封装的最后一个 section_number
file_name_length	8	uimsbf	XML 或文件名的长度
for(i = 0; i<file_name_length; i++) {			
name_byte	8	uimsbf	注 1
}			
file_data_length	32	uimsbf	XML 或图片文件的数据大小
for(i = 0; i<file_data_length; i++) {			
data_byte	8	uimsbf	注 2
}			
CRC_32		rpchof	符合 GY/T 230-2008 中规定用法
}			

注 1: name_byte 表示 XML 或图片文件名称字符串, 首页命名为 0_index.xml, 其他各文件都可以由首页链接过去, 具体格式参见附录 C。

注 2: data_byte 表示 XML 或图片文件的具体文件的二进制数据。

4.4.1.2 断电记忆

综合接收解码器每次启动时, 要求恢复断电前已保存的数据, 并进入到断电前收看的电视频道。综合接收解码器断电前应保存以下数据:

- a) 自动和手动搜索的设置参数;
- b) 频道列表;
- c) 用户当前收看的电视频道;
- d) 用户设置的全局音量;
- e) 用户预定的节目信息;
- f) 用户设置的频道收藏信息。

4.4.1.3 电子节目指南

综合接收解码器应在运行时能提供全部频道浏览和电子节目单的功能, 应支持以下三种SI发送方式:

- a) 所有频率均发送全部的当前流和其他流的SI数据(现阶段采用的发送方式);
- b) 只有起始频率发送全部的当前流和其他流的SI数据, 其他频率上只发送当前流的SI数据;
- c) 所有的频率上都只发送当前流的SI数据。

综合接收解码器对频道名称的显示应支持至少7个汉字, 频道编号的显示应支持3位数字, 节目名称的显示应支持至少12个汉字, 时间显示格式为24小时制hh:mm, 日期显示格式为: xx月xx日和星期x。

4.4.1.3.1 频道浏览

频道浏览应包括以下元素：

- a) 频道列表；
- b) 当前频道视频画面；
- c) 当前节目信息（频道名称、节目名称、节目开始/结束时间）；
- d) 当前日期时间。

频道列表需要显示当前所有可用的广播和电视频道的频道编号和频道名称。频道列表从指定 bouquet_id 的 BAT 中的 service_list_descriptor 描述符获取，频道编号从 BAT 中的 logic_channel_descriptor 描述符来获取。

数字广播频道应采用开机画面或广播者指定画面作为背景显示。

4.4.1.3.2 电子节目单

要求综合接收解码器提供3~7天的节目单和当前/下一个节目信息。

4.4.1.3.3 节目单信息

节目单信息要求显示全部频道的3~7天的节目播出信息，即每个频道每个节目的频道编号、频道名称、节目名称、节目开始日期/时间和节目内容简介。

4.4.1.3.4 当前/下一个节目信息

当前/下一个节目信息要求显示当前频道的当前和下一个播放节目信息，即频道编号、频道名称、当前和下一个节目的节目名称、节目开始时间以及当前日期和时间。

4.4.1.3.5 电子节目信息异常处理

在电子节目单信息不全或出现异常时，要求综合接收解码器能够在不提供节目单和当前/下一个节目信息显示时，仍然保证节目的正常收看。

4.4.1.4 系统设置

要求综合接收解码器在运行时能提供安装与信号检测、基站信息、频道搜索、网络连接设置、恢复出厂设置、版本信息和CA信息的功能。

综合接收解码器进行系统设置操作应具有密码保护功能，只有输入正确的密码之后才能进入系统设置的界面进行操作。密码分为默认基本密码和超级密码两种。综合接收解码器的基本默认密码为0000，超级密码由广播者统一指定。只有输入正确的超级密码才能够在频道搜索时修改非默认频点的参数、进行网络连接设置以及恢复出厂设置操作，而正确的基本密码则能进行其余的系统设置操作。

4.4.1.4.1 安装与信号检测

综合接收解码器在安装模式下可更换接收预置频点并显示信号强度；可以切换至频道搜索功能，应支持对预置频点之外通过手动搜索或自动搜索进行频点锁定和保存并进行信号检测。应能够在给定卫星下行信号参数的条件下，检测并显示出信号强度和质量，此时不搜索业务信息表。

4.4.1.4.2 基站信息

显示综合接收解码器当前所处位置扫描到的基站信息及信号强度。

4.4.1.4.3 频道搜索

搜索分为后台更新搜索和执行用户指令的搜索，执行用户指令的搜索又分为自动搜索和手动搜索。搜索过程中应有进度显示，搜索完成后应显示搜索结果。

4.4.1.4.3.1 后台更新搜索

综合接收解码器在以下三种情况下应启动后台更新搜索：

- a) 在启动过程中，检测到业务更新描述符Service_Update_Descriptor版本号version_number更新时，立即进行自动搜索；
- b) 在运行过程中，当检测到业务更新描述符（service_update_descriptor）中版本号（version_number）更新时，如果force_flag为1，立即进行自动搜索，如果force_flag为0，则在下次启动时进行自动搜索；
- c) 在启动时，若频道列表为空，立即进行自动搜索；

4.4.1.4.3.2 自动搜索

综合接收解码器应提供自动搜索的功能，每个频率的搜索时间平均不超过10s。

自动搜索应优先搜索起始频点，然后搜索广播者预先指定的所有其他频率。综合接收解码器应能够在对广播者预先指定的全部频率都无法锁定信号时，搜索中国卫星直播系统的全部频率范围其他可用的频率信号。此时搜索频率的顺序遵照从低到高的顺序或按照广播者预先编排的列表顺序。自动搜索时，一旦能够锁定某个频点并获取到有效的NIT后，应根据NIT的频率列表搜索所有频率。

4.4.1.4.3.3 手动搜索

指综合接收解码器可执行用户的手动搜索指令，对用户手动选择的单个频率进行频道搜索。

4.4.1.4.4 网络连接设置

更改位置锁定模块网络连接目标地址参数。

4.4.1.4.5 恢复出厂设置

综合接收解码器应提供恢复出厂设置的功能，用于清除综合接收解码器保存的数据并恢复到出厂时的数据。用户执行恢复出厂设置操作后清除的数据为4.4.1.2条中所描述的综合接收解码器断电保存的数据。

4.4.1.4.6 版本信息

综合接收解码器应提供版本信息的显示界面，版本信息包括厂商标识、型号标识、硬件标识、综合接收解码器序列号、应用软件版本、位置锁定模块版本、Loader版本等。

4.4.1.4.7 CA信息

综合接收解码器应提供CA信息的显示界面，包括CA版本、发布日期、CA序列号、CA标签和智能卡序列号等，可从综合接收解码器的CA模块来获取相应的数值和状态。

4.4.1.5 软件升级

综合接收解码器应具有软件升级功能，软件升级机制应符合4.4.3 节要求。

软件升级不应出现导致综合接收解码器无法使用的情况。

4.4.1.6 信息服务

信息服务包含多个板块分类信息，每类信息都采用XML和BMP图片文件，用专有数据表传输。综合接收解码器应接收解析出所有页面的信息服务数据，并应符合附录L“信息服务显示模版要求”。

4.4.1.7 解密

综合接收解码器应能够对加密的卫星直播系统节目进行解密。

4.4.1.8 位置锁定

综合接收解码器位置锁定应用软件应符合附录H 综合接收解码器位置锁定应用软件模块技术要求。

4.4.1.9 其他功能

4.4.1.9.1 字库

要求综合接收解码器至少支持GB 2312-1980一级和二级简体字库及双字节编码方式，字号、字体满足广播者要求。

支持GB 21669-2008（可选）。

4.4.1.9.2 音量补偿处理

综合接收解码器应从SDT中的channel_volume_compensating_descriptor描述符获得每个频道的音量补偿值，进行音量补偿调节。综合接收解码器接收到每个业务对应的音量补偿值后保存该值到对应的业务频道列表中，依照该值调节音量增益或衰减。

4.4.1.9.3 异常处理

节目信号中断后视频应显示开机画面。

信号中断2秒后应给出提示，提示信息应在信号恢复后1秒内消失。

4.4.1.9.4 业务信息表响应要求

综合接收解码器在运行时对业务信息表的更新响应时间要求见表19。

表19 数据更新响应要求

数据变更	更新响应要求	备注
全部频道列表变更(NIT、BAT 和 service_update_descriptor 变更)	BAT 表的两个发送周期内	见自动搜索
节目单(EIT Schedule)变更	1分钟以内	后台自动更新
当前/下一个节目(EIT P/F)变更	当前流	EIT P/F 表的两个周期内
	其他流	1分钟以内
		后台自动更新

4.4.1.9.5 频道收藏夹

综合接收解码器支持频道收藏夹功能，可以从全部频道列表中选择至少10个作为收藏的频道。

4.4.2 应用软件

4.4.2.1 通用信息显示

综合接收解码器在EPG应用程序、信息服务应用程序等之外的通用的应用软件信息显示应遵照本条的要求进行设计。综合接收解码器的应用软件界面应符合广播者要求。

4.4.2.1.1 常用功能

4.4.2.1.1.1 后台更新搜索

综合接收解码器在自动搜索过程中，以广播者指定画面为背景显示搜索进程。

搜索完成后进入第一个电视频道的收看状态，并显示搜索结果窗口。用户可按“确认”键关闭窗口或等待2秒后该窗口自动关闭。

4.4.2.1.1.2 当前/下一个节目信息

综合接收解码器在收看状态时按“节目信息”键或者切换到新的频道时，以信息条的形式在屏幕下方正中当前/下一个节目信息，信息条持续5秒钟显示如下信息：当前频道编号、频道名称、当前日期时间、节目播放时间进度条以及当前/下一个节目信息，可通过按“退出”键手动关闭显示，或持续5秒钟后自动退出界面。

4.4.2.1.1.3 音量

综合接收解码器在收看状态调节音量大小过程中，应在屏幕下方水平居中显示音量信息，音量值从0到32的整数，以1为步进变化，进度条对应数值变化。音量信息界面持续3秒无操作后自动关闭。

综合接收解码器在收看状态设置静音后，应在屏幕右上方持续显示静音信息。

4.4.2.1.1.4 数字键选择频道

综合接收解码器在收看状态通过数字键进行频道选择时，输入的数字在右上角显示，最多不超过3位。输入的数字达到3位时，或者不足3位但在3秒内无新数字输入时，按照已输入的数字作为频道编号进行切换。切换成功后该数字消失且显示新频道的当前/下一个节目信息。

4.4.2.1.1.5 预定节目提示

距预定的节目播出前30秒钟时，在画面中央显示该节目的预定提示信息。提示信息框尺寸约为全屏的1/4，提示信息框中包含“确认”和“返回”，选择“确认”则马上切换到预定节目的频道，选择“返回”则取消预定。如果用户不进行操作，则30秒钟后自动切换到预定节目的频道同时该提示信息框自动关闭。

4.4.2.1.1.6 收听广播节目

在收听广播节目时，以广播者指定的画面为背景，在画面中央显示提示当前是广播收听状态，可用“电视/广播”键进行切换。

4.4.2.1.1.7 显示样式

综合接收解码器遇到特殊状况时应在原有视频画面为背景，居中显示相关信息，如果没有信号时以广播者指定画面为背景。信息提示框尺寸约为全屏的1/4。

4.4.2.1.1.8 信息显示内容

综合接收解码器各种特殊状态以及其对应的显示文字、显示时间和按键要求见表20。显示的文字应包括提示信息代码和提示信息内容。

表20 特殊信息显示要求

综合接收解码器状态或操作	提示信息代码	提示信息内容	显示时间	按键
没有信号或信号中断	001	信号中断，请检查线路连接或联系客服	持续	无
没有节目码流	002	当前频道暂无节目，请收看其他频道或联系客服	持续	无
输入的数字无对应编号的频道	003	无效频道编号，请重新输入	2秒	无
检测到前端的频道更新标识（强制）	004	已有频道更新，将自动进行搜索更新	2秒	无
检测到前端的频道更新标识（非强制）	005	已有频道更新，选“确认”立即自动进行搜索更新，选“返回”待下次开机时自动进行搜索更新	5秒	确认 返回(默认)
检测到软件更新（强制）	006	已有新版本软件，将自动进行升级，请勿断电！	2秒	无
检测到软件更新（非强制）	007	已有新版本软件，选“确认”立即进行升级，选“返回”待下次开机时进行升级	5秒	确认 返回(默认)
未插入智能卡	E01	请插入智能卡	持续	无
插入了无法识别的智能卡，无法建立通信连接，且无法成功复位	E02	智能卡通信失败	持续	无
收看某个未授权的频道	E04	对不起，该频道未授权	持续	无
收到了无法识别的CA数据包	E05	操作有误，请与客服中心联系。	持续	无
插入的智能卡没有授权	E06	对不起，智能卡未授权	持续	无
收看CAS不允许收看的未加密频道	E08	对不起，您无权收看该频道	持续	无
某个频道在本区域内没有授权，无法收看	E09	对不起，该频道未授权	持续	无
智能卡安全问题	E11	系统错误	持续	无
节目要求机卡配对时，插入未配对的智能卡	E14	对不起，您的智能卡不能用于该综合接收解码器	持续	无
插入的智能卡授权已过期	E16	智能卡授权已过期	持续	无
插入了无效的智能卡，可以复位，但通信错误，无法收视	E25	系统错误	持续	无

4.4.2.2 EPG 应用软件要求

4.4.2.2.1 界面逻辑

综合接收解码器在“频道浏览”，“喜爱频道”，“节目指南”，“信息服务”，“系统设置”和“广播邮件”（可选）菜单中广播者指定的位置上显示“客服中心电话 4006008640”。

综合接收解码器在收看电视状态下，通过按“菜单”键进入到EPG的主界面进行EPG的界面操作，在所有的EPG界面中按“退出”键均退回到收看电视状态，在EPG界面里的列表中，可通过上/下键来选择列表里的元素，通过“上一页”/“下一页”键来上/下翻动一页。在EPG界面中，如果文字长度超出指定的区域，应通过自动滚动条、自动翻动等方式显示全部的文字内容。界面逻辑结构见图1。




图1 EPG 界面逻辑结构图

4.4.2.2.2 主界面

EPG主界面应符合广播者的规定，应用软件界面要求参考附录J。

在维吾尔文、哈萨克文应用界面中：

- 系统设置的各个子项界内容右对齐，右边栏目逐个文字项内容左对齐，之后的文字应左对齐，不显示汉字界面中的“：“；
- 信息提示框单行内容为居中，多行为右对齐。

用户界面菜单内容维吾尔文、哈萨克文翻译列表见附录P。

4.4.2.2.1 界面元素

EPG主界面中应包含表21所示的显示元素。

表21 主界面显示元素

序号	内容	显示要求
1	广播者指定画面	广播者指定画面文件
2	子菜单列表	包含六个子菜单，每个子菜单均对应2个图片文件，分别表示选中和非选中状态
3	当前日期、时间	以文字方式显示“YYYY年MM月DD日星期X hh:mm”(24小时制)
4	当前节目视频窗口	全屏窗口的1/4，显示当前频道的视频画面；如果是广播频道，则显示广播者指定画面
5	当前节目信息	以文字方式显示当前频道名称、当前节目名称、当前节目的开始和结束时间，频道名称至少支持3位频道编号数字和7个汉字的长度，节目名称至少支持12个汉字长度
6	界面按键提示栏	确认键和退出键的图片文件和对应的提示文字
7	广播者标识和客服中心电话	显示广播者标识和客服中心电话

4.4.2.2.2 按键操作逻辑

主界面应响应的按键操作见表22。

表22 主界面按键操作逻辑

序号	按键操作	响应结果
1	确认	对应六个子菜单列表的选中状态，分别进入“频道浏览”、“喜爱频道”、“节目指南”、“信息服务”、“系统设置”、“广播邮件”子菜单界面
2	退出	退出主菜单界面返回到电视收看状态
3	上/下	上/下选择六个子菜单，对应的子菜单变换选中和非选中的图片

4.4.2.2.3 频道浏览

从主界面选中“频道浏览”并确认后，进入频道浏览界面。

4.4.2.2.3.1 界面元素

频道浏览界面中应包含表23所示的显示元素。

表23 频道浏览界面显示元素

序号	内容	显示要求
1.	广播者指定画面	广播者指定画面文件
2.	“频道浏览”标识	图片文件
3.	频道列表	所有的电视频道或广播频道的列表，列表上方显示“电视”或“广播”，列表中逐行显示每个频道的频道编号和频道名称。列表每页显示6行，每行至少支持3位数字和7个汉字长度的频道名称的显示
4.	当前日期、时间	以文字方式显示“YYYY年MM月DD日星期X hh:mm”(24小时制)
5.	当前节目视频窗口	全屏窗口的1/4，显示当前频道的视频画面；如果是广播频道，则显示Logo画面
6.	当前节目信息	以文字方式显示当前频道名称、当前节目名称、当前节目的开始和结束时间，频道名称至少支持3位频道编号数字和7个汉字的长度，节目名称至少支持12个汉字长度
7.	界面按键提示栏	绿色键、红色键、确认键、返回键的图片文件和对应的提示文字
8.	广播者标识和客服中心电话	显示广播者标识和客服中心电话

4.4.2.2.3.2 按键操作逻辑

频道浏览界面应响应的按键操作见表24。

表24 频道浏览界面显示元素

序号	按键操作	响应结果
1.	确认	进入选中频道的全屏收看状态
2.	返回	返回主菜单界面
3.	上/下	在频道列表中上、下逐行移动，选中行高亮显示
4.	绿色键	在电视频道列表和广播频道列表之间切换
5.	红色键	设置喜爱节目

4.4.2.2.4 喜爱频道

从主界面高亮选中“喜爱频道”并确认后进入喜爱频道界面。喜爱频道界面通过红色键来设定需要在喜爱节目列表中显示的节目。

4.4.2.2.4.1 界面元素

喜爱频道界面中应包含表25所示的显示元素。

表25 频道浏览界面显示元素

序号	内容	显示要求
1.	广播者指定画面	广播者指定画面文件
2.	“频道浏览”标识	图片文件
3.	频道列表	所有的电视频道或广播频道的列表，列表上方显示“电视”或“广播”，列表中逐行显示每个频道的频道编号和频道名称。列表每页显示 6 行，每行至少支持 3 位数字和 7 个汉字长度的频道名称的显示
4.	当前日期、时间	以文字方式显示“YYYY 年 MM 月 DD 日 星期 X hh:mm”(24 小时制)
5.	当前节目视频窗口	全屏窗口的 1/4，显示当前频道的视频画面；如果是广播频道，则显示 Logo 画面
6.	当前节目信息	以文字方式显示当前频道名称、当前节目名称、当前节目的开始和结束时间，频道名称至少支持 3 位频道编号数字和 7 个汉字的长度，节目名称至少支持 12 个汉字长度
7.	界面按键提示栏	绿色键、确认键、返回键的图片文件和对应的提示文字
8.	广播者标识和客服中心电话	显示广播者标识和客服中心电话

4.4.2.2.4.2 按键操作逻辑

喜爱频道界面应响应的按键操作见表26。

表26 频道浏览界面显示元素

序号	按键操作	响应结果
1.	确认	进入选中频道的全屏收看状态
2.	返回	返回主菜单界面
3.	上/下	在频道列表中上、下逐行移动，选中行高亮显示
4.	绿色键	在电视频道列表和广播频道列表之间切换

4.4.2.2.5 节目指南

从主界面高亮选中“节目指南”并确认后进入节目指南界面。节目指南界面应符合广播者的规定。

节目指南界面要求显示全部频道的3~7天的节目播出信息，包括频道编号、频道名称、节目名称、节目开始日期/时间和节目内容简介，当前时间之前已结束的节目不再显示在列表中。

4.4.2.2.5.1 界面元素

节目指南界面中应包含表27所示的显示元素。

表27 节目指南界面显示元素

序号	内容	显示要求
1	广播者指定画面	广播者指定画面文件
2	“节目指南”标识	图片文件
3	频道列表	所有的电视频道或广播频道的列表，列表上方显示“电视”或“广播”，列表中逐行显示每个频道的频道编号和频道名称。列表每页显示6行，每行至少支持3位数字和7个汉字长度的频道名称的显示
4	节目列表	选中频道的节目单，逐行显示每个节目的开始时间和节目名称，列表顶端显示选中节目对应的日期和星期；如果该节目被预定，则节目名称前显示预定的标识图片。节目名称至少支持12个汉字的长度
5	当前节目视频窗口	全屏窗口的1/16，显示当前频道的视频画面；如果是广播频道，则显示广播者指定画面
6	节目简介	以文字方式显示该节目的名称、开始时间、结束时间和内容简介，无简介时对应区域显示“暂不提供简介内容”。节目名称至少支持12个汉字的长度，简介不作要求
7	界面按键提示栏	绿色键、红色键、左/右键、确认键、返回键的图片文件以及对应的提示文字

4.4.2.2.5.2 按键操作逻辑

节目指南界面应响应的按键操作见表28。

表28 节目指南界面按键操作逻辑

序号	按键操作	响应结果
1	确认	光标在频道列表时，则进入该频道的全屏收看；光标在节目列表时，如果选择的是当前播放节目则进入全屏收看，如果选择的是未来播放节目则执行预定操作
2	返回	返回主菜单
3	上/下	光标在频道列表时，上、下逐行移动选择频道； 光标在节目列表时，上、下逐行移动选择节目；
4	绿色键	光标在频道列表时，在电视频道列表和广播频道列表间切换； 光标在节目列表时，按日期切换上一天节目；
5	红色键	光标在频道列表时，无响应； 光标在节目列表时，按日期切换下一天节目；
6	左/右	在频道列表和节目列表之间切换光标

4.4.2.2.5.3 弹出窗口

在节目指南界面可进行节目预定操作，预定最大节目数为20。预定失败时弹出提示窗口。提示信息内容应符合广播者的规定。

4.4.2.2.6 信息服务

应符合广播者的规定。

4.4.2.2.7 系统设置

系统设置至少应包含8个选项：安装与信号检测、基站信息、自动搜索、手动搜索、网络连接设置、恢复出厂设置、版本信息和CA信息。

进入系统设置的界面时需要输入密码，密码为4位数字，只有输入正确的密码之后才能进入系统设置界面。系统默认密码为0000。系统设置的密码输入窗口包含提示文字、密码输入框以及“确认”和“返回”按钮。输入框中输入密码以星号(*)显示，输入后按“确认”键进行密码验证，如果密码正确则继续执行对应操作。如果按“确认”键后验证密码错误则覆盖弹出窗口并提示密码输入错误。如果密码框中输入有数字，按“返回”键清空输入框的数字；如果所有输入框均无输入数字，按“返回”键则直接关闭窗口返回主界面。

4.4.2.2.7.1 安装与信号检测

综合接收解码器在出厂后的初次使用时应先进行安装操作，默认进入广播者指定的安装与信号检测界面，并对广播者指定频点的信号强度进行检测。可以按遥控器的“F1”键直接进入“安装与信号检测”界面。可以选择频点检测信号并显示出信号强度和质量。

4.4.2.2.7.1.1 界面元素

信号检测界面中应包含表29所示的显示元素。

表29 信号检测界面显示元素

序号	内容	显示要求
1	广播者指定画面	广播者指定画面文件
2	“系统设置”标识	图片文件
3	子功能列表	列表以文字方式显示 8 项子功能，依次是“安装与信号检测”、“基站信息”、“自动搜索”、“手动搜索”、“网络连接设置”、“恢复出厂设置”、“版本信息”和“CA 信息”，高亮显示“安装与信号检测”
4	信号检测信息窗口	以文字方式显示频点序号、频率、符号率、极化方式以及信号强度和信号质量的百分比数值。未执行操作前信号强度和质量均显示为 0%，确认操作后显示检测的百分比数值。其中信号强度和信号质量要求叠加显示状态条，绿色表示信号锁定，红色表示信号很差未锁定。
5	界面按键提示栏	左/右键、确认键、返回键的图片文件以及对应的提示文字

4.4.2.2.7.1.2 按键操作逻辑

信号检测界面应响应的按键操作见表30。

表30 信号检测界面按键跳转

序号	按键操作	响应结果
1	确认	执行信号检测操作
2	返回	返回主菜单
3	左/右	切换频点序号选择，同时显示对应的频率数值
4	上/下	切换其他的系统设置子功能界面

4.4.2.2.7.2 基站信息

综合接收解码器应提供其当前所处位置扫描到的按信号强度排序的基站信息及信号强度的显示界面。

4.4.2.2.7.2.1 界面元素

基站信息界面中应包含表31所示的显示元素。

表31 基站信息界面显示元素

序号	内容	显示要求
1	广播者指定画面	广播者指定画面文件
2	“系统设置”标识	图片文件
3	子功能列表	列表以文字方式显示 8 项子功能，依次是“安装与信号检测”、“基站信息”、“自动搜索”、“手动搜索”、“网络连接设置”、“恢复出厂设置”、“版本信息”和“CA 信息”，高亮显示“基站信息”
4	基站信息显示窗口	GSM 按照信号强度从大到小显示： 序号、位置区号码、小区识别号和信号强度； CDMA 按照信号强度从大到小显示： 序号、基站信息和信号强度。
5	界面按键提示栏	确认键、返回键的图片文件以及对应的提示文字

4.4.2.2.7.2.2 按键操作逻辑

基站信息界面应响应的按键操作见表32。

表32 基站信息界面按键操作逻辑

序号	按键操作	响应结果
1	确认	重新搜索
2	返回	返回主菜单
3	上/下	切换其他的系统设置子功能界面

4.4.2.2.7.3 自动搜索

执行自动搜索指令对广播者预先指定的全部频率进行频道搜索。

4.4.2.2.7.3.1 界面元素

自动搜索界面中应包含表33所示的显示元素。

表33 自动搜索界面显示元素

序号	内容	显示要求
1	广播者指定画面	广播者指定画面文件
2	“系统设置”标识	图片文件
3	子功能列表	列表以文字方式显示8项子功能，依次是“安装与信号检测”、“基站信息”、“自动搜索”、“手动搜索”、“网络连接设置”、“恢复出厂设置”、“版本信息”和“CA信息”，高亮显示“自动搜索”
4	搜索状态窗口	以文字方式显示搜索的频点序号、频率、符号率、极化方式和搜索进度的百分比数值，未执行搜索时，显示预置的第一个频道号和对应频率数值，进度显示为0%，确认操作后显示搜索到的当前频道号和频率数值，并显示搜索进度的百分比数值。
5	界面按键提示栏	确认键、返回键的图片文件以及对应的提示文字

4.4.2.2.7.3.2 按键操作逻辑

自动搜索界面应响应的按键操作见表34。

表34 自动搜索界面按键操作逻辑

序号	按键操作	响应结果
1	确认	执行搜索操作
2	返回	返回主菜单
3	上/下	切换其他的系统设置子功能界面

4.4.2.2.7.3.3 弹出窗口

搜索完成后显示搜索结果，显示内容为“本次搜索共搜到xx套电视节目和xx套广播节目。”，其中“xx”对应实际的搜到的频道数字。按“确认”键关闭该窗口或2秒后窗口自动关闭。

4.4.2.2.7.4 手动搜索

手动搜索是指综合接收解码器执行用户的手动搜索指令，对用户手动选择单个频率进行频道搜索。其中选择频点序号到了广播者预先指定的频率列表范围外时，如果是超级密码进入的，按确认后则进入可编辑状态，可编辑相关参数，再次确认后才执行搜索操作。

4.4.2.2.7.4.1 界面元素

手动搜索界面中应包含表35所示的显示元素。

表35 手动搜索界面显示元素

序号	内容	显示要求
1	广播者指定画面	广播者指定画面文件
2	“系统设置”标识	图片文件
3	子功能列表	列表以文字方式显示 8 项子功能，依次是“安装与信号检测”、“基站信息”、“自动搜索”、“手动搜索”、“网络连接设置”、“恢复出厂设置”、“版本信息”和“CA 信息”，高亮显示“手动搜索”
4	搜索状态窗口	以文字方式显示搜索的频点序号、频率、符号率、极化方式和搜索进度的百分比数值，未执行搜索时，显示预置的第一个频道号和对应频率数值，进度显示为 0%，确认操作后显示搜索到的当前频道号和频率数值，并显示搜索进度的百分比数值。其中如果是超级密码进入的，选择频点序号到广播者预先指定的频率列表范围外时，频率、符号率和极化方式均变为可编辑状态。
5	界面按键提示栏	左/右键、确认键、返回键的图片文件以及对应的提示文字

4.4.2.2.7.4.2 按键操作逻辑

手动搜索界面应响应的按键操作见表36。

表36 手动搜索界面按键操作逻辑

序号	按键操作	响应结果
1	确认	用户密码进入时执行搜索操作；超级密码进入时如果是非广播者预先指定的频点，则第一次确认进入参数编辑状态，可编辑频率、符号率和极化方式，再次确认后执行搜索操作并回到可选择频点的状态。
2	返回	返回主菜单
3	左/右	非编辑切换频道号选择，同时显示对应的频率数值
4	上/下	非编辑状态时，切换其他的系统设置子功能界面 参数编辑状态时上/下选择参数并高亮显示

4.4.2.2.7.4.3 弹出窗口

搜索完成后显示搜索结果。

4.4.2.2.7.5 网络连接设置

更改位置锁定模块网络连接目标地址参数的界面。超级密码进入时以文字方式显示目前设置的“IP 地址”与“端口号”，可编辑该设置参数，确认键执行更改，返回键返回主菜单。

4.4.2.2.7.5.1 界面元素

网络连接界面中应包含表37所示的显示元素。

表37 恢复出厂设置界面显示元素

序号	内容	显示要求
1	广播者指定画面	广播者指定画面文件
2	“系统设置”标识	图片文件
3	子功能列表	列表以文字方式显示 8 项子功能，依次是“安装与信号检测”、“基站信息”、“自动搜索”、“手动搜索”、“网络连接设置”、“恢复出厂设置”、“版本信息”和“CA 信息”，高亮显示“网络连接设置”
4	网络连接设置信息窗口	设置网络 IP 及网络端口。
5	界面按键提示栏	确认键、返回键的图片文件以及对应的提示文字

4.4.2.2.7.5.2 按键操作逻辑

网络连接设置界面应响应的按键操作见表38。

表38 恢复出厂设置界面按键操作逻辑

序号	按键操作	响应结果
1	确认	执行操作
2	返回	返回主菜单
3	上/下	切换其他的系统设置子功能界面

4.4.2.2.7.6 恢复出厂设置

综合接收解码器应恢复出厂设置的功能界面，用于清除综合接收解码器保存的数据恢复到出厂时的数据。使用超级密码进入的时候该界面功能可用，使用用户密码进入时该界面为灰色不可用状态。

恢复出厂设置默认为中文界面。

4.4.2.2.7.6.1 界面元素

恢复出厂设置界面中应包含表39所示的显示元素。

表39 恢复出厂设置界面显示元素

序号	内容	显示要求
1	广播者指定画面	广播者指定画面文件
2	“系统设置”标识	图片文件
3	子功能列表	列表以文字方式显示 8 项子功能，依次是“安装与信号检测”、“基站信息”、“自动搜索”、“手动搜索”、“网络连接设置”、“恢复出厂设置”、“版本信息”和“CA 信息”，高亮显示“恢复出厂设置”
4	恢复出厂设置信息窗口	文字显示“恢复出厂设置将清空所有的用户数据并恢复到出厂时设置，是否继续？”
5	界面按键提示栏	确认键、返回键的图片文件以及对应的提示文字

4.4.2.2.7.6.2 按键操作逻辑

恢复出厂设置界面应响应的按键操作见表40。

表40 恢复出厂设置界面按键操作逻辑

序号	按键操作	响应结果
1	确认	执行操作
2	返回	返回主菜单
3	上/下	切换其他的系统设置子功能界面

4.4.2.2.7.7 版本信息

综合接收解码器应提供版本信息的显示界面，版本信息至少包括厂商标识、型号标识、硬件标识、综合接收解码器序列号、应用软件版本、位置锁定模块版本和Loader版本等。

4.4.2.2.7.7.1 界面元素

版本信息界面中应包含表41所示显示元素。

表41 版本信息界面显示元素

序号	内容	显示要求
1	广播者指定画面	广播者指定画面文件
2	“系统设置”标识	图片文件
3	子功能列表	列表以文字方式显示 8 项子功能，依次是“安装与信号检测”、“基站信息”、“自动搜索”、“手动搜索”、“网络连接设置”、“恢复出厂设置”、“版本信息”和“CA 信息”，高亮显示“版本信息”
4	版本信息窗口	以文字方式显示厂商标识、型号标识、硬件标识、综合接收解码器序列号、应用软件版本、位置锁定模块软件版本和 Loader 版本。
5	界面按键提示栏	返回键的图片文件以及对应的提示文字

4.4.2.2.7.7.2 按键操作逻辑

CA信息界面应响应的按键操作见表42。

表42 版本信息界面按键操作逻辑

序号	按键操作	响应结果
1	返回	返回主菜单
2	上/下	切换其他的系统设置子功能界面

4.4.2.2.7.8 CA 信息

综合接收解码器应提供CA信息的显示界面，CA信息至少应包括CA版本、发布日期、CA序列号、CA标签智能卡序列号、智能卡开卡状态、业务群状态等。

4.4.2.2.7.8.1 界面元素

CA信息界面中应包含表43所示显示元素。

表43 CA 信息界面显示元素

序号	内容	显示要求
1	广播者指定画面	广播者指定画面文件
2	“系统设置”标识	图片文件
3	子功能列表	列表以文字方式显示 8 项子功能，依次是“安装与信号检测”、“基站信息”、“自动搜索”、“手动搜索”、“网络连接设置”、“恢复出厂设置”、“版本信息”和“CA 信息”，高亮显示“CA 信息”
4	CA 信息窗口	以文字方式显示 CA 版本、发布日期、CA 序列号、CA 标签和智能卡序列号等 ^注 。
5	界面按键提示栏	返回键的图片文件以及对应的提示文字

注：各项数据定义及获取都根据 CA 模块获得。

4.4.2.2.7.8.2 按键操作逻辑

CA信息界面应响应的按键操作见表44。

表44 CA 信息界面按键操作逻辑

序号	按键操作	响应结果
1	返回	返回主菜单
2	上/下	切换其他的系统设置子功能界面

4.4.2.2.8 广播邮件

从主界面高亮选中“广播邮件”并确认后可进入广播邮件界面。

4.4.2.2.8.1 界面元素

广播邮件界面中可包含表45显示元素。

表45 广播邮件界面显示元素

序号	内容	显示要求
1	广播者标识	广播者标识图片文件
2	“节目指南”标识	图片文件
3	当前日期、时间	以文字方式显示“YYYY 年 MM 月 DD 日 星期 X hh:mm”(24 小时制)
4	邮件列表	列出收到邮件的信息，包括邮件阅读状态，发件人姓名，邮件名，收到邮件的日期
5	邮件内容	显示在邮件列表中选定邮件的内容
6	预留图片位置	全屏窗口的 1/16，显示图片信息

4.4.2.2.8.2 按键操作逻辑

广播邮件界面可响应的按键操作见表46。

表46 广播邮件界面按键操作逻辑

序号	按键操作	响应结果
1	返回	返回主菜单
2	上/下	切换至相应邮件
3	红色键	删除邮件

4.4.2.8.3 弹出窗口

在广播邮件界面按红色键弹出确认是否删除邮件窗口，此时按“确认”键删除所选定的邮件，按“退出”键则不删除。

4.4.3 软件升级

4.4.3.1 总体要求

4.4.3.1.1 软件总体架构

综合接收解码器中的软件主要包含下载器（Loader）和应用软件（Application Software, AS）两个部分。下载器分为启动（Starter）和下载（DownLoader）两个模块。Starter存储在写保护Flash区域，在综合接收解码器加电时最先载入，负责系统启动，并对应用软件的代码进行校验。DownLoader存储在写保护Flash区域，负责下载更新应用软件。

应用软件由主模块应用软件与位置锁定模块软件两部分组成，位置锁定模块软件通过UART口传输到位置锁定模块上运行，具体软件架构图见图2。




图2 应用软件架构图

4.4.3.1.2 下载触发模式

下载器支持空中下载，软件升级数据封装在MPEG-2的传送流中，通过广播方式下载到综合接收解码器。下载有以下三种触发模式：

- 综合接收解码器启动时，检测到Flash中的应用软件代码数据遭到破坏时，触发下载；
- 综合接收解码器运行过程中，应用软件监测到码流中软件升级指示，触发下载；
- 综合接收解码器启动过程中，通过前面板按键的组合（右→左→上→下）强制触发下载。

4.4.3.1.3 存储器要求

综合接收解码器具备以下几种存储器：

- a) RAM：用于 Loader 运行和下载数据的缓存，应不小于本机 Flash；
- b) Flash：用于代码及用户数据存储，应划分出写保护 Flash 区（用于放置 Loader 代码和其他预置配置参数）和可写 Flash 区（用于放置应用软件代码和用户数据，并可被软件改写）；
- c) NVRAM：用于存储配置数据、临时数据、下载器和应用软件之间需要交换的数据等。

4.4.3.1.3.1 Flash 存储结构

Flash 中各个部分存储数据的结构见图 3。




图3 Flash存储结构

图中各存储区域功能说明如下：

- a) Starter：Loader 启动模块，负责系统启动、代码校验以及下载判断；
- b) Downloader：Loader 下载模块，负责应用软件的下载升级操作；
- c) Terminal Device Information：综合接收解码器设备信息，数据结构见表47；
- d) Flash Header：Flash 头，存储综合接收解码器上次下载成功的参数列表和应用软件信息，数据结构见表48；
- e) Application Software：主模块应用软件代码、位置锁定模块软件代码；
- f) User Data：除了可写 Flash 头和应用软件代码之外的所有用户数据。

表47 Terminal Device Information 数据结构

字段名称	长度(位数)	助记符	语义
manufacture_id	8	uimsbf	8位长度, 标识综合接收解码器厂商, 由运营商分配;
model_id	8	uimsbf	8位长度, 标识综合接收解码器型号;
hardware_id	8	uimsbf	8位长度, 标识综合接收解码器的硬件平台;
TDI version number	8	uimsbf	8位长度, TDI版本;
CA ident number	32	uimsbf	32位长度, CA标识;
release number	32	uimsbf	32位长度, 软件发布信息;
broadcaster	32	uimsbf	32位长度, 运营商标识;
key in box(KIB)	16*8	uimsbf	16字节长度, 条件接收密钥;
loader version	16	uimsbf	16位长度, Loader的版本号;
STB_id	40	uimsbf	40位长度, 标识综合接收解码器的唯一序列号, 由运营商给各个厂商统一分配序列号段;
reserved	213*8	bslbf	213个字节长度, 预留字段;
TDI_CRC32	32	rpchof	32位长度, 综合接收解码器设备信息数据区中除最后4个字节之外所有数据的CRC32值。

表48 Flash Header 数据结构

字段名称	长度(位数)	助记符	语义
software_version	16	uimsbf	16位长度, 上次成功升级的应用软件的版本号, 应用软件的版本信息从这个字段得到;
reserved	2*8	bslbf	2个字节长度, 预留字段;
last_download_parameters	32*8	uimsbf	32字节长度, 上一次成功下载之后保存的NVRAM数据;
delivery_count	8	uimsbf	8位长度, Flash Header 中用于搜索的默认调谐参数个数;
delivery_1	14*8	uimsbf	14字节长度, 第1组默认调谐参数的数据;
delivery_2	14*8	uimsbf	14字节长度, 第2组默认调谐参数的数据;
delivery_3	14*8	uimsbf	14字节长度, 第3组默认调谐参数的数据;
delivery_4	14*8	uimsbf	14字节长度, 第4组默认调谐参数的数据;
delivery_5	14*8	uimsbf	14字节长度, 第5组默认调谐参数的数据;
signature	152*8	uimsbf	152字节长度, 应用软件的签名;
reserved	121*8	bslbf	121个字节长度, 预留字段;
Flash_Header_CRC	32	rpchof	32位长度, Flash Header 区中除最后4个字节之外所有数据的CRC32值。

4.4.3.1.3.2 NVRAM 存储结构

NVRAM应包括32字节长度的software download data下载参数区域, 其数据结构见表49。

表49 NVRAM 中的 Software Download Data 数据结构

字段名称	长度(位数)	助记符	语义
reserved	6	bslbf	6位长度, 预留字段;
download_flag	2	bslbf	2位长度, 下载标识, 综合接收解码器启动时检测其值是否为0, 如果非0则触发下载;
reserved	8	bslbf	1个字节长度, 预留字段;
software_upgrade_version	16	uimsbf	16位长度, 本次升级的应用软件版本;
reserved	6*8	uimsbf	
delivery	14*8	uimsbf	14字节长度, 调谐参数;
reserved	4*8	bslbf	4个字节长度, 预留字段;
SDD_CRC	32	rpchof	32位长度, 本区域中除最后4字节之外所有数据的CRC32值。

4.4.3.2 软件升级相关 PSI 和 SI

本条描述了软件升级相关的PSI和SI定义。规定PAT中Program_Number等于0xFFFF的业务为一个包含软件升级数据的业务，软件升级数据使用MPEG-2专有数据表的格式进行传输。

4.4.3.2.1 软件升级标识描述符

如果某个传送流中包含软件升级业务，则该业务对应的PMT表中基本流的stream_type为0xE0，以标识该基本流用于传输软件升级数据，同时在每个基本流循环里包含一个软件升级标识描述符(software_upgrade_id_descriptor)，用于描述该基本流对应的软件升级数据信息。见表50。

表50 软件升级标识描述符的格式

语 法	长度(位数)	助记符	语义
software_upgrade_id_descriptor () {			
descriptor_tag	8	uimsbf	描述符标签，8位字段，取值为0xE3。
descriptor_length	8	uimsbf	描述符长度，8位字段，标识本字段后所有数据的长度，以字节为单位。
manufacture_id	8	uimsbf	厂商标识，8位字段，标识综合接收解码器厂商。
for(i = 0; i < N; i++) {			
model_id	8	uimsbf	型号标识，8位字段，标识综合接收解码器型号。
hardware_id	8	uimsbf	硬件标识，8位字段，标识综合接收解码器的硬件平台。
reserved	12	bslbf	
last_subtable_id	4	uimsbf	最后子表标识，4位字段，标识下载数据表的最后一个子表的序号。
wait_timeout	6	uimsbf	等待时间，6位字段，标识软件下载过程中接收 section 的超时等待时间，以20秒为单位。
reserved	10	bslbf	
}			
}			

4.4.3.3 软件升级数据传输

4.4.3.3.1 下载数据表

下载数据表由多个子表组成，每个子表分割成多个下载数据段，每个段的最大长度为4096字节，下载数据段格式见表51。

表51 下载数据段格式

语 法	长度(位数)	助记符	语义
download_data_section() {			
table_id	8	uimsbf	自定义为 0xA0
section_syntax_indicator	1	bslbf	此字段值始终为 1
reserved	3	bslbf	预留
section_length	12	uimsbf	值不超过 4093
reserved_future_use	12	uimsbf	预留使用
sub_table_id	4	uimsbf	用于区分一个下载软件的多个子表
reserved	2	bslbf	预留
version_number	5	uimsbf	此处为 0x1f
current_next_indicator	1	bslbf	此字段值始终为 1
section_number	8	uimsbf	此 section 在子表中的序号，子表的第一个 section 的序号为 0x00
last_section_number	8	uimsbf	此子表最后一个 section 的序号
signature_indicator	4	bslbf	表示是否包含数字签名
descriptor_loop_length	12	uimsbf	此字段后描述符的长度，以字节为单位

表 51 (续)

语 法	长度(位数)	助记符	语义
for(i = 0; i<N; i++) {			
download_software_descriptor ()			下载软件描述符, 参见表 8
}			
if(signature_indicator==0) {			
for(j = 0; i<N; j++) {			
payload_byte		bslbf	下载软件的数据
}			
}			
else if(signature_indicator==3)			
{			
reserved_future_use	4		预留使用
signature_length	12		数字签名的长度, 以字节为单位
for(j = 0; i<N; j++) {			
payload_byte		bslbf	下载软件的数据
}			
for(i = 0; i< signature_length; i++) {			
signature_data_byte	8	uimsbf	数字签名的数据
}			
}			
CRC_32		rpchof	本段数据的 CRC32 校验值
}			

4.4.3.3.2 下载软件描述符

用于描述下载数据表中升级软件的信息, 其格式见表52。

表52 下载软件描述符格式

语法	长度(位数)	助记符	语义
download_software_descriptor() {			
descriptor_tag	8	uimsbf	描述符标签, 8位字段, 取值为0xE2。
descriptor_length	8	uimsbf	描述符长度, 8位字段, 标识本字段后所有数据的长度, 以字节为单位。
software_version	16	uimsbf	软件版本号, 16位字段, 标识应用软件的版本号。
software_size	32	uimsbf	软件大小, 32位字段, 标识应用软件的代码长度, 以字节为单位。
software_CRC	32	rpchof	软件校验值, 32位字段, 标识应用软件代码的CRC32 校验值。
}			

4.4.3.4 软件升级校验机制

为了保证软件运行和升级的安全, 综合接收解码器应进行相应的启动检测和数字签名校验检测。

4.4.3.5 软件升级过程

应用软件进行升级时，广播者发送相关的PSI和SI信息，并将应用软件封装到相应的传送流中进行传输。综合接收解码器的应用软件监测EMM，根据EMM中manufacture_id、hardware_id、model_id、new_software_version等参数判断是否有适合本机升级的软件。如果有适合本机升级的软件，则将new_software_version存储在NVRAM中，并将NVRAM中的download_flag值设为1。存储完成后，如果EMM中的user_acceptance值为0，应立即重新启动综合接收解码器并进行下载；如果user_acceptance值为1，则待综合接收解码器下次启动时进行下载。升级成功完成后应立即进行自动搜索。

4.4.3.5.1 下载流程

Starter启动Downloader前，先将download_flag值设为0。Downloader启动后，执行下载，流程如图4所示。




图4 下载流程图

在执行下载时，应通过以下的顺序进行调谐，以锁定传送流：

- 用存储在NVRAM中的参数进行调谐；
- 用存储在Flash Header中的参数进行调谐；
- 用DownLoader软件代码中的原始参数进行调谐；
- 用户输入参数进行调谐；

锁定传送流后，应先处理NIT表，并遍历码流中的PMT，查找是否有符合本机的软件升级数据；如果找到，则应进行下载升级。如果在下载过程中接收软件升级数据3次失败，应继续查找当前传送流是否还有其他符合本机的软件升级数据。下载（包括校验和存储）成功完成后，应重启综合接收解码器。如果当前频点未找到软件升级数据，应按照上述步骤，遍历NIT中描述的其他所有传送流，继续查找。如果仍未找到软件升级数据，应遍历卫星直播系统频率范围内其他所有可用频率的传送流，继续查找；如果仍未找到软件升级数据，应放弃下载并重启综合接收解码器。

4.4.3.5.2 状态显示

DownLoader应提供软件升级状态显示界面，见图5。




图 5 软件升级状态显示图

状态代码:描述软件升级状态的一组代码,形式为16进制数表示的AA/BBBB/CCCC/DD,依次表示错误次数/错误代码/处理Section个数/处理Section状态。

AA代表错误次数,8位长度的16进制数,从00 到 FF;

BBBB 代表错误代码,16位长度的16进制数,对应错误代码描述如表53所示。

表53 错误代码表

错误代码(BBBB)	描述
1001	无法获取 PMT
1002	PMT 中没有发现描述符
1003	无法获取下载流的 Section
1004	接收到不正确的 Section
1005	软件大小非法
1006	无法锁定传送流
2001	应用软件代码签名校验失败
2002	应用软件代码 CRC 校验失败
2003	写 Flash 失败

CCCC 代表接收到的Section数目, 16位长度的16进制数, 从0000 到 FFFF;

DD 代表处理状态代码, 8位长度的16进制数, 对应状态描述如表54所示。

表54 处理状态代码表

状态代码(DD)	描述
01	初始化
02	处理 Section 中
03	调谐中
04	等待获取 PMT
05	等待获取下载数据表
09	下载完成
0A	下载取消
0B	等待用户输入调谐参数

综合接收解码器信息代码：描述综合接收解码器软硬件信息的一组代码，使用16进制数表示，依次为loader_version/ manufacture_id/ model_id/hardware_id/ software_version，使用“/”分开，中间无空格。状态条和对应进度百分比关联变化，对应的软件升级过程中几个关键点的进度百分比如表55所示。

表55 软件升级过程关键点的进度

百分比	进度描述
0%	从调谐开始，到完整接收所有的软件升级数据并存放在 RAM 中
95%	RAM 中的应用软件代码校验完成
96%	擦除 Flash 中原来的应用软件代码并将新下载的应用软件代码写入 Flash
97%	对写入 Flash 的应用软件校验完成
98%	储存参数，软件升级完成
99%	
100%	

4.5 电磁兼容

4.5.1 电磁发射

4.5.1.1 电源端骚扰电压

综合接收解码器在150kHz至30MHz的电源端骚扰电压限值应符合GB 13837-2003中表1的要求。

4.5.1.2 辐射骚扰

综合接收解码器在30MHz至1GHz的辐射骚扰限值应符合GB 13837-2003表5中对卫星和声音接收机的要求。

4.5.2 电磁抗扰度

4.5.2.1 射频电磁场调幅载波

应符合GB/T 9383-2008表15的要求。

4.5.2.2 射频电磁场键控载波

应符合GB/T 9383-2008表15的要求。

4.5.2.3 静电放电

应符合GB/T 9383—2008表15的要求。

5 测量方法

5.1 信道性能指标

按GY/T 150—2000的规定执行。

5.1.1 排他性

5.1.1.1 测量框图

见图6。




图 6 排他性测量框图

5.1.1.2 测量步骤

测量步骤如下：

- 按图6所示连接仪器和设备；
- 设置数字信号发生器，依次输出DVB-S、DVB-S2信号，并按照数字信号发生器的各参数值设置被测综合接收解码器的相关参数；
- 查看被测综合接收解码器能否正常工作。

5.1.2 E_s / N_0 门限值

5.1.2.1 测量框图

见图7。




图 7 E_s / N_0 门限值测量框图

5.1.2.2 测量步骤

测量步骤如下：

- a) 按图7所示连接仪器和设备；
 - b) 将仪器和设备调整到正常工作状态，按照ABS-S调制器的各参数值设置被测综合接收解码器的相关参数；
 - c) 关闭噪声发生器，用码流播放器发送活动图像和声音的测试信号，调节被测综合接收解码器和节目监视器，使图像和伴音能正常传送，用频谱仪测量此时的信号电平C；
 - d) 打开噪声发生器，使被测综合接收解码器不能正确解调解码，然后逐渐减小噪声，使得到达被测综合接收解码器端的C/N值逐渐变大，监视接收机输出的图像和声音质量，直至解出的图像和声音满足基本技术文件为止；
 - e) 关闭ABS-S调制器的输出信号，用频谱仪测出此时的噪声电平N；
 - f) 由测量得到的信号电平C和噪声电平N按照公式（1）计算出此时的 E_s / N_0 值。

$$E_s/N_0 = C/N + 10\lg(1+\alpha) \dots \dots \dots \quad (1)$$

其中， α 为滚降系数。

5.2 视音频系统指标

按GY/T 150-2000的规定执行。

5.3 应用软件

5.3.1 测量框图

见图8。




图 8 应用软件测量框图

5.3.2 界面逻辑

5.3.2.1 通用信息显示界面逻辑

5.3.2.1.1 自动搜索界面测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的SI信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 综合接收解码器开机显示出开机画面，观察开机画面是否符合要求；
- c) 清空列表后重启综合接收解码器，检测是否启动自动搜索，观察搜索是否进行；
- d) 查看搜索到的结果是否正确，即切换到搜索到的第一个电视频道。

5.3.2.1.2 当前/下一个节目信息界面测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的SI信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常启动运行后，进入全屏收看状态；
- c) 按遥控器的“信息”键观看界面显示及操作是否正确。

5.3.2.1.3 音量显示界面测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的SI信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常启动运行后，进入全屏收看状态；
- c) 按遥控器的“音量加”和“音量减”键观看界面显示及操作是否正确；
- d) 按遥控器的“静音”键观看界面显示及操作结果是否正确。

5.3.2.1.4 数字键选择频道界面测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的SI信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常启动运行后，进入全屏收看状态；
- c) 按遥控器的数字键选择频道进行切换，观察数字输入的显示和操作结果。

5.3.2.1.5 预定节目提示界面测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的SI信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常启动运行后，进入全屏收看状态；
- c) 按遥控器的“节目指南”键进入节目指南界面，选择即将要播出的节目进行预定；
- d) 返回到全屏收看状态，等待预定的节目的播发时间，观察是否弹出提示框，查看是否正确。

5.3.2.1.6 收听广播节目界面测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的SI信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常启动运行后，进入全屏收看状态；
- c) 按遥控器的“电视/广播”键切换到广播收听界面，观看其背景及其他显示状态是否正确。

5.3.2.1.7 特殊信息显示界面测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的SI信息的信号，启动综合接收解码器；

- b) 待综合接收解码器正常启动运行后，进入全屏收看状态；
- c) 拔掉信号线，观察弹出窗口提示，然后再接通信号，观察窗口关闭情况；
- d) 停发一个节目的码流，观察弹出窗口提示，然后恢复该码流的信号，观察窗口关闭情况；
- e) 用遥控器数字键输入频道编号不存在的数字，观察结果情况；
- f) 发送频道更新标识（强制），观察综合接收解码器的显示情况；
- g) 发送频道更新标识（非强制），观察综合接收解码器的显示情况；
- h) 发送软件更新触发信息（强制），观察综合接收解码器的处理情况；
- i) 发送软件更新触发信息（非强制），观察综合接收解码器的处理情况；
- j) 拔出智能卡，观察综合接收解码器的处理情况；
- k) 插入一个无法识别的智能卡，观察综合接收解码器的处理情况；
- l) 对某个正在收看频道取消授权，观察综合接收解码器的处理情况；
- m) 发送错误的 CA 数据包，观察综合接收解码器的处理情况；
- n) 将某个频道在本区域内取消授权，观察综合接收解码器的处理情况；
- o) 使用特殊手段对智能卡进行非法读写操作，观察综合接收解码器的处理情况；
- p) 对频道要求进行机卡配对，插入未配对的智能卡，观察综合接收解码器的处理情况；
- q) 插入授权时间过期的智能卡，观察综合接收解码器的处理情况；
- r) 插入一个无效的但可以复位的智能卡，观察综合接收解码器的处理情况。

5.3.2.2 EPG 界面逻辑

5.3.2.2.1 主界面测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的 SI 信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常启动运行后，进入全屏收看状态；
- c) 按遥控器的“菜单”键进入 EPG 的主界面，观察界面上的各个显示内容和布局是否正确，按键跳转是否正确。

5.3.2.2.2 频道浏览测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的 SI 信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常启动运行后，进入全屏收看状态；
- c) 按遥控器的“菜单”键进入 EPG 的主界面；
- d) 选择“频道浏览”并进入，观察该界面上的显示内容和布局是否正确，对各按键的响应操作是否正确。

5.3.2.2.3 节目指南测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的 SI 信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常启动运行后，进入全屏收看状态；
- c) 按遥控器的“菜单”键进入 EPG 的主界面；

- d) 选择“节目指南”并进入，观察该界面上的显示内容和布局是否正确，对各按键的响应操作是否正确；
- e) 预定节目，观察结果是否正确；预定两个时间冲突的节目，观察结果是否正确；预定节目直到预定数目满，观察结果是否正确。

5.3.2.2.4 密码输入窗口测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的SI信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常启动运行后，进入全屏收看状态；
- c) 按遥控器的“菜单”键进入EPG的主界面；
- d) 选择“系统设置”并确认，弹出密码输入窗口，观察该窗口的显示内容布局以及操作是否正确，输入正确的密码应可进入系统设置页面，输入错误应弹出提示，查看对应的按键操作是否正确。

5.3.2.2.5 安装与信号检测测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的SI信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常启动运行后，进入全屏收看状态；
- c) 按遥控器的“菜单”键进入EPG的主界面；
- d) 选择“系统设置”并输入正确的密码后进入，选择恢复出厂设置后，重新启动综合接收解码器，拔掉信号线，应进入安装和信号检测的安装模式，此时信号强度和质量均应为0；
- e) 连接好信号线，调整信号在默认的频率上发送，此时信号强度和质量均应显示绿色背景条，安装模式正确，进入信号检测模式，此时可切换频率，检测其他频率的信号状态。

5.3.2.2.6 自动搜索测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的SI信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常启动运行后，进入全屏收看状态；
- c) 按遥控器的“菜单”键进入EPG的主界面；
- d) 选择“系统设置”输入正确的密码后进入，选择“自动搜索”子菜单；
- e) 观察自动搜索界面显示内容和布局是否正确，执行搜索，观察按键响应和搜索结果是否正确。

5.3.2.2.7 手动搜索测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的SI信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常启动运行后，进入全屏收看状态；
- c) 按遥控器的“菜单”键进入EPG的主界面；
- d) 选择“系统设置”输入正确的密码（普通用户密码）后进入，选择“手动搜索”子菜单；
- e) 观察手动搜索界面的显示内容和布局是否正确，执行搜索，观察按键响应以及搜索结果是否正确；
- f) 返回主界面，再次选择“系统设置”并输入正确的超级密码后进入，选择“手动搜索”子菜单；

- g) 选择默认的 4 个转发器之外的频率，手工设置参数进行修改后执行搜索，观察按键响应及搜索结果是否正确。

5.3.2.2.8 恢复出厂设置测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的 SI 信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常启动运行后，进入全屏收看状态；
- c) 按遥控器的“菜单”键进入 EPG 的主界面；
- d) 选择“系统设置”，输入正确的密码（普通用户密码）后进入，“恢复出厂设置”子菜单项应不可选；
- e) 返回主界面，再次选择“系统设置”并输入正确的超级密码后进入，选择“恢复出厂设置”子菜单，观察界面显示内容和布局以及对应的按键操作和结果是否正确。

5.3.2.2.9 版本信息测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的 SI 信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常启动运行后，进入全屏收看状态；
- c) 按遥控器的“菜单”键进入 EPG 的主界面；
- d) 选择“系统设置”输入正确的密码后进入，选择“版本信息”子菜单项，观察界面显示内容和布局以及对应的按键操作和结果是否正确。

5.3.2.2.10 CA 信息测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的 SI 信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常启动运行后，进入全屏收看状态；
- c) 按遥控器的“菜单”键进入 EPG 的主界面；
- d) 选择“系统设置”输入正确的密码后进入，选择“CA 信息”子菜单项，观察界面显示内容和布局以及对应的按键操作和结果是否正确。

5.3.3 功能测量

5.3.3.1 断电记忆测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的 SI 信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常启动运行后，搜索节目后进入全屏收看状态，切换频道并调整音量；
- c) 关闭综合接收解码器并重新启动，待启动完成后进入全屏收看状态；
- d) 观察综合接收解码器的频道列表、当前频道、音量以及系统设置的手动搜索的参数是否与综合接收解码器关闭重启之前的一致。

5.3.3.2 电子节目指南测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的 SI 信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常运行、搜索节目并进入全屏收看状态；
- c) 按遥控器或通过菜单进入“频道列表”，观察频道列表数据以及按键操作是否正确；
- d) 返回全屏收看状态，按遥控器或通过菜单进入“节目指南”，观察节目指南的数据以及按键操作是否正确；
- e) 返回全屏收看状态，按遥控器的“节目信息”键，观察当前频道的当前/下一个节目信息是否正确；
- f) 停止发送节目数据（即 EIT），观察节目指南和节目信息的状态有无异常。

5.3.3.3 系统设置测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的 SI 信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常运行、搜索节目并进入全屏收看状态；
- c) 通过菜单进入到系统设置界面，用普通用户密码进入，观察系统设置的各个功能是否正确；
- d) 用超级密码进入系统设置界面，观察系统设置的各个功能是否正确。

5.3.3.4 软件升级测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的 SI 信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常运行、搜索节目并进入全屏收看状态；
- c) 发送带强制升级标识的升级码流，升级码流对应的 ID 与综合接收解码器的 ID 相符，且软件版本不同，此时应弹出窗口提示有文件升级，等待 2 秒后综合接收解码器应重新启动进入 Loader 进行软件升级更新；
- d) 发送带非强制升级标识的升级码流，升级码流对应的 ID 与综合接收解码器的 ID 相符，且软件版本不同，此时应弹出窗口提示有文件升级，按“确认”马上重启，否则等其自动关闭再后手工重启，综合接收解码器重新启动时应进入 Loader 进行软件升级更新；
- e) 发送带非强制升级标识的升级码流，升级码流对应的 ID 与综合接收解码器的 ID 相符，且软件版本相同，观察综合接收解码器响应情况，应无任何响应，重启后也不应进入 Loader；
- f) 发送带强制升级标识的升级码流，升级码流对应的 ID 与综合接收解码器的 ID 不符（即 STB_id, hardware_id, model_id, manufacturer_id 中的任意一个不匹配），观察综合接收解码器响应情况，应无任何响应，重启后也不应进入 Loader；
- g) 发送带非强制升级标识的升级码流，升级码流对应的 ID 与综合接收解码器的 ID 不符（即 STB_id, hardware_id, model_id, manufacturer_id 中的任意一个不匹配），观察综合接收解码器响应情况，应无任何响应，重启后也不应进入 Loader。

5.3.3.5 信息服务测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带信息服务的数据，并在 SI 的 BAT 表中添加正确的描述符信息，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常运行、搜索节目并进入全屏收看状态；

- c) 按遥控器的“信息服务”键或通过菜单的“信息服务”子项入口，应可进入信息服务功能。

5.3.3.6 解密测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发加密的频道数据，并在 SI 的 BAT 中添加正确的描述符信息，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常运行、搜索节目并进入全屏收看状态；
- c) 观察综合接收解码器是否能收看加密的频道；
- d) 取消某个频道的授权，从频道列表中选择取消授权的频道收看，综合接收解码器应无法收看该频道。

5.3.3.7 字库测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的 SI 信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常运行、搜索节目并进入全屏收看状态；
- c) 观察综合接收解码器带有文字的界面里文字的字体是否正确；
- d) 选定某个频道，对其频道名称和其节目单的某个节目名称进行文字编辑，其中包含 GB 2312-1980 二级简体字库的一些生僻字符，观察综合接收解码器的显示是否正确。

5.3.3.8 音量补偿处理测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的 SI 信息的信号，其中 3 个音频流的内容相同，音量不同，在 SI 信息中包含对上述 3 个音频流的音频补偿信息，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常运行、搜索节目并进入全屏收看状态；
- c) 观察音频流的音量情况是否进行了正确补偿。

5.3.3.9 信号异常处理测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的 SI 信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常运行、搜索节目并进入全屏收看状态；
- c) 中断信号，观察综合接收解码器的处理情况；
- d) 中断信号 1 分钟后，观察综合接收解码器的处理情况。

5.3.3.10 业务信息表响应测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的 SI 信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常运行、搜索节目并进入全屏收看状态；
- c) 更新 NIT 表中的 service_update_descriptor，带强制标识符，观察综合接收解码器的处理情况，应弹出窗口提示后马上搜索更新；
- d) 更新 NIT 表中的 service_update_descriptor，带非强制标识符，观察综合接收解码器的处理情况，应弹出窗口提示用户选择是否进行搜索更新；

- e) 更新当前流的频道列表中某个频道的节目单中的节目名称（变更 EIT Schedule），观察综合接收解码器的处理情况，1分钟后节目名称是否及时更新；
- f) 更新当前流的频道列表中某个频道的当前节目的节目名称（变更 EIT P/F），观察综合接收解码器的处理情况，在 EIT P/F 的 2 个表发送周期后观察节目名称是否及时更新；
- g) 更新其他流的频道列表中某个频道的当前节目的节目名称（变更 EIT P/F），观察综合接收解码器的处理情况，1分钟后切换到该频道观察节目名称是否及时更新。

5.3.3.11 业务信息表例外处理测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的 SI 信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常运行、搜索节目并进入全屏收看状态；
- c) 停止所有业务信息表的发送和更新，如果原有正常的频道列表和节目单信息，观察综合接收解码器的处理情况，应不影响正常收看；如果原来频道列表为空，应无法收看；
- d) 恢复正常的 SI 信息的发送后，停止 Bouquet_ID 为 0x6000~0x60FF 的 BAT 表的发送和更新，观察综合接收解码器的处理情况，如果原有正常的频道列表和节目单信息，应不影响正常收看；如果原来频道列表为空，应无法收看；
- e) 恢复正常的 SI 信息的发送后，将 Bouquet_ID 为 0x6000~0x60FF 的 BAT 表包含的频道列表清空，观察综合接收解码器的处理情况，自动更新搜索后频道列表应为空；
- f) 恢复正常的 SI 信息的发送后，停止 NIT 表发送和更新，观察综合接收解码器的处理情况，如果原有正常的频道列表和节目单信息，应不影响正常收看；如果原来频道列表为空，应无法收看；
- g) 恢复正常的 SI 信息的发送后，删除 NIT 表中的 service_update_descriptor，观察综合接收解码器的处理情况，应不影响正常收看和搜索操作；
- h) 恢复正常的 SI 信息的发送后，删除 NIT 表中的逻辑频道描述符，观察综合接收解码器的处理情况，应不影响正常收看和搜索操作；
- i) 恢复正常的 SI 信息的发送后，删除卫星传送系统描述符或发送错误的卫星传送系统描述符，观察综合接收解码器的处理情况，应不影响正常收看；搜索时对其他频点应无法锁定；
- j) 恢复正常的 SI 信息的发送后，停止 TOT 和 TDT 表的发送，观察综合接收解码器的处理情况，不影响收看和搜索操作，应无法显示正确的系统时间。

5.3.4 软件性能

5.3.4.1 频道切换时间测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的 SI 信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常运行、搜索节目并进入全屏收看状态；
- c) 切换频道，计算从切换操作开始到成功出现所切换频道的画面和声音所需要的时间；
- d) 重复 10 次步骤 c)，记录每次所要的时间，其中跨频率切换不少于 5 次。

5.3.4.2 开机时间测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带多套电视节目和广播节目的 SI 信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常运行、搜索节目并进入全屏收看状态；
- c) 重新启动综合接收解码器，计算从加电到出现开机画面的时间以及从开机画面显示开始到最后出现正常的频道画面和伴音的时间；
- d) 重复 10 次步骤 c)，记录每次所需的时间。

5.3.4.3 超大数据量测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带 100 套电视节目和广播节目并且包含全部 7 天节目单以及其节目简介的 SI 信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常启动运行后，搜索节目，观察有无异常；
- c) 搜索完节目后进入节目指南界面，观察界面显示和操作是否正常。

5.3.4.4 时间稳定性测量步骤

测量步骤如下：

- a) 播发带 100 套电视节目和广播节目并且包含全部 7 天节目单以及其节目简介的 SI 信息的信号，启动综合接收解码器；
- b) 待综合接收解码器正常启动运行后，进入全屏收看状态；
- c) 至少 24 小时不间断运行综合接收解码器，在开始 12 小时后更新全部 7 天的节目单，观察综合接收解码器是否正常。

5.4 信息服务

5.4.1 测量框图

见图9。




图 9 信息服务测量框图

5.4.2 测量步骤

测量步骤如下：

- 播发正常的信息服务数据，启动综合接收解码器；
- 通过遥控器的“信息服务”键或通过菜单进入信息服务程序；
- 观察显示内容、数据接收等待提示窗口、数据接收超时提示窗口、退出信息服务程序提示窗口、页面加载时间、页面切换时间、超大数据和例外情况和按键操作是否符合广播者的规定及字库是否符合要求。

5.5 软件升级

5.5.1 测量框图

测量框图如图10所示。




图 10 软件升级测量框图

5.5.2 触发

5.5.2.1 自动触发测量步骤

测量步骤如下：

- 用厂家提供的烧写工具破坏 Flash Header 或应用软件数据；
- 启动综合接收解码器，应直接进入 Downloader。

5.5.2.2 手动强制触发测量步骤

测量步骤如下：

- 启动综合接收解码器，依次按前面板的按键右→左→上→下；
- 综合接收解码器应进入 Downloader。

5.5.2.3 EMM 触发的非强制下载测量步骤

测量步骤如下：

- 发送与综合接收解码器相对应的软件升级 EMM (user_acceptance = 1)；

- b) 综合接收解码器收到触发信息后应不停止当前工作，但应有弹出框显示收到触发信息并提示是否立即进行下载升级；如果选择“是”，应立即停止当前工作并重启，如果选择“否”，应等待下次启动；
- c) 重启综合接收解码器，应直接进入 Downloader 进行下载。

5.5.2.4 EMM 触发强制下载测量步骤

测量步骤如下：

- a) 发送与综合接收解码器相对应的软件升级 EMM (`user_acceptance = 0`)；
- b) 综合接收解码器收到触发信息后，在应用软件中应有弹出框显示收到触发信息，并应立即停止当前工作后重启，启动后应直接进入 Downloader 进行下载。

5.5.2.5 EMM 触发相同软件版本的非强制下载测量步骤

测量步骤如下：

- a) 发送与综合接收解码器相对应的软件升级 EMM (`user_acceptance = 1, new_software_version` 与综合接收解码器当前软件版本相同)；
- b) 综合接收解码器收到触发信息后不停止当前工作，并且在应用软件中无弹出框提示信息；
- c) 重启综合接收解码器不会进入 Downloader。

5.5.2.6 EMM 触发相同软件版本的强制下载测量步骤

测量步骤如下：

- a) 发送与综合接收解码器相对应的软件升级 EMM (`user_acceptance = 0, new_software_version` 应与综合接收解码器当前软件版本相同)；
- b) 综合接收解码器收到触发信息后应不停止当前工作且在应用软件中应无弹出框提示信息；
- c) 重启综合接收解码器，不应进入 Downloader。

5.5.3 启动

5.5.3.1 NVRAM 破坏及恢复测量步骤

测量步骤如下：

- a) 用厂家提供的烧写工具破坏 NVRAM 数据；
- b) 启动综合接收解码器，直接进入应用软件，应无任何错误提示；
- c) NVRAM 的数据应在综合接收解码器启动时根据 Flash Header 数据自动重新构建。

5.5.3.2 破坏写保护 Flash 区测量步骤

测量步骤如下：

- a) 用厂家提供的烧写工具破坏写保护 Flash 区的 TDI 数据；
- b) 综合接收解码器应无法启动，应在前面板给出错误提示后重启。

5.5.4 调谐

5.5.4.1 调谐顺序测量步骤

测量步骤如下：

- a) 用厂家提供的烧写工具破坏应用软件数据，综合接收解码器启动后应进入 Downloader；
- b) 配置好下载码流，按已知的调谐参数，更换发送频率，逐一验证每个频点，锁定的顺序（即 last_download_parameters -> 默认调谐参数 -> 原始调谐参数）、数值和数目均应正确。

注：由于 Downloader 一旦锁定信号，就不会尝试下一个预置频点，而是根据 NIT 的频点信息来搜索，所以每种情况下频点锁定的验证都需要重启综合接收解码器。

5.5.4.2 用户手动输入调谐参数测量步骤

测量步骤如下：

- a) 拔掉信号线，启动综合接收解码器，手动强制触发进入 Downloader；
- b) 等待搜索 Flash Header 中的调谐参数以及所有的原始调谐参数均失败后，进入用户手动输入调谐参数界面；
- c) 输入正确的调谐参数信息，确认后开始搜索指定的调谐参数，信号锁定失败后应重新进入用户手动输入调谐参数界面；
- d) 接上信号线，输入正确的调谐参数信息，确认后应开始搜索指定的调谐参数，应成功下载。

5.5.5 升级基本功能

5.5.5.1 “下载状态显示”项测量步骤

测量步骤如下：

- a) 配置好下载码流，触发进入 Downloader 并开始下载；
- b) 下载过程中，查看显示状态界面是否正确。

5.5.5.2 “Section 下载顺序”项测量步骤

测量步骤如下：

- a) 配置好下载码流，触发进入 Downloader 并开始下载；
- b) 在下载过程中，断开信号，下载进度停止，等待 30 秒后再接入信号，此时下载进度应在停止的地方继续进行。

5.5.5.3 “PAT 中指定的包含下载业务的 PMT 不存在”项测量步骤

测量步骤如下：

- a) 配置 PSI/SI，使 PAT 指定的包含下载业务的 PMT 不存在，在 NIT 中的其余某些频点配置有下载服务；
- b) 综合接收解码器锁定频点下载，在当前频点发生 1001 错误后，综合接收解码器应开始搜索 NIT 中的其他频点；
- c) Downloader 应在 NIT 所列的频点中找到下载并完成升级。

5.5.5.4 “下载服务中没有匹配的描述符”项测量步骤

测量步骤如下：

- a) 修改下载服务 PMT 中的 software_upgrade_id_descriptor 的 manufacture_id(或 hardware_id、model_id) 值，使其与综合接收解码器的值不匹配；
- b) 触发综合接收解码器下载，出现 1002 错误后，综合接收解码器应开始搜索 NIT 中的其他频点。

5.5.5.5 “没有升级码流”项测量步骤

测量步骤如下：

- a) 配置正确的 PMT，Loader 播出服务器不发送下载码流；
- b) 触发综合接收解码器进入 Downloader 界面后，下载进度应停止在 0%；
- c) 3 次 1003 超时错误后，综合接收解码器应开始搜索 NIT 中的其他频点；
- d) 上述操作均失败后，重启综合接收解码器，尝试进入原来的应用程序。

5.5.5.6 “升级码流延迟发送”项测量步骤

测量步骤如下：

- a) 配置正确的 PMT，Loader 播出服务器不发送下载码流；
- b) 触发综合接收解码器进入 Downloader 界面后，下载进度应停止在 0%；
- c) Loader 播出服务器发送下载码流，综合接收解码器应立即开始接收；
- d) 下载完毕，重启进入新的应用程序。

5.5.5.7 “下载过程中停止发送码流”项测量步骤

测量步骤如下：

- a) 触发综合接收解码器开始下载；
- b) 待下载进度达到 20%后，停止码流发送；
- c) 此时下载进度条应停止，3 次 1003 超时错误后，综合接收解码器应开始搜索 NIT 中的其他频点。

注：搜索 NIT 中的其他频点时，进度条保持不变，即 Downloader 在其他频点只搜索缺少的 section。

5.5.5.8 “升级成功之后保存调谐参数”项测量步骤

测量步骤如下：

- a) 用厂家提供的烧写工具读取 Flash Header 数据，记下此时的 last_download_parameters 和默认调谐参数的值；
- b) 触发综合接收解码器开始下载；
- c) 升级成功之后，用厂家提供的烧写工具再次读取 Flash Header 数据，检查 last_download_parameters 和默认调谐参数的值是否已经被正确更新为本次升级所用频点和 NIT 表的频点。

注：默认调谐参数是从 NIT 表取得，不足 5 个时有多少替换多少。

5.5.5.9 “接收 NIT 的时间点”项测量步骤

测量步骤如下：

- a) 触发综合接收解码器开始下载；
- b) 待下载进度达到 20%后，拔掉信号线；
- c) 此时下载进度条应停止，3 次 1003 超时错误后，综合接收解码器应开始搜索 NIT 中的频点。

5.5.5.10 “下载过程中断电”项测量步骤

测量步骤如下：

- a) 触发综合接收解码器下载，待下载进度达到 20%后关闭综合接收解码器；
- b) 开启综合接收解码器，应能正常启动并进入原来的应用程序。

5.5.5.11 “擦写 Flash 时断电”项测量步骤

测量步骤如下：

- a) 触发综合接收解码器下载，待下载进度达到 97%或 98%时关闭综合接收解码器；
- b) 开启综合接收解码器，应自动触发进入 Downloader。

5.5.5.12 “自动触发接收任何软件版本”项测量步骤

测量步骤如下：

- a) 设置综合接收解码器的应用程序版本为 01，在码流中发送 01 版本的应用程序；
- b) 破坏综合接收解码器的应用程序，重启后自动进入 Downloader，综合接收解码器应能正常下载。
- c) 升级结束后，再次破坏应用程序并自动进入 Downloader，综合接收解码器应能下载升级。

5.5.5.13 “手动强制触发接收任何软件版本”项测量步骤

测量步骤如下：

- a) 设置综合接收解码器的应用程序版本为 01，在码流中发送 01 版本的应用程序；
- b) 重启综合接收解码器，手动强制进入 Downloader，综合接收解码器应能正常下载；
- c) 升级结束后，再次手动强制进入 Downloader，综合接收解码器应能下载升级。

5.5.5.14 “码流中存在 id 值不同的多个升级软件”项测量步骤

测量步骤如下：

- a) 配置软件升级 PMT，使其包含 2 个 software_upgrade_id_descriptor（分别对应不同的下载数据表的 PID），其中第 1 个 descriptor 所包含的 id(manufacture_id, hardware_id 和 model_id) 与综合接收解码器的值不匹配，第 2 个 descriptor 所包含的 id 与综合接收解码器的值匹配；
- b) Loader 播出服务器同时发送 2 个升级软件，第 1 个是与综合接收解码器不匹配的应用程序，第 2 个是与综合接收解码器相匹配的应用程序；
- c) 触发综合接收解码器下载，Downloader 应能找到正确的升级文件并完成下载。

5.5.5.15 “码流中存在多个版本的升级软件”项测量步骤

测量步骤如下：

- a) 配置软件升级 PMT，使其包含 2 个相同的 software_upgrade_id_descriptor（分别对应不同的下载数据表的 PID）；
- b) Loader 播出服务器同时发送 2 个升级软件，第 1 个是与 EMM 触发版本不匹配的应用程序，第 2 个是与 EMM 触发版本相匹配的应用程序；
- c) BAT 触发综合接收解码器下载，Downloader 应先接收版本不匹配的下载数据段，提示 1004 错误后，应开始接收版本匹配的下载数据段。

5.5.5.16 稳定性测量步骤

测量步骤如下：

- a) 配置软件升级 PMT，使其包含 2 个相同 id 值的 software_upgrade_id_descriptor（分别对应不同的下载数据表的 PID）；

- b) Loader 播出服务器同时发送 2 个升级软件, 第 1 个是与综合接收解码器当前软件版本相同的应用程序, 第 2 个是与综合接收解码器当前软件版本不同的应用程序;
- c) 发送与综合接收解码器相对应的 2 个软件升级 EMM, 其中 linkage_descriptor 包含 2 个循环, 其中一个 EMM 的 new_software_version 值与综合接收解码器当前软件版本相同, 另一个 EMM 的 new_software_version 值与综合接收解码器当前软件版本不同, 均为强制下载;
- d) 综合接收解码器收到触发后应进入 Downloader, 应先去接收相同软件版本的下载数据段, 提示 1004 错误后, 应开始接收另一版本的下载数据段;
- e) 升级成功后, 综合接收解码器应重启并进入应用程序, 之后应收到 EMM 触发并进入 Downloader, 此时不应提示错误, 而是直接下载;
- f) 综合接收解码器应在两个版本的软件之间反复升级;
- g) 循环多次升级后, 综合接收解码器不应出现异常。

5.5.6 出错

5.5.6.1 “破坏下载数据段的 CRC” 项测量步骤

测量步骤如下:

- a) 在生成应用程序待下载数据文件时, 破坏其中某一下载数据段的 CRC;
- b) Loader 播出服务器发送升级码流, 并触发综合接收解码器下载;
- c) 下载进度应在 96% 之前停止, 出现 3 次 1003 超时错误后, 综合接收解码器应开始尝试搜索 NIT 中的其他频点。

注: 搜索其他频点时, 进度条保持不变, 即 Downloader 在其他频点只搜索因 CRC 错误而缺少的下载数据段。

5.5.6.2 “签名错误” 项测量步骤

测量步骤如下:

- a) 生成待下载数据文件时破坏数字签名;
- b) Loader 播出服务器发送升级码流, 并触发综合接收解码器下载;
- c) 下载到 96% 进行验证时, 应提示错误 2001, 下载进度应返回 0%;
- d) 下载失败后, 综合接收解码器应开始搜索 NIT 中的其他频点。

5.5.6.3 “整个升级软件的 CRC 错误” 项测量步骤

测量步骤如下:

- a) 在生成应用程序待下载数据文件时, 破坏其中某一下载数据段的数据;
- b) Loader 播出服务器发送升级码流, 并触发综合接收解码器下载;
- c) 下载到 96% 进行验证时, 应提示错误 2002, 下载进度应返回 0%;
- d) 下载失败后, 综合接收解码器应开始搜索 NIT 中的其他频点。

5.5.6.4 “升级软件版本错误” 项测量步骤

测量步骤如下:

- a) Loader 播出服务器发送和当前应用软件版本相同的升级码流, 通过 EMM 触发综合接收解码器下载另一个版本的码流;

b) 进入 Downloader 后应提示 1004 错误，综合接收解码器应开始搜索 NIT 中的其他频点。

5.5.6.5 “下载软件大小超过最大值”项测量步骤

测量步骤如下：

- 在生成应用程序待下载数据文件时，把 download_software_descriptor 中的 software_size 的值改为允许承载的下载文件数据长度最大值+1；
- Loader 播出服务器发送升级码流，触发综合接收解码器下载；
- 下载进度应保持在 0%，提示错误 1005 后，综合接收解码器应开始搜索 NIT 中的频点。

5.5.6.6 “下载软件大小为 0”项测量步骤

测量步骤如下：

- 在生成应用程序待下载数据文件时故意把 download_software_descriptor 中的 software_size 的值改为 0；
- Loader 播出服务器发送升级码流，触发综合接收解码器下载；
- 下载进度应保持在 0%，提示错误 1005 后，综合接收解码器应开始搜索 NIT 中的其他频点。

5.6 综合接收解码器位置锁定功能

5.6.1 综合接收解码器位置锁定功能测量框图




图 11 综合接收解码器位置锁定功能测量框图

5.6.2 综合接收解码器安装

5.6.2.1 扫描基站信息

测量步骤如下：

- 插入未安装的智能卡，正常启动综合接收解码器；
- 弹出“基站信息+‘重新扫描’+‘存储确认’”对话框；

- c) 选择“重新扫描”，可更新显示基站信息列表。

5.6.2.2 取消安装

测量步骤如下：

- a) 插入未安装智能卡，正常启动综合接收解码器；
- b) 弹出“基站信息+‘重新扫描’+‘存储确认’”对话框；
- c) 选择“存储确认”；
- d) 弹出“智能卡未开卡，是否安装”的对话框；
- e) 选择“返回”，可正常收看免费节目；
- f) 重启综合接收解码器，仍然弹出“基站信息+‘重新扫描’+‘存储确认’”对话框。

5.6.2.3 位置锁定模块无法上行发送位置锁定信息的处理

测量步骤如下：

- a) 插入未安装智能卡，正常启动综合接收解码器；
- b) 弹出“基站信息+‘重新扫描’+‘存储确认’”对话框；
- c) 选择“存储确认”；
- d) 屏蔽综合接收解码器位置锁定模块天线信号；
- e) 弹出“智能卡未开卡，是否安装”的对话框；
- f) 选择“确定”；
- g) 弹出“发送失败”提示框；
- h) 重启综合接收解码器，仍然弹出“基站信息+‘重新扫描’+‘存储确认’”对话框。

5.6.2.4 开卡安装

测量步骤如下：

- a) 通过位置锁定客户端设定本地“位置锁定信息”；
- b) 插入未安装智能卡，正常启动综合接收解码器；
- c) 弹出“基站信息+‘重新扫描’+‘存储确认’”对话框；
- d) 选择“存储确认”；
- e) 弹出“智能卡未开卡，是否安装”的对话框；
- f) 选择“确定”；
- g) 弹出“发送成功”提示框；
- h) 弹出“安装过程中，请稍候...”的提示框；
- i) 弹出“安装成功”提示框后，可正常播放免费节目和需授权后方能观看的节目。

5.6.3 LLMI 不匹配处理

测量步骤如下：

- a) 正常启动安装成功的综合接收解码器；
- b) 通过位置锁定客户端更改综合接收解码器中智能卡中的LLMI号码；
- c) 弹出“位置锁定模块异常3”提示框。

5.6.4 移动通信故障处理

测量步骤如下：

- a) 正常启动安装成功的综合接收解码器；
- b) 通过位置锁定客户端将“N天”设定为3分钟，“M天”设定为7分钟；

- c) 屏蔽天线，重新启动综合接收解码器；
- d) 等待3分钟左右，弹出“无位置信息，请与客服中心联系”提示框；
- e) 等待7分钟左右，综合接收解码器停止播放所有节目；
- f) 通过位置锁定客户端更改综合接收解码器为“解锁”模式，提示框消失，可正常播放免费节目和需授权后方能观看的节目；
- g) 通过位置锁定客户端更改综合接收解码器为“锁定”模式，弹出“无位置信息，请与客服中心联系”提示框；
- h) 去除天线屏蔽，重启综合接收解码器，可正常播放免费节目和需授权后方能观看的节目（测试时至少观看3分钟）。

5.6.5 未授权移机

测量步骤如下：

- a) 正常启动安装成功的综合接收解码器；
- b) 为了便于测试，通过位置锁定客户端将“N天”设定为3分钟，“M天”设定为7分钟；
- c) 通过位置锁定客户端将非本地基站识别信息发送至综合接收解码器中的智能卡；
- d) 等待3分钟左右，弹出“位置信息改变，请与客服中心联系”提示框；
- e) 等待7分钟左右，综合接收解码器停止节目播放。

5.6.6 授权移机

测量步骤如下：

- a) 正常启动安装成功的综合接收解码器；
- b) 通过位置锁定客户端下发移机标志；
- c) 通过位置锁定客户端将非本地基站识别信息发送至综合接收解码器中的智能卡；
- d) 重新启动综合接收解码器，弹出“基站信息+‘重新扫描’+‘存储确认’”的对话框；
- e) 选择“存储确认”，先后弹出“发送成功”、“安装过程中，请稍候...”、“安装成功”等提示框，可正常播放免费节目和需授权后方能观看的节目。

5.6.7 位置锁定模块应用软件下载

测量步骤如下：

- a) 启动综合接收解码器，查验并记录其位置锁定模块软件的版本号；
- b) 更新综合接收解码器中的位置锁定模块软件；
- c) 重启综合接收解码器，等待15分钟，查验并记录其位置锁定模块软件的版本号，已更新为新的版本。

5.7 电磁兼容

5.7.1 电源端骚扰电压测量方法

按GB 13837-2003中5.3执行。

5.7.2 辐射骚扰测量方法

按GB 13837-2003中5.7执行。

5.7.3 射频电磁场调幅载波测量方法

按GB/T 9383-2008中5.8执行。

5.7.4 射频电磁场键控载波测量方法

按GB/T 9383—2008中5.8.5执行。

5.7.5 静电放电测量方法

按GB/T 9383—2008中5.9执行。

附录 A
(规范性附录)
业务信息表

A.1 业务信息表发送要求

针对卫星直播系统平台，广播者在网络中依据GB/T 17951.1-2010 和GY/T 230-2008来发送业务信息表。广播者在网络中传输的业务信息见表A.1。

表 A.1 业务信息表发送要求

业务信息表			发送要求	备注
PSI	PAT		必选	
	PMT		必选	
	CAT		必选	
SI	NIT		必选	Actual: 当前流 Other: 其他流
	SDT	Actual	必选	
		Other	必选	
	EIT	Actual	必选	
		Other	必选	
	EIT	Actual	必选	
		Other	必选	
	BAT		必选	
	TDT		必选	
	TOT		可选	
FDT(file_data_table)			必选	自定义表, table_id 取值为 0x90

注：SI表中SDT和EIT的Actual/Other表在所有的频点都发送，其余NIT、TDT和TOT表以及PSI表在所有的频点都发送。

FDT(File_Data_Table) 在其中一个频点上发送，但其相应的BAT必选每个频点都发送，包含FDT所在频点的链接信息。

A.2 业务信息表的描述符发送要求

广播者在业务信息表中发送的描述符要求见表A.2。

表 A.2 业务信息表的描述符发送要求

描述符	标签值	NIT	BAT	SDT	EIT	TOT	PMT
network_name_descriptor	0x40	必选					
service_list_descriptor	0x41	可选	必选				
stuffing_descriptor	0x42	可选	可选	可选	可选		
satellite_delivery_system_descriptor	0x43	必选					
cable_delivery_system_descriptor	0x44						
VBI_teletext_descriptor	0x45						可选
VBI_teletext_descriptor	0x46						可选

表A.2 (续)

描述符	标签值	NIT	BAT	SDT	EIT	TOT	PMT
bouquet_name_descriptor	0x47		必选	可选			
service_descriptor	0x48			必选			
country_availability_descriptor	0x49		可选	可选			
linkage_descriptor	0x4A	可选	必选	可选	可选		
NVOD_reference_descriptor	0x4B			可选			
time_shifted_service_descriptor	0x4C			可选			
short_event_descriptor	0x4D				必选		
extended_event_descriptor	0x4E				可选		
time_shifted_event_descriptor	0x4F				可选		
component_descriptor	0x50				可选		
mosaic_descriptor	0x51			可选			可选
stream_identifier_descriptor	0x52						必选
CA_identifier_descriptor	0x53		可选	可选	可选		
content_descriptor	0x54				必选		
parental_rating_descriptor	0x55				可选		
teletext_descriptor	0x56						可选
telephone_descriptor	0x57			可选	可选		
Local_time_offset_descriptor	0x58					必选	
subtitling_descriptor	0x59						可选
terrestrial_delivery_system_descriptor	0x5A	禁止					
multilingual_network_name_descriptor	0x5B	可选					
multilingual_bouquet_name_descriptor	0x5C		可选				
multilingual_service_name_descriptor	0x5D			可选			
multilingual_component_descriptor	0x5E				可选		
private_data_specifier_descriptor	0x5F	必选	必选	必选	必选		必选
service_move_descriptor	0x60						可选
short_smoothing_buffer_descriptor	0x61				可选		
frequency_list_descriptor	0x62	可选					
partial_transport_stream_descriptor	0x63						
data_broadcast_descriptor	0x64			可选	可选		
CA_system_descriptor	0x65						可选
data_broadcast_id_descriptor	0x66						可选
transport_stream_descriptor	0x67						
DSNG_descriptor	0x68						
PDC_descriptor	0x69				可选		
AC-3_descriptor	0x6A						可选
ancillary_data_descriptor	0x6B						可选
cell_list_descriptor	0x6C	禁止					
cell_frequency_link_descriptor	0x6D	禁止					
announcement_support_descriptor	0x6E	禁止					

表A.2 (续)

描述符	标签值	NIT	BAT	SDT	EIT	TOT	PMT
application_signalling_descriptor	0x6F						禁止
adaptation_field_data_descriptor	0x70						禁止
service_identifier_descriptor	0x71			禁止			
service_availability_descriptor	0x72			禁止			
default_authority_descriptor (TS 102 323 [36])	0x73	禁止	禁止	禁止			
related_content_descriptor (TS 102 323 [36])	0x74						禁止
TVA_id_descriptor (TS 102 323 [36])	0x75				禁止		
content_identifier_descriptor (TS 102 323 [36])	0x76				禁止		
time_slice_fec_identifier_descriptor (EN 301 192 [37]) (see note 3)	0x77	禁止					
ECM_repetition_rate_descriptor (EN 301 192 [37])	0x78						禁止
预留使用	0x79 至 0x7F						
service_update_descriptor	0x80	必选	可选				
logical_channel_descriptor	0x81		必选				
channel_volume_compensating_descriptor	0x82			必选			
用户定义	0x83 至 0xFE						
禁止	0xFF	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止	禁止

附录 B
(规范性附录)
遥控器功能要求

B. 1 通用要求

综合接收解码器的遥控器应符合如下要求:

a) 响应时间

遥控器按键响应应小于300ms，与上次按键间隔时间小于300ms的按键不予响应。其中上、下、左、右方向键可在一次持续按下过程中连续响应，其余的键都只在一次按下并弹起后才算一次响应；

b) 频道收看操作

应有频道加减、音量加减、和静音键；

应有0~9数字键，多位数字输入间隔超过3s或者按确定键时，综合接收解码器响应已输入的数值；

c) 当前/下一个节目信息操作

要求有按键直接显示出正在观看频道的当前节目信息以及下一个节目信息；

d) 用户界面操作

应提供用户界面操作所需要的各个按键，比如上、下、左、右、确认、返回等按键，针对某些特殊的功能页面最好有直接方便的快捷按键操作比如频道列表、节目指南等；

e) 电视按键学习

应提供电视机遥控器的按键学习功能，应提供指示灯和设置键以及可学习电视遥控器的电源、TV/AV切换、频道加减和音量加减等按键。其中设置键应与遥控器上别的按键具有显著的颜色和形状区分，该按键的设计应尽量避免用户误操作；

f) 其他

遥控器不应与现有市场公开可查询的其他遥控设备产生信号冲突和混淆，并具有统一的按键码值。

B. 2 按键及布局要求

遥控器应具有统一的按键、布局和外观，按键布局见图B. 1，外观尺寸见图B. 2。



图 B. 1 遥控器按键布局




图 B. 2 遥控器外观设计图

B. 3 按键功能定义

遥控器的功能及键值代码定义见表B. 1。

表 B. 1 遥控器按键代码表

编号	按键	功能	注释	键值
1	静音	静音	静音和非静音状态切换	0×9C
2	菜单	显示菜单	由电视收看状态进入菜单起始页面	0×95
3	退出	退出菜单	退出当前的任何界面返回到收看状态	0×C5

表B.1 (续)

编号	按键	功能	注释	键值
4	确认	确认选择	确认用户的输入或选择	0×CE
5	频道▲	向上切换频道	收看状态时频道号增加；菜单界面中用于向上移动	0×9E
6	频道▼	向下切换频道	收看状态时频道号减少；菜单界面中用于向下移动	0×9F
7	音量◀	减小音量	收看状态时音量减少；菜单界面中用于向左移动	0×86
8	音量▶	增加音量	收看状态时音量增加；菜单界面中用于向右移动	0×85
9	上一页	向上翻页	用于列表的向上翻页	0×DD
10	下一页	向下翻页	用于列表的向下翻页	0×8C
11	数字键 0	数字键	用于输入数字 0	0×87
12	数字键 1	数字键	用于输入数字 1	0×92
13	数字键 2	数字键	用于输入数字 2	0×93
14	数字键 3	数字键	用于输入数字 3	0×CC
15	数字键 4	数字键	用于输入数字 4	0×8E
16	数字键 5	数字键	用于输入数字 5	0×8F
17	数字键 6	数字键	用于输入数字 6	0×C8
18	数字键 7	数字键	用于输入数字 7	0×8A
19	数字键 8	数字键	用于输入数字 8	0×8B
20	数字键 9	数字键	用于输入数字 9	0×C4
21	返回	返回上次操作或取消选择	收看状态时用于返回上次收看频道；菜单界面中用于返回上一个界面，或者用于取消用户的输入或选择	0×D9
22	电视/广播	电视广播切换	切换电视节目和广播节目	0×81
23	频道列表	显示频道列表	列出所有频道列表和对应当前节目	0×9D
24	节目指南	显示节目指南	列出电子节目指南	0×D4
25	节目信息	显示节目信息	显示当前和下一个节目信息	0×D0
26	信息服务	进入信息服务	收看状态下直接进入信息服务页面	0×C7
27	红色键	特定功能键	见具体应用定义，新功能应标签明示	0×DA
28	绿色键	特定功能键	见具体应用定义，新功能应标签明示	0×83
29	黄色键	特定功能键	见具体应用定义，新功能应标签明示	0×CD
30	蓝色键	特定功能键	见具体应用定义，新功能应标签明示	0×8D
31	F1	扩展功能键	进入“安装与信号检测”界面的功能快捷键	0×CA
32	F2	扩展功能键	暂未定义，预留，可通过学习设置功能	0×D2
33	F3	语言选择	进行中文、维吾尔文和哈萨克文三种语言的选择	0×C1
34	F4	扩展功能键	暂未定义，预留，可通过学习设置功能	0×99
35	设置	学习设置键	通过“设置”键来实现对电视机遥控器按键的学习	0×FA
36	()	电视电源键	学习电视遥控器的开机关机功能	0×E0
37	()	电视频道减	学习电视遥控器的频道号减小功能	0×EE
38	()	电视频道加	学习电视遥控器的频道号增大功能	0×ED
39	()	电视音量减	学习电视遥控器的音量减小功能	0×EC
40	()	电视音量加	学习电视遥控器的音量增大功能	0×EB
41	()	TV/AV 切换	学习电视遥控器的电视/视频输入切换功能	0×EA

B.4 按键学习功能

综合接收解码器的遥控器应具有按键学习功能。使用按键学习功能时，按下综合接收解码器遥控器的设置键使得按键学习区的红色指示灯长亮，然后放开设置键，此时进入按键学习阶段。

将综合接收解码器的遥控器信号发射部分对准要学习的电视机遥控器信号发射部分保持三厘米距离，按下综合接收解码器的遥控器按键学习区的某个按键，比如电源键，此时红色指示灯闪一下；再将电视机遥控器的待学习的电源键按下，等综合接收解码器的遥控器红色指示灯闪三下，表示该按键已学习。依此类推，逐个进行其他按键的学习。

最后再按下综合接收解码器遥控器的设置键，红色指示灯灭，退出按键学习阶段。在按键学习阶段里若10秒钟内没有按键学习操作，则自动退出按键学习阶段。

附录 C
(规范性附录)
专有数据的格式

C.1 文件命名规则

文件命名细则如下：

- 信息服务页面通过首页（即起始页面）进行逐级浏览，首页 XML 文件命名为 0_index.xml。
- 其他所有文件命名以英文字符、纯数字、下划线和文件后缀定义如下命名规则：文件名前四位由三位数字加一位下划线构成，用于 table_ext_id 的标识，每个文件序号依次加 1。如 001_，002_。文件名从第 5 位开始后续的命名如图 C.1 所示。
 - XML 文件命名规则：文件名从第五位开始，按以下规则命名：
 - 以纯数字和下划线构成，共七位下划线前后各三位数字；
 - 头两位表示二级页面的信息四个入口分别 21、22、23、24；
 - 第三位表示二级页面的分类信息（目前 2 种或 3 种，最多不超过 9 种）；
 - 第四位以下划线表示；
 - 第五至第七位表示三级页面的 XML 文件名序号。

例如：二级页面的 XML 名称为 210_000.xml，220_000.xml，230_000.xml，240_000.xml，三级页面的 XML 名称 212_001.xml，212_002.xml。




图 C.1 文件命名规则示意图

- BMP 图片和 I 帧图片的文件名从第五位开始，按以下规则命名：
 - 背景图：采用 I 帧图片，字符 Backgroud 加下划线再加两位数字构成，如 Backgroud_00.mpg，Backgroud_01.mpg；
 - 首页入口图：采用 BMP 图片，字符 Entrance 加下划线再加两位数字构成（共四张图片），如 Entrance_01.bmp，Entrance_02.bmp；
 - 标题图：采用 BMP 图片，字符 Title 加下划线再加两位数字构成（共五张图片），如 Title_01.bmp，Title_02.bmp；
 - 按键提示图：采用 BMP 图片，字符 Hints 加下划线再加两位数字构成（共两张图片），如 Hints_01.bmp，Hints_02.bmp；
 - 新闻携带图片：采用 BMP 图片，以该新闻的三级页面 XML 文件名加下划线和两位数字构成，如 212_001_01.bmp，212_001_02.bmp。

C. 2 XML标签定义

C. 2. 1 名称属性 Name

字符串类型，用于定义某个标签的名称。

C. 2. 2 背景属性 Background

字符串类型，用于定义某个页面背景图的名称。

C. 2. 3 链接属性 Href

字符串类型，用于定义链接对象的名称，点击后跳转到链接对象。

C. 2. 4 文本标签 Text

字符串类型，基本的文本标签，标签间的内容为一段字符串。

可带有链接属性Href，作为文本点击后跳转到的对象。

C. 2. 5 图片标签 Image

字符串类型，标签间的内容为一段字符串，表示页面嵌套图片的名称。应带有top_left_x和top_left_y属性，都为int整型，以页面左上角为基准点，进行图片定位。

可带有Name属性，作为图片上显示的文字内容。

可带有链接属性Href，作为图片点击后跳转到的对象。

C. 2. 6 表格标题行内容标签 Head

字符串类型，表示表格中标题行每项的内容。应带有Len属性，为无符号整型，标明表格一列内容所包含的汉字宽度。

C. 2. 7 表格标题行标签 Title

表示表格的标题行，由若干个<Head>标签组成，所有<Head>标签排列在一行组成表格的标题行。

C. 2. 8 表格内容行标签 Content

表示表格的内容行，由若干个<Text>标签组成，<Text>标签数量与对应<Title>里<Head>数量一致，每个<Text>表示一个表格单元，可以为空。所有<Text>标签排列在一行组成表格的内容行。

C. 2. 9 表格标签 Table

表示一个表格，由一个<Title>和若干个<Content>标签组成。应带有属性Col，无符号字符型，表示表格的列数，<Title>中<Head>的个数和每个<Content>中<Text>的个数均等于Col。表格标签嵌套关系见图C. 2。




图 C.2 表格标签嵌套关系示意图

C.2.10 菜单标签 Menu

表示页面内的菜单项，用于页面内的内容切换。可包含若干个<Image>、<Text>和<Table>标签，只有选中该菜单项时才显示菜单标签包含的内容。

菜单标签应带有Name属性，用作菜单的标题。

C.2.11 根菜单标签 RootMenu

表示除首页以外的页面标签，可包含若干个<Menu>、<Image>、<Text>和<Table>标签。除了首页以外，每个可显示的XML文件必包含一个该标签，用于指示页面内容的显示。

根菜单标签可带有Name属性，用作页面的标题；可带有Background属性，用于指定某个图片文件作为背景图。

根菜单标签下带有多个菜单标签<Menu>时，同一时刻只有一个<Menu>标签内的内容显示出来，可以选中切换不同<Menu>的内容显示。

C.2.12 根目录标签 Root

表示所有XML文件的起始点，只在首页中出现，且只出现一次，作为所有XML文件的根标识符。根目录标签至少包含一个<RootMenu>标签。可带有Background属性用于指定首页的背景图。

C.3 XML标签定义源文件

```
XML的格式定义采用w3c的schema格式，用于编辑XML源文件和终端解析的时候参考，源文件如下：
<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>
<!-- 数据信息广播格式定义 --&gt;
&lt;schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:cdbs="urn:cdbs:data"
targetNamespace="urn:cdbs:data" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" xml:lang="zh"&gt;
    &lt;attribute name="Name" type="string"/&gt;
    &lt;attribute name="Background" type="string"/&gt;
    &lt;attribute name="Href" type="string"/&gt;
    &lt;element name="Text"&gt;
        &lt;complexType mixed="true"&gt;
            &lt;simpleContent&gt;</pre>

```

```

<extension base="string">
    <attribute ref="cdbs:Href"/>
</extension>
</simpleContent>
</complexType>
</element>
<element name="Image">
    <complexType mixed="true">
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute ref="cdbs:Name"/>
                <attribute ref="cdbs:Href"/>
                <attribute name="top_left_x" type="int" use="required"/>
                <attribute name="top_left_y" type="int" use="required"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="Head">
    <complexType>
        <simpleContent>
            <extension base="string">
                <attribute name="Len" type="unsignedByte" use="required"/>
            </extension>
        </simpleContent>
    </complexType>
</element>
<element name="Title">
    <complexType>
        <sequence>
            <element ref="cdbs:Head" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name="Content">
    <complexType>
        <sequence>
            <element ref="cdbs:Text" maxOccurs="unbounded"/>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name="Table">
    <complexType>
        <sequence>

```

```

<element ref="cdbs:Title"/>
<element ref="cdbs:Content" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
<attribute name="Col" type="unsignedByte" use="required"/>
</complexType>
</element>
<element name="Menu">
<complexType>
<sequence maxOccurs="unbounded">
<element ref="cdbs:Text" minOccurs="0"/>
<element ref="cdbs:Image" minOccurs="0"/>
<element ref="cdbs:Table" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="cdbs:Name" use="required"/>
</complexType>
</element>
<element name="RootMenu">
<complexType>
<sequence maxOccurs="unbounded">
<element ref="cdbs:Text" minOccurs="0"/>
<element ref="cdbs:Image" minOccurs="0"/>
<element ref="cdbs:Table" minOccurs="0"/>
<element ref="cdbs:Menu" minOccurs="0"/>
</sequence>
<attribute ref="cdbs:Background"/>
<attribute ref="cdbs:Name" use="required"/>
</complexType>
</element>
<element name="Root">
<complexType>
<sequence maxOccurs="unbounded">
<element ref="cdbs:Image"/>
<element ref="cdbs:Text"/>
<element ref="cdbs:RootMenu"/>
</sequence>
<attribute name="Background" type="string"/>
</complexType>
</element>
</schema>
```

C. 4 XML标签关系对象图

见图C. 3。




图 C.3 XML 标签关系对象图

附录 D
(资料性附录)
软件升级过程说明

D. 1 软件升级系统结构

需要下载升级的软件打包成TS文件,由软件升级数据播放器播出,到复用器和PSI/SI复用,见图D. 1。




图 D. 1 软件升级系统结构

其中：

SDF (Software Download Formatter)：综合接收解码器厂商提供待升级软件的bin文件, 通过SDF软件将其转化为可以下载的OTA文件。

SDP (Software Download Player)：配置下载服务的PID以及播放码率等。

PSI/SIG：生成各种与软件下载相关的PSI/SI表。

D. 2 软件升级过程描述

步骤如下：

- a) 综合接收解码器的应用软件应一直监测软件升级EMM, 根据EMM中manufacture_id、hardware_id、model_id、new_software_version等参数判断是否有适合本机升级的软件。如果有适合本机升级的软件, 则将new_software_version存储在NVRAM中, 并将NVRAM中的download_flag值设为1。存储完成后, 如果EMM中的user_acceptance值为0, 应立即重新启动综合接收解码器并进行下载; 如果user_acceptance值为1, 则待综合接收解码器下次启动时进行下载。
- b) 启动下载后, Downloader首先解析PAT, 根据0xFFFF的program_number来定位软件升级PMT的PID。
- c) Downloader根据其中的软件升级标识描述符中的manufacture_id、model_id、hardware_id等参数找到与本综合接收解码器相对应的软件升级业务的PID。
- d) 定位升级业务的PID后, Downloader解析与该PID对应的TS包中的下载数据表。
- e) 从这些下载数据表中获取相应的升级数据后, 终端软件通过写Flash实现对软件数据的升级。
- f) 升级业务的定位见图D. 2。




图 D. 2 软件升级业务定位

D. 3 软件升级相关PSI/SI表结构

软件升级需要PSI/SI表的支持。

D. 3. 1 PAT

当PAT表中的program_number等于0xFFFF时，此program_number对应的PMT为软件升级PMT，其PID由program_map_PID所指定。PAT的结构见表D. 1。

表 D. 1 PAT 结构

语 法	长度(位数)	助记符
program_association_section() {		
Table_id	8	uimsbf
section_syntax_indicator	1	bslbf
Reserved	2	bslbf
section_length	12	uimsbf
transport_stream_id	16	uimsbf
Reserved	2	bslbf
version_number	5	uimsbf

表D. 1 (续)

语 法	长度(位数)	助记符
current_next_indicator	1	bslbf
section_number	8	uimsbf
last_section_number	8	uimsbf
for (i=0; i<N;i++) {		
program_number	16	uimsbf
reserved	3	bslbf
if(program_number == '0') {		
network_PID	13	uimsbf
}		
else {		
program_map_PID	13	uimsbf
}		
}		
CRC_32	32	rpchof
}		

D. 3. 2 PMT

如果PMT中包含stream_type = 0xE0的基本流描述，表明此基本流为软件升级业务（PMT中可能包含多个stream_type = 0xE0的基本流描述，分别对应不同的升级业务），升级数据的PID由elementary_PID所指定，同时在每个基本流循环里包含一个软件升级标识描述符(software_upgrade_id_descriptor)，用于描述该软件升级业务的信息。PMT的结构见表D. 2。

表 D. 2 PMT 结构

语 法	长度(位数)	助记符
TS_program_map_section() {		
table_id	8	uimsbf
section_syntax_indicator	1	bslbf
Reserved	2	bslbf
section_length	12	uimsbf
program_number	16	uimsbf
Reserved	2	bslbf
version_number	5	uimsbf
current_next_indicator	1	bslbf
section_number	8	uimsbf
last_section_number	8	uimsbf
Reserved	3	bslbf
PCR_PID	13	uimsbf
Reserved	4	bslbf
program_info_length	12	uimsbf

表D.2 (续)

语 法	长度(位数)	助记符
for (i=0; i<N; i++) {		
descriptor()		
}		
for (i=0;i<N1;i++) {		
stream_type	8	uimsbf
reserved	3	bslbf
elementary_PID	13	uimsnf
reserved	4	bslbf
ES_info_length	12	uimsbf
for (i=0; i<N2; i++) {		
descriptor()		
}		
}		
CRC_32	32	rpchof
}		

软件升级标识描述符结构见表D.3。

表D.3 软件升级标识描述符的结构

语 法	长度(位数)	助记符
software_upgrade_id_descriptor () {		
descriptor_tag	8	uimsbf
descriptor_length	8	uimsbf
manufacture_id	8	uimsbf
for(i = 0; i< N;i ++){		
model_id	8	uimsbf
hardware_id	8	uimsbf
Reserved	12	bslbf
last_subtable_id	4	uimsbf
wait_timeout	6	uimsbf
Reserved	10	bslbf
}		
}		

附录 E
(资料性附录)
处理器的高级安全功能

E. 1 序列化并支持控制字加密

目的：防止控制字被共享。

原理：从智能卡到处理器之间传递的控制字被加密，被加密的控制字只有在处理器内部才能被解密并使用，并且由于加密密钥是与处理器id一一对应的，被加密的控制字只能被唯一的处理器解密，这就有效的防止了控制字共享。

实现：系统前端到综合接收解码器处理器的端到端实现，由于加密密钥与处理器id是一一对应的，需要对处理器进行序列化，即记录处理器id和综合接收解码器序列号的对应关系。

E. 2 安全启动

目的：防止非法修改Flash中的软件。

原理：综合接收解码器加电之后，处理器内部的初始化程序会首先验证Flash启动模块的有效性，只有验证通过，才会把处理器的控制权交给Flash启动模块；否则，综合接收解码器不会从Flash启动。

实现：处理器内部实现，通过设置处理器的特定寄存器达到安全启动的目的。

E. 3 J-TAG调试接口锁定

目的：防止通过J-TAG调试接口非法控制处理器。

原理：当J-TAG调试接口被密码锁定之后，只有输入正确的密码，才能够使用它，并且这个密码是与处理器id一一对应的；当J-TAG调试接口被彻底禁用之后，没有任何办法能够再使用它。

实现：处理器内部实现，通过设置处理器的特定寄存器达到密码锁定或彻底禁用J-TAG调试接口的目的。

附录 F
(参考性附录)
馈线和馈线连接器指标要求

馈线可采用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆。馈线的衰减、屏蔽效能、回波损耗、弯曲半径、高低温试验性能指标和馈线连接器的衰减指标应满足表F. 1的要求。

表F. 1 馈线和馈线连接器指标要求

频率 (MHz)	馈线衰减 (dB/m)	馈线屏蔽效能 (dB)	馈线回波损耗 (dB)	馈线弯曲半径	馈线高低温 试验性能	馈线连接器衰减 (dB)
800	≤ 0.190	≥ 70	≥ 20	不小于馈线外径的 20 倍	在 80±2℃温度下, 高温试验 168h, 绝缘和护套材料应无机械损伤。 在 -25±3℃温度下, 低温试验 20h, 绝缘和护套材料应无机械损伤。	≤ 0.18
950	≤ 0.213					
1000	≤ 0.220					
1450	≤ 0.265					
1500	≤ 0.270					

附录 G
(资料性附录)
位置锁定系统典型工作场景及流程

G. 1 概述

位置锁定系统由位置锁定服务器、SMS、EMMG、签名校验服务器、综合接收解码器（多语言加密标清定位型）、安装信息采集仪、地方安装维护中心等部分组成，见图G. 1。




图 G. 1 位置锁定系统框图

G. 2 位置锁定服务器

位置锁定服务器放置于卫星直播中心，主要功能为：

- 接收安装信息采集仪和综合接收解码器上传的数据，形成服务区基站数据库；
- 存储所有的综合接收解码器位置锁定信息和状态信息；
- 若服务区基站数据库未建立，则将综合接收解码器上传的基站信息与安装信息采集仪上传的基站信息进行比对，判定综合接收解码器上传的基站信息是否有效；
- 若服务区基站数据库已经建立，则判断综合接收解码器上传的基站信息是否在服务区基站数据库中，若存在则上传的基站信息有效。
- 支持安装状态查询；
- 汇总报表输出；
- 支持向 EMMG 和 SMS 数据输出。

G. 3 签名校验服务器

校验综合接收解码器上传的位置锁定信息的签名有效性，并将校验结果返回给位置锁定服务器。

G. 4 安装信息采集仪

采集综合接收解码器在指定安装地点的位置锁定信息及用户信息，同时存储“直播卫星指定服务

区”的边界位置信息。

安装信息采集仪的主要功能包括：

- a) 采集综合接收解码器安装点的地理位置信息，现场校验是否在直播卫星指定服务区；
- b) 采集用户信息；
- c) 采集综合接收解码器信息（综合接收解码器加密序列号、智能卡序列号）；
- d) 采集周边基站信息；
- e) 安装信息采集仪对综合接收解码器指定安装位置进行校验，确认该位置处于“直播卫星指定服务区”后，将各项采集信息通过无线或有线通信网络传输至卫星直播中心。

G. 5 综合接收解码器

综合接收解码器具有位置锁定模块和位置锁定应用软件模块，支持锁定和解锁两种工作模式。具有的主要功能如下：

- a) 采集周边可获取的所有基站信息；
- b) 将基站信息与综合接收解码器加密序列号、智能卡序列号、LLMI 号一并通过无线通信网络传输至卫星直播中心；
- c) 在智能卡中存储位置锁定信息；
- d) 可在每次开机时实时获取新的位置锁定信息，并与存储在本机智能卡中的位置锁定信息进行比对；
- e) 可根据比对结果实现位置锁定功能。

G. 6 典型工作场景及流程

G. 6. 1 初始安装

安装步骤如下：

- a) 到达安装点后，首先利用安装信息采集仪对综合接收解码器指定安装地点的地理位置信息进行采集，并与存储的直播卫星指定服务区边界信息进行比较，判别安装位置是否有效，如果无效，则无法继续采集其他信息，必须放弃安装；
- b) 如果安装点位置有效，则继续利用安装信息采集仪对用户身份信息、综合接收解码器信息、周边基站信息进行采集，完毕后利用无线或有线网络将全部信息（包括安装点的地理位置信息）传输至卫星直播中心；
- c) 综合接收解码器（初始工作模式为位置锁定模式）在安装点开机后，锁定模块扫描周边移动通信基站信息，获取全部基站信息后传递给位置锁定应用软件模块。位置锁定应用软件模块将基站信息、综合接收解码器信息及 LLMI 号签名后，通过无线通信网络传输至卫星直播中心；
- d) 卫星直播中心检测综合接收解码器发回的数据是否有效（检测签名），如发送原因标识为“安装/移机”，则对来自于安装信息采集仪和综合接收解码器发回的位置锁定信息进行比对审核。若有效卫星直播中心将位置锁定信息通过卫星广播信道发送给综合接收解码器，并将相应的业务授权信息同时下发；若无效则在用户中心服务器显示不匹配信息供查询；
- e) 如果信息一致，位置锁定应用软件模块将收到的位置锁定信息存储到智能卡中。

G. 6. 2 正常工作

G. 6. 2. 1 位置锁定模式

综合接收解码器开机后首先验证位置锁定模块有效性，验证通过后启用位置锁定功能工作。

G. 6. 2. 2 位置解锁模式

综合接收解码器不启用位置锁定功能，位置锁定信息不影响综合接收解码器解密直播卫星节目。

G. 6.3 基站信息变化

当综合接收解码器周边基站信息变化时，综合接收解码器将新获取的基站信息中的基站识别信息与智能卡存储的基站识别信息比对，只要有其中的一个基站识别信息匹配，则视为正常；否则视为未授权移机。

G. 6.4 授权移机

用户需要在直播卫星指定服务区内部移机时，由本地安装服务队进行授权移机。

- a) 移机状态位被设置为有效，到达安装地点后进行位置锁定信息采集；
- b) 综合接收解码器开机，将新发现的位置锁定信息传输至卫星直播中心，经比对审核通过后，卫星直播中心通过广播信道发送新的位置锁定信息到综合接收解码器，清除移机状态位。其他流程与初次安装相同。

G. 6.5 未授权移机

用户在通知当地直播卫星服务机构的情况下，擅自移动综合接收解码器，并超出原有基站覆盖范围。

- a) 综合接收解码器开机后扫描位置锁定信息，并与存储的位置锁定信息进行比对，若无效，等待 N 天后显示“位置信息改变，请与客服中心联系”，并将新的位置锁定信息回传至卫星直播中心；
- b) 卫星直播中心接收到新的位置锁定信息，经确认为未授权移机后关闭用户的业务授权；
- c) 显示“位置信息改变，请与客服中心联系”信息 M 天后，用户仍未能及时进行处理，综合接收解码器停止解密直播卫星节目。

G. 6.6 移动通信信号中断

G. 6.6.1 移动通信基站故障

移动通信基站自身故障，信号中断，导致综合接收解码器无法搜索到任何一个基站信息。

- a) 当综合接收解码器连续 N 天与移动基站通信失败后，将显示“无位置信息，请与客服中心联系”警示信息，提示用户联系客服中心及时处理。在警示信息显示 M 天后，如用户未能及时处理，综合接收解码器将停止解密直播卫星节目；
- b) 当地方安装维护中心确认后，卫星直播中心可向该综合接收解码器发送“解锁模式”控制字，使综合接收解码器更改为解锁模式；
- c) 当移动通信基站信号恢复正常后，卫星直播中心向该综合接收解码器发送“位置锁定模式”控制字，使综合接收解码器更改为位置锁定模式；
- d) 如果原有基站信息全部更换，则按照授权移机处理。

G. 6.6.2 无法获取移动通信信号


综合接收解码器当连续 N 天与移动基站通信失败后，将显示“无位置信息，请与客服中心联系”警示信息，提示用户联系地方客服中心及时处理。在警示信息显示 M 天后，如用户未能及时处理，综合接收解码器将停止解密直播卫星节目。

附录 H (规范性附录)

综合接收解码器位置锁定应用软件模块和位置锁定模块软件接口技术要求

H. 1 概述

位置锁定应用软件模块负责位置锁定管理逻辑的执行，并根据位置管理逻辑控制节目的播放。位置锁定模块软件接口负责与位置锁定模块的通信和信息交换。位置锁定应用软件模块和位置锁定模块软件接口是综合接收解码器主模块应用软件的组成部分。软件架构见图H. 1。



图H. 1 软件架构图

H. 1. 1 位置锁定模块软件接口

实现位置锁定模块软件与位置锁定应用软件模块的通信，传递相关信息。步骤如下：

- 综合接收解码器启动后，位置锁定模块软件将获取的 LLMI 号、基站信息通过位置锁定模块软件接口传送给位置锁定应用软件模块；
- 位置锁定应用软件模块可根据需要，将位置锁定信息（LLMI 号、基站信息、综合接收解码器加密序列号、智能卡序列号等）通过位置锁定模块软件接口传送给位置锁定模块。

H. 1. 2 位置锁定应用软件模块

位置锁定应用软件模块应支持位置锁定工作流程，具体见图H. 2、图H. 3、图H. 4、图H. 5、图H. 6、图H. 7，并具有主要功能如下：

H. 1. 2. 1 读取位置锁定信息

步骤如下：

- 通过位置锁定模块软件接口从位置锁定模块获取基站信息与位置锁定模块 LLMI 号；
- 读取综合接收解码器的序列号及智能卡中存储的位置锁定信息。位置锁定信息包括基站信息、位置锁定模块 LLMI 号、位置锁定模式标志位、移机标志位、智能卡序列号等，其数据结构定义见表 H. 1、H. 2、H. 3。

表 H. 1 智能卡相关信息

字段名称	长度 (bit)	助记符	说明
Tag	8	uimsbf	
Length	8	uimsbf	
Time_stamp	32	uimsbf	
CA_STB_id	32	uimsbf	综合接收解码器加密序列号
SC_id	32	uimsbf	智能卡ID
CASID	16	uimsbf	
Session_number	32	uimsbf	
Additional_data	8	uimsbf	
Signature_type	8	uimsbf	

表H. 2 位置锁定信息

字段名称	长度 (bit)	助记符	说明
Tag	8	uimsbf	
Length	8	uimsbf	
LLMI_id	56	uimsbf	位置锁定模块ID, 不够56比特的前面补0
Network_type	8	uimsbf	网络类型 0:GSM 1:CDMA
Station_length	8	uimsbf	基站信息长度
Stations_Number	8	uimsbf	基站信息数量 (最大10组)
Station information	Station_length *8* Stations_Number	uimsbf	基站信息
Reason	8	uimsbf	Bit0 = 1 新开卡 Bit1 = 1 基站识别信息不匹配 Bit2 = 1 表示强制重新发送基站信息 Bit3 = 1 表示位置锁定模块数据签名错误 Bit4 = 1 表示位置锁定模块响应超时
Transition_mode	8	uimsbf	移机标志 (0: 无效; 1: 有效)

表H. 3 签名信息

字段名称	长度 (bit)	助记符	说明
Tag	8	uimsbf	
Length	8	uimsbf	
Signature_length	8	uimsbf	签名长度
Signature_data	8* Signature_length	uimsbf	签名

H. 1. 2. 2 判断位置锁定模式

通过读取智能卡中位置锁定模式标志位判断位置锁定模式状态：

- a) 当位置锁定模式标志位=1 时，综合接收解码器处于解锁状态；
- b) 当位置锁定模式标志位=0 时，综合接收解码器处于锁定状态。

H. 1. 2. 3 判断综合接收解码器安装状态

综合接收解码器安装状态由其所用智能卡的状态决定，如智能卡未开卡，则综合接收解码器处于未安装状态，反之，则处于已安装状态。位置锁定应用软件模块应能判断智能卡的开卡状态。

H. 1. 2. 4 LLMI号比对

能够将从位置锁定模块获取的LLMI号与智能卡存储的LLMI号进行比对，判断二者是否匹配。

H. 1. 2. 5 基站识别信息比对

能够将从位置锁定模块获取的基站信息中的基站识别信息与智能卡存储的基站识别信息进行比对，判断二者是否匹配。


H. 1. 2. 6 判断位置锁定模块故障状态

能够对从位置锁定模块获取的基站信息进行分析，如基站信息为空，则位置锁定模块处于故障状态。

H. 1. 2. 7 判断移机状态

通过读取智能卡中移机标志位判断移机状态：


- a) 当移机标志位=1 时，综合接收解码器处于移机状态；
- b) 当移机标志位=0 时，综合接收解码器处于非移机状态。



图H.2 位置锁定整体工作流程

H. 2 位置锁定模块检测

H. 2.1 位置锁定模块检测流程图




图H. 3 位置锁定模块检测流程

H. 2.2 位置锁定模块检测流程

综合接收解码器启动后，首先读取位置锁定模块的初始化状态，如果位置锁定模块在K秒内无任何响应，则OSD提示“位置锁定模块异常1”；

H.3 位置锁定信息获取

H.3.1 位置锁定信息获取流程图



图H.4 位置锁定信息获取流程图

H. 3. 2 位置锁定信息获取

综合接收解码器应用软件模块获取签名有效的基站信息，并按信号强度大小排序组合成一组（如果基站信息为空，则 OSD “存储确认”按钮无效）。如基站信息签名无效 3 次后，OSD 提示“位置锁定模块异常 2”。

当扫描到的基站信息为空或者扫描到的基站信息中的基站识别信息与智能卡存储的基站识别信息不匹配时，综合接收解码器应用软件应多次重复扫描，直至扫描到匹配的基站或 300 秒时间到，之后把扫描到的基站信息传递给位置锁定应用软件模块。

H. 4 安装/移机

H. 4. 1 安装/移机流程图




图 H.5 安装/授权移机流程

H. 4.2 安装/移机

位置锁定应用软件模块将接收到的位置锁定信息进行数字签名，并通过位置锁定模块将数字签名后的位置锁定信息发送到卫星直播中心。

综合接收解码器接收由卫星直播中心通过广播信道发送的位置锁定信息，并通过位置锁定应用软件模块将该信息存储到智能卡中。

H. 5 通信信号故障处理

H. 5.1 通信信号故障处理流程图




图 H. 6 通信信号故障处理流程

H. 5.2 通信信号故障处理

位置锁定应用软件模块连续N天读到的基站信息为空，则通知应用程序，主应用程序弹出“无位置信息，请与客服中心联系”，同时继续累计，若M+N天仍为空，则指示综合接收解码器加密工作模块停止解密；若在M+N天之内读到正确的基站信息，则指示综合接收解码器加密工作模块恢复解密，且将M与N计数器清零。

H. 6 未授权移机处理

H. 6.1 未授权移机处理流程图




图 H. 7 未授权移机处理流程

H. 6.2 未授权移机处理

位置锁定应用软件模块将位置锁定信息中的发送原因标识设置为1，位置锁定模块软件接口判断是否超过N天，如果超过N天，则对从位置锁定模块获取的位置锁定信息进行签名，并通过位置锁定模块发送到卫星直播中心，位置锁定模块应用软件界面弹出“位置信息改变，请与客服中心联系”警告，如果没有超过N天，则正常解密。

若连续M天检测均为未授权移机，则指示综合接收解码器加密工作模块停止解密。

H. 7 信息显示要求

位置锁定应用软件模块应能与综合接收解码器相关应用软件配合工作，支持显示各种与位置锁定相关的信息显示等信息，主要信息显示见表H. 4。

表 H.4 特殊信息显示要求

综合接收解码器状态或操作	提示信息内容	显示时间	按键	备注
收到签名种子下载完成返回 OK	模块准备成功	持续	确认	
开机后检测到智能卡未开卡	智能卡未开卡，是否安装，选“确认”进行安装，选“返回”播放免费节目	10 秒	确认； 返回（默认）	
获取锁定模块信息 K 秒内无任何返回	位置锁定模块异常 1	持续	无	
连续 3 次签名的版本信息或基站信息校验失败	位置锁定模块异常 2	持续	无	
锁定模块 LLMI 不匹配，且智能卡 LLMI 号对应比特位不为 0	位置锁定模块异常 3	持续	无	
对位置锁定模块复位 3 次仍未收到返回的 SYNC_WORD_RSP	位置锁定模块异常 4	持续	无	
位置锁定模块无法扫描到基站信息，并且综合接收解码器处于位置锁定模式	无位置信息，请与客服中心联系	持续	无	不影响正常收看
位置锁定模块扫描到的基站信息中的基站识别信息与智能卡存储的基站识别信息匹配失败，并且智能卡中移机标志位无效	位置信息改变，请与客服中心联系	持续	无	不影响正常收看
位置锁定信息发送成功（位置锁定模块返回 OK）	发送成功	2 秒	无	
位置锁定信息发送失败（位置锁定模块返回 ERROR）	发送失败	持续	无	
安装状态下，从 OSD 提示“发送成功”开始，到安装信息已成功写进智能卡中	安装过程中，请稍候…	持续	无	不影响正常收看
移机状态下，从 OSD 提示“发送成功”开始，到安装信息已成功写进智能卡中且智能卡移机状态位被清除	安装过程中，请稍候…	持续	无	不影响正常收看
安装或移机时，“安装过程中，请稍候”消失后	安装成功	2 秒	无	
安装或移机状态下，得到基站信息并排序后弹出此界面	1. 排序后的一组基站信息。 2. “重新扫描”按钮、“存储确认”按钮	持续	绿色、红色	
模块升级过程中	位置锁定模块升级中，请稍候…	持续	无	不影响正常收看

附录 I
(规范性附录)
位置锁定模块硬件技术要求及接口协议

1.1 术语、定义和缩略语

1.1.1 <CR>

回车符，16进制数为 0X0D。

1.1.2 <LF>

换行符，16进制数为 0X0A。

1.2 一般要求

1.2.1 功能要求

应能与主模块通过异步串行接口 (UART) 进行通信；

应能获取相应的基站信息，应能为综合接收解码器主模块提供上行分组数据链路信道；

应具有被动休眠和唤醒功能。

1.2.2 物理要求

位置锁定模块天线应外置于综合接收解码器。

1.2.2.1 尺寸及布局要求

见图I.1。




图 I.1 位置锁定模块尺寸及布局样图

1.2.2.2 接口插针

位置锁定模块与综合接收解码器主板接口插针应为双排直插式接插针，插针间距 2.54mm，插针数 2*5，插针顺序如图 I.2 所示。具体定义见表 I.1。



图 I.2 插针定义图

表 I.1 通信接口的插针定义

序号	插针名	信号方向 (相对模块)	信号类别	功能说明	备注
1	VBAT	电源输入	电源	模块的供电输入脚：3.4~4.5V 输入电压，典型为 4.0V，电流峰值小于等于 2A	单独供电
2	VBAT				
3	GND	电源地	电源	电源地	
4	GND				
5	TXD	输出	信号	模块串口发送数据 (2.8V/TTL)	
6	RXD	输入	信号	模块串口接受数据 (2.8V/TTL)	
7	STANDBY	输入	信号	模块低功耗模式进入、退出控制（正常工作时保持为低电平，拉高1S以上并保持高电平，模块进入低功耗模式，此时若再拉为低电平，则唤醒模块） (2.8V/TTL)	低功耗模式、关闭 RF
8	RESET	输入	信号	模块复位功能（拉低 2s 后拉高，模块复位重启） (2.8V/TTL)	
9	GPIO/NC	输入/输出	信号	通用 GPIO 口，可不接	备用
10	GPIO/NC	输入/输出	信号	通用 GPIO 口，可不接	备用

扩展功能（位置锁定模块与外接设备）接口结构顺序如图I.3所示，该扩展功能接口为阴性DB9接口后视图，在综合接收解码器背面进行固定。具体定义见表I.2。




图 I.3 模块扩展功能接口管脚定义图

表 I. 2 模块扩展功能接口管脚定义

扩展功能接口序号	管脚名	信号方向(相对模块)	信号类别	功能说明	对应 DB9 (阴性) 的管脚	备注
1	MICP	输入	信号	信号输入正极	1	
2	MICN	输入	信号	信号输入负极	6	
3	SPKP	输出	信号	信号输出正极	2	
4	SPKN	输出	信号	信号输出负极	7	
5	RXD	输入	信号	信令输入	3	
6	TXD	输出	信号	信令输出	8	
7	VCC	输出	信号	电源输出 4V	4	
8	GND	输出	信号	地线	9	
9	备用				5	备用

I. 3 电性能要求

见表I. 3。

表 I. 3 电性能要求

网络类型	频率	接收频段(MHz)	发送频段(MHz)	发送功率(max)	发送功率(min)	接收灵敏度
GSM 网络	E-GSM900	925–960	880–915	33dbm±2dB	5dbm±5dB	≤-106dBm
	DCS1800	1805–1880	1710–1785	30dbm±2dB	0dbm±5dB	≤-104dBm
CDMA 网络	800	869–894	824–849	24dbm±1dB	< -50dBm	< -108dBm

I. 4 接口要求

与综合接收解码器的通信参数应遵循标准AT指令格式。

I. 4. 1 通信参数

应符合以下要求：

I. 4. 1. 1 位置锁定模块与综合接收解码器主板的通信参数要求

- a) 波特率：115200（必选）、460800（可选）；
- b) 数据位：8；
- c) 停止位：1；
- d) 奇偶校验位：无。

I. 4. 1. 2 扩展功能接口（位置锁定模块与外接设备）的通信参数要求

- a) 波特率：9600；
- b) 数据位：8；
- c) 停止位：1；

d) 奇偶校验位：无。

I. 4.2 与综合接收解码器主模块通信协议

I. 4.2.1 查询基站信息

见表I. 4。

表I. 4 查询基站信息

指令格式	AT+POSI=MODE, “RANDOMUM” <CR>
返回格式	+POSI:MODE, MCC, MNC, LAC(SID), CI(BSID), BSIC(NID), RxLev, ENDED, “RANDOMUM”, “NDSSIGN” <CR><LF>OK<CR><LF>
返回说明	<p>MODE:为 1, 表示读取所有基站信息 MCC:国家编号 (460表示是中国) MNC:表示移动网络号 LAC: 位置区号码; (SID: 系统识别码) CI: 小区标识号 (BSID: 基站识别码) BSIC:基站识别号 (NID: 网络识别码) RxLev:基站信号强度 采用1—64表示方式 RANDOMUM:综合接收解码器传递给模块的一个随机数, 随机数为16字节数据 NDSSIGN:对从+POSI到“RANDOMUM”后边的引号之间的数据进行签名, 包括引号 ENDED:结束标志, 为 0: 标识后面还有基站信息; 为 1: 标识此条基站信息已经是最后一条 注: 模块按信号强度由大到小依次排列。如果还没有找到任何小区, 则直接返回OK。如果基站信息为多条返回数据在MCC和ENDED之间循环。</p>

I. 4.2.2 获取基站扇区PN码

见表I. 5。

表I. 5 读取PN码

指令格式	AT+GETPN= “RANDOMUM” <CR>
返回格式	+GETPN:PN, ENDED, “RANDOMUM”, “NDSSIGN” <CR><LF>OK<CR><LF>
返回说明	<p>PN: 基站扇区PN码 RANDOMUM:综合接收解码器传递给模块的一个随机数, 随机数为16字节数据 NDSSIGN:对从+GETPN到“RANDOMUM”后边的引号之间的数据进行签名, 包括引号 ENDED:结束标志, 为 0: 标识后面还有基站信息; 为 1: 标识此条基站信息已经是最后一条 注: 模块按PN信号强度由大到小依次排列。</p>

I. 4.2.3 读取LLMI号

见表I. 6。

表I. 6 读取LLMI号

指令格式	AT+CGSN=“ RANDNUM” <CR>
返回格式	+CGSN:LLMI, ” RANDNUM”, ” NDSSIGN” <CR><LF> <CR><LF>OK<CR><LF>
返回说明	LLMI: 如果是GSM模块返回IMEI号, 如果是CDMA模块则返回MEID或者ESN RANDNUM: 综合接收解码器传递给模块的一个随机数, 随机数为16字节数据 NDSSIGN: 对+CGSN:LLMI, ” RANDNUM” 进行签名, 包括引号, 计算签名时LLMI转换为7字节16进制计算, 如不足, 前面补0

I. 4. 2. 4 设置网络连接

见表I. 7。

表I. 7 设置网络连接

指令格式	AT+NETAPN= “APN”, “USERNAME”, “PASSWORD” <CR>
返回格式	OK
返回说明	APN: 网络接入点 USERNAME: 网络接入点用户名 PASSWORD: 网络接入点密码 备注: APN默认配置为CMNET且APN设置后需要自动保存, CDMA网络APN参数模块不做处理
指令格式	AT+SOCKET=ID, “TYPE”, “ADDR”, PORT<CR>
返回格式	OK //输入的命令格式正确 或 ERROR //输入的命令格式错误
返回说明	ID: socket连接通道ID, 连接单个服务器, 设置为0 TYPE: 连接类型, TCP或UDP ADDR: 服务器的域名地址或IP地址 PORT: 服务器的端口号

I. 4. 2. 5 建立连接

见表 I. 8。

表I. 8 建立连接

指令格式	AT+IPOOPEN=ID<CR>
返回格式	OK //输入的命令参数合法 或 ERROR //输入的命令参数不合法 接下来, 如果命令格式正确的话, 则继续返回 +IPOOPEN: ID //连接建立成功 或 +CME ERROR: 错误描述
返回说明	ID: socket连接通道ID

I. 4. 2. 6 发送数据

见表I. 9。

表I. 9 发送数据

指令格式	AT+IPSEND=ID, LEN[, TIMEOUT]<CR>
返回格式	> //输入的命令格式正确，收到‘>’字符再输入待发送数据 或 ERROR //输入的命令格式错误 指令执行成功返回OK 接下来，如果根据数据发送成功与否继续返回 +IPSEND: ID, LEN //已成功发送的数据的长度 或 +CME ERROR: 错误描述
返回说明	ID: socket连接通道ID LEN: 长度单位BYTE (LEN大于等于1) DATA:发送的数据块，以16进制形式发送 TIMEOUT:发送超时设置，单位秒（有一个默认值） 发送数据的长度。当数据的数据长度达到这个指定长度时，数据就会被发送出去。最大长度为1024字节。 注：因为大部分平台结构内对命令处理都以0x0D作为一条命令的结束标志，这样的话，如果在命令行中包含0x0D的话，就会引起命令解析错误。

I. 4. 2. 7 接收数据

见表 I. 10。

表 I. 10 数据格式

数据格式	+IPDATA: ID, REMOTE IP, REMOTE PORT, LEN<CR><LF><DATA><CR><LF>
返回格式	
返回说明	REMOTE IP: 远端IP地址 REMOTE PORT: 远端端口 LEN: 返回data的数据长度，单位BYTE DATA接下来的数据包的长度。该长度可以在初始化时设置好。最长不超过400字节，数据显示为16进制

I. 4. 2. 8 关闭连接

见表I. 11。

表I. 11 关闭连接

指令格式	AT+IPCLOSE=ID<CR>
返回格式	+IPCLOSE: ID
返回说明	ID: socket连接通道ID。

I. 4. 2. 9 关闭场景

见表I. 12。

表I. 12 关闭场景

指令格式	AT+IPDEACT<CR>
返回格式	IPDEACT OK
返回说明	表示DEACT成功（方便处理异常场景）

I. 4. 2. 10 模块状态

见表I. 13。

表I. 13 模块状态

指令格式	AT+GSMSTATUS<CR>
返回格式	<CR><LF>OK<CR><LF> 或 <CR><LF> INITING<CR><LF> 或 <CR><LF> SIMERR<CR><LF> 或 <CR><LF> NETERR<CR><LF> 或 <CR><LF> OTHERERR <CR><LF> 或 <CR><LF> CDMAOK<CR><LF> 或 <CR><LF> CDMAINITING<CR><LF> 或 <CR><LF> CDMASIMERR<CR><LF> 或 <CR><LF> CDMANETERR<CR><LF> 或 <CR><LF> CDMAOTHERERR <CR><LF>
返回说明	OK, GSM模块正常工作 INITING, GSM模块正在初始化 SIMERR, GSM内SIM异常 NETERR, GSM网络异常 OTHERERR, GSM其他错误 CDMAOK, CDMA模块正常工作 CDMAINITING, CDMA模块正在初始化 CDMASIMERR, CDMA内UIM卡异常 CDMANETERR, CDMA网络异常 CDMAOTHERERR, CDMA其他错误

I. 4. 2. 11 位置锁定模块校验

见表I. 14。

表I. 14 位置锁定模块校验

指令格式	AT+VGMSW= “RANDNUM” <CR>
返回格式	+VGMSW: “RANDNUM”, “SWVERSION”, “NDSSIGN” <CR><LF>OK<CR><LF>
返回说明	RANDNUM: 综合接收解码器传递给模块的一个随机数, 随机数为16字节数据 SWVERSION, 模块的版本号 NDSSIGN, 对+VGMSW: “RANDNUM”, “SWVERSION” 进行数据签名, 包括引号

I. 4. 2. 12 预置签名种子

见表I. 15。

表I. 15 预置签名种子

指令格式	AT+FIRBOOT= “SEED” <CR>
返回格式	<CR><LF>OK<CR><LF> 或 <CR><LF> ERROR<CR><LF>
返回说明	SEED, 综合接收解码器在第一次开机的时候传递给位置锁定模块的种子, 该种子需要模块保存到不可更改区域, 种子长度为20个字节, 前4个字节是Chip ID, 后16字节为seed(EKA) OK说明种子写入成功 ERROR说明种子写入失败

I. 4. 2. 13 连接请求指令

见表I. 16。

表I. 16 连接请求

指令格式	ATDtelephone_number<RET>
返回格式	正确返回: <CR><LF>OK <CR><LF> 错误返回: <CR><LF>NO CARRIER<CR><LF>
返回说明	telephone_number: 连接请求数字码;

I. 4. 2. 14 连接应答指令

见表I. 17。

表I. 17 连接应答

指令格式	ATA <RET>
返回格式	<CR><LF> OK <CR><LF>
返回说明	

I. 4. 2. 15 连接终断指令

见表I. 18。

表I. 18 连接终断

指令格式	ATH<RET>
返回格式	<CR><LF>OK<CR><LF>
返回说明	

I. 4. 2. 16 线路状态指示

见表I. 19。

表I. 19 线路状态

指令格式	AT+SENDSOUND=TYPE<RET>
返回格式	<CR><LF>OK<CR><LF> 或<CR><LF>ERROR<CR><LF>
参数说明	TYPE =0 线路可用指示; TYPE =1 进入线路请求状态指示; TYPE =2 线路占用指示;

I. 4. 2. 17 保留指令

见表I. 20。

表I. 20 保留指令

指令格式	AT+RESERVE=: “RESERVDATA” <CR>
返回格式	+RESERVE: “RETURN DATA” <CR><LF>OK<CR><LF>
返回说明	保留指令

I. 4. 2. 18 其他事件上报

见表I. 21。

表I. 21 其他事件上报

上报报文	含义
+IPIND: ID, 0	ID指定的SOCKET连接断开
+IPIND: GPRS error	GPRS场景断开，可能是网络引起

I. 4. 2. 19 相关错误描述

见表I. 22。

表I. 22 相关错误描述

具体文本	含义
+CME ERROR: SIM not inserted	没有找到SIM卡或者UIM卡
+CME ERROR: SIM PIN required	SIM或者UIM卡没有解PIN
+CME ERROR: Network deregistered	网络没有注册成功
+CME ERROR: Activate failed	网络激活失败
+CME ERROR: Invalid address	无效地址或域名地址解析失败，没有找到对应的IP地址


表I. 22 (续)

具体文本	含义
+CME ERROR: Destination unreachable	无法连接到目标服务器
+CME ERROR: Other error	其他错误类型

I. 5 安全要求

I. 5. 1 预置模块签名种子

综合接收解码器第一次启动时,位置锁定应用软件模块需要与位置锁定模块之间交换用于签名的种子,具体流程图见图I. 4.




图I. 4 预置模块签名种子流程图

I. 5. 2 位置锁定模块启动

位置锁定模块启动流程图如图 I. 5 所示, 其中, Bootlaoder1 为位置锁定模块芯片级 Bootloader。Bootloader2 为用于启动 APP 并实现下载功能而封装的 Bootloader, 存储于位置锁定模块的 Flash 中。


Bootloader2 在启动过程中会等待 300ms 更新控制字，用于判断是否需要更新应用程序。



I. 5 位置锁定模块启动流程图

I. 5.3 校验

校验包括位置锁定模块校验与获取到的基站信息校验，如图 I.6 所示：



I. 6 位置锁定模块校验示意图

I. 5.3.1 位置锁定模块校验

位置锁定模块初始化完毕后，综合接收解码器对位置锁定模块进行签名校验，检查其合法性及位置锁定模块应用软件版本信息。位置锁定模块应用软件的结构如图 I.7 所示。



图I.7 位置锁定模块应用软件结构

其中“版本信息”4个字节，按照网络字节顺序保存，第一个字节（最高位字节）描述位置锁定模块的供应厂商号，第二个字节描述模块硬件版本号，后面2个字节描述模块应用软件版本信息。“模块应用软件长度”为4个字节，其中包含签名块大小、文件头签名、各块的签名和总签名的长度。“签名块大小”为4字节，确定2块签名之间的需要进行签名的数据块大小，如果最后一块数据不足规定的数据块大小，则按实际长度进行处理，无需进行填充。

“文件头签名”为260字节，对“版本信息”、“模块应用软件长度”、“签名块大小”进行签名的数据。“各块签名”为260字节，对各分块的数据进行签名，需要签名的数据长度为“签名块大小”，如果最

后一块不足，则按实际长度处理。“总签名”为260字节，对模块应用程序进行签名的数据，包括除去“文件头签名”、“各块签名”外的所有数据。（文件头签名、各块签名、总签名按照各自长度默认填充0xFF。签名长度、各块签名、总签名将被填充后存放到综合接收解码器中，以供下载。）

具体校验流程如下：

- a) 每次开机位置锁定应用软件模块先发送随机数D到位置锁定模块；
- b) 位置锁定模块中签名算法模块对位置锁定模块应用软件版本号和D等进行签名；
- c) 位置锁定模块将位置锁定模块应用软件版本号、D和签名数据发回位置锁定应用软件模块；
- d) 位置锁定应用软件模块对位置锁定模块应用软件版本号、D和签名数据进行校验，如果校验失败则再次启动校验（至多3次，3次失败后则OSD提示“位置锁定模块异常2”）；
- e) 位置锁定应用软件模块检查签名中的位置锁定模块应用软件版本号与综合接收解码器存储的版本比较，如一致则通过校验，否则自动更新位置锁定模块中的应用软件。

1.5.3.2 获取到的基站信息校验

位置锁定应用软件模块会对收到的签名基站信息进行签名校验，检查其合法性。

- a) 当位置锁定应用软件模块需要得到基站信息时，先发送随机数D到位置锁定模块；
- b) 位置锁定模块中签名算法模块对基站信息和D等进行签名；
- c) 位置锁定模块将基站信息、D和签名数据发回位置锁定应用软件模块；
- d) 位置锁定应用软件模块对基站信息、D和签名数据进行校验，如果校验失败则再次获取基站信息数据并校验（至多3次，3次失败后则OSD提示“位置锁定模块异常2”）；

1.5.4 锁定模块软件更新

锁定模块软件具有更新机制，确保最新的锁定模块应用软件运行。综合接收解码器主模块应用软件将位置锁定模块软件通过UART接口下载到位置锁定模块中，下载完毕后，锁定模块进行初始化运行。见图I.8。




图 I.8 位置锁定模块应用软件更新示意图

1.5.4.1 更新触发条件

触发条件如下：

- a) 每P天自动更新位置锁定模块应用软件；

- b) 经校验发现位置锁定模块与综合接收解码器存储的位置锁定模块应用软件版本号不一致，则立即更新；
- c) 位置锁定模块返回“APPERROR”信息。
- d) 位置锁定模块软件下载过程中的签名校验错误

I. 5. 4. 2 更新流程

综合接收解码器对位置锁定模块进行复位，位置锁定模块启动后，通过 bootloader1 运行 bootloader2，通过更新位置锁定模块软件接口等待综合接收解码器的更新指令（综合接收解码器通过 UART 口每隔 20ms 发一次更新指令 SYNC_WORD），若收到更新指令则返回 SYNC_WORD_RSP，开始更新流程，见图 I. 9。若 300ms 后仍未收到更新指令则运行位置锁定模块中的应用软件。

同步字 SYNC_WORD 定义为“0xB5”，SYNC_WORD_RSP 定义为“0x5B”。




图 I. 9 位置锁定模块应用软件更新流程图

I. 5.4.3 命令包定义格式

在本条定义的命令包中，按照大端字节顺序组包，所有大于 1 字节的整数，均是 uimsbf 类型。数据包的格式见表 I.23。

表 I. 23 数据包格式

包头(0Xaa)	命令类型	数据长度(N)	数据	CRC16
1 byte	2 byte	2 byte	N byte	2 byte

“数据长度”字段的值表示“数据”字段的长度，不包含 CRC16 两个字节的长度。

“CRC16”的Checksum范围包括“命令类型”字段，“数据长度”字段，“数据”字段。

命令类型见表 I. 24。

表 I. 24 命令类型

命令类型	CmdId	说明	方向
CMD_DL_BEGIN	0x0001	下载开始	STB——>位置锁定模块
CMD_DL_BEGIN_RSP	0x0002	下载开始回应	位置锁定模块——>STB
CMD_DL_DATA	0x0003	下载数据	STB——>位置锁定模块
CMD_DL_DATA_RSP	0x0004	下载数据回应	位置锁定模块——>STB
CMD_DL_END	0x0005	下载结束	STB——>位置锁定模块
CMD_DL_END_RSP	0x0006	下载结束回应	位置锁定模块——>STB
CMD_RUN_GSMSW	0x0007	要求执行 GSMSW	STB——>位置锁定模块
CMD_RUN_GSMSW_RSP	0x0008	要求执行 GSMSW 回应	位置锁定模块——>STB

CMD_DL_BEGIN

字段长度由“数据长度”字段定义，字段内容定义如下：

Content 格式：

```
{
    GSMSW 版本数据[4] ; //参考上面的锁定模块应用程序版本定义
}
```

CMD_DL_BEGIN_RSP

字段长度由“数据长度”字段定义，字段内容定义如下：

Content 格式：

```
{
    Status; //长度为 2 个字节，参考状态定义表
    MTU; //长度为 2 个字节，值的单位为字节，定义位置锁定模块允许的最大数据包传输长度
}
```

CMD_DL_DATA

字段长度由“数据长度”字段定义，字段内容定义如下：

Content 格式：

```
{
    序列号; //模块应用程序包的序号，从 0 开始，字段长度为 4 个字节
    GSMSW 数据; //模块应用程序数据，长度为 N-4 个字节，N 为命令包中“数据长度”
                  字段的值，注意整个命令包长度不能超过 MTU 长度。
}
```

CMD_DL_DATA_RSP

字段长度由“数据长度”字段定义，字段内容定义如下：

Content 格式:

```
{  
    Status;          //字段长度为 2 个字节, 参考状态定义表  
    下个序列号;    //字段长度为 4 个字节, 需要传送的下个模块应用程序包序列号  
}  
CMD_DL_END  
    字段长度为 0, 无命令数据
```

CMD_DL_END_RSP

字段长度由“数据长度”字段定义，字段内容定义如下：

Content 格式:

```
{  
    Status;           //字段长度为 2 个字节, 参考状态定义表  
}
```

CMD_RUN_GSMSW

字段长度为 0，无命令数据

CMD RUN GSMSW RSP

字段长度由“数据长度”字段定义，字段内容定义如下：

Content 格式:

```
{\n    Status;          //字段长度为 2 个字节, 参考状态定义表\n}
```

状态定义表

Status 值	说明
0	成功
1	Crc16 错误
2	Flash 错误
3	模块正处于下载状态
4	数据包错误
5	下载过程中签名错误（重启位置锁定模块，重新下载应用软件）

CRC16 多项式

见式 I. 1。

1.5.5 位置锁定模块控制

位置锁定模块具有休眠与唤醒功能，可被综合接收解码器强制休眠，同时可根据业务需要被再次唤醒。

附录 J
(资料性附录)
应用软件界面要求

卫星直播系统综合接收解码器的应用软件的界面,分为EPG应用和数据广播信息服务两个部分进行要求。

J. 1 EPG界面要求

要求如下:

- 所有界面的局部半透明效果为可选项,可不实现;
- 所有界面中系统时间的显示格式应为“xxxx年xx月xx日(1个空格)星期x(1个空格)HH:MM”;
- 预定节目应使用图标标识,并且图标位于时间和节目名称中间的位置;
- 静音标识的显示位置应位于屏幕右上角;音量调节时应取消静音状态;
- 进入系统设置时的密码输入窗口,输入框非空时,应能够用“左键”向左逐个清除数字,用“返回键”取消全部输入(清空输入框),输入框为空时按“返回键”则关闭密码输入框,无论输入框是否为空,按“确认键”都直接进行密码验证,输入框为空时,按“确认”键后应提示密码输入错误;密码输入框应居中显示4位输入字符标志,输入数字后从左到右逐个用“*”号填充,其数字框长度应略大于4位字符宽,图J.1给出一种示例;



图J.1 密码输入窗口效果图

- 超出GB 2312-1980二级字库的字必须处理,应采用字符“□”(字符编码为【A1F5】)来代替超出GB 2312-1980字库范围的生僻字,保证该生僻字之外的汉字能正常显示;
- 节目指南界面禁止显示不完整的简介文字。如果无法显示完整简介文字时,则不予显示;
- EPG菜单下的按键提示栏,“按键”后要加冒号,后面的的文字不出现“按”和“键”字;
- 界面里的所有列表项(频道列表、节目指南界面等),如果通过“上/下”键移动选中项,当移当前页最后一项再往下时,应向下翻一页到该页第一项;往上移时亦然;
- 主菜单、频道列表的界面中右下方的频道名称、节目名称、播出时间三条文字中,系统设置

- 的各个子项界面右边栏目逐个文字项内容，均应有“：“，并且“：“之后的文字应左对齐；
- 菜单界面中的显示文字，除从码流中动态获取的 EPG 数据的文字之外，显示标点符合应为全角；
 - 恢复出厂设置时，执行“确认”后，应弹出文字提示，恢复完后提示文字框自动消失；
 - 恢复出厂设置后，综合接收解码器应不用重启就直接进入安装模式，安装模式在“安装与信号检测”界面，持续检测并显示信号强度，不显示信号质量（信号质量一栏为灰色），图 J.2 给出一种示例。



图 J.2 安装状态效果图

- 安装模式完成后恢复正常菜单操作，在菜单中进行信号检测操作时，应需要按“确认”键才检测指定频点的信号，并且按确认后如果没有切换选择频点应一直检测；
- 数字键输入频道号，输入的数字应在响应执行换台操作后延时 1 秒再消失；
- 以超级密码进入系统设置执行手动搜索时，从第 5 个频点起，应可编辑参数：按“确认”键进入编辑状态，此时频点序号不可切换，频率和符号率的数字以及极化方式可编辑，按“返回”从编辑状态回到确认编辑前的状态（可左右选择频点序号）；编辑状态下，频率和符号率编辑时以“_”显示在输入的数字下，左右键移动“_”所在的数位，极化方式编辑时的“左旋”“右旋”文字两边应有左右选择的方向箭头，图 J.3 给出一种示例；



图 J. 3 手动搜索编辑状态效果图

- 当前/下一个节目信息、音量显示、数字键输入显示等几个弹出显示的窗口下，应可以响应菜单键、节目信息键、频道浏览键、信息服务键等全局的快捷功能按键；
- 版本信息里各项数字值（日期除外）的显示，显示数字时应为 16 进制数；
- 自动搜索时应优先搜索起始频点，然后搜索广播者预先指定的所有其他频点。综合接收解码器在对广播者预先指定的全部频点都无法锁定信号时，应搜索中国卫星直播系统的全部频点范围内其他可用的频点，此时搜索频点的顺序应按从低到高的顺序或按广播者预先编排的列表顺序，当锁定某个频点并获得有效的 NIT 表信息后，应根据 NIT 表的频率列表搜索所有频点；搜索频道时列表应该只保留 PAT 和 PMT 有效的频道；
- 所有界面中系统时间的显示位置推荐在上部偏右位置（和节目指南界面右边的节目列表上方居中区域）；
- 在频道列表和节目指南界面中，左边频道列表上方的“电视/广播频道列表”文字位置推荐在频道列表上方区域居中，并且该行文字不要底色；
- 节目指南界面中节目名称列表部分的底色推荐为不同颜色交替显示，图 J. 4 给出一种示例；



图 J. 4 节目指南效果图

- 推荐采用红色实心心形图案作预定节目的图标标识；
- 音量条和静音标识推荐实现效果：静音标识图案为绿色喇叭打红叉，可选显示“静音”的字样，音量条前的喇叭标识以及静音标识，采用绿色（R:30, G:180, B:30），调节音量显示条的背景底框采用黄色（RGB:220, 149, 1），音量进度条为绿色，绿色条后的空余区域为灰白色（RGB: 235, 235, 235），音量值显示在灰白色条后面的黄色底框内，字体为黑色，图 J.5 给出一种示例；



图 J. 5 音量条效果图

- 推荐在没有数字输入时，密码输入框填充 4 个“-”符号；
- 推荐采用自动滚动、自动翻页等方式来保证节目指南界面中 100 个汉字的简介文字的完全显示；
- 节目信息条的显示格式推荐为：第 2 行当前节目之前加上“当前节目”、第 3 行节目前加上“下一节目”，原第一行的时间进度条放到第二行当前节目名称后的末尾，该信息条应浮动在背后

的视频之上，左右和底部均露出视频画面，图 J.6 给出一种示例；



图 J.6 节目信息条效果图

- 弹出窗口推荐为圆角矩形框，黄（RGB:220, 149, 1）底黑字，弹出窗口中有“确认”和“返回”键提示的不要左右高亮选择按钮，“确认”和“返回”用图片显示，仅作为按键提示功能；
- 界面中小视频窗口时，推荐用界面略微遮挡视频周边区域以消除视频周围黑边；
- 恢复出厂设置时，提示文字推荐为“正在恢复出厂设置，请稍候……”；
- 数字键输入频道号时，输入数字的效果推荐为：数字前不要“CH”字样，在数字前用“-”补足到 3 位，颜色都为绿色（R:30, G:180, B:30），位置为右上角（紧跟在静音标识符显示位置的下方）；
- 所有界面按键提示中的颜色键的提示图标，推荐用对应颜色的实心圆来显示，例如 。

J.2 信息服务界面要求

要求如下：

- 所有界面中的日期显示格式应为“xxxx 年 xx 月 xx 日(空格)星期 x”；
- 超出 GB 2312-1980 二级字库的字必须处理，应采用字符“□”（字符编码为【A1F5】）来代替超出 GB 2312-1980 字库范围的生僻字，保证该生僻字之外的汉字能正常显示；
- 如果通过“上/下”键移动选中项，在当前页最后一项再往下移动时，应向下翻一页到该页第一项；往上移时亦然；
- 首页的按键操作应该为：左/右键从第一个到最后一个逐个循环选中高亮，上/下键只对上下两个项选中操作，并且可以循环；
- 三级页面，即每个新闻正文页中，如果有图片，图片应在指定的正文内容显示区域居中显示，文字无环绕，在图片下方换行开始显示，文字段落格式（段前空格和换行）按发送的格式显示，无需另做处理；正文中含有表格的，应跟在文字后另起一行居中显示，而不应另起一页，但一页剩余可显示行数小于 2 时，表格应另起一页显示，表格多于一页时，每页的表格都应该显示表头行，图 J.7~图 J.9 给出一种示例；



图 J. 7 含图片的三级页面第一页效果图

The screenshot shows a three-tier page from a mobile application. At the top, it displays the date and time: 2011年04月25日 星期一 18:59. Below that is the title 新闻时事. The main content area contains a news summary: '瑞士金属加工厂发生氢氟酸泄漏事故33人受伤 情况非常不好。事故发生后当局迅速组织人员进行救护。现将情况统计如下：'. To the right of the text is a table titled '情况统计' (Situation Statistics) showing the number of injured personnel categorized by condition. At the bottom of the screen are standard navigation buttons: '按 上一页 下一页 键翻页', '按 返回 键返回上一级', '按 退出 键退出信息服务', and service information: '第2页/共3页 客服中心电话: 400-600-8640'.

编号	数字(个)	情况统计
1	200	良好
2	150	较好，少部分有伤
3	50	好
4	206	有重伤员
5	78	轻微伤员

图 J. 8 含表格的三级页面表格效果图



图 J. 9 含表格的三级页面表格翻页效果图

- 所有的弹出框推荐为矩形（圆角），背景底框为黄色（RGB:220, 149, 1），前景的文字为黑色；按键不用贴图，黑框白字（RGB: 235, 235, 235），不用左右选择；
- 所有界面中日期的显示位置推荐在上方偏右位置；
- 所有选中文字项的高亮色推荐为黄色（RGB: 206, 130, 22），非选中时推荐为灰白色（RGB: 235, 235, 235）；
- 页面提示文字中页码数字推荐用灰白色（RGB: 235, 235, 235），而“第”、“共”、“页”推荐用黄色（RGB: 206, 130, 22）；
- 首页的入口版块的选中效果推荐用黄色（RGB: 206, 130, 22）矩形边框表示选中，矩形框的线条占4个像素宽（位于图片的边缘外）。

附录 K
(资料性附录)
信息服务显示模版要求

K. 1 页面大小位置

页面显示区域以宽 (W) : 650像素, 高 (H) : 520像素为标准, 以下所有位置坐标均以页面左上顶点 (X: 0像素, Y: 0像素) 为基准点。

其中背景图的分辨率大小为720x576, 全屏显示, 但前景的图片和文字均按照650x520的显示区域来处理, 实际背景区域不足720x576的自行将该背景图片以保留居中有效区域的方式进行裁剪。

K. 2 文字属性

中文字体为“楷体_GB2312”, 大小为“24X24点阵”。文字颜色分两种, 普通状态下为“白色” (#FFFFFF), 高亮状态下为“黄色” (#EECF07)。

在维吾尔文和哈萨克文应用界面中, 字体为“SARFT_UKK_TOM”, 点阵字型大小根据字型码不同而不同, 高度统一为25, 字型宽度和点阵字型数据参考SARFT_UKK_TOM.c文件。文字颜色分两种, 普通状态下为“白色” (#FFFFFF), 高亮状态下为“黄色” (#EECF07)。

K. 3 整体结构

整体结构见图K. 1。




图 K. 1 整体结构图

K. 4 页面显示要求

K. 4. 1 一级页面

K. 4. 1. 1 效果图

见图K. 2。



图 K. 2 一级页面效果示意图

K. 4.1.2 页面要求

见表K. 1。

表 K. 1 一级页面要求

页面元素	描述	起始坐标(像素)
背景	图片方式显示 图片显示“信息服务”背景模板 图像大小: 宽(W): 650 像素 高(H): 520 像素	X:0.00 Y:0.00
日期信息	文本方式显示 文本显示日期, 日期包括公历年、月、日、周信息, 显示格式为“yyyy 年 mm 月 dd 日 星期几” 年月日信息与周信息间隔一个汉字宽度 日期框总宽度为 16 个汉字宽度, 居中显示	X:170 Y:30
信息服务标题	图片方式显示 图片显示“信息服务” 图像大小: 宽(W): 127 像素 高(H): 30 像素	X:265 Y:80
四个二级页面子菜单入口	图片方式显示 图片显示二级页面子菜单, 二级页面子菜单入口分别为“新闻时事”、“农业资讯”、“科教园地”、“天气预报”, 图像大小一致 图像大小: 宽(W): 215 像素 高(H): 143 像素 高亮边框: 边框: 2 像素 颜色: 高亮	新闻时事 X:105 Y:125 农业资讯 X:330 Y:125 科教园地 X:105 Y:275 天气预报 X:330 Y:275

表K. 1 (续)

页面元素	描述	起始坐标(像素)
按键提示	图片方式显示 图片显示按键提示，分别提示按键“上、下、左、右”、“退出”、“确认”操作 图片大小： 宽(W)：650 像素 高(H)：55 像素	提示框 X:0 Y:430

K. 4.2 二级分类页面

K. 4.2.1 效果图

见图K. 3。




图 K. 3 二级页面列表效果示意图

K. 4.2.2 页面要求

见表K. 2。

表 K. 2 二级分类页面要求

内容区域	描述	起始坐标(像素)
背景	图片方式显示 图片显示“信息服务”背景模板 图像大小： 宽(W)：650 像素 高(H)：520 像素	X:0.00 Y:0.00
日期信息	文本方式显示 文本显示日期，日期包括公历年、月、日、周信息，显示格式为“yyyy 年 mm 月 dd 日 星期几” 年月日信息与周信息间隔一个汉字宽度 日期框总宽度为 16 个汉字宽度，居中显示	X:170 Y:30

表K.2 (续)

内容区域	描述	起始坐标(像素)
二级页面标题	图片方式显示 图片显示相应二级页面标题 图像大小： 宽(W)：127像素 高(H)：30像素	X:265 Y:80
分类标题	文本方式显示 文本显示相应分类标题 文本属性： 显示区域为1行(至少21个汉字宽度)，居中显示分类标题文本。	X:65 Y:120
分类子项列表	文本方式显示 文本显示相应分类子项 显示区域： 宽(W)：525像素 高(H)：270像素 文本属性： 文本逐行显示相应子项的内容标题 显示区域共8行，行间距为8像素，每行至少21个汉字宽度	X:65 Y:155
按键提示	图片方式显示 图片显示按键提示，分别提示按键“上、下、左、右”、“上一页”、“下一页”、“返回”、“确认”、“退出”操作 图像大小： 宽(W)：650像素 高(H)：55像素	按键提示 X:0 Y:430
页码提示	以文本方式显示 文本显示每种分类的条目数的分页提示，显示“当前页码/总页码” 文本属性： 共1行，每行7个汉字宽度，居中显示	页码提示 X:260 Y:490

K.4.3 二级表格页面

K.4.3.1 效果图

见图K.4。



图 K. 4 二级表格页面效果示意图

K. 4.3.2 页面要求

见表K.3。

表 K. 3 二级表格页面要求

内容区域	描述	起始坐标(像素)
背景	图片方式显示背景 图片显示“信息服务”背景模板 图像大小： 宽(W)：650 像素 高(H)：520 像素	X:0.00 Y:0.00
日期信息	文本方式显示 文本显示日期，日期包括公历年、月、日、周信息，显示格式为“yyyy 年 mm 月 dd 日 星期几” 年月日信息与周信息间隔一个汉字宽度 日期框总宽度为 16 个汉字宽度，居中显示	X:170 Y:30
二级页面标题	图片方式显示 图片显示相应二级页面标题 图像大小： 宽(W)：127 像素 高(H)：30 像素	X:265 Y:80
分类标题	文本方式显示 文本显示相应分类标题 文本属性： 显示区域为 1 行（至少 21 个汉字宽度），居中显示分类标题文本。	X:65 Y:120

表K.3 (续)

内容区域	描述	起始坐标(像素)
表格内容	以文本方式显示表格内容 显示区域 宽(W)：525 像素 高(H)：270 像素 表格属性： 边框：2 像素 黄色 间距：0 像素 填充距：0 像素 表头行文本颜色：黄色 表内容行文本颜色：白色	X:65 Y:155
按键提示	图片方式显示 图片显示按键提示，分别提示按键“上、下、左、右”、“上一页”、“下一页”、“返回”、“退出”操作 图像大小： 宽(W)：650 像素 高(H)：55 像素	按键提示 X:0 Y:430
页码提示	以文本方式显示 文本显示每种分类的条目数的分页提示，显示“当前页码/总页码” 文本属性： 共1行，每行7个汉字宽度，居中显示	页码提示 X:260 Y:490

K.4.4 三级内容页

K.4.4.1 效果图

见图K.5。




图 K.5 三级页面效果示意图

K.4.4.2 页面要求

见表K. 4。

表 K. 4 三级页面要求

内容区域	描述	起始坐标(像素)
背景	图片方式显示背景 图片显示“信息服务”背景模板 图像大小： 宽(W)：650 像素 高(H)：520 像素	X:0.00 Y:0.00
日期信息	文本方式显示 文本显示日期，日期包括公历年、月、日、周信息，显示格式为“yyyy 年 mm 月 dd 日 星期几” 年月日信息与周信息间隔一个汉字宽度 日期框总宽度为 16 个汉字宽度，居中显示	X:170 Y:30
二级页面标题	图片方式显示 图片显示相应二级页面标题 图像大小： 宽(W)：127 像素 高(H)：30 像素	X:265 Y:80
内容标题	以文本方式显示内容标题 文本显示相应内容标题 文本属性： 显示区域为 1 行（至少 21 个汉字宽度），居中显示分类标题文本。	X:65 Y:120

表 K.4 (续)

内容区域	描述	起始坐标(像素)
内容正文	<p>以文本/图片/表格方式显示</p> <p>以文本、图片、表格显示信息内容，其中图片或表格元素最多1个，如果内容包含图片，则先显示图片，再显示文字和表格，如果包含表格，则水平居中显示表格，和文字无环绕。</p> <p>显示区域：</p> <p>宽(W)：525 像素 高(H)：270 像素</p> <p>文本属性：</p> <p>正文区域显示共8行，行间距为8像素，每行21个汉字宽度</p> <p>图像区域：</p> <p>宽(W)：525 像素 高(H)：270 像素</p> <p>图像在显示区域内水平居中，垂直顶端显示，文本在图像之后换行显示。</p> <p>表格属性：</p> <p>边框：2像素 间距：0像素 填充距：0像素</p> <p>表格在显示区域内水平居中显示</p>	<p>正文 X:65 Y:155</p> <p>图像 X:65 Y:155</p>
按键提示	<p>图片方式显示</p> <p>图片显示按键提示，分别提示按键“上、下、左、右”、“上一页”、“下一页”、“返回”、“退出”操作</p> <p>图像大小：</p> <p>宽(W)：650 像素 高(H)：55 像素</p>	<p>按键提示 X:0 Y:430</p>
页码提示	<p>以文本方式显示</p> <p>文本显示每种分类的条目数的分页提示，显示“当前页码/总页码”</p> <p>文本属性：</p> <p>共1行，每行7个汉字宽度，居中显示</p>	<p>页码提示 X:260 Y:490</p>

附录 L
(资料性附录)
软件升级要求

本附录是对软件升级进行要求。

卫星直播系统综合接收解码器的软件升级应按照以下的方式处理：

- a) 如果下载器在一次升级过程中能锁定某个频点，无论最终是否升级成功，此次升级过程不应再出现手工输入频点参数的界面；
- b) 手工输入频点参数的界面中，应提供下行频率、符号率、极化方式的输入项，可选提供本振频率输入项；
- c) 综合接收解码器厂家应提供 Flash 和 NVRAM 的各分区数据的读写工具（擦写软件和必要的硬件，例如串口线），用于所规定升级相关数据的正确验证和破坏操作验证。
- d) 升级时界面的错误次数，在没有新类型的错误时应累加，但出现新类型的错误时，用新类型的错误的次数重新计数；
- e) 升级时界面的错误代码，在信号恢复并正常接收数据后，应保留之前最后一次的错误代码和次数的显示；
- f) 如果升级不成功，应恢复成升级前的状态；
- g) 升级时界面上应有汉字提示，例如“正在进行软件升级，请稍候……”；
- h) 升级过程中，如果当前 PMT 的某个 PID 下载错误时，应该尝试该 PMT 下剩余的 PID 是否可用，然后再去 NIT 的其他频点进行升级。

附录 M
(资料性附录)
软件升级调谐参数格式说明

本附录是对综合接收解码器进行软件升级时调谐参数数据格式的说明。

M. 1 调谐参数数据格式

见表M. 1。

表 M. 1 调谐参数数据格式

语 法	长度(位数)	助记符
delivery_tag	8	uimsbf
delivery_network	13*8	uimsbf

delivery_tag: 8位长度, 标识后面的参数描述是哪种传送网络, 取值0表示是卫星传送网络参数, 1表示是有线传送网络参数, 2表示是地面传送网络参数;

delivery_network: 13个字节长度, 描述具体的传送网络参数;

对应delivery_tag值为0的卫星传送网络参数的具体数据格式见表M. 2;

表 M. 2 卫星网络的调谐参数数据格式

语 法	长度(位数)	助记符
Frequency	32	uimsbf
orbital_position	16	uimsbf
west_east_flag	1	bslbf
polarization	2	bslbf
modulation	5	bslbf
symbol_rate	28	bslbf

频率 frequency

32位字段, 用8个4位BCD码给出频率值。频率的单位为GHz (千兆赫兹)。小数点位于第3个BCD码之后 (如: 011.75725GHz)。

轨道位置 orbital_position

16位字段, 用4个4位BCD码给出了以度为单位的轨道的位置。小数点位于第3个BCD码之后 (如: 019.2度)。

东西标志 west_east_flag

1位字段, 指明卫星在轨道 (地球同步卫星轨道) 的东部或西部。值“0”表示在西部, 值“1”表示在东部。

极化方式 polarization

2位字段, 定义见表J. 3。

表 M. 3 极化方式

值	极化方式
00	线性 水平极化
01	线性 垂直极化
10	圆极化 左旋
11	圆极化 右旋

调制方式 Modulation

5位字段，定义见表J. 4。

表 M. 4 卫星调制方式

值	调制方式
0 0000	未定义
0 0001	QPSK
0 0010	8PSK
0 0011~1 1111	预留使用

符号率 symbol_rate

28 位字段，用 7 个 4 位 BCD 码表示符号率的值，单位为 Msymbol/s（兆符号/秒），小数点位于第 3 个 BCD 码后（如：027. 4500）。

附录 N
(资料性附录)
应用软件界面示意图

N. 1 频道搜索示意图

见图N. 1。



图 N. 1a) 频道搜索示意图



图N. 1b) 维吾尔文频道搜索示意图



图N. 1c) 哈萨克文频道搜索示意图

N. 2 频道搜索结果示意

见图N. 2。




图 N. 2a) 频道搜索结果示意图



图 N. 2b) 维吾尔文频道搜索结果示意图




图 N. 2c) 哈萨克文频道搜索结果示意图

N. 3 当前/下一个界面信息示意图

见图N. 3。



图 N. 3a) 当前/下一个节目信息示意图



图N. 3b) 维吾尔文当前/下一个节目信息示意图



图N. 3c) 哈萨克文当前/下一个节目信息示意图

N. 4 音量调节信息示意图

见图N. 4。



图 N. 4 音量调节信息示意图

N. 5 静音状态示意图

见图N. 5。



图 N. 5 静音状态示意图

N. 6 数字输入信息示意图

见图N. 6。



图 N. 6 数字输入信息示意图

N. 7 预定节目提示信息示意图

见图N. 7。



图 N. 7a) 预定节目提示信息示意图



图N. 7b) 维吾尔文预定节目提示信息示意图



图N. 7c) 哈萨克文预定节目提示信息示意图

N. 8 收听广播信息示意图

见图N. 8。



图 N. 8a) 收听广播节目信息示意图



图N. 8b) 中文、维吾尔文、哈萨克文收听广播节目信息示意图

N.9 无按键信息框示意图

见图N. 9。



图 N. 9a) 无按键信息框



图 N. 9b) 维吾尔文、哈萨克文无按键信息框

N. 10 有按键信息框示意图

见图N. 10。



图 N. 10a) 有按键选择信息框



图 N. 10b) 维吾尔文有按键选择信息框图



图 N. 10c) 哈萨克文有按键选择信息框

N. 11 EPG主界面示意图

见图N. 11。



图 N. 11a) EPG 主界面示意图



图 N. 11b) 维吾尔文EPG主界面示意图



图 N. 11c) 哈萨克文EPG主界面示意图

N. 12 频道浏览界面示意图

见图N. 12。



图 N. 12a) 频道浏览界面示意图



图 N. 12b) 维吾尔文频道浏览界面示意图



图 N. 12c) 哈萨克文频道浏览界面示意图

N. 13 节目指南界面示意图(高亮在左边)

见图N. 13。



图 N. 13a) 节目指南界面示意图(高亮在左边)

图 N. 13b) 维吾尔文节目指南界面示意图
(高亮在左边)图 N. 13c) 哈萨克文节目指南界面示意图
(高亮在左边)

N. 14 节目指南界面示意图(高亮在右边)

见图N. 14。



图 N. 14a) 节目指南界面示意图(高亮在右边)

图 N. 14b) 维吾尔文节目指南界面示意图
(高亮在右边)图 N. 14c) 哈萨克文节目指南界面示意图
(高亮在右边)

N. 15 预定失败窗口示意图

见图N. 15。




图 N. 15a) 预定失败窗口



图 N. 15b) 维吾尔文预定失败窗口



图 N. 15c) 哈萨克文预定失败窗口

N. 16 系统设置的密码输入窗口示意图

见图N. 16。



图 N. 16a) 系统设置的密码输入窗口



图 N. 16b) 维吾尔文系统设置的密码输入窗口



图 N. 16c) 哈萨克文系统设置的密码输入窗口

N. 17 系统设置的密码输入错误窗口示意图

见图N. 17。



图 N. 17a) 系统设置的密码输入错误窗口



图N. 17b) 维吾尔文系统设置的密码输入错误窗口



图N. 17c) 哈萨克文系统设置的密码输入错误窗口

N. 18 信号检测界面示意图

见图N. 18。



图 N. 18a) 信号检测界面示意图



图 N. 18b) 维吾尔文卫星直播系统信号
检测界面示意图



图 N. 18c) 哈萨克文卫星直播系统信号
检测界面示意图

N. 19 基站信息示意图

见图N. 19。



图 N. 19a) GSM网络基站信息示意图



图 N. 19b) GSM网络维吾尔文基站信息示意图



图 N. 19c) GSM网络哈萨克文基站信息示意图



图 N. 19d) CDMA网络基站信息示意图

N. 20 自动搜索界面示意图

见图N. 20。



图 N. 20a) 自动搜索界面示意图



图N. 20b) 维吾尔文自动搜索界面示意图



图N. 20c) 哈萨克文自动搜索界面示意图

N. 21 搜索结果窗口示意图

见图N. 21。



图 N. 21a) 搜索结果窗口



图 N. 21b) 维吾尔文搜索结果窗口



图 N. 21c) 哈萨克文搜索结果窗口

N. 22 手动搜索界面示意图

见图N. 22。



图 N. 22a) 手动搜索界面示意图



图 N. 22b) 维吾尔文手动搜索界面示意图



图 N. 22c) 哈萨克文手动搜索界面示意图

N. 23 手动搜索界面可编辑状态示意图

见图N. 23。



图 N. 23a) 手动搜索界面可编辑状态示意图



图 N. 23b) 维吾尔文手动搜索界面
可编辑状态示意图



图 N. 23c) 哈萨克文手动搜索界面
可编辑状态示意图

N. 24 网络链接设置界面示意图

见图N. 24



图 N. 24a) 网络连接设置示意图



图 N. 24b) 维吾尔文网络连接设置示意图



图 N. 24c) 哈萨克文网络连接设置示意图

N. 25 恢复出厂设置界面示意图

见图N. 25。



图 N. 25a) 恢复出厂设置界面示意图



图 N. 25b) 维吾尔文恢复出厂设置界面示意图



图 N. 25c) 哈萨克文恢复出厂设置界面示意图

N. 26 版本信息界面示意图

见图N. 26。



图 N. 26a) 版本信息界面示意



图N. 26b) 维吾尔文版本信息界面示意图



图N. 26c) 哈萨克文版本信息界面示意图

N. 27 CA信息界面示意图

见图N. 27。



图 N. 27a) CA 信息



图 N. 27b) 维吾尔文 CA 信息界面示意图



图 N. 27c) 哈萨克文 CA 信息界面示意图

N. 28 信息服务一级页面示意图

见图N. 28。



图 N. 28 信息服务一级页面示意图

N. 29 新闻时事二级页面示意图

见图N. 29。




图 N. 29 新闻时事二级页面示意图

N. 30 农业资讯二级页面示意图

见图N. 30。



图 N. 30 农业资讯二级页面示意图

N. 31 科教园地二级页面示意图

见图N. 31。



图 N. 31 科教园地二级页面示意图

N. 32 天气预报二级页面示意图

见图N. 32。



图 N. 32 天气预报二级页面示意图

N. 33 新闻三级页面示意图

见图N. 33。



图 N. 33 新闻三级页面示意图

N. 34 数据接收等待窗口示意图

见图N. 34。



图 N. 34a) 数据接收等待提示窗口示意图



图 N. 34b) 维吾尔文数据接收等待提示
窗口示意图



图 N. 34c) 哈萨克文数据接收等待提示
窗口示意图

N. 35 数据接收超时提示窗口示意图

见图N. 35。



图 N. 35a) 数据接收超时提示窗口示意图



图 N. 35b) 维吾尔文数据接收超时提示
窗口示意图



图 N. 35c) 哈萨克文数据接收超时提示
窗口示意图

N. 36 退出信息服务程序提示窗口示意图

见图N. 36。



图 N. 36a) 退出信息服务程序提示窗口示意图



图 N. 36b) 维吾尔文退出信息服务程序提示窗口示意图



图 N. 36c) 哈萨克文退出信息服务程序提示窗口示意图

N. 37 喜爱频道示意图

见图N. 37



图N. 37a) 喜爱频道示意图



图N. 37b) 中文喜爱频道示意图



图N. 37c) 中文喜爱频道示意图

N. 38 广播邮件示意图

见图N. 38。



图 N. 38 广播邮件示意图

N. 39 安装基站信息列表示意图

见图N. 39。



图 N. 39a) GSM网络安装基站信息列表示意图



图 N. 39b) 维吾尔文GSM网络安装基站信息列表示意图



图 N. 39c) 哈萨克文GSM网络安装基站信息列表示意图



图 N. 39d) CDMA网络安装基站信息列表示意图

N. 40 是否安装示意图

见图N. 40。



图 N. 40a) 是否安装示意图



图 N. 40b) 维吾尔文是否安装示意图



图 N. 40c) 哈萨克文是否安装示意图

N. 41 发送成功示意图

见图N. 41。



图 N. 41a) 发送成功示意图



图 N. 41b) 维吾尔文发送成功示意图



图 N. 41c) 哈萨克文发送成功示意图

N. 42 发送失败示意图

见图N. 42。



图 N. 42a) 发送失败示意图



图 N. 42b) 维吾尔文发送失败示意图



图 N. 42c) 哈萨克文发送失败示意图

N. 43 安装过程中请稍侯示意图

见图N. 43



图 N. 43a) 安装过程中请稍侯示意图



图 N. 43b) 维吾尔文安装过程中请稍侯示意图



图 N. 43c) 哈萨克文安装过程中请稍侯示意图

N. 44 安装成功示意图

见图N. 44。



图 N. 44a) 安装成功示意图



图 N. 44b) 维吾尔文安装成功示意图



图 N. 44c) 哈萨克文安装成功示意图

N. 45 位置信息改变示意图

见图N. 45。



图 N. 45a) 位置信息示意图



图 N. 45b) 维吾尔文位置信息示意图



图 N. 45c) 哈萨克文位置信息示意图

N. 46 无位置信息示意图

见图N. 46



图 N. 46a) 无位置信息示意图



图 N. 46b) 维吾尔文无位置信息示意图



图 N. 46c) 哈萨克文无位置信息示意图

N. 47 位置锁定模块异常示意图

见图N. 47。



图 N. 47a) 位置锁定模块示意图



图 N. 47b) 中文位置锁定模块示意图



图 N. 47c) 中文位置锁定模块示意图

N. 48 位置锁定模块升级示意图


见图N. 48。



图 N. 48a) 位置锁定模块升级示意图



图N. 48b) 维吾尔文示意图



图N. 48c) 哈萨克文示意图

N. 49 位置锁定模块准备成功示意图

见图N. 49。



图 N. 49a) 位置锁定模块准备成功示意图



图N. 49b) 维吾尔文示意图



图N. 49c) 哈萨克文示意图

N. 50 语言选择示意图

见图N. 50。



图 N. 50a) 中文语言选择示意图



图 N. 50b) 维吾尔文语言选择示意图



图 N. 50c) 哈萨克文语言选择示意图

N. 51 软件升级意图

见图 N. 51。



图 N. 51 中文、维吾尔文、哈萨克文软件升级示意图

附录 0
(资料性附录)
位置锁定模块软件接口函数

0.1 获取位置锁定信息接口

0.1.1 获取位置锁定模块的LLMI号

```
NDS_STATUS X_GetSTBProperties(
    int property_id,
    unsigned char *buffer,
    int buf_size,
    int *actual_data_len)
```

其中: property_id = 0x80000004 (“表示只获取 LLMI”)

buffer 中字段如下表所示:

表 0.1 buffer 字段描述

名称	长度(字节)	说明
Tag	1	tag = 0x02
Length	1	Length=0x07
SGSM data	7	位置锁定模块的 LLMI 号, 不够 7 字节前面补 0

0.1.2 获取位置锁定信息

```
STATUS X_GetSTBProperties(
    int property_id,
    unsigned char *buffer,
    int buf_size,
    int *actual_data_len)
```

其中: property_id = 0x80000000 (“获取位置锁定相关信息”)

buffer 中字段如下表所示:

表 0.2 buffer 字段描述

名称	长度(字节)	说明
Tag	1	“Action request” tag = 0x01
Length	1	
Action		Bit0 =1 表示基站信息获取成功 Bit1 =1 表示重新发送基站信息 Bit2 = 1 表示强制重新发送基站信息 Bit3 = 1 表示位置锁定模块数据签名错误 Bit4 = 1 表示位置锁定模块响应超时
Tag	1	“模块信息” tag = 0x02

表0.2 (续)

名称	长度(字节)	说明
Length	1	通常为 7
SGSM Data		LLMI 号
Tag	1	“基站列表” tag = 0x03
Length	1	
Number of Stations	1	
Stations IDs	4 * Number of stations	基站信息
Tag	1	“基站列表” tag = 0x13
Length	1	
Network Type	1	0 - GRPS 1 - CDMA
Station ID Length	1	通常定义 4, 6 GSM:4 CDMA:6
Number of Stations	1	
Stations IDs	Station ID Length * Number of stations	基站信息 GSM:LAC(高两字节)+CI(低两字节) CDMA:SID(高两字节)+NID(中间两字节)+BSID(低两字节)+ PN
Tag	1	“当前使用的基站” tag = 0x04
Length	1	Length=4
Currently Used Station ID	Station ID Length	当前使用的基站号
Tag	1	“之前使用过的基站” tag = 0x05
Length	1	Length=4
Number of Stations (Previous)	1	之前使用过的基站数量
Stations IDs (Previous)	Station ID Length* Number of stations	列出之前使用过的基站信息
Tag	1	位置锁定模块的版本号 tag = 0x06
Length	1	Length=4
The Image Version	4	位置锁定模块的版本号

注意：标签0x03和0x13是相互排斥的，一次调用只使用一个。

0.2 发送位置锁定信息接口

0.2.1 发送位置锁定信息

```
STATUS X_SetCaProperties (
    int    property_id,
    int    propertyLength,
    unsigned char   *propertyBuf,
```

```

int *responseLength,
unsigned char * responseBuf)
其中 property_id = 0x80000001 (“发送报告”).
propertyLength = propertyBuf 的长度 (字节).
propertyBuf 中字段如下表所示:

```

表 0.3 propertyBuf 字段描述

名称	长度 (字节)	说明
Tag	1	0x04 数据头信息
Length	1	
Time stamp	4	1997 年 1 月 1 日至今的秒数
Header data	Length	包括: CA_STB_ID - 4 bytes 综合接收解码器加密序列号 SC_ID - 4 bytes 智能卡序列号 CASID - 2 bytes 条件接收系统序列号 Session_number - 4 bytes 会话次数 Additional Data - 1 byte 附加数据 Signature type - 1 byte 签名类型
Tag	1	0x09 - Position data tag 位置信息
Length	1	
GSM ID	7	LLMI, 不够 7 字节前面补 0
Number of Current stations	1	
Stations IDs (Current)	4 * Number of stations	基站信息
Currently used station ID	4	当前使用的基站
Number of previous stations	1	之前发送时使用的基站数
Stations IDs(previous)	4 * Number of previous stations	列出之前发送数据所使用过的基站信息
Module version	4	位置锁定模块版本号
Reason	1	Bit0 = 1 新开卡 Bit1 = 1 基站识别信息不匹配 Bit2 = 1 表示强制重新发送基站信息 Bit3 = 1 表示位置锁定模块数据签名错误 Bit4 = 1 表示位置锁定模块响应超时
Transition Mode	1	移机标志位 0 非移机状态 1 移机状态

表 0.3 (续)

名称	长度(字节)	说明
Tag	1	0x19
Length	1	
GSM ID	7	LLMI, 不够 7 字节前面补 0
Network Type	1	网络类型, 参考 Tag=0x13
Station ID Length	1	基站数据长度, 参考 Tag=0x13
Number of current stations	1	基站个数
Stations IDs	Station ID Length * Number of current stations	基站信息
Currently Used station ID	Station ID Length	当前使用的基站
Number of previous stations	1	之前发送时使用的基站数
Stations IDs	Station ID Length * Number of previous stations	列出之前发送数据所使用过的基站信息
Module Version	4	位置锁定模块版本号
Reason	1	Bit0 = 1 新开卡 Bit1 = 1 基站识别信息不匹配 Bit2 = 1 表示强制重新发送基站信息 Bit3 = 1 表示位置锁定模块数据签名错误 Bit4 = 1 表示位置锁定模块响应超时
Transition Mode	1	移机标志位 0 非移机状态 1 移机状态
Tag	1	0x0C – VGDB 状态
Length	1	
VGDB Status	1	Bitmap: Bit0 = 1 VGDB valid Bit1 = 1 PLI serialized
Tag	1	0x0A-NDS 签名
Length	1	
Signature	Length	数字签名

*responseLength = 0 表示不需要返回结果

responseBuf = NULL

注意:

标签 0x09 和 0x19 是相互排斥的。位置锁定模块软件接口当收到 0x03 时使用 0x09, 收到 0x13 时使用 0x19。这是由综合接收解码器软件告诉位置锁定模块软件接口基站信息, 可以解析适当的描述符。

0.2.2 发送经过加密的随机数到位置锁定模块

```
NDS_STATUS X_SetCaProperties (
    int property_id,
    int propertyLength,
    unsigned char *propertyBuf,
    int *responseLength,
```

```
unsigned char * responseBuf)
```

其中: property_id = 0x80000003 (“表示发送经加密的随机数”).

propertyLength = propertyBuf 的长度(字节).

propertyBuf 中字段如下表所示:

表 0.4 propertyBuf 字段描述

名称	长度(字节)	说明
Tag	1	0x07 经加密的随机数
Length	1	Length=16
Encrypted session key	16	加密后的随机数

0.2.3 发送解密随机数的种子到位置锁定模块

```
NDS_STATUS X_SetCaProperties (
```

```
int property_id,
```

```
int propertyLength,
```

```
unsigned char *propertyBuf,
```

```
int *responseLength,
```

```
unsigned char * responseBuf)
```

其中: property_id = 0x80000002 (“表示发送用于解密随机数的种子到位置锁定模块”).

propertyLength = propertyBuf 的长度(字节).

propertyBuf 中字段如下表所示:

表 0.5 propertyBuf 字段描述

名称	长度(字节)	说明
Tag	1	0x0B 种子
Length	1	Length=20
STB Chip ID	4	加密后的随机数
Key seed	16	位置锁定模块用于解密随机数

0.3 检查位置锁定模块数据的有效性

综合接收解码器软件用此函数来检查从位置锁定模块获取的信息和签名是否有效

```
NDS_STATUS X_CheckSwSignature(
```

```
int reason,
```

```
unsigned char *data,
```

```
int data_length,
```

```
unsigned char * security_field)
```

其中: reason = 0xFE (“表示从位置锁定模块获取的信息”).

*data = 将要验证的数据

data_length = 将要验证的数据的长度(字节),

security_field = 数据 data 所对应的签名

附录 P
(规范性附录)
用户界面菜单内容维吾尔文、哈萨克文翻译列表

中文	维吾尔文	哈萨克文
星期日	يەكشىنە	Жексенбى
星期一	دۇشەنە	Дүйсүнбى
星期二	سەپتەنە	Сүпсүнбى
星期三	چارشەنە	Сарсунбى
星期四	پەيىشەنە	Бейішүнбى
星期五	خۇمە	Жұма
星期六	شەنە	Сұнбى
频道浏览	قاناللارنى كېرىش	Арнаны шошто
节目指南	پىروگر ااما كورسەتمىسى	Баудар лама бауиңتتاۋىشى
信息服务	ئۇچۇر مۇلازىمىتى	Инفورماتисиالىق قىزмет
系统设置	سىستېمىنى توغرىلاش	Жөйө ورنаластىرۇ
频道名称	قانال نامى	Арна аты
节目名称	پىروگر ااما نامى	Баудар лама аты
播放时间	قويۇش ۋاقتى	Тاراتۇ ۋاقتى
确认	چىزمەشىرۇش	Растаۋ
取消	بىكار قىلىش	Кوشىنمن قالدىرىرۇ
退出	چىكىنىش	Шемгىنى
进入	كىرىش	Кىرىرۇ
回主菜单	باش تىزىملىك	باس تىزىمىدىكە قاينىت
全屏收看	بۇتۇن بىكراңدا كورۇش	Толайىق مکراندا корۇ
切换电视/广播	تېلېپۆزىيە/رادىيە	Телмەدار / Радио عا ۋۇىستىرىرۇ
按键	كۆنۈپكا	Тۈبىمەشىك
电视频道列表	تېلېپۆزىيە قانىلى تىزىملىكى	Телмарна қосىنلىسى
广播频道列表	رادىيە قانىلى تىزىملىكى	Радиоарна қосىنلىسى
切换列表	تىزىملىكى بىتكىش	Кىسىتلىكىسى
正在搜索 EPG!	EPG ئۇچۇرىنى تىزىدمۇاتىدۇ	EPG ىزدەلمۇد
暂不提供简介内容	قىسىقىچە مەزмۇنى ۋاقتىنچە يوق	قىسىقاشا تانىستىرىۋى قازىرىشە جوق
静音	ئاوازنى ئۆچۈرۈش	Дىبىسىنىز
您正在收听	ناڭلاۋاقتىنىڭىز	Мىنتىپ وئىرغانىڭىز
键返回电视频道	كۆنۈپكىسى بىلەن تېلېپۆزىيە قانىلىغا قاينىتىڭ	Тۈبىمەشىك ارقىلى تелмарнаنى كورىڭىز
信息	ئۇچۇر	Информатиси

001 卫星直播节目信号中断，请检查线路连接或联系客服	001 سۈئىي هەمراھ بىۋاسىتە تارقىتىش سىگنالى ئۆزۈلگەن، سىم يولىنى تەكشۈرۈڭ ياكى مۇلازىمەتچى بىلەن ئالاقىلىشىڭ	001 جاساندى سەرەتكۈزۈمىنىڭ تاراتىۋەتىنى ئۆزۈلدى، جەطىنى تەكسىرەتلىك نىممەسە قىزىمەتلىكىز حابارلاسىڭ
加密节目	شىفىرىلىق پىروگرامما	قۇپىلاندىرىغان باعدار لاما
加锁节目	قۇلۇپلۇق پىروگرامما	بېكىتۈلى باعدار لاما
002 当前频道暂无节目，请收看其它频道或联系客服	002 مەزكۇر قانالدا پىروگرامما يوق، باشقا قانالغا يۇنكىڭ ياكى مۇلازىمەتچى بىلەن ئالاقىلىشىڭ	002 بۇل ارنادا باعدار لاما جوق، باسقا ارنادان كورىڭىز نىممەسە قىزىمەتلىكىز حابارلاسىڭ
无音频	ئازازىسىز	دې بىسىز
本次搜索共搜索到 0 套电视节目，0 套广播节目	تېلېۋىزىيە قانىلى، رادىيە قانىلى	تەلەمارناسى 0، رادىيەناسى 0
无节目	قانىلى يوق	باعدار لاما جوق
无广播节目，请先搜索	رادىيە قانىلى يوق، ئىزدەمەت	رادىيە باعدار لاما جوق، ئىزدەپ كورىڭىز
无电视节目，请先搜索	تېلېۋىزىيە قانىلى يوق، ئىزدەمەت	تەلەباعدار لاما جوق، ئىزدەپ كورىڭىز
系统设置需要输入密码，请输入 4 位密码：	سىستېمىنى توغرىلاش تۈچۈن شىفىرى لازىم، 4خانىلىق شىفر كىرگۈزۈڭ	جۇئە ورنالاستىرۇدا 4 ورىندى شىفر جازىڭىز
密码输入错误，请重新输入	شىفر خاتا، قايىتا كىرگۈزۈڭ	شىفر قاتا، قايىتا جازىڭىز
恢复出厂设置将清空所有的用户数据并恢复到出厂时设置，是否继续？	زاۋۇتنىن چىققان ھالىتكە قايىتىرۇلسا، سانلىق مەلۇماتلار تۈچىدۇ ھەمدە زاۋۇتنىن چىققان ھالىتكە قايىتىدۇ، داۋاملاشتۇرماسىز؟	تۇتىنۇشىنىڭ بارلىق يەنفۇر ماتىسياسى عوشىرىلىپ، زاۋاتنان شىققان قالپىنى كەلەپىدى، جالاھاسىتىرماسىز با؟
正在恢复出厂设置，请稍候.....	زاۋۇتنىن چىققان ھالىتكە قايىتىدۇ، ساقلاپ تۈرۈڭ	زاۋاتنان شىققان قالپىنى كەلەپىدە، كۆتە تۈرىڭىز ...
恢复出厂设置成功	زاۋۇتنىن چىققان ھالىتكە قايىتى	زاۋاتنان شىققان قالپىنى كەلەپىدە
安装与信号检测	ئورنىتىش ۋە سىگىل تەكشۈرۈش	ورناتق، سىگنالدى تەكسىرەت
自动搜索	نەپتوماتىك ئىزدەش	اوتوમاتىك ئىزدەپ
手动搜索	قولدا ئىزدەش	قولمن ئىزدەپ
恢复出厂设置	زاۋۇتنىن چىققان ھالىتكە قايىتىرۇش	زاۋاتنان شىققان قالپىنى كەلەپى
版本信息	نىشىر تۈچۈرى	تۇسقا يەنفۇر ماتىسياسى
厂商标识:	زاۋۇت	زاۋات بىلگىسى
型号标识:	تىپى	تۈرپات بىلگىسى
硬件标识:	قاتىق ماتېرىيال	قاتى بولىشمەك بىلگىسى
机顶盒序列号:	قانال كۆپىكتۈچۈن نۇرمۇرى	ارناكوبىمەتكىشىتىڭ رەت ئۇرمۇرى
应用软件版本:	ئەمەلىي يۇمشاق ماتېرىيال نۇشرى	جۇمساق بولىشمەك تۇسقا
Loader 版本:	Loader نىشىرى	Loader تۇسقا
Loader 状态:	Loader ھالىتى	Loader كۆبى
恢复出厂设置将清空所有的用户数据并恢复到出厂时设置，是否继续	زاۋۇتنىن چىققان ھالىتكە قايىتىرۇلسا، مەلۇماتلار تۈچىدۇ ھەمدە بارلىق زاۋۇتنىن	تۇتىنۇشىنىڭ بارلىق يەنفۇر ماتىسياسى عوشىرىلىپ، زاۋاتنان شىققان قالپىنى

续?	چىققان ھالنکە قايتىدۇ، داۋاملاشتۇر امىسىز؟	كەلەدى، جالاستۇر اسىز با؟
频点序号:	چاستوتا رەت نومۇرى	جىيلىك ورۇن رەتى
频率:	چاستوتا	جىيلىگى
符号率:	بىلگە نۇسېنى تى	تاڭبا مولشىرى
极化方式:	قۇتۇپلىش شەمکلى	ۋېيدەكتەن ئۆلگۈسى
信号强度:	سىگنال كۆچى	سىگنال كۆشمەمەلگى
信号质量:	سىگنال سۈرىتى	سىگنال ساپاسى
进度:	باسقۇچى	قارقىنى
垂直	ۋېرىتىكال	ۋېرىتىكال
水平	گورىزونتال	گورىزونتال
右旋	ئوكخا	وڭعا
左旋	سولغا	سولغا
正在搜索, 是否停止?	ئىزىز دەۋااتىدۇ، تۇختىتامسىز؟	ىزىز دەۋااتىدۇ، تۇقتاتاسىز با؟
搜索完成是否保存?	ئىزىز دەپ بولدى، ساقلاپ قويامسىز؟	تابىلىدى، ساقتايىسىز با؟
保存, 请等待.....	ساقلىنى ئىتىدۇ، كۆتۈپ تۈرۈڭ	ساقتالۇدا، كۆتە تۈرۈ ئىزىز
本次共搜索到	بۇ قېتىمىلىق ئىزىدەشته	وسى رەتكى ئىزىدەپ
套电视节目	تېلېۋىزىيە قانىلى	تەھەارناسى
套广播节目	رادىيە قانىلى	راديوارناسى
选择频点	چاستوتا تاللاش	جىيلىك ورنىن تاكىدا
执行操作	مەشغۇلاتى ئىچرا قىلىش	ممەگەرمىپ جۈرگۈزۈ
返回	قايتىش	قايتى
频道搜索中, 请稍候.....	قانال ئىزىز دەۋااتىدۇ، كۆتۈپ تۈرۈڭ	ارنا ئىزىز دەۋااتىدۇ، كۆتە تۈرۈ ئىز
电视/广播	تېلېۋىزىيە/رادىيە	تەمددىدار / راديو
进入所选子菜单项	تاللانغان تارماق تىزىمىلىكە كىرىش	تاكىدالىغان قوسالقى تىزىمىدىكە كىرىق
退出主菜单	باش تىزىمىلىكەن چېكىنىش	باش تىزىمىدىكەن شەمگىنىڭ
全屏收看	پۇتۇن ئېكىرلاندا كۆرۈش	تۈلۈق مەراندا كۆرۈ
上/下一天	ئالدىنىقى/كېبىنىكى كۈن	الدى ئىعى/كەلمەسى كۈن
预定节目	پىروگرامما زاكاز قىلىش	بىلگىلىنگەمن باعدار لاما
节目预定失败	زاكاز قىلالىمىدى ئىز،	بىلگىلىنگەمن باعدار لاما عساتىسىز بولدى.
与已预定的节目时间冲突, 替换该节目?	زاكاز قىلغان پىروگراممى ئىز ۋاقتىتىن	بىلگىلىنگەمن باعدار لاما ئانىڭ
	بىلەن توقۇنۇشۇپ قالدى، بېكىلامسىز؟	ۋاقتىتىمۇن قايشى كەلدى، الماستىر اسىز با؟
系统设置需要输入密码	سى سېتىمىنى توغرىلاش ئۆچۈن شىفر كىرگۈزۈڭ	جۈيە ورنالاستىرۇ ئۇشىن شىفر جاز اسىز،
请输入 4 位数字密码	4 خانىلىق شىفر كىرگۈزۈڭ	4 ورىندى شىفر جازى ئىز
密码输入错误,	شىفر خاتا	شىفەر قاتە جازىلىدى
请重新输入。	قايتىدىن كىرگۈزۈڭ	قايتا جازى ئىز
安装与信号检测	ئۇرۇنى تىش ۋە سىگنال تەكشۈرۈش	ورناتق، سىگنالدى تەكشۈرۈ

搜索结果	ئىزدەش نەتىجىسى	ىزدەش ناتىجىسى
电视节目总计:	تېلېۋىزىيە پىرروگراممىسى نۇمۇمىي سانى	تەلمىبادار لامانىڭ جاپى سانى
广播节目总数:	رادىيو پىرروگراممىسى نۇمۇمىي سانى	راديوبادار لامانىڭ جاپى سانى
左右选择键	نۇڭ سول كۆنۈپكا	وڭ-سول تۆيمىشىك
上下选择键	ئاستى-ئۇستى كۆنۈپكا	اسىتى-ئۇستى تۆيمىشىك
键进入	كۆنۈپكىنى بېسىپ كىرىڭىز	تۆيمىشىك ارقىلى كىرۇق
键退出信息服务	چىكىنىش[كۆنۈپكىسىنى بېسىپ تۈچۈر مۇلازىمىتىدىن چېكىنىڭىز	تۆيمىشىكىن ينفورماتىسيالىق قىزىمەتىن شەمگىنىڭىز
选择键	تاللاش كۆنۈپكىسى	تاڭداۋ تۆيمىشىكى
翻页	بەت تۇرۇش	بەت اۇدارۇ
键确定进入	[چەز مەمشتۇرۇش] كۆنۈپكىسىنى بېسىپ كىرىڭىز	راستاۋ تۆيمىشىكى ارقىلى كىرۇق
没有 EPG 信息	EPG تۈچۈرۈپ يوق	EPG ينفورماتىسالىق جوق
搜索失败	ئىزدەپ ئاپالمىدى	تابىلمادى
数据已满, 不能保存!	مەلumat توشۇپ كەتتى، ساقلىقىيالمايدۇ	مالىمەت تولدى، ساققاۋغا بولمايدۇ
按	بېسىڭىز	باسۇر
预定节目数已满（最多为 20 个），请取消已预定的其它节目再重新预定。	زاكار پىرروگرامما سانى توشتى(نەڭ كىزپ بولغاندا 20) بازاكاز قىلىنغان پىرروگراممىلارنى بىكار قىلىپ، قايىتا زاكاز قىلىڭىز	بىلگىلەنگەن باadar لاما سانى تولدى (بەڭ كىزپ بولغاندا 20 سىيادى)، بىلگىلەنگەن باadar لامالاردى عوشىرىپ قايىتا بىلگىلەنگىز
此节目正在播放，不能预定！	پىرروگرامما قۇيۇلۇۋاتىدۇ، زاكاز قىلمايسىز	بۇل باadar لاما تاراتىلىۋدا، بىلگىلەنمايسىز
此节目过时，不能预定！	ۋاقتى توتكەن پىرروگرامما، زاكاز قىلمايسىز	بۇل باadar لامانىڭ ۋاقتى توتكەن، بىلگىلەنمايسىز
预定失败	زاكار قىلمايدىڭىز	بىلگىلەنبدى.
您预定的节目《》将于 8:00 播出，是否马上收看？	زاكار قىلغان پىرروگراممىڭىز	بىلگىلەنگەن باadar لامائىز
	دە قويىلىدۇ، ھازىر كورمەسىز؟	8:00 دە تاراتىلادى، كورمەسىز بە؟
是否退出安装模式开始搜索	ئۇرنىتىش ئەندىزىسىدىن چېكىنىپ چىقىپ ئىزدەمەسىز؟	ورناتۇر ئۆلگىسىنەن شەمگىنىپ، قايىتا ئىزدەمەسىز بە؟
检测失败请确认天线是否连接	تمكىشورەلمىدى، ئانتېناتىي تمكىشورۇڭ	تمكىسمرۇ ئاساتىسىز بولدى، انتناناتىي تمكىسمرىڭىز
返回	قايىتىش	قايىتۇر
003 无效频道编号，请重新输入	003 قانال نومۇرى ئىنۋەتىسىز، قايىتا كىرگۈزۈڭ	003 كۇشىنەن قالغان ارنا، قايىتا جازىڭىز
006 已有新版本软件，将自动进行升级，请勿断电！	006 بېڭىنىشى بار، ئاپتوماتىك بېڭىلىنىدۇ، توكتى ئۆزۈرەتىمەن	006 جاڭا ئۆرسالىي جۈمساڭ بولىشمەك بار، از توماتىي جاڭالانادى، ئەمكىن جولاعىن ئۆزبەنگىز
修改密码	شىفەر ئۆزگەرتىش	شىفەر وزگەرتۇر
正确密码:	توغرا شىفەر	شىفەر دۈرىس
新密码:	بېڭى شىفەر	جاڭا شىفەر

确认新密码:	پېڭى شىفىرنى جمزملشترۇش	جاڭا شىفردى راستاڭىز
密码修改成功	شىفەر ئۆزگەرتىلىپ بولدى	شىفەر وزگەرتىلىدى
两次密码输入不一致	ئىككى قېتىم كىرگۈزگەن شىفەرىڭىز بىردىك نەممەس	مكى رەتكى جازىلغان شىفەر بىردىي مەممەس
信号中断	سىڭال ئۆزۈلدى	سىڭال ئۆزىلىدى
当前节目	هازىرقى پىروگرامما	قازىرگى باعدارلاما
下一节目	كېيىنكى پىروگرامما	كەلھىسى باعدارلاما
信息服务的数据接收超时，请稍候再试.....	ئۇچۇر قوبۇل قىلىخش ۋاقتى نېشىپ كەتتى، سەل تۇرۇپ قايتا سىناب بېقىڭىز	پەنفورماتىسيالىق قىزىمەتتىڭ مالىمەت قابىلادۇ ۋاقتىسى اسىپ مەتتى، سالدەن سوڭ سىناب كورىڭىز...
正在进行信息服务的数据接收，请稍候.....	ئۇچۇر قوبۇل قىلىنىۋاتىدۇ، ساقلاپ تۇرۇڭ	پەنفورماتىسيالىق قىزىمەتتىڭ مالىمەتى قابىلادانۇدا، كۆتە تۆرىڭىز
立体声	ئۇستىرولۇق ئاۋاز	سەھرەدىيىس جولاعى
左声道	سۇل ئاۋاز بولى	سۇل دىيىس جولاعى
右声道	نوڭ ئاۋاز بولى	ولڭ دىيىس جولاعى
007 已有新版软件，选“确认”立即进行升级，选“返回”待下次开机时进行升级	007 دېئانلىڭ پېڭى نەھرى بار، [جەزملەشتىرۇش] كۆنۈپكىسىنى باسسىڭىز دەرھال پېڭىلەنىدۇ، [قايتىش] كۆنۈپكىسىنى باسسىڭىز قايتا نەچقاندا پېڭىلەنىدۇ	007 جاڭا نۇسقالى جۇمساق بولشىك بار، «راستاۋىدى» باسساڭىز جاڭالانادى، «قايتىدۇ» باسساڭىز كەلھىسى اشىلعاندا جاڭالانادى
音频选择	ئاۋاز تاللاش	دىيىس جىلىلىگىن تاكداۋ
声道选择	ئاۋاز بولى تاللاش	دىيىس جولاعىن تاكداۋ
选择	تاللاش	تاكداۋ
005 已有频道更新，选“确认”立即进行搜索更新，选“返回”待下次开机时进行时自动进行搜索更新	005 قانال پېڭىلاندى، [جەزملەشتىرۇش] كۆنۈپكىسىنى باسسىڭىز دەرھال پېڭىلەنىدۇ، [قايتىش] كۆنۈپكىسىنى باسسىڭىز قايتا نەچقاندا ناپتوماتىك پېڭىلەنىدۇ	005 جاڭىھىرلىقى لغان ارنا بار، «راستاۋىدى» باسىپ ىزدەڭىز، «قايتىدۇ» باسساڭىز، كەلھىسى اشىلعاندا اوتوماتى جاڭىھىرلىقى
004 已有频道更新，将自动进行搜索更新	004 قانال پېڭىلاندى، ناپتوماتىك پېڭىلەيدۇ	004 جاڭىھىرلىقى لغان ارنا بار، مەندى اوتوماتى ىزدەلىپ جاڭىھىرلىقى
确认要退出信息服务的应用程序么？	ئۇچۇر مۇلازىمىتى پىروگراممىسىدىن چىكىنىدۇ چىقامىسىز؟	پەنفورماتىسيالىقىزىمەتتىڭ قولدانىمالى تارتىىبنەن شەمگىن نەھىز بە؟
无广播节目	رادىيوبىعەرلەمانى يوق	رادىيوبىعەرلەمانى جوق
无电视节目	تېلېۋىزىيەپىروگراممىسى يوق	تېلېۋىزىيەپىروگراممىسى يوق
无节目	پىروگرامما يوق	باعدارلاما جوق
信号中断	سىڭال ئۆزۈلدى	سىڭال ئۆزىلگەن
无视频信号	سەين سىڭالى يوق	كىسىكىن سىڭالى جوق
加密节目	شىفەرلەنغان پىروگرامما	قۇپىلاندىرىلغان باعدارلاما
加扰节目请插入智能卡	دەخلىلەك پىروگرامما، نەقىلىقى كارتىسىنى سېلىڭىز	كەدمەرگىلى باعدارلاما، كارتشكانى كىرگۈزىڭىز

CA 信息	CA 逻辑	CA 说明
软件版本名称:	يۇمشاق ماتېرىيالنىڭ نشرىي نامى	جۇمساق بولىشمكتى نۇسقانىڭ اتى
发布日期:	نېلان قىلىغىغان ۋاقتى	جارىلانغان ۋاقتى
智能卡序列号:	نەقىلىق كارتارەت نومۇرى	كارشكا ئۇمۇرى
CA 序列号:	نومۇرى CA	CA ئۇمۇرى
CA 标签:	بىلگىسى CA	بىلگىسى CA
CA 版本:	نۇسخىسى CA	نۇسقاسى CA
E01 请插入智能卡，或转移到地面数字电视频道	E01 نەقىلىق كارتىنى سېلىڭ ياكى يېر يۈزى رەقەملەك تېلېۋىزىيە قانىلىغا يۇنكىڭ	E01 كارتىنى كىرگۈزىڭىز نەممەسە جەر بەتى سىفەلى تەلەرنانى كورىڭىز
E02 智能卡通讯失败，请联系客服，或转移到地面数字电视频道	E02 نەقىلىق كارتان ئوقۇلمۇدى، ئابونېت مۇلازىمعەتچىسى بىلەن ئالاقىلىشىڭ ياكى يېر يۈزى رەقەملەك تېلېۋىزىيە قانىلىغا يۇنكىڭ	E02 كارتىنى كىرگۈزى سىكە قوسىلمادى، قىزىمەتكەر مەن حابارلاسىڭىز نەممەسە جەر بەتى سىفەلى تەلەرنانى كورىڭىز
E04 对不起，该频道未授权	E04 كەچۈرۈڭ، بۇ قانالنى ناچقۇزماسىز	E04 كەشىرىنىڭىز، بۇل ارناعارۇقىسات بىرىلەمگەن
E05 操作有误，请与客服中心联系	E05 مەشغۇلات خاتا، ئابونېتلار مۇلازىمعەت مەركىزى بىلەن ئالاقىلىشىڭ	E05 مەڭگەرىلىنى قاتە، قىزمەت ورتالىمىعەن حابارلاسىنىڭىز
E06 对不起，智能卡未授权，请联系客服，或转移到地面数字电视频道	E06 كەچۈرۈڭ، نەقىلىق كارتىنىڭ يېچىلماپتو، ئابونېت مۇلازىمعەتچىسى بىلەن ئالاقىلىشىڭ ياكى يېر يۈزى رەقەملەك تېلېۋىزىيە قانىلىغا يۇنكىڭ	E06 كەشىرىنىڭىز، كارتىنى كىرگۈزىز، قىزىمەتكەر مەن حابارلاسىنىڭىز نەممەسە جەر بەتى سىفەلى تەلەرنانى كورىڭىز
E09 对不起，该频道未授权	E09 كەچۈرۈڭ، بۇ قانال يېچىلماپتو	E09 كەشىرىنىڭىز، بۇل ارناعارۇقىسات بىرىلەمگەن
E11 系统错误，请联系客服，或转移到地面数字电视频道	E11 سىستېمىدا خاتالىق كورۇلدى، ئابونېت مۇلازىمعەتى بىلەن ئالاقىلىشىڭ ياكى يېر يۈزى رەقەملەك تېلېۋىزور قانىلىغا يۇنكىڭ	E11 جۇيدى قاتە، قىزىمەتكەر مەن حابارلاسىنىڭىز نەممەسە جەر بەتى سىفەلى تەلەرنانى كورىڭىز
E14 对不起，您的智能卡不能用于该综合接收解码器，请联系客服，或转移到地面数字电视频道	E14 كەچۈرۈڭ، نەقىلىق كارتىنىڭ بۇ قانال كۆپىنگىلچەك چۈشىمىدى، ئابونېت مۇلازىمعەتى بىلەن ئالاقىلىشىڭ ياكى يېر يۈزى رەقەملەك تېلېۋىزىيە قانىلىغا يۇنكىڭ	E14 كەشىرىنىڭىز، كارتىنى كىرگۈزىز، ارناكوبىمەتكىشە پايدالانى لەمادى، قىزىمەتكەر مەن حابارلاسىنىڭىز نەممەسە جەر بەتى سىفەلى تەلەرنانى كورىڭىز
E16 智能卡授权已过期，请联系客服，或转移到地面数字电视频道	E16 نەقىلىق كارتىنىڭىزنىڭ ۋاقتى ئۆتۈپتو ئابونېت مۇلازىمى بىلەن ئالاقىلىشىڭ ياكى يېر يۈزى رەقەملەك تېلېۋىزىيە قانىلىغا يۇنكىڭ	E16 كارتىنى كىرگۈزىدىڭ رۇقاستىنى ۋاقتى وتكەن، قىزىمەتكەر مەن حابارلاسىنىڭىز نەممەسە جەر بەتى سىفەلى تەلەرنانى كورىڭىز
E28 正在初始化智能卡，请稍候...	E28 نەقىلىق كارتىنىڭ نىسلى هالىتىگە كەلەتۈرۈلىۋاتىدۇ، ساقلاپ تۆرۈڭ	E28 كارتىنى كىرگۈزىدە كەلەتىرىلىۋە، كۆرەتىرىنىڭز
空闲	بوش	بۈس

等待	ساقلاپ تۈرۈڭ	كۈتە تۈرىكىز
放弃	ۋاز كېچىش	تاستالدى
E08 对不起，您无权收看该频道	E08 كمچورىڭ، بۇ قانالنى كورىلمىسىز	E08 كىشىرىكىز، بۇل ارنانى كورۇ ئۇقىحىكىز جوق
非 NDS 加扰节目	NDS سىز دەخلىلىك پىروگرامما	كەدەرگىسىز بادارلاما NDS
发现相同软件，强制下载	دېتال نەشرى ئوخشاش، مەجبۇرىي بېكىلىنىدۇ	ۇقساس جۇمساق بولىشك بایقادى، كوشپىن جۇكىمكىز
发现相同软件，非强制下载	دېتال نەشرى ئوخشاش، مەجبۇرىي بېكىللانمايدۇ	ۇقساس جۇمساق بولىشك بایقادى، كوشپىن جۇكىتلەمەدى
发现升级软件，将强制重启升级	بېكى دېتال بایقادى، قايتا قوزغىتىلىدۇ	جاڭلانغان جۇمساق بولىشك بایقادى، كوشپىن قايتا اشىپ جاڭلانادى
E25 系统错误，请联系客服或转移到地面数字电视频道	E25 سىستېما خاتالىقى، ئابونېت مۇلازىمىتى بىلەن نالاقلىشىڭ ياكى بىر يۇزى رەقەملۈك تېلېتىزىيە قانىلىغا يۇنكىڭ	E25 جۇيە قاتىد، قىزىمەتكەر معن حابارلاسىكىز نەممەسە جەر بەتى سېفەلى تەلەرانانى كورىكىز
菜单语言	تىلى تاللاش	تىلى ئۆزۈن تاكداو
英文	ئىنگلەيزچە	اعىلشىنشا
中文	خەنزۇچە	حائزۋشا
通知	ئۇقتۇرۇش	ئۇقتىرۇ
008 频道列表为空！	008 قانال تۈزىملىكى قۇرۇق	008 ارنا كەستىسى بوس!
机顶盒锁定失败！	قانال كۆپىتىكىچ قۇلۇپلانمىدى	ارناكۆپەتىكىش بىكىتىلمەدى
位置锁定模块异常 3	ئورۇن قۇلۇپلاش بولىكى بىنورمال3	ورىن بىكىتىقۇ مودەلى قالىپسىز 3
位置信息改变，请与客服中心联系！	ئورۇن تۈچۈرى يوق، ئابونېت مۇلازىمىتى مۇلازىمىتى بىلەن نالاقلىشىڭ	ورىن ينفورماتىسياسى و زىگەرگەن، قىزىمەت ورتالىعى منھابارلاسىكىز!
无位置信息，请与客服中心联系！	ئورۇن تۈچۈرى يوق، ئابونېت مۇلازىمىتى بىلەن نالاقلىشىڭ	ورىن ينفورماتىسياسى جوق، قىزىمەت ورتالىعى منھابارلاسىكىز!
匹配成功！	سەپلەندى	ساپىكىسى!
位置锁定模块异常 2	ئورۇن قۇلۇپلاش بولىكى بىنورمال2	ورىن بىكىتىقۇ مودەلى قالىپسىز 2
智能卡未开卡，是否安装，选[确认]进行安装，选[返回]播放免费节目	ئىقىلىق كارتىكىز بېچىلماپتو، ئاچسىكىز [جەز مەمشىرۇش] كۇنۇپكىسىنى بىسىڭ، [قايتىش] كۇنۇپكىسىنى بىسىپ ھەقسىز پىروگراممىنى كورۇڭ	كارشىكاڭىز قۇلۇپتاۋلى، ورناتاسىز با! [راستا] [ارقىلى] ورناتاسىكىز، [قايتىش] ارقىلى اقيسىز بادارلامالاردى كورىكىز
发送成功！	يوللاندى	جولداندى!
发送失败！	يوللانمىدى	جولدانبادى!
序号	رېتى	رەتى
位置区号码	ئورۇن نومۇرى	ورىن عنومۇرى
强度	كۈچلۈكلىكى	كوشىمەلىلىكى
红键	قىزىل كۇنۇپكا	قىزىل تويمەشىك
黄键	سېرىق كۇنۇپكا	سارى تويمەشىك

重新搜索	قایتا ئىزدەش	قایتا ئىزدەش
存储确认	ساقلاش	ساقلاۋى راستاۋ
基站信息	پونكىت ئۆچۈرى	پۇنكت ينفورماتىياسى
小区识别号	رايون نومۇرى	شاعىن اۇماق عنومۇرى
选择基站	پونكىت تاللاش	پۇنكت تاكداۋ
正在更新基站信息请稍候...	پونكىت ئۆچۈرى بېكىلىنىغۇ ئاتىدۇ، ساقلاپ تۆرۈڭ	پۇنكت ينفورماتىياسى جاڭىرىرۇدا، كۆتە تۆرىگىز
安装过程中, 请稍候...	نورنى ئىۋاتىدۇ، ساقلاپ تۆرۈڭ	ورناتىلۇدا، كۆتە تۆرىگىز
GPRS 模块正在升级, 请稍候...	GPRS بېكىلىنىغۇ ئاتىدۇ ساقلاپ تۆرۈڭ	GPRS مودەمىي جاڭالاتۇدا، كۆتە تۆرىگىز
网络连接设置	تۇر ئۆلۈنىشنى توغرىلاش	تۇر اپ جالانىمىن ورناتۇ
网络 IP 设置:	IP تۇرۇنى توغرىلاش	تۇر اپ IP ئىن ورناتۇ
网络端口设置:	تۇر ئېغىزى توغرىلاش	تۇر اپ اۇزىن ورناتۇ
模块准备成功	بۇلمك تېبىار بولدى	مودەل دايىن بولدى
锁定模块版本:	قۇلۇپلاش بولۇكى نشرى	بەمكىتۇ مودەل ئۇسقاسى
安装成功!	نورنى ئابىپ بولدى	ورناتىلدى!
按键	كۆنۈپكا	تۇبىمىشىڭ
喜爱电视频道列表	ياقۇرىدىغان تېلېۋىزىيە قاناللۇرى	ۇناتاتىن تىلەرنا
喜爱广播频道列表	ياقۇرىدىغان رادىيە قاناللۇرى	ۇناتاتىن رادিওارنا
客服中心电话:	نابونپىلار مۇلازىمەت تېلېفونى	قىزىمەت ورتالىيەنىڭ تىلەfonنى
无喜爱广播节目	ياقۇرىدىغان رادىيە قانىلى بوق	ۇناتاتىن رادىيەدار لاماسى جوق
无喜爱电视节目	ياقۇرىدىغان تېلېۋىزىيە قانىلى بوق	ۇناتاتىن تىلەبىدار لاماسى جوق
喜爱/取消	ياقۇرۇش بىي كار قىلىش	ۇناتۇ / قالدىرۇ
输入 6 位区域编码:	6 خانىلىق رايون كودىنى كىرگۈزۈڭ	6 ورىندى اۇماق عنومۇرىنى كىرگىزىگىز
存储	ساقلاش	ساقلاۋى
区域编码	رايون كودى	اۇماق عنومۇرى
模式:	شەكلى	ۇلگىسى
自动获取	ئاپتوماتىك نېرىشىش	اوتوماتىك ئۇ
修改频率	چاستوتىنى ئۆزگەرتىش	جىلىڭىن وزگەرتى
维吾尔文	ئۇيغۇرچە	ۇيغۇرشا
卫星	سۇنىيە ھەمراھ	جاساندى سەرىيەك
地面	پەر بۇزى	چەر بەتى
全部频点	بارلىق چاستوتا	بارلىق جىلىيەك ورنى
信号类型	سىگىل تۆرى	سىگىل تېبىي
卫星+地面	سۇنىيە ھەمراھ+پەر بۇزى	جاساندى سەرىيەك+چەر بەتى
选择系统	سىستېما تاللاش	جۇپە تاكداۋ

调制方式:	تمگشمش ئۆسۈلى	رەتىققۇمۇنىڭ ئادىسى
编码效率:	كودلاشتۇرۇش ئۇنۇمۇ	كادىتاۋ وئىمىدىلىيڭىز
帧头模式:	كاندۇڭ بېشى شەكلى	فرەيم فورماسى
010 地面数字电视当前频道暂无节目,请收看其它频道或联系本地地面数字电视播出部门	010 نۇزۇمتنىكى يەر بۇزى رەقىمىلىك تېلېۋىزىيە قاناعىلدا پىرىوگر امما بوق، باشقا قاناللارنى كورۇڭ ياكى يەر بۇزى رەقىمىلىك تېلېۋىزىيە تارقىتىش نورۇنلۇرى بىلەن ئالاقىلىي شىڭ	010 جەر بەتى سىفەرلى تەلە ارناسىنىدا باعدار لاما جوق، باسقا ارنالاردى كورىڭىز نەممەسە جەر بەتى سىفەرلى تەلە تاراتۇ ورنىمىمن حابارلاسىڭىز
009 地面数字电视节目信号中断,请检查线路连接或联系本地地面数字电视播出部门	009 يەر بۇزى رەقىمىلىك تېلېۋىزىيە سۈگىلەنلىك، سىم بولۇنى تەكشۈرۈڭ ياكى يەر بۇزى رەقىمىلىك تېلېۋىزىيە تارقىتىش نورۇنلۇرى بىلەن ئالاقىلىي شىڭ	009 جەر بەتى سىفەرلى تەلەسەگىلى ئۆزىلگەن، جەنلىنى تەكسەرەتىپ نەممەسە جەر بەتى سىفەرلى تەلە تاراتۇ ورنىمىمن حابارلاسىڭىز
套卫星电视节目	سۇننى ھەمراھ تېلېۋىزىيە قاناعىلى	جاساندى سەرىيەك تەلەرناسى
套卫星广播节目	سۇننى ھەمراھ راديوارناسى	جاساندى سەرىيەك راديوارناسى
套地面电视节目	پەر بۇزى تېلېۋىزىيە قاناعىلى	چەر بەتى تەلەرناسى
套地面广播节目	پەر بۇزى راديوارناسى	چەر بەتى راديوارناسى
卫星节目	سۇننى ھەمراھ پىرىوگراممىسى	جاساندى سەرىيەك باعدار لاماسى
地面节目	پەر بۇزى پىرىوگراممىسى	چەر بەتى باعدار لاماسى
(卫星)	(سۇننى ھەمراھ)	(جاساندى سەرىيەك)
(地面)	(پەر بۇزى)	(چەر بەتى)
智能卡开卡状态:	كارتا ھالىتى	كارتشكا كۈرى
已开卡	ئېچىلغان كارتا	اشىق كارتىشقا
未开卡	ئېچىلمىغان كارتا	جابىق كارتىشقا
业务群状态:	كىسىپ توبى ھالىتى	كاسىپىنىڭ قىزىمەت توبىنىڭ كۆپى
发送协议:	كېلىشىم بوللاش	تاراتۇ حاتىماسى
位置锁定模块异常 1	نۇرۇن قولۇپلاش بۇلۇكى بىنورمال 1	ورىن بەكىتى مودەلى قالىپسىز 1
位置锁定模块异常 4	نۇرۇن قولۇپلاش بۇلۇكى بىنورمال 4	ورىن بەكىتى مودەلى قالىپسىز 4
GPRS 模块正在启动中,请稍候...	GPRS قۇرغۇنىلىۋاتىدۇ، ساقلاپ تۇرۇڭ	GPRS مودەلى اشىقلۇدا، كۆتە تۆرىڭىز
位置锁定模块升级中	نۇرۇن قولۇپلاش بۇلۇكى بېكىتىنى ئەتىدۇ	ورىن بەكىتى مودەلى جاڭالانۇدا
GPRS 模块正在发送数据,请稍候...	GPRS مەلۇمان بوللاۋاتىدۇ، ساقلاپ تۇرۇڭ	GPRS مالىيەت جولداۋدا، كۆتە تۆرىڭىز
E01 请插入智能卡	E01 نەقىلىق كارتىنى سېلىڭىز	E01 كارتىشقاڭىزدى كىرگىزىڭىز
E02 智能卡通讯失败,请联系客服	E02 نەقىلىق كارتى ئىشلىمەدى، نابونپىتىلار مۇلازىمىتى بىلەن ئالاقىلىي شىڭ	E02 كارتىشقا من حابارلاسو عساتسىز بولدى، قىزىمەتكەر من حابارلاسىڭىز
E06 对不起,智能卡未授权,请联系客服	E06 نەقىلىق كارتى كىز ئىشلىمەدى، نىناؤشىز، نابونپىتىلار مۇلازىمىتى بىلەن ئالاقىلىي شىڭ	E06 كىشىرەتىز، كارتىشقاڭىز رۇقىتسىز، قىزىمەتكەر من حابارلاسىڭىز

E11 系统错误, 请联系客服	E11 سىستېما خاتالىقى، ئابونېتلىرىنىڭ مۇلازىمىتى بىلەن نالاقىلىشىڭ	E11 جۇبە قاتە، قىزىمەتكەرەمن حابارلاسىڭىز
E14 对不起, 您的智能卡不能用于该综合接收解码器, 请联系客服	E14 نەقىللەق كارتىڭىز بۇ قانال كۆپەينكۈچكە ئىشلىمەيدۇ، ئابونېتلىرىنىڭ مۇلازىمىتى بىلەن نالاقىلىشىڭ	E14 كىشىرىڭىز، كارتىشقاڭىز ارنا كوبەينكۈشكە پايدالانىلمادى، قىزىمەتكەرەمن حابارلاسىڭىز
E16 智能卡授权已过期, 请联系客服	E16 نەقىللەق كارتىڭىزنىڭ ۋاقتى ئۆزۈپەت، ئابونېتلىرىنىڭ مۇلازىمىتى بىلەن نالاقىلىشىڭ	E16 كارتىشقاڭىزدىڭ رۇقساستى ۋاقتىنى وتكەن، قىزىمەتكەرەمن حابارلاسىڭىز
E25 系统错误	E25 سىستېما خاتالىقى	E25 جۇبە قاتە
主菜单	باش ئۆزىمەتىك	باش ئۆزىمەتىك
喜爱频道	پاقتۇرىدىغان قاناللار	ۇناتاتىن ارنا
广播邮件	خەت- يوللانما	راديو جولداماسى
上一页	ئالدىنىقى بەت	الدىڭى بەت
下一页	كېپىنىكى بەت	كەلمەسى بەت
哈语	قازاقچە	قازاقشا
年	بىل	جىلى
月	ناي	ايدىڭ
日	كون	كۈنى
2012 年 6 月 30 日	2012-يىلى-30-ئاينىڭ	2012-جىلى-30-مائىسىم
搜索到 套广播节目	0رادىيە قانلىقى تېبىلەدى	0راديو باعدارلاماسىن ىزدەمەدە
本次搜索共搜到 套卫星电视节目, 套地面电视节目, 套卫星广播节目 套地面广播节目	0سۇنىي ھەمراھ تېلېۋىزىيە قانلىقى، 0يېر بۇزى تېلېۋىزىيە قانلىقى، 0سۇنىي ھەمراھ رادىيە قانلىقى، 0يېر بۇزى رادىيە قانلىقى تېبىلەدى	0جاساندى سەرەتكەن تەلەمارناسى، 0جەمر بەتى تەلەمارناسى، 0جاساندى سەرەتكەن راديوارناسى، 0جەمر بەتى راديوارناسى
频道	قانال	ارنا
无频道	قانال يوق	ارنا جوق
选择	تاللاش	تاڭداۋ
伴音	تمەككىش ناۋاز	سۇيىممەل دىبىيىس
语言选择	تىول تاللاش	عىتلە ئۆرۈن تاكىداۋ
E14 对不起, 您的智能卡不能用于该机顶盒	E14 كېچۈرۈڭ، نەقىللەق كارتىڭىز بۇ قانال كۆپەينكۈچكە ئىشلەنمەيدۇ	E14 كىشىرىڭىز، كارتىشقاڭىز ارنا كوبەينكۈشكە پايدالانىلمادى، قىزىمەتكەرەمن حابارلاسىڭىز
与预定的节目冲突, 替换该节目吗?	زاكاز قىلىغىنغان پىروگرامما بىلەن توقۇنۇشۇپ قالدى، ئالماشتۇر امسىز؟	بىلەنگەن باعدارلامامەن قاىشى كەلدى، باسقا باعدارلاماما الماستۇر اسىز با؟
预定节目开始播放	زاكاز قىلىغىنغان پىروگرامما قويىلىۋاتىدى	بىلەنگەن باعدارلاماما تاراتىلۇ ۋىستىندە
001 卫星直播节目信号中断	001 سۇنىي ھەمراھتىن بىۋاسىتە تارقىتىش سىككالى ئۆزۈلگەن	001 جاساندى سەرەتكەن باعدارلامامى تىكە تاراتقىتىش سىككالى ئۆزۈلگەن

请联系客服或转移到地面数字电视频道	نابونپتىلار مۇلازىمىتى بىلەن ئالاقىلىشىڭ ياكى بېر بوزى رەقەملىك تېلېرىزىيە قانىلىغا يېتكەڭ	قىزىمەتكەرمەن حابارلاسىڭىز نەممەسە جەر بەتى سىفەلى تەلەرنانى كورىڭىز
应急广播	جىددىي ئاكلىنىش	شۇعىل تاراتىر
加强应急管理	جىددىي باشقۇرۇشنى كۈچىتىش	شۇعىل باسقارۇدى كۆشەپتە
增强应急措施	جىددىي چارىلەرنى كۈچىتىش	شۇعىل شارالاردى نەعايىت
软件升级中，请勿关断电源	يۇمشاق ماٗپرىيال يېكىلىنىۋاتىدۇ، توکنى نۇزۇۋەنمەڭ	جۇمساق بولشەك جاڭالانىزدا، ھەمکەن جولىن ۋېزمەڭىز
设置频点	چاستوتا توغرىلاش	جىيەتكەن ورنىن ورناتىر
频率	چاستوتا	جىيەتكەن
符号率	بىلگە نىسبىتى	تاڭالىق سالىستىرىما
极化方式	قۇتۇپلىنىش شەمکلى	ۇيمەكتەن ۋەلگىسى
数字键	رەقەم كۈنۈپكىسى	سان تۆبىمەشىگى
输入数据	مەلۇمات كىرگۈزۈش	مالىمعت ەنگىزۈ
进入下一选项	كېپىنكى تاللاشقا كىرىش	كەلمىسى تاڭاۋا كىرۇ
回到上一选项	نالدىقى تاللاشقا قايتىش	الدىڭىعى تاڭاۋا كاپىتە
移动光标	نۇر بەلگىنى يېتكەش	نۇر جەتمەكتى جىلچىتىر
正在启动	قۇزغىلۇۋاتىدۇ	اشىلۇدا
E01 应用软件损坏	E01 نەممەلىي يۇمشاق ماٗپرىيال بۇزۇلغان	E01 قولدانىبىلى جۇمساق بولشەك بۇزىلەنەن
上一页/下一页 翻页	نالدىغا/كەمىنىڭ بەت تۇرۇش	بەت اۆزدارۇ الدىڭىعى بەت/كەلمىسى بەت
008 没有电视频道	008 تېلېرىزىيە قانىلى يوق	008 تەلەرناسى جوق
008 没有广播频道	008 رادىيە قانىلى يوق	008 رادিওرناسى جوق
基站为空，按红键无效	پونكىت قۇرۇق، قىزىل كۈنۈپكىنى باسىنىڭىز نۇناؤەتسىز	پېنگىت ئەتىزىمى بوس، قىزىل تۆبىمەشىك پىتاباسىسىز
扫描超时	تاراش ۋاقتى بېشىپ كەتتى	جايمالاژ ۋاقتى اسىپ كەتتى
模块升级失败，工作异常	بۇلمك بېكىلەنمىدى، نورمال ئىشلەمەدى	مودەل جاڭالانىدە، جۇمۇسى قالىپسىز
声道	نۇواز بولى	دىبىس جولاىى
音频	نۇواز چاستوتىسى	دىبىس جىيەتكەن
请输入正确的 IP 与端口	IP ئادرىسى ۋە تۆكۈنگە توغرىلاڭ	دۇرىس P آدى جانە توراپ اۆزىن كىرگۈزى كىزىز
校验失败	تەكشۈرۈش مەغۇلۇپ بولدى	سالىستىرىپ تەكشۈرۈپ عەساتىسىز
获取失败	قوبۇل قىلىنمىدى	الىنبادى
扫描基站完毕	پونكىتى تاراپ بولدى	پېنگىت جايىمالاندى
无基站信息	پونكىت ۋۆچۈرى يوق	پېنگىت ينفورماتىسيسى جوق
频道设置	قانال توغرىلاش	ارنائى ورنالاستىرىۋ
节目信息	پىروگرامما تۇچۇرى	باعدار لاما ينفورماتىسيسى
待机	هازىر ھالىت	كۆنەت كۆبىنىدە

上一页	ئالدىنلىقى بەت	الدىڭىعى بەت
下一页	كېيىنكى بەت	كەلەسى بەت
翻页	بەت ئۆرۈش	بەت اۇدارۇز
广播邮件列表	خەت-يوللانما تىزىملىكى	راديو جولداما كەستەمى
阅读状态	ئوقۇلۇش ھالىتى	وقۇلۇڭ كۈرى
发件人	يوللائىغۇچى	جولداشى
邮件名称	يوللانما نامى	جولداما اتى
邮件时间	يوللانغان ۋاقتى	جولدانغان ۋاقتىتى
已读	ئوقۇلدى	وقىلغان
未读	ئوقۇلمىدى	وقىلماعان
选择邮件	خەت-يوللانما تاللاش	جولدامانى تاكىداۋ
删除邮件	خەت-يوللانمىنى ئۆچۈرۈش	جولدامانى عوشىرۇز
一月		قاڭtar
二月		اپىان
三月		ناۇرىز
四月		كۆكمك
五月		مامىر
六月		ماۋسىم
七月		شىلدە
八月		تامىز
九月		قىركۈيمەك
十月		قازان
十一月		قاراشا
十二月		چەلتۈرقىسان

参 考 文 献

- [1] GB 25892. 1-2010 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第1部分：正文白体
 - [2] GB 25892. 2-2010 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16点阵字型 第2部分：正文黑体
 - [3] GB 25892. 3-2010 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第3部分：库非白体
 - [4] GB 25892. 4-2010 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第4部分：库非黑体
 - [5] GB 25892. 5-2010 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第5部分：如克白体
 - [6] GB 25892. 6-2010 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第6部分：如克黑体
 - [7] GB 25892. 7-2010 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 16点阵字型 第7部分：塔里克白体
 - [8] GB 25892. 8-2010 信息技术 维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集 32点阵字型 第8部分：塔里克黑体
 - [9] DB65 2190-2005 信息交换用维吾尔文、哈萨克文、柯尔克孜文编码字符集、基本集与扩展集
 - [10] ISO/IEC 10646—1:2000 两字节编码的国际标准（简称为UCS-4）
 - [11] Unicode 4. 0 两字节编码的国际标准（简称为Unicode 4. 0）
-