

Melis 卡量产说明

Melis 卡量产使用了全志 Linux 卡量产的方式: 一镜像多用途

Melis SDK 环境下编译出的镜像既可以用 LiveSuit 和 PhoenixSuit 等 usb 烧写工具进行烧写,也可以使用该镜像制作成量产卡,以量产卡的方式进行烧写。

量产卡的制作以及使用步骤

1. 在 Mels SDK 环境下编译以及打包出烧写镜像 ePDKv100.img

melis-v3.0/source/workspace/suniv/beetles/ePDKv100.img

- 2. 使用 PhoenixCard 制作 melis 的量产卡,具体量产卡制作过程请看 PhoenixCard 使用手册.pdf (目前 melis SDK 只支持制作量产卡)
- 3. 把制作好的量产卡插到板子的卡槽上,然后上电,上电后量产卡会自动进行镜像的烧写,烧写成功后串口会有以下 log:

SUNXI_UPDATE_NEXT_ACTION_SHUTDOWN	
update finish	

4. 至此卡量产烧写完毕,断电后拔卡,再重启后就可以进入新烧写的系统

切记需要拔卡后再重新上电, 否则又会进入到卡量产模式