	中国•珠海	文档编号	SW1112TMP000			
	科技股份有限公司	文档名称	Adb 使用说明			
All Wi	nner Tech. CO. LTD	版本	V0.1	密级	1	共1页
	Melis	v459 A	Adb (§	吏用设	<b>治明</b>	
	Melis		Adb <b>信</b>	吏用订	<b>治明</b>	
文档作者	Melis			<b>吏用订</b>	2020-1-17	7
文档作者						
	wuhuating			创建日期	2020-1-17	
拟制	wuhuating			创建日期	2020-1-17	
拟 制 核	wuhuating			创建日期 日期日期	2020-1-17	





## 版本历史

	修改人	时间	备注
V1.0	吴华庭	2020-1-17	建立初始版本



# 目 录

1.		概述		1
	1.1.	编写目的		1
	1.2.	适用范围		1
2.		ADB 的使用	ERROR! BOOKN	MARK NOT DEFINED.
	2.1.	简介	Error! B	ookmark not defined.
	2.2.	使	用	步
	骤			Error!
	Boo	kmark not defined.		
3.		adb <b>常用命令</b>		4
	3.1	adb devices		4
	3.2	adb push		4
	3.3	adb pull		5
	3.4	adb shell		5
4.		常见问题		6
	4.1	error: insufficient pe	ermissions for device	6
	4.2	adb push 卡住		6
	<b>43</b>	adh shell 使田注音	車術	6



# 1. 概述

# 1.1. 编写目的

介绍 adb 的使用。

# 1.2. 适用范围

Melis v459 方案。



# 2. Adb 的使用

#### 2.1. 简介

adb(Android Debug Bridge)是 Android SDK 中一个通用的调试工具。我们可以通过这个工具管理移动设备的状态。adb 其实是一个客户端-服务器端程序,其中客户端是你用来操作的电脑,服务器端是 android 设备(小机端)。adb 分为三部分:一部分是 adb server ,一部分是 adb command,这两部分运行在电脑主机上;另外一部分是 adbd(adb daemon),运行在设备端。

Adb 可以进行的操作包括:

- 1. 运行设备的 shell (命令行)。
- 2. push 文件到小机端或 pull 小机端的文件到 PC 端。

## 2.2. 使用步骤

开启小机端的 adb 服务之前,先确保 PC 端是否安装了 adb 工具。对于 Ubuntu 系统,可以在终端执行 adb 查看是否安装了 adb,若没安装则执行 sudo adb-get install adb 来安装。Windows 系统的安装方法请移步百度。

```
wuhuating@PCwuhuating:~$ adb
Android Debug Bridge version 1.0.32
Revision debian
```

连接串口,在串口控制台执行 adbd 命令开启 adbd, 然后才能使用 adb。

```
[DBG]: [awos_init_thread:0195]: System bringup finished! ByeBye!
msh />adbd
adbd version:AW-V1.1.0, compiled on: Jan 17 2020 10:07:43
adbd service init successful
msh />
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 1:27 | ttyUSB0
```



# 3. Adb 常用命令

adbd 启动之后就可以在 PC 终端使用 adb 命令了。

### 3.1. adb devices

adb devices 用于查看当前所连接的设备号。

如果没连接小机端, 执行 adb devices 则不会发现设备。

```
wuhuating@PCwuhuating:~$ adb devices
List of devices attached
```

通过 usb 线连接小机端,再执行 adb devices,就可以查看当前所连接的设备了(前提是小机端的 adbd 已开启, 2.2 章节中有 adbd 启动说明)。

```
wuhuating@PCwuhuating:~$ adb devices
List of devices attached
c22ffffffff000000000 device
wuhuating@PCwuhuating:~$
```

### 3.2. adb push

通过 adb push, 可以把 pc 端的文件推送到小机端。

```
wuhuating@PCwuhuating:~/Desktop/exercise$ adb push hehe.c /data
1 KB/s (437 bytes in 0.283s)
wuhuating@PCwuhuating:~/Desktop/exercise$ adb push one.c /data
2 KB/s (786 bytes in 0.331s)
wuhuating@PCwuhuating:~/Desktop/exercise$ adb push rand.c /data
2 KB/s (697 bytes in 0.300s)
wuhuating@PCwuhuating:~/Desktop/exercise$ adb push urandom.c /data
2 KB/s (728 bytes in 0.292s)
```

可以看到,文件已 push 到小机端。

```
msh /data>ls
.gitignore apps hehe.c one.c rand.c
res urandom.c
msh /data>
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 2:57 | ttyl
```



## 3.3. adb pull

通过 adb pull,可以把小机端的文件拉取到 PC 端。

```
wuhuating@PCwuhuating:~/Desktop/adb_testpull$ ll
总用量 8
drwxrwxr-x 2 wuhuating wuhuating 4096 1月 17 11:49 ./
drwxr-xr-x 9 wuhuating wuhuating 4096 1月 17 11:49 ../
wuhuating@PCwuhuating:~/Desktop/adb_testpull$ adb pull /data/hehe.c
4 KB/s (437 bytes in 0.088s)
wuhuating@PCwuhuating:~/Desktop/adb_testpull$ adb pull /data/one.c
8 KB/s (786 bytes in 0.089s)
wuhuating@PCwuhuating:~/Desktop/adb_testpull$ adb pull /data/rand.c
7 KB/s (697 bytes in 0.090s)
wuhuating@PCwuhuating:~/Desktop/adb_testpull$ adb pull /data/urandom.c
7 KB/s (728 bytes in 0.091s)
wuhuating@PCwuhuating:~/Desktop/adb_testpull$ ls
hehe.c one.c rand.c urandom.c
```

#### 3.4. adb shell

adb shell 用于开启终端进行调试。退出终端可以执行 exit 。

```
wuhuating@PCwuhuating:~$ adb shell
msh />
msh />exit
msh />wuhuating@PCwuhuating:~$
```

adb shell <command> 用于执行小机端的命令,可以使用 adb shell help 列出小机端支持的所有命令。

```
ng:~S adb shell hello
wuhuating@PCwuhua
hello rt-thread!
 vuhuating@PCwuhuating:~$ adb shell list_thread
                                                    pri status
                                                                                           stack size max used left tick error
                                                                               Sp
adbd-shell-ser-6
list_thread
adbd-output
                                                                         0x00000048 0x00002000
                                                                                                                           0x00000005 000
                                                            ready 0x00000130 0x00002000 suspend 0x00000148 0x00002000
                                                                                                                 16%
                                                                                                                           0x00000004 000
                                                                                                                           0x00000005 000
                                                                                                                 11%
adbd-input
tshell
                                                           suspend 0x00000128 0x00002000
suspend 0x000001e0 0x00001000
suspend 0x000000f0 0x00001000
                                                                                                                           0x00000004 000
0x0000000a 000
                                                      20
                                                                                                                 12%
                                                      20
                                                                                                                 26%
ksrv_task
mnt_task
tidle
                                                                                                                           0x0000000a
                                                            suspend 0x00000068 0x00000400
ready 0x00000060 0x00000400
suspend 0x00000084 0x00002000
                                                                                                                           0x0000000a 000
0x00000001 000
                                                                                                                 01%
                                                      31
8
                                                                                                                 16%
 imer
 wuhuating@PCwuhuating:~$
```



# 4. 常见问题

## 4.1. 设备权限不足

adb push 或 adb shell 出现 error: insufficient permissions for device,而且输入 adb devices 显示:

List of devices attached

?????????? no permissions

```
wuhuating@PCwuhuating:~/Desktop/exercise$ adb push hehe.c /data
error: insufficient permissions for device
wuhuating@PCwuhuating:~/Desktop/exercise$
wuhuating@PCwuhuating:~/Desktop/exercise$ adb devices
List of devices attached
??????????? no permissions
```

#### 解决方法:

首先在终端查看 usb 的 ID, 输入 lsusb, 可以查看到刚插入的 usb 的 ID 号, 如:

```
wuhuating@PCwuhuating:~/Desktop/exercise$ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp.
Bus 001 Device 002: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 061: ID 18d1:d002 Google Inc.
Bus 003 Device 003: ID 1c4f:0065 SiGma Micro
Bus 003 Device 002: ID 258a:002a
Bus 003 Device 005: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

最后一行是刚插入的 usb ID 号。接着我们进入到 cd /etc/udev/rules.d/下,新建一个

51-android.rules 文件 ( sudo vim 51-android.rules ) ,在文件中写入 SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1d6b", ATTRS{idProduct}=="0002",MODE="0666"

保存退出,然后执行 sudo chmod a+x 51-android.rules 。拔掉 usb 再重新插上,执行 adb devices

就可以识别了。

wuhuating@PCwuhuating:~\$ adb devices List of devices attached c22fffffff00000000 device

## 4.2. adb push 之后, pc 终端无反应

经测试,目前一次 push 到小机端文件的大小超过 5M, push 的速度大约为 31KB/s, 一次推送太大的文件, adb 传输比较慢, 只要等待一会就好。



wuhuating@PCwuhuating:~/Desktop/exercise\$
wuhuating@PCwuhuating:~/Desktop/exercise\$ adb push fivebox.test /data

wuhuating@PCwuhuating:~/Desktop/exercise\$
wuhuating@PCwuhuating:~/Desktop/exercise\$
wuhuating@PCwuhuating:~/Desktop/exercise\$ adb push fivebox.test /data
32 KB/s (5242880 bytes in 159.812s)

## 4.3 adb 使用注意事项

- 一、PC 端执行 adb 相关命令后,如果使用 CTRL+C 退出,需要注意下面几点:
- 1.adb shell + command
- \* 如果该 command 是不会主动退出的,那么 PC 端执行 CTRL+C 退出后,该 command 仍然会继续运行,并且打印从 uart 输出
- \* 如果该 command 是运行一定时间后自动退出的,那么如果在 timeout 之前 PC 端执行 CTRL+C 退出,该 command 仍然会继续运行直到自行退出,并且打印从 uart 输出
  - \* 上述两种情况下, command 对应的部分任务资源不会被释放(如信号量), 会造成泄露
- \* 如果出现过 PC 端执行 CTRL+C 退出的情况,adbd 任务会记录下来(最多 32 个记录),

## 并且会在每次使用 adb 命令时从串口打印提示,如:

adbd shell command maybe alive[position=0]:
=====Start=====
thread name:play /data/16000.wav
=====End=====

说明之前有执行过 adb shell play /data/16000.wav, 并且被 CTRL+C 中断退出了

#### 2.adb push

- \* 如果 adb push 命令结束前,PC 端执行 CTRL+C 退出,实际上仍然会隐式的传输该文
- 件,直到传输结束,但此时仍然可以同时运行其他 adb 命令(Linux 上也是如此)



# 二、adb shell 进入交互模式后需要注意:

\* 如果执行的 command 命令会创建 Task,并且后面执行了 exit 命令退出 adb shell,那么该 Task 仍然会继续运行,并且打印从 uart 输出