

-Serie 400-SenNet DL 400



DL400 se puede clasificar como un equipo de control y registro de datos bajo un sistema embebido industrial. Ideal para control de edificios y procesos, juntamente con la posibilidad de registro de datos con multitud de protocolos implementados.

Control BMS (Building Management System)	Hasta 2000 puntos	BMS	
Datalogger (Registrador de datos)	Hasta 100 dispositivos	Optimal	SenNet BMS

Características Generales					
Alimentación	8v30Vdc				
	(6W-10W dependiendo de funcionalidad y extensiones)			y extensiones)	
Conectividad	Ethernet 1Gbp/s 802.3bp	_	e Port Ethernet 100Mbit/s 802.3bw	WIFI 5G / 2.4 (Modo Station Acess Point)	/ (SMA-hembra)
Puerto de Acceso	Acceso directo <i>webserver</i> configuración IP:8080 (Datalogger webserver) IP:8085 (SenNet BMS webserver)				
Comunicaciones	RS485		RS23	32	RS232(consola)
	НДМІ		USB 2.0		Bluetooth (consola-opcional)
Entradas/salidas	8 entradas o salidas 1 salida alimentación (Vpwr@100mA) auxiliar (5V @ 300mA)				
SO / procesador	Debian 12			4 Cores ARM®	
	Distribución certificada en seguridad – anti intrusiva			Cortex®-A53 (1.4GHz)	
Memoria RAM / Disk 1 / Disk 2 (optional)	2GB RAM (1.4GHz) 2GB RAM (1.4GHz) 4GB SSD (disk 1 - SO) 4GB SSD (disk 2-datos)			16GB SSD (disk 1 - SO)	
	ISM Global 2.4 GHz				
RF Zigbee 🙋 ZigBee	TX power up to 20 dBm RX sensibly down to -102dBm @ 250 kbps				
	ка sensibly down to -102dbm @ 250 kbps (Modo Coordinador ZC)				
RF Wi-SUN	LPWAN (2.4 GHz / 863-870 / 915 MHz)				
	RX sensibly down to -110dBm @ 50 kpbs			·	
M-Bus Wireless M-Bus	868MHz (EU) - 915MHz(US) @25mW RX sensibilidad -117dBm @ 4.8 kbps				
RF LongNet 2.0 No.	433MHz@10mW / 869MHz (EU)-915MHz(US) @25mW RX sensibilidad -124dBm				
RF LoRaWAN LoRawan* *Bajo pedido	EU 868MHz TX power up to 27 dBm RX sensibly down to -125dBm @ SF7, BW 125kHz				







Conexionado

La alimentación del dispositivo se podrá realizar a través de una fuente externa estabilizada.


Para una mayor seguridad se recomienda utilizar un fusible de 2A en la línea de alimentación del dispositivo y la puesta a tierra.

Te	erminales	Descripción
1	+	Alimentación (V _{PWR})
2	-	830 Vdc
3	A+	RS485
4	B-	N3483
5	GND	
6	TX	RS232
7	RX	11,3232
8	Vo	Salida alimentación auxiliar
	•••	5Vdc@300mA
9	TXc	RS232 (consola)
10	RXc	113232 (66113614)
11	In/Out-1	Salidas digitales
12	In/Out-2	V _{PWR} @100mA (max.)
13	In/Out-3	
14	In/Out-4	Entradas digitales
15	In/Out-5	rango 8-30VDC
16	In/Out-6	
17	In/Out-7	(cada pin puede realizar la función de
18	In/Out-8	entrada o salida)









Vista frontal







Modelo con módulo LTE / LongNet / LoRaWAN



Conectividad

El equipo ofrece diferentes tipos conectividad para acceso a configuración y comunicación con equipos de campo o plataformas de gestión, mediante los conectores Ethernet y SPE superiores, conexión inalámbrica Wi-FI y en caso del modelo LTE, conectividad mediante el uso del conector SMA superior.

Los parámetros de red, tanto para la conectividad Ethernet como para la conectividad Wi-Fi y LTE, son configurables desde el servidor web integrado del DL400.



Los conectores Ethernet (RJ45) y SPE (RJ11), ubicados entre el conector HDMI y los conectores SMA para conectividad, dan conectividad al DL mediante la IP por defecto 192.168.1.35.





El equipo ofrece conectividad Wi-Fi Dual mediante las antenas internas ubicadas en la parte inferior del equipo. Dispone de modo Station para conectividad con router o Acces Point existente y de modo Acess Point para instalación, diagnóstico y acceso directa al datalogger.





Posibilidad de conectividad WWAN LTE incluido bajo pedido. Ranura para inserción de tarjeta microSIM y conector SMA externo para conexión de antena




Características Generales WI-FI				
Banda de funcionamiento	2.4 GHz (ISM) / 5GHz (UNII)			
Modo de funcionamiento	Modo Access Point (AP) Wi-Fi 2.4 GHz	Modo Station (STA) Wi-Fi 5 GHz SSID: DL400_ <i>Serial_Number</i>		
Puerto de Acceso	Acceso directo webserver configuración Modo AP 192.168.8.1:8080 Modo Station IP configurada:8080 *La clave de acceso por defecto debe solicitarla a Satel Iberia o a su distribuidor autorizado	Acceso directo BMS Modo AP 192.168.8.1:8085 Modo Station IP configurada:8085 *La clave de acceso por defecto debe solicitarla a Satel Iberia o a su distribuidor autorizado		
Estándares	2.4 GHz 802.11a/b/g/n/ac	5 GHz 802.11a/b/g/n/ac		
Seguridad	WPA/WPA2-PSK			



Funcionalidad

El equipo ofrece 2 aplicaciones con puertos de conexión distintos, dichas aplicaciones están licenciadas bajo el número de dispositivos o puntos de controlar y funcionalidades especiales.

El acceso a las diferentes aplicaciones bajo las IPs por defecto indicadas en el punto anterior.





SenNet BMS es una solución de software sencilla, potente y escalable para visualizar y controlar los sistemas de automatización de edificios.



IP:503



Acceso al control IO (entradas y salidas del equipo) a través de un servidor Modbus TCP (puerto: 503).

	Lectura entradas discretas (función 02)	Escritura salidas discretas (función 05/15)
I/O 1	Registro 8	Registro 800
I/O 2	Registro 9	Registro 801
1/0 3	Registro 10	Registro 802
1/0 4	Registro 11	Registro 803
1/0 5	Registro 12	Registro 804
I/O 6	Registro 13	Registro 805
1/0 7	Registro 14	Registro 806
1/08	Registro 15	Registro 807


Cada una de las 8 I/O solamente pueden actuar de como entrada o como salida. Se debe seleccionar un modo de actuar u otro.

Normativas / Envolvente / Montaje

Características ambientales	
Temperatura trabajo	-20ºC+60ºC
Temperatura de almacenamiento	-20ºC+75ºC
Carcasa	
Dimensiones	128 x 107 x 49 mm
Montaje	Carril DIN (DIN46277)
Grado de protección	IP40
Material	ABS – V0 autoextingible
Normativas	
	UNE-EN 60950-1:2007
	UNE-EN61000-6-1:2007
	UNE-EN61000-6-3:2007
	UNE-EN 55 022:2011 / UNE-EN 55 024:2011
	EN 301489-11.9.2
Seguridad	Seguridad anti-intrusivo



Dimensiones:





Garantía

Satel Spain garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un periodo de 1 año.

No se aceptará ninguna devolución de material ni se reparará ningún equipo si no viene acompañado de un informe (RMA) indicando el defecto observado o los motivos de la devolución.

La garantía quedará sin efecto si el equipo ha sufrido "mal uso" o no se han seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este manual. Se define "mal uso" como cualquier situación de empleo o almacenaje contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados en este manual.



Satel Spain declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo o en otras partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones derivadas de una posible avería, mala instalación o "mal uso" del equipo. En consecuencia, la garantía no es aplicable a las averías producidas en los siguientes casos.

- Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro.
- Por agua, si el producto no tiene la clasificación IP apropiada.
- Por exponer al equipo a temperaturas extremas, que superen el límite de temperatura de funcionamiento o almacenaje.
- Por una modificación del producto por parte del cliente sin previo aviso a Satel Spain.

Frente a posibles erratas de la presente hoja técnica, manténgala actualizada.