senseBox (**)




Die senseBox Lernkarten



Die senseBox Lernkarten helfen dir beim Experimentieren mit der senseBox. Neben den Grundlagen der Informatik erhältst du wichtige Informationen zur Verwendung der Komponenten der senseBox.

Die Lernkarten sind in zwei Kategorien unterteilt:



Hinweise zum Programmieren und Übertragen von Programmen findest du unter: www.sensebox.de/de/go-edu
Weitere Informationen, Materialien und Projekte unter: www.sensebox.de



senseBox MCU - Anschlüsse



Reset-Button


XBEE-Steckplatz 1

XBEEs sind kleine Zusatzmodule mit denen die senseBox um Funktionen wie WiFi oder eine SD-Karte erweitert werden kann. Schließe hier das WLAN-Modul an.

Button

XBEE-Steckplatz 2

XBEEs sind kleine Zusatzmodule mit denen die senseBox um Funktionen wie WiFi oder eine SDKarte erweitert werden kann. Schließe hier das microSD-Modul an.



USB-Anschluss

Akku-Anschluss

Digital/Analog-Ports

Hier werden Sensoren und Aktoren über das Breadboard angeschlossen.

UART/Serial-Ports

Hier werden Sensoren wie der Feinstaubsensor angeschlossen.

I2C/Wire-Ports

Hier werden alle grünen Umweltsensoren sowie das Display angeschlossen.



senseBox Kabel



Es gibt fünf verschiedene Arten von senseBox Kabeln:



JST-JST Kabel

Mit diese Kabeln werden Sensoren und Aktoren direkt an die MCU angeschlossen.

Steckkabel

Mit diese Kabeln werden Schaltungen auf dem Breadboard aufgebaut.





JST-Adapterkabel

Mit diese Kabeln werden Sensoren und Aktoren über das Breadboard angeschlossen.



Digital-/ Analog-Ports




Mit den Steckkabeln kannst du Sensoren oder Aktoren an Digital/Analog Ports anschließen.

Jeder Digital-/Analog-Port auf der senseBox MCU hat vier verschiedene Pins:

- Der GND-Pin ist der Minuspol und ist immer mit dem schwarzen Kabel verbunden
- Der 5V-Pin dient zur dauerhaften Stromversorgung und ist mit dem roten Kabel verbunden
- Die mit 1 und 2 beschrifteten Pins sind die digitalen bzw. analogen Pins 1 und 2.
 Diese Nummerierung läuft fort bis zum Pin 6 an Port Digital C.

Damit deine Programme richtig funktionieren können, musst du in einigen Blöcken den Pin auswählen, an dem dein Verbraucher (also z.B. eine LED) angeschlossen ist.






Das Breadboard



Mit dem Breadboard, auch Steckbrett genannt, lassen sich Schaltungen ohne Löten ganz einfach verbinden. Die elektronischen Bauteile oder Stecker werden einfach in die Federkontakte gesteckt.

Das Breadboard besteht aus jeweils zwei langen Reihen für die Plus- und Minus-Anschlüsse sowie zweimal 30 Reihen mit je fünf Kontakten. Die Kontakte sind, wie in der Grafik dargestellt, leitend miteinander verbunden.






Die grünen Umweltsensoren



Die grünen Umweltsensoren der senseBox werden über ein JST-Kabel an die I2C/Wire-Ports angeschlossen. Die folgenden Blöcke geben dir die Werte für die einzelnen Umweltphänomene aus:



Hinweis: Es gibt zwei verschiedene Luftdrucksensoren: BMP280 und DPS310 Beachte die Beschriftung des Sensors und wähle den dazugehörigen Block in Blockly aus.



Der CO2-Sensor


SB 06

Mit dem CO₂-Sensor kannst du die CO₂-Konzentration in der Raumluft messen. Der Messwert wird in Parts per Million (ppm) ausgegeben. Neben der CO₂-Konzentration kann die Temperatur und Luftfeuchtigkeit gemessen werden. Die CO₂-Konzentration in der Luft ist ein wichtiger Messwert für die Innenraumluftqualität. In Innenräumen sollte der Grenzwert von 1500ppm nicht über längere Zeit überschritten werden.



ANSCHLUSS

Der CO2-Sensor wird an einem der I2C/Wire-Ports angeschlossen.



PROGRAMMIERUNG

Nutze diesen Block, um den CO2-Sensor auszulesen. Im Dropdown-Menü kannst du auswählen, welches Umweltphänomen du erheben möchtest. Beim Messwert der Temperatur handelt es es sich in diesem Fall um die Temperatur im Sensor, welche höher als die eigentliche Umgebungstemperatur ausfallen kann.

CO2 Sensor (Sensirion SCD30)

Messwert: CO2 in ppm



Der Umweltsensor BME680




Mit dem Umweltsensor BME 680 kannst du Druck-, Feuchtigkeit-, Temperatur- und flüchtige Gase messen. Beachte, dass du den BME680 nicht zusammen im Setup mit dem BMP280 nutzt, da beide Sensoren die gleiche I2C Adresse verwenden, was zu Konflikten führen kann.



ANSCHLUSS

Der Umweltsensor wird an einem der I2C/Wire-Ports angeschlossen.



PROGRAMMIERUNG

Nutze diesen Block, um den Umweltsensor auszulesen. Im Dropdown-Menü kannst du auswählen, welches Umweltphänomen du erheben möchtest.

Beachte: Der Sensor benöigt eine gewisse Zeit zum kalibrieren. Den Status der Kalibrierung kann über den Kalibrierungswert abgelesen werden. Er ist entweder 0 (Sensor wird stabilisiert), 1 (Wert ist ungenau), 2 (Sensor wird kalibriert) oder 3 (Sensor erfolgreich kalibriert).

Die Messwerte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck können direkt verwendet werden.






Das Display


SB 08


Mit dem Display kannst du dir Text, Zahlen und Diagramme anzeigen lassen. Das Display hat eine Auflösung von 128x64 Pixeln. Mit Hilfe der x- & y-Koordinaten kannst du festlegen, wo auf dem Display geschrieben werden soll.

PROGRAMMIERUNG

Dazu muss es im Setup() initialisiert und in der Endlosschleife() programmiert werden.







ANSCHLUSS

Das Display wird an einem der I2C/Wire-Ports angeschlossen.



Der Ultraschall-Distanzsensor



Mit dem Ultraschall-Distanzsensor kannst du Entfernungen von 5 bis 250 cm messen.


ANSCHLUSS: Zum Anschließen des Ultraschall-Distanzsensors benötigst du ein JST-Adapterkabel. Der Sensor hat vier verschiedene Anschlüsse (Pins): VCC, GND, Trig und Echo. Diese vier Stecker müssen mit den vier Kabeln des JST-Adapterkabels verbunden werden:

GND	GND	(schwarzes Kabel)
Echo	2	
Trig	1	(grünes Kabel)
VCC	5V	(rotes Kabel)

PROGRAMMIERUNG

Nutze diesen Block um den Ultraschall-Distanzsensor auszulesen:





Beachte: Wenn du den Sensor an einen anderen Port anschließt, musst du diesen auch im Block ändern.




Die RGB-LED



Die RGB-LED kann in allen Farben leuchten. RGB steht für Rot, Grün und Blau. Aus diesen drei Farben kannst du alle anderen Farben mischen. Die Werte der Farben können zwischen 0 und 255 liegen.

ANSCHLUSS

Zum Anschließen der RGB-LED benötigst du ein JST-Adapterkabel. Die LED hat vier unterschiedlich lange Beinchen (Pins). Von diesen vier Beinchen müssen nur drei mit den Steckern des JST-Adapterkabels verbunden werden.





Beachte: Zwischen dem rechten Beinchen der LED und dem grünen Kabel muss ein 470Ω -Widerstand verwendet werden

PROGRAMMIERUNG

Im Block für die RGB-LED musst du den Pin auswählen, an dem sie angeschlossen ist. Zudem kannst du wählen, ob du die Farbe selbst mischt oder über den Farbblock definierst.









Die RGB-LED (WS2812)

SB 10b

Die RGB-LED kann in allen Farben leuchten. RGB steht für Rot, Grün und Blau. Aus diesen drei Farben kannst du alle anderen Farben mischen. Die Werte der Farben können zwischen 0 und 255 liegen.

ANSCHLUSS


Zum Anschließen der modularen RGB-LED benötigst du ein JST-JST Kabel. Verbinde eine Seite mit dem Input der RGB-LED und die andere Seite mit einem der drei digital/analog Ports an. Wenn mehrere RGB-LEDs miteinander verkettet werden sollen, kannst diese durch weitere JST-JST Kabel miteinander verbinden (Output zu Input). Über die Angabe der Position in Blockly bestimmst du, welche LED angesteuert wird.



PROGRAMMIERUNG

Initialisiere die RGB-LED im Setup(), bevor du sie in der Endlosschleife verwendest. Wähle dabei den beim Aufbau verwendeten Port aus. Du kannst die Farbe der LED entweder über die Farbauswahl oder mithilfe der Werte für die einzelnen Farbkanäle







Der Geräuschsensor



Mit dem Geräuschsensor kannst du die Umgebungslautstärke messen. Bei den ausgegebenen Messwerten handelt es sich um einen Pegel von 0V bis 5V, wobei 0V der minimal und 5V der maximal messbaren Lautstärke entspricht. Der Messwert stellt immer einen Mittelwert über 100ms dar.

ANSCHLUSS

Der Geräuschsensor hat drei Beinchen (Pins): GND, VCC und OUT. Jedes dieser Beinchen muss mit einem der Stecker des JST-Adapterkabels verbunden werden.


GND GND (schwarzes Kabel) VCC 5V (rotes Kabel)

OUT 1 (grünes Kabel)

PROGRAMMIERUNG

Im Block für den Geräuschsensor musst du den Pin auswählen, an dem du ihn angeschlossen hast.








Der Button

SB 12

ANSCHLUSS: Der Button wird zusammen mit einem 10 kOhm Widerstand angeschlossen. Diese Schaltung dient stark vereinfacht dazu, dass die MCU den Zustand des Knopfes schneller erkennen kann. Alternative kannst du auch den Button verwenden, der direkt auf der MCU vorhanden ist.



Der Button kann verschiedene Zustände einnehmen:

"ist gedrückt": Mit diesem Block kannst du abfragen, ob der Block gerade gedrückt wird. Du erhältst entweder den Wert TRUE oder FALSE.

"wurde gedrückt": Mit diesem Block kannst du abfragen, ob der Block gedrückt wurde. Erst wenn der Knopf gedrückt und wieder losgelassen wurde, erhältst du TRUF zurück.

"gedrückt für 1000 ms": Mit diesem Block kannst du abfragen, ob der Block für eine definierte Zeit gedrückt wurde. Erst wenn der Block für die eingestellte Zeit gedrückt wird erhälst du TRUE zurück.

```
Button ist gedrückt Pin: A1 •
```

```
Button wurde gedrückt 🔻 Pin: A1 🔻
```

```
Button Gedrückt für v Pin: A1 v 1000 ms
```




Der Feinstaubsensor (SDS011)



Mit dem Feinstaubsensor kannst du die Menge kleinster Staubteilchen in der Luft in zwei verschiedenen Partikelgrößen messen:

PM2.5: Gibt die Menge der Feinstaubpartikel <2,5 μm in μg/m3 an PM10: Gibt die Menge der Feinstaubpartikel <10 μm in μg/m3 an

ANSCHLUSS: Der Feinstaubsensor wird über das spezielle JST-Feinstaub-Kabel an einen der beiden UART/Serial-Ports angeschlossen.



PROGRAMMIERUNG

In den Dropdown Menüs des Sensorblocks kannst du den gewünschten Messwert und den Port, an dem der Sensor angeschlossen ist, auswählen.







Der Feinstaubsensor (SPS30)




Mit dem Feinstaubsensor kannst du die Menge kleinster Staubteilchen in der Luft in vier verschiedenen Partikelgrößen messen:

PM1.0: Gibt die Menge der Feinstaubpartikel <1 μ m in μ g/m3 an

PM2.5: Gibt die Menge der Feinstaubpartikel <2,5 μm in μg/m3 an

PM4.0: Gibt die Menge der Feinstaubpartikel <4,0 μm in μg/m3 an

PM10: Gibt die Menge der Feinstaubpartikel <10 μm in μg/m3 an




ANSCHLUSS

Der Fenstaubsensor wird an einem der **fünf I2C/Wire-Ports** angeschlossen.

PROGRAMMIERUNG

In den Dropdown Menüs des Sensorblocks kannst du den gewünschten Messwert und den Port, an dem der Sensor angeschlossen ist, auswählen.








Das GPS-Modul



Mit dem GPS-Modul kannst du verschiedene Standort-Informationen abrufen. Es kann sechs verschiedene Messwerte ausgeben:


Höhe über NN in m Längengrad
Geschwindigkeit in km/h Datum
Breitengrad Uhrzeit

ANSCHLUSS: Das GPS-Modul wird, wie alle grünen Umweltsensoren, an einen der fünf I2C/Wire Ports angeschlossen.



PROGRAMMIERUNG

Nutze diesen Block, um das GPS-Modul auszulesen:







Der Bodensensor



Mit dem Bodensensor kannst du zwei verschiedene Bodenparameter messen:

- Bodentemperatur in °C
- · Bodenfeuchtigkeit in %

Die Bodenfeuchtigkeit wird in Werten von 0 bis 50% volumetrischer Wassergehalt angegeben.

ANSCHLUSS


Der Bodensensor muss an einen der **Digitalen-Ports** angeschlossen werden.

PROGRAMMIERUNG

Nutze diesen Block, um dir die Messwerte des Bodensensors ausgeben zu lassen:



Im Dropdown Menü kannst du den gewünschten Messwert und den Port, an dem der Sensor angeschlossen ist, auswählen.







Datenübertragung auf die openSenseMap



WIFI VERBINDUNG HERSTELLEN

Stecke das WiFi Bee auf Steckplatz XBEE 1.

PROGRAMMIERUNG

Anschließend musst du den "Verbinde mit WLAN"-Block ins Setup() ziehen und deinen Netzwerknamen (SSID) und das WLAN-Passwort angeben.

SENDEN AN DIE OPENSENSEMAP

Nach der Registrierung deiner senseBox auf der openSenseMap erhältst du eine BoxID und für jeden Sensor eine SensorID. Trage nun die BoxID in den "Verbinde mit openSenseMap" Block und die SensorID in den "Sende Messwert an openSenseMap" Block ein. Durch das Messintervall kannst du festlegen, wie häufig gemessen werden soll.



```
Setup()

Verbinde mit WLAN

Netzwerkname

Passwort

Endlosschleife()

Interval: Interval 10000 ms

Verbinde mit openSenseMap: SSL 
Bei Verbindungsverlust Gerät neustarten? 
Typ Stationar 
senseBox ID senseBox ID

API Schlüssel API Schlüssel

Sensoren

Sende Messwert an die openSenseMap

Phanomen Sensor ID

Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor (HDC1080)

Messwert: Temperatur in *C •
```



Datenübertragung an die Phyphox-App

SB 17

BLUETOOTH VERBINDUNG HERSTELLEN

Verbinde das Bluetooth Bee mit dem XBee-Steckplatz 1.

Lade dir anschließend die Phyphox App (https://snsbx.de/phyphox) herunterladen.

PROGRAMMIERUNG

Initialisiere im Setup das Phyphox Gerät und erstelle ein Experiment. Dort kannst du grundlegende Einstellungen für den erstellten Graph vornehmen.

SENDEN DER MESSWERTE AN DIE PHYPHOX APP

Lege in der Endlosschleife ein Messintervall fest und sende jedes Umweltphänomen an einen neuen Kanal.

PHYPHOX APP

Füge in der Phyphox App über das + ein neues Bluetooth-Messgerät hinzu, aktiviere die Zeitautomatik und starte die Messung. Die Messwerte werden dir nun in der App in Form eines Diagrammes angezeigt.



```
Setup()
Initialisiere Phyphox Gerät mit Namen: [Dein Wunschname]
Erstelle Experiment
Titel Temperatursensor]
Beschreibung Sendet die Messwerte des Temperatursensors
Mit Graphen:
Erstelle Graph Temperatur
Einheit x-Achse S
Einheit y-Achse *C
Beschriftung x-Achse Zeit
Beschriftung x-Achse Zeit
Beschriftung y-Achse Temperatur
Stil Punkte **
Wert x-Achse
Wert y-Achse
Wert y-Achse
Endlosschleife()
Interval: Interval 2000 ms
Sende Werte sende an Kanal: 1 **
Temperatur-/Lufteuchtigkeitssensor (HDC1080)
Messwert: Temperatur in *C **
```



Datenspeicherung auf der SD-Karte



DATEI AUF DER SD-KARTE ERSTELLEN

Verbinde das SD Bee mit dem XBee-Steckplatz 2.

PROGRAMMIERUNG

Erstelle im Setup() mit dem Block "Erstelle Datei auf SD-Karte" eine neue Datei auf deiner SD-Karte.

MESSWERTE IN DIE DATEI SCHREIBEN

Um einen Messwert in der Datei zu speichern, musst du diese zuerst mit Hilfe des "Öffne Datei" Blocks öffnen und anschließend den Messwert mit Hilfe des "Schreibe Daten" Blocks in die Datei schreiben. Der "Öffne Datei" Block schließt die Datei nach dem Schreiben automatisch.



```
Setup()

Erstelle Datei auf SD-Karte Daten Data . txt 

Endlosschleife()

Offne eine Datei auf der SD-Karte Data . txt 

Schreibe Daten auf SD-Karte Helligkeit-/UV-Sensor

Messwert: Beleuchtungsstärke in Lux 

Zeilenumbruch 

Messwert: Beleuchtungsstärke in Lux
```



Variablen – Platzhalter



Variablen, auch Platzhalter genannt, werden in der Informatik für verschiedene Dinge genutzt. Sie sind eine Art Kiste, die mit einem Namen versehen ist. In dieser Kiste kannst du verschiedene Dinge hinterlegen (z.B. Zahlen und Texte) und diese später wieder abrufen.

float Temperatur •

Variablen können ihren Wert im Laufe des Programmes verändern, sodass du zum Beispiel der Variable "Temperatur" immer den aktuell gemessenen Temperaturwert zuweist.

Schreibe float Temperatur V Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor (HDC1080)

Messwert: Temperatur in °C V

DATENTYPEN

Je nachdem, was du in einer Variable speichern möchtest, musst du den richten Datentyp auswählen

Zeichen (char): Für einzelne Textzeichen
Text (string): Für ganze Wörter oder Sätze
Zahl (int): Für Zahlen von -32768 bis

+32768

Große Zahl (long): Für Zahlen von -214748364 bis

+2147483648

Dezimalzahl (float): Für Kommazahlen (z.B. 25,3)

Zustand (boolean): wahr oder falsch



Wenn ... dann - Was?



Die "Wenn-Dann Bedingung" ist beim Programmieren eine der wichtigsten Kontrollstrukturen. Mithilfe der "Wenn-Dann Bedingung" kann die senseBox bestimmte Aktionen ausführen, wenn etwas bestimmtes (z.B ein Knopfdruck) passiert ist.



Mit dem "Logischen Vergleich" kannst du zwei Werte vergleichen. Eine Erläuterung zu den verschiedenen Symbolen im diesem Block findest du auf Karte GIO3 "Operatoren".



Wenn die Temperatur größer als 20°C ist, dann soll die eingebaute LED angeschaltet werden. Sonst sollt die eingebaute LED ausgeschaltet sein. Wenn Heiligkeit-/UV-Sensor Messwert: Beleuchtungsstärke in Lux Mes



Operatoren

GI 03

Operatoren werden in vielen Situationen beim Programmieren benötigt. Mithilfe der Operatoren können Bedingungen überprüft oder Werte verglichen werden.



Die folgenden Operatoren findest du in Blockly:

- Mithilfe dieses Zeichens kannst du überprüfen lassen, ob zwei Werte gleich sind.
- ≠ Mithilfe dieses Zeichens kannst du überprüfen lassen, ob zwei Werte unterschiedlich sind.
- < Mithilfe dieses Zeichens kannst du überprüfen lassen, ob ein Wert kleiner ist als ein anderer.
- Solution Service Environment of Service Envir
- > Mithilfe dieses Zeichens kannst du überprüfen lassen, ob ein Wert größer ist als ein anderer.
- Dieses Zeichen ist eine Erweiterung des » größer«-Zeichens und schließt auch Werte ein, die gleich groß sind.

