

SenseStorm Sorting Robot




所需零件:




搭建說明:

搭建傳送帶支架



1







STEP 2

搭建說明:

搭建傳送帶輪









搭建說明:

搭建傳送帶輪



1





STEP 4


搭建說明:

搭建傳送帶



1 2 3









搭建說明:

搭建貨倉底座



1




2



STEP 6

搭建說明:

搭建貨倉側壁




1





搭建說明:

搭建貨倉底座



1








STEP 8

搭建說明:

搭建貨倉支架









搭建說明:

搭建貨倉支架



1








STEP 10

搭建說明:

搭建貨倉支架









搭建說明:


搭建貨倉側壁



1




2




STEP 12


搭建說明:

搭建貨倉側壁



1





搭建說明:搭建貨倉側壁 重複STEP 5 - 13,對稱搭建如效 果圖所示的另一側,最終兩側效

果為圖二如效果圖的樣式

效果圖:





1






STEP 14

搭建說明:

搭建電機支架




1






搭建說明:

搭建電機支架



1







STEP 16

搭建說明:

搭建電機連接件









搭建說明:


連接貨倉和傳送帶

效果圖:



1






STEP 18

搭建說明:


連接電機與傳送帶


效果圖:






1






搭建說明:


安裝分電機支架



1




2




STEP 20


搭建說明:

固定分電機



1






搭建說明:

安裝拔杆,兩側對稱安裝 效果圖:






1




2




STEP 22


搭建說明:

安裝支架



1







搭建說明:


安裝軸支架,重複STEP 22-23,兩側對稱搭建,最終如 效果圖所示

效果圖:





1






STEP 24


搭建說明:

安裝支架




1







搭建說明:

安裝顏色傳感器



1





STEP 26

搭建說明:

連接SenseStorm

