

# دليل المستخدم – منصة الرؤية الذكية (VISION AI)

\*\*نظام ذكي لتسجيل الحضور بالتعرف على الوجه ومراقبة دخول المركبات عبر قراءة لوحات السيارات\*\*

\*دليل عملي موجّه للمشرفين، مسؤولي الموارد البشرية (RH)، وأعوان الأمن والحراسة.\*

## الفهرس

1. [المقدمة وتسجيل الدخول] (#1-المقدمة-وتسجيل-الدخول)
2. [شريط التنقل والمظهر (الوضع الفاتح / الوضع الليلي)] (#2-شريط-التنقل-والمظهر-الوضع-الفاتح--الوضع-الليلي)
3. [لوحة القيادة والمراقبة الحية (Tableau de Bord)] (#3-لوحة-القيادة-والمراقبة-الحية-tableau-de-bord)
4. [سجل الحضور والانصراف (Présences)] (#4-سجل-الحضور-والانصراف-présences)
5. [مراقبة دخول وخروج المركبات (ANPR)] (#5-مراقبة-دخول-وخروج-المركبات-anpr)
6. [إدارة المركبات المصرح لها (القائمة البيضاء)] (#6-إدارة-المركبات-المصرح-لها-القائمة-البيضاء)
7. [إدارة التنبيهات الأمنية (Alertes)] (#7-إدارة-التنبيهات-الأمنية-alertes)
8. [استخراج التقارير (PDF و Excel)] (#8-استخراج-التقارير-pdf-و-excel)
9. [الأسئلة الشائعة وأفضل الممارسات] (#9-الأسئلة-الشائعة-وأفضل-الممارسات)

## 1. المقدمة وتسجيل الدخول

### فتح المنصة

افتح متصفح الإنترنت (Google Chrome أو Microsoft Edge أو Mozilla Firefox) واكتب العنوان التالي:

- **http://localhost** (أو عنوان IP الخاص بالخادم في شبكة مؤسستك).

### تسجيل الدخول

1. أدخل اسم المستخدم (مثل: **admin** أو **supervisor**).
2. أدخل كلمة المرور.
3. اضغط على زر تسجيل الدخول (**Se connecter**).

## 2. شريط التنقل والمظهر (الوضع الفاتح / الوضع الليلي)

في أعلى الشاشة، ستجد شريط القوائم الرئيسي:

- **لوحة القيادة (Tableau de bord):** نظرة شاملة على نشاط اليوم والإحصائيات الحية.
- **الحضور (Présences):** سجل دقيق لحركات الموظفين وتوقيات الحضور والمغادرة.
- **الدخول / الخروج (Entrées / sorties):** سجل حركات السيارات التي رُصدت عند البوابة.

- **المركبات (Véhicules):** إدارة لوحات السيارات المسموح لها بالدخول.
- **التنبيهات (Alertes):** متابعة أية محاولات دخول غير مصرح بها أو خروقات أمنية.
- **مؤشر الكاميرات:** مؤشر أخضر تفاعلي يؤكد اتصال الكاميرات واستمرار المراقبة.
- **زر المظهر:** للتبديل بين الوضع الفاتح (الافتراضي) والوضع الليلي حسب راحتك البصرية.
- **زر الخروج:** لتسجيل الخروج من الحساب بأمان.

### 3. لوحة القيادة والمراقبة الحية (Tableau de Bord)

توفر لك لوحة القيادة رؤية فورية ودقيقة لكافة العمليات اليومية:

#### 1. بطاقات المؤشرات الرئيسية (KPI)

جميع البطاقات تفاعلية؛ يؤدي الضغط على أي بطاقة إلى نقلك مباشرة إلى القائمة المفصلة الخاصة بها:

- **الموظفون الحاضرون (أخضر):** عدد الموظفين الذين تم تسجيل حضورهم اليوم.
- **المتأخرون (برتقالي):** الموظفون الذين حضروا بعد التوقيت المحدد (مثل 08:30).
- **الغيابات التقديرية (أحمر):** الموظفون المسجلون الذين لم ترصد لهم الكاميرا بعد.
- **المركبات المصرح لها (أزرق):** عدد السيارات المسموح لها التي عبرت البوابة اليوم.
- **المركبات المرفوضة (أحمر):** السيارات غير المسجلة التي تم رفض دخولها.
- **تنبيهات غير مقروءة (بنفسجي):** الإشعارات الأمنية التي تتطلب مراجعتك.

#### 2. مشاهدة البث المباشر للكاميرات

في قسم كاميرات المراقبة (Caméras de Surveillance):

- اضغط على أي كاميرا ( cam-entrance أو cam-gate ).
- ستفتح لك نافذة منبثقة تعرض البث الحي للكاميرا، مع قراءة سرعة الإطارات (FPS)، الدقة، وحالة معالجة الذكاء الاصطناعي الفورية.

### 4. سجل الحضور والانصراف (Présences)

تتيح هذه الصفحة تتبع انضباط الموظفين وتوقيات الحضور والمغادرة بدقة متناهية.

#### كيف يعمل نظام التسجيل الذكي؟

- **تسجيل الحضور (Check-in):** عند مرور الموظف أمام كاميرا المدخل لأول مرة في الصباح، يتعرف النظام على وجهه، يلتقط صورته ويسجل توقيت وصوله بدقة.
- **تسجيل الانصراف (Check-out):** عند مرور الموظف مجدداً أمام الكاميرا (استراحة، مغادرة، نهاية الدوام)، يقوم النظام تلقائياً بتحديث توقيت المغادرة.

#### سجل تدقيق وتوثيق حركات المرور (Audit des Passages)

- **توثيق كامل لكل عملية خروج أو حركة:** لضمان الشفافية والموثوقية التامة، يحتفظ النظام بسجل تدقيق غير قابل للتعديل لكافة عمليات الرصد.
- **إثبات بالصورة لكل حركة:** حتى لو مر الموظف أمام الكاميرا عدة مرات في نفس اليوم (مثلاً: وصول 08:30، خروج للغداء 12:30، مغادرة نهائية 18:00)، يقوم النظام بحفظ صورة الإثبات وتوقيتها الدقيق **بالثانية** لكل حركة منفصلة.

- زر التدقيق (N capture): اضغط على زر التدقيق بجانب اسم الموظف لعرض الشريط الزمني الكامل والصور الملتقطة لكافة تحركاته خلال اليوم.

### التصفية والبحث الفوري

- التبويبات السريعة:
- Tous les enregistrements : عرض كافة السجلات المخزنة.
- Aujourd'hui : عرض حضور اليوم فقط.
- Historique précédent : عرض الأيام السابقة.
- أزرار الاختصار السريع: اضغط على [Aujourd'hui] (اليوم)، [Ce mois-ci] (هذا الشهر)، أو [Cette année] (هذه السنة) للفلتر بنقرة واحدة.
- البحث السريع: اكتب اسم الموظف في خانة البحث لتصفية الجدول بشكل لحظي في أجزاء من الثانية.
- زر إعادة الضبط: لإلغاء جميع الفلاتر وإعادة عرض السجل كاملاً.

### بطاقة الموظف وسجل التدقيق (Flyout Drawer)

- اضغط على اسم أو صورة الموظف في الجدول:
- ستفتح لك لوحة جانبية أنيقة من جهة اليمين تعرض:
- إجمالي مرات الحضور، مرات الحضور في الموعد، مرات التأخير، ونسبة الانضباط (%).
- الشريط الزمني للتدقيق (Timeline): عرض كامل لجميع الصور الملتقطة عند الحضور والانصراف مع اسم الكاميرا ونسبة ثقة الذكاء الاصطناعي.

### تكبير صورة الالتقاط

- اضغط على الصورة المصغرة في الجدول أو في الشريط الزمني لفتح لقطة الكاميرا بالحجم الكامل مع عرض التوقيت الدقيق ونسبة ثقة الذكاء الاصطناعي.

## 5. مراقبة دخول وخروج المركبات (ANPR)

تسجل هذه الصفحة كل عملية قراءة للوحات السيارات التونسية ( RS ، TN ، ن ت ، إلخ) عند البوابة.

### قرارات الدخول

- دخول مصرح به (أخضر): اللوحة مسجلة في القائمة البيضاء.
- دخول مرفوض (أحمر): اللوحة مجهولة أو غير مرخص لها.

### الترخيص الفوري لسيارة (+ Autoriser)

- إذا تم رفض دخول زائر أو موظف بالخطأ:
- 1. ابحث عن السطر الخاص به في الجدول.
- 2. اضغط على الزر الأخضر + Autoriser.
- 3. ستتم إضافة السيارة فوراً إلى القائمة البيضاء مع ظهور إشعار تأكيد على الشاشة.

## 6. إدارة المركبات المصرح لها (القائمة البيضاء)

من خلال قائمة المركبات (Véhicules):

- إضافة مركبة: اضغط على زر الإضافة، وأدخل رقم اللوحة (مثل: 123TN4567)، اسم المالك، ونوع المركبة (سيارة، شاحنة، حافلة).
- التعديل أو الحذف: يمكنك تعديل الصلاحيات أو تعطيل دخول أي مركبة في أي وقت.

## 7. إدارة التنبيهات الأمنية (Alertes)

من خلال قائمة التنبيهات (Alertes):

يقوم النظام برصد 3 أنواع من الحوادث تلقائياً:

1. لوحة مرفوضة (Plaque refusée): محاولة دخول مركبة غير مسجلة.
2. وجه غير معروف (Visage inconnu): رصد شخص غير مسجل في قاعدة البيانات.
3. محاولة انتحال (Anti-Spoofing): محاولة خداع الكاميرا بصورة مطبوعة أو عبر شاشة هاتف.

### اعتماد التنبيهات وإغلاقها

- لاعتماد تنبيه منفرد: اضغط على زر **Acquitter** بجانب التنبيه.
- لاعتماد كافة التنبيهات بنقرة واحدة: اضغط على زر **Tout marquer comme lu (N)** في أعلى الصفحة.

## 8. استخراج التقارير (Excel و PDF)

من صفحة الحضور (Présences):

- اضغط على **Export Excel**: لتحميل ملف **xlsx** فوري وجاهز للاستخدام في برامج الرواتب وجداول البيانات.
- اضغط على **Rapport PDF**: لإنشاء تقرير رسمي منسق وجاهز للطباعة يحتوي على شعار وملخص عام.
- \*ملاحظة\*: إذا قمت بتطبيق أي فلتر (مثل شهر معين)، فإن التقرير المستخرج سيتضمن البيانات المحددة فقط.

## 9. إعدادات الحساب، الأمان وإعدادات المؤسسة

يمكنك الوصول إليها مباشرة بالنقر على أيقونة المستخدم / الصورة الرمزية في الشريط العلوي:

### 1. الملف الشخصي (Mon Profil)

- تعديل اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، الاسم الأول واسم العائلة.
- التحقق من عدم تكرار البريد: يتحقق النظام تلقائياً من صحة البريد الإلكتروني ويمنع استخدام بريد إلكتروني أو اسم مستخدم مسجل مسبقاً لمستخدم آخر.

### 2. الأمان وكلمة المرور (Sécurité)

- تغيير كلمة المرور بأمان مع اشتراط:
- إدخال كلمة المرور الحالية.

- ألا يقل طول كلمة المرور الجديدة عن 6 أحرف.
- أن تكون مختلفة عن كلمة المرور الحالية.
- تأكيد التطابق لتجنب أخطاء الكتابة.

### 3. إعدادات المؤسسة (Paramètres Entreprise) \* (للمشرفين والمسؤولين)\*

- اسم المؤسسة: تخصيص هوية الشركة أو المنشأة.
- تحديد توقيت التأخير ( late\_after ): ضبط وقت الدخول المسموح به (مثل 08:30 أو 09:00 ) مع أضرار اختصار سريعة ( 08:00 , 08:15 , 08:30 , 08:45 , 09:00 , 09:30 ). أي تسجيل حضور بعد هذا التوقيت يُصنف تلقائياً كـ «متأخر» (En retard).

## 10. الأسئلة الشائعة وأفضل الممارسات

### هل نتحدث الشاشة تلقائياً عند مرور موظف أو سيارة؟

**\*\*نعم\*\***. المنصة مزودة بنظام مزامنة ذكي وتفاعلي؛ فبمجرد مرور موظف أو دخول سيارة، تتحدث الأرقام والجداول فوراً دون الحاجة لتحديث الصفحة يدوياً.

### لماذا يتغير وقت المغادرة خلال اليوم؟

يحتفظ النظام دائماً بأول مرور صباحي باعتباره **\*\*وقت الحضور (Check-in)\*\***، وأي مرور لاحق خلال اليوم يقوم بتحديث **\*\*وقت الانصراف (Check-out)\*\*** ليعكس توقيت خروج الموظف الفعلي.

### ماذا تفعل إذا لم تتعرف الكاميرا على موظف؟

تأكد من وقوفه أمام الكاميرا بشكل مباشر دون ارتداء نظارات شمسية أو أقنعة تحجب الوجه، وتأكد من أن صورته المسجلة في النظام واضحة وحديثة.