



DHT22 Temperature-Humidity Sensor DHT22 温湿度传感器用户手册

产品特点

本产品是已校准的数字温湿度传感器,用于检测环境温湿度,采用 DHT22(AM2302),标准单总线接口。拥有比 DHT11 更高的精度和更大的量程。

● 产品参数

	湿度	温度
分辨率	0.1 %RH	0.1 °C
量程范围	0 ~ 99.9 %RH	-40 [~] 80℃
精度	±2 %RH (25℃)	±0.5℃
推荐存储环境	60%RH 以下	10°C ∼ 40°C
工作电压	3. 3V-5V	



● 接口说明(以接入 MCU 为例)

VCC:接3.3V~5.5V

GND:接GND


DOUT:接MCU.IO



工作原理

该产品原理图如下:


Temperatrue-Humidity Sensor (B)



引脚定义:

引脚	名称	描述
1	VCC	电源正(3.3V-5.5V)。
2	GND	电源地。
3	DOUT	数据端口,接到 AM2302 的 SDA 端。

AM2302 器件采用简化的单总线通信。单总线即只有一根数据线,系统中的数据交换、控制均由数据线完成。单总线通常要求外接一个约 5.1kΩ 的上拉电阻,这样,当总线闲置时,其状态为高电平。SDA 用于微处理器与 AM2302 之间的通讯和同步,采用单总线数据格式,一次传送 40位数据,高位先出。具体通信时序如图所示。





AM2302 通信格式说明:

名称	单总线格式定义
起始信号	微处理器把数据总线(SDA)拉低一段时间(至少 800µ s)[1],通知传感器准备数据。
响应信号	传感器把数据总线(SDA)拉低 80μ s,再接高 80μ s 以响应主机的起始信号。
数据格式	收到主机起始信号后,传感器一次性从数据总线(SDA)串出 40 位数据,高位先
	出。
湿度	湿度分辨率是 16Bit, 高位在前, 传感器串出的湿度值是实际湿度值的 10 倍。
温度	温度分辨率是 16Bit, 高位在前; 传感器串出的温度值是实际温度值的 10 倍; 温
	度最高位(Bit15)等于1表示负温度,温度最高位(Bit15)等于0表示正温度;
	温度除了最高位(Bit14~Bit0)表示温度值。
校验位	校验位=湿度高位+湿度低位+温度高位+温度低位。

● 单总线通信时序

用户主机(MCU)发送一次起始信号(把数据总线 SDA 拉低至少 800μs)后, AM2302 从休眠模式转换到高速模式。待主机开始信号结束后, AM2302 发送响应信号,从数据总线 SDA 串行送出 40Bit 的数据,先发送字节的高位;发送的数据依次为湿度高位、湿度低位、温度高位、温度低位、校验位,发送数据结束触发一次信息采集,采集结束传感器自动转入休眠模式,直到下一次通信来临。(注:DHT22(AM2302)的数据格式和 DHT11 的数据格式不一样。)

● 外设读取步骤示例

主机和传感器之间的通信可通过如下三个步骤完成读取数据。


步骤一:

AM2302 上电后(AM2302 上电后要等待 2S 以越过不稳定状态,在此期间读取设备不能发送任何指令),测试环境温湿度数据,并记录数据,此后传感器自动转入休眠状态。AM2302 的 SDA 数据线由上拉电阻拉高一直保持高电平,此时 AM2302 的 SDA 引脚处于输入状态,时刻检测外部信号。

步骤二:

微处理器的 I/O 设置为输出,同时输出低电平,且低电平保持时间不能小于 800us,典型值是 拉低 1MS,然后微处理器的 I/O 设置为输入状态,释放总线,由于上拉电阻,微处理器的 I/O 即 AM2302 的 SDA 数据线也随之变高,等主机释放总线后,AM2302 发送响应信号,即输出 80 微秒的低电平作为应答信号,紧接着输出 80 微秒的高电平通知外设准备接收数据,信号传输如图 所示:






步骤三:

AM2302 发送完响应后,随后由数据总线 SDA 连续串行输出 40 位数据,微处理器根据 I/O 电平的变化接收 40 位数据。

位数据"0"的格式为: 50 微秒的低电平加 26-28 微秒的高电平; 位数据"1"的格式为: 50 微秒的低电平加 70 微秒的高电平; 位数据"0"、位数据"1"格式信号如图 所示:



AM2302 的数据总线 SDA 输出 40 位数据后,继续输出低电平 50 微秒后转为输入状态,由于上拉电阻随之变为高电平。同时 AM2302 内部重测环境温湿度数据,并记录数据,测试记录结束,单片机自动进入休眠状态。单片机只有收到主机的起始信号后,才重新唤醒传感器,进入工作状态。



操作与现象

下面章节以三款款不同类型的开发板(Nucleo-F103RB, Arduino UNO, Open103Z)为例,描述具体操作步骤及实验现象。

NUCLEO-F103RB

- 1) 用杜邦线将 DHT22 接到 Nucleo-F103RB, DOUT 接到 Nucleo-F103RB 的 D2 端口。
- 2) 用 keil 软件打开程序.\ mbed\Temerature-Humidity Sensor.uvproj,并编译下载。
- 3) 打开串口监视软件,选择正确的串口号,并设置如下: 波特率: 9600;数据位: 8;停止位: 1;校验位: None;控制流: None。 串口输出温度和湿度。

Arduino UNO

- 1) 用杜邦线将 DHT22 接到 UNO, DOUT 接到 UNO 的 D2 端口。
- 2) 将 DHTxx 文件夹复制到 Arduino 软件的安装目录 Arduino\libraries 下面。点击 File --> Examples --> DHTxx--> DHTxx 打开程序,并编译程序下载。
- 3) 点击 Tools -> Port 选择 Arduino 开发板的串口号,用打开串口监视器,设置 No line ending, 9600 baud。串口输出温度和湿度。

Open103Z

- 1) 用杜邦线将 DHT22 接到 Open103Z, DOUT 接到 UNO 的 PA3 端口。
- 2) 用 keil 软件打开程序.\ Open103Z\MDK Project\DHT22,并编译下载。
- 3) 打开串口监视软件,选择正确的串口号,并设置如下: 波特率: 9600;数据位: 8;停止位: 1;校验位: None;控制流: None。 串口输出温度和湿度。