

◇ VDA5050 Action 정의

1. 현재 사용 중인 액션

ActionType	설명	주요 파라미터 예시	비고
pick	스테이션에서 물품 적재	loadId, deviceId	성공 시 load state 업데이트
drop	스테이션에 물품 하역	loadId, deviceId	실패 시 "스테이션 점유" 오류
detectObject	물체 감지 수행	objectType (optional)	감지 실패 시 오류 보고
QR_reading	QR 코드 스캔 및 인식	qrType, deviceId	설비 연동 목적 (확장 정의)
Door_PIO	도어/게이트 I/O 제어	doorId, signalType	설비 PIO 연동용
Avoidance	장애물 회피 동작	avoidanceMode	SLAM/센서 기반 확장
startCharging	충전 시작	stationId (optional)	.batteryState.charging = true
cancelOrder	현재 오더 취소, AGV 정지 및 액션 중단	-	긴급 정지 개념으로 사용

2. 구현 가능하지만 현재는 사용하지 않는 액션

ActionType	설명	주요 파라미터	비고
startPause	AGV를 일시정지 상태로 전환	-	.paused = true
stopPause	일시정지를 해제하고 동작 재개	-	.paused = false
resetErrors	에러 초기화 요청	-	에러 히스토리 클리어
stateRequest	AGV의 state 재전송 요청	-	디버깅/모니터링용
Safety_Field	안전 필드 관련 트리거 처리 (확장)	fieldId	현장 Safety 장치 연동용
Scanner_Change	라이다/스캐너 변경 동작	scannerId	특정 환경에서만 필요

3. 정의는 있으나 내부 코드 미구현(사용 불가)

ActionType	설명	주요 파라미터	비고
setLiftHeight	리프트 높이 설정	height	내부 제어 코드 없음
factsheetRequest	AGV factsheet 요청	-	미구현 상태
userPrompt	사용자 입력/확인 요청	message, options	UI 연동 미지원
logReport	로그 파일 생성 및 보고	-	내부 로깅 모듈 미연동
finePositioning	정밀 위치 조정	targetId, tolerance	코드 미구현
setOperatingMode	운영 모드 변경 (AUTO/MANUAL 등)	mode	안전 이슈로 미구현
initPosition	위치 초기화	x,y,theta,mapId	Localization 코드 없음
setParameter	파라미터 동적 변경	key, value	확장 포맷만 정의, 미구현