



풀리오 풀리지 허벅지 마사지기
제품 사용설명서

05 주의사항

※ 사용 전 꼭 체크하세요

- 제품에 물기가 있는 상태에서는 충전하지 마십시오
- 운전 중, 수면 중에 사용하지 마십시오
- 음주 후 사용하지 마십시오
- 임의로 분해하거나 수리하지 마십시오
- 손상된 충전기를 사용하지 마십시오
- 제품에 이상이 있을 경우 사용을 중단하십시오
- 뽕죽하고 예리한 도구와 접촉시키지 마십시오
- 본 제품은 리튬 배터리를 포함하고 있습니다. 폐기 시 배터리를 분리 후 폐기하십시오
- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오
- 혼자 사용이 힘든 노약자 또는 장애우의 경우 보호자의 보호 아래 사용하십시오
- 무거운 물건을 제품 위에 올려 무리한 하중을 가하지 마십시오
- 본 제품 사용 시 원단에 의해 이염이 발생할 수 있습니다. 흰색 계열의 침구나 소파, 매트리스 등에서 사용 시 주의하십시오
- 화재, 폭발의 위험 또는 열원이 있는 곳에 보관하지 마십시오
- 부상의 위험이 있으므로 맨살 사용은 절대 금지하며, 사용 시 꼭 겹옷을 착용하시기 바랍니다.
- 옷을 입고 사용 하더라도 개인에 따라 화상 및 부상이 발생할 수 있으니 위험성을 충분히 숙지하고 각별히 주의하십시오
- 개인에 따라 부상이 발생할 수 있으므로, 처음 사용시 벨크로를 넉넉하게 조절하여 강도를 1단계부터 천천히 사용하시길 권장 드립니다.
- 부상이 발생한 경우 사용을 중단하고 의사와 상의하십시오
- 질환 또는 장애가 있을 경우 의사와 상담 후 사용하십시오
- 건강 상태 또는 마사지 할 부위의 컨디션이 좋지 않을 경우 사용하지 마십시오
- 본 제품은 가정용으로 설계된 제품입니다. 의료기기가 아니므로 치료 목적으로 사용하지 마십시오

⚠ 사용자에 따른 주의사항

아래에 해당할 경우 반드시 주의사항 및 의사의 조언에 따라 사용하여야 합니다.

- 임신 중 또는 산후의 여성
- 심장질환 또는 고혈압 환자
- 뇌질환 및 신경질환 환자
- 외과질환
- 당뇨 및 암 환자
- 체내 보철기구 사용 환자
- 피부 알레르기
- 혈관질환자
- 골다공증 환자

06 제품 고장 시 해결 방법

제품이 제대로 작동하지 않을 경우 아래 사항을 확인해 주세요.

아래 사항 확인 후에도 작동하지 않을 경우 본사 또는 구입처로 연락하십시오.

문제 상황	확인 사항	조치 사항
공기압이 너무 낮거나 느껴지지 않는 경우	☒ 전원 ON 여부 ☒ 압박감 있게 조절하여 착용하였는지 확인 ☒ 배터리 잔량	☒ 전원 ON 여부 ☒ 벨크로를 조절하여 압박감 있게 다시 착용 ☒ 배터리 충전
전원이 켜지지 않는 경우	배터리 충전 여부 확인	배터리를 완전 충전

☎ 풀리오 고객센터

1551-0879

카카오톡 상담톡 : 카카오톡 풀리오 검색 후 친구추가



풀리오 공식 스토어
puliodays.com



풀리오 카카오톡 바로가기
pf.kakao.com/_uxlCTb



풀리오 I 풀리지 허벅지 마사지기

제품 사용 설명서

Pulizee Thigh Massager

Pulio

01 주요기능 및 버튼



주무름 모드	릴렉스 모드
허벅지를 시작으로 종아리를 마사지해 주며 주무름을 구현해 주는 모드	허벅지와 종아리를 지긋이 마사지해 주며 릴렉스한 마사지를 구현해 주는 모드
경락 모드	지압 모드
허벅지와 종아리를 번갈아 가며 짧게 반복하여 케어해주는 모드	종아리를 시작으로 허벅지까지 불규칙적으로 길고 짧게 반복하여 케어해주는 모드
허벅지 모드	종아리 모드
허벅지를 집중적으로 케어해주는 모드	종아리를 집중적으로 케어해주는 모드

02 사용 방법



TIP. 허벅지, 종아리에 있는 지퍼로 보다 더 편리하게 착용해 보세요.

사용 가능시간	완충 시 150분
제품명	폴리오 폴리지 허벅지 마사지기
모델명	PH002H
정격출력 및 전압	10W, DC 5V / 2A
배터리용량	4,000mAh

부상에 대한 주의 사항

- 부상의 위험이 있으므로 맨살 사용은 절대 금지
- 옷을 입고 사용하더라도 개인에 따라 부상이 발생할 수 있으니 위험성을 충분히 숙지하고 각별히 주의

03 배터리 충전 방법

※ 배터리 충전 관련 유의사항

개봉 후 사용 시 배터리가 부족할 경우, 제품을 충전한 후에 사용해 주세요.

배터리가 부족할 경우 작동하지 않습니다.

본 제품은 충전 중에는 사용할 수 없으며, 충전 연결 중에는 버튼이 작동하지 않습니다.

사용 중에 충전케이블 연결 시 작동이 멈추고 충전 모드로 전환됩니다.

- [충전방법]**
- 제품 사용 후에는 제품의 오른쪽에 있는 단자에 제공된 C타입 케이블을 연결하여 제품을 충전해 주세요.
 - 제품을 충전할 때에는 반드시 5V 2A 정격에 맞추어 제공된 USB 케이블로 충전해 주세요.
 - 디스플레이의 하단 배터리 잔량표시창에 배터리 잔량이 표시됩니다. 충전 중에는 배터리 잔량 표시등이 깜박입니다.
 - 모든 LED 표시등이 깜박임을 멈추고 완전히 켜진 상태를 유지하면 완전히 충전된 것입니다.
 - 배터리는 배터리 잔량에 관계없이 언제든지 충전 가능하며 배터리를 완전히 소모하는 것은 권장하지 않습니다.
 - 평균 작동 시간은 2-3시간 사용 가능합니다.

04 세탁 및 보관 방법

기기 본체의 관리 방법

본체는 안전하고 청결하게 유지되어야 합니다. 부드러운 헝겊으로 닦아주시고 젖은 수건이나 세제, 물은 사용하지 마십시오.

원단부의 관리 방법

원단 부분은 물세탁이 불가합니다. 세탁이 필요한 경우 세제를 살짝 묻혀 젖은 물 수건으로 오염부위를 문질러 닦아주세요. (가연성 세제는 사용하지 마십시오)

보관 시 유의사항

본 제품을 어린이, 유아, 습한 환경, 고온, 직사광선에 노출시키지 마십시오.

폐기 방법

본 제품을 폐기하기 전에 전원을 종료하고 배터리를 분리하십시오.

	작동 환경	보관환경
온도	5°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
습도	15% ~ 90%RH	0% ~ 90%RH
기압	70KPA ~ 105KPA	70KPA ~ 110KPA