

GB16 수리 스텝 상세 매뉴얼 (버튼 기능 전체)

0. 수리 전 공통 체크

1. 상단 상태가 "MQTT 연결됨"인지 확인.
2. 수리 중 오동작 방지를 위해 필요 시 [전체 스톱] 먼저 실행.
3. 대상 그룹(1/2/3)과 실제 장치 라벨 일치 확인.

1. 개별 전원 버튼 기능

- 1 ON 192.168.0.100 (IF + Bellshaker + Light1) 전원 켜기
- 1 OFF 192.168.0.100 전원 끄기
- 1 ↺ 192.168.0.100 전원 재시작
- 2 ON 192.168.0.101 (Domino) 전원 켜기
- 2 OFF 192.168.0.101 전원 끄기
- 2 ↺ 192.168.0.101 전원 재시작
- 3 ON 192.168.0.102 (IF Ceiling + Light2) 전원 켜기
- 3 OFF 192.168.0.102 전원 끄기
- 3 ↺ 192.168.0.102 전원 재시작

2. 전시 전원 일괄 버튼

- 전시 시작 (전체 ON) 1 -> 2 -> 3 순서로 전체 ON 전송
- 전시 마감 (전체 OFF) 확인창에서 확인 시 1 -> 2 -> 3 순서로 전체 OFF 전송

전시 마감 확인창에서 취소하면 전원 상태는 변경되지 않습니다.

3. 공연/명령 버튼 기능

- 시작 커스텀 타임라인 즉시 실행
- 전체 스톱 커스텀 중단 + SOUND STOP + RESET(all) + RESET 재전송
- HEAT_ON SET 후 가열 시작
- HEAT_OFF 가열 중지
- RESET 선택 대상 리셋
- FAN_ON 팬 단독 ON
- FAN_OFF 팬 OFF
- SET 전송 파라미터 반영만 수행
- 스테거드 시작/중단 분할 구동 시작/중단

4. 수리 표준 절차

1. 증상 그룹 확인
2. 해당 그룹 [↺] 1회 실행 후 30~60초 대기
3. 복구 실패 시 [OFF] 5초 후 [ON]

4. 복수 장애면 [전시 마감] -> 확인 -> [전시 시작]
5. 여전히 실패하면 [전체 스톱] 후 작가 연락

5. 긴급 연락

작가 권병준 · 010 2393 1030