

# Оглавление

писание	1
писание верхнего уровня	1
Входные сигналы	1
Выходные сигналы	1
Двунаправленные сигналы	2
[рограммная модель	2
писание работы модуля	2
Конечный автомат	5

### Описание

Модуль используется в проекте приемопередатчика SL канала для чтения управляющих данных из первого асинхронного буфера и распределения их выбранному приемнику и передатчику, и записи данных о состоянии приемника / передатчика во второй асинхронный буфер.

# Описание верхнего уровня

# Входные сигналы

### Общие сигналы

- clk системный клок
- rst\_n системный ресет

### Сигналы передатчика

- [CHANNEL\_COUNT-1:0] rd\_status\_tx массив выводов регистров состояния передатчиков
- [TX\_CONFIG\_REG\_WIDTH\*CHANNEL\_COUNT-1:0] rd\_config\_tx массив выводов регистров конфигурационных регистров передатчиков
- [CHANNEL\_COUNT-1:0] status\_changed\_tx массив выводов сигналов изменения регистра состояния

### Сигналы приемника

- [RX\_STATUS\_REG\_WIDTH\*CHANNEL\_COUNT-1:0] rd\_status\_rx массив выводов регистров состояния приемников
- [RX\_CONFIG\_REG\_WIDTH\*CHANNEL\_COUNT-1:0] rd\_config\_rx массив выводов конфигурационных регистров приемников
- [32\*CHANNEL COUNT-1:0] rd data rx массив выводов регистров данных приемников
- [CHANNEL\_COUNT-1:0] data\_status\_changed\_tx \* status\_changed\_tx массив выводов сигналов изменения регистров состояния и данных (регистр данных не может изменится без изменения регистра состояния)

### Сигналы асинхронных буферов

- fifo\_read\_empty сигнализирует что входной буфер пуст
- fifo\_write\_full сигнализирует что выходной буфер полон
- [33:0] fifo\_read\_data шина данных входного буфера

# Выходные сигналы

### Сигналы передатчика

• [TX\_CONFIG\_REG\_WIDTH\*CHANNEL\_COUNT-1:0] wr\_config\_tx - данные, которые должны быть записаны в конфигурационный регистр (массив выходов для всех передатчиков)

Описание стр. 1 из 5

- [CHANNEL\_COUNT-1:0] config\_we\_tx сигналы записи в конфигурационный регистр (массив выходов для всех передатчиков)
- [32\*CHANNEL\_COUNT-1:0] wr\_data\_tx данные, которые должны быть записаны в регистр для отправляемого сообщения (массив выходов для всех передатчиков)
- [CHANNEL\_COUNT-1:0] data\_we\_tx сигналы записывающие данные и начинающий отправку сообщения (массив выходов для всех передатчиков)

### Сигналы приемника

- [RX\_CONFIG\_REG\_WIDTH\*CHANNEL\_COUNT-1:0] wr\_config\_rx данные, которые должны быть записаны в конфигурационный регистр (массив выходов для всех передатчиков)
- [CHANNEL\_COUNT-1:0] config\_we\_rx сигналы для записи в конфигурационный регистр (массив выходов для всех передатчиков)
- [CHANNEL\_COUNT-1:0] word\_picked\_rx сигнал для сброса бита принятого слова (массив выходов для всех передатчиков)

### Сигналы входного и выходного буферов

- fifo\_read\_inc сигнал для чтения из входного буфера (массив выходов для всех передатчиков)
- [33:0] fifo\_write\_data шина данных выходного буфера (массив выходов для всех передатчиков)
- fifo\_write\_inc сигнал для записи в выходной буфера (массив выходов для всех передатчиков)

### Двунаправленные сигналы

Отсутствуют

# Программная модель

### Пользователю для работы доступен регистр:

1. Регистр адреса управляемого устройства

Перезаписать содержимое этого регистра можно, поместив во входной асинхронный буфер сообщение с адресом устройства и соответствующим идентификатором.

### Значения первого бита регистра адреса управляемого устройства

- "0" модуль сконфигурирован для работы как передатчик
- "1" модуль сконфигурирован для работы как приемник

Модуль параметризуется значением параметра CHANNEL\_COUNT, для возможности подключить N передатчиков и N приемников. Таким образом адреса приемников имеют четный адрес, а адреса передатчиков имеют нечетный адрес. Все биты адреса кроме первого, задают номер устройства.

# Описание работы модуля

Работа модуля делится на две части - обработка команд поступающих из входного буфера, и запись

данных регистров управляемого устройства в выходной буфер. Все данные поступающие из входного буфера и записываемые в выходной снабжаются следующими модификаторами (33 и 34 разряды содержимого сообщения).

Таблица 1. Значения модификаторов для разных регистров

Регистр	Значение модификатора
Конфигурационый	2'd0
Данных	2'd1
Состояния	2'd2
Адреса устройства	2'd3

### Обработка сообщений из входного буфера

Для обработки сообщений из входного буфера используется машина состояний, работающая по следующему алгоритму: Если выполнены следующие условия, то машина состояний переходит из состояния ожидания в соответствующее состояние записи регистра управляемого устройства. Управляемое устройство задается регистром адреса устройства.

### Условия перехода

- Буфер не пуст
- Приемник/передатчик не занят (Для сообщений данных и конфигурации)

При этом, при попытке записать данные в передатчик (у него нет входа для регистра данных), а также при сообщении содержащим данные для регистра состояния (запись в регистр состояния запрещена), сообщение просто уничтожается. В случае смены устройства, содержимое сообщения записывается в регистр адреса устройства, В случае изменения данных передатчика/приемника на соответствующие выходы подается сообщение из буфера и write\_enable для соответствующего входа выставляется в "1".

Следующим тактом машина состояний возвращается в состояние ожидания сообщения, единицы на выходах write\_enable переключаются в 0. При смене устройства и управлении конфигурационными регистрами генерируются внутренние сигналы "channel\_changed", "rx\_config\_changed". Их назначение будет описано далее.

### Запись сообщений в выходной буфер

В выходной буфер записываются сообщения следующим образом:

### Серия сообщений записываемая при смене адреса устройства (addr\_changed == 1)

- текущий адрес управляемого устройства
- регистр данных текущего устройства (только для приемников)
- регистр состояния текущего устройства
- конфигурационный регистр текущего устройства

Серия сообщений записываемая при смене регистра состояния модуля, находящегося на текущем ycmpoйстве (data\_status\_changed\_rx == 1, status\_changed\_tx == 1)

- регистр данных текущего устройства (только для приемников)
- регистр состояния текущего устройства
- конфигурационный регистр текущего устройства

При config\_changed\_rx == 1 и config\_changed\_tx == 1 в асинхронный буфер записывается сообщение с данными регистра выбранного устройства.

При возникновении конкурирующего импульса, он будет игнорирован. Возникновение таких ситуаций не предусматривается другими модулями.

## Конечный автомат




Рисунок 1. Конечный автомат транзакций записи в регистры




Рисунок 2. Конечный автомат транзакций чтения регистров

Конечный автомат стр. 5 из 5