# **VPARMT**

# Manual de referencia de la DLL

agosto de 2013







### Tabla de Contenidos

Estructuras	4
tRecognitionEngineSettings	4
tResults	5
CandidateRegion	7
Inicialización / Finalización	8
vparmtInit	8
Callback	9
vparmtEnd	10
Lectura de Matrículas	11
vparmtRead	11
vparmtReadRGB24	12
vparmtReadRGB32	13
vparmtReadBMP	14
vparmtReadJPG	15
vparmtReadCam	16
vparmtReadRGB24Cam	17
vparmtReadRGB32Cam	18
vparmtReadBMPCam	19
vparmtReadJPGCam	20
vparmtRead_sync	21
vparmtReadRGB24_sync	22
vparmtReadRGB32_sync	23
vparmtReadBMP_sync	24
vparmtReadJPG_sync	25
Detección de movimiento	26
vparmtSetCameraParameters	26
vparmtShowCameraMotionWindow	27
vparmtDetectMotion8	28
vparmtDetectMotion24	29
vparmtDetectMotion32	30
vparmtDetectMotionFile	31



### VPARMT Interfaz de las funciones de la DLL

### agosto de 2013

Zonas candidatas	32
vparmtFindCandidateRegionsFromGreyScale	32
vparmtFindCandidateRegionsFromRGB24	33
vparmtFindCandidateRegionsFromRGB32	34
vparmtFindCandidateRegionsFromBMP	35
vparmtFindCandidateRegionsFromJPG	36
Consulta /Miscelánea	37
FreeCores	37
NumLicenseCores	37
vparmtQueueSize	37
ActiveLog	37
Almacenamiento de datos en el HASP	38
vparmtWriteHASP	38
vparmtReadHASP	39



### **Estructuras**

### tRecognitionEngineSettings

Esta estructura es la encargada de configurar el motor de reconocimiento. Se pasará en cada llamada de lectura de matrículas dándonos la ventaja de poder efectuar diferentes configuraciones en cada llamada.

### **Parámetros**

Long miliseconds Numero de milisegundos máximo que la librería procesará la

imagen. Si el valor es **0** se descartará este parámetro.

Long bApplyCorrection Si este valor vale 1 aplicará los parámetros de corrección

siguientes.

Float fDistance Distancia aproximada entre la cámara y el objeto (en

metros).

Float fVerticalCoeff Coeficiente para corregir la Perspectiva Vertical.

Float fHorizontalCoeff Coeficiente para corregir la Perspectiva Horizontal.

Float fAngle Ángulo para corregir la Rotación (inclinación).

Float fRadialCoeff Coeficiente para corregir el coeficiente radial.

Float fVerticalScrew Coeficiente para corregir la rotación Vertical.

Float fHorizontalScrew Coeficiente para corregir la rotación Horizontal.

Long INumSteps Indica si se quiere especificar un rango de altura de

caracteres al motor. **0** no aplica, **2** se utilizaran los 2

primeros valores del vector vISteps.

Long vlSteps[8] Vector con las alturas de caracteres en pixeles usadas por el

motor. Solo se utilizaran las 2 primeras posiciones del vector

en caso de que lNumSteps valiera 2.

Los 4 parametros siguientes indican un ROI dentro de la imagen a procesar.

Long ILeft, Long ITop Coordenada de la esquina superior izquierda del área de

interés (en pixeles).

Long Width, Long Height Dimensiones del área de interés (en pixeles)



VPARMT Interfaz de las funciones de la DLL

agosto de 2013

Float fScale Valor de escalado para la imagen. Este valor se utilizará para

ampliar o reducir la imagen dentro del motor. Si el valor es

1 no aplicará.

Void\* IUserParam1 Puntero para la utilización del usuario. Este puntero se

devolverá en la estructura de resultados.

Void\* IUserParam2 Puntero para la utilización del usuario. Este puntero se

devolverá en la estructura de resultados.

Void\* IUserParam3 Puntero para la utilización del usuario. Este puntero se

devolverá en la estructura de resultados.

Void\* IUserParam4 Puntero para la utilización del usuario. Este puntero se

devolverá en la estructura de resultados.

Void\* KillShadow Parámetro para la utilización de la característica de

eliminación de sombras en la matrícula. Si el valor es 1 se

utilizará esta opción.

bool CharacterRectangle Parámetro para la activación de la característica de guardado

de rectángulos de cada carácter así como la imagen de la

matrícula.

### **tResults**

Esta estructura se devolverá después de una lectura indicando el resultado de esta.

#### **Parámetros**

Long Ires Resultado de la lectura. 1 -> lectura correcta, 0 -> lectura

incorrecta.

Long INumberOfPlates Numero de matrículas leídas en la imagen.

Char strResult Vector con las matrículas leídas.

[MAX\_PLATES][MAX\_CHAR]

Long vlNumberOfCharacters Vector con el numero de caracteres de cada matrícula.

[MAX PLATES]

Float vlGlobalConfidence Vector con el % de confianza de cada matrícula.

[MAX\_PLATES]



VPARMT Interfaz de las funciones de la DLL

agosto de 2013

Float vfAverageCharacterHeight

Vector con la altura media de carácter de cada

matrícula.

[MAX\_PLATES]

Float vlCharacterConfidence Vector con la altura de cada carácter de las matrículas

detectadas.

[MAX\_PLATES][MAX\_CHARACTER]

Long vlLeft Vector con la posición izquierda de las matrículas

detectadas.

[MAX\_PLATES]

Long vITop Vector con la posición superior de las matrículas detectadas.

[MAX\_PLATES]

Long vlRight Vector con la posición derecha de las matrículas detectadas.

[MAX\_PLATES]

Long vlBottom Vector con la posición inferior de las matrículas detectadas.

[MAX\_PLATES]

Long IProcessingTime Tiempo en milisegundos de la detección de matrículas.

Long vlFormat

[MAX\_PLATES]

Vector con el formato detectado en cada matrícula.

*Void\* lUserParam1* Puntero devuelto de la estructura de configuración.

*Void\* IUserParam2* Puntero devuelto de la estructura de configuración.

*Void\* lUserParam3* Puntero devuelto de la estructura de configuración.

*Void\* IUserParam4* Puntero devuelto de la estructura de configuración.

Void\* EliminateShadow Parámetro de la utilización de la característica de eliminación

de sombras en la matrícula.

Char strPathCorrectedImage Ruta donde se guarda la imagen sí hemos activado la

opción CharacterRectangle.

[MAX FILE PATH]

Long vlCaracterPosition Vector con la posición de cada carácter si hemos

activado la opción CharacterRectangle.

[MAX\_PLATES][MAX\_CHARACTER][4]



# CandidateRegion

Esta estructura es la encargada de retornar las áreas candidatas a contener una matrícula.

#### **Parámetros**

Long Left Posición izquierda del área candidata.

Long Top Posición superior del área candidata.

Long Right Posición derecha del área candidata.

Long Bottom Posición inferior del área candidata.

Long ach Altura aproximada del carácter (pixeles).



## Inicialización / Finalización

### vparmtInit

Inicializa el **Vehicle Plates Automatic Reader** (**VPAR**). Carga las Redes Neuronales Artificiales del OCR e inicializa parámetros. Esta función debe llamarse antes de usar cualquiera de las otras funciones de esta librería.

### long vparmtInit(

long (\*callback)(long code, tResults \*results),

long ICountryCode,

long IAvCharacterHeight,

bool bDuplicateLines,

bool bReserved1,

long IReserved2,

bool bTrace);

### **Parámetros**

Callback Puntero a la función de retorno. Esta función se llamará

asíncronamente cuando el motor VPAR tenga el resultado

listo.

ICountryCode Código de país para el que queremos reconocer las

matrículas. Referirse al fichero de definición para una lista de

todos los países soportados.

IAvCharacterHeight Altura media aproximada de los caracteres de las matrículas

a leer (en *pixeles*). Si pasamos un **-1** la librería calcula de

manera automática la altura. (de 20 a 50 pixeles)

Si se selecciona altura automática, el tiempo de proceso

aumenta considerablemente.

bDuplicateLines Para imágenes capturadas con la mitad de las líneas

pasaremos el valor 1 (true). Para los demás casos 0 (false).

ILreserved1 Reordena (cuando el país es España) el resultado de las

matrículas de 2 líneas. Por defecto el valor 0 no reordena,

con valor 1 se reordena el resultado de la lectura.

Ireserved2 Activamos filtro especial para tratamiento de color. Los

posibles valores son:



VPARMT Interfaz de las funciones de la DLL

agosto de 2013

- O Hace la media de los tres canales (**Recomendado, por defecto**)
- 1 Usa el primer canal (rojo si la imagen/buffer es RGB o azul si es BGR)
- 2 Usa el segundo canal (en principio, sería siempre el verde)
- 3 Usa el tercer canal (azul si la imagen/buffer es RGB o rojo si es BGR)
- < 0 Error
- > 3 Error

bTrace

Traza interna. Este parámetro debe valer false.

#### Valor de Retorno

 $\mathbf{0} \rightarrow \text{Error}.$ 

 $1 \rightarrow Ok$ .

MUY IMPORTANTE: DEBE RECORDAR QUE SI INICIALIZA LA LIBRERÍA CON EL PARÁMETRO IAvCharacterHeight a -1 , ESTA BUSCARÁ MATRÍCULAS CON CARACTERES ENTRE 20 y 50 PIXELES DE ALTURA.

### **Callback**

Esta función será llamada asíncronamente por el motor VPAR cada vez que tenga un resultado disponible.

long (\*callback)(long code, tResults \*results)

#### **Parámetros**

code Código de identificación de la petición encolada. Este código

es retornado al encolar una imagen con las funciones

Read.

results Estructura con los resultados obtenidos de procesar la

imagen con el motor VPAR.



# vparmtEnd

Libera la memoria reservada para el Vehicle Plates Automatic Reader (VPAR).

void vparmtEnd ( void );





### Lectura de Matrículas

### vparmtRead

Lee la matrícula contenida en una imagen.

Como entrada a esta función debe proporcionarse el *buffer* de la imagen a analizar. Este *buffer* corresponde a los *pixeles* de la imagen en **256 niveles de gris** (1 *byte* por *pixel*).

long vparmtRead (

tRecognitionEngineSettings \*Configuration,

long lWidth, long lHeight,

unsigned char \* pbImageData );

#### **Parámetros**

Configuration Estructura con la configuración del motor VPAR.

IWidth Anchura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

IHeight Altura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

pbImageData Buffer con los datos (pixeles) de la imagen en 256 niveles de

grises (1 byte por pixel).

### Valor de Retorno

 $-1 \rightarrow Error$ .



## vparmtReadRGB24

Lee la matrícula contenida en una imagen.

Como entrada a esta función debe proporcionarse el *buffer* de la imagen a analizar. Este *buffer* corresponde a los *pixeles* de la imagen usando **tres bytes por píxel**.

long vparmtReadRGB24 (

tRecognitionEngineSettings \*Configuration,

long lWidth, long lHeight,

unsigned char \* pbImageData,

bool bFlip);

**Parámetros** 

Configuration Estructura con la configuración del motor VPAR.

IWidth Anchura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

IHeight Altura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

pbImageData Buffer con los datos (pixeles) de la imagen usando 3 bytes

por píxel (Red, Green, Blue).

bFlip Este valor deberá ser true, sólo si el buffer RGB contiene

primero la línea inferior de la imagen y continúa hacia arriba. Algunos dispositivos obtienen el buffer RGB de esta manera

(bottom-up).

### Valor de Retorno

-1 → Error.



### vparmtReadRGB32

Lee la matrícula contenida en una imagen.

Como entrada a esta función debe proporcionarse el *buffer* de la imagen a analizar. Este *buffer* corresponde a los *pixels* de la imagen usando **cuatro bytes por píxel**.

### long vparmtReadRGB32 (

tRecognitionEngineSettings \*Configuration,

long lWidth, long lHeight,

unsigned char \* pbImageData,

bool bFlip );

### **Parámetros**

Configuration Estructura con la configuración del motor VPAR.

IWidth Anchura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

IHeight Altura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

pbImageData Buffer con los datos (pixeles) de la imagen usando 4 bytes

por píxel (Red, Green, Blue, Alfa).

bFlip Este valor deberá ser true, sólo si el buffer RGB contiene

primero la línea inferior de la imagen y continúa hacia arriba. Algunos dispositivos obtienen el buffer RGB de esta manera

(bottom-up).

#### Valor de Retorno

**-1**  $\rightarrow$  Error.



### **vparmtReadBMP**

Lee la matrícula contenida en una imagen.

Como entrada a esta función debe proporcionarse una imagen en formato BMP.

long vparmtReadBMP (

tRecognitionEngineSettings \*Configuration,

char \* strFilename );

### **Parámetros**

Configuration Estructura con la configuración del motor VPAR.

strFilename Nombre del fichero BMP a procesar

#### Valor de Retorno

-1 → Error.





## **vparmtReadJPG**

Lee la matrícula contenida en una imagen.

Como entrada a esta función debe proporcionarse una imagen en formato JPEG.

long vparmtReadJPG (

tRecognitionEngineSettings \*Configuration,

char \* strFilename );

**Parámetros** 

Configuration Estructura con la configuración del motor VPAR.

strFilename Nombre del fichero JPEG a procesar

#### Valor de Retorno

-1 → Error.



### vparmtReadCam

Lee la matrícula contenida en una imagen.

Como entrada a esta función debe proporcionarse el *buffer* de la imagen a analizar. Este *buffer* corresponde a los *pixels* de la imagen en **256 niveles de gris** (1 *byte* por *pixel*).

long vparmtRead (

tRecognitionEngineSettings \*Configuration, long IWidth, long IHeight, unsigned char \* pbImageData, int idCam );

#### **Parámetros**

Configuration Estructura con la configuración del motor VPAR.

IWidth Anchura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

IHeight Altura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

pbImageData Buffer con los datos (pixeles) de la imagen en 256 niveles de

grises (1 byte por pixel).

idCam Identificador de la cámara. Si el valor es -1 no se usará

detección de movimiento. Si el valor es **0 o mayor** se procesará la imagen solo si se ha detectado movimiento

para ese identificador de cámara.

#### Valor de Retorno

-1 → Error.

**-2** → No movimiento.





### vparmtReadRGB24Cam

Lee la matrícula contenida en una imagen.

Como entrada a esta función debe proporcionarse el *buffer* de la imagen a analizar. Este *buffer* corresponde a los *pixels* de la imagen usando **tres bytes por píxel**.

long vparmtReadRGB24 (

tRecognitionEngineSettings \*Configuration,

long IWidth, long IHeight,

unsigned char \* pbImageData,

int idCam,
bool bFlip );

**Parámetros** 

Configuration Estructura con la configuración del motor VPAR.

IWidth Anchura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

IHeight Altura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

pbImageData Buffer con los datos (pixeles) de la imagen usando 3 bytes

por píxel (Red, Green, Blue).

idCam Identificador de la cámara. Si el valor es -1 no se usará

detección de movimiento. Si el valor es **0 o mayor** se procesará la imagen solo si se ha detectado movimiento

para ese identificador de cámara.

bFlip Este valor deberá ser true, sólo si el buffer RGB contiene

primero la línea inferior de la imagen y continúa hacia arriba. Algunos dispositivos obtienen el buffer RGB de esta manera

(bottom-up).

#### Valor de Retorno

- -1 → Error.
- -2 → No movimiento.
- >= **0** → Ok. Codigo de identificación de petición encolada.



### vparmtReadRGB32Cam

Lee la matrícula contenida en una imagen.

Como entrada a esta función debe proporcionarse el *buffer* de la imagen a analizar. Este *buffer* corresponde a los *pixeles* de la imagen usando **cuatro bytes por píxel**.

### long vparmtReadRGB32 (

tRecognitionEngineSettings \*Configuration,

long lWidth, long lHeight,

unsigned char \* pbImageData,

int idCam,
bool bFlip );

### **Parámetros**

Configuration Estructura con la configuración del motor VPAR.

IWidth Anchura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

p*ixeles*).

IHeight Altura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

p*ixeles*).

pbImageData Buffer con los datos (pixeles) de la imagen usando 4 bytes

por píxel (Red, Green, Blue, Alfa).

idCam Identificador de la cámara. Si el valor es -1 no se usará

detección de movimiento. Si el valor es **0 o mayor** se procesará la imagen solo si se ha detectado movimiento

para ese identificador de cámara.

bFlip Este valor deberá ser true, sólo si el buffer RGB contiene

primero la línea inferior de la imagen y continúa hacia arriba. Algunos dispositivos obtienen el buffer RGB de esta manera

(bottom-up).

### Valor de Retorno

- -1 → Error.
- **-2** → No movimiento.
- >= **0** → Ok. Codigo de identificación de petición encolada.



### vparmtReadBMPCam

Lee la matrícula contenida en una imagen.

Como entrada a esta función debe proporcionarse una imagen en formato BMP.

long vparmtReadBMP (

tRecognitionEngineSettings \*Configuration,

char \* strFilename,

int idCam );

**Parámetros** 

Configuration Estructura con la configuración del motor VPAR.

strFilename Nombre del fichero BMP a procesar

idCam Identificador de la cámara. Si el valor es -1 no se usará

detección de movimiento. Si el valor es **0 o mayor** se procesará la imagen solo si se ha detectado movimiento

para ese identificador de cámara.

### Valor de Retorno

-1 → Error.

**-2** → No movimiento.



## vparmtReadJPGCam

Lee la matrícula contenida en una imagen.

Como entrada a esta función debe proporcionarse una imagen en formato JPEG.

long vparmtReadJPG (

tRecognitionEngineSettings \*Configuration,

char \* strFilename,

int idCam );

**Parámetros** 

Configuration Estructura con la configuración del motor VPAR.

strFilename Nombre del fichero JPEG a procesar.

idCam Identificador de la cámara. Si el valor es -1 no se usará

detección de movimiento. Si el valor es **0 o mayor** se procesará la imagen solo si se ha detectado movimiento

para ese identificador de cámara.

#### Valor de Retorno

- -1 → Error.
- **-2** → No movimiento.
- >= **0** → Ok. Codigo de identificación de petición encolada.



agosto de 2013

### vparmtRead\_sync

Lee la matrícula contenida en una imagen síncronamente y devuelve los resultados en el puntero a la estructura de resultados.

Como entrada a esta función debe proporcionarse el *buffer* de la imagen a analizar. Este *buffer* corresponde a los *pixeles* de la imagen en **256 niveles de gris** (1 *byte* por *pixel*).

long vparmtRead\_sync (

tRecognitionEngineSettings \*Configuration,

long lWidth, long lHeight,

unsigned char \* pbImageData

tResults \*result );

### **Parámetros**

Configuration Estructura con la configuración del motor VPAR.

IWidth Anchura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

IHeight Altura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

pbImageData Buffer con los datos (pixeles) de la imagen en 256 niveles de

grises (1 byte por pixel).

Result Puntero a la estructura de resultados. Esta estructura será

rellenada con los resultados del procesamiento de la imagen.

#### Valor de Retorno

**-1**  $\rightarrow$  Error.



## vparmtReadRGB24\_sync

Lee la matrícula contenida en una imagen síncronamente y devuelve los resultados en el puntero a la estructura de resultados.

Como entrada a esta función debe proporcionarse el *buffer* de la imagen a analizar. Este *buffer* corresponde a los *pixeles* de la imagen usando **tres bytes por píxel**.

long vparmtReadRGB24\_sync (

tRecognitionEngineSettings \*Configuration,

long IWidth, long IHeight,

unsigned char \* pbImageData,

tResults \*result,

bool bFlip );

**Parámetros** 

Configuration Estructura con la configuración del motor VPAR.

IWidth Anchura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixels).

IHeight Altura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

p*ixels*).

pbImageData Buffer con los datos (pixels) de la imagen usando 3 bytes

por píxel (Red, Green, Blue).

Result Puntero a la estructura de resultados. Esta estructura será

rellenada con los resultados del procesamiento de la imagen.

bFlip Este valor deberá ser true, sólo si el buffer RGB contiene

primero la línea inferior de la imagen y continúa hacia arriba. Algunos dispositivos obtienen el buffer RGB de esta manera

(bottom-up).

#### Valor de Retorno

-1 → Error.



### vparmtReadRGB32\_sync

Lee la matrícula contenida en una imagen síncronamente y devuelve los resultados en el puntero a la estructura de resultados.

Como entrada a esta función debe proporcionarse el *buffer* de la imagen a analizar. Este *buffer* corresponde a los *pixeles* de la imagen usando **cuatro bytes por píxel**.

long vparmtReadRGB32\_sync (

tRecognitionEngineSettings \*Configuration,

long lWidth, long lHeight,

unsigned char \* pbImageData,

tResults \*result, bool bFlip);

**Parámetros** 

Configuration Estructura con la configuración del motor VPAR.

IWidth Anchura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixels).

IHeight Altura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixels).

pbImageData Buffer con los datos (pixels) de la imagen usando 4 bytes

por píxel (Red, Green, Blue, Alfa).

Result Puntero a la estructura de resultados. Esta estructura será

rellenada con los resultados del procesamiento de la imagen.

bFlip Este valor deberá ser true, sólo si el buffer RGB contiene

primero la línea inferior de la imagen y continúa hacia arriba. Algunos dispositivos obtienen el buffer RGB de esta manera

(bottom-up).

#### Valor de Retorno

**-1**  $\rightarrow$  Error.



### vparmtReadBMP\_sync

Lee la matrícula contenida en una imagen síncronamente y devuelve los resultados en el puntero a la estructura de resultados.

Como entrada a esta función debe proporcionarse una imagen en formato BMP.

long vparmtReadBMP\_sync (

tRecognitionEngineSettings \*Configuration,

char \* strFilename,
tResults \*result);

**Parámetros** 

Configuration Estructura con la configuración del motor VPAR.

strFilename Nombre del fichero BMP a procesar

Result Puntero a la estructura de resultados. Esta estructura será

rellenada con los resultados del procesamiento de la imagen.

### Valor de Retorno

**-1**  $\rightarrow$  Error.



### vparmtReadJPG\_sync

Lee la matrícula contenida en una imagen síncronamente y devuelve los resultados en el puntero a la estructura de resultados.

Como entrada a esta función debe proporcionarse una imagen en **formato JPEG**.

long vparmtReadJPG\_sync (

tRecognitionEngineSettings \*Configuration,

char \* strFilename,
tResults \*result );

**Parámetros** 

Configuration Estructura con la configuración del motor VPAR.

strFilename Nombre del fichero JPEG a procesar

Result Puntero a la estructura de resultados. Esta estructura será

rellenada con los resultados del procesamiento de la imagen.

### Valor de Retorno

**-1**  $\rightarrow$  Error.





## Detección de movimiento

### **vparmtSetCameraParameters**

Ajusta los niveles de calibrado para la detección de movimiento.

### **Parámetros**

Id\_camera Id de la cámara a configurar.

TressHold Umbral de binarización.

Tanto por cierto del umbral de cambio para aceptar la

detección de movimiento.

#### Valor de Retorno

-1 → Error.

 $\mathbf{0} \rightarrow \mathsf{Ok}$ .



# **vparmtShowCameraMotionWindow**

Muestra una ventana para el ajuste de los parámetros de detección de movimiento.

### **Parámetros**

Id\_camera Id de la cámara a configurar.

show Si el valor es **TRUE** se mostrará la ventana de ajuste.



## vparmtDetectMotion8

Esta función retorna si ha habido un movimiento en la secuencia de imágenes de una cámara.

Como entrada a esta función debe proporcionarse el *buffer* de la imagen a analizar. Este *buffer* corresponde a los *pixeles* de la imagen en **256 niveles de gris** (1 *byte* por *pixel*).

### **bool vparmtDetectMotion8**(

long lWidth,

long IHeight,

unsigned char\* pbImageData,

int id\_camera,

int ROILEFT, int ROITOP, int ROIWIDTH,

int ROIHEIGHT);

### **Parámetros**

*Id\_camera* Id de la cámara a configurar.

IWidth Anchura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

p*ixeles*).

IHeight Altura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

pbImageData Buffer con los datos (pixeles) de la imagen en 256 niveles de

grises (1 byte por pixel).

ROILEFT, ROITOP, ROIWIDTH, ROIHEIGHT Parámetros de definición del área de

interés a aplicar. Si estos valores valen 0

no se aplicará el área de interés.

#### Valor de Retorno

**True** → Ha habido movimiento. **False** → No ha habido movimiento.

agosto de 2013



### vparmtDetectMotion24

Esta función retorna si ha habido un movimiento en la secuencia de imágenes de una cámara.

Como entrada a esta función debe proporcionarse el *buffer* de la imagen a analizar. Este *buffer* corresponde a los *pixeles* de la imagen usando **tres bytes por píxel**.

### **bool vparmtDetectMotion24**(

long lWidth, long lHeight,

unsigned char\* pbImageData,

int id\_camera,

int ROILEFT, int ROITOP, int ROIWIDTH,

int ROIHEIGHT);

### **Parámetros**

Id\_camera Id de la cámara a configurar.

IWidth Anchura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

IHeight Altura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

pbImageData Buffer con los datos (pixeles) de la imagen usando 3 bytes

por píxel (Red, Green, Blue).

ROILEFT, ROITOP, ROIWIDTH, ROIHEIGHT Parámetros de definición del área de

interés a aplicar. Si estos valores valen 0

no se aplicará el área de interés.

### Valor de Retorno

**True** → Ha habido movimiento.

**False** → No ha habido movimiento.



# vparmtDetectMotion32

Esta función retorna si ha habido un movimiento en la secuencia de imágenes de una cámara.

Como entrada a esta función debe proporcionarse el *buffer* de la imagen a analizar. Este *buffer* corresponde a los *pixeles* de la imagen usando **4 bytes por píxel**.

### **bool vparmtDetectMotion32**(

long lWidth, long lHeight,

unsigned char\* pbImageData,

int id camera,

int ROILEFT, int ROITOP, int ROIWIDTH,

int ROIHEIGHT);

### **Parámetros**

*Id\_camera* Id de la cámara a configurar.

IWidth Anchura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

p*ixeles*).

IHeight Altura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

pbImageData Buffer con los datos (pixeles) de la imagen usando 4 bytes

por píxel (Red, Green, Blue, Alfa).

ROILEFT, ROITOP, ROIWIDTH, ROIHEIGHT Parámetros de definición del área de

interés a aplicar. Si estos valores valen 0

no se aplicará el área de interés.

#### Valor de Retorno

**True** → Ha habido movimiento.

**False** → No ha habido movimiento.





# **vpa**rmtDetectMotionFile

Esta función retorna si ha habido un movimiento en la secuencia de imágenes de una cámara.

**bool vparmtDetectMotion8**(

char\* File, int id\_camera,

int ROILEFT, int ROITOP, int ROIWIDTH,

int ROIHEIGHT);

**Parámetros** 

Id\_camera Id de la cámara a configurar.

File Nombre del fichero.

ROILEFT, ROITOP, ROIWIDTH, ROIHEIGHT Parámetros de definición del área de interés a aplicar. Si estos valores valen 0 no se aplicará el área de interés.

### Valor de Retorno

**True** → Ha habido movimiento. **False** → No ha habido movimiento.

agosto de 2013

## Zonas candidatas

### vparmtFindCandidateRegionsFromGreyScale

Devuelve las zonas candidatas a obtener una matrícula.

Como entrada a esta función debe proporcionarse el *buffer* de la imagen a analizar. Este *buffer* corresponde a los *pixeles* de la imagen en **256 niveles de gris** (1 *byte* por *pixel*).

long vparmtFindCandidateRegionsFromGreyscale (

long lWidth, long lHeight.

unsigned char \* pbImageData

long\* plNumRegions,

CandidateRegion\* pRegions,

long IMaxRegions,

bool zPreciseCoordinates);

### **Parámetros**

IWidth Anchura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

IHeight Altura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

p*ixeles*).

pbImageData Buffer con los datos (pixeles) de la imagen en 256 niveles de

grises (1 byte por pixel).

plNumRegions Puntero donde se devolverá el numero de regiones

candidatas encontradas.

pRegions Puntero a la estructura con las regiones candidatas

encontradas.

*IMaxRegions* Numero de regiones máximas a buscar.

zPreciseCoordinates Si este valor es **TRUE** las coordenadas del ajuste de

matrícula se ceñirán a esta. Si es FALSE se dispondrá de un

margen de seguridad en la zona de detección.

### Valor de Retorno

 $\mathbf{0} \rightarrow \text{Error}.$ 

 $1 \rightarrow Ok$ .



### vparmtFindCandidateRegionsFromRGB24

Devuelve las zonas candidatas a obtener una matrícula.

long vparmtFindCandidateRegionsFromRGB24 (

long lWidth, long lHeight,

unsigned char \* pbImageData

long\* plNumRegions,

CandidateRegion\* pRegions,

long IMaxRegions,

bool zPreciseCoordinates);

### **Parámetros**

IWidth Anchura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

IHeight Altura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

pbImageData Buffer con los datos (pixeles) de la imagen.

plNumRegions Puntero donde se devolverá el numero de regiones

candidatas encontradas.

pRegions Puntero a la estructura con las regiones candidatas

encontradas.

*IMaxRegions* Numero de regiones máximas a buscar.

zPreciseCoordinates Si este valor es **TRUE** las coordenadas del ajuste de

matrícula se ceñirán a esta. Si es FALSE se dispondrá de un

margen de seguridad en la zona de detección.

#### Valor de Retorno

 $\mathbf{0} \rightarrow \text{Error}$ .

 $1 \rightarrow Ok$ .



# vparmtFindCandidateRegionsFromRGB32

Devuelve las zonas candidatas a obtener una matrícula.

long vparmtFindCandidateRegionsFromRGB32 (

long lWidth, long lHeight,

unsigned char \* pbImageData

long\* plNumRegions,

CandidateRegion\* pRegions,

long IMaxRegions,

bool zPreciseCoordinates);

### **Parámetros**

IWidth Anchura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

IHeight Altura de la imagen que será analizada por el VPAR (en

pixeles).

pbImageData Buffer con los datos (pixeles) de la imagen.

plNumRegions Puntero donde se devolverá el numero de regiones

candidatas encontradas.

pRegions Puntero a la estructura con las regiones candidatas

encontradas.

IMaxRegions Numero de regiones máximas a buscar.

zPreciseCoordinates Si este valor es **TRUE** las coordenadas del ajuste de

matrícula se ceñirán a esta. Si es FALSE se dispondrá de un

margen de seguridad en la zona de detección.

### Valor de Retorno

 $\mathbf{0} \rightarrow \text{Error}.$ 

 $1 \rightarrow Ok$ .



# **vparmtFindCandidateRegionsFromBMP**

Devuelve las zonas candidatas a obtener una matrícula.

Como entrada a esta función debe proporcionarse una imagen en formato BMP.

long vparmtFindCandidateRegionsFromBMP (

long lWidth, long lHeight,

unsigned char \* pbImageData

long\* plNumRegions,

CandidateRegion\* pRegions,

long IMaxRegions,

bool zPreciseCoordinates);

#### **Parámetros**

file Path del archivo.

plNumRegions Puntero donde se devolverá el numero de regiones

candidatas encontradas.

pRegions Puntero a la estructura con las regiones candidatas

encontradas.

*IMaxRegions* Numero de regiones máximas a buscar.

zPreciseCoordinates Si este valor es **TRUE** las coordenadas del ajuste de

matrícula se ceñirán a esta. Si es FALSE se dispondrá de un

margen de seguridad en la zona de detección.

#### Valor de Retorno

 $\mathbf{0} \rightarrow \text{Error}.$ 

 $1 \rightarrow Ok$ .





# vparmtFindCandidateRegionsFromJPG

Devuelve las zonas candidatas a obtener una matrícula.

Como entrada a esta función debe proporcionarse una imagen en formato JPEG.

long vparmtReadJPG\_sync (

char\* file,

long\* plNumRegions,

CandidateRegion\* pRegions,

long IMaxRegions,

bool zPreciseCoordinates);

**Parámetros** 

file Path del archivo

plNumRegions Puntero donde se devolverá el numero de regiones

candidatas encontradas.

pRegions Puntero a la estructura con las regiones candidatas

encontradas.

*IMaxRegions* Numero de regiones máximas a buscar.

zPreciseCoordinates Si este valor es **TRUE** las coordenadas del ajuste de

matrícula se ceñirán a esta. Si es FALSE se dispondrá de un

margen de seguridad en la zona de detección.

Valor de Retorno

 $\mathbf{0} \rightarrow \text{Error}.$ 

 $1 \rightarrow Ok$ .

 $-1 \rightarrow$  No hay núcleos disponibles.



# Consulta / Miscelánea

### **FreeCores**

Esta función nos devuelve el número de núcleos libres utilizables por VPAR.

long FreeCores();

### **NumLicenseCores**

Esta función nos devuelve el número de licenciados del motor VPAR.

long NumLicenseCores();

## vparmtQueueSize

Esta función nos el número de elementos encolados pendientes de procesar por el motor VPAR.

long vparmtQueueSize();

### **ActiveLog**

Esta función activa los logs de la librería multithread. Se recomiendo no activar los logs.

void ActiveLog(bool bActive);





### Almacenamiento de datos en el HASP

## **vparmtWriteHASP**

Escribe datos en la memoria interna de la mochila de protección (dongle). Esta capacidad de almacenar datos en el HASP puede ser usada por el usuario para cualquier propósito. Los datos son encriptados automáticamente antes de escribirse en la memoria del HASP.

Pueden almacenarse un máximo de 24 bytes.

long vparmtWriteHASP (

unsigned char \* pData, long ISize );

### **Parámetros**

pData Buffer con los datos a escribir en la memoria del HASP.

ISize Tamaño (en bytes) de los datos a escribir (máximo 24).

#### Valor de Retorno

 $\mathbf{0} \rightarrow \text{Error}$ .



### **vparmtReadHASP**

Lee los datos almacenados en la memoria interna de la mochila de protección (dongle). Esta capacidad de almacenar datos en el HASP puede ser usada por el usuario para cualquier propósito. Los datos son desencriptados automáticamente después de leerse de la memoria del HASP.

long vparmtReadHASP (

unsigned char \* pData, long ISize );

#### **Parámetros**

pData Buffer donde se almacenarán los datos leídos de la memoria

del HASP.

ISize Tamaño (en bytes) de los datos a leer.

#### Valor de Retorno

 $\mathbf{0} \rightarrow \text{Error}.$