SANAT VE MULTIMEDYA · EHAM005_

Canon EOS R100 Fotoğraf Makinesi

Değiştirilebilir lensli aynasız fotoğraf ve video makinesi: tanıtım, kurulum ve kullanım rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Aynasız makine nedir?

02

Donanım

Lensler ve özellikler

03

Kurulum

İlk ayarlar ve uygulama

04

Kullanım

Modlar ve bağlantılar

05

Sınıfta

Etkinlik, bakım, kaynaklar

TANITIM

Canon EOS R100 nedir?

Canon’un giriş seviyesi, **değiştirilebilir lensli aynasız** fotoğraf makinesi. Telefona göre çok daha büyük sensörü sayesinde **net, canlı ve arka planı bulanık** fotoğraflar çeker; lens değiştirerek geniş açıdan uzak çekime geçilir.

Büyük sensör

24,1 MP APS-C: telefondan çok daha geniş.

İki lens

Geniş açı ve telefoto zoom.

Vizör ve ekran

Gözle vizörden veya ekrandan çekim.

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Sanat ve Multimedya
Envanter kodu	EHAM005_
Envanterdeki adı	Camera (Camera/Video)
Marka / model	Canon EOS R100 + 2 lens
Adet · Tedarikçi	1 · COMERCIALFOTO

⚠ Envanterin ayrıntı sayfasındaki bağlantılar başka bir modele ait. Bu sunum laboratuvardaki **Canon EOS R100**'e göre hazırlandı.

DONANIM

İki lens, iki farklı görev

Lens	Odak aralığı	Ne için?
RF-S 18–45 mm F4.5–6.3 IS STM	Geniş açı → normal	Sınıf, grup, mekân, vlog, ürün
RF-S 55–210 mm F5–7.1 IS STM	Telefoto zoom	Uzaktaki konu, portre, spor, doğa

Lensi değiştirme

Makineyi kapatın, gövdeyi aşağı bakacak tutun, lens ve gövdedeki işaretleri hizalayıp tık sesine kadar çevirin.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Gövde değerleri

Özellik	Değer
Sensör	24,1 MP APS-C CMOS · DIGIC 8 işlemci
Odaklama	Dual Pixel CMOS AF · yüz ve göz algılama
Video	4K 24/25p (kırpılmış) · Full HD 50/60p · HD 100/120p ağır çekim
Ekran · vizör	3 inç sabit ekran (dokunmatik değil) · OLED elektronik vizör
Bağlantı	Wi-Fi, Bluetooth, mikro HDMI, USB-C, 3,5 mm mikrofon girişi
Pil	LP-E17 · yaklaşık 430 çekim (ekranla)
Kart · ağırlık	SD/SDHC/SDXC (UHS-I) · yaklaşık 356 g

KURULUM · 1. ADIM

İlk açılış ve temel ayarlar

1 Pil ve kart

LP-E17 pili şarj cihazında doldurun (yaklaşık 2 saat), SD kartı takın.

2 Lensi takın

18–45 mm lensi takın, lens kapağını çıkarın, makineyi açın.

3 Dil, tarih, saat

İlk açılışta dili Türkçe, saat dilimini İstanbul olarak seçin.

4 Kart ve video sistemi

Kartı makinede biçimlendirin; video sistemini PAL yapın.

Türkiye’de şebeke 50 Hz olduğundan **PAL (25 / 50 fps)** seçmek ışık titremesini önler.

KURULUM · 2. ADIM

Camera Connect ile telefona bağlama

ADIM 1

Uygulamayı indirin

Telefona Canon Camera Connect uygulamasını (Android / iOS) yükleyin.

ADIM 2

Makineyi eşleyin

Makinede Kablosuz ayarlar menüsünden akıllı telefona bağlanmayı seçin; Bluetooth ile eşleyin.

ADIM 3

Aktarın ve kumanda edin

Fotoğrafları telefona aktarın veya telefonu uzaktan deklanşör yapın.

KULLANIM

Hangi çekim için hangi ayar?

Çekim	Önerilen ayar	İpucu
İlk deneme	Mod kadranı: A+ (Akıllı Otomatik)	Makine her şeyi kendi ayarlar
Portre	Av modu, küçük f değeri, 55–210 mm	Kişiyi arka plandan uzaklaştırın
Hareketli konu	Tv modu, 1/500 sn veya daha hızlı	Spor ve deney anları için
Video	Full HD 25p, sessiz STM odak	Tripod kullanın
Röportaj	Harici mikrofon	Yaka veya kamera üstü mikrofon
Stüdyo	Beyaz dengesi: gün ışığı	Stüdyo ışık kitiyle

KULLANIM

Makineyi diğer cihazlarla kullanma

Video mikseri

Mikro HDMI çıkışıyla Roland V-02HD MK II'ye bağlanıp canlı yayın.

Web kamerası

Canon EOS Webcam Utility yazılımıyla USB üzerinden.

Harici mikrofon

3,5 mm girişe Rode VideoMic veya kablosuz yaka mikrofonu.

Tripod

Alttaki 1/4 inç vida ile tripod veya çekim çubuğu.

SINIFTA KULLANIM

Etkinlik önerileri

Bilim vlogu

Öğrencilerin bir deneyi anlattığı 1 dakikalık video.

Fotoğraf yürüyüşü

Okul bahçesinde üçler kuralıyla çekim.

Yakın – uzak

Aynı konuyu iki lensle çekip karşılaştırma.

Kitap fragmanı

Okunan bir kitap için kısa tanıtım filmi (Türkçe).

GÜVENLIK VE BAKIM

Makineyi korumak için

Kullanım

- Boyun askısını takın
- Lens kapağını kapalı tutun
- Lensi tozsuz ortamda değiştirin

Pil ve kart

- Çekim öncesi tam şarj
- Kartı makinede biçimlendirin
- Kayıt sürerken kartı çıkarmayın

Gizlilik

- Öğrenci çekimleri için izin
- Dosyaları okul diskinde saklayın
- Paylaşım öncesi onay

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Canon destek sayfası	Web	Kılavuz, yazılım, güncelleme
Camera Connect	Uygulama	Telefon bağlantısı
EOS Webcam Utility	Web	Web kamerası yazılımı
Türkçe özellik özeti	Web	Türkçe tanıtım
Ayrıntılı inceleme	Web	Güçlü ve zayıf yönler (İngilizce)

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Pil dolu, kart biçimlendirildi
- Tarih ve saat doğru
- Camera Connect eşleşti
- Lens doğru takıldı
- Video sistemi PAL
- Çekim izinleri alındı

Teşekkürler · Sorular?