SANAT VE MULTIMEDYA · EHAM006_

Rode VideoMic Kamera Mikrofon Seti

Shotgun mikrofon, rüzgârlık, tabanca kabzası ve boom çubuğuyla saha ses kaydı: tanıtım, kurulum ve kullanım rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Kamera mikrofonu neden gerekli?

02

İçerik

Mikrofon ve aksesuarlar

03

Kurulum

Kamera, kabza, boom

04

Kullanım

Yön, mesafe, rüzgâr

05

Sınıfta

Etkinlik, bakım, kaynaklar

TANITIM

Neden ayrı bir kamera mikrofonu?

Kameraların dahili mikrofonları **her yönden** ses toplar: oda yankısı, rüzgâr ve kamera tıkırtıları kayda girer. Shotgun mikrofon **yalnızca baktığı yöndeki** sesi öne çıkarır.



Yönlü kayıt

Konuşmacıya doğrultulan mikrofon çevre gürültüsünü azaltır.

Titreşim sönümleme

Rycote Lyre askı, el ve kamera titreşimini kayda geçirmez.

Saha dostu

Rüzgârlık ve boom çubuğuyla dış mekân çekimleri.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



Rode VideoMic



Kit: tripod, boom, kablo, rüzgârlık



Kutu içeriği

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Sanat ve Multimedya
Envanter kodu	EHAM006_
Envanterdeki adı	Camera Microphone Kit
İçerik notu	Mikrofon + boom + kablo + rüzgârlık + kabza + tripod
Marka · Adet	RODE · 1
Tedarikçi	THOMANN

Birlikte kullanılanlar

Kamera (EHAM005_), 360° kamera ve Zoom H1 Essential ses kaydedici (EHAM012_).

SET IÇERIĞI

Kutudan çıkanlar

VideoMic-R
Yönlü kondansatör mikrofon, Rycote askı, dahili pil.

Dead Cat rüzgârlık
Tüylü rüzgâr örtüsü: dış mekânda rüzgâr uğultusunu keser.

PG1 tabanca kabzası
Mikrofonu elde tutmak veya çubuğa takmak için.

Micro Boompole 2 m
Uzayan çubuk: mikrofonu kadraj dışından konuşmacıya yaklaştırır.

Mini tripod
Masada veya yerde sabit kullanım.

VC1 uzatma kablosu
3 m, 3,5 mm stereo: mikrofonu kameradan uzaklaştırır.

MIKROFONUN ÖZELLIKLERI

VideoMic-R’yi tanıyalım

Kamera kızağına takılan, **3,5 mm** kabloyla bağlanan, **kendi pilini** kullanan bir kondansatör mikrofon. Arka panelindeki anahtarlarla açılıp kapanır ve ayarlanır.

Açma / kapama

Kullanım sonrası kapatın; pil boşa gitmesin.

Alçak geçiren filtre

Klima, trafik gibi bas uğultuları azaltır.

Seviye ayarı

Kamera girişine göre mikrofon çıkış seviyesi.

KURULUM · 1. ADIM

Kameraya takma

ADIM 1

Kızağa oturtun

Mikrofonun ayağını kameranın üstündeki kızağa kaydırıp vidasını sıkın.

ADIM 2

Kabloyu takın

3,5 mm kabloyu kameranın MIC girişine takın.

ADIM 3

Açın ve test edin

Mikrofonu açın, kamerada ses seviyesini konuşarak kontrol edin.

Kamerada ses girişini **manuel** seviyeye alın: en yüksek konuşmada gösterge kırmızıya değmemeli, yaklaşık **−12 dB** civarında dolaşmalıdır.

KURULUM · 2. ADIM

Kabza ve boom çubuğuyla kullanma

1 Kabzaya takın

Mikrofonu PG1 kabzasının kızağına takın.

2 Çubuğa vidalayın

Kabzanın altındaki vida yuvasını boom çubuğunun ucuna takın.

3 Kabloyu uzatın

VC1 uzatma kablosuyla mikrofonu kameraya veya ses kaydediciye bağlayın.

4 Konumlandırın

Mikrofonu konuşmacının ağzına doğru, kadrajın hemen üstünde tutun.

KULLANIM

İyi ses için dört kural

Doğru yön

Mikrofonun ucu konuşmacının ağzına baksın.

Yakın mesafe

Mikrofon ne kadar yakınsa ses o kadar temiz; ideal 30–60 cm.

Rüzgâr koruması

Dış mekânda Dead Cat’i mutlaka takın.

Kulaklıkla dinleyin

Kayıt sırasında sesi kulaklıkla kontrol edin.

SINIFTA KULLANIM

Etkinlik önerileri

Ses karşılaştırma deneyi

Aynı cümleyi dahili mikrofon ve VideoMic ile kaydedip dinleme.

Sokak röportajı

Kabza ile okul bahçesinde kısa röportajlar.

Kısa film setinde boom

Öğrenci boom operatörü rolüyle sette ses kaydı.

Doğa sesleri

Rüzgârlık takılı mikrofonla kuş ve doğa sesleri arşivi.

BAKIM

Seti uzun ömürlü kullanmak için

Pil

- Kullanım sonrası kapatın
- Uzun süre kullanılmayacaksa pili çıkarın
- Yedek pil bulundurun

Taşıma

- Boom çubuğunu kapalı taşıyın
- Kalabalıkta çubukla dikkat
- Kabloyu bükmeden sarın

Saklama

- Rüzgârlığı sıkıştırmayın
- Nemli ortamda bırakmayın
- Parçaları aynı çantada tutun

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
VideoMic ürün sayfası	Web	Mikrofon özellikleri
Hızlı Başlangıç Kılavuzu	PDF	Kurulum ve anahtarlar
Teknik veri sayfası	PDF	Teknik değerler
Dead Cat GO	Web	Rüzgârlık
PG1 kabza	Web	Tabanca kabzası
Micro Boompole	Web	Boom çubuğu

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Mikrofon açık, pil dolu
- Ses seviyesi manuel ayarlı
- Dış mekânda rüzgârlık takılı
- Kablo MIC girişine takılı
- Kulaklıkla test edildi
- Aksesuarlar çantada eksiksiz

Teşekkürler · Sorular?