

Uživatelská příručka

Start zařízení

Pokud je síť vypnutá

- na displeji se zobrazí `Sit vypnuta`
- přibližně po 2 s zařízení přejde do režimu `Expozice`

Pokud je síť zapnutá

- zařízení se může pokusit připojit k WiFi
- pokud se připojení podaří, krátce zobrazí informace o připojení a potom přejde do `Expozice`
- pokud WiFi není nastavena nebo se připojení nepodaří, zařízení přejde do nastavení WiFi

Režim Expozice

`Expozice` je hlavní pracovní obrazovka.

Na displeji se zobrazuje:

- expoziční čas
- kontrast
- clona
- vlevo dole stav expozičního časovače
- vpravo dole hodnota časovače `DEV`
- případně nahoře aktuální hodnota osvětlení z `VEML7700`, pokud je čidlo aktivní

Enkodér

- **krátký stisk:** přesun výběru mezi `Cas`, `Kontrast` a `Clona`
- **otáčení:** změna právě vybrané hodnoty
- **dlouhý stisk:** přepnutí mezi `Expozice` a `Konfigurace`

Ovládání expozice



- **Timer**
 - spustí expoziční časovač
- **off**
 - zastaví běžící expozici
 - také vypne ruční světelné režimy
- **On**
 - zapne bílé světlo, pokud neběží expozice

Červené světlo:

- stiskněte **off**
- při držení stiskněte **on**
- uvolněte **on**
- červené světlo se zapne

Dalším stiskem **off** se znovu vypne.

Časovač DEV

- krátký stisk **Develo**
 - spustí odpočítávání časovače pro vyvolávání
- podržení **Develo** a otáčení enkodérem
 - mění uloženou hodnotu po 1 s
 - funguje jen tehdy, když časovač DEV právě neběží

Během posledních 10 s:

- pole DEV bliká
- zařízení pípá každou sekundu

Režim Konfigurace

Do režimu vstoupíte dlouhým stiskem tlačítka enkodéru z Expozice.
Hlavní menu:

- Osvětlení
- Kontrast/Expozice
- Sit
- Zpet

Menu Osvětlení

Umožňuje měnit:

- jas červeného temnokomorního světla
- jas podsvícení tlačítek
- jas podsvícení displeje

Menu Kontrast/Expozice

Umožňuje měnit:

- korekční hodnoty kontrastu
- RGB hodnoty pro jednotlivé kontrastní stupně
- RGB předvolbu bílého světla
- RGB předvolbu červeného světla

Menu Síť

Konfigurace > Síť obsahuje:

- Síť povolena
 - globálně zapíná nebo vypíná síťové funkce
- Připojit teď
 - použije uložené WiFi údaje a pokusí se připojit
- Nastavit WiFi
 - otevře skenování WiFi a zadávání hesla
- Zpět

Nastavení WiFi

V nastavení WiFi:

- otáčením enkodéru vybíráte znak
- stiskem enkodéru znak vložíte
- On posune kurzor vlevo
- Off maže znak
- Timer posune kurzor vpravo
- Develop potvrdí heslo a spustí připojení

Pokud bylo nastavení WiFi otevřeno z menu sítě, dlouhý stisk enkodéru vrátí zařízení zpět do konfigurace.