

제4장 화재진압 활동 — 제13절 소방시설의 활용 (8)

비상방송설비·수신반(종합방재실) (본문 249~250p)

핵심 개념

비상방송설비는 화재층 스피커는 사용 불가하지만 다른 층 스피커는 영향받지 않도록 설계된다. 스피커 음량은 90dB 이상이다. 종합방재실 수신반은 화재상황을 종합 확인·보고하는 컨트롤타워다.

8. 비상방송설비

화재발생 시 자동전환으로 비상방송으로 교체되는 것이 원칙이지만, 자동전환 안 되면 수동으로 업무방송에서 비상방송으로 스위치를 조작한다.

비상방송설비 활용요령 6가지

- 1) 자동전환 안 되면 수동으로 비상방송 전환
- 2) 경보음(사이렌)은 비상스위치 조작으로 자동 명동, 마이크 스위치를 누르면 경보음이 멈추고 육성방송 가능
- 3) 필요 층 선택 지시는 층별 작동 스위치로 방송
- 4) 각 층 동일내용 지시는 일제 스위치로 전환해 방송
- 5) 화재층 또는 연소확대 중인 층은 사용 불가. 단 다른 층 스피커는 영향받지 않도록 설계
- 6) 스피커 음량은 90데시벨(dB) 이상 — 상당한 소음 중에도 유효 방송 가능

시험 포인트

"화재층 스피커는 사용 불가하지만 다른 층 스피커는 영향받지 않는다"는 점, 음량 90dB 이상 수치를 정확히 기억.

9. 수신반(종합방재실) — 가. 확인·보고 사항

종합방재실 수신반에서는 다음 사항을 확인해 지휘관에게 보고한다:

가. 확인·보고 사항 4가지

- 1) 감지기가 작동되고 있는 위치(발화지점)
- 2) CCTV로 보이는 상황
- 3) 각 소방시설의 위치, 위험시설의 위치
- 4) 건물 내 수용인원 및 구획별 용도, 진입 및 대피 경로 등

나. 제반 방재시설 작동상태 확인·조치 4가지

- 1) 제연설비·소방펌프·비상용승강기·방화셔터 등이 작동 안 하면 수동 작동 및 비상조치
- 2) 시설 미작동 시 건물관계자(시설관리 기술인력)에게 긴급복구 요구
- 3) 자체 방송시설로 건물 내 인원 대피유도
- 4) 가스계 소화설비는 방호구역에 사람이 없는 것을 확인 후 작동

시험 포인트

수신반(종합방재실)은 단순 확인만 하는 게 아니라 "시설 미작동 시 수동 작동·비상조치까지 수행"하는 능동적 역할이라는 점 — 특히 가스계 소화설비는 반드시 무인 확인 후 작동시킨다는 안전절차.