作者: 道哥, 10+年嵌入式开发老兵, 专注于: C/C++、嵌入式、Linux。

关注下方公众号,回复【书籍】,获取 Linux、嵌入式领域经典书籍;回复【PDF】,获取所有原创文章(PDF 格式)。

#### 目录

示例程序目标

编写驱动程序

创建驱动目录和驱动程序

创建 Makefile 文件

编译驱动模块

加载驱动模块

设备节点

应用程序

卸载驱动模块

## 别人的经验,我们的阶梯!

大家好,我是道哥。

在前几篇文章中,我们一块讨论了:在 Linux 系统中,编写字符设备驱动程序的基本框架,主要是从代码流程和 API 函数这两方面触发。

这篇文章,我们就以此为基础,写一个有实际应用功能的驱动程序:

- 1. 在驱动程序中, 初始化 GPIO 设备, 自动创建设备节点;
- 2. 在应用程序中,打开 GPIO 设备,并发送控制指令设置 GPIO 口的状态;

# 示例程序目标

编写一个驱动程序模块: mygpio.ko。

当这个驱动模块被加载的时候,在系统中创建一个 mygpio 类设备,并且在 /dev 目录下, 创建 4 个设备节点:

/dev/mygpio0

/dev/mygpio1

```
/dev/mygpio2
/dev/mygpio3
```

因为我们现在是在 x86 平台上来模拟 GPIO 的控制操作,并没有实际的 GPIO 硬件设备。

因此,在驱动代码中,与硬件相关部分的代码,使用宏 MYGPIO\_HW\_ENABLE 控制起来,并且在其中使用printk输出打印信息来体现硬件的操作。

在应用程序中,可以分别打开以上这 4 个 GPIO 设备,并且通过发送控制指令,来设置 GPIO 的状态。

# 编写驱动程序

以下所有操作的工作目录,都是与上一篇文章相同的,即:~/tmp/linux-4.15/drivers/

#### 创建驱动目录和驱动程序

```
$ cd linux-4.15/drivers/
$ mkdir mygpio_driver
$ cd mygpio_driver
$ touch mygpio.c
```

mygpio.c 文件的内容如下(不需要手敲,文末有代码下载链接):

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/ctype.h>
#include <linux/device.h>
#include <linux/cdev.h>
// GPIO 硬件相关宏定义
#define MYGPIO_HW_ENABLE
// 设备名称
#define MYGPIO_NAME
                       "mygpio"
// 一共有4个 GPI0 口
#define MYGPIO NUMBER
// 设备类
static struct class *gpio_class;
// 用来保存设备
struct cdev gpio_cdev[MYGPI0_NUMBER];
// 用来保存设备号
int gpio_major = 0;
int qpio minor = 0;
```

```
#ifdef MYGPIO HW ENABLE
// 硬件初始化函数,在驱动程序被加载的时候(gpio_driver_init)被调用
static void gpio_hw_init(int gpio)
 printk("gpio_hw_init is called: %d. \n", gpio);
// 硬件释放
static void gpio_hw_release(int gpio)
 printk("gpio_hw_release is called: %d. \n", gpio);
}
// 设置硬件GPIO的状态,在控制GPIO的时候(gpio_ioctl)被调研
static void gpio_hw_set(unsigned long gpio_no, unsigned int val)
 printk("gpio_hw_set is called. gpio_no = %ld, val = %d. \n", gpio_no, val);
}
#endif
// 当应用程序打开设备的时候被调用
static int gpio_open(struct inode *inode, struct file *file)
 printk("gpio_open is called. \n");
 return 0;
}
// 当应用程序控制GPI0的时候被调用
static long gpio_ioctl(struct file* file, unsigned int val, unsigned long gpio_no)
 printk("gpio_ioctl is called. \n");
 // 检查设置的状态值是否合法
 if (0 != val && 1 != val)
   printk("val is NOT valid! \n");
   return 0;
 }
   // 检查设备范围是否合法
 if (gpio_no >= MYGPIO_NUMBER)
   printk("dev_no is invalid! \n");
   return 0;
 }
 printk("set GPIO: %ld to %d. \n", gpio_no, val);
#ifdef MYGPIO HW ENABLE
   // 操作 GPIO 硬件
 gpio_hw_set(gpio_no, val);
```

```
#endif
 return 0;
}
static const struct file_operations gpio_ops={
 .owner = THIS_MODULE,
 .open = gpio_open,
 .unlocked_ioctl = gpio_ioctl
};
static int __init gpio_driver_init(void)
 int i, devno;
 dev_t num_dev;
 printk("gpio_driver_init is called. \n");
 // 动态申请设备号(严谨点的话,应该检查函数返回值)
 alloc_chrdev_region(&num_dev, gpio_minor, MYGPIO_NUMBER, MYGPIO_NAME);
 // 获取主设备号
 gpio_major = MAJOR(num_dev);
 printk("gpio_major = %d. \n", gpio_major);
 // 创建设备类
 gpio_class = class_create(THIS_MODULE, MYGPIO_NAME);
 // 创建设备节点
 for (i = 0; i < MYGPIO_NUMBER; ++i)</pre>
   // 设备号
   devno = MKDEV(gpio_major, gpio_minor + i);
   // 初始化 cdev 结构
   cdev_init(&gpio_cdev[i], &gpio_ops);
   // 注册字符设备
   cdev_add(&gpio_cdev[i], devno, 1);
   // 创建设备节点
   device_create(gpio_class, NULL, devno, NULL, MYGPIO_NAME"%d", i);
 }
#ifdef MYGPIO_HW_ENABLE
   // 初始化 GPIO 硬件
 for (i = 0; i < MYGPIO_NUMBER; ++i)</pre>
   gpio_hw_init(i);
#endif
```

```
return 0;
}
static void __exit gpio_driver_exit(void)
 int i;
 printk("gpio_driver_exit is called. \n");
 // 删除设备和设备节点
 for (i = 0; i < MYGPIO NUMBER; ++i)</pre>
    cdev_del(&gpio_cdev[i]);
   device_destroy(gpio_class, MKDEV(gpio_major, gpio_minor + i));
 // 释放设备类
 class_destroy(gpio_class);
#ifdef MYGPIO_HW_ENABLE
    // 释放 GPIO 硬件
 for (i = 0; i < MYGPIO_NUMBER; ++i)</pre>
    gpio_hw_release(i);
 }
#endif
 // 注销设备号
 unregister_chrdev_region(MKDEV(gpio_major, gpio_minor), MYGPIO_NUMBER);
}
MODULE_LICENSE("GPL");
module_init(gpio_driver_init);
module_exit(gpio_driver_exit);
```

相对于前几篇文章来说,上面的代码稍微有一点点复杂,主要是多了宏定义 MYGPIO\_HW\_ENABLE 控制部分的代码。

比如: 在这个宏定义控制下的三个与硬件相关的函数:

```
gpio_hw_init()
gpio_hw_release()
gpio_hw_set()
```

就是与GPIO硬件的初始化、释放、状态设置相关的操作。

代码中的注释已经比较完善了,结合前几篇文章中的函数说明,还是比较容易理解的。

从代码中可以看出:驱动程序使用 alloc\_chrdev\_region 函数,来动态注册设备号,并且利用了 Linux 应用层中的 udev 服务,自动在 /dev 目录下创建了设备节点。

另外还有一点:在上面示例代码中,对设备的操作函数只实现了 open 和 ioctl 这两个函数,这是根据实际的使用场景来决定的。

这个示例中,只演示了如何控制 GPIO 的状态。

你也可以稍微补充一下,增加一个read函数,来读取某个GPI0口的状态。

控制 GPIO 设备,使用 write 或者 ioctl 函数都可以达到目的,只是 ioctl 更灵活一些。

#### 创建 Makefile 文件

```
$ touch Makefile
```

#### 内容如下:

```
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
  obj-m := mygpio.o
else
  KERNELDIR ?= /lib/modules/$(shell uname -r)/build
  PWD := $(shell pwd)
default:
  $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
clean:
  $(MAKE) -C $(KERNEL_PATH) M=$(PWD) clean
endif
```

#### 编译驱动模块

\$ make

得到驱动程序: mygpio.ko。

## 加载驱动模块

在加载驱动模块之前, 先来检查一下系统中, 几个与驱动设备相关的地方。

先看一下 /dev 目录下, 目前还没有设备节点( /dev / mygpio[0-3] )。

```
$ ls -l /dev/mygpio*
ls: cannot access '/dev/mygpio*': No such file or directory
```

再来查看一下 / proc / devices 目录下,也没有 mygpio 设备的设备号。

\$ cat /proc/devices

```
180 usb_device
204 ttyMAX
245 media
246 bsg
247 hmm_device
248 watchdog
249 rtc
```

为了方便查看打印信息,把dmesg输出信息清理一下:

```
$ sudo dmesg -c
```

现在来加载驱动模块, 执行如下指令:

```
$ sudo insmod mygpio.ko
```

当驱动程序被加载的时候,通过 module\_init() 注册的函数 gpio\_driver\_init() 将会被执行,那么其中的打印信息就会输出。

还是通过 dmesg 指令来查看驱动模块的打印信息:

\$ dmesq

```
mygpio_driver$ dmesg
[ 4496.538773] gpio_driver_init is called.
[ 4496.538775] gpio_major = 244.
[ 4496.540351] gpio_hw_init is called: 0.
[ 4496.540352] gpio_hw_init is called: 1.
[ 4496.540352] gpio_hw_init is called: 2.
[ 4496.540352] gpio_hw_init is called: 3.
```

可以看到:操作系统为这个设备分配的主设备号是 244,并且也打印了GPIO硬件的初始化函数的调用信息。

#### 此时,驱动模块已经被加载了!

来查看一下 /proc/devices 目录下显示的设备号:

\$ cat /proc/devices

```
180 usb_device
204 ttyMAX
244 mygpio
245 media
246 bsg
247 hmm_device
248 watchdog
249 rtc
250 dax
```

设备已经注册了,主设备号是:244。

## 设备节点

由于在驱动程序的初始化函数中,使用 cdev\_add 和 device\_create 这两个函数,自动创建设备节点。 所以,此时我们在 /dev 目录下,就可以看到下面这4个设备节点:

```
mygpio_driver$ 11 /dev/mygpio*
crw----- 1 root root 244, 0 Nov 28 11:07 /dev/mygpio0
crw----- 1 root root 244, 1 Nov 28 11:07 /dev/mygpio1
crw----- 1 root root 244, 2 Nov 28 11:07 /dev/mygpio2
crw---- 1 root root 244, 3 Nov 28 11:07 /dev/mygpio3
```

现在,设备的驱动程序已经加载了,设备节点也被创建好了,应用程序就可以来控制 GPIO 硬件设备了。

## 应用程序

应用程序仍然放在~/tmp/App/目录下。

```
$ mkdir ~/tmp/App/app_mygpio
$ cd ~/tmp/App/app_mygpio
$ touch app_mygpio.c
```

#### 文件内容如下:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <assert.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#define MY_GPIO_NUMBER
// 4个设备节点
char gpio_name[MY_GPIO_NUMBER][16] = {
 "/dev/mygpio0",
 "/dev/mygpio1",
 "/dev/mygpio2",
 "/dev/mygpio3"
};
int main(int argc, char *argv[])
  int fd, gpio_no, val;
   // 参数个数检查
 if (3 != argc)
    printf("Usage: ./app_gpio gpio_no value \n");
    return -1;
 gpio_no = atoi(argv[1]);
 val = atoi(argv[2]);
   // 参数合法性检查
 assert(gpio_no < MY_GPIO_NUMBER);</pre>
 assert(0 == val || 1 == val);
 // 打开 GPIO 设备
 if((fd = open(gpio_name[gpio_no], 0_RDWR \mid 0_NDELAY)) < 0){
    printf("%s: open failed! \n", gpio_name[gpio_no]);
    return -1;
```

```
}

printf("%s: open success! \n", gpio_name[gpio_no]);

// 控制 GPIO 设备状态
ioctl(fd, val, gpio_no);

// 关闭设备
close(fd);
}
```

以上代码也不需要过多解释、只要注意参数的顺序即可。

接下来就是编译和测试了:

```
$ gcc app_mygpio.c -o app_mygpio
```

执行应用程序的时候, 需要携带2个参数: GPIO 设备编号(0~3), 设置的状态值(0或者 1)。

这里设置一下/dev/mygpio0这个设备,状态设置为1:

```
$ sudo ./app_mygpio 0 1
[sudo] password for xxx: <输入用户密码>
/dev/mygpio0: open success!
```

如何确认/dev/mygpio0这个GPIO的状态确实被设置为1了呢? 当然是看 dmesg 指令的打印信息:

```
$ dmesg
```

```
[ 5406.792554] gpio_open is called.
[ 5406.792621] gpio_ioctl is called.
[ 5406.792622] set GPIO: 0 to 1.
[ 5406.792623] gpio_hw_set is called. gpio_no = 0, val = 1.
```

通过打印信息可以看到:确实执行了【设置 mygpio0 的状态为 1】的动作。

再继续测试一下:设置 mygpio0 的状态为 0:

```
$ sudo ./app_mygpio 0 0
```

```
[ 5779.393809] gpio_open is called.
[ 5779.393878] gpio_ioctl is called.
[ 5779.393879] set GPIO: 0 to 0.
[ 5779.393879] gpio_hw_set is called. gpio_no = 0, val = 0.
```

当然了,设置其他几个GPIO口的状态,都是可以正确执行的!

## 卸载驱动模块

#### 卸载指令:

```
$ sudo rmmod mygpio
```

此时, /proc/devices 下主设备号 244 的 mygpio 已经不存在了。

```
180 usb_device
204 ttyMAX
245 media
246 bsg
247 hmm_device
248 watchdog
249 rtc
250 dax
```

#### 再来看一下 dmesg的打印信息:

```
[ 5940.682257] gpio_driver_exit is called.
[ 5940.684298] gpio_hw_release is called: 0.
[ 5940.684299] gpio_hw_release is called: 1.
[ 5940.684300] gpio_hw_release is called: 2.
[ 5940.684302] gpio_hw_release is called: 3.
```

可以看到:驱动程序中的gpio\_driver\_exit()被调用执行了。

并且, /dev 目录下的 4 个设备节点, 也被函数 device\_destroy() 自动删除了!

----- End -----

文中的测试代码,已经放在网盘了。

在公众号【IOT物联网小镇】后台回复关键字: 1128, 即可获取下载地址。

谢谢!

#### 推荐阅读

- 【1】《Linux 从头学》系列文章
- 【2】C语言指针-从底层原理到花式技巧,用图文和代码帮你讲解透彻
- 【3】原来gdb的底层调试原理这么简单
- 【4】内联汇编很可怕吗?看完这篇文章,终结它!

其他系列专辑:精选文章、应用程序设计、物联网、C语言。



微信搜一搜

IOT物联网小镇

星标公众号,第一时间看文章!

# C/C++、物联网、嵌入式、Lua语言 Linux 操作系统、应用程序开发设计





扫码关注公众号

道哥 个人微信

喜欢请分享,满意点个赞,最后点在看。

