

## INHALT | SOFTWARE-DOKUMENTATION

# Allgemeine Hinweise

### SOFTWARE-DOKUMENTATION

**KUNDENDIENST UND GARANTIE** 

1.	Allgemeine Hinweise	2
1.1	Andere Markierungen in dieser Dokumentation	_2
1.2	Zutreffende Geräte	_ 2
1.3	Mitgeltende Dokumente	_ 2
2.	Sicherheit	3
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	_ 3
2.3	Vorschriften, Normen und Bestimmungen	
3.	Produktbeschreibung	3
4.	Einstellungen	3
4.1	IP-Konfiguration	_4
4.2	Kompatibilitätsübersicht	_ 4
4.3	Inkompatibilität	_ 4
5.	Problembehebung	4
6.	Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM	5
7.	Modbus-Systemwerte für Lüftungsintegralgeräte	14
8.	Weitere Register für Wärmepumpen mit WPM und	
	Lüftungsintegralgeräte	18
8.1	Betriebsarten und Sollwerte	_19
8.2	SG Ready Funktion	_19
9.	Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G	21

# SOFTWARE-**DOKUMENTATION**

## **Allgemeine Hinweise**

Diese Anleitung richtet sich an den Fachhandwerker.

Hinweis Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

Geben Sie die Anleitung ggf. an einen nachfolgenden Benutzer weiter.

### Andere Markierungen in dieser Dokumentation



Allgemeine Hinweise werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.

Lesen Sie die Hinweistexte sorgfältig durch.

Symbol	Bedeutung
!	Sachschaden (Geräte-, Folge-, Umweltschaden)

▶ Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen. Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.

#### **Zutreffende Geräte** 1.2

- Modbus TCP/IP Software, Bestellnummer 316303
- ISG web. Bestellnummer 229336

### 1.2.1 Markenkonformität



Hinweis Diese Software kann nur zusammen mit Geräten und Software des gleichen Herstellers betrieben werden.

► Verwenden Sie diese Software nicht in Verbindung mit Software oder Geräten anderer Hersteller.

#### **Mitgeltende Dokumente** 1.3

- Bedienungs- und Installationsanleitung Internet Service Gateway ISG web
- Bedienungs- und Installationsanleitung des angeschlossenen Lüftungsintegralgerätes oder der Wärmepumpe
- Nutzungsbedingungen für das ISG web
- Vertragsbedingungen für den Erwerb von kostenpflichtigen Software-Erweitungen mit Zusatzfunktionen für das ISG web

## Sicherheit

## 2. Sicherheit

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung



### Sachschaden

Unsachgemäßer Gebrauch kann zur Schädigung des angeschlossenen Lüftungsintegralgerätes oder der Wärmepumpe führen.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten dieser Anleitung sowie der Anleitungen für eingesetztes Zubehör.

### Systemvoraussetzungen

- ISG web mit dem Servicepaket Basic
- kompatibles Gerät, siehe "Kompatibilitätsübersicht"
- Gebäudeleittechnik mit Modbus TCP/IP Master
- IP-Netzwerkverbindung zum ISG und zur Gebäudeleittechnik

### 2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Wir gewährleisten eine einwandfreie Funktion und Betriebssicherheit nur, wenn das für das Gerät bestimmte Originalzubehör verwendet wird.

### 2.3 Vorschriften, Normen und Bestimmungen



### Hinweis

Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

# 3. Produktbeschreibung

Das Produkt ist eine Software-Schnittstelle für das ISG zur Gebäudeautomatisierung. Das ISG ist ein Gateway zur Regelung von Lüftungsintegralgeräten und Wärmepumpen. Erforderliche Komponenten für den Betrieb des angeschlossenen Lüftungsintegralgerätes oder der angeschlossenen Wärmepumpe (z. B. Fühler) können nicht durch Modbus-Komponenten ersetzt werden.

Mit der Modbus-Software stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Betriebsarten einstellen
- Soll-Temperaturen einstellen
- Lüfterstufen schalten
- Warmwasser-Soll-Temperatur einstellen
- Auslesen von aktuellen Werten und Anlagendaten

# 4. Einstellungen

Das ISG nutzt folgende 16 Bit-Register:

### "Read Input Register"

- Objekte sind nur lesbar
- Auslesen der Register über Funktionscode 04 ("Read Input Registers")

Beispiel: Um das Register 30501 auszulesen, wird die Adresse 501 mit dem Funktionscode 04 angesprochen.

### "Read/Write Holding Register"

- Objekte sind sowohl lesbar als auch schreibbar
- Auslesen der Register über Funktionscode 03 ("Read Holding Registers")
- Schreiben über Funktionscode 06 ("Write Single Register") oder Funktionscode 16 ("Write multiple Registers")

Für nicht verfügbare Objekte wird der Ersatzwert "32768 (0x8000H)" ausgegeben.

Einige Statusobjekte sind bitcodiert (B0 - Bx). Die jeweils entsprechenden Statusinformationen sind unter "Codierung" dokumentiert (z. B. Verdichter läuft ja/nein).

Dabei werden folgende Datentypen unterschieden:

Daten- typ	Werte- bereich	Multip- likator beim Lesen	Multipli- kator beim Schreiben			
2	-3276.8 bis 3276.7	0,1	10	Ja	0,1	0,5
6	0 bis 65535	1	1	Nein	1	5
7	-327.68 bis 327.67	0,01	100	Ja	0,01	0,05
8	0 bis 255	1	1	Nein	1	5

- Übertragener Wert x Multiplikator = Datenwert
- Beispiel Schreiben: Um eine Temperatur von 20,3 °C zu schreiben, muss der Wert 203 (Faktor 10) auf das Register geschrieben werden.
- Beispiel Lesen: Der ausgelesene Wert 203, bedeutet 20,3 °C (203 x 0,1 = 20,3)

# Problembehebung

#### **IP-Konfiguration** 4.1



#### Hinweis

Beachten Sie die Bedienungs- und Installationsanleitung des ISG.

Sie können die IP-Konfiguration in der SERVICEWELT über den Reiter "Profile" vornehmen:



192.168.0.126 (Standard IP-Adresse)

TCP port: 502

Slave ID: 1 (unveränderlich)



Bei direkter Verbindung mit ihrem Computer behält das ISG die Standard IP-Adresse. Bei Verbindung über einen Router wird dem ISG über den DHCP-Server automatisch eine andere IP-Adresse zugewiesen.

#### Kompatibilitätsübersicht 4.2



### Hinweis

Damit nachfolgend die jeweils entsprechenden Parameter konfiguriert werden können, wählen Sie bei der Parameterkonfiguration zuerst den Gerätetyp aus.

▶ Beachten Sie zum Verbinden der Wärmepumpe oder des Lüftungsintegralgerätes mit dem ISG die Bedienungs- und Installationsanleitung des ISG.



Hinweis Die aufgeführten Geräte werden grundsätzlich unter-

- Nicht jedes Objekt ist bei jedem Gerät verfügbar.
- Für nicht verfügbare Objekte wird der Ersatzwert "32768 (0x8000H)" ausgegeben.

Eine Übersicht der Wärmepumpen / Lüftungsintegralgeräte, die kompatibel sind, finden Sie auf unserer Internetseite:

https://www.stiebel-eltron.de/de/home/service/smart-home/ kompatibilitaetslisten.html

#### Inkompatibilität 4.3

- Das ISG darf nicht zusammen mit einem DCo-aktiv GSM am selben CAN-BUS betrieben werden. Dies kann zu Fehlfunktionen bei der Kommunikation zum WPM führen.
- Die Software-Schnittstelle Modbus TCP/IP ist nicht mit anderen Software-Schnittstellen für das ISG kombinierbar.

#### **Problembehebung** 5.

### Softwareversion prüfen

- ▶ Prüfen Sie, ob auf dem ISG die Modbus-Software installiert
- ▶ Bei einem angeschlossenen WPM finden Sie das entsprechende Menü in der SERVICEWELT unter: DIAGNOSE → SYS-TEM → ISG.
- ▶ Bei einem angeschlossenen Lüftungsintegralgerät finden Sie das entsprechende Menü in der SERVICEWELT unter: DIAG-NOSE  $\rightarrow$  BUSTEILNEHMER  $\rightarrow$  ISG.
- ▶ Wenn die Schnittstelle "Modbus TCP/IP" nicht aufgeführt ist, benötigen Sie ein Update auf die aktuellste ISG Firmware.
- ▶ Wenden Sie sich an den STIEBEL ELTRON Kundendienst.
- ▶ Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

### Datentransfer prüfen:

▶ Prüfen Sie anhand eines Standardobjekts (z. B. Außentemperatur), den Datentransfer über Modbus. Vergleichen Sie den übermittelten Wert mit dem Anzeigewert auf dem Display des Reglers.



# Hinweis

Die Adressierung des ISG ist 1 basiert (1 based). Je nach Konfiguration muss ggf. ein Versatz um 1 berücksichtigt werden.

### Fehler quittieren:

- ▶ Störungen in der Heizungsanlage, werden über den Fehlerstatus (Modbus Adressen: 2504, 2002) signalisiert.
- ► Aus sicherheitstechnischen Gründen lassen sich Fehler nur über die Bedienoberfläche der SERVICEWELT quittieren.

Wenn Sie bei Problemen mit dem Produkt die Ursache nicht beheben können, wenden Sie sich an einen IT-Fachmann.

# Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

### Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM 6.

# Hinweis

Hinweis
Die aufgeführten Geräte werden grundsätzlich unterstützt.

- Nicht jedes Objekt ist bei jedem Gerät verfügbar.
- Für nicht verfügbare Objekte wird der Ersatzwert "32768 (0x8000H)" ausgegeben.
- Die Adressierung des ISG ist 1 basiert (1 based).

Hinweis
Die Werte in den Spalten "Min. Wert" und "Max. Wert" sind je nach angeschlossener Wärmepumpe unterschiedlich und können von den angegebenen Werten abweichen.

### **Block 1: Systemwerte (Read Input Register)**

Modbus Adresse	0bjektbezeichung	WPMsys- tem	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Daten- typ	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
501	ISTTEMPERATUR FE7	Х	Х	X				22	°C	<u>r</u>
502	SOLLTEMPERATUR FE7	Х	Х	X				22	°C	<u>r</u>
503	ISTTEMPERATUR FEK		х	<u>x</u>	_			22	°C	<u>r</u>
504	SOLLTEMPERATUR FEK		х	x	_			22	°C	<u>r</u>
505	RAUMFEUCHTE		х	x	_			22	%	<u>r</u>
506	TAUPUNKTTEMPERATUR		х	x	_	-40	30	22	°C	<u>r</u>
507	AUSSENTEMPERATUR	х	х	x	_	-60	80	22	°C	<u>r</u>
508	ISTTEMPERATUR HK 1	х	х	x	_	0	40	22	°C	<u>r</u>
509	SOLLTEMPERATUR HK 1			x	_	0	65	22	°C	<u>r</u>
510	SOLLTEMPERATUR HK 1	х	х		_	0	40	22	°C	<u>r</u>
511	ISTTEMPERATUR HK 2	х	х	x	_	0	90	22	°C	<u>r</u>
512	SOLLTEMPERATUR HK 2	х	х	x	_	0	65	22	°C	<u>r</u>
513	VORLAUFISTTEMPERATUR WP	х	х	x	MFG, sofern vorhanden			22	°C	<u>r</u>
514	VORLAUFISTTEMPERATUR NHZ	х	х	x	MFG, sofern vorhanden			22	°C	<u>r</u>
515	VORLAUFISTTEMPERATUR	х	х	x	_			22	°C	<u>r</u>
516	RUECKLAUISTTEMPERATUR	х	х	x		0	90	22	°C	<u>r</u>
517	FESTWERTSOLLTEMPERATUR	х	х	x	_	20	50	22	°C	<u>r</u>
518	PUFFERISTTEMPERATUR	х	х	x	_	0	90	2	°C	r
519	PUFFERSOLLTEMPERATUR	х	х	x				2	°C	<u>r</u>
520	HEIZUNGSDRUCK	х	х	x	MFG, sofern vorhanden			_ 7	bar	<u>r</u>
521	VOLUMENSTROM	х	х	x	MFG, sofern vorhanden			2	<u>l/min</u>	<u>r</u>
522	ISTTEMPERATUR	х	х	x	Warmwasser	10	65	2	°C	<u>r</u>
523	SOLLTEMPERATUR	х	х	x	Warmwasser	10	65	2	°C	<u>r</u>
524	ISTTEMPERATUR GEBLAESE	х	х	x	Kühlen			2	K	<u>r</u>
525	SOLLTEMPERATUR GEBLAESE	х	х	x	Kühlen	7	25	2	K	r
526	ISTTEMPERATUR FLAECHE	х	х	x	Kühlen			2	K	r
527	SOLLTEMPERATUR FLAECHE	х	х	x	Kühlen			2	K	r
528	KOLLEKTORTEMPERATUR		х		Solar	0	90	2	°C	r
529	SPEICHERTEMPERATUR		х		Solar	0	90	2	°C	r
530	LAUFZEIT		х		Solar			6	h	r
531	ISTTEMPERATUR	х	Х		Wärmeerzeuger extern	10	90	2	°C	r
532	SOLLTEMPERATUR	х	Х		Wärmeerzeuger extern			2	K	r
533	EINSATZGRENZE HZG	х	х	x	Untere Grenze Heizung	-40	40	2	°C	r
534	EINSATZGRENZE WW	Х	х	x	Untere Grenze Warmwasser	-40	40	2	°C	r
535	LAUFZEIT	Х	х		Wärmeerzeuger extern			6	h	r
536	QUELLENTEMPERATUR	Х	х	x				2	°C	r
537	QUELLENTEMPERATUR MIN	Х	х	х		-10	10	2	°C	r
538	QUELLENDRUCK	Х	х	х				7	bar	r
539	HEISSGASTEMPERATUR			Х				2	°C	r

# Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

Modbus Adresse	0bjektbezeichung	WPMsys- tem	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Daten- typ	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
540	DRUCK HOCHDRUCK			_ <u>x</u>		_		2	bar	<u>r</u>
541	DRUCK NIEDERDRUCK			_ <u>x</u>		_		2	bar	<u>r</u>
542	RUECKLAUFTEMPERATUR	х	х	_	Wärmepumpe 1	_		2	°C	<u>r</u>
543	VORLAUFTEMPERATUR	х	х	_	Wärmepumpe 1			2	°C	<u>r</u>
544	HEISSGASTEMPERATUR	Х	х		Wärmepumpe 1			2	°C	_ <u>r</u>
545	DRUCK NIEDERDRUCK	Х	х		Wärmepumpe 1			7	bar	_ <u>r</u>
546	DRUCK MITTELDRUCK	Х	х		Wärmepumpe 1			7	bar	_ <u>r</u>
547	DRUCK HOCHDRUCK	х	х		Wärmepumpe 1			7	bar	<u>r</u>
548	WP WASSERVOLUMENSTROM	х	Х		Wärmepumpe 1	_		2	I/min	r
549	RUECKLAUFTEMPERATUR	х	х		Wärmepumpe 2	_		2	°C	r
550	VORLAUFTEMPERATUR	х	х		Wärmepumpe 2			2	°C	r
551	HEISSGASTEMPERATUR	Х	х		Wärmepumpe 2			2	°C	r
552	DRUCK NIEDERDRUCK	х	х		Wärmepumpe 2			7	bar	r
553	DRUCK MITTELDRUCK	х	х		Wärmepumpe 2			7	bar	r
554	DRUCK HOCHDRUCK	х	х		Wärmepumpe 2			7	bar	r
555	WP WASSERVOLUMENSTROM	х	х		Wärmepumpe 2			2	l/min	
556	RUECKLAUFTEMPERATUR	x	x		Wärmepumpe 3			2	°C	
557	VORLAUFTEMPERATUR	х	x		Wärmepumpe 3			2	°C	
558	HEISSGASTEMPERATUR	Х	Х		Wärmepumpe 3	_		2	°C	
559	DRUCK NIEDERDRUCK	Х	x		Wärmepumpe 3			7	bar	
560	DRUCK MITTELDRUCK	X	x		Wärmepumpe 3			7	bar	_ <u></u>
561	DRUCK HOCHDRUCK	X	X		Wärmepumpe 3			7	bar	_ <u></u>
562	WP WASSERVOLUMENSTROM	X	x	_	Wärmepumpe 3			2	l/min	- <del>'</del>
563	RUECKLAUFTEMPERATUR	x	x		Wärmepumpe 4		-	- <del>-</del> 2	°C	- <u>·</u>
564	VORLAUFTEMPERATUR	x	X	_	Wärmepumpe 4			2	°C	- <u>'</u>
565	HEISSGASTEMPERATUR	x	x	_	Wärmepumpe 4			2	°C	- <u>'</u>
566	DRUCK NIEDERDRUCK	x	X	_	Wärmepumpe 4			- <del>2</del>	bar	- <u>'</u>
567	DRUCK MITTELDRUCK	x	x	_	Wärmepumpe 4			- <del>'</del> 7	bar bar	- <u>'</u>
568	DRUCK HOCHDRUCK	x	x		Wärmepumpe 4			- <del>'</del> 7	bar	- <u>'</u>
569	WP WASSERVOLUMENSTROM	x	X		Wärmepumpe 4			2	l/min	- <u>'</u>
570	RUECKLAUFTEMPERATUR				Wärmepumpe 5			2	°C	- <del>'</del>
571	VORLAUFTEMPERATUR	- X	x x		Wärmepumpe 5			2	°C	- <del>'</del>
	HEISSGASTEMPERATUR	<u>X</u>			Wärmepumpe 5	-		- <del>2</del>	°C	- <del>'</del>
572		<u>x</u>	<u>X</u>							
573	DRUCK NIEDERDRUCK DRUCK MITTELDRUCK	<u>x</u>	<u>x</u>	_	Wärmepumpe 5			7	bar	<u>r</u>
574		<u>x</u>	<u>x</u>		Wärmepumpe 5			7	bar	<u>r</u>
575	DRUCK HOCHDRUCK	<u>x</u>	<u>x</u>		Wärmepumpe 5			7	bar	<u>r</u>
576	WP WASSERVOLUMENSTROM	X	<u>x</u>		Wärmepumpe 5		-	_ 2	l/min	<u>r</u>
577	RUECKLAUFTEMPERATUR	<u>X</u>	<u>X</u>		Wärmepumpe 6	-		2	°C	<u>r</u>
578	VORLAUFTEMPERATUR	<u>X</u>	<u> </u>		Wärmepumpe 6			_ 2	°C	<u>r</u>
579	HEISSGASTEMPERATUR	<u>X</u>	<u> </u>		Wärmepumpe 6			2	°C	<u>r</u>
580	DRUCK NIEDERDRUCK	<u>X</u>	<u> X</u>		Wärmepumpe 6			7	<u>bar</u>	_ <u>r</u>
581	DRUCK MITTELDRUCK	X	<u>X</u>		Wärmepumpe 6		-	7	bar	_ <u>r</u>
582	DRUCK HOCHDRUCK	X	<u>X</u>		Wärmepumpe 6	_	-	7	<u>bar</u>	_ <u>r</u>
583	WP WASSERVOLUMENSTROM	<u>X</u>	<u>X</u>		Wärmepumpe 6	-		_ 2	l/min	_ <u>r</u>
584	ISTTEMPERATUR	<u>X</u>			Raumtemperatur Heizkreis 1			_ 2	°C	<u>r</u>
585	SOLLTEMPERATUR	<u>X</u>			Raumtemperatur Heizkreis 1			_ 2	°C	<u>r</u>
586	RAUMFEUCHTE	X			Heizkreis 1		_	22	%	<u>r</u>
587	TAUPUNKTTEMPERATUR	<u>X</u>			Heizkreis 1			22	°C	<u>r</u>
588	ISTTEMPERATUR	X			Raumtemperatur Heizkreis 2			22	°C	<u>r</u>
589	SOLLTEMPERATUR	X			Raumtemperatur Heizkreis 2		_	22	°C	<u>r</u>
590	RAUMFEUCHTE	X			Heizkreis 2	_	_	22	%	<u>r</u>
591	TAUPUNKTTEMPERATUR	X			Heizkreis 2			22	°C	<u>r</u>
592	ISTTEMPERATUR	х			Raumtemperatur Heizkreis 3			2	°C	<u>r</u>

# Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

Modbus Adresse	Objektbezeichung	WPMsys- tem	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Daten- typ	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
593	SOLLTEMPERATUR	X			Raumtemperatur Heizkreis 3			2	°C	<u>r</u>
594	RAUMFEUCHTE	X			Heizkreis 3			2	%	<u>r</u>
595	TAUPUNKTTEMPERATUR	X			Heizkreis 3			2	°C	<u>r</u>
596	ISTTEMPERATUR	X			Raumtemperatur Heizkreis 4			2	°C	<u>r</u>
597	SOLLTEMPERATUR	X			Raumtemperatur Heizkreis 4	_		2	°C	<u>r</u>
598	RAUMFEUCHTE	X			Heizkreis 4	_		2	%	r
599	TAUPUNKTTEMPERATUR	X			Heizkreis 4			2	°C	r
600	ISTTEMPERATUR	X			Raumtemperatur Heizkreis 5			2	°C	r
601	SOLLTEMPERATUR	X			Raumtemperatur Heizkreis 5			2	°C	r
602	RAUMFEUCHTE	X			Heizkreis 5			2	%	<u>r</u>
603	TAUPUNKTTEMPERATUR	X			Heizkreis 5			2	°C	r
604	SOLLTEMPERATUR	X			Raumtemperatur Kühlkreis 1			2	°C	<u>r</u>
605	SOLLTEMPERATUR	X			Raumtemperatur Kühlkreis 2			2	°C	<u>r</u>
606	SOLLTEMPERATUR	X			Raumtemperatur Kühlkreis 3			2	°C	r
607	SOLLTEMPERATUR	X			Raumtemperatur Kühlkreis 4			2	°C	r
608	SOLLTEMPERATUR	X			Raumtemperatur Kühlkreis 5			2	°C	r

# Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

## **Block 2: Systemparameter (Read/Write Holding Register)**

Modbus Adresse	Objektbezeichung	WPM- system	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert		Schritt- weite	Daten- typ	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)	Codierung	0p- tion
1501	BETRIEBSART	х	х	х		0	5	1	8		r/w	BEREITSCHAFTS- BETRIEB	1
												PROGRAMMBE- TRIEB	2
												KOMFORTBETRIEB	3
												ECO-BETRIEB	4
												WARMWASSERBE- TRIEB	5
												NOTBETRIEB	0
	KOMFORT TEMPERA-												
1502	TUR	<u>x</u>	х	X	Heizkreis 1	5	30	1	2	°C	r/w		
1503	ECO TEMPERATUR	х	Х	X	Heizkreis1	5	30	1	2	°C	r/w		
1504	STEIGUNG HEIZKURVE	х	х	х	Heizkreis 1	0	3	1	7		r/w		
	KOMFORT TEMPERA-												
1505	TUR	<u> x                                   </u>	Х	<u>X</u>	Heizkreis2	5	30	_ 1	2	°C	r/w		
1506	ECO TEMPERATUR	<u>X</u>	<u>X</u>	<u> X                                   </u>	Heizkreis 2	5	30	_ 1	2	°C	r/w		
1507	STEIGUNG HEIZKURVE		X	<u>X</u>	Heizkreis2	0	3	_ 1	7		r/w		
1508	FESTWERTBETRIEB	X	x	X 	(*)	AUS/ 20°	70°		2	°C	r/w	-	
1509	BIVALENZTEMPERA- TUR HZG		x	х	Einsatzgrenzen beachten!	-40	40	5	2	°C	r/w		
1510	KOMFORT TEMPERA- TUR	Х	V	х	Warmwasser	10	60	5	2	°C	r/w		
	-		<u>x</u>			10	60		2	°C		-	
1511	ECO TEMPERATUR	<u>X</u>	X	<u> X</u>	Warmwasser Achtung: Anzahl		- 60	_ 5	· <del>Z</del>		r/w		
1512	WARMWASSERSTUFEN	Х	х	х	angeschlos- sener WP be- achten	0	6	1	8		r/w		
1513	BIVALENZTEMPERA- TUR WW	х	х	x	Warmwasser- temperaturen	-40	40	1	2	°C	r/w		
1514	VORLAUFSOLLTEMPE- RATUR	х	х	х	Flächenkühlung	7	25	1	2	°C	r/w		
1515	HYSTERESE VOR- LAUFTEMP		х	х	Kühlen	1	5	1	2	K	r/w		
	RAUMSOLLTEMPE-												
1516	RATUR	X	X	<u>X</u>	Flächenkühlung	20	30	1	2	°C	r/w		
4547	VODI AUECOLITEADE				C. hiz - d. abil	_	25			0.0			
1517	VORLAUFSOLLTEMPE- RATUR	х	Х	Х	Gebläsekühlung	1	25	1	2	°C	r/w		
1518	HYSTERESE VOR- LAUFTEMP		x	x	Gebläsekühlung	1	5	1	2	K	r/w		
	RAUMSOLLTEMPE-				-			_					
1519	RATUR	X	Х	X	Gebläsekühlung	20	30	1	2	°C	r/w		
1500	DECET				A 1						,	DECET FELLI EDILICA	
1520	RESET	Х	Х	Х	Achtung: Reset System ist ein Werks-Reset!	1	3	1	6		r/w	RESET FEHLERLISTE	= 2 
					Alle Einstel- lungen gehen dabei verloren!							RESET WAERME- PUMPE	3
												RESET SYSTEM	1
1521	RESTART-ISG	X	Х	Х		0	2	1	6		r/w	AUS	0
												RESTART	_ 1
												SERVICE TASTE	2

<sup>\*</sup> AUS über 9000Hex. Wert zwischen 20 und 70 °C aktiviert Funktion gleichzeitig. Diese Funktion ist beim WPMsystem verfügbar, beim WPM 3 erst ab Softwareversion 39005 und beim WPM3i ab Softwareversion 39106. Bei früheren Softwareversionen ist die Funktion nur aktivierbar und einstellbar.

# Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

## **Block 3: Systemstatus (Read Input Register)**

Modbus Adresse	Objektbezeichung	WPM- system	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Daten- typ	Schreiben/ Lesen (w/r)	Codierung	Option
2501	BETRIEBSSTATUS	Х	Х	Х	bitcodiert, WPM 3i unterstützt Silent Mode nicht			6	r	HK 1 PUMPE	В0
										HK 2 PUMPE	B1
										AUFHEIZPROGRAMM	B2
										NHZ STUFEN IN BETRIEB	B3
										WP IM HEIZBETRIEB	B4
										WP IM WARMWASSERBE- TRIEB	B5
										VERDICHTER IN BETRIEB	B6
										SOMMERBETRIEB AKTIV	B7
										KUEHLBETRIEB AKTIV	 B8
										MIN. EINE IWS IM ABTAUBE- TRIEB	B9
										SILENTMODE 1 AKTIV	B10
										SILENTMODE 2 AKTIV (WP	
										AUS)	B11
2502	EVU-FREIGABE	X	X	X	bitcodiert			8	r	EVU-FREIGABE	B0
	DETAILE				1.5					VEDDIGUEE	
2503	BETRIEBSSTATUS		Х		bitcodiert			6	r	VERDICHTER-1	<u>B0</u>
										VERDICHTER-2	_ <u>B1</u>
										VERDICHTER-3	_ <u>B2</u>
										VERDICHTER-4	_ <u>B3</u>
										VERDICHTER-5	_ <u>B4</u>
										VERDICHTER-6	_ <u>B5</u>
										PUFFERLADEPUMPE-1	<u>B6</u>
										PUFFERLADEPUMPE-2	_ <u>B7</u>
										PUFFERLADEPUMPE-3	<u>B8</u>
										PUFFERLADEPUMPE-4	<u>B9</u>
										PUFFERLADEPUMPE-5	_ <u>B10</u>
										PUFFERLADEPUMPE-6	_ <u>B11</u>
										NHZ-1	_ <u>B12</u>
										NHZ-2	B13
								_		VEIN SELVED	_
2504	FEHLERSTATUS	Х	Х	Х	Anlagenfehler Fehlerquittierung	0	1	6	r	KEIN FEHLER	0
					über SERVICE- WELT-Oberfläche					FEHLER	1
2505	BUS-STATUS	х	Х	x		-4	0	6	r	STATUS-OK	0
										STATUS-ERROR	-1
										ERROR-PASSIVE	-2
										BUS-OFF	-3
										PHYSICAL-ERROR	-4
2506	ABTAUEN EINGELEITET	х	Х		Abtauen eingeleitet	0	1	6	r	AUS	0
										EINGELEITET	1
2507	aktiver Fehler	X	<u>X</u>	X	Fehlernummer	0	65535		<u>r</u>		
2508	MELDUNGSNUMMER	x			Meldungsnummer	0	65535	6	<u>r</u>		
2509	HEIZKREISPUMPE 1	X			Status WPM	0	1	6	<u>r</u>		
2510	HEIZKREISPUMPE 2	X			Status WPM	0	1	6	<u>r</u>		
2511	HEIZKREISPUMPE 3	x			Status WPM	0	1	6	<u>r</u>		

# Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

Modbus Adresse	0bjektbezeichung	WPM- system		WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert		Schreiben/ Lesen (w/r)	Codierung	0ption
2512	PUFFERLADEPUMPE 1	х			Status WPM	0	1	6	r		
2513	PUFFERLADEPUMPE 2 WARMWASSERLADE-	х			Status WPM	0	1	6	r		
2514	PUMPE	х			Status WPM	0	1	6	r		
2515	QUELLENPUMPE	х			Status WPM	0	1	6	r		
2516	STÖRAUSGANG	x			Status WPM	0	1	6	r		
2517	ZIRKULATIONSPUMPE		-		Status WPM	0	1	6	r		
2518	2. WE WARMWASSER			-	Status WPM	0	1	6	r		-
2519	2. WE HEIZUNG	X			Status WPM	0	1	6	r		
2520	KÜHLBETRIEB	X			Status WPM	0	1	6	r		
2320	MISCHER AUF HEIZ-	· <del>*</del>			314143 11111		-		·		
2521	KREIS 2	х			Status WPM	0	1	6	r		
2522	MISCHER ZU HEIZ- KREIS 2	Х			Status WPM	0	1	6	<u>r</u>		
2522	MISCHER AUF HEIZ-				Charles MADAA						
2523	KREIS 3 MISCHER ZU HEIZ-	<u>X</u>			Status WPM	0	1	6	<u>r</u>		
2524	KREIS 3	х			Status WPM	0	1	6	r		
2525	NHZ 1	х			Status WPM	0	1	6	r		
2526	NHZ 2	x			Status WPM	0	1	6	r		
2527	NHZ 1/2	x		-	Status WPM	0	1	6	r		-
2528	HEIZKREISPUMPE 4	X			Status WPE	0	1	6	r		
2529	HEIZKREISPUMPE 5	X			Status WPE	0	1	6	r		
2530	PUFFERLADEPUMPE 3				Status WPE	0	1	- <del>0</del> 6	r		
2531	PUFFERLADEPUMPE 4				Status WPE	0	1	- <del>0</del>	r		
-					-			-			
2532	PUFFERLADEPUMPE 5		-	-	Status WPE	0	1	6	<u>r</u>		
2533	PUFFERLADEPUMPE 6 PUMPE DIFFERENZ-	<u>X</u>			Status WPE	0	1	6	<u>r</u>		
2534	REGLER 1	X			Status WPE	0	1	6	<u>r</u>		
2535	PUMPE DIFFERENZ- REGLER 2	x			Status WPE	0	1	6	<u>r</u>		
2536	SCHWIMMBADPUMPE PRIMÄR	Х			Status WPE	0	1	6	r		
2330	SCHWIMMBADPUMPE	<u> </u>	-	-	Status Wi E						
2537	SEKUNDÄR MISCHER AUF HEIZ-	X			Status WPE	0	1	6	<u>r</u>		
2538	KREIS 4	X			Status WPE	0	1	6	<u>r</u>		
2539	MISCHER ZU HEIZ- KREIS 4	x			Status WPE	0	1	6	<u>r</u>		
2540	MISCHER AUF HEIZ- KREIS 5	х			Status WPE	0	1	6	r		
2541	MISCHER ZU HEIZ- KREIS 5	X			Status WPE	0	1	6	r		
				_	Status Wärmepum-				-		
2542	VERDICHTER 1	<u>X</u>			pe 1	0	1	6	. <u>r</u>		
2543	VERDICHTER 2	X			Status Wärmepum- pe 2	0	1	6	<u>r</u>		
2544	VERDICHTER 3	x			Status Wärmepum- pe 3	0	1	6	<u>r</u>		
2545	VERDICHTER 4	Х			Status Wärmepum- pe 4	0	1	6	r		
2546	VERDICHTER 5	х	-	- <u>-</u>	Status Wärmepum- pe 5	0	1	6	r		- <del></del>
					Status Wärmepum-				-		
2547	VERDICHTER 6	<u>X</u>			pe 6	0	1	6	<u>r</u>		

10 | Modbus TCP/IP

# Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

## Block 4: Energetische Daten (Read Input Register)

Modbus Adresse	Objektbezeichung	WPMsys- tem	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Daten- typ	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
3501	VD HEIZEN TAG	X	X	X	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	kWh	<u>r</u>
3502	VD HEIZEN SUMME	X	Х	X	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3503	VD HEIZEN SUMME	X	Х	X	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3504	VD WARMWASSER TAG	X	Х	X	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	kWh	<u>r</u>
3505	VD WARMWASSER SUMME	X	Х	X	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3506	VD WARMWASSER SUMME	<u>x</u>	x	X	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3507	NHZ HEIZEN SUMME	<u>x</u>	x	X	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3508	NHZ HEIZEN SUMME	<u>x</u>	x	X	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3509	NHZ WARMWASSER SUMME		<u>X</u>	<u>X</u>	Wärmemenge aller WP	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3510	NHZ WARMWASSER SUMME	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	Wärmemenge aller WP	0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3511	VD HEIZEN TAG	X	<u>X</u>	<u>X</u>	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	6	kWh	<u>r</u>
3512	VD HEIZEN SUMME	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	Leistungsaufnahme aller WP	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3513	VD HEIZEN SUMME	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	_ 6	MWh	<u>r</u>
3514	VD WARMWASSER TAG	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	6	kWh	<u>r</u>
3515	VD WARMWASSER SUMME	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	Leistungsaufnahme aller WP	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3516	VD WARMWASSER SUMME	<u>X</u>	<u>X</u>	<u>X</u>	Leistungsaufnahme aller WP	0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3517	VD HEIZEN	-		<u>X</u>	Laufzeit	0	999	_ 6	<u>h</u>	<u>r</u>
3518	VD WARMWASSER			<u>X</u>	Laufzeit	0	999	6	<u>h</u>	<u>r</u>
3519	VD KUEHLEN			<u>X</u>	Laufzeit	0	999	6	<u>h</u>	<u>r</u>
3520	NHZ 1			<u>X</u>	Laufzeit	0	999	6	<u>h</u>	<u>r</u>
3521	NHZ 2			<u>X</u>	Laufzeit	0	999	6	<u>h</u>	<u>r</u>
3522	NHZ 1/2			<u>X</u>	Laufzeit	0	999	6	<u>h</u>	<u>r</u>
3523	VD HEIZEN TAG	<u>X</u>	X	-	Wärmemenge WP 1	0	65535	6	kWh	<u>r</u>
3524	VD HEIZEN SUMME	X	X	-	Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3525	VD HEIZEN SUMME	X	X	-	Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3526	VD WARMWASSER TAG	<u>X</u>	X	_	Wärmemenge WP 1	0	65535	6	kWh	<u>r</u>
3527	VD WARMWASSER SUMME	<u>X</u>	X	_	Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3528	VD WARMWASSER SUMME	<u>X</u>	X	_	Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3529	NHZ HEIZEN SUMME	<u>X</u>	<u>X</u>		Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3530	NHZ HEIZEN SUMME	<u>X</u>	X	_	Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3531	NHZ WARMWASSER SUMME	<u>X</u>	<u>X</u>		Wärmemenge WP 1	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3532	NHZ WARMWASSER SUMME	<u>X</u>	X	_	Wärmemenge WP 1	0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3533	VD HEIZEN TAG	<u>X</u>	X		Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	kWh	<u>r</u>
3534	VD HEIZEN SUMME	<u>X</u>	<u>X</u>		Leistungsaufnahme WP 1	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3535	VD HEIZEN SUMME	<u>X</u>	X	_	Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3536	VD WARMWASSER TAG	<u>X</u>	X		Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	kWh	<u>r</u>
3537	VD WARMWASSER SUMME	<u>X</u>	X	_	Leistungsaufnahme WP 1	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3538	VD WARMWASSER SUMME	<u>X</u>	X	_	Leistungsaufnahme WP 1	0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3539	VD 1 HEIZEN	<u>X</u>	<u>X</u>		Laufzeit WP 1			6	<u>h</u>	<u>r</u>
3540	VD 2 HEIZEN	<u>X</u>	<u>X</u>		Laufzeit WP 1			6	<u>h</u>	<u>r</u>
3541	VD 1/2 HEIZEN	<u>X</u>	<u>X</u>		Laufzeit WP 1			6	<u>h</u>	<u>r</u>
3542	VD 1 WARMWASSER	<u>X</u>	<u>x</u>		Laufzeit WP 1			6	<u>h</u>	<u>r</u>
3543	VD 2 WARMWASSER	<u>X</u>	<u>X</u>		Laufzeit WP 1			6	<u>h</u>	<u>r</u>
3544	VD 1/2 WARMWASSER	<u>X</u>	<u>x</u>		Laufzeit WP 1			6	<u>h</u>	<u>r</u>
3545	VD KUEHLEN	<u>X</u>	<u>X</u>	-	Laufzeit WP 1			6	<u>h</u>	<u>r</u>
3546	NHZ 1	<u>X</u>	<u>X</u>		Laufzeit Nachheizstufe			6	<u>h</u>	<u>r</u>
3547	NHZ 2	<u>X</u>	<u>X</u>		Laufzeit Nachheizstufe			6	<u>h</u>	<u>r</u>
3548	NHZ 1/2	<u>X</u>	<u>x</u>		Laufzeit Nachheizstufe			6	<u>h</u>	<u>r</u>
3549	VD HEIZEN TAG	<u>X</u>	<u>X</u>		Wärmemenge WP 2	0	65535	6	kWh	<u>r</u>
3550	VD HEIZEN SUMME	<u>X</u>	<u>x</u>		Wärmemenge WP 2	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3551	VD HEIZEN SUMME	<u>X</u>	<u>X</u>		Wärmemenge WP 2	0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3552	VD WARMWASSER TAG	<u>X</u>	<u>x</u>		Wärmemenge WP 2	0	65535	6	kWh	<u>r</u>

# Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

Modbus Adresse	0bjektbezeichung	WPMsys- tem	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Daten- typ	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
3553	VD WARMWASSER SUMME	<u>x</u>	X		Wärmemenge WP 2	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3554	VD WARMWASSER SUMME	X	х		Wärmemenge WP 2	0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3555	VD HEIZEN TAG	X	х		Leistungsaufnahme WP 2	0	65535	6	kWh	<u>r</u>
3556	VD HEIZEN SUMME	X	х		Leistungsaufnahme WP 2	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3557	VD HEIZEN SUMME	<u>x</u>	х		Leistungsaufnahme WP 2	0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3558	VD WARMWASSER TAG	X	х		Leistungsaufnahme WP 2	0	65535	6	kWh	<u>r</u>
3559	VD WARMWASSER SUMME	X	х		Leistungsaufnahme WP 2	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3560	VD WARMWASSER SUMME	<u>x</u>	X		Leistungsaufnahme WP 2	0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3561	VD 1 HEIZEN	<u>x</u>	X		Laufzeit WP 2			6	<u>h</u>	<u>r</u>
3562	VD 2 HEIZEN	X	Х		Laufzeit WP 2			6	<u>h</u>	_ <u>r</u>
3563	VD 1/2 HEIZEN	X	х		Laufzeit WP 2			6	<u>h</u>	_ <u>r</u>
3564	VD 1 WARMWASSER	X	х		Laufzeit WP 2			6	<u>h</u>	_ <u>r</u>
3565	VD 2 WARMWASSER	X	х		Laufzeit WP 2			6	<u>h</u>	<u>r</u>
3566	VD 1/2 WARMWASSER	X	х		Laufzeit WP 2			6	<u>h</u>	<u>r</u>
3567	VD KUEHLEN	X	х		Laufzeit WP 2			6	<u>h</u>	<u>r</u>
3568	VD HEIZEN TAG	х	х		Wärmemenge WP 3	0	65535	6	kWh	r
3569	VD HEIZEN SUMME	х	х		Wärmemenge WP 3	0	999	6	kWh	r
3570	VD HEIZEN SUMME	х	х		Wärmemenge WP 3	0	65535	6	MWh	r
3571	VD WARMWASSER TAG	х	х		Wärmemenge WP 3	0	65535	6	kWh	r
3572	VD WARMWASSER SUMME	х	х		Wärmemenge WP 3	0	999	6	kWh	r
3573	VD WARMWASSER SUMME	X	x		Wärmemenge WP 3	0	65535	6	MWh	r
3574	VD HEIZEN TAG	X	x		Leistungsaufnahme WP 3	0	65535	6	kWh	r
3575	VD HEIZEN SUMME	x	x		Leistungsaufnahme WP 3	0	999	6	kWh	
3576	VD HEIZEN SUMME	x	X		Leistungsaufnahme WP 3	0	65535	6	MWh	
3577	VD WARMWASSER TAG	x	x		Leistungsaufnahme WP 3	0	65535	6	kWh	r
3578	VD WARMWASSER SUMME	x	x		Leistungsaufnahme WP 3	0	999	6	kWh	r
3579	VD WARMWASSER SUMME	x	x		Leistungsaufnahme WP 3	0	65535	6	MWh	
3580	VD 1 HEIZEN	x	x		Laufzeit WP 3			6	-	
3581	VD 2 HEIZEN	x	x		Laufzeit WP 3			6	-	
3582	VD 1/2 HEIZEN	x	x		Laufzeit WP 3			6	-	
3583	VD 1 WARMWASSER	x	x		Laufzeit WP 3			6	-	
3584	VD 2 WARMWASSER	x	x		Laufzeit WP 3			6	–	
3585	VD 1/2 WARMWASSER	X	x		Laufzeit WP 3			6	_ <del>:-</del> h	r
3586	VD KUEHLEN	X	x		Laufzeit WP 3			6	_ <del>:-</del> h	r
3587	VD HEIZEN TAG	_ <u>x</u>	x		Wärmemenge WP 4	0	65535	6	- <del>···</del> kWh	- :
3588	VD HEIZEN SUMME	_ <u>X</u>	X		Wärmemenge WP 4	0	999	6	kWh	_ : r
3589	VD HEIZEN SUMME	_ <u>x</u>	x x		Wärmemenge WP 4	0	65535	_ <del>5</del>	MWh	- <del>'</del>
3590	VD WARMWASSER TAG	_ <u>x</u>	x x		Wärmemenge WP 4	0	65535	_ <del>5</del>	kWh	- <del>'</del>
3591	VD WARMWASSER SUMME	_ <del>X</del>	X X		Wärmemenge WP 4	0	999	_ <del>6</del>	kWh	- <u>'</u>
3592	VD WARMWASSER SUMME	_ <u>x</u>	x x		Wärmemenge WP 4	0	65535	_ <del>5</del>	 MWh	- <del>'                                   </del>
3593	VD HEIZEN TAG	_ <del>X</del>	X		Leistungsaufnahme WP 4	0	65535	_ <del>5</del>	kWh	- <u>'</u>
3594	VD HEIZEN SUMME	_ <u>x</u>	X X		Leistungsaufnahme WP 4	0	999	_ <del>5</del>	kWh	- <del>'                                   </del>
3595	VD HEIZEN SUMME	_ <del>X</del>	X		Leistungsaufnahme WP 4	0	65535	6	MWh	- <u>'</u>
3596	VD WARMWASSER TAG	_ <del>x</del>	X		Leistungsaufnahme WP 4	<del>0</del>	65535	6	kWh	_ <u>'                                   </u>
3597	VD WARMWASSER SUMME	_ <del>x</del>	X		Leistungsaufnahme WP 4	<del>0</del>	999	6	kWh	_ <del>'</del>
3598					Leistungsaufnahme WP 4	<del>0</del>	65535	6	MWh	
3599	VD WARMWASSER SUMME VD 1 HEIZEN	_ X	X Y		Laufzeit WP 4		0222	_ <del>0</del>	h	
	VD 2 HEIZEN	_ X	X	-	Laufzeit WP 4			_ <del>0</del> 6	– <u>'''                                   </u>	_ <u>'                                     </u>
3600		_ <u>x</u>	<u>X</u>	_	Laufzeit WP 4			_		
3601	VD 1/2 HEIZEN	_ <u>x</u>	<u>X</u>	_				6	<u>h</u>	<u>r</u>
3602	VD 1 WARMWASSER	_ <u>X</u>	<u>X</u>		Laufzeit WP 4			<u>6</u>	<u>h</u>	<u>r</u>
3603	VD 2 WARMWASSER	_ <u>x</u>	<u>x</u>		Laufzeit WP 4			6	<u>h</u>	_ <u>r</u>
3604	VD 1/2 WARMWASSER	_ <u>x</u>	<u>X</u>		Laufzeit WP 4			6	<u>h</u>	_ <u>r</u>
3605	VD KUEHLEN	<u> x</u>	<u>X</u>	_	Laufzeit WP 4			6	<u> h</u>	<u>r</u>

# Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM

Modbus Adresse	Objektbezeichung	WPMsys- tem	WPM 3	WPM 3i	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Daten- typ	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
3606	VD HEIZEN TAG	<u>x</u>	х		Wärmemenge WP 5	0	65535	66	kWh	<u>r</u>
3607	VD HEIZEN SUMME	X	X		Wärmemenge WP 5	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3608	VD HEIZEN SUMME	X	X		Wärmemenge WP 5	0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3609	VD WARMWASSER TAG	X	Х		Wärmemenge WP 5	0	65535	6	kWh	<u>r</u>
3610	VD WARMWASSER SUMME	х	х		Wärmemenge WP 5	0	999	6	kWh	r
3611	VD WARMWASSER SUMME	х	х		Wärmemenge WP 5	0	65535	6	MWh	r
3612	VD HEIZEN TAG	х	х		Leistungsaufnahme WP 5	0	65535	6	kWh	r
3613	VD HEIZEN SUMME	х	х		Leistungsaufnahme WP 5	0	999	6	kWh	r
3614	VD HEIZEN SUMME	х	х		Leistungsaufnahme WP 5	0	65535	6	MWh	r
3615	VD WARMWASSER TAG	х	х		Leistungsaufnahme WP 5	0	65535	6	kWh	r
3616	VD WARMWASSER SUMME	х	х		Leistungsaufnahme WP 5	0	999	6	kWh	r
3617	VD WARMWASSER SUMME	х	Х		Leistungsaufnahme WP 5	0	65535	6	MWh	r
3618	VD 1 HEIZEN	х	х		Laufzeit WP 5			6	h	r
3619	VD 2 HEIZEN	Х	Х		Laufzeit WP 5			6	h	r
3620	VD 1/2 HEIZEN	х	x		Laufzeit WP 5			6	h	r
3621	VD 1 WARMWASSER	x	x		Laufzeit WP 5			6	h	r
3622	VD 2 WARMWASSER	x	X		Laufzeit WP 5			- 6	h	r
3623	VD 1/2 WARMWASSER	x	X		Laufzeit WP 5			- 6	h	r
3624	VD KUEHLEN	x	х		Laufzeit WP 5			6	h	r
3625	VD HEIZEN TAG	x	x		Wärmemenge WP 6	0	65535	6	kWh	r
3626	VD HEIZEN SUMME	x	х		Wärmemenge WP 6	0	999	6	kWh	r
3627	VD HEIZEN SUMME	x	х		Wärmemenge WP 6	0	65535	6	MWh	r
3628	VD WARMWASSER TAG	x	X		Wärmemenge WP 6	0	65535	6	kWh	r
3629	VD WARMWASSER SUMME	X	X		Wärmemenge WP 6	0	999	6	kWh	r
3630	VD WARMWASSER SUMME	X	X		Wärmemenge WP 6	0	65535	6	MWh	r
3631	VD HEIZEN TAG	_ <del>X</del>	x		Leistungsaufnahme WP 6	0	65535	- <del>5</del>	kWh	- <del>'</del>
3632	VD HEIZEN SUMME	_ <u>x</u>	x		Leistungsaufnahme WP 6	0	999	- <del>5</del>	kWh	- <del>'</del>
3633	VD HEIZEN SUMME	_ <del>x</del>	x x		Leistungsaufnahme WP 6	0	65535	- <del>5</del>	MWh	- <del>'</del>
3634	VD WARMWASSER TAG	_ <u>x</u>			Leistungsaufnahme WP 6	0	65535	- <del>5</del>	kWh	- <del>'</del>
3635	VD WARMWASSER SUMME	_ <del>``</del>	x x		Leistungsaufnahme WP 6	0	999	- <del>5</del>	kWh	- <del>'</del>
3636	VD WARMWASSER SUMME	_ <del>x</del>	x x		Leistungsaufnahme WP 6	0	65535	- <del>5</del>	MWh	r
3637	VD 1 HEIZEN	- <del>x</del>	x x		Laufzeit WP 6			- <del>5</del>	h	- <del>'</del>
3638	VD 2 HEIZEN	_ <del>X</del>	X		Laufzeit WP 6			- <del>5</del>	– <del>'' – – – – – – – – – – – – – – – – – </del>	r
3639	VD 1/2 HEIZEN	_ <del>x</del>		_	Laufzeit WP 6			_ <del>0</del>	- <del>'''</del> h	r
3640	VD 1 WARMWASSER	_ <del>x</del>	_ <u>x</u>	_	Laufzeit WP 6			_ <del>0</del>	- <del>'''</del> h	r
3641	VD 2 WARMWASSER	_ <del>x</del>	X	_	Laufzeit WP 6			_ <del>0</del>	- <del>'''</del> h	r
3642	VD 1/2 WARMWASSER			_	Laufzeit WP 6	_		_ <del>0</del> 6	- <del>'''</del> h	r
3643	VD KUEHLEN	_ <u>X</u>	<u>X</u>	_	Laufzeit WP 6	_		_ <del>0</del>	- <del>'''</del> h	r
3644	VD HEIZEN	_ <u>X</u>	<u>X</u>		Laufzeit WP 1	_		_ <del>6</del>	- <del>''</del> h	
	VD WARMWASSER	_ <u>X</u>			Laufzeit WP 1	-	_	- <del>0</del>	- <del>''</del> h	<u>r</u>
3645	·	_ <u>x</u>	-	-		-	_	_		<u>r</u>
3646	VD HEIZEN	<u>x</u>	-	_	Laufzeit WP 2			6	<u>h</u>	<u>r</u>
3647	VD HEIZEN	<u>x</u>	-	-	Laufzeit WP 2	-	_	<u>6</u> 	<u>h</u>	<u>r</u>
3648	VD HEIZEN	<u>x</u>		_	Laufzeit WP 3	_		_	<u>h</u>	<u>r</u>
3649	VD HEIZEN	<u>x</u>	-	_	Laufzeit WP 3			6	<u>h</u>	<u>r</u>
3650	VD HEIZEN	_ <u>x</u>	_		Laufzeit WP 4			6	<u>h</u>	<u>r</u>
3651	VD WARMWASSER	_ <u>x</u>	-	-	Laufzeit WP 4	-		6	<u>h</u>	<u>r</u>
3652	VD HEIZEN	<u>x</u>	-	-	Laufzeit WP 5	-		6	<u>h</u>	<u>r</u>
3653	VD WARMWASSER	<u>X</u>	-		Laufzeit WP 5			_ 6	<u>h</u>	<u>r</u>
3654	VD HEIZEN	<u>X</u>	-		Laufzeit WP 6			_ 6	<u>h</u>	<u>r</u>
3655	VD WARMWASSER	<u> x</u>			Laufzeit WP 6			_ 6	<u>h</u>	<u>r</u>

# Modbus-Systemwerte für Lüftungsintegralgeräte

### Modbus-Systemwerte für Lüftungsintegralgeräte **7.**

Hinweis
Die aufgeführten Geräte werden grundsätzlich unterstützt.

- Nicht jedes Objekt ist bei jedem Gerät verfügbar.
- Bei Geräten der LWZ-Baureihe werden die Ersatzwerte "-60" (bei Unterbrechung / Nichtvorhandensein der Sensorleitung) und "-50" (bei Kurzschluss der Sensorleitung) ausgegeben.

### Block 1: Systemwerte (Read Input Register)

Modbus Adresse	Objektbezeichung	LWZ	LWA	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Daten- typ	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
1	RAUMISTTEMP-HK1	x	Х	Wert der Fernbedienung	-20	60	2	°C	<u>r</u>
2	RAUMSOLLTEMP-HK1	x	Х		-20	60	2	°C	r
3	RAUMFEUCHTE-HK1	x	Х	Wert der Fernbedienung	0	100	2	%	r
4	RAUMISTTEMP-HK2	x	Х	Wert der Fernbedienung	-20	60	2	°C	r
5	RAUMSOLLTEMP-HK2	x	Х		-20	60	2	°C	r
6	RAUMFEUCHTE-HK2	x	x	Wert der Fernbedienung	0	100	2	%	r
7	AUSSENTEMPERATUR	<u> x</u>	<u> </u>		-60	80	2	°C	r
8	ISTWERT-HK1	<u>x</u>	<u> </u>		0	90	2	°C	r
9	SOLLWERT-HK1	<u> x</u>	<u> </u>		0	65	2	°C	r
10	ISTWERT-HK2	<u> x</u>	<u> </u>		0	90	2	°C	r
11	SOLLWERT-HK2	<u>x</u>	<u> </u>		0	65	2	°C	r
12	VORLAUFTEMP	<u>x</u>	<u> </u>		0	90	2	°C	r
13	RUECKLAUFTEMP	<u> x</u>	<u> </u>		0	90	2	°C	r
14	DRUCK-HEIZKREIS	(x)		nur bei LWZ 304/404/504/Trend	0	6	2	bar	r
15	VOLUMENSTROM	(x)		nur bei LWZ 304/404/504/Trend			2	l/min	r
16	WW-ISTTEMP	<u>x</u>	X		10	65	2	°C	r
17	WW-SOLLTEMP	<u>x</u>	X		10	65	2	°C	r
18	ZULUFT-IST-LUEFTERDREHZAHL	<u> x</u>			0	100	6	Hz	r
19	ZULUFT-SOLL-VOLUMENSTROM	<u> x</u>			0	300	6	m³/h	r
20	ABLUFT-IST-LUEFTERDREHZAHL	<u> x</u>	X		0	100	6	Hz	r
21	ABLUFT-SOLL-VOLUMENSTROM	х	Х		0	300	6	m³/h	r
22	ABLUFTFEUCHTE	(x)		nur bei LWZ 304/404/504/Trend	0	100	6	%	r
23	ABLUFTTEMPERATUR	(x)		nur bei LWZ 504	0	65535	2	°C	r
24	ABLUFTTAUPUNKT	(x)		nur bei LWZ 504	0	65535	2	°C	r
25	TAUPUNKTTEMPERATUR-HK1	(x)		nur bei kühlfähigen LWZ	-40	30	2	°C	r
26	TAUPUNKTTEMPERATUR-HK2	(x)		nur bei kühlfähigen LWZ	-40	30	2	°C	r
27	KOLLEKTORTEMP	(x)		nur bei solarfähigen LWZ	-60	200	2	°C	r
28	HEISSGASTEMP	х	Х		0	140	2	°C	r
29	HOCHDRUCK	х	Х		0	50	7	bar	r
30	NIEDERDRUCK	х	х		0	25	7	bar	r
31	VERDICHTERSTARTS	х	х		0	65535	6		r
32	VERDICHTERDREHZAHL	(x)		nur bei LWZ 504	0	240	2	Hz	r
33	MISCHWASSERMENGE	(x)		nur bei LWZ 504	0	65535	6	1	r

# Modbus-Systemwerte für Lüftungsintegralgeräte

## Block 2: Systemparameter (Read/Write Holding Register)

Modbus Adresse	Objektbezeichung	LWZ	LWA	Bemerkung			Schritt- weite	Daten- typ	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)	Codierung	Option
1001	BETRIEBSART	х	Х		0	14	1	8		r/w	AUTOMATIK	11
											BEREITSCHAFT	1
											TAGBETRIEB	3
											ABSENKBETRIEB	4
											WARMWASSER	5
											HANDBETRIEB	14
											NOTBETRIEB	0
1002	RAUMTEMP-TAG	Х	х	Raumsoll Heizen Heizkreis 1	10	30	1	2	°C	r/w		
1003	RAUMTEMP-NACHT	Х	х	Raumsoll Heizen Heizkreis 1	10	30	1	2	°C	r/w		
1004	HEIZKREISTEMP-SOLL-HAND	х	х	Heizkreis 1	10	65	5	2	°C	r/w		
1005	RAUMTEMP-TAG	х	х	Raumsoll Heizen Heizkreis 2	10	30	1	2	°C	r/w		
1006	RAUMTEMP-NACHT	X	X	Raumsoll Heizen Heizkreis 2	10	30	1	2	°C	r/w		
1007	HEIZKREISTEMP-SOLL-HAND	X	Х	Heizkreis 2	10	65	5	2	°C	r/w		
1008	STEIGUNG	Х	Х	Heizkurve Heizkreis 1	0	5	1	7		r/w		
1009	FUSSPUNKT	Х	Х	Heizkurve Heizkreis 1	0	20	5	2	°C	r/w		
1010	STEIGUNG	х	Х	Heizkurve Heizkreis 2	0	5	1	7		r/w		
1011	FUSSPUNKT	х	х	Heizkurve Heizkreis 2	0	20	5	2	°C	r/w		
1012	WW-SOLL-TAG	х	х	Warmwasser	10	55	5	2	°C	r/w		
1013	WW-SOLL-NACHT	х	х	Warmwasser	10	55	5	2	°C	r/w		
1014	WW-SOLL-HANDBETRIEB	Х	Х	Warmwasser	10	65	5	2	°C	r/w		
1015	MWM-SOLL-TAG	(x)		nur bei LWZ 504	50	288	1	6	I	r/w		
1016	MWM-SOLL-NACHT	(x)		nur bei LWZ 504	50	288	1	6	I	r/w		
1017	MWM-SOLL-HANDBETRIEB	(x)		nur bei LWZ 504	50	288	1	6	<u> </u>	r/w		
1018	STUFE-TAG	Х	Х	Lüftung	0	3	1	6		r/w		
1019	STUFE-NACHT	Х	Х	Lüftung	0	3	1	6		r/w		
1020	STUFE-PARTY	х	Х	Lüftung	0	3	1	6		r/w		
1021	STUFE-HAND	Х	Х	Lüftung	0	3	1	6		r/w		
1022	RAUMTEMP-TAG	(x)		HK 1 Kühlen, nur bei kühlfähigen LWZ		30	1	2	°C	r/w		
1023	RAUMTEMP-NACHT	(x)		HK 1 Kühlen, nur bei kühlfähigen LWZ		30	1	2	°C	r/w		
1024	RAUMTEMP-TAG	(x)		HK 2 Kühlen, nur bei kühlfähigen LWZ		30	1	2	°C	r/w		
1025	RAUMTEMP-NACHT	(x)		HK 2 Kühlen, nur bei kühlfähigen LWZ	10	30	1	2	°C	r/w		
1026	RESET	(x)		nur bei LWZ 504	0	1	1	6		r/w	AUS	0
											EIN	1
1027	RESTART-ISG	Х	х		0	2	1	6		r/w	AUS	0
											RESET	1
	-			-							MENUE	2

# Modbus-Systemwerte für Lüftungsintegralgeräte

## **Block 3: Systemstatus (Read Input Register)**

Modbus Adresse	Objekt- bezeichung	LWZ	LWA	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Daten- typ	Schreiben/ Lesen (w/r)		0ption
2001	BETRIEBSSTATUS	Х	Х	bitcodiert	0	65535	6	r	SCHALTPROGRAMM-AKTIV	B0
									VERDICHTER	B1
									HEIZEN	B2
									KUEHLEN	B3
									WARMWASSERBEREITUNG	B4
									ELEKTRISCHE-NACHERWAERMUNG	B5
									SERVICE	B6
									EVU-SPERRE	B7
									FILTERWECHSEL-BEIDE	B8
									LUEFTUNG	B9
									HEIZKREISPUMPE	B10
									ABTAUEN-VERDAMPFER	B11
									FILTERWECHSEL-ABLUFT	B12
									FILTERWECHSEL-ZULUFT	B13
									AUFHEIZPROGRAMM-AKTIV	B14
2002	FEHLERSTATUS	Х	Х	Anlagenfehler	0	1	6	r	KEIN FEHLER	0
				Fehlerquittierung über SERVICEWELT-Oberfläche		_			FEHLER	1
2003	BUS-STATUS	х	х	CAN BUS Status	-4	0	6	r	STATUS-OK	0
									STATUS-ERROR	-1
									ERROR-PASSIVE	-2
									BUS-OFF	-3
									PHYSICAL-ERROR	-4
2004	ABTAUEN EINGELEITET	х	х	Abtauen Voranmeldung	0	1	6	r	AUS	0
									EINGELEITET	1
2005	BETRIEBSSTATUS-2	х	х	bitcodiert	0	65535	6	r	SOMMERBETRIEB-AKTIV	В0
	-	_							OFEN-KAMIN-AKTIV	<u>B1</u>

# Modbus-Systemwerte für Lüftungsintegralgeräte

## Block 4: Energetische Daten (Read Input Register)

3001   WM-HEIZEN-TAG	Modbus Adresse	0bjektbezeichung	LWZ	LWA	Bemerkung	Min. Wert	Max. Wert	Datentyp	Einheit	Schreiben/ Lesen (w/r)
3003   WM-HEIZEN-SUMME	3001	WM-HEIZEN-TAG	x	X	_	0	65535	6	kWh	r
3004   WM-WW-TAG	3002	WM-HEIZEN-SUMME	X	<u>x</u>	_	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3005   WM-WW-SUMME	3003	WM-HEIZEN-SUMME	<u> </u>	x	_	0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3006         WM-WW-SUMME         X         X         0         65535         6         MWh         r           3007         WM-NE-HEIZEN-SUMME         X         X         0         999         6         kWh         r           3008         WM-NE-HEIZEN-SUMME         X         X         0         65535         6         MWh         r           3009         WM-NE-WW-SUMME         X         X         0         65535         6         MWh         r           3011         WM-WRG-TAG         X         X         0         65535         6         kWh         r           3012         WM-WRG-SUMME         X         X         0         65535         6         kWh         r           3013         WM-WRG-SUMME         X         X         0         65535         6         kWh         r           3014         WM-SOLAR-HZ-SUMME         X         Nur bei solarfähigen LWZ         0         65535         6         kWh         r           3016         WM-SOLAR-HZ-SUMME         (X)         nur bei solarfähigen LWZ         0         65535         6         kWh         r           3018         WM-SOLAR-WW-TAG         (X)	3004	WM-WW-TAG	x	X		0	65535	6	kWh	r
3007   WM-NE-HEIZEN-SUMME   X   X   X   X   X   X   X   X   X	3005	WM-WW-SUMME	<u>x</u>	x	_	0	999	6	kWh	r
3008         WM-NE-HEIZEN-SUMME         x         x         0         65535         6         MWh         r           3009         WM-NE-WW-SUMME         x         x         0         999         6         kWh         r           3010         WM-NE-WW-SUMME         x         x         0         65535         6         MWh         r           3011         WM-WRG-SUMME         x         x         0         0         65535         6         kWh         r           3012         WM-WRG-SUMME         x         x         0         0         65535         6         kWh         r           3013         WM-WRG-SUMME         x         x         0         65535         6         MWh         r           3014         WM-SOLAR-HZ-TAG         (x)         nur bei solarfähigen LWZ         0         65535         6         kWh         r           3015         WM-SOLAR-HZ-SUMME         (x)         nur bei solarfähigen LWZ         0         65535         6         MWh         r           3017         WM-SOLAR-WW-SUMME         (x)         nur bei solarfähigen LWZ         0         65535         6         kWh         r <td< td=""><td>3006</td><td>WM-WW-SUMME</td><td> x</td><td>X</td><td></td><td>0</td><td>65535</td><td>6</td><td>MWh</td><td><u>r</u></td></td<>	3006	WM-WW-SUMME	x	X		0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3009         WM-NE-WW-SUMME         X         X         0         999         6         kWh         r           3010         WM-NE-WW-SUMME         X         X         0         65535         6         MWh         r           3011         WM-WRG-TAG         X         X         0         65535         6         kWh         r           3012         WM-WRG-SUMME         X         X         0         999         6         kWh         r           3013         WM-SOLAR-HZ-TAG         (x)         nur bei solarfähigen LWZ         0         65535         6         MWh         r           3014         WM-SOLAR-HZ-TAG         (x)         nur bei solarfähigen LWZ         0         65535         6         kWh         r           3015         WM-SOLAR-HZ-SUMME         (x)         nur bei solarfähigen LWZ         0         65535         6         MWh         r           3016         WM-SOLAR-W-TAG         (x)         nur bei solarfähigen LWZ         0         65535         6         MWh         r           3018         WM-SOLAR-W-SUMME         (x)         nur bei solarfähigen LWZ         0         65535         6         kWh         r	3007	WM-NE-HEIZEN-SUMME	<u> x</u>	x	_	0	999	6	kWh	r
3010   WM-NE-WW-SUMME	3008	WM-NE-HEIZEN-SUMME	<u>x</u>	x		0	65535	6	MWh	r
3011   WM-WRG-TAG	3009	WM-NE-WW-SUMME	<u>x</u>	x		0	999	6	kWh	<u>r</u>
3012   WM-WRG-SUMME	3010	WM-NE-WW-SUMME	<u>x</u>	x		0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3013   WM-WRG-SUMME	3011	WM-WRG-TAG	<u>x</u>			0	65535	6	kWh	<u>r</u>
MM-SOLAR-HZ-TAG	3012	WM-WRG-SUMME	<u>x</u>	x		0	999	6	kWh	<u>r</u>
3015         WM-SOLAR-HZ-SUMME         (x)         nur bei solarfähigen LWZ         0         999         6         kWh         r           3016         WM-SOLAR-HZ-SUMME         (x)         nur bei solarfähigen LWZ         0         65535         6         MWh         r           3017         WM-SOLAR-WW-TAG         (x)         nur bei solarfähigen LWZ         0         65535         6         kWh         r           3018         WM-SOLAR-WW-SUMME         (x)         nur bei solarfähigen LWZ         0         999         6         kWh         r           3019         WM-SOLAR-WW-SUMME         (x)         nur bei solarfähigen LWZ         0         65535         6         MWh         r           3020         WM-KUEHLEN-SUMME         (x)         nur bei kühlfähigen LWZ         0         999         6         kWh         r           3021         WM-KUEHLEN-SUMME         (x)         nur bei kühlfähigen LWZ         0         65535         6         MWh         r           3022         P-HEIZUNG-SUMME         (x)         x         x         0         65535         6         kWh         r           3024         P-HEIZUNG-SUMME         (x)         x         x         0	3013	WM-WRG-SUMME	<u>x</u>			0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3016   WM-SOLAR-HZ-SUMME   (X)	3014	WM-SOLAR-HZ-TAG	(x)		nur bei solarfähigen LWZ	0	65535	6	kWh	r
3017         WM-SOLAR-WW-TAG         (x)         nur bei solarfähigen LWZ         0         65535         6         kWh         r           3018         WM-SOLAR-WW-SUMME         (x)         nur bei solarfähigen LWZ         0         999         6         kWh         r           3019         WM-SOLAR-WW-SUMME         (x)         nur bei solarfähigen LWZ         0         65535         6         MWh         r           3020         WM-KUEHLEN-SUMME         (x)         nur bei kühlfähigen LWZ         0         999         6         kWh         r           3021         WM-KUEHLEN-SUMME         (x)         nur bei kühlfähigen LWZ         0         65535         6         MWh         r           3022         P-HEIZUNG-TAG         x         x         x         0         65535         6         MWh         r           3023         P-HEIZUNG-SUMME         x         x         x         0         65535         6         MWh         r           3024         P-HEIZUNG-SUMME         x         x         x         0         65535         6         MWh         r           3026         P-WW-TAG         x         x         x         0         65535	3015	WM-SOLAR-HZ-SUMME	(x)		nur bei solarfähigen LWZ	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3018         WM-SOLAR-WW-SUMME         (x)         nur bei solarfähigen LWZ         0         999         6         kWh         r           3019         WM-SOLAR-WW-SUMME         (x)         nur bei solarfähigen LWZ         0         65535         6         MWh         r           3020         WM-KUEHLEN-SUMME         (x)         nur bei kühlfähigen LWZ         0         999         6         kWh         r           3021         WM-KUEHLEN-SUMME         (x)         nur bei kühlfähigen LWZ         0         65535         6         MWh         r           3022         P-HEIZUNG-TAG         x         x         x         0         65535         6         kWh         r           3023         P-HEIZUNG-SUMME         x         x         x         0         999         6         kWh         r           3024         P-HEIZUNG-SUMME         x         x         x         0         65535         6         MWh         r           3025         P-WW-TAG         x         x         x         0         65535         6         kWh         r           3026         P-WW-SUMME         x         x         x         0         65535         6 <td>3016</td> <td>WM-SOLAR-HZ-SUMME</td> <td>(x)</td> <td></td> <td>nur bei solarfähigen LWZ</td> <td>0</td> <td>65535</td> <td>6</td> <td>MWh</td> <td>r</td>	3016	WM-SOLAR-HZ-SUMME	(x)		nur bei solarfähigen LWZ	0	65535	6	MWh	r
3019         WM-SOLAR-WW-SUMME         (x)         nur bei solarfähigen LWZ         0         65535         6         MWh r           3020         WM-KUEHLEN-SUMME         (x)         nur bei kühlfähigen LWZ         0         999         6         kWh         r           3021         WM-KUEHLEN-SUMME         (x)         nur bei kühlfähigen LWZ         0         65535         6         MWh         r           3022         P-HEIZUNG-TAG         x         x         x         0         65535         6         kWh         r           3023         P-HEIZUNG-SUMME         x         x         x         0         999         6         kWh         r           3024         P-HEIZUNG-SUMME         x         x         x         0         65535         6         MWh         r           3025         P-WW-TAG         x         x         x         0         65535         6         kWh         r           3026         P-WW-SUMME         x         x         x         0         65535         6         MWh         r           3028         VERDICHTER-HEIZEN         x         x         x         0         65535         6         h	3017	WM-SOLAR-WW-TAG	(x)		nur bei solarfähigen LWZ	0	65535	6	kWh	r
3020         WM-KUEHLEN-SUMME         (x)         nur bei kühlfähigen LWZ         0         999         6         kWh         r           3021         WM-KUEHLEN-SUMME         (x)         nur bei kühlfähigen LWZ         0         65535         6         MWh         r           3022         P-HEIZUNG-TAG         x         x         0         65535         6         kWh         r           3023         P-HEIZUNG-SUMME         x         x         0         999         6         kWh         r           3024         P-HEIZUNG-SUMME         x         x         0         65535         6         MWh         r           3025         P-WW-TAG         x         x         x         0         65535         6         kWh         r           3026         P-WW-SUMME         x         x         x         0         65535         6         MWh         r           3028         VERDICHTER-HEIZEN         x         x         x         0         65535         6         h         r           3030         VERDICHTER-KUEHLEN         (x)         nur bei kühlfähigen LWZ         0         65535         6         h         r	3018	WM-SOLAR-WW-SUMME	(x)		nur bei solarfähigen LWZ	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3021         WM-KUEHLEN-SUMME         (x)         nur bei kühlfähigen LWZ         0         65535         6         MWh         r           3022         P-HEIZUNG-TAG         x         x         x         0         65535         6         kWh         r           3023         P-HEIZUNG-SUMME         x         x         x         0         999         6         kWh         r           3024         P-HEIZUNG-SUMME         x         x         x         0         65535         6         MWh         r           3025         P-WW-TAG         x         x         x         0         65535         6         kWh         r           3026         P-WW-SUMME         x         x         x         0         999         6         kWh         r           3027         P-WW-SUMME         x         x         x         0         65535         6         MWh         r           3028         VERDICHTER-HEIZEN         x         x         x         0         65535         6         h         r           3030         VERDICHTER-WW         x         x         x         0         65535         6         h	3019	WM-SOLAR-WW-SUMME	(x)		nur bei solarfähigen LWZ	0	65535	6	MWh	r
3022         P-HEIZUNG-TAG         X	3020	WM-KUEHLEN-SUMME	(x)		nur bei kühlfähigen LWZ	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3023         P-HEIZUNG-SUMME         X	3021	WM-KUEHLEN-SUMME	(x)		nur bei kühlfähigen LWZ	0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3024         P-HEIZUNG-SUMME         X	3022	P-HEIZUNG-TAG	<u> </u>	<u>x</u>	_	0	65535	6	kWh	<u>r</u>
3025         P-WW-TAG         x <th< td=""><td>3023</td><td>P-HEIZUNG-SUMME</td><td><u> </u></td><td><u>x</u></td><td>_</td><td>0</td><td>999</td><td>6</td><td>kWh</td><td><u>r</u></td></th<>	3023	P-HEIZUNG-SUMME	<u> </u>	<u>x</u>	_	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3026         P-WW-SUMME         X         <	3024	P-HEIZUNG-SUMME	<u> </u>	<u> </u>		0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3027         P-WW-SUMME         X         <	3025	P-WW-TAG	<u> </u>	<u>x</u>	_	0	65535	6	kWh	<u>r</u>
3028         VERDICHTER-HEIZEN         x	3026	P-WW-SUMME	<u> </u>	<u>x</u>	_	0	999	6	kWh	<u>r</u>
3029         VERDICHTER-KUEHLEN         (x)         nur bei kühlfähigen LWZ         0         65535         6         h         r           3030         VERDICHTER-WW         x         x         x         0         65535         6         h         r           3031         ELEKTR-NE-HEIZEN         x         x         x         0         65535         6         h         r	3027	P-WW-SUMME	<u> </u>	<u>x</u>	_	0	65535	6	MWh	<u>r</u>
3030         VERDICHTER-WW         X         X         X         Q         65535         6         h         r           3031         ELEKTR-NE-HEIZEN         X         X         X         0         65535         6         h         r	3028	VERDICHTER-HEIZEN	<u> </u>	x		0	65535	6	h	r
3031 ELEKTR-NE-HEIZEN x x 0 0 65535 6 h r	3029	VERDICHTER-KUEHLEN	(x)		nur bei kühlfähigen LWZ	0	65535	6	h	<u>r</u>
	3030	VERDICHTER-WW	<u>x</u>	<u> </u>		0	65535	6	h	<u>r</u>
<u>3032 ELEKTR-NE-WW x x y 0 65535 6 h r</u>	3031	ELEKTR-NE-HEIZEN	<u> x</u>	<u> </u>		0	65535	6	h	<u>r</u>
	3032	ELEKTR-NE-WW	X	<u>x</u>	_	0	65535	6	<u>h</u>	<u>r</u>

# Weitere Register für Wärmepumpen mit WPM und Lüftungsintegralgeräte

# 8. Weitere Register für Wärmepumpen mit WPM und Lüftungsintegralgeräte

## Block 5: Energiemanagement Vorgaben (Read/Write Holding Register)

Modbus Adresse	Objektbezeichung	Bemerkung		Max. Wert	Schritt- weite		Schreiben/ Lesen (w/r)	Codierung	Option
4001	SG READY EIN- UND AUSSCHALTEN	SG READY Funktion aktivieren	0	1	1	6	r/w	AUS	0
		bzw. deaktivieren						EIN	1
4002	SG READY EINGANG 1		0	1	1	6	r/w	UNBESCHALTET	0
								GESCHALTET	1
4003	SG READY EINGANG 2		0	1	1	6	r/w	UNBESCHALTET	0
								GESCHALTET	1

### Block 6: Energiemanagement Systeminformationen (Read Input Register)

Modbus Adresse	Objektbezeichung	Bemerkung	Min.	Max. Wert		Schreiben/ Lesen (w/r)	Codierung	Option
5001	SG READY BETRIEBSZUSTAND	1: Die Anlage darf nicht starten. Nur der Frostschutz wird gewährleistet.	1	4	6	r	BETRIEBSZUSTAND 1	1
		2: Normaler Betrieb der Anlage. Automatik- / Programmbetrieb gemäß BI der angeschlos- senen Wärmepumpe					BETRIEBSZUSTAND 2	2
		3: Forcierter Betrieb der Anlage mit erhöhten Werten für Heiz- und/oder Warmwassertemperatur					BETRIEBSZUSTAND 3	3
		4: Sofortige Ansteuerung der Maximalwerte für Heiz- und Warmwassertemperatur					BETRIEBSZUSTAND 4	4
5002	REGLERKENNUNG						LWZ 303/403 Integral/ SOL	103
							LWA 403	103
							LWZ 304/404 Trend	103
							LWZ 304/404 FLEX	103
							LWZ Smart	103
							LWZ 604 Air	103
							LWZ 5 S Plus	103
							LWZ 5 S Trend	103
							LWZ 5 S Smart	103
							LWZ 304/404 SOL	104
							LWZ 504	104
							LWZ 5/8 CS Premium	104
							WPM 3	390
							WPM 3i	391
							WPMsystem	449

# Weitere Register für Wärmepumpen mit WPM und Lüftungsintegralgeräte

### 8.1 Betriebsarten und Sollwerte

Jeder Betriebsart sind bestimmte Sollwerte zugeordnet.

Über Modbus können Betriebsarten und entsprechende Sollwerte unabhängig voneinander verändert werden.

Damit Sollwertänderungen unmittelbar und nicht erst beim nächsten Betriebsartwechsel umgesetzt werden, sollte nur einer der beiden Parameter (Betriebsart ODER Sollwert) über Modbus verändert werden, während der andere Parameter fest definiert wird:

- Wenn die Betriebsart (z. B. Komfortbetrieb) permanent beibehalten wird, die korrespondierenden Sollwerte jedoch über Modbus verändert werden, fährt die Wärmepumpe die neuen Werte unmittelbar nach der Änderung an.
- Umgekehrt kann, bei sinnvoll festgelegten Sollwerten für die relevanten Betriebsarten, durch einen Betriebsartwechsel die gesamte Anlage mit sämtlichen Sollwerten auf ein anderes Temperaturniveau geschaltet werden.

### Beispiele:

- Bei Abwesenheit der Bewohner empfiehlt sich ein Betriebsartwechsel in den ECO-Betrieb. Bei Anwesenheit kann die Wärmepumpe in den Komfortbetrieb wechseln. Bei dauerhafter Abwesenheit kann auch der Standby-Betrieb genutzt werden.
- In der Betriebsart "Automatik / Programmbetrieb" wechseln ECO- und Komforttemperatur gemäß dem jeweils im WPM hinterlegten Programm (Warmwasserprogramm, Heizprogramm etc.). In dieser Betriebsart lässt sich z. B. ein dauerhaftes Komfort-Temperaturniveau erreichen, indem alle Programme auf dauerhaftes Halten der Komforttemperatur eingestellt werden.
- Wenn die Wärmepumpe in den Standby-Betrieb schalten soll (nur Frostschutz), kann eine Betriebsartenumschaltung in den Bereitschaftsbetrieb eingesetzt werden.
- Bei Einsatz der Fernbedienung FEK empfiehlt es sich, die Betriebsart zu fixieren.
  - Die FEK kann für den ihr zugeordneten Heizkreis, unabhängig von der Hauptbetriebsart, entweder die Komfort- oder die ECO-Temperatur anfahren. Daher sollte an der FEK und auf dem WPM der Komfortbetrieb dauerhaft aktiviert sein. Die entsprechenden Sollwerte werden dabei über Modbus verändert. Auf diese Weise werden die veränderten Sollwerte unmittelbar angefahren.

Wird zentral der Standby-Betrieb ausgeführt, wird auch der der FEK zugeordnete Heizkreis abgesenkt.

### 8.2 SG Ready Funktion

"SG Ready" ist ein Markenzeichen des Bundesverbands Wärmepumpe e. V.

Es bezeichnet eine Eigenschaft von Wärmepumpen, deren Regelungstechnik die Einbindung in ein intelligentes Stromnetz (Smart Grid) ermöglicht.

### 8.2.1 Betriebszustände

Je nach Beschaltung kann das Gerät folgende Betriebsmodi ausführen:

### **Betriebszustand 1**

Beschaltung (Eingang 2/Eingang 1): (1/0)

- niedrigste Temperaturen, vgl. Bereitschaftslevel (siehe Bedienungs- und Installationsanleitung des angeschlossenen Gerätes)
- Frostschutz wird gewährleistet

#### **Betriebszustand 2**

Beschaltung (Eingang 2/Eingang 1): (0/0)

Automatik- / Programmbetrieb (siehe Bedienungs- und Installationsanleitung der angeschlossenen Wärmepumpe)

### **Betriebszustand 3 (forcierter Betrieb)**

Beschaltung (Eingang 2/Eingang 1): (0/1)

- forcierter Betrieb mit erhöhten Werten für Heiz- und Warmwasser-Temperatur
- Unter EINSTELLUNGEN / ENERGIEMANAGEMENT können Sie die erhöhten Werte für Heiz- und Warmwasser-Temperatur Betrieb einstellen

### Betriebszustand 4

Beschaltung (Eingang 2/Eingang 1): (1/1)

sofortige Ansteuerung der Maximalwerte für Heiz- und Warmwasser-Temperatur

### 8.2.2 Anwendung zur Photovoltaikoptimierung

Für die Photovoltaikoptimierung (PV-Optimierung) wird ein Schaltelement benötigt, das den Modbus-SG Ready-Eingang 1 in Abhängigkeit von der verfügbaren PV-Leistung schaltet. Der Schwellenwert muss dabei möglichst sinnvoll gewählt werden, z. B. 2 kW.

- Der Betriebszustand 3 ist aktiv, sobald SG Ready-Eingang 1 beschaltet und Eingang 2 unbeschaltet ist.
- Der SG Ready-Eingang 1 wird ausgeschaltet, wenn nicht genügend PV-Leistung verfügbar ist. Die Beschaltung entspricht 0:0 und damit dem Betriebszustand 2.
- Für die PV-Optimierung sind die Betriebszustände 2 und 3 relevant, zwischen denen die Anlage automatisch wechselt.

Die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage steigt mit der PV-Eigenutzung und fällt mit dem Bezug von Strom aus dem öffentlichen Netz.

Für einen erhöhten PV-Eigenverbrauch müssen die Betriebszeiten der Haushaltsverbraucher und der Wärmepumpe an die realen PV-Ertragszeiten angepasst werden.

# Weitere Register für Wärmepumpen mit WPM und Lüftungsintegralgeräte

Um den Warmwasserbedarf abzudecken, liegen die Betriebszeiten einer Wärmepumpe meist in den Morgen- und Abendstunden. In diesen Zeiten ist der PV-Ertrag entweder nicht vorhanden oder eher gering. Dementsprechend sollte die Warmwasserbereitung vorzugsweise während der Haupt-PV-Ertragszeit erfolgen. Durch diese Verschiebung der Wärmepumpen-Betriebszeiten erhöht sich der PV-Eigenverbrauch.

Durch ein Überladen der thermischen Warmwasserspeicher kann der Warmwasserbetrieb mit Strom aus dem öffentlichen Stromnetz verringert werden.



Hinweis
Bei Nutzung der SG Ready Funktion kann Heizungswasser mit einer hohen Vorlauftemperatur in den Heizkreis

► Setzen Sie einen Sicherheitstemperaturbegrenzer in den Heizungsvorlauf ein.

# Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G

#### Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G 9.

# Hinweis

Hinweis
Die Werte in der Spalte "Faktor" geben den Umrechnungsfaktor an.

- 1 = kein Umrechnungsfaktor
- 10 = Umrechnungsfaktor; der übermittelte Wert ist 10-mal höher
- 100 = Umrechnungsfaktor; der übermittelte Wert ist 100-mal höher

### ] Hinweis

Hinweis
Einige Register können über den maximalen Wert von 65535 steigen. Für diesen Fall gibt es zwei Register. Die beiden Register ergeben zusammen eine 32 bit-Darstellung des Wertes.

- MSB = Most Significant Bit (Bit mit dem höchsten Stellenwert)
- LSB = Least Significant Bit (Bit mit dem niedrigesten Stellenwert)

Das Register "Betriebsstunden Verdichter" ist in zwei Register aufgeteilt. Im LSB-Register werden die Betriebsstunden des Verdichters Stunde für Stunde gezählt. Wenn der Wert 65535 übersteigt, zählt das MSB-Register um 1 weiter und der Zähler im LWB-Register wird zurückgesetzt.

Um eine Übersicht über die gesamten Betriebsstunden zu erhalten, werden die zwei Register zu einem 32 bit-Register zusammengefasst. Das MSB-Register repräsentiert die oberen 16 bit und das LSB-Register die unteren 16 bit. Beispielhafte Berechnung:

- MSB-Register: 2
- LSB-Register: 2345
- Gesamt: 2 x 65535 (MSB) + 2345 = 133417 Stunden

### Block 1: Systemwerte (Read Input Register)

36000         6000         6150         6300         6450         6600         6750         10         ° C         Raumtemperatur           36001         6011         6151         6301         6451         6602         6751         100         ° C         Heizkreis I Vorlauftemperatur           36003         6003         6153         6303         6453         6603         6753         100         ° C         Heizkreis I Vorlauftemperatur           36004         6046         6154         6304         6454         6604         6754         100         ° C         Heizkreis Vorlauftemperatur           36005         6005         6155         6305         6455         6605         6755         100         ° C         Heizkreis Vorlauftemperatur           36006         6006         6156         6306         6456         6606         6756         100         ° C         Heizkreis Vorlauftemperatur           36007         6077         6167         6307         6457         6607         6757         100         ° C         Heizkreis Vorlauftemperatur           36008         6158         6308         6458         6608         6758         100         ° C         Heizkreis Ricklauftemperatur <th>Modbus- Adresse</th> <th>Primäre Wärme- pumpe</th> <th>Sekundäre Wärme- pumpe 1</th> <th>Sekundäre Wärme- pumpe 2</th> <th>Sekundäre Wärme- pumpe 3</th> <th>Sekundäre Wärme- pumpe 4</th> <th>Sekundäre Wärme- pumpe 5</th> <th>Faktor</th> <th></th> <th>0bjektbezeichung</th>	Modbus- Adresse	Primäre Wärme- pumpe	Sekundäre Wärme- pumpe 1	Sekundäre Wärme- pumpe 2	Sekundäre Wärme- pumpe 3	Sekundäre Wärme- pumpe 4	Sekundäre Wärme- pumpe 5	Faktor		0bjektbezeichung
36002         6002         6152         6302         6452         6602         6752         100         ° C         Heizkreis 1 Vorlauftemperatur           36003         6003         6153         6303         6653         6603         6753         100         ° C         Heizkreis 2 Vorlauftemperatur           36005         6004         6154         6304         6654         6606         6756         100         ° C         Heizkreis 3 Vorlauftemperatur           36005         6005         6155         6305         6455         6605         6756         100         ° C         Heizkreis 4 Vorlauftemperatur           36006         6006         6156         6306         6456         6606         6756         100         ° C         Heizkreis 5 Vorlauftemperatur           36008         6007         6157         6307         6457         6600         6758         100         ° C         Heizkreis 2 Nücklauftemperatur           36008         6009         6159         6309         6459         6609         6759         100         ° C         Heizkreis 3 Rücklauftemperatur           36010         6610         6160         6610         6610         6610         6760         100         ° C<	36000	6000	6150	6300	6450	6600	6750	10	° C	Raumtemperatur
36003         6153         6303         6453         6603         6753         100         ° C         Heizkreis 2 Vorlauftemperatur           36004         6004         6154         6304         6454         6604         6754         100         ° C         Heizkreis 3 Vorlauftemperatur           36005         6005         6155         6305         6455         6606         6756         100         ° C         Heizkreis 5 Vorlauftemperatur           36006         6006         6156         6306         6456         6606         6756         100         ° C         Heizkreis 5 Vorlauftemperatur           36007         6007         6157         6307         6457         6607         6757         100         ° C         Heizkreis 2 Rücklauftemperatur           36008         6008         6158         6308         6458         6608         6758         100         ° C         Heizkreis 2 Rücklauftemperatur           36010         610         6160         6310         6460         6610         6760         100         ° C         Heizkreis 2 Rücklauftemperatur           36011         6011         6161         6311         6461         6611         6761         100         ° C         Kühlk	36001	6001	6151	6301	6451	6601	6751	100		Pufferspeicher Temperatur
36004         6004         6154         6304         6454         6604         6754         100         ° C         Heizkreis 3 Vorlauftemperatur           36005         6005         6155         6305         6455         6606         6755         100         ° C         Heizkreis Vorlauftemperatur           36006         6006         6156         6306         6456         6606         6755         100         ° C         Heizkreis Vorlauftemperatur           36007         6007         6157         6307         6457         6607         6757         100         ° C         Heizkreis 2 Rücklauftemperatur           36008         6008         6158         6308         6458         6608         6758         100         ° C         Heizkreis 3 Rücklauftemperatur           36009         6109         6159         6309         6459         6609         6750         100         ° C         Heizkreis 5 Rücklauftemperatur           36010         610         6160         6310         6461         6611         6761         100         ° C         Kühlkreis Rücklauftemperatur           36012         6012         6162         6313         6663         6613         6763         100         ° C	36002	6002	6152	6302	6452	6602	6752	100		Heizkreis 1 Vorlauftemperatur
36005   6005   6155   6305   6455   6605   6755   100   ° C   Heizkreis 4 Vorlauftemperatur	36003	6003	6153	6303	6453	6603	6753	100		Heizkreis 2 Vorlauftemperatur
36006         6006         6156         6306         6456         6606         6756         100         ° C         Heizkreis 5 Vorlauftemperatur           36007         6007         6157         6307         6457         6607         6757         100         ° C         Heizkreis 2 Rücklauftemperatur           36008         6008         6158         6308         6458         6608         6758         100         ° C         Heizkreis 2 Rücklauftemperatur           36009         6019         6309         6459         6609         6759         100         ° C         Heizkreis 5 Rücklauftemperatur           36010         6010         6160         6310         6460         6611         6761         100         ° C         Heizkreis 5 Rücklauftemperatur           36011         6011         6161         6311         6461         6611         6761         100         ° C         Kühlspeicher Verlauftemperatur           36013         6163         6313         6463         6613         6763         100         ° C         Kühlspeicher Vorlauftemperatur           36015         6165         6315         6465         6615         6765         100         ° C         Warmwasser-Enhahmesteuerung Rück-lauftemperat	36004	6004	6154	6304	6454	6604	6754	100	° C	Heizkreis 3 Vorlauftemperatur
\$6007   \$6157   \$6307   \$6457   \$6607   \$6757   \$100	36005	6005	6155	6305	6455	6605	6755	100	° C	Heizkreis 4 Vorlauftemperatur
36008         6158         6308         6458         6608         6758         100         ° C         Heizkreis 3 Rücklauftemperatur           36009         6009         6159         6309         6459         6609         6759         100         ° C         Heizkreis 4 Rücklauftemperatur           36010         6010         6160         6310         6460         6610         6760         100         ° C         Heizkreis 5 Rücklauftemperatur           36011         6011         6161         6311         6461         6611         6762         100         ° C         Kühlspeicher Rücklauftemperatur           36012         6012         6162         6312         6462         6612         6762         100         ° C         Kühlspeicher Rücklauftemperatur           36013         6013         6163         6313         6463         6613         6763         100         ° C         Kühlspeicher Nücklauftemperatur           36015         6016         6165         6315         6465         6615         6765         100         ° C         Warmwasser-Enthalmesteuerung Vorlauftemperatur           36016         6016         6167         6467         6617         6767         100         ° C         War	36006	6006	6156	6306	6456	6606	6756	100	° C	Heizkreis 5 Vorlauftemperatur
36009         6009         6159         6309         6459         6609         6759         100         ° C         Heizkreis 4 Rücklauftemperatur           36010         6010         6160         6310         6460         6610         6760         100         ° C         Heizkreis 5 Rücklauftemperatur           36011         6011         6161         6311         6461         6611         6761         100         ° C         Kühlkreis Rücklauftemperatur           36013         6012         6162         6312         6462         6612         6762         100         ° C         Kühlkreis Rücklauftemperatur           36013         6013         6313         6463         6613         6763         100         ° C         Kühlspeicher Temperatur           36014         6014         6164         6314         6464         6614         6764         100         ° C         Warmwasser-Entnahmesteuerung Vorlauftemperatur           36015         6016         6316         6465         6616         6765         100         ° C         Warmwasser-Entnahmesteuerung Rücklauftemperatur           36017         6017         6167         6317         6617         6767         100         ° C         Warmwasser-Entnahmeste	36007	6007	6157	6307	6457	6607	6757	100	° C	Heizkreis 2 Rücklauftemperatur
36010   6010   6160   6310   6460   6610   6760   100   ° C   Helzkreis 5 Rücklauftemperatur	36008	6008	6158	6308	6458	6608	6758	100	° C	Heizkreis 3 Rücklauftemperatur
	36009	6009	6159	6309	6459	6609	6759	100	° C	Heizkreis 4 Rücklauftemperatur
36012         6012         6162         6312         6462         6612         6762         100         ° C         Kühlspeicher Temperatur           36013         6013         6163         6313         6463         6613         6763         100         ° C         Kühlspeicher Rücklauftemperatur           36014         6014         6164         6314         6464         6614         6764         100         ° C         Kühlspeicher Vorlauftemperatur           36015         6015         6165         6315         6465         6615         6765         100         ° C         Warmwasser-Entnahmesteuerung Vorlauftemperatur           36016         6016         6166         6316         6466         6616         6766         100         ° C         Warmwasser-Entnahmesteuerung Rücklauftemperatur           36017         6017         6167         6617         6767         100         ° C         Warmwasser-Beladungssystem Rücklauftemperatur           36018         6168         6318         6468         6618         6768         100         ° C         Warmwasser-Entnahmesteuerung Speichertemperatur           36018         6108         6319         6469         6619         6769         100         ° C         Warmwas	36010	6010	6160	6310	6460	6610	6760	100	° C	Heizkreis 5 Rücklauftemperatur
36013         6013         6313         6463         6613         6763         100         ° C         Kühlspeicher Rücklauftemperatur           36014         6014         6164         6314         6464         6614         6764         100         ° C         Kühlspeicher Vorlauftemperatur           36015         6015         6165         6315         6465         6615         6765         100         ° C         Warmwasser-Entnahmesteuerung Vorlauftemperatur           36016         6016         6166         6316         6466         6616         6766         100         ° C         Warmwasser-Entnahmesteuerung Rücklauftemperatur           36017         6017         6167         6317         6467         6617         6767         100         ° C         Warmwasser-Beladungssystem Rücklauftemperatur           36018         6018         6188         6318         6468         6618         6768         100         ° C         Warmwasser-Beladungssystem Rücklauftemperatur           36019         6019         6169         6319         6668         6768         100         ° C         Systemfühler, obere Warmwasser-Temperatur           36020         6020         6170         6320         6470         6620         6770	36011	6011	6161	6311	6461	6611	6761	100	° C	Kühlkreis Rücklauftemperatur
36014         6014         6164         6314         6464         6614         6764         100         ° C         Kühlspeicher Vorlauftemperatur           36015         6015         6165         6315         6465         6615         6765         100         ° C         Warmwasser-Entnahmesteuerung Vorlauftemperatur           36016         6016         6166         6316         6466         6616         6766         100         ° C         Warmwasser-Entnahmesteuerung Rücklauftemperatur           36017         6017         6167         6317         6467         6617         6767         100         ° C         Warmwasser-Beladungssystem Rücklauftemperatur           36018         6018         6168         6318         6468         6618         6768         100         ° C         Warmwasser-Beladungssystem Rücklauftemperatur           36019         6019         6169         6319         6468         6618         6768         100         ° C         Warmwasser-Entnahmesteuerung Speichertemperatur           36020         6019         6319         6469         6619         6769         100         ° C         Systemfühler, obere Warmwasser-Temperatur           36021         6021         6171         6320         6470	36012	6012	6162	6312	6462	6612	6762	100	° C	Kühlspeicher Temperatur
36015         6015         6165         6315         6465         6615         6765         100         ° C         Warmwasser-Entnahmesteuerung Vorlauftemperatur           36016         6016         6166         6316         6466         6616         6766         100         ° C         Warmwasser-Entnahmesteuerung Rücklauftem-lauftemperatur           36017         6017         6167         6317         6467         6617         6767         100         ° C         Warmwasser-Beladungssystem Rücklauftem-peratur           36018         6018         6168         6318         6468         6618         6768         100         ° C         Warmwasser-Entnahmesteuerung Speicher-temperatur           36019         6019         6169         6319         6469         6619         6769         100         ° C         Systemfühler, obere Warmwasser-Temperatur           36020         6020         6170         6320         6470         6620         6770         100         ° C         Systemfühler, obere Warmwasser-Temperatur           36021         6021         6171         6320         6470         6620         6770         100         ° C         Systemfühler, obere Warmwasser-Temperatur           36021         6021         6171	36013	6013	6163	6313	6463	6613	6763	100	° C	Kühlspeicher Rücklauftemperatur
Second Color	36014	6014	6164	6314	6464	6614	6764	100	° C	Kühlspeicher Vorlauftemperatur
Second Column	36015	6015	6165	6315	6465	6615	6765	100	° C	
Second	36016	6016	6166	6316	6466	6616	6766	100	° C	
36019         6019         6169         6319         6469         6619         6769         100         ° C         Systemfühler, obere Warmwasser-Temperatur           36020         6020         6170         6320         6470         6620         6770         100         ° C         Systemfühler, untere Warmwasser-Temperatur           36021         6021         6171         6321         6471         6621         6771         100         ° C         Sole Eintritt-Temperatur           36022         6022         6172         6322         6472         6622         6772         100         ° C         Sole Austritt-Temperatur           36023         6023         6173         6323         6473         6623         6773         100         ° C         Heißgas-Temperatur           36024         6024         6174         6324         6474         6624         6774         100         ° C         Kondensator Eingang Temperatur           36025         6025         6175         6325         6475         6625         6775         100         ° C         Kondensator Ausgang Temperatur           36026         6026         6176         6326         6476         6626         6776         100	36017	6017	6167	6317	6467	6617	6767	100	° C	
36020         6020         6170         6320         6470         6620         6770         100         ° C         Systemfühler, untere Warmwasser-Temperatur           36021         6021         6171         6321         6471         6621         6771         100         ° C         Sole Eintritt-Temperatur           36022         6022         6172         6322         6472         6622         6772         100         ° C         Sole Austritt-Temperatur           36023         6023         6173         6323         6473         6623         6773         100         ° C         Heißgas-Temperatur           36024         6024         6174         6324         6474         6624         6774         100         ° C         Kondensator Eingang Temperatur           36025         6025         6175         6325         6475         6625         6775         100         ° C         Kondensator Ausgang Temperatur           36026         6026         6176         6326         6476         6626         6776         100         ° C         Flüssigkeitsleitung Temperatur           36027         6027         6177         6327         6477         6627         6777         100         ° C	36018	6018	6168	6318	6468	6618	6768	100	° C	
36021         6021         6171         6321         6471         6621         6771         100         ° C         Sole Eintritt-Temperatur           36022         6022         6172         6322         6472         6622         6772         100         ° C         Sole Austritt-Temperatur           36023         6023         6173         6323         6473         6623         6773         100         ° C         Heißgas-Temperatur           36024         6024         6174         6324         6474         6624         6774         100         ° C         Kondensator Eingang Temperatur           36025         6025         6175         6325         6475         6625         6775         100         ° C         Kondensator Ausgang Temperatur           36026         6026         6176         6326         6476         6626         6776         100         ° C         Flüssigkeitsleitung Temperatur           36027         6027         6177         6327         6477         6627         6777         100         ° C         Sauggas Temperatur           36028         6028         6178         6328         6478         6628         6778         100         ° C         Pool Vorlaufte	36019	6019	6169	6319	6469	6619	6769	100	° C	Systemfühler, obere Warmwasser-Temperatur
36022         6022         6172         6322         6472         6622         6772         100         ° C         Sole Austritt-Temperatur           36023         6023         6173         6323         6473         6623         6773         100         ° C         Heißgas-Temperatur           36024         6024         6174         6324         6474         6624         6774         100         ° C         Kondensator Eingang Temperatur           36025         6025         6175         6325         6475         6625         6775         100         ° C         Kondensator Ausgang Temperatur           36026         6026         6176         6326         6476         6626         6776         100         ° C         Flüssigkeitsleitung Temperatur           36027         6027         6177         6327         6477         6627         6777         100         ° C         Sauggas Temperatur           36028         6028         6178         6328         6478         6628         6778         100         ° C         Pool Vorlauftemperatur	36020	6020	6170	6320	6470	6620	6770	100	° C	,
36023         6023         6173         6323         6473         6623         6773         100         ° C         Heißgas-Temperatur           36024         6024         6174         6324         6474         6624         6774         100         ° C         Kondensator Eingang Temperatur           36025         6025         6175         6325         6475         6625         6775         100         ° C         Kondensator Ausgang Temperatur           36026         6026         6176         6326         6476         6626         6776         100         ° C         Flüssigkeitsleitung Temperatur           36027         6027         6177         6327         6477         6627         6777         100         ° C         Sauggas Temperatur           36028         6028         6178         6328         6478         6628         6778         100         ° C         Pool Vorlauftemperatur	36021	6021	6171	6321	6471	6621	6771	100	° C	Sole Eintritt-Temperatur
36024         6024         6174         6324         6474         6624         6774         100         ° C         Kondensator Eingang Temperatur           36025         6025         6175         6325         6475         6625         6775         100         ° C         Kondensator Ausgang Temperatur           36026         6026         6176         6326         6476         6626         6776         100         ° C         Flüssigkeitsleitung Temperatur           36027         6027         6177         6327         6477         6627         6777         100         ° C         Sauggas Temperatur           36028         6028         6178         6328         6478         6628         6778         100         ° C         Pool Vorlauftemperatur	36022	6022	6172	6322	6472	6622	6772	100	° C	Sole Austritt-Temperatur
36025 6025 6175 6325 6475 6625 6775 100 ° C Kondensator Ausgang Temperatur 36026 6026 6176 6326 6476 6626 6776 100 ° C Flüssigkeitsleitung Temperatur 36027 6027 6177 6327 6477 6627 6777 100 ° C Sauggas Temperatur 36028 6028 6178 6328 6478 6628 6778 100 ° C Pool Vorlauftemperatur	36023	6023	6173	6323	6473	6623	6773	100	° C	Heißgas-Temperatur
36026 6026 6176 6326 6476 6626 6776 100 °C Flüssigkeitsleitung Temperatur 36027 6027 6177 6327 6477 6627 6777 100 °C Sauggas Temperatur 36028 6028 6178 6328 6478 6628 6778 100 °C Pool Vorlauftemperatur	36024	6024	6174	6324	6474	6624	6774	100	° C	Kondensator Eingang Temperatur
36027 6027 6177 6327 6477 6627 6777 100 ° C Sauggas Temperatur 36028 6028 6178 6328 6478 6628 6778 100 ° C Pool Vorlauftemperatur	36025	6025	6175	6325	6475	6625	6775	100	° C	Kondensator Ausgang Temperatur
36028 6028 6178 6328 6478 6628 6778 100 ° C Pool Vorlauftemperatur	36026	6026	6176	6326	6476	6626	6776	100	° C	Flüssigkeitsleitung Temperatur
	36027	6027	6177	6327	6477	6627	6777	100	° C	Sauggas Temperatur
36029 6029 6179 6329 6479 6629 6779 100 ° C Pool Rücklauftemperatur	36028	6028	6178	6328	6478	6628	6778	100	° C	Pool Vorlauftemperatur
	36029	6029	6179	6329	6479	6629	6779	100	° C	Pool Rücklauftemperatur

# Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G

Modbus- Adresse	Primäre Wärme- pumpe	Sekundäre Wärme- pumpe 1	Sekundäre Wärme- pumpe 2	Sekundäre Wärme- pumpe 3	Sekundäre Wärme- pumpe 4	Sekundäre Wärme- pumpe 5	Faktor	Einheit	Objektbezeichung
36030	6030	6180	6330	6480	6630	6780	100	° C	Heißgasbetrieb Warmwasser-Vorlauftempe- ratur
36031	6031	6181	6331	6481	6631	6781	1	boolean	SG Ready Eingang 1
36032	6032	6182	6332	6482	6632	6782	1	boolean	SG Ready Eingang 2
36033	6033	6183	6333	6483	6633	6783	1	boolean	Externer Stopp Pool-Erwärmung
36034	6034	6184	6334	6484	6634	6784	1	boolean	Externer Start Solepumpe
36035	6035	6185	6335	6485	6635	6785	10	kWh	Elektrische Energiemenge kWh gesamt (LSW)
36036	6036	6186	6336	6486	6636	6786	10	kWh	Elektrische Energiemenge kWh gesamt (MSW)
36050	6050	6200	6350	6500	6650	6800	1	h	Betriebsstunden Verdichter (LSW)
36051	6051	6201	6351	6501	6651	6801	1	h	Betriebsstunden Verdichter (MSW)
36052	6052	6202	6352	6502	6652	6802	1	h	Betriebsstunden Zusatzheizung (LSW)
36053	6053	6203	6353	6503	6653	6803	1	h	Betriebsstunden Zusatzheizung (MSW)
36054	6054	6204	6354	6504	6654	6804	1	h	Betriebsstunden Warmwasserbereitung (LSW)
36055	6055	6205	6355	6505	6655	6805	1	h	Betriebsstunden Warmwasserbereitung (MSW)
36100	6100	6250	6400	6550	6700	6850	100	°C	Außentemperatur gemittelt
36101	6101	6251	6401	6551	6701	6851	100	°C	Warmwasser-Temperatur gewichtet
36102	6102	6252	6402	6552	6702	6852	100	°C	Verdampfungstemperatur im hohen Druck- bereich
36103	6103	6253	6403	6553	6703	6853	100	°C	Kondensationstemperatur im hohen Druck- bereich
36104	6104	6254	6404	6554	6704	6854	100	°C	Kondensationstemperatur im niedrigen Druckbereich
36105	6105	6255	6405	6555	6705	6855	100	K	Überhitzung
36106	6106	6256	6406	6556	6706	6856	100	K	Unterkühlung
36107	6107	6257	6407	6557	6707	6857	100	bar	Druck Niederdruckseite
36108	6108	6258	6408	6558	6708	6858	100	bar	Druck Hochdruckseite
36109	6109	6259	6409	6559	6709	6859	100	A	Strom L1
36110	6110	6260	6410	6560	6710	6860	100	A	Strom L2
36111	6111	6261	6411	6561	6711	6861	100	A	Strom L3
36112	6112	6262	6412	6562	6712	6862	100	V	Spannung L1-N
36113	6113	6263	6413	6563	6713	6863	100	V	Spannung L2-N
36114	6114	6264	6414	6564	6714	6864	100	V	Spannung L3-N
36115	6115	6265	6415	6565	6715	6865	10	V	Spannung L1-L2
36116	6116	6266	6416	6566	6716	6866	10	V	Spannung L2-L3
36117	6117	6267	6417	6567	6717	6867	10	V	Spannung L3-L1
36118	6118	6268	6418	6568	6718	6868	1	W	elektrische Aufnahmeleistung L1
36119	6119	6269	6419	6569	6719	6869	1	W	elektrische Aufnahmeleistung L2
36120	6120	6270	6420	6570	6720	6870	1	W	elektrische Aufnahmeleistung L3
36121	6121	6271	6421	6571	6721	6871	1	kWh	Energiemenge gesamt
36122	6122	6272	6422	6572	6722	6872	1	boolean	Komfortbetrieb
36123	6123	6273	6423	6573	6723	6873	100	°C	Raum Taupunkt-Temperatur
36124	6124						100	°C	Pufferspeicher Soll-Temperatur
36125	6125						1	boolean	Startverzögerung aktiv
36126	6126						1		Aktuelle Leistungsstufe Verdichter
36127	6127						1		Aktuelle Leistungsstufe interne Zusatzheizung
36128	6128						1		Prozentuale Verdichterdrehzahl

## Block 2: Systemparameter (Read/Write Holding Register)

Modbus- Adresse		Sekundäre Wärme- pumpe 1	Sekundäre Wärme- pumpe 2	Sekundäre Wärme- pumpe 3	Sekundäre Wärme- pumpe 4	Sekundäre Wärme- pumpe 5	Faktor	Einheit	0bjektbezeichung
47200	7200	7201	7202	7203	7204	7205		boolean	Alle Alarme zurücksetzen
47001	7001							boolean	Zusatzheizung (ohne Verdichter) aktivieren
47002	7002							boolean	Externe Zusatzheizung für Pool aktivieren
47003	7003							boolean	Interne Zuatzheizung für Pool aktivieren
47004	7004							boolean	Interne Zusatzheizung aktivieren
47005	7005							boolean	Externe Zusatzheizung aktivieren
47006	7006							boolean	Heißgasbetrieb Warmwasser aktivieren
47008	7008							boolean	Heißgaspumpe aktivieren
47012	7012							boolean	Zirkulationspumpe aktivieren
47013	7013							boolean	Kühlbetrieb für Mischventil 1 aktivieren

# Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G

Modbus- Adresse	Primäre Wärme- pumpe	Sekundäre Wärme- pumpe 1	Sekundäre Wärme- pumpe 2	Sekundäre Wärme- pumpe 3	Sekundäre Wärme- pumpe 4	Sekundäre Wärme- pumpe 5	Faktor		0bjektbezeichung
47014	7014	_						boolean	Energiezähler aktivieren
47015	7015	_		-	-	-		°C	Min. Außentemperatur für passive Kühlung
47016	7016							boolean	Warmwasserbereitung aktivieren Heizbetrieb aktivieren
47017	7017			-	-	-		boolean	Strombegrenzung aktivieren
47018 47019	7018 7019	-		-	-	-		boolean boolean	Anti-Legionellen-Funktion aktivieren
47019	7019	_		-	-	-	-	boolean	Kühlbetrieb aktivieren (Sekundäre Wärme-
		_			-	-			pumpe)
47021	7021	_						boolean	Pool aktivieren Saisonende für Kühlbetrieb aktivieren?
47022 47023	7022 7023	_			-	-	-	boolean boolean	Passive Kühlung aktivieren
47024	7023			-	-		100	°C	Maximaltemperatur
47025	7025				_	-	100	°C	Minimaltemperatur
47029	7029	-	-		-	-	100	°C	Heizkurve Sollwert 1 (höchster Wert)
47030	7030				-	-	100	°C	Heizkurve Sollwert 2
47031	7031				-	-	100	°C	Heizkurve Sollwert 3
47032	7032						100	°C	Heizkurve Sollwert 4
47033	7033			-		-	100	°C	Heizkurve Sollwert 5
47034	7034			_			100	°C	Heizkurve Sollwert 6
47035	7035	_					100	°C	Heizkurve Sollwert 7 (niedrigster Wert)
47036	7036						100	°C	Heizkreis 1 Maximaltemperatur
47037	7037						100	°C	Heizkreis 1 Minimaltemperatur
47038	7038	_					100	°C	Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 1 (höchster Wert)
47039	7039	_			_		100	°C	Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 2
47040	7040	_					100	°C	Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 3
47041	7041	_			-		100	°C	Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 4
47042	7042				_		100	°C	Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 5
47043	7043						100	°C	Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 6
47044	7044	_		-			100	°C	Heizkreis 1 Heizkurve Sollwert 7 (niedrigster Wert)
47045	7045						100	°C	Heizkreis 2 Maximaltemperatur
47046	7046	_		-			100	°C	Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 1 (höchster Wert)
47047	7047	_					100	°C	Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 2
47048	7048						100	°C	Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 3
47049	7049						100	°C	Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 4
47050	7050	_		-	_		100	°C	Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 5
47051	7051					-	100	°C	Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 6
47052	7052 	_			_	_	100	°C	Heizkreis 2 Heizkurve Sollwert 7 (niedrigster Wert)
47053	7053	-	-	-	-	-	100	°C	Heizkreis 3 Maximaltemperatur
47054	7054			-			100	°C	Heizkreis 3 Minimaltemperatur
47055	7055 	_					100	°C	Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 1 (höchster Wert)
47056	7056			-			100	°C	Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 2
47057	7057			-			100	°C	Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 3
47058	7058		-	-	_		100	°C	Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 4 Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 5
47059	7059	-			-	-	100	°C	Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 6
47060 47061	7060 7061	_					100	°C	Heizkreis 3 Heizkurve Sollwert 7 (niedrigster
47062	7062	_					100	°C	Wert) Heizkreis 4 Maximaltemperatur
47063	7063	_					100	°C	Heizkreis 4 Minimaltemperatur
47064	7064			-	_	-	100	°C	Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 1 (höchster
47065	7065	_		-			100	°C	Wert) Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 2
47066	7066			-			100	°C	Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 3
47067	7067			-	-	-	100	°C	Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 4
47067	7068	-					100	°C	Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 5
47069	7069						100	°C	Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 6
47070	7070						100	°C	Heizkreis 4 Heizkurve Sollwert 7 (niedrigster
47071	7071		-			-	100	°C	Wert) Heizkreis 5 Maximaltemperatur
					-	-	- ====		

# Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G

Modbus- Adresse		Sekundäre Wärme- pumpe 1	Sekundäre Wärme- pumpe 2	Sekundäre Wärme- pumpe 3	Sekundäre Wärme- pumpe 4	Sekundäre Wärme- pumpe 5	Faktor	Einheit	Objektbezeichung
47072	7072						100	°C	Heizkreis 5 Minimaltemperatur
47073	7073	_		_			100	°C	Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 1 (höchster Wert)
47074	7074						100	°C	Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 2
47075	7075						100	°C	Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 3
47076	7076	_					100	°C	Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 4
47077	7077						100	°C	Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 5
47078	7078						100	°C	Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 6
47079	7079						100	°C	Heizkreis 5 Heizkurve Sollwert 7 (niedrigster Wert)
47080	7080						100	°C	Heizgrenze Sommerbetrieb
47081	7081						100	°C	Warmwasser Einschalttemperatur
47082	7082						100	°C	Warmwasser Ausschalttemperatur
47083	7083						1		Minimale Leistungsstufe Heizen
47084	7084			-			1		Höchste Leistungsstufe Heizen
47085	7085						1		Höchste Leistungsstufe Warmwasser
47086	7086						1		Minimale Leistungsstufe Warmwasser
47087	7087						100	°C	Kühlen Soll-Temperatur
47088	7088						100	°C	Warmwasser Einschalttemperatur Zusatz- heizung
47089	7089						100	°C	Warmwasser Startverzögerung Zusatzheizung
47090	7090						100	°C	Warmwasser Ausschalttemperatur Zusatz- heizung
47091	7091						100	°C	Pool Soll-Temperatur
47092	7092						1		Minimale Leistungsstufe Pool
47093	7093						1		Maximale Leistungsstufe Pool
47094	7094						1		Minimale Leistungsstufe Kühlbetrieb
47095	7095						1		Maximale Leistungsstufe Kühlbetrieb
47096	7096						100	°C	Kühlbetrieb Einschalttemperatur
47097	7097						100	°C	Kühlbetrieb Ausschalttemperatur
47098	7098						100	°C	Pool Rücklaufsolltemperatur
47099	7099						100	K	Pool Hysterese

## **Block 3: Systemstatus (Read Input Register)**

Modbus- Adresse	Primäre Wärme- pumpe	Sekundäre Wärme- pumpe 1	Sekundäre Wärme- pumpe 2	Sekundäre Wärme- pumpe 3	Sekundäre Wärme- pumpe 4	Sekundäre Wärme- pumpe 5	Faktor	Einheit	Objektbezeichung
37500	7500	_					1	boolean	Kontrollsignal externe Zusatzheizung
37501	7501						1	boolean	Kontrollsignal interne Zusatzheizung Stufe 2
37502	7502						1	boolean	Kontrollsignal Heizkreis 1 Umwälzpumpe
37503	7503						1	boolean	Kontrollsignal Kondensator
37504	7504						1	boolean	Kontrollsignal interne Zusatzheizung Stufe 1
37505	7505	_					1	boolean	Kontrollsignal Heißgas-Umwälzpumpe
37506	7506						1	boolean	Kontrollsignal Solepumpe
37507	7507						1	boolean	Kontrollsignal externe Zusatzheizung Zirku- lationspumpe
37508	7508						1	boolean	Kontrollsignal externes Relais für Solepumpe
37600	7600	_	-				1	boolean	Rückmeldung externe Zusatzheizung
37601	7601						1	boolean	Rückmeldung interne Zusatzheizung
37602	7602	_	-				1	boolean	Kontrollsignal Heißgas-Regelung
37603	7603						1	boolean	Wärmepumpe AUS
37604	7604						1	boolean	Wärmepumpe bereit zum Start
37650	7650						1	boolean	Kontrollsignal Warmwasser-Entnahmesteue- rung Vorlauf Zirkulationspumpe
37651	7651						1	boolean	Kontrollsignal Regelung Warmwasser-Beladungssystem
37652	7652		-				1	boolean	Kontrollsignal Warmwasser-Beladungssystem Zirkulationspumpe
37653	7653						1	boolean	Kontrollsignal Warmwasser-Entnahmesteuerung Speicheraufheizung
37655	7655	_					1	boolean	Kontrollsignal Kühlkreis Zirkulationspumpe
37656	7656						1	boolean	Kontrollsignal Pool Zirkulationspumpe
37657	7657						1	boolean	Kontrollsignal Kühlkreis-Regelung
37660	7660						1	boolean	Kontrollsignal Pool-Regelung

# Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G

Modbus- Adresse	Primäre Wärme- pumpe	Sekundäre Wärme- pumpe 1	Sekundäre Wärme- pumpe 2	Sekundäre Wärme- pumpe 3	Sekundäre Wärme- pumpe 4	Sekundäre Wärme- pumpe 5	Faktor	Einheit	0bjektbezeichung
37661	7661						1	boolean	Hinweis, wenn Mischventil in passiver Küh- lung
37663	7663						1	boolean	Kontrollsignal Verdichter
37700	7700	_					1	boolean	Verdichter kann nicht starten
37701	7701						1	boolean	Verdichter verfügbare Leistungsstufen
37702	7702						1	boolean	<u>Verdichterdrehzahl</u>
39000	9000	9150	9300	9450	9600	9750	1	boolean	Meldung Stufe 1
39001	9001	_ 9151	9301	9451	9601	9751	1	boolean	Meldung Stufe 2
39002	9002	9152	9302	9452	9602	9752	1	boolean	Meldung Stufe 3
39003	9003						1	boolean	Meldung Stufe 1 Hochdruck
39004	9004				-		1	boolean	Meldung Stufe 1 Niederdruck
39005	9005	_					1	boolean	Meldung Stufe 1 Heißgas Temperatur
39006	9006	_	-				1	boolean	Meldung Stufe 1 Betriebsdruck
39007	9007						1	boolean	Meldung Stufe 1 Heißgasleitung Fühler
39008	9008		-	-			1	boolean	Meldung Stufe 1 Flüssigkeitsleitung Fühler
39009	9009				-		1	boolean	Meldung Stufe 1 Sauggas Fühler
39010	9010						1	boolean 	Meldung Stufe 1 Volumenstrom / Druck Sole oder Verflüssiger
39011	9011						1	boolean	Meldung Stufe 1 BM Karte Phasenfolge
39012	9012						1	boolean	Meldung Stufe 1 Inverterfehler
39013	9013	_	-		-		1	boolean	Meldung Stufe 3 Niedrige Quellentemperatur
39014	9014						1	boolean	Meldung Stufe 1 Niedrige Verdichterdrehzahl
39015	9015	_	-	-	-		1	boolean	Meldung Stufe 1 Niedrige Überhitzung
39016	9016				-		1	boolean	Meldnung Stufe 1 Außerhalb Druckverhältnis
39017 39018	9017 9018				_		1	boolean boolean	Meldnung Stufe 1 Außerhalb Arbeitsbereich Meldung Stufe 1 Sole-Temperatur außerhalb
39019	9019	_	-	-	-		1	boolean	Bereich  Meldung Stufe 2 Sole Eintritt Fühler
39020	9020	_					1	boolean	Meldung Stufe 2 Sole Austritt Fühler
39021	9021						1	boolean	Meldung Stufe 2 Kondensator Eintritt Fühler
39022	9022	_					1	boolean	Meldung Stufe 2 Kondensator Austritt Fühler
39023	9023						1	boolean	Meldung Stufe 2 Außentemperatur Fühler
39024	9024						1	boolean	Meldung Stufe 2 System Vorlauf Fühler
39025	9025	_					1	boolean	Meldung Stufe 2 Heizkreis 1 Fühler
39026	9026	_			_		1	boolean	Meldung Stufe 2 Heizkreis 2 Fühler
39027	9027						1	boolean	Meldung Stufe 2 Heizkreis 3 Fühler
39028	9028						1	boolean	Meldung Stufe 2 Heizkreis 4 Fühler
39029	9029						1	boolean	Meldung Stufe 2 Heizkreis 5 Fühler
39030	9030				_		1	boolean	Meldung Stufe 2 Warmwasser Ladekreis Fühler
39031	9031	_					1	boolean	Meldung Level 2 Warmwasser Fühler
39032	9032						1	boolean	Meldung Level 2 Kühlpuffer Fühler
39033	9033	_					1	boolean	Meldung Level 2 Vorlauf Kühlspeicher Fühler
39034	9034	_					1	boolean	Meldung Level 2 Rücklauf Kühlkreis Fühler
39035	9035						1	boolean	Meldung Level 2 Quellenkreis Spreizung Max.
39036	9036						1	boolean	Meldung Level 2 Warmwasser Mitte Fühler
39037	9037						1	boolean	Meldung Level 2 Warmwasser Rücklauf Fühler
39038	9038		-	-	-		1	boolean	Meldung Level 2 Warmwasser Heißgas Fühler
39039 39040	9039	-	-	-	-		1	boolean boolean	Meldung Level 2 Interne Zusatzheizung Meldung Level 3 Kondensator Maximaltem-
39041	9041		-	-	-		1	boolean	peratur Meldung Level 2 Sole Eintritt Max.
39042	9042						1	boolean	Meldung Level 2 Sole Eintritt Min.
39043	9043						1	boolean	Meldung Level 2 Sole Austritt Min.
39044	9044		-				1	boolean	Meldung Level 3 Zirkulation Rücklauf Min.
39045	9045						1	boolean	Meldung Level 3 Zirkulation Temperatur Min.
39046	9046						1	boolean	Meldung Level 3 Heizkreis 1 Temperatur
39047	9047						1	boolean	Meldung Level 3 Heizkreis 2 Tepmeratur
39048	9048						1	boolean	Meldung Level 3 Heizkreis 3 Temperatur
39049	9049						1	boolean	meldung Level 3 Heizkreis 4 Temperatur
39050	9050						1	boolean	Meldung Level 3 Heizkreis 5 Temperatur
39051	9051						1	boolean	Meldung Level 3 Zirkulation Rücklauftemperatur
39052	9052						1	boolean	Meldung Sammelmeldung

# Modbus-Systemwerte für Wärmepumpen mit WPM G

Modbus- Adresse	Primäre Wärme- pumpe	Wärme-	Wärme-	Sekundäre Wärme- pumpe 3	Wärme-	Sekundäre Wärme- pumpe 5	Faktor	Einheit	0bjektbezeichung
39053	9053						1	boolean	Meldung Level 3 Kühlkreis Temperatur
39054	9054						1	boolean	Meldung Level 3 Kühlpuffer Temperatur
39055	9055						1	boolean	Meldung Level 2 Feuchtefühler Fühler
39056	9056						1	boolean	Meldung Level 2 Kühlpuffer Rücklauf Fühler
39057	9057						1	boolean	Meldung Level 3 Raumtemperatur Fühler
39058	9058						1	boolean	Meldung Level 1 Inverter Kommunikation
39059	9059						1	boolean	Meldung Level 2 Pool Rücklauf Fühler
39060	9060						1	boolean	Meldung Level 2 Kühlen Heizkreis 1 Fühler
39061	9061						1	boolean	Meldung Level 2 Warmwasser Speicher Fühler
39062	9062						1	boolean	Meldung Level 2 Anti-Legionellen Maximalzeit
39063	9063	-					1	boolean	Meldung Level 3 Externer Alarm

## KUNDENDIENST UND GARANTIE

### **Erreichbarkeit**

Sollte einmal eine Störung an einem unserer Produkte auftreten, stehen wir Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite.

Rufen Sie uns an: 05531 702-111

oder schreiben Sie uns: Stiebel Eltron GmbH & Co. KG

- Kundendienst -

Fürstenberger Straße 77, 37603 Holzminden E-Mail: kundendienst@stiebel-eltron.de

Fax: 05531 702-95890

Weitere Anschriften sind auf der letzten Seite aufgeführt.

Unseren Kundendienst erreichen Sie telefonisch rund um die Uhr, auch an Samstagen und Sonntagen sowie an Feiertagen. Kundendiensteinsätze erfolgen während unserer Geschäftszeiten (von 7.15 bis 18.00 Uhr, freitags bis 17.00 Uhr). Als Sonderservice bieten wir Kundendiensteinsätze bis 21.30 Uhr. Für diesen Sonderservice sowie Kundendiensteinsätze an Wochenenden und Feiertagen werden höhere Preise berechnet.

#### Deutschland

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480 info@stiebel-eltron.de www.stiebel-eltron.de

Verkauf Kundendienst

Tel. 05531 702-110 | Fax 05531 702-95108 | info-center@stiebel-eltron.de Tel. 05531 702-111 | Fax 05531 702-95890 | kundendienst@stiebel-eltron.de Ersatzteilverkauf Tel. 05531 702-120 | Fax 05531 702-95335 | ersatzteile@stiebel-eltron.de

#### Australia

STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd. 294 Salmon Street | Port Melbourne VIC 3207 Tel. 03 9645-1833 | Fax 03 9644-5091 info@stiebel-eltron.com.au www.stiebel-eltron.com.au

STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H. Gewerbegebiet Neubau-Nord Margaritenstraße 4 A | 4063 Hörsching Tel. 07221 74600-0 | Fax 07221 74600-42 info@stiebel-eltron.at www.stiebel-eltron.at

### Belgium

STIEBEL ELTRON bvba/sprl 't Hofveld 6 - D1 | 1702 Groot-Bijgaarden Tel. 02 42322-22 | Fax 02 42322-12 info@stiebel-eltron.be www.stiebel-eltron.be

STIEBEL ELTRON (Tianjin) Electric Appliance Plant C3, XEDA International Industry City Xiqing Economic Development Area 300085 Tianjin Tel. 022 8396 2077 | Fax 022 8396 2075 info@stiebeleltron.cn www.stiebeleltron.cn

### Czech Republic

STIEBEL ELTRON spol. s r.o. Dopraváků 749/3 | 184 00 Praha 8 Tel. 251116-111 | Fax 235512-122 info@stiebel-eltron.cz www.stiebel-eltron.cz

### Finland

STIEBEL ELTRON OY Kapinakuja 1 | 04600 Mäntsälä Tel. 020 720-9988 info@stiebel-eltron.fi www.stiebel-eltron.fi

#### France

STIEBEL ELTRON SAS 7-9, rue des Selliers B.P 85107 | 57073 Metz-Cédex 3 Tel. 0387 7438-88 | Fax 0387 7468-26 info@stiebel-eltron.fr www.stiebel-eltron.fr

STIEBEL ELTRON Kft. Gvár u. 2 | 2040 Budaörs Tel. 01 250-6055 | Fax 01 368-8097 info@stiebel-eltron.hu www.stiebel-eltron.hu

### lapan

NIHON STIEBEL Co. Ltd. Kowa Kawasaki Nishiguchi Building 8F 66-2 Horikawa-Cho Saiwai-Ku | 212-0013 Kawasaki Tel. 044 540-3200 | Fax 044 540-3210 info@nihonstiebel.co.jp www.nihonstiebel.co.jp

### Netherlands

STIEBEL ELTRON Nederland B.V. Daviottenweg 36 | 5222 BH 's-Hertogenbosch Tel. 073 623-0000 | Fax 073 623-1141 info@stiebel-eltron.nl www.stiebel-eltron.nl

### Poland

STIEBEL ELTRON Polska Sp. z 0.0. ul. Działkowa 2 | 02-234 Warszawa Tel. 022 60920-30 | Fax 022 60920-29 biuro@stiebel-eltron.pl www.stiebel-eltron.pl

### Russia

STIEBEL ELTRON LLC RUSSIA Urzhumskaya street 4, building 2 | 129343 Moscow Tel. 0495 7753889 | Fax 0495 7753887 info@stiebel-eltron.ru www.stiebel-eltron.ru

#### Slovakia

STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. Hlavná 1 | 058 01 Poprad Tel. 052 7127-125 | Fax 052 7127-148 info@stiebel-eltron.sk www.stiebel-eltron.sk

#### **Switzerland**

STIEBEL ELTRON AG Industrie West Gass 8 | 5242 Lupfig Tel. 056 4640-500 | Fax 056 4640-501 info@stiebel-eltron.ch www.stiebel-eltron.ch

### Thailand

STIEBEL ELTRON Asia Ltd. 469 Moo 2 Tambol Klong-Jik Amphur Bangpa-In | 13160 Ayutthaya Tel. 035 220088 | Fax 035 221188 info@stiebeleltronasia.com www.stiebeleltronasia.com

### United Kingdom and Ireland

STIEBEL ELTRON UK Ltd. Unit 12 Stadium Court Stadium Road | CH62 3RP Bromborough Tel. 0151 346-2300 | Fax 0151 334-2913 info@stiebel-eltron.co.uk www.stiebel-eltron.co.uk

### United States of America

STIFBEL FITRON, Inc. 17 West Street | 01088 West Hatfield MA Tel. 0413 247-3380 | Fax 0413 247-3369 info@stiebel-eltron-usa.com www.stiebel-eltron-usa.com





Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! | Salvo error o modificación técnica! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a technické zmeny sú vyhradené! Stand 9535