
REVB-T113 Linux 方案板 产品使用手册



深圳市锐尔威视科技有限公司


2023.2.15 Ver.A

目 录

硬件资源描述	3
核心硬件资源	3 4
软件资源描述	6
接口说明	8
接口定义描述	9
扩展模块连接说明	12
LVDS 屏RGB 屏	
调试方法	13
ADB 调试 串口调试	
更新固件方法	14
USB 更新	14
串口使用说明	
IIC 说明	
GPIO 说明	
PWM 说明	

硬件资源描述





核心硬件资源

CPU: 全志 T113-S3 双核 Cortex-A7

<u>内存: 芯片集成 128M SDRAM</u>

存储: 128M NandFlash 或 8GB eMMC

网络: 集成百兆以太网

核心接口资源

1路 USB OTG 2.0,可做 HOST

1路 USB HOST 2.0 高速 ECHI 协议 480Mbps

1路 SDIO,可接 SD卡

1组 RGB/LVDS/MIPI 复用的显示屏接口

1组电阻触摸屏接口

1路 CVBS 视频输出

2路 CVBS 视频输入

1 路音频 LineOut

1 路音频 LineIn

1 路音频 Microphone

1路以太网接口

1路 GPADC,可做按键检测

2路 IIC接口,用于接CTP等

4路 UART 接口

6路GPIO口

2 路 PWM 口

PCBA 尺寸: 53mm*33.4mm

引脚数量: 100

显示驱动能力

原生显示:

RGB: 18bit/24bit 1920*1080 LVDS: 单 8/双 8 1920*1080 MIPI: 4-lane 1920*1200

CVBS: PAL/NTSC

底板接口资源

- 3 个 USB2.0 HOST 口, 2 个 A 母座, 1 个 4P-2.0 插座
- 1个 USB2.0 Device 口, MicroUSB, 用于烧录和调试
- 4 个 TTL 串口
- 1个TF卡座
- 1个3.5mm 音视频输出接口 LineOut/CVBS
- 1个3.5mm 音频输入接口 LineIn
- 1个麦克风接口
- 1个百兆以太网 RJ45 接口
- 1个RGB屏接口,带电容触摸接口
- 1个LVDS 屏接口,带电容触摸接口
- 1个电阻触摸屏接口
- 2个CVBS输入接口
- 1个IIC接口
- 2个 PWM 接口
- 4个GPIO
- 3个按键:烧录、复位、功能


板载 2.4G WIFI 芯片

板载高精度 RTC 芯片,带 RTC 电池插座


DC4.0 电源座,5V 电源输入

PCBA 尺寸: 103mm*77mm

正面图



背面图



软件资源描述

REVB-T113 运行嵌入式 Linux 系统(非 ubuntu、debian 等系统,没有图形桌面)系统分为 NAND 版本和 EMMC 版本 NAND 版本,不使用 QT,固件大小在 100M 左右 EMMC 版本,使用 QT,固件大小在 300M 以上

提供系统源码、编译手册、原厂开发文档,具体内容详见《REVB-T113 Linux 编译手册》

各部分源码版本:

U-boot	u-boot-2018
Kernel	linux-5.4
Buildroot	buildroot-201902
QT	qt-5.12.5

基本外设驱动支持:


显示	RGB 接口屏幕	5寸、7寸 480x320~1024x600	
	LVDS 接口屏幕	7寸、10.1寸 1024x600~1280x800	
	CVBS 接口	PAL/NTSC 模拟信号输出	
触摸	电容触摸	支持 FT5x、GT9xx 等触摸屏	
	电阻触摸	支持四线电阻式触摸屏	
网络	WIFI	2.4G WIFI USB 接口的 RTL8188EU	
	以太网	百兆以太网	
多媒体	Video Codec	集成 CedarX 硬件编解码库和应用示例	
视频输入	USB 摄像头	标准 UVC 协议摄像头	
	CVBS 输入	2 路 CVBS 视频输入	
音频	内置 Audio Codec LineOut、LineIn、麦克风		
通讯	串口	3 路 TTL 串口,可转接 RS232、RS485	
	GPIO	6 路可编程 GPIO	
	IIC	标准 I2C-dev 接口	
	USB HOST	支持 U 盘、USB 鼠标等	
RTC	I2C 接口的时钟芯片 PCF8563		
PWM	2 路可编程 PWM 输出		
按键	由 ADC 检测电压值的按键		
SDC	支持 SD 卡\TF 卡		
ADB	支持类似安卓系统的 ADB 调试		

提供全志原厂Linux 开发文档(全志芯片通用的文档,仅供参考,部分功能在T113 不可用)

- 🔝 Linux Audio 开发指南
- ⋒ Linux CAN 开发指南
- ☑ Linux_CCU_开发指南
- Linux CE开发指南
- Linux_CPUFREQ_开发指南
- 🔝 Linux_CPUIDLE_开发指南
- Linux_Device_Tree 使用指南
- ☑ Linux_DMAC_开发指南
- Linux EMAC 开发指南
- 🔝 Linux LRADC 开发指南
- Linux MIPI CSI 开发指南
- ₢ Linux_PMIC_开发指南
- 🔝 Linux_RTC_开发指南
- ☑ Linux_SID_开发指南
- ☑ Linux_SPI_开发指南
- 🔝 Linux SPINAND UBI离线烧录 开发指南
- Linux SPI-NAND 开发指南
- Linux_SPL-PUB_开发指南

- € Linux G2D 开发指南
- ☑ Linux GKI 开发指南
- 🔝 Linux_GPADC_开发指南
- ☑ Linux GPIO 开发指南
- Linux GPU 开发指南
- Linux HDMI20 开发指南
- Linux IR RX 开发指南
- Linux IR TX 开发指南
- & Linux IR 开发指南
- ⋒ Linux_Thermal_开发指南
- ☑ Linux_TWI_开发指南
- Linux_UART_开发指南
- ⋒ Linux_U-Boot_开发指南
- ☑ Linux_USB_开发指南
- ₢ Linux 安全 开发指南
- ☑ T113_Longan_Linux_SDK开发环境配置手册
- Video_Decoder_API_Guide
- Video_Encoder_API_Guide

接口说明



5V 电源输入	DC-4.0 座子,接入 5V 直流电源
3.3V 电源输出	2P-2.0 插座,输出 3.3V 给外设供电
USB Device	MicroUSB 座,用于刷机,ADB 调试
USB2.0 HOST	2 个 A 母座, 1 个 4P-2.0 座, 用于连接 USB 设备
LineOut+CVBS	3.5mm 音频口,音频线路输出和 CVBS 视频输出
LineIn	3.5mm 音频口,音频线路输入
百兆网口	有线网 RJ45 接口
TF 卡座	自弹式卡座,支持任意容量的 TF 卡
LVDS 屏接口	40P FPC 座 用于连接 LVDS 屏
RGB 屏接口	40P FPC座 用于连接 RGB 屏
按键	刷机键、复位键、可编程功能键
RTC 电池接口	2P-1.25 插座,接 RTC 电池,用于维持 RTC 运行,保存时间
PWM	2 路可编程 PWM 输出
I2C	1 路 I2C 接口
麦克风	2P-2.0 插座,接驻极体式麦克风
GPIO	提供 4 个可编程 GPIO
串口	4 组 3P-2.0 插座,TTL 电平,其中串口 3 为调试
CVBS 输入	2 组 2P-2.0 插座,2 路 CVBS 视频输入
电阻触摸	4P-1.0 FPC 座 用于连接四线电阻式触摸屏
WIFI	RTL8188EU 2.4G WIFI

接口定义描述

3.3V 电源输出接口

序号	定义	属性	描述
1	3.3V	输出	3.3V 电源输出
2	GND	地	地



UART 串口 3Pin

序号	定义	属性	描述
1	TX	输出	串口输出
2	GND	地线	地线
3	RX	输入	串口输入





USB2.0 HOST 插座

序号	定义	属性	描述
1	5V	电源	5V 电源
2	USB-DM	差分信号	数据 DM
3	USB-DP	差分信号	数据 DP
4	GND	地线	地线





I2C 接口

序号	定义	属性	描述
1	SCK2	 输出	I2C 时钟线
2	SDA2		I2C 数据线





GPIO 接口

序号	定义	属性	描述
1	PG0	输入/输出	GPIO
2	PG2	输入/输出	GPIO
3	PG3	输入/输出	GPIO
4	PG4	输入/输出	GPIO
5	GND	地线	地线





麦克风接口

序号	定义	属性	描述
1	MIC3P	输入	MIC3 正极
2	MIC3N	地线	MIC3 负极





PWM 接口

	定义	屋性	描述
	走 又	周注	佃处

1	PWM4	输出	PWM4 输出
2	PWM6	输出	PWM6 输出





TVIN 接口*2

序号	定义	属性	描述
1	TVIN	输入	CVBS 输入
2	GND	地线	地线





RTP 接口

序号	定义	属性	描述
1	Y2	输入	
2	X1	输入	
3	Y1	输入	
4	X2	输入	



VRTC 接口

序号	定义	属性	描述
1	VRTC-IN	输入	RTC 电源
2	GND	地线	地






扩展模块连接说明

LVDS 屏

支持的 LVDS 屏:

7 寸高清 1024*600 帯电容触摸

统一使用 40P 连接器外接屏幕,需使用我司提供的转接板连接不同接口的屏




RGB 屏

支持的 RGB 屏:

5 寸普清 800*480 带电容触摸 7 寸普清 800*480 带电容触摸 7 寸高清 1024*600 带电容触摸

统一使用 40P 连接器外接屏幕,需使用我司提供的转接板连接不同接口的屏



调试方法

ADB 调试

用 USB 调试线连接 MicroUSB 接口和 PC 机,可以和安卓系统一样进行 ADB 调试



串口调试

默认使用 UART3 口调试,使用 USB 转串口工具配合 3P-2.0 连接线接到 UART3 座子注意 TX 接 RX,RX 接 TX,GND 接 GND,不接电源

芯片型号: CP2102 波特率: 115200bps





更新固件方法

USB 更新

安装 PhoenixSuit 软件(在开发工具->USB 升级和量产工具->PhoenixSuit)

打开后软件后,在上方选择"一键刷机",点击"浏览"选择要烧写的固件文件(注意一定要是.img 后缀的文件,如果固件是 rar 或 zip 压缩包,请先解压)



给开发板断电,按住板右侧的 FEL 键,将 USB 线连接板的 MicroUSB 口至 PC 机,同时插入 5V 电源,会自动检测到设备,提示开始烧写固件(此时可松 开 FEL 键),如果没有检测到设备,请重新尝试上述步骤


注意: 不要在开机状态下 点击"立即升级",一定要按上述步骤操作







检测到设备后,弹出提示信息: 是否强制格式化? 对于 Linux 系统,选择"是"



开始烧录



固件烧写成功后, 自动运行系统



串口使用说明

串口1:通用串口

串口 3: 默认为 Debug 串口, 仅用于调试

串口 4: 通用串口 串口 5: 通用串口

串口设备名: /dev/ttyS1 /dev/ttyS3 /dev/ttyS4 /dev/ttyS5

IIC 说明

T113 提供了 2 路 I2C 供外部使用,是标准 I2CDEV 驱动设备名: /dev/i2c-0 /dev/i2c-2

GPIO 说明

T113 提供 4 个可编程 GPIO: PG0 PG2 PG3 PG4

使用命令导出设备文件:

echo 192 > /sys/class/gpio/export
echo 194 > /sys/class/gpio/export
echo 195 > /sys/class/gpio/export
echo 196 > /sys/class/gpio/export

对应的 GPIO 设备文件:

PGO /sys/class/gpio/gpio192/value 和 direction PG2 /sys/class/gpio/gpio194/value 和 direction PG3 /sys/class/gpio/gpio195/value 和 direction PG4 /sys/class/gpio/gpio196/value 和 direction

进入相应的 GPIO 目录操作示例:

echo in > direction 设置为输入状态

cat value 读出 1 是高电平,读出 0 是低电平

echo out > direction 设置为输出状态 echo 1 > value 设置高电平 echo 0 > value 设置低电平

PWM 说明

T113 提供 2 个可编程 PWM: PWM4 PWM6

使用命令导出设备文件:

echo 4 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export
echo 6 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export

对应的 PWM 设备文件:

/sys/class/pwm/pwmchip0/pwm4 /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm6

进入相应的 PWM 目录操作示例:

echo 1000000 > period 设置 PWM 周期时间,单位是 ns,此时为 1KHz echo 500000 > duty_cycle 设置 PWM 占空比时间,单位是 ns,此时为 50% echo 1 > enable 使能 PWM 输出