

伺服电动夹爪 EG2-4X2 用户手册

見 录

销售热线: 400-666-5160

1 产品概述	1
1.1 产品特性	1
1.2 电气连接	1
1.2.1 引脚定义	1
1.2.2 通信方式	2
2 常规串口通信协议	3
2.1 通信协议概要	3
2.2 指令帧	3
2.3 应答帧	4
2.3.1 应答帧格式	
2.3.2 应答时间	
2.4 指令类型	
2.4.1 参数固化	
2.4.2 设置 ID	
2.4.3 力控夹取	7
2.4.4 力控持续夹取	
2.4.5 松开	9
2.4.6 指定开口度	9
2.4.7 急停	10
2.4.8 设置开口参数	11
2.4.9 读取开口参数	12
2.4.10 读取当前开口度	12
2.4.11 读取夹爪运行状态	13
2.4.12 故障清除	15
2.4.13 兼容灵巧手指令	15
3 Modbus RTU 通讯协议	17

伺服电动夹爪 EG2-4X2 用户手册

销售热线: 400-666-5160

编号: PRJ-03-TS-U-001

1. 产品概述

1.1 产品特性

EG2 系列夹爪是一款利用小体积大扭矩微型伺服电缸设计生产的伺服电动夹爪,以下简称为"夹爪"。该夹爪内部集成了1个微型伺服电缸,用户接口采用 RS232/RS485 通信接口,支持 Modbus RTU 协议,内置灵敏的压力传感器,通过设置不同的压力阈值方便用户进行不同硬度物体的夹取,简洁高效的接口控制指令可使用户快速实现对夹爪的操控,优质的性能使该夹爪应用于服务机器人、教学教具等领域。夹爪的特点如下所示:

> 夹持力

EG2-4B2 可实现 1.5Kg 的夹持力, EG2-4C2 可实现 2Kg 的夹持力;

▶ 供电电压

DC9V~24V 宽电压范围供电;

▶ 重复定位精度: ±0.5mm;

➤ 最大开口度: 70mm;

▶ 通信接口

EG2-4X2 型号采用 RS485 串口,支持 Modbus RTU 协议。

1.2 电气连接

1.2.1.引脚定义

夹爪的电器接口如图 2 所示,接口是标准的微型航空连接器 XS6-5P,端子定义见下表。

	RS485 接口			
1	地 GND			
2	电源 VCC			

3	A+			
4	B-			
5	GND 端子			

销售热线: 400-666-5160



(图1)夹爪电器接口示意图

1.2.2.通信方式

EG2-4X2 使用 RS485 标准接口,可以实现 254 只夹爪并接在同一条总线上控制。 挂接在同一总线上的夹爪,需配置为不同的 ID 号进行通信控制。

RS232 通信夹爪和 CAN 通信夹爪为定制款。

2. 常规串口通信协议

2.1 通信协议概要

主控单元与夹爪之间采用问答方式通信,主控单元主动发送指令帧,夹爪收到指令帧,解析并执行后返回应答帧。

销售热线: 400-666-5160

同一控制网络中允许一个主控单元同时连接控制多个夹爪,因此每个夹爪需用户分配不同的 ID 号作为唯一标识(夹爪出厂时默认的 ID 号为 1)。主控单元发出的指令帧数据体中包括有 ID 号信息,只有与之匹配的 ID 号对应的夹爪才能完整接收指令帧信息,并在执行指令后返回相应的应答帧。

2.2 指令帧

基础指令帧格式:

帧 (2 B <u>y</u>		ID 号 (1 Byte)	数据体长度 (1 Byte)	数据体 1/2 指令号 (1 Byte)	数据体 2/2 数 据(Len-1 Bytes)	校验和 (1 Byte)
OxEB	0x90	ID	Len	CMD	Data	Check_Sum

帧头: 连续收到 OxEB 和 Ox90,表示有指令帧到达。

ID号:每个夹爪都有一个ID号。ID号范围为1~254,转换为十六进制为0x01~0xFE。广播ID号255(0xFF),若控制器发出的ID号为255(0xFF),所有的夹爪均接收指令帧,但都不返回应答信息。

数据体长度:等于待发送的数据段长度,包括指令号与数据,即"Len",总指令帧的长度为"Len+5"。

数据体 1/2--指令号:指定该指令帧的类型。

CMD_MC_PARA_SAVE (0x01):参数保存到内部闪存,掉电不丢失

CMD_MC_PARA_ID_SET (0x04): 设置夹爪 ID

CMD_MC_MOVE_CATCH_XG(0x10): 以设置的速度和力控阈值去夹取

CMD MC MOVE CATCH2 XG (0x18): 以设置的速度和力控阈值持续夹取

CMD_MC_MOVE_RELEASE (0x11): 以设置的速度松开

CMD_MC_SEEKPOS (0x54): 指定夹爪开口度

销售热线: 400-666-5160 编号: PRJ-03-TS-U-001

CMD_MC_MOVE_STOPHERE (0x16): 急停

CMD_MC_SET_EG_PARA(0x12):设置夹爪开口的最大最小值

MD_MC_READ_EG_PARA(0x13): 读取夹爪开口的最大最小值

CMD_MC_READ_ACTPOS (0xD9): 读取夹爪开口度

CMD MC READ EG STATE (0x14): 读取当前夹爪的状态

CMD_MC_READ_EG_RUNSTATE(0x41);读取当前夹爪运行状态

数据体 2/2--数据:随指令帧一起发送的数据内容。 其中,读指令时该数据体无字 节;写指令时即为需要写入的内容。

校验和: 校验和 Check_Sum, 定义为校验和之前的除帧头两字节外其余所有数据 累加和的低字节。

2.3 应答帧

2.3.1.应答帧格式

2	2.3.1.应答帧格式								
	帧: (2 By		ID 号 (1 Byte)	数据体长度 (1 Byte)	数据体 1/2 指令号 (1 Byte)	数据体 2/2 数 据(Len-1 Bytes)	校验和 (1 Byte)		
	OxEE	0x16	ID	Len	CMD	Data	Check_Sum		

帧头: 连续收到 OxEE 和 Ox16,表示有应答帧到达。

数据体长度:指令号(1 Byte)和数据(Len-1 Bytes),应答帧总长度"Len+5"。

ID 号: 每个夹爪都有一个 ID 号。ID 号范围为 1~254,转换为十六进制为 0x01~ OxFE。广播 ID 号 255 (OxFF),若控制器发出的 ID 号为 255 (OxFF), 所有的夹爪均 接收指令帧,但都不返回应答信息。

数据体 1/2--指令号:指定该应答帧对应的指令帧的类型。

数据体 2/2——数据:随应答帧一起发送的数据内容。 其中,读指令时为主控单元需要 读取的数据内容;写指令时仅一个字节,0x01表示写成功,0x55表示写失败。

校验和: 校验和 Check Sum, 定义为校验和之前的除帧头两字节外其余所有数据 累加和的低字节。

2.3.2.应答时间

夹爪的应答帧的格式对应的应答时间最快为 165us,参数固化与恢复出厂的应答时间约为 850ms (包括 Flash 的擦除与烧写),建议使用过程中控制指令间隔 5ms 以上,参数固化需要 1s 以上。

销售热线: 400-666-5160

2.4 指令类型

指令帧的类型如下表说明:

指令类型	功能描述	数值 Hex	数据内容长 度 Bytes
CMD_MC_PARA_SAVE	参数保存到内部闪存,掉电不 丢失	0x01	0
CMD_MC_PARA_ID_SET	设置夹爪 ID	0x04	1
CMD_MC_MOVE_CATCH_XG	以设置的速度和力控阈值去 夹取	0x10	3
CMD_MC_MOVE_CATCH2_XG	以设置的速度和力控阈值持 续夹取	0x18	3
CMD_MC_MO <mark>VE_</mark> RELEASE	以设置的速度松开	0x11	1
CMD_MC_MOVE_STOPHERE	急停	0x16	0
CMD_MC_SEEKPOS	指定夹爪开口度	0x54	2
CMD_MC_SET_EG_PARA	设置夹爪开口的最大最小值	0x12	4
CMD_MC_READ_EG_PARA	读取夹爪开口的最大最小值	0x13	0
CMD_MC_READ_ACTPOS	读取夹爪开口度	0xD9	0
CMD_MC_READ_EG_STATE	读取当前夹爪的开口大小以 及压力传感器的当前值和设 置的阈值	0x14	0
CMD_MC_READ_EG_RUNSTATE	读取夹爪运行状态	0x41	0

2.4.1.参数固化

功能: 主控单元将当前夹爪使用的开口最大最小值参数保存到内部闪存, 掉电不丢失。

指令帧长度: 6Bytes

指令号: 0x01 (CMD_MC_PARA_SAVE)

数据内容:无。

例如: 主控单元将 ID 为 1 的夹爪的参数固化,需要发送的指令帧如下表所示

销售热线: 400-666-5160

帧头 E	30-B1	ID 号 B2	数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容	校验和 B5
(2 By	ytes)	(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(O Bytes)	(1 Byte)
OxEB	0x90	0x01	0x01	0x01		0x03

发出的指令帧为 "EB 90 01 01 01 03", 其中 "EB 90" 为帧头、"01"为 ID 号、"01" 为数据体长度、"01" 为 CMD_MC_PARA_SAVE 参数固化指令、"03" 为校验和, 是指令帧除帧头外其余字节的累加和的低字节((B2+B3+...+B4) &OxFF)。当该指令帧发送给夹爪后,返回的应答帧如下表所示。

帧头 E	30-B1	ID 号 B2	数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容 B5	校验和 B6
(2 Bytes)		(1 Byte)				
OxEE	0x16	0x01	0x 02	0x 01	0x 01	0x 05

具体收到的应答帧信息为"EE 16 01 02 01 01 05", 其中"EE 16"为应答帧头、"01"为 ID 号、"02"为数据体长度、"01"为指令类型、"01"为指令成功接收标志(若为 55则表示异常,需要重新发送)、"05"是最后一个字节,为校验和,是除应答帧头外其余数据的累加和的低字节((B2+B3+...+B5)&OxFF)。

2.4.2.设置 ID

功能: 主控单元设置夹爪的 ID 号。

指令帧长度: 7Bytes

指令号: 0x04 (CMD_MC_PARA_ID_SET)

数据内容:新的 ID 号。

例如:主控单元设置 ID 为 1 的夹爪的新 ID 号为 3, 需要发送的指令帧如下表所示

帧头 E	30-B1	ID 号 B2	数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容 B5	校验和 B6
(2 By	/tes)	(1 Byte)				
DxEB	0x90	0x01	0x02	0x04	0x03	0x0A

发出的指令帧为 "EB 90 01 02 04 03 0A", 其中 "EB 90" 为帧头、"01"为 ID 号、"02"为数据体长度、"04" 为 CMD_MC_PARA_ID_SET 设置 ID 号指令、"03" 为新的 ID 号、"OA" 为校验和,是指令帧除帧头外其余字节的累加和的低字节 ((B2+B3+...+B5) &OxFF)。当该指令帧发送给夹爪后,返回的应答帧如下表所示。

帧》	₹ B0-B1	ID 号 B2	数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容 B5	校验和 B6
(2	Bytes)	(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(12 Bytes)	(1 Byte)
OxE	E 0x16	0x01	0x02	0x04	0x01	0x08

销售热线: 400-666-5160

具体收到的应答帧信息为"EE 16 01 02 04 01 08", 其中"EE 16"为应答帧头、"01"为 ID 号、"02"为数据体长度、"04"为指令类型、"01"为指令成功接收标志(若为 55则表示异常,需要重新发送)、"08"是最后一个字节,为校验和,是除应答帧头外其余数据的累加和的低字节((B2+B3+...+B5) &0xFF)。

2.4.3.力控夹取

功能:主控单元设置夹爪以输入的速度和力控阈值去夹取,主控单元设置夹爪以输入的速度和力控阈值去夹取,当夹持力超过设定的力控阈值后,夹爪停止运动。

指令帧长度: 9Bytes

指令号: 0x10 (CMD_MC_MOVE_CATCH_XG)

数据内容: B5B6 为速度,最大 1000,最小 1,无单位量纲; B7B8 为力控阈值,按照低字节先高字节后的顺序,从 50 到 1000,无单位量纲,例如力控阈值设置为 300g时,夹爪将以 300g的力夹取。

例如:主控单元设置 ID 为 1 的夹爪以速度 500、夹取阈值为 100g 的参数进行夹取,需要发送的指令帧如下表所示

帧头 E	30-B1	ID 号 B2	数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容 B5-B8	校验和 B9
(2 By	ytes)	(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(4 Bytes)	(1 Byte)
OxEB	0x90	0x01	0x05	0x10	0xF4 0x01 0x64 0x00	0x6F

发出的指令帧为 "EB 90 01 05 10 F4 01 64 00 6F", 其中 "EB 90" 为帧头、"01"为 ID 号、"04"为数据体长度、"10" 为 CMD_MC_MOVE_CATCH_XG 力控夹取指令、"01F4" 为速度 500, 无量纲、"0064" 为力控阈值 100g、 "6F" 为校验和, 是指令帧除帧头外其余字节的累加和的低字节((B2+B3+...+B8) &0xFF)。当该指令帧发送给夹爪后,夹爪进行夹取,当夹持力超过 100g 后停止运动,返回的应答帧如下表所示。

帧头 E	30-B1	ID 号 B2	数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容 B5	校验和 B6
(2 By	/tes)	(1 Byte)				
OxEE	0x16	0x01	0x02	0x10	0x01	0x14

具体收到的应答帧信息为" EE 16 01 02 10 01 14", 其中 "EE 16" 为应答帧头、"O1"

为 ID 号、"O2"为数据体长度、"10"为指令类型、"O1"为指令识别成功标志、"14"是最后一个字节,为校验和,是除应答帧头外其余数据的累加和的低字节((B2+B3+...+B5)&OxFF)。

销售热线: 400-666-5160

2.4.4.力控持续夹取

功能:主控单元设置夹爪以输入的速度和力控阈值去夹取,当夹持力超过设定的力控阈值后,夹爪停止运动;当夹爪停止运动后,如果检测到夹持力小于力控阈值时,夹爪会继续夹取直到夹持力超过设定的力控阈值。

指令帧长度: 9Bytes

指令号: 0x18 (CMD_MC_MOVE_CATCH2_XG)

数据内容: B5B6 为速度,最大 1000,最小 1,无单位量纲; B7B8 为力控阈值,按照低字节先高字节后的顺序,从 50 到 1000,无单位量纲,例如力控阈值设置为 300g时,夹爪将以 300g的力夹取。

例如:主控单元设置 ID 为 1 的夹爪以速度 500、夹取阈值为 100g 的参数进行夹取,需要发送的指令帧如下表所示

帧头 BO-B1		ID 号 B2	数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容 B5-B8	校验和 B9
(2 Bytes)		(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(4 Bytes)	(1 Byte)
OxEB Ox90		0x01	0x05	0x18	0xF4 0x01 0x64 0x00	0x77

发出的指令帧为 "EB 90 01 05 18 F4 01 64 00 77", 其中 "EB 90"为帧头、"01"为 ID 号、"0x04"为数据体长度、"0x18"为力控持续夹取指令、"01F4"为速度 500, 无量纲、"0064"为力控阈值 100g、 "77"为校验和,是指令帧除帧头外其余字节的累加和的低字节((B2+B3+...+B8)&0xFF)。当该指令帧发送给夹爪后,夹爪进行夹取,当夹持力超过 100g 后停止运动,返回的应答帧如下表所示。

帧头 E	30-B1	ID 号 B2	数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容 B5	校验和 B6
(2 By	/tes)	(1 Byte)				
OxEE	0x16	0x01	0x02	0x18	0x01	0x1C

具体收到的应答帧信息为"EE 16 01 02 18 01 1C", 其中"EE 16"为应答帧头、"01"为 ID 号、"02"为数据体长度、"18"为指令类型、"01"为指令识别成功标志、"1C"是最后一个字节,为校验和,是除应答帧头外其余数据的累加和的低字节((B2+B3+...+B5)&OxFF)。

2.4.5.松开

功能: 主控单元设置夹爪以输入的速度参数将夹爪松开到最大开口位置。

销售热线: 400-666-5160

指令帧长度: 7Bytes

指令号: 0x11 (CMD MC MOVE RELEASE)

数据内容: B5B6 为速度, 最大 1000, 最小 1, 无单位量纲。

例如:主控单元设置 ID 为 1 的夹爪以速度 500 松开夹爪到最大开口位置,需要发送的指令帧如下表所示。

帧头 BO-B1		ID 号 B2	数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容 B5B6	校验和 B7
(2 By	ytes)	(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)
OxEB	0x90	0x01	0x03	0x11	0xF4 0x01	0x0A

发出的指令帧为 "EB 90 01 03 11 F4 01 0A", 其中 "EB 90"为帧头、"01"为 ID 号、"03"为数据体长度、"11"为 CMD_MC_MOVE_RELEASE 松开夹爪指令、"01F4"为速度 500, 无量纲、 "0A"为校验和,是指令帧除帧头外其余字节的累加和的低字节((B2+B3+...+B6)&0xFF)。当该指令帧发送给夹爪后,夹爪以速度 500 运动到最大开口位置,返回的应答帧如下表所示。

帧头 E	30-B1	ID 号 B2	数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容 B5	校验和 B6
(2 By	/tes)	(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(12 Bytes)	(1 Byte)
OxEE	0x16	0x01	0x02	0x11	0x01	0x15

具体收到的应答帧信息为"EE 16 01 02 11 01 15", 其中"EE 16"为应答帧头、"01"为 ID 号、"02"为数据体长度、"11"为指令类型、"01"为指令识别成功标志、"15"是最后一个字节,为校验和,是除应答帧头外其余数据的累加和的低字节((B2+B3+...+B5)&0xFF)。

2.4.6.指定开口度

功能:主控单元指定夹爪的目标开口度,夹爪接受到这条指令后,如果当前开口度小于设定开口度,以设定速度松开直到开口度达到目标开口度后停止运动;如果当前开口度大于设定开口度,以设定速度和力控阈值去夹取,当夹持力超过设定的力控阈值后,或者开口度达到目标开口度后停止运动。

指令帧长度: 7Bytes

销售热线: 400-666-5160 编号: PRJ-03-TS-U-001

指令号: 0x54 (CMD_MC_SEEKPOS)

数据内容: B5B6 为开口度, 最大 1000 (70mm), 最小 1 (0mm), 无单位量纲。

例如:主控单元设置 ID 为 1 的夹爪运动到 500 (35mm) 开口位置,需要发送的指令帧如下表所示

帧头 BO-B1		ID 号 B2	数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容 B5B6	校验和 B7
(2 Bytes)		(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)
OxEB	0x90	0x01	0x03	0x54	0xF4 0x01	0x4D

发出的指令帧为 "EB 90 01 03 54 F4 01 4D", 其中 "EB 90"为帧头、"01"为 ID 号、"03"为数据体长度、"54"为 CMD_MC_MOVE_RELEASE 松开夹爪指令、"01F4"为速度 500, 无量纲、 "4D"为校验和,是指令帧除帧头外其余字节的累加和的低字节((B2+B3+...+B6)&OxFF)。当该指令帧发送给夹爪后,夹爪以速度 500 运动到最大开口位置,返回的应答帧如下表所示。

	帧头 B0-B1 ID		ID 号 B2	数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容 B5	校验和 B6
	(2 By	rtes)	(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(12 Bytes)	(1 Byte)
Ī	OxEE Ox16		0x01	2 (0x02)	0x54	0x01	0x58

具体收到的应答帧信息为"EE 16 01 02 54 01 58", 其中"EE 16"为应答帧头、"01"为 ID 号、"02"为数据体长度、"54"为指令类型、"01"为指令识别成功标志、"58"是最后一个字节,为校验和,是除应答帧头外其余数据的累加和的低字节((B2+B3+...+B5)&OxFF)。

2.4.7.急停

功能: 主控单元通过该指令让运动中的夹爪停止运动, 保持在该位置不动。

指令帧长度: 6Bytes

指令号: 0x16 (CMD_MC_MOVE_STOPHERE)

数据内容:无。

例如: 主控单元设置 ID 为 1 的夹爪进入急停状态,需要发送的指令帧如下表所示

帧头 B0-B1		ID 号 B2	数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容	校验和 B5
(2 Bytes)		(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(O Byte)	(1 Byte)
OxEB Ox90		0x01	1 (0x01)	0x16	无	0x18

发出的指令帧为 "EB 90 01 01 16 18", 其中 "EB 90" 为帧头、"01"为 ID 号、"01" 为数据体长度、"16" 为 CMD_MC_MOVE_STOPHERE 急停指令、"0A" 为校验和, 是指令帧除帧头外其余字节的累加和的低字节((B2+B3+...+B4) &OxFF)。当该指令帧发送给夹爪后,返回的应答帧如下表所示。

销售热线: 400-666-5160

帧头 B0-B1		ID 号 B2	数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容 B5	校验和 B6
(2 Bytes)		(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(12 Bytes)	(1 Byte)
OxEE Ox16		0x01	2 (0x02)	0x16	0x01	0x1A

具体收到的应答帧信息为"EE 16 01 02 16 01 1A", 其中"EE 16"为应答帧头、"01"为 ID 号、"02"为数据体长度、"16"为指令类型、"01"为指令成功接收标志(若为 55则表示异常,需要重新发送)、"1A"是最后一个字节,为校验和,是除应答帧头外其余数据的累加和的低字节((B2+B3+...+B5)&0xFF)。

2.4.8.设置开口参数

功能: 主控单元设置夹爪的最大和最小开口参数。

指令帧长度: 10Bytes

指令号: 0x12 (CMD_MC_SET_EG_PARA)

数据内容: B5B6 为开口最大值,数据范围 0-1000,无单位量纲,B7B8 为开口最小值,数据范围 0-1000,无单位量纲。

例如:主控单元设置 ID 为 1 的夹爪最大开口 1000,最小开口 112,需要发送的指令帧如下表所示

帧头 B0-B1 (2 Bytes)		ID 号 B2	数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容 B5-B8	校验和 B9
		(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(4 Bytes)	(1 Byte)
OxEB Ox90		0x01	5 (0x05)	0x12	0xE8 0x03 0x70 0x00	0x73

发出的指令帧为 "EB 90 01 05 12 E8 03 70 00 73", 其中 "EB 90" 为帧头、"01" 为 ID 号、"05"为数据体长度、"12" 为 CMD_MC_SET_EG_PARA 设置夹爪开口参数指令、 "73" 为校验和,是指令帧除帧头外其余字节的累加和的低字节 ((B2+B3+...+B8) &OxFF)。当该指令帧发送给夹爪后,返回的应答帧如下表所示。

帧头 B0-B1		ID 号 B2	数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容 B5	校验和 B6
(2 Bytes)		(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(12 Bytes)	(1 Byte)
OxEE Ox16		0x01	2 (0x02)	0x12	0x01	0x16

具体收到的应答帧信息为"EE 16 01 02 12 01 16", 其中"EE 16"为应答帧头、"01"为 ID 号、"02"为数据体长度、"12"为指令类型、"01"为指令识别成功标志(若设置数据有问题则返回 0x55)、"16"是最后一个字节,为校验和,是除应答帧头外其余数据的累加和的低字节((B2+B3+...+B5)&0xFF)。

2.4.9.读取开口参数

功能: 主控单元读取夹爪的开口参数。

指令帧长度: 6Bytes

指令号: 0x13 (MD_MC_READ_EG_PARA)

数据内容:无。

例如:主控单元读取 ID 为 1 的夹爪的开口参数,包括最大和最小开口,读出的最大开口数据和最小开口数据范围一样,都是 0-1000,无单位量纲,需要发送的指令帧如下表所示。

帧头 B0-B1		ID 号 B2	数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容	校验和 B5
(2 Bytes)		(1 <mark>Byte</mark>)	(1 Byte)	(1 Byte)	(O Bytes)	(1 Byte)
OxEB Ox90		0x01	1 (0x01)	0x13	20	0x15

发出的指令帧为 "EB 90 01 01 13 15", 其中 "EB 90"为帧头、"01"为 ID 号、"01"为数据体长度、"13"为 MD_MC_READ_EG_PARA 读取夹爪开口参数指令、"15"为校验和,是指令帧除帧头外其余字节的累加和的低字节((B2+B3+...+B4)&OxFF)。当该指令帧发送给夹爪后,返回的应答帧如下表所示。

帧头 E	30-B1	ID 号 B2	数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容 B5-B8	校验和 B15
(2 Bytes)		(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(4 Bytes)	(1 Byte)
OxEE Ox16		0x01	5 (0x05)	0x13	0xE8 0x03 0x70 0x00	0x74

具体收到的应答帧信息为"EE 16 01 05 13 E8 03 70 00 74", 其中"EE 16"为应答帧头、"01"为 ID 号、"05"为数据体长度、"13"为指令类型、"E8--00"为读取到的夹爪开口参数(0x03E8=1000 即最大开口为 1000, 0x0070=112 即最小开口为112,)、"74"是最后一个字节,为校验和,是除应答帧头外其余数据的累加和的低字节((B2+B3+...+B8) &0xFF)。

2.4.10.读取当前开口度

销售热线: 400-666-5160 编号: PRJ-03-TS-U-001

功能: 主控单元读取夹爪的当前开口。

指令帧长度: 6Bytes

指令号: 0xD9 (CMD_MC_READ_ACTPOS)

数据内容:无。

例如: 主控单元读取 ID 为 1 的夹爪的当前开口度,读出数据范围是 0-1000, 无单位量纲,需要发送的指令帧如下表所示。

帧	头	ID 号	数据体长度	指令号	数据内容	校验和
ВО	-B1	B2	В3	B4		В5
(2 B)	ytes)	(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(O Bytes)	(1 Byte)
OxEB	0x90	0x01	0x01	0xD9		0xDB

发出的指令帧为 "EB 90 01 01 D9 DB", 其中 "EB 90"为帧头、"01"为 ID 号、"01"为数据体长度、"D9"是读取夹爪开口参数指令、 "DB"为校验和,是指令帧除帧头外其余字节的累加和的低字节((B2+B3+...+B4)&OxFF)。当该指令帧发送给夹爪后,返回的应答帧如下表所示。

帧:	头	ID 号	数据体长度	指令号	数据内容	校验和
В0-	-B1	B2	В3	B4	B5-B6	В7
(2 Bytes)		(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(4 Bytes)	(1 Byte)
OxEE	0x16	0x01	0x03	0xD9	OxE8 OxO3	0x74

具体收到的应答帧信息为"EE 16 01 03 D9 F1 01 CF",其中"EE 16"为应答帧头、"01"为 ID 号、"05"为数据体长度、"D9"为指令类型、"F1-01"为读取到的夹爪当前开口度(0x01F1 转换为整型为 497)、"CF"是最后一个字节,为校验和,是除应答帧头外其余数据的累加和的低字节((B2+B3+...+B7) &0xFF)。

2.4.11.读取夹爪运行状态

功能:主控单元读取夹爪运行状态,可得到当前开口大小,夹持力设定值,运行状态,故障码、驱动器温度值,该指令可以周期性的获取到夹爪的运行状态信息,帮助用户快速定位夹爪的状态。

指令帧长度: 6Bytes

指令号: 0x41 (CMD_MC_READ_EG_RUNSTATE)

数据内容:无。

例如: 主控单元读取 ID 为 1 的夹爪当前状态, 需要发送的指令帧如下表所示

帧	头	ID号	数据体长度	指令号	数据内容	校验和
ВО	-B1	B2	В3	В4		B5
(2 By	/tes)	(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(O Byte)	(1 Byte)
OxEB	0x90	0x01	1 (0x01)	0x41		0x43

发出的指令帧为 "EB 90 01 01 41 43", 其中 "EB 90"为帧头、"01"为 ID 号、"01"为数据体长度、"0x41"为 CMD_MC_READ_EG_RUNSTATE 读取夹爪运行状态指令、"0x43"为校验和,是指令帧除帧头外其余字节的累加和的低字节((B2+B3+...+B4)&OxFF)。当该指令帧发送给夹爪后,返回的应答帧如下表所示。

	ID =		指令		数排	居内容 B5	5-B11		校验
帧头 BO-B1 (2B)	ID 号 B2 (1B)	数据体 长度 B3 (1B)	号 B4 (1B)	运行 状态 码 B5 (1B)	故障 码 B6 (1B)	温度 B7 (1B)	开口度 B8-9 (2B)	夹持力 设置 B10-11 (2B)	校验 和 B12 (1B)
OxEE Ox16	0x01	8 (0x07)	0x41	0x01	0x00	0x23	0xE9 0x03	0x64 0x00	0xBD

收到的返回帧字节为: EE 16 01 08 41 01 00 23 E8 03 64 00 BD。

其中运行状态码含义如下:

0x01	夹爪张开到最大且空闲			
0x02	夹爪闭合到最小且空闲			
0x03	夹爪停止且空闲			
0x04	夹爪正在闭合			
0x05	夹爪正在张开			
0x06	夹爪闭合过程中遇到力控停止			

故障码每一位含义如下:

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
保留	保留	保留	内部通信故障	驱动器运行故障	过流故障	过温故障	堵转故障

温度单位是设置度,如 Ox23,代表 35 摄氏度。

开口度, 0x03E8, 代表当前夹爪开口度是1000, 无单位量纲。

销售热线: 400-666-5160 编号: PRJ-03-TS-U-001

夹持力单位是 g, 如 0x0064, 代表当前设置的夹持力为 100g。

2.4.12.故障清除

功能:对夹爪的故障码中的 bitO、bit2、bit3 和 bit4 产生的故障,可通过故障清除指令来恢复夹爪的正常工作,而 bit1 的过温故障(温度高于 80 摄氏度)只能等待温度降低到(低于 60 摄氏度)后自己恢复正常工作。对于经过故障清除指令后仍然又出现的故障,说明该产品的故障不可被清除,该故障一直存在,需要进行工程师维修处理。

指令帧长度: 6Bytes

指令号: 0x17 (CMD_MC_ERROR_CLR)

数据内容:无。

例如: 主控单元设置 ID 为 1 的夹爪进行故障清除, 需要发送的指令帧如下表所示

帧头 [30-B1	ID 号 B2	数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容	校验和 B5
(2 B	ytes)	(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(O Byte)	(1 Byte)
OxEB	0x90	0x01	1 (0x01)	0x17	无	0x19

其中"EB 90"为帧头、"01"为ID 号、"01"为数据体长度、"17"为CMD_MC_ERROR_CLR零位校准指令、"0x19"为校验和,是指令帧除帧头外其余字节的累加和的低字节((B2+B3+...+B4)&OxFF)。当该指令帧发送给夹爪后,返回的应答帧如下表所示。

帧头 E	帧头 B0-B1 ID 号 B2		i头 B0-B1 ID 号 B2		数据体长度 B3	指令号 B4	数据内容 B5	校验和 B6
(2 By	/tes)	(1 Byte)	(1 Byte)	(1 Byte)	(12 Bytes)	(1 Byte)		
OxEE	0x16	0x01	2 (0x02)	0x17	0x01	0x1B		

其中"EE 16"为应答帧头、"01"为 ID 号、"02"为数据体长度、"17"为指令类型、"01"为指令成功接收标志(若为 55 则表示异常,需要重新发送)、"0x1B"是最后一个字节,为校验和,是除应答帧头外其余数据的累加和的低字节((B2+B3+...+B5) &0xFF)。

2.4.13.兼容灵巧手指令

功能:对电动夹爪的控制指令协议同时兼容本公司产品灵巧手的部分控制协议指令,用户可以使用灵巧手的控制指令对夹爪进行操控,方便用户对公司不同产品进行快速的体验与应用。

序号	指令类型	功能描述	数值 Hex	数据内容长度 Bytes			
1	CMD_MC_SET_DRVAL L_SEEKANGLE_GYH	设置目标归一化位置	0x54	12			
3	CMD_MC_SET_DRVAL L_SPEED	设置速度	0x51	12			
4	CMD_MC_SET_DRVAL L_YBP_THRESHOLD	设置抓力阈值	0x52	10			
5	CMD_MC_READ_DRV ALL_SEEKGYHANGLE	读取目标归一化位置	0xD7	0			
7	CMD_MC_READ_DRV ALL_CURANGLE_GYH	读取当前归一化位置	0xD9	0			
9	CMD_MC_READ_DRV ALL_SPEED	读取当前速度	0xD2	0			
10	CMD_MC_READ_DRV ALL_YBP_THRESHOLD	读取抓力阈值	0xD3	0			
13	CMD_MC_READ_HAN D_STATUS	读取灵巧手状态信息	0xDC	0			
14							

销售热线: 400-666-5160

3. Modbus RTU 通讯协议

采用 16 位 CRC 反向校验 (CRC16-REV = 0xA001)。

支持的功能码: 0x03(读寄存器),0x06(写入单个寄存器),0x10(写入多个寄存器)。

销售热线: 400-666-5160

寄存器定义如下:

地址	名称	范围	说明		
01	CMD_SAVE	0/1	1: 保存参数 O: 无	读写	立即生效
02	CMD_SETDEFAULT	0/1	1: 将参数还原为默认参数 O:	读写	立即生效
03	CMD_ID	0-254	夹爪的设备地址(ID 号)	读写	立即生效
04	CMD_BAUD	0,1,2	波特率设置 0:115200 1:57600 2:19200	读写	保存后 <i>,</i> 重新上电 生效
05	CMD_CA <mark>TCH</mark> _MOD	0/1	O: 一次夹取(开口度到位或者夹到物体停止运动)1: 持续夹取(夹到物体停止运动后,如果夹爪受力下降,夹住会继续加持,保持加持力)	读写	立即生效
06	CMD_STOP	0/1	1: 急停 O:	读写	立即生效
07	CMD_FAULTACK	0/1	1: 清除故障 O:	读写	立即生效
10	CMD_OPENLEN_SET	0-1000	夹爪开口度设置,1000对应最大开口度,0对应最小开口度,0对应最小开口度,0对应最小开口度,设置此寄存器后夹爪立即动作	读写	立即生效
11	CMD_SPEED_SET	10-1000	夹爪速度设置,1000 对应对 打运行速度,设置此寄存器后 夹爪不会动作	读写	立即生效
12	CMD_FORCE_SET	100-100 0	夹爪加持力设置, 1000 对应 最大加持力,设置此寄存器后 夹爪不会动作	读写	立即生效
16	CMD_MAX_OPENLEN	0-1000	最大开口度	读写	立即生效
17	CMD_MIN_OPENLEN	0-1000	最小开口度	读写	立即生效

61	CMD_OPENLEN_ACT	0-1000	夹爪实际开口度	只读		
62	CMD_CURRENT	0-2000	夹爪实际电流	只读		
63	CMD_TEMP	0-100	夹爪驱动器温度	只读		
			夹爪故障码			
				bit0:堵转故障		
C/	CMD EDDODGODE		bit1:过温故障	口注		
04	64 CMD_ERRORCODE	CMD_ERRORCODE		bit2:过流故障	只读	
					bit3:运行故障	
			bit4:内部通讯故障			
			夹爪状态码			
			1:夹爪张开到最大且停止			
			2: 夹爪闭合到最下且停止			
65	CMD_STATUS		3: 夹爪停止	只读		
		4 : 夹爪正在夹取;				
		5: 夹爪正在张开;				
			6: 夹爪在夹取过程中夹到物体停止			

销售热线: 400-666-5160

举例 1: 读取夹爪开口度 (61)、电流 (62)、温度 (63) 和故障码 (64) 的指令帧如下:

		举例	
		16 进制	10 进制
byte[0]	夹爪 ID	01	1
byte[1]	功能码	03	3
byte[2]	寄存器地址高 8 位	00	
byte[3]	寄存器地址低 8 位	3D	61
byte[4]	寄存器个数高 8 位	00	4
byte[5]	寄存器个数低 8 位	04	4
byte[6]	CRC 校验码	D5	
byte[7]	CRC 校验码	C5	

夹爪回复如下:

		举例	
		16 进制	10 进制
byte[0]	夹爪 ID	01	1
byte[1]	功能码	03	3
byte[2]	字节数	08	8
byte[3]	寄存器(61)内容高 8 位	00	
byte[4]	寄存器(61)内容低 8 位	00	0
byte[5]	寄存器(62)内容高 8 位	FF	-2
byte[6]	寄存器(62)内容低 8 位	FE	-2
byte[7]	寄存器(63)内容高 8 位	00	
byte[8]	寄存器(63)内容低 8 位	25	37
byte[9]	寄存器(64)内容高 8 位	00	0
byte[10]	寄存器(64)内容低 8 位	00	
byte[11]	CRC 校验码	C7	
byte[12]	CRC 校验码	В9	

销售热线: 400-666-5160

举例 2: 设置夹住开口(10)为 0的指令帧如下:

		举例		
		16 进制	10 进制	
byte[0]	夹爪 ID	01	1	
byte[1]	功能码	06	6	
byte[2]	寄存器地址高 8 位	00	10	
byte[3]	寄存器地址低 8 位	0A	10	
byte[4]	设置值高 8 位	00	0	
byte[5]	设置值低 8 位	00	U	
byte[6]	CRC 校验码	A9		
byte[7]	CRC 校验码	C8		

夹爪回复如下:

		举例		
		16 进制	10 进制	
byte[0]	夹爪 ID	01	1	
byte[1]	功能码	06	6	
byte[2]	寄存器地址高 8 位	00	10	
byte[3]	寄存器地址低 8 位	0A	10	
byte[4]	设置值高 8 位	00	0	
byte[5]	设置值低 8 位	00	1 0	
byte[6]	CRC 校验码	A9		
byte[7]	CRC 校验码	C8		

举例 3: 设置夹爪开口度 (10) 为 0, 速度 (11) 为 1000, 力度 (12) 为 1000 的指令帧如下:

	Wsp. J.]]]]]2	举	例
	PIRE 5	16 进制	10 进制
byte[0]	夹爪 ID	01	1
byte[1]	功能码	10	16
byte[2]	寄存器地址高 8 位	00	- 10
byte[3]	寄存器地址低 8 位	0A	
byte[4]	寄存器个数高 8 位	00	3
byte[5]	寄存器个数低 8 位	03	
byte[6]	字节数	06	6
byte[7]	寄存器(10)要设置的数值高8位	00	0
byte[8]	寄存器(10)要设置的数值低 8 位	00	0
byte[9]	寄存器(11)要设置的数值高8位	03	1000
byte[10]	寄存器(11)要设置的数值低8位	E8	
byte[11]	寄存器(12)要设置的数值高8位	03	1000
byte[12]	寄存器(12)要设置的数值低 8 位	E8	1000

byte[13]	CRC 校验码	46	
byte[14]	CRC 校验码	6E	

销售热线: 400-666-5160

夹爪回复如下:

		举	举例	
		16 进制	10 进制	
byte[0]	夹爪 ID	01	1	
byte[1]	功能码	10	16	
byte[2]	寄存器地址高 8 位	00	10	
byte[3]	寄存器地址低 8 位	0A	10	
byte[4]	寄存器个数高 8 位	00	3	
byte[5]	寄存器个数低 8 位	03	3	
byte[6]	CRC 校验码	Α0		
byte[7]	CRC 校验码	0A		