

# TSPA4C500x SDK 示例工程应用

# 用户手册

● 版本号: A\_Draft

● 版本日期: 2019-12-03

● 文件编号: N/A

# 修订记录

版本	版本日期	修订描述
A_Draft	2019-12-03	SDK 版本 0.5.0;



# 目录

1 proj_tpps	
1.1 简介	3
1.2 准备	3
1.3 使用	3
2 proj_tppc	2
2.1 简介	
2.2 准备	2
2.3 使用	2
3 proj_otas	3
3.1 简介	3
3.2 准备	3
3.3 使用	3
4 proj_rcu	2
4.1 简介	2
4.2 准备	2
4.3 使用	2
4.3.1 按键指示灯	3
4.3.2 配对开始/配对清除	3
4.3.3 配对成功/配对失败	3
4.3.4 语音	4
4.3.5 空鼠	4
4.3.6 电量低/电量不足	4



## 1 proj\_tpps

#### 1.1 简介

proj\_tpps (Tropos Private Profile Server)的主要功能是:将 TSPA4C500x 作为 BLE 从机,与对方 BLE 主机相互进行数据透传。


#### 1.2 准备


- 成功编译示例工程并下载至 TSPA4C500x 内。
- PC 串口调试软件通过串口工具与 TSPA4C500x 的 UART 连接。串口波特率 115200, 8 位数据位, 无校验位, 1 位停止位。
- 一台运行 iOS 或 Android 的设备,并装有 BLE 测试 APP,如: LightBlue (请前往对 应平台的 APP 商店下载)。

#### 1.3 使用

- 1. 重启 TSPA4C500x,程序运行后,自动开始蓝牙广播。
- 2. 打开 BLE 测试 APP (以 iOS 上 LightBlue 为例),扫描并发现设备"Tropos TPP",如图 1.1 所示。
- 3. 点击 "Tropos TPP", APP 将对 TSPA4C500x 发起连接。连接完成后, APP 界面将 如图 1.2 所示。
- 4. 主机向从机发送数据:点击 UUID 为 FF01, Properties 为 Write 的选项卡进入下一级页面,如图 1.3 所示。再点击 "Write new value",输入 "ABCDEF",点击 Done(如图 1.4 所示),APP 将向 TSPA4C500x 发送 3 个 HEX 字节 0xAB CD EF(如图 1.5 所示)。TSPA4C500x 收到后,将通过 UART 输出 LOG,如图 1.6 所示。










图 1.1: APP-扫描



图 1.3: APP-Write




图 1.4: APP-Write 数据

图 1.5: APP-Write 成功





图 1.6: 串口 LOG 截图-Write

5. 从机向主机发送数据: 退回上一级页面,点击 UUID 为 FF02, Properties 为 Notify 的选项卡进入下一级页面,如图 1.7 所示。再点击 "Listen for notifications", APP 将 通知 TSPA4C500x 可以接收数据,TSPA4C500x 收到后将定时向 APP 发送测试数据,并通过 UART 输出 LOG(如图 1.9 所示)。同时在 APP 上也能看到收到的数据(如图 1.8 所示)。此时点击 "Stop listening", APP 将通知 TSPA4C500x 不再接收数据,TSPA4C500x 将停止发送测试数据。




图 1.7: APP-Notify

图 1.8: APP-Listen Notify






图 1.9: 串口 LOG 截图-Notify

6. 后退 2 次至扫描页面, APP 将断开蓝牙连接, TSPA4C500x 重新开始广播。



# 2 proj\_tppc

#### 2.1 简介

proj\_tppc (Tropos Private Profile Client)的主要功能是: 将 TSPA4C500x 作为 TPP 主机,与 TPP 从机相互进行数据透传。

#### 2.2 准备

- 2 个 TSPA4C500x 设备。分别成功编译 proj\_tppc 和 proj\_tpps (详见章节 1) 并分别下载至 2 个 TSPA4C500x 设备内。
- PC 串口调试软件通过串口工具与 2 个 TSPA4C500x 设备的 UART 连接。串口波特率 115200,8 位数据位,无校验位,1 位停止位。

#### 2.3 使用

- 1. 重启 2 个 TSPA4C500x 设备,程序运行后,主机设备(proj\_tppc)自动开始蓝牙扫描,从机(proj\_tpps)自动开始蓝牙广播。
- 2. 主机扫描到从机设备后,自动发起连接;完成连接后,向从机发送"Notify enable"。
- 3. 从机收到"Notify enable"后,开始自动发送测试数据,并通过串口打印。
- 4. 主机收到从机发送的测试数据后,通过串口打印。



## 3 proj\_otas

#### 3.1 简介

proj\_otas (OTA Sever)的主要功能是:将 TSPA4C500x 作为 OTA 从机,与 OTA 主机相连并接收主机发送的更新固件,以进行空中升级。

#### 3.2 准备

- 成功编译示例工程并下载至 TSPA4C500x 内。
- PC 串口调试软件通过串口工具与 TSPA4C500x 的 UART 连接。串口波特率 115200, 8 位数据位, 无校验位, 1 位停止位。
- 一台 Android 设备与 PC 连接, 并安装 SDK 内 APP: OTADemo.apk。

#### 3.3 使用

- 1. 重启 TSPA4C500x,程序运行后,自动开始蓝牙广播。
- 2. 打开 OTA 测试 APP, 扫描并发现设备"Tropos", 如图 3.1 所示。
- 3. 点击 "Tropos", APP 将对 TSPA4C500x 发起并完成连接。
- 4. 将需要更新的固件程序二进制 bin 文件放入 Android 设备中。
- 5. 在 APP 中点击右上角菜单,再在弹出的菜单中选择"Select Bin",如图 3.2 所示,然后选择需要更新的 bin。
- 6. 再次点击右上角菜单,在弹出的菜单中选择"Upload",即开始 OTA 升级。
- 7. 等到进度条至 100%后,OTA 固件传输完成。随后 TSPA4C500x 自动重启并载入新 固件运行,串口 LOG 如图 3.3 所示。






图 3.1: OTA-扫描




图 3.2: OTA-选项

图 3.3: OTA-传输




图 3.4: OTA 串口 LOG 截图



## 4 proj\_rcu

#### 4.1 简介

proj\_rcu 的主要功能是:将 TSPA4C500x 作为 BLE 遥控器,与对方 BLE 主机完成配对、按键控制、语音控制、空中鼠标等功能。

注意: SDK 0.5.0 版本开始, proj\_rcu 默认开启 OTA 功能。

#### 4.2 准备

- 成功编译示例工程并下载至 TSPA4C500x 内。
- PC 串口调试软件通过串口工具与 TSPA4C500x 的 UART 连接。串口波特率 115200, 8 位数据位, 无校验位, 1 位停止位。
- 一台运行 Android 的设备,并安装 SDK 内 APP: BLEtest.apk。若要测试语音控制功能,请参考文档《蓝牙遥控器 HID 及语音应用实例 用户手册》。

## 4.3 使用

下文仅介绍 TSPA4C500A\_EVB\_Bone 的按键操作及 LED 显示状态说明。关于 RCU 与主机设备之间的通讯和使用方式,请参考文档《蓝牙遥控器 HID 及语音应用实例 用户手册》。

proj rcu 中 TSPA4C500A EVB Bone 的按键定义如图 4.1 所示。





图 4.1: proj\_rcu 中 TSPA4C500A\_EVB\_Bone 的按键定义

#### 4.3.1 按键指示灯

若蓝牙处于不可用状态,按键会发送红外键值,红灯闪烁一次;

若蓝牙处于可用状态,按键会发送蓝牙 HID 键值,蓝灯闪烁一次(特殊按键除外)。

#### 4.3.2 配对开始/配对清除

配对开始与配对清除的操作方式相同:先按下并按住"确认"键,然后再按下并按住"电源"键持续3秒至LED开始闪烁。

若 RCU 未配对,则配对开始,红灯闪烁;

若 RCU 已配对,则配对清除,红蓝灯交替闪烁。

#### 4.3.3 配对成功/配对失败

配对开始后, 若配对成功, 蓝灯常亮3秒。

若配对失败,红灯常亮3秒。



#### 4.3.4 语音

在蓝牙可用状态,按下并按住"语音"键进入语音状态,**绿**灯常亮; 弹起"语音"键退出语音状态,**绿**灯熄灭。

#### 4.3.5 空鼠

在蓝牙可用状态,按一次住"空鼠"键进入空鼠状态,**蓝**灯常亮; 再按一次住"空鼠"键退出空鼠状态,**蓝**灯熄灭。

#### 4.3.6 电量低/电量不足

若 RCU 电量低,则按任意按键,**红**灯会慢速闪烁 **3** 秒(**1** 秒 **1** 次); 若 RCU 电量不足,则按任意按键,**红**灯会快速闪烁 **3** 秒(**1** 秒 **2** 次)。