# NetSDK 主动注册

使用说明书

## 概述

本文档详细描述了 NetSDK 主动注册工具的使用。

## 符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下:

图标	说明	
⚠ 危险	表示有高度潜在危险,如果不能避免,会导致人员伤亡或严重伤害。	
<b>全</b> 警告	表示有中度或低度潜在危险,如果不能避免,可能导致人员轻微或中等伤害。	
<b>注</b> 意	表示有潜在风险,如果忽视这些文本,可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。	
◎── 窍门	表示能帮助您解决某个问题或节省您的时间。	
□ 说明	表示是正文的附加信息,是对正文的强调和补充。	

# 目录

前	育		I
1	简介.		1
		概述	
	1.2	主界面	1
2		配置	
		(可选)添加目录	
	2.2	添加设备	4
		2.2.1 通过 IP 地址添加	4
		2.2.2 通过主动注册添加	5
3	日常掛		
3		<b>操作</b> 搜索设备	9
3	3.1	操作	<b>9</b>
3	3.1 3.2	<b>操作</b> 搜索设备	9 10
3	3.1 3.2	<b>操作</b> 搜索设备 视频预览	9 10 11
3	3.1 3.2	<b>操作</b>	9 10 11
3	3.1 3.2	操作       搜索设备         视频预览       云台控制         3.3.1 调整监视区域       3.3.1 调整监视区域	9101112
3	3.1 3.2	操作         搜索设备         视频预览         云台控制         3.3.1 调整监视区域         3.3.2 调节镜头参数	9 10 12 12

# 1.1 概述

将 NetSDK 主动注册工具安装到 PC,此时 PC 可以作为平台使用,用于连接有固定 IP 地址的设备,或者接收具有主动注册功能设备的注册,操作设备的云台功能。平台的功能特性如下:

- 支持连接有固定 IP 地址的设备。
- 支持接收具有主动注册功能设备的注册和连接。
- 最大支持添加 1000 路设备通道(如 IPC、球机、NVR 等,其中 IPC、球机是单通道设备,NVR 是多通道设备)。
- 最大支持添加 1000 个目录。
- 支持预览设备的视频画面。
- 支持操作设备的云台功能,包括调整监视区域,缩放视频画面大小、调节视频 画面清晰度和调整视频画面亮度,设定预置点和定位设备到需要的位置。

# 1.2 主界面

打开 NetSDK 主动注册工具,系统显示主界面,如图 1-1 所示,详细说明请参见表 1-1。

图1-1 主界面

表1-1 主界面介绍

	秋I-1 工作画力和			
序号	功能	说明		
1	显示和搜索设备	支持 3 种显示和搜索设备方式。     按照 ID 显示: 按照设备 ID 显示设备,此时可以按照 ID 搜索设备。     按照 IP 显示: 按照设备 IP 显示设备,此时可以按照 IP 搜索设备。     按照 A称显示: 按照设备名称显示设备,此时可以按照名称搜索设备。		
2	预览	预览视频画面,支持全屏预览和多屏预览。		
3	监听信息	监听平台的端口,用于接收具有主动注册功能设备的注册信息。		
4	设备树	显示添加的目录和设备。		
5	信息提示	显示本软件的提示信息。		
6	分割模式	预览画面分割的模式。包括单画面、四画面和九画面。		
7	停止全部预览	关闭全部正在预览的视频画面。		
8	帮助	打开帮助信息。		
9	云台控制	只有具有云台功能的设备才能进行云台控制。 <ul><li>调整监控区域。</li><li>缩放视频画面、调节视频画面清晰度和调节视频画面的亮度</li><li>设定预置点。</li><li>定位设备到需要的位置。</li></ul>		

# 2.1 (可选)添加目录

当需要对设备进行分组管理时,可以添加目录。 步骤1 右键单击根目录,选择"添加目录"。 系统弹出"名称"对话框,如图 2-1 所示。

图2-1 名称



步骤2 输入目录名称。

□ 说明

目录名称最多只能包含 32 个字符且不能包含空格, 当目录名称中包含汉 字时,一个汉字占2个字符。

步骤3 单击"确定",完成目录的添加。

您可以对根目录和添加后的目录进行如下操作:

- 右键单击目录,选择"重命名",修改目录的名称。
- 右键单击目录,选择"添加设备",在目录下添加设备。
- 右键单击根目录,选择"顺序显示",对子目录下的设备和根目录下 的设备排序;右键单击添加的目录,选择"顺序显示",对目录下的 设备排序。排序规则是先按照字符对应的 ASCII 码的数值从小到大排 列,再按照汉字对应的 GBK 编码的数值从小到大排列。
- 当目录下没有设备时,右键单击目录,选择"删除目录",删除不需 要的目录。

□ 说明

- 根目录不能删除。
- 当目录下存在设备时,目录不能删除。

## 2.2 添加设备

支持通过 IP 地址或者主动注册的方式添加设备,请根据实际情况选择。

- 当需要平台主动连接设备时(此时设备需要有固定的 IP 地址和端口),请通过 IP 地址添加设备,详细操作请参见"2.2.1 通过 IP 地址添加"。
- 当需要将设备主动注册到平台时,请通过主动注册添加设备,详细操作请参见 "2.2.2 通过主动注册添加"。

## 2.2.1 通过 IP 地址添加

当需要平台主动连接设备时(此时设备需要有固定的 IP 地址和端口), 请通过 IP 地址方式添加设备到平台。

#### 前提条件

设备和平台网络互通。

#### 操作步骤

步骤1 右键单击目录,选择"添加设备"。 系统显示"设备信息"界面,

步骤2 选择"登陆方式"为"IP登录"。

系统显示 IP 登录方式的设备信息,如图 2-2 所示。

图2-2 设备信息(IP 登录方式)



步骤3 设置设备参数,详细参数说明请参见表 2-1。

表2-1 设备参数说明

参数	说明	
设备 ID	自定义编号,用于唯一标识一个设备。	
	□ 说明	
	● 设备 ID 不能与平台中已有的设备 ID 重复。	
	● 设备 ID 最多只能包含 32 个字符且不能包含空格,当设备 ID 中	

参数	说明
	包含汉字时,一个汉字占2个字符。
设备 IP	设备的 IP 地址。
端口号	设备的端口号,请根据实际情况填写。默认为37777。
设备名称	自定义设备的名称,建议以监控地点命名。
	设备名称最多只能包含 32 个字符且不能包含空格,当设备名称中包含汉字时,一个汉字占 2 个字符。
用户名	登录设备的用户名。
密码	登录设备的密码。

步骤4 单击"确定",完成设备添加。

当设备显示为绿色字体时表示在线设备,当设备显示为黑色字体时表示离 线设备,如图 2-3 所示。

添加设备不会自动登录,处于离线状态。如需登录设备,请右键单击设备, 选择"登入",登录设备。

- 对于在线设备,您可以进行如下操作:
  - ◇ 右键单击设备,选择"属性",查看设备信息。
  - ◇ 右键单击设备,选择"登出",退出登录。

#### □ 说明

当正在预览设备视频时,登出设备会停止预览。

- ◇ 右键单击设备,选择"删除设备",删除不需要的设备。
- 对于离线设备,您可以进行如下操作:
  - ◇ 右键单击设备,选择"属性",修改设备的信息。
  - ◇ 右键单击设备,选择"登入",登录设备。
  - ◇ 右键单击设备,选择"删除设备",删除不需要的设备。

图2-3 添加结果



## 2.2.2 通过主动注册添加

当需要将设备主动注册到平台时,请通过主动注册到平台的方式添加设备。

## 2.2.2.1 配置主动注册参数

通过主动注册方式添加设备前,需要在设备的WEB界面配置设备的主动注册参数。

① 说明

不同设备进入该功能的配置路径可能不同,请以实际界面为准。

#### 前提条件

已登录设备的 WEB 界面。

#### 操作步骤

步骤1 选择"设置 > 网络设置 > 自动注册"。 系统显示"自动注册"界面,如图 2-4 所示。

图2-4 自动注册



步骤2 选择"启动",启动自动注册功能。

步骤3 设置自动注册参数,详细参数说明请参见表 2-2。

表2-2 主动注册参数说明

参数	说明
IP 地址	平台的 IP 地址。
端口	平台中未使用的端口号。
子设备 ID	设备注册到平台的编号,用于在平台中唯一标识一个设备。 此参数需要和"2.2.2.2添加主动注册设备"中的设备 ID 保持一致。 □ 说明 ● 子设备 ID 不能与平台中已有设备的子设备 ID 重复。 ● 子设备 ID 最多只能包含 32 个字符且不能包含空格,当子设备 ID 中包含汉字时,一个汉字占 2 个字符。

步骤4 单击"确定",完成配置。

### 2.2.2.2 添加主动注册设备

以主动注册到平台的方式添加设备。

### 前提条件

设备和平台网络互通。

#### 操作步骤

步骤1 右键单击目录,选择"添加设备"。 系统显示"设备信息"界面

步骤2 选择"登陆方式"为"主动注册"。

系统显示主动注册方式的设备信息,如图 2-5 所示。

图2-5 设备信息(主动注册方式)

			X
		注册服务器地址	
0 . 0	. 0 . 0	注册服务器端口	0
0			
		获取	设置
○ IP登录	⊙ 主动注册		
	取消		
	 	© IP登录 ⓒ 主动注册	○ . ○ . ○ . ○ 注册服务器端口

步骤3 设置设备参数,详细参数说明请参见表 2-3。

表2-3 设备参数说明

参数	说明
设备 ID	设备注册到平台的编号,用于在平台中唯一标识一个设备。
	此参数需要和 "2.2.2.1 配置主动注册参数"中的"子设备 ID"
	保持一致。
	□ 说明
	设备 ID 最多只能包含 32 个字符且不能包含空格,当设备 ID 中
	包含汉字时,一个汉字占2个字符。
设备名称	自定义设备的名称,建议以监控地点命名。
	□ 说明
	设备名称最多只能包含 32 个字符且不能包含空格,当设备名称
	中包含汉字时,一个汉字占2个字符。
用户名	登录设备的用户名。
密码	登录设备的密码。

步骤4 单击"确定",完成设备添加。

当设备显示为绿色字体时表示在线设备,当设备显示为黑色字体时表示离线设备,如图 2-6 所示。

未开启端口监听时,平台不会接收到设备的主动注册信息,设备处于离线状态。如需登录设备,请开启端口监听,详细操作请参见"2.2.2.3 开启端

口监听",开启端口监听后,当设备发送主动注册信息时,平台即可登录设备,此时设备处于在线状态。

- 对于在线设备,您可以进行如下操作:
  - ◇ 右键单击设备,选择"属性",查看设备信息或者修改注册服务器信息。
  - ◇ 右键单击设备,选择"删除设备",删除不需要的设备。
- 对于离线设备,您可以进行如下操作:
  - ◇ 右键单击设备,选择"属性",修改设备信息。
  - ◇ 右键单击设备,选择"删除设备",删除不需要的设备。

图2-6 添加结果



#### 2.2.2.3 开启端口监听

开启端口监听后,通过主动注册方式添加的设备才能成功注册到平台和开启预览画面。

步骤1 在主界面如图 2-7 所示区域输入监听参数,详细参数说明请参见表 2-4。

图2-7 监听



表2-4 监听参数说明

参数	说明	
监听 IP	平台的 IP 地址。	
	此参数需要和"2.2.2.1 配置主动注册参数"中的"IP地址"保持一致	
监听端口	听端口 平台中未使用的端口。	
此参数需要和"2.2.2.1 配置主动注册参数"中的"端口"保持一		

步骤2 单击"开始监听",开启监听。

#### □ 说明

- 单击"停止监听",可以停止监听平台的端口。
- 当设备已经以主动注册方式注册到平台时,停止监听平台的端口,设 备可能无法进行视频预览等操作。

# 3.1 搜索设备

通过不同的方式显示设备, 当添加设备较多时, 可以通过搜索快速查找需要的设备。

步骤1 在主界面左上角,选择"显示方式"。

设备按照相应的方式显示。

步骤2 根据显示方式设置搜索关键字

步骤3 单击"搜索"。

系统显示搜索结果,如图 3-1、图 3-2 和图 3-3 所示。

图3-1 按照 ID 搜素



图3-2 按照 IP 搜素



图3-3 按照名称搜素



搜索后需要显示全部设备或目录时,请清空搜索关键字,单击"搜索",系统显示全部设备和目录,如图 3-4 所示。

图3-4 搜索



## 3.2 视频预览

选择分割模式后,右键单击设备通道,选择预览码流类型或者双击设备通道。系统开始播放视频画面,如图 3-5 所示。

#### □ 说明

- 进行视频预览时,不能同时使用主码流和辅码流预览同一个通道的视频。
- 开启设备通道的视频画面后,系统会自动选中下一个预览窗口,便于后续进行 视频预览。
- 当 PC 配置为 I3 4 核处理器,8G 内存时,支持同时开启 9 路 720P(2Mbps)的视频。当 PC 配置相同时,开启视频的个数由分辨率等因素决定,请根据实际情况开启合适数量的视频。

🔓 主动注册 \_ 🗆 🗴 按ID搜索 搜索 监听端口: 停止监听 #-100001 #-100002 云台控制 光圈 + 预置点 0 转至 设定 删除 三维定位 三维定位 信息提示: 登录成功! ip:10.18.128.36, 端口:37777 分割模式 九画面 ▼ 停止全部预览 帮助

图3-5 视频预览

- 当需要停止视频预览时,您可以选择如下三种操作中的任意一种。
  - ◇ 单击"停止全部预览",关闭所有预览窗口中的视频画面。
  - ◇ 右键单击正在预览的视频画面,选择"关闭预览",关闭选中窗口的视频 画面。

- ◇ 右键单击正在预览的设备通道,选择"停止预览",关闭选中设备通道的 视频画面。
- 当需要调整预览窗口的显示模式时,您可以进行如下操作:
  - ◇ 在"分割模式设置"处选择分割模式,包括单画面、四画面和九画面,请根据实际情况选择。
  - ◇ 右键单击预览窗口,选择"全屏显示",预览窗口全屏显示;此时右键单击预览窗口,取消选择"全屏显示",预览窗口恢复原始大小。
  - ◇ 右键单击预览窗口,取消选择"多屏显示",或者双击单个预览窗口,选中窗口在预览窗口中全屏显示,此时右键单击预览窗口,选择"多屏显示",画面恢复多屏显示。

# 3.3 云台控制

只有具有云台功能的设备才支持进行云台控制。

云台控制界面如图 3-6 所示,各按键的使用方法请参见表 3-1。




图3-6 云台控制

表3-1 云台控制台参数说明

序号	功能	说明	
1	步长	主要用于速度操作,步长越大,速度越快。步长对云台方向	
1		控制、镜头、调焦和光圈调节有效。	
2	方向键	支持8个方向转动摄像机,分别为上、下、左、右、左上、	
2		右上、左下、右下。	

序号	功能	说明	
	镜头、调焦、	● 通过调节镜头,可以缩放视频画面。	
3	光圏	<ul><li>通过调焦,可以调节视频画面清晰度。</li></ul>	
		<ul><li>通过调节光圈,可以调整视频画面亮度。</li></ul>	
4	预置点	设置预置点和将设备转动相应预置点位置。	
5	三维定位	将设备监控场景定位到需要的坐标。	

## 3.3.1 调整监视区域

- 选中设备的视频画面,选择"步长",单击"上"、"下"、"左"、"右"、"左上"、 "左下"、"右上"、"右下"转动设备,调整设备的监视区域,操作的结果显示 在按钮中间位置。
- 在设备的视频画面中单击,设备会转到单击的监视区域。

## 3.3.2 调节镜头参数

缩放视频画面,调节视频画面清晰度和调节视频画面的亮度。

#### 3.3.2.1 缩放视频画面

选中设备的视频画面,选择"步长",单击"镜头"对应的 + 或者 - 调节镜头焦距,缩小或放大视频画面。

## 3.3.2.2 调节视频画面清晰度

选中设备的视频画面,选择"步长",单击"调焦"对应的 + 或者 - , 调节镜头光学后焦,使成像更加清晰,调节视频画面清晰度。

## 3.3.2.3 调整视频画面亮度

## 3.3.3 设定预置点

步骤1 将设备调整到需要的监视区域。 步骤2 在"预置点"处输入预置点编号。

图3-7 预置点



步骤3 单击"设定",完成预置点设置。

预置点设置完成后,输入预置点编号,单击"转到",设备转动相应预置 点位置:单击"删除",删除相应预置点。

## 3.3.4 三维定位

步骤1 选中设备的预览画面。

步骤2 输入 X 坐标、Y 坐标和变倍倍数。

图3-8 三维定位



步骤3 单击"定位"。

设备按照设置的倍数变倍并定位到需要的位置。

# 3.4 查看或修改设备属性

右键单击在线设备,选择"属性",系统显示"设备信息"界面,如图 3-9 和图 3-10 所示。

- 当设备通过 IP 地址添加到平台时,您可以查看设备的信息。
- 当设备通过主动注册方式注册到平台时, 您可以查看设备的信息, 还可以进行 如下操作:
  - ◇ 单击"获取",可以获取设备的注册服务器地址和注册服务器端口。
  - ◇ 输入"注册服务器地址"和"注册服务器端口",单击"设置",可以修改 设备自动注册的参数,修改设备自动注册参数后,设备会根据修改的平台 IP 和端口号,重新注册到对应平台。

图3-9 IP 登录方式设备信息(在线)





图3-10 主动注册方式设备信息(在线)



右键单击离线设备,选择"属性",系统显示"设备信息"界面,如图 3-11 和图 3-12 所示。

- 当设备通过 IP 地址添加到平台时,您可以修改设备的信息,包括设备 ID、设备 IP、端口号、设备名称、用户名、密码和登录方式。
- 当设备通过主动注册方式注册到平台时,您可以修改设备的信息,包括设备 ID、设备名称、用户名、密码和登录方式。

图3-11 IP 登录方式设备信息(离线)





○ IP登录 · ① 主动注册

取消

登录方式

确定

图3-12 主动注册方式设备信息(离线)