

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Stat.	ETX	Prüf. Sum. Low	Prüf. Sum. High

Steuerbefehl „fahre hoch“

hex.	02	08	41	00	01	01	48	01	00	01	03	8D	00
dez.			65	0	1	1	72	1	0	1		141	

Steuerbefehl „fahre runter“

hex.	02	08	41	00	01	01	48	02	00	01	03	8E	00
dez.			65	0	1	1	72	2	0	1		142	

Steuerbefehl „Beschattungsfahrt“

hex.	02	08	41	00	01	01	48	02	00	01	03	8E	00
dez.			65	0	1	1	72	2	0	1		142	

ca. 0,1 Sekunden Pause

hex.	02	09	41	00	01	01	69	0F	00	00	00	03	BB	00	BB
dez.			65	0	1	1	105	15	0	0	0	3	187		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Wert.-low	Oper. Wert.-high	ETX	Prüf. Sum. Low	Prüf. Sum. High

Steuerbefehl „stop“

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Wert.-low	Oper. Wert.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Wert.-low	Oper. Wert.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Stat.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Stat.	ETX	Prüf. Sum. Low	Prüf. Sum. High

hex.	02	16	41	00	01	04	69	0d	00	30	75	69	0e	00	30	75	48	03	00	00	48	04	00	00	03	14	03	314
dez.			65	0	1	4	105	13	0	48	117	105	14	0	48	117	72	3	0	0	72	4	0	0	3	788		

Alle Motorpositionen einer Station auslesen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high

hex.	02	28	41	00	00	0C	48	03	00	48	04	00	48	13	00	48	14	00	48	23	00	48	24	00			
dez.			65	0	0	12	72	3	0	72	4	0	72	19	0	72	20	0	72	35	0	72	36	0			626

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	ETX	Prüf. Sum. Low	Prüf. Sum. High

hex.	48	33	00	48	34	00	48	43	00	48	44	00	48	53	00	48	54	00	03	B7	05	5B7
dez.	626	72	51	0	72	52	0	72	67	0	72	68	0	72	83	0	72	84	0	3	1463	

Antwort von SPS wenn alle Motoren in der Beschattungsposition sind mit den entsprechenden Werten in Grau

02	03	40	00	21	02	10	41	00	00	0C									01	00	Motor oben bzw. Motor fährt hoch
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	03	59	00				00	01	Motor unten bzw. Motor fährt runter
																			01	01	Motor in Beschattungsposition

Motorlaufzeiten/ Wendezeiten/ Antippzeiten auslesen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	ETX	Prüf. Sum. Low	Prüf. Sum. High

hex.	02	13	41	00	00	05	69	01	00	69	02	00	69	05	00	69	03	00	69	04	00	03	62	02	262
dez.			65	0	0	5	105	1	0	105	2	0	105	5	0	105	3	0	105	4	0	3	610		

Antwort von SPS mit den entsprechenden Werten in Grau

02	03	40	00	21	02	0e	41	00	00	05	57	02	58	02	07	00	09	00	0a	00	03	13	01		
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--

Motorlaufzeiten/ Wendezeiten/ Antippzeiten schreiben zu übertragende Werte

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Wert.-low	Oper. Wert.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Wert.-low	Oper. Wert.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low

hex.	02	1d	41	00	01	05	69	01	00	57	02	69	02	00	58	02	69	05								
dez.			65	0	1	5	105	1	0	87	2	105	2	0	88	2	105	5								573

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Oper. Adr.-high	Oper. Wert.-low	Oper. Wert.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Wert.-low	Oper. Wert.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Wert.-low	Oper. Wert.-high	ETX	Prüf. Sum. Low	Prüf. Sum. High

hex.	00	07	00	69	03	00	9	00	69	04	00	0a	00	03	30	03	330
dez.	573	0	7	0	105	3	0	9	0	105	4	0	10	0	3	816	

Automatik für jeweiligen Motor lesen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	ETX	Prüf.S um. Low	Prüf. Sum. High

hex. 02 07 41 00 00 01 69 06 00 03 B1 00 B1
dez. 65 0 0 1 105 6 0 3 177

Antwort von SPS mit den entsprechenden Werten in

low	high
01	00

 03 43 00

Automatik für jeweiligen Motor ein- ausschalten 00=Automatik An / 01= Automatik Aus !!Achtung hier genau umgekehrt wie bei den anderen Automaten!!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Wert-low	Oper. Wert-high	ETX	Prüf.S um. Low	Prüf.S um. High

hex. 02 09 41 00 01 01 69 06 00 01 00 03 B3 00
dez. 65 0 1 1 105 6 0 1 0 3 179

Zeitautomatik B10 (für alle Motoren einer Station) 01=Automatik An / 00= Automatik Aus / 02= An mit Zufallsautomatik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Wert-low	Oper. Wert-high	ETX	Prüf.S um. Low	Prüf.S um. High

hex. 02 09 41 00 01 01 69 61 00 01 00 03 BC 00
dez. 65 0 1 1 105 15 0 1 0 3 188

Beschattungsautomatik für alle Motoren einer Station 01=Automatik An / 00= Automatik Aus

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Wert-low	Oper. Wert-high	ETX	Prüf.S um. Low	Prüf.S um. High

hex. 02 09 41 00 01 01 69 62 00 01 00 03 103 00
dez. 65 0 1 1 105 86 0 1 0 3 259

Dämmerungsautomatik für alle Motoren einer Station 01=Automatik An / 00= Automatik Aus

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Wert-low	Oper. Wert-high	ETX	Prüf.S um. Low	Prüf.S um. High

hex. 02 09 41 00 01 01 69 63 00 01 00 03 FE 00
dez. 65 0 1 1 105 81 0 1 0 3 254

Zeitautomatik B1-B6 (für jeweiligen Motoren einer Station) 01=Automatik An / 00= Automatik Aus

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Wert-low	Oper. Wert-high	ETX	Prüf.S um. Low	Prüf.S um. High

hex. 02 09 41 00 01 01 69 64 00 01 00 03 147 00
dez. 65 0 1 1 105 154 0 1 0 3 327

Imrechner
Hex. 7DC
dez. 2012

Zustände Automaten und Wetterdaten auslesen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high

hex. 02 19 41 00 00 07 69 61 00 69 62 00 69 63 00 69 64 00 48 10 00
dez. 65 0 0 7 105 97 0 105 98 0 105 99 0 105 100 0 72 16 0 974

22	23	24	25	26	27	28	29	30
Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	ETX	Prüf.S um. Low	Prüf.S um. High

974 48 20 00 48 30 00 03 AE 04 4AE
72 32 0 72 48 0 1198

Motorlaufzeiten/ Wendezeiten/ Antippszeiten auslesen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	ETX	Prüf.S um. Low	Prüf.S um. High

hex. 02 16 41 00 00 06 69 06 00 69 16 00 69 26 00 69 36 00 69 46 00 69 56 00 03 D1 03 3D1
dez. 65 0 0 6 105 6 0 105 22 0 105 38 0 105 54 0 105 70 0 105 86 0 3 977

Antwort von SPS mit den entsprechenden Werten in

Grau

02 03 40 00 21 02 0e 41 00 00 05 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 01 00 03 4b 00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
STX	Anz. Nutz- Daten- bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.- low	Oper. Adr.- high	Oper. Code	Oper. Adr.- low	Oper. Adr.- high	Oper. Code	Oper. Adr.- low	Oper. Adr.- high	Oper. Code	Oper.A dr.-low	Oper. Adr.- high	Oper. Code	Oper.A dr.-low	Oper. Adr.- high	Oper. Code	Oper. Adr.- low	Oper.A dr.- high

[illegible][illegible]

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
Oper. Code	Oper. Adr.- low	Oper. Adr.- high	Oper. Code	Oper. Adr.- low	Oper. Adr.- high	Oper. Code	Oper. Adr.- low	Oper. Adr.- high	ETX	Prüf. Sum. Low	Prüf.S um. High

02	43	41	00	00	15	48	03	00	48	04	00	48	13	00	48	14	00	48	23	00	48	24	00
48	33	00	48	34	00	48	43	00	48	44	00	48	53	00	48	54	00	69	6	00	69	16	00
69	26	00	69	36	00	69	46	00	69	56	00	48	10	00	48	20	00	48	30	00	03	82	0A

[illegible][illegible]

03 62 00

Gruppenansteuerung Motor 1 und Motor 2

Motor 1

Motor 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Stat.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Stat.	ETX	Prüf. Sum. Low	Prüf. Sum. High

Steuerbefehl „fahre hoch“

hex.	02	C	41	00	01	02	48	01	00	01	48	11	00	01	03	E8	00
dez.			65	0	1	2	72	1	0	1	72	17	0	1		232	

Steuerbefehl „fahre runter“

hex.	02	C	41	00	01	02	48	02	00	01	48	12	00	01	03	EA	00
dez.			65	0	1	2	72	2	0	1	72	18	0	1		234	

Steuerbefehl „Besorgungsfahrt“

hex.	02	C	41	00	01	02	48	02	00	01	48	12	00	01	03	EA	00
dez.			65	0	1	2	72	2	0	1	72	18	0	1		234	

ca. 0,1 Sekunden Pause

hex.	02	E	41	00	01	02	69	0F	00	00	00	69	1F	00	00	00	03	44	01	144
dez.			65	0	1	2	105	15	0	0	0	105	31	0	0	0	3	324		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Wert-low	Oper. Wert-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Wert-low	Oper. Wert-high	ETX	Prüf. Sum. Low	Prüf. Sum. High

Steuerbefehl „stop“

Motor 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Wert-low	Oper. Wert-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Wert-low	Oper. Wert-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Stat.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Stat.

hex.	02	28	41	00	01	08	69	0d	00	30	75	69	0e	00	30	75	48	03	00	00	48	04	00	00
dez.			65	0	1	8	105	13	0	48	117	105	14	0	48	117	72	3	0	0	72	4	0	0

792

Motor 2

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Wert-low	Oper. Wert-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Wert-low	Oper. Wert-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Stat.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Stat.	ETX	Prüf. Sum. Low	Prüf. Sum. High

792	69	1d	00	30	75	69	1e	00	30	75	48	13	00	00	48	14	00	00	03	26	06	626
	105	29	0	48	117	105	30	0	48	117	72	19	0	0	72	20	0	0	3	1574		

Bitmuster für Schaltzeitpunkte

Byte					Bit				
	7	6	5	4	3	2	1	0	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	W5	W4	W3	W2	W1	Sa	Fr.	Do.	
2	Di.	Mo.	So.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	
3	Std.	Min.	Min.	Min.	Min.	Min.	Min.	Ein/Aus	

Byte					Bit					Bytes hex.
	7	6	5	4	3	2	1	0		
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	80
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	FF
2	1	1	1	1	1	1	0	0	1	F9
3	1	1	0	0	1	1	0	1	1	CD

Beispiel für Schaltzeitpunkt:
19,38 Uhr Ein (Hochfahrt)

Sa.	Fr.	Do.	Mi.	Di.	Mo.	So.	0111110
dez							
Std.	19	13					10011
Min.	38	26					100110
Ein = 1							
Aus = 0							

Rechner

bin	hex
1101	0

Schaltzeitpunkt Nr.1 von Motor 1 auslesen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	ETX	Prüf. Sum. Low	Prüf. Sum. High

hex.	02	07	41	00	00	01	69	07	00	03	b2	00	B2
dez.			65	0	0	1	105	7	0	3	178		

Antwort von SPS mit den entsprechenden Werten in Grau

02	03	40	00	21	02	08	41	00	00	01	80	ff	f9	cd	03	87	03
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Schaltzeitpunkt 1 an den Motor 1 übertragen (14,38 Uhr ein)

zu übertragende Werte

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Wert Byte 0	Wert Byte 1	Wert Byte 2	Wert Byte 3	ETX	Prüf. Sum. Low	Prüf. Sum. High

hex.	02	0b	41	00	01	01	69	07	00	80	ff	f9	cd	03	f8	03	3F8
dez.			65	0	1	1	105	7	0	128	255	249	205	3	1016		

Schaltzeitpunkte 1 bis 6 an den Motor 1 übertragen (14,38 Uhr ein) zu übertragende Werte

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Wert Byte 0	Wert Byte 1	Wert Byte 2	Wert Byte 3	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Wert Byte 0	Wert Byte 1	Wert Byte 2	Wert Byte 3	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Wert Byte 0	Wert Byte 1	Wert Byte 2	Wert Byte 3

hex. 02 2e 41 00 01 06 69 07 00 80 ff f9 cd 69 08 00 80 ff f9 cd 69 09 00 80 ff f9 cd
dez. 65 0 1 6 105 7 0 128 255 249 205 105 8 0 128 255 249 205 105 9 0 128 255 249 205 2922

28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Wert Byte 0	Wert Byte 1	Wert Byte 2	Wert Byte 3	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Wert Byte 0	Wert Byte 1	Wert Byte 2	Wert Byte 3	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Wert Byte 0	Wert Byte 1	Wert Byte 2	Wert Byte 3	ETX	Prüf.S um. Low	Prüf.Su m. High

2922 69 0a 00 80 ff f9 cd 69 0b 00 80 ff f9 cd 69 0c 00 80 ff f9 cd 03 95 16 1695
105 10 0 128 255 249 205 105 11 0 128 255 249 205 105 12 0 128 255 249 205 3 5781

Schaltzeitpunkt 1 bis 6 von Motor 1 auslesen

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	Oper. Anz.	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	Oper. Code	Oper. Adr.-low	Oper. Adr.-high	ETX	Prüf.S um. Low	Prüf.S um. High

hex. 02 16 41 00 00 06 69 07 00 69 08 00 69 09 00 69 0a 00 69 0b 00 69 0c 00 03 f6 02 2F6
dez. 65 0 0 6 105 7 0 105 8 0 105 9 0 105 10 0 105 11 0 105 12 0 105 13 0 105 14 0 105 15 0 105 16 0 105 17 0 105 18 0 105 19 0 105 20 11 0 105 21 12 0 105 22 12 0 105 23 0 105 24 3 758

Antwort von SPS mit den entsprechenden Werten in Grau

02	03	40	00	21	02	1c	41	00	00	06	80	ff	f9	cd	80	ff	f9	cd	80	ff	f9	cd	80	ff	f9	cd
80	ff	f9	cd	80	ff	f9	cd	03	e5	13																

Datum und Uhrzeit übertragen Beispiel 30.05.2012 10,11 Uhr zu übertragende Werte

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
STX	Anz. Nutz-Daten-bytes	Typ A/B	Stat.	Bef.	year low	year high	month	day	hour	min	sec.	adj.	ETX	Prüf.S um. Low	Prüf. Sum. High

hex. 02 0b 41 00 21 dc 07 05 1e 0a 0b 00 00 03 7d 01 17D
dez. 65 0 33 220 7 5 30 10 11 0 0 3 381

Umrechner
dez. 220
Hex. dc

Umrechner
Hex. 7DC
dez. 2012

	year low	year high	month	day	hour	min	sec	adj
dez.	220	7	5	30	10	11	0	248
Hex.	DC	7	5	1E	A	B	0	F8

Jahr 2012 = 7DC