

日本語 / English

anko-foto Camera Guide

撮りたいものから始める · Start with what you want to shoot

まずは、いつもの写真

Everyday photo

まずこれ

1. 「写真」を選ぶ
2. 1×で、写したい所をタップ
3. 両手で持って撮る

Try this first

1. Choose Photo
2. Use 1× and tap your subject
3. Hold with two hands and shoot

モード：写真・倍率：1×
Mode: Photo · Zoom: 1×

夕焼けを残す

Keep the sunset color

まずこれ

1. 「写真」と1×を選ぶ
2. 空の明るい部分をタップ
3. 明るすぎたら少し暗く調整

Try this first

1. Choose Photo and 1×
2. Tap the bright part of the sky
3. If too bright, adjust a little darker

モード：写真・倍率：1×
Mode: Photo · Zoom: 1×

動くものを止める

Freeze a moving subject

まずこれ

1. 画面下のモード列から「プロ」を選び、1×にする
2. Sを1/350、ISO・WB・AFは自動
3. 動きを追いながら撮る

Try this first

1. Choose Pro from the bottom mode strip, then use 1×
2. Set S to 1/350; leave ISO, WB, and AF on Auto
3. Follow the motion while shooting

モード：プロ・倍率：1×・S：1/350・ISO：自動・WB：自動・AF：自動
Mode: Pro · Zoom: 1× · S: 1/350 · ISO: Auto · WB: Auto · AF: Auto

夜の街と光

Night streets and lights

まずこれ

1. 「詳細」から「ナイトビジョン」
2. 両手で持つ
3. 撮影後も少し止まる

モード：ナイトビジョン
Mode: Night Vision

Try this first

1. Open Details, then Night Vision
2. Hold with both hands
3. Stay still just after shooting

人をやわらかく撮る

A softer people portrait

まずこれ

1. 撮ってよいか聞く
2. 「ポートレート」を選ぶ
3. 顔をタップして撮る

モード：ポートレート
Mode: Portrait

Try this first

1. Ask before taking the photo
2. Choose Portrait
3. Tap the face and shoot

景色を広く入れる

Fit in a wide landscape

まずこれ

1. 「写真」を選ぶ
2. 0.5×を選ぶ
3. 水平を意識して撮る

モード：写真・倍率：0.5×
Mode: Photo・Zoom: 0.5×

Try this first

1. Choose Photo
2. Choose 0.5×
3. Keep the horizon level

花を近くで

Flower close-up

まずこれ

1. 「写真」と1×を選ぶ
2. 花の中心をタップ
3. ピントが合う距離まで少し下がる

モード：写真・倍率：1×
Mode: Photo・Zoom: 1×

Try this first

1. Choose Photo and 1×
2. Tap the center
3. Step back until focus locks

長い景色をパノラマに

Sweep a panorama

まずこれ

1. 「詳細」から「パノラマ」
2. 始点と終点を決める
3. 表示に合わせてゆっくり動く

Try this first

1. Open Details, then Panorama
2. Choose start and end points
3. Follow the guide slowly

モード：パノラマ

Mode: Panorama

ぶれにくい動画の基本

Steadier video basics

まずこれ

1. 「動画」を選ぶ
2. FHD 30を確認
3. 両手で持ち、ゆっくり動く

Try this first

1. Choose Video
2. Confirm FHD 30
3. Use two hands and move slowly

モード：動画・品質：FHD 30・倍率：1×

Mode: Video・Quality: FHD 30・Zoom: 1×

安全が先・Safety first — 歩きながら画面を見ない・Do not watch the screen while walking.