# 4G模块在linux上的使用




### 在高通骁龙410主控的USB网卡上玩 GNU/Linux

2022-07-29 · 9 分钟 Last updated: 2022-09-13

#### **▼** Table of contents

- 1. <u>动机</u>
- 2. 目前可以公开的信息
- 3. 刷机流程
  - 备份
  - Debian 安装与使用
  - 编译与修改内核
  - 其它说明
- 4. 有趣的应用
  - 先让自己的设备断网也不怕
  - 添加 SIM 卡槽
  - <u>切换 SIM 卡</u>
  - 迷你短信平台
  - Home Assistant
- 5. <u>结语</u>





https://techie-s.work/posts/2022/07/ope



Download

# 上网方式

接口	拨号方式	PID	模块	内核配置	设备节点	网卡/IP	特点
物理串口/ USB转串口	PPP		高通/ASR	CONFIG_PPP CONFIG_USB_SERIAL CONFIG_USB_SERIAL_WWAN CONFIG_USB_SERIAL_OPTION	ttyUSB	ppp0 运营商IP	1. 通过串口拨号,无需网卡驱动 2. 使用广泛,从2G3G时代沿用下来 3. 速度慢
USB网卡	NDIS/QMI	9001	高通	CONFIG_USB_WDM CONFIG_USB_USBNET CONFIG_USB_NET_QMI_WWAN 内核版本3.4及以上	cdc_wdm	wwan0/qmimux0 运营商IP	1. 需要使用我们提供的网卡驱动 2. 支持QMAP, 适合高速应用
	RNDIS	9011	高通/ASR	CONFIG_NETDEVICES CONFIG_USB_USBNET CONFIG_USB_USB_RNDIS_HOST		usb0 高通: 模块局域网IP ASR: 运营商IP/ 模块局域网IP	1. 系统自带驱动 2. 内部自动拨号
	ECM	9018/ 9011	高通/ASR	CONFIG_NETDEVICES CONFIG_USB_USBNET CONFIG_USB_NET_CDCETHER		usb0 高通: 模块局域网IP ASR: 运营商IP/ 模块局域网IP	1. 系统自带驱动 2. 内部自动拨号
	MBIM	9003/ 901E	高通	CONFIG_NETDEVICES CONFIG_USB_USBNET CONFIG_USB_NET_CDC_MBIM 内核版本3.18及以上	cdc_wdm	wwan0/qmimux0 运营商IP	1. 系统自带驱动 2. 支持QMAP, 适合高速应用

## NDIS 拨号上网

- 连接设备后,通过minicom 发送以下指令,然后等待模组 重启
- AT+CUSBPIDSWITCH=9001, 1, 1




### 1.3 Mobile broadband support


NetworkManager uses ModemManager for mobile broadband connection support.

Install modemmanager and usb\_modeswitch. Afterwards enable and start ModemManager.service.

It may be necessary to **restart** NetworkManager.service for it to detect ModemManager. After you restart it, re-plug the modem again and it should be recognized.

Add connections from a front-end (e.g. nm-connection-editor) and select mobile broadband as the connection type. After selecting your ISP and billing plan, APN and other settings should be filled in automatically using information from mobile-broadband-provider-info.





## 常用的AT指令

AT:检查模块是否响应

AT+CSQ:查询信号强度

AT+CIMI:查询SIM卡的IMSI号码

AT+CGSN:查询模块的IMEI号码

AT+CREG?:查询网络注册状态

AT+CGACT:激活或停用数据连接

AT+CGATT:附着或分离GPRS服务

AT+CGDCONT:设置PDP上下文

AT+CGDATA:建立数据连接

AT+CGMI:查询制造商信息

AT+CGMM:查询模块型号

AT+CGMR:查询模块固件版本号

AT+COPS:查询或设置网络运营商

### 关于通话的AT指令

ATD:拨打电话

例如,要拨打号码为123456789的电话,可以发送以下AT指令:

ATD123456789;

ATH:挂断电话

发送该指令可以结束当前正在进行的电话通话或呼叫尝试:

ATH

ATA:接听来电

该指令可用于接听当前正在呼叫模块的来电:

ATA

AT+CLCC:查询当前通话列表

该指令用于查询当前已建立的通话列表,返回有关通话状态、持续时间、对方号码等信息:

AT+CLCC

AT+CMUT:控制麦克风静音状态

该指令用于在通话中控制麦克风的静音状态:

AT+CMUT=<n>

其中, <n>为0表示麦克风关闭,1表示麦克风打开。

### 发送短信相关AT指令

AT+CMGF: 设置短信格式

首先,需要设置短信格式为文本模式。发送以下指令以将模式设置为文本模式:

AT+CMGF=1

AT+CMGS: 发送短信

然后,使用AT+CMGS指令发送短信。该指令的语法为:

AT+CMGS="<number>"

其中, \(\text{number}\)为接收短信的手机号码。

该指令发送后,模块将等待接收短信的内容。在输入短信内容时,需要按照短信格式要求输入。

对于英文短信,可以直接输入短信内容。例如:

AT+CMGS="<number>"

This is a test message.

对于中文短信,需要使用Unicode编码。可以在短信内容前加入\x,并使用十六进制格式输入Unicode编码。例如,要发送"你好,世界"这个短信,可以使用以下指令:

AT+CMGS="<number>"

x4Fx60x4Fx4Ex2Cx4Ex5Bx53x7D

编辑完短信后以十六进制的格式发送1A发信息发送(1A是 "CTRL+Z"的键值,用于告诉模块执行发送操作,也可以发送1B即 "ESC"取消操作),发送成功

后模块返回+CMGS:15确认发送成功。