(SKU:DFR0534)Voice Module

来自DFRobot Product Wiki

目录

- 1 简介
- 2 技术规格
- 3 引脚说明
- 4 通讯指令
- 5 使用教程
 - 5.1 准备

 - 5.2 音效文件下载
 - 5.3 接线图
 - 5.4 样例代码
 - 5.5 Mind+(基于Scratch3.0)图形化编程
 - 5.6 结果
- 6 常见问题
- 7 更多



ProductLink Voice Module 语音模块

简介

您是否也会在DIY制作时总感觉缺点什么?没有生命力,没有活力?作品很枯燥不吸引人?DFRobot新推MP3语音模块可以帮你解决以上的

DFRobot MP3语音模块内置8 MB存储空间,无需外接SD卡,若一个音效以秒计算,8M的内存可以存储两百多个音效供您选用。存储方式 和使用U盘一样简单,可随时更新模块内的音效。使用上非常的简单,沿用DFRobot-Gravity接口,减少了接线的烦恼;支持MP3、WAV音 频格式,可做指定播放,循环播放,30级音量调节等。适用于各种需要有音效或者语音的项目,例如:智能小车、气象站、智能家居、车载 导航、收费站、安监检测、机器语音导航等等。模块板载喇叭接口,可以直接推动8Ω3W无源小喇叭,使用简单。

技术规格

■ 工作电压: 3.3V-5V ■ 接口类型: UART


■ 支持MP3 WAV硬件解码

■ 支持采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48

■ 支持SPIFLASH模拟成U盘,直接操作U盘一样更新SPIFLASH里的语音


■ 支持30级音量调节 ■ 模块尺寸: 22x30mm

引脚说明



标 号	名称	功能描述
1	Т	TX
2	R	RX
3	-	电源地
4	+	电源正3.3V-5V
5	VCC	电源正3.3V-5V
4	GND	电源地
5	BUSY	忙信号脚,播放时为高,其它为低
6	SP+	喇叭
7	SP-	喇叭
8	DACL	DAC音频输出左声道
9	DACR	DAC音频输出右声道
10	ONE	一线串口控制脚
11	micro usb	音效文件更新接口 (usb连接到电脑 , 存储方式与使用U盘一样简单)

引脚说明



通讯指令

查询播放状态(01) 指令: AA 01 00 AB 返回: AA 01 01 播放状态SM 说明:在任何时候都可以查询当前的播放状态,SM表示校验和,即 SM=0xAA+0x01+0x01+播放状态 播放 (02) 指令: AA 02 00 AC 返回: 无 说明:在任何时候发此命令都会从头开始播放当前曲目 暂停(03) 指令: AA 03 00 AD 返回:无 停止(04) 指令: AA 04 00 AE 返回:无 上一曲(05) 指令: AA 05 00 AF 返回:无 指令: AA 06 00 B0 返回:无 指定曲目(07) 指令: AA 07 02 曲目高 曲目低 SM 返回:无

指定盘符指定路径播放(08)

例如: AA 07 02 00 08 BB 指定播放当前盘符第 8 首,曲目数从 1 - 65535

2019/9/30

指令: AA 08 长度 盘符 路径 SM

返回:无

说明:长度=盘符长度+路径长度=1+路径长度

查询当前在线盘符(09)

指令: AA 09 00 B3

返回: AA 09 01 盘符 SM

说明:在线盘符是按位来区分的:USB:BIT(0) SD:BIT(1) FLASH:BIT(2) 此功能可以知道当前在线盘符,在切换盘符前建议先查询一下在线盘

符

查询当前播放盘符(0A)

指令: AA 0A 00 B4

返回: AA 0A 01 盘符 SM

切换到指定盘符(0B)

指令: AA 0B 01 盘符 SM

返回: 无

说明:盘符切换指令,如果当前盘符在线,可以切换到相对应的盘符等待播放,切换后曲目为第1首,建议切换前先查询一下盘符是否在

线。

查询总曲目(0C)

指令: AA 0C 00 B6

返回: AA 0C 02 总曲目高 总曲目低 SM

查询当前曲目(0D)

指令: AA 0D 00 B7

返回: AA 0D 02 曲目高 曲目低 SM

上一文件夹目录(0E)

指令: AA 0E 00 B8

返回:无

说明:切换后会播放文件夹里的第一首

下一文件夹目录(0F)

指令: AA 0F 00 B9

返回:无

说明:切换后会播放文件夹里的第一首

结束播放(10)

指令: AA 10 00 BA

说明:此指令可以提前结束当前操作,会结束当前播放,如果是在插播等则会提前结束插播返回原来状态

查询文件夹目录首曲目(11)

指令: AA 11 00 BB

返回: AA 11 02 曲目高 曲目低 SM

.....

说明:为当前目录的第一首歌曲的序号

查询文件夹目录总曲目(12)

指令: AA 12 00 BC

返回: AA 12 02 曲目高 曲目低 SM

说明:此曲目不包含子目录里的文件数

音量设置(13):

指令: AA 13 01 VOL SM

返回:无

例如: AA 13 01 14 D2 设置音量为 20 级

音量加(14)

指令: AA 14 00 BE

返回:无

音量减(15)

指令: AA 15 00 BF

返回:无

指定曲目插播(16)

指令: AA 16 03 盘符 曲目高 曲目低 SM

返回:无

例如: AA 16 03 00 00 09 CC 插播 U 盘里的第 9 首

说明:插播结束后返回插播点继续播放

指定路径插播(17)

指令: AA 17 长度 盘符 路径 SM

返回:无

说明:长度=盘符长度+路径长度=1+路径长度

设置循环模式(18)

指令: AA 18 01 循环模式 SM

L-----

返回:无

举例:设置为单曲停止: AA 18 01 03 C6

设置循环次数(19)

指令: AA 19 02 次数高 次数低 SM

返回:无

说明:此指令只在播放模式为全盘循环、单曲循环、目录循环时有效、顺序播放。

例如: AA 19 02 00 06 CB 循环 6 次

EQ 设置(1A)

指令: AA 1A 01 EQ SM

2019/9/30 返回:无

例如: AA 1A 01 02 C7 设置 EQ 为 ROCK

组合播放(1B)

指令: AA 1B 长度 曲目 1 名称高字节, 曲目名称 1 低字节..... 曲目 n 名称高字节, 曲 目 n 名称低字节 SM

返回:无

例如:AA1B04303130328C,文件名为"01"、"02"歌曲组合播放

说明:文件名组合会方便很多,比文件序号组更准确,不受拷贝顺序限制。

结束组合播放(1C)

指令: AA 1C 00 C6

返回:无

说明:结束组合播放,返回组合前的播放状态

设置通道(1D)

指令: AA 1D 01 通道 SM

返回:无

查询歌曲短文件名(1E)

指令: AA 1E 00 C8

返回: AA 1E 短文件名长度 短文件名 SM

指令: AA 1F 02 曲目高 曲目低 SM

返回:无

选曲不播放(1F)

复读控制(20)

指令: AA 20 04 起始分 起始秒 结束分 结束秒 SM

返回:无

结束复读(21)

指令: AA 21 00 CB

返回:无

指定时间快退(22)

指令: AA 22 02 时间高 8 位 时间低 8 位 SM

返回:无

说明:单位为秒

指定时间快进(23)

指令: AA 23 02 时间高 8 位 时间低 8 位 SM

返回:无

说明:单位为秒

上 获取当前曲目总时间(24) 指令: AA 24 00 CE

返回: AA 24 03 时分秒 SM

开启播放时间发送(25)

指令: AA 25 00 CF

返回: AA 25 03 时分秒 SM

说明: 开启播放时间发送, 时间更新时会自动返回

关闭播放时间发送(26)

指令: AA 26 00 D0

返回:无

说明:关闭播放时间发送

使用教程

- 1. 指定播放音效
- 2. 循环播放音效
- 3. 修改音量大小

准备


- 硬件
 - 1 x Arduino UNO控制板
 - 1 x IO扩展板
 - 1 x 无源音箱小喇叭 (8Ω3W)
 - 若干 杜邦线
- 软件
 - Arduino IDE, 点击下载Arduino IDE (https://www.arduino.cc/en/Main/Software)

音效文件下载

- 1、本模块自带音效,如需要新增或者替换音效,我们可以使用micro usb线接到电脑端做更新下载; 2、音效文件更新方式和使用U盘的方式一样; 3、模块支持MP3和MAV格式音频文件;

- 4、文件要求存储在" ZH" 文件夹下,

接线图



样例代码

```
* @file Voice Module.ino

* @file Voice Module.ino


* @brief

* @n [Get the module here]

* @n This example Set the voice module volume and playback
 * @n [Connection and Diagram]()
* @copyright [DFRobot](http://www.dfrobot.com), 2016
* @copyright GNU Lesser General Public License
 * @author [carl](lei.wu@dfrobot.com)
* @version V1.0
 * @date 2017-11-3
*/
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial Serial1(10, 11);
unsigned char order[4] = \{0xAA, 0x06, 0x00, 0xB0\};
void setup() {
//Serial.begin(115200);
Seriall.begin(9600);
 volume(0x1E);//音量设置0x00-0x1E
void loop() {
play(0x01);//指定播放:0x01-文件0001
// Serial1.write(order,4);//顺序播放
 delay(5000);
void play(unsigned char Track)
unsigned char play[6] = {0xAA, 0x07, 0x02, 0x00, Track, Track+0xB3};//0xB3=0xAA+0x07+0x02+0x00, 即最后一位为校验和
   Serial1. write (play, 6);
void volume( unsigned char vol)
  unsigned char volume[5] = {0xAA, 0x13, 0x01, vol, vol+0xBE}; //0xBE=0xAA+0x13+0x01, 即最后一位为校验和
       Serial1. write (volume, 5);
```

Mind+(基于Scratch3.0)图形化编程

- 2、
- 下载及安装软件。下载地址:http://www.mindplus.cc 详细教程:Mind+基础wiki教程-软件下载安装 切换到"上传模式"。详细教程:Mind+基础wiki教程-上传模式编程流程 "扩展"中选择"主控板"中的"Arduino Uno",选择"执行器"中的"串口Mp3模块"。详细教程:Mind+基础wiki教程-加载扩展库流 程
- 进行编程,程序如下图: 4、
- 上传程序,首先将Mp3模块与Uno板连接的TX与RX线拔下,然后选择菜单"连接设备","上传到设备",然后再将TX与RX插回。



结果

播放音效 "DO"。

常见问题

Q:为什么声音播放几秒钟就停止了?

A:声音播放语句执行完毕后程序继续往后执行,如果如果再次收到声音播放的命令则重新从头播放,因此如果需要完整的播放完歌曲可以 在程序中播放前检测上一次是否播放完毕,即查询播放状态(01)。

Q:为什么使用示例程序依然没有声音播放?

A:可以尝试交换一下tx和rx接线,因为串口需要交叉连接。

更多问题及有趣的应用,可以 访问论坛 (http://www.dfrobot.com.cn/community/forum.php) 进行查阅或发帖。

更多

■ 尺寸图 (http://www.dfrobot.com.cn/images/upload/File/20180620182909yw6jx8.pdf)

🥃 DFRobot商城购买链接 (http://www.dfrobot.com.cn/goods.php?id=1752)

来自 "http://wiki.dfrobot.com.cn/index.php?title=(SKU:DFR0534)Voice_Module&oldid=121275"

- 本页面最后修改于2019年5月10日 (星期五) 20:33。
- 此页面已被浏览过23,487次。