

M5313 开发板使用手册

NB-IOT+GPRS 双模系列

版 本: V001

日期: 2018-08-29





关于文档

修改记录

版本	日期	作者	更改记录
V001	2018-08-29	梁小华	新建





目录

关于文档	1 -
目录	2 -
1 引言	3 -
1.1 安全须知	3 -
	4 -
2.1 开发板功能定义	4-
2.2 必要的设备	
3 使用说明	7 -
3.1 开机过程	7 -
3.2 串口通信	- 7 -



1引言

为了帮助客户更好地开发 M5313 模组的应用程序,中移物联网有限公司特提供 开发板及转接板供客户测试 M5313 模组。本文可以帮助客户快速地了解开发板接口 规范,电气和机械的细节以及如何使用它。

1.1 安全须知

通过遵循以下安全原则,可确保个人安全并有助于保护产品和工作环境免遭潜 在损坏。



道路行驶安全第一! 当你开车时,请勿使用手持移动终端设备,除非其有免提功能。 请停车,再打电话!



登机前请关闭移动终端设备。移动终端的无线功能在飞机上禁止开启用以防止对 飞 机通讯系统的干扰。忽略该提示项可能会导致飞行安全,甚至触犯法律。



当在医院或健康看护场所,注意是否有移动终端设备使用限制。RF干扰会导致医疗设备运行失常,因此可能需要关闭移动终端设备。



移动终端设备并不保障任何情况下都能进行有效连接,例如在移动终端设备没有话 费或 SIM 无效。当你在紧急情况下遇见以上情况,请记住使用紧急呼叫,同时保证您的设备开机并且处于信号强度足够的区域。



您的移动终端设备在开机时会接收和发射射频信号。当靠近电视,收音机电脑或者 其他电子设备时都会产生射频干扰。



请将移动终端设备远离易燃气体。当你靠近加油站,油库,化工厂或爆炸作业场所,请关闭移动终端设备。在任何有潜在爆炸危险场所操作电子设备都有安全隐患。



2产品综述

M5313 开发板及转接板是供客户测试 M5313 模组性能和功能的开发评估板。该开发板及转接板主要提供了电源接口、开关机按键、主串口、调试串口、SIM 卡座、天线接口、音频接口等。

2.1 开发板功能定义




图 1 M5313 开发板顶视图





VBAT
VBAT
GND
GND
VSIM
SIM_CLK
SIM_RST
SIM_DATA
GND
GND

图 2 M5313 转接板顶视图

序号	名称	功能	备注
1	主串口	AT 指令/网络数据传输	
2	Debug 串口	Log 信息、下载、校准串口	
3	电源适配器接口	给开发板供电,5V/2A	
4	电源开关	开发板电源开关	
5	电源指示灯	开发板电源指示灯	
			具体闪烁状态
6	网络指示灯	模组网络状态指示灯	见《M5313 硬件
			设计指南》



7	唤醒/休眠	模组唤醒/休眠开关	H唤醒
			M5313 默认上电
8	开关机按键	模组开关机按键	开机,该按键不
			起作用。
9	复位按键	模组复位按键	
10	SIM卡座	SIM卡座	不支持热插拔
11	模组	M5313 模组	
12	天线接口	模组 GPRS/NB-IOT 天线接口	
13	转接板	M5313 转接板	

备注

- 1. 一些接口和测试针只留给工程师调试,不用于客户使用功能。
- 2. 一些功能仅支持某些软件版本。

2.2 必要的设备

- 5V/2A 适配器
- RS232 转 USB 串口线
- 正常使用的 SIM 卡或者测试白卡
- 射频天线
- PC (Win 7)



3 使用说明

3.1 开机过程

- 模组开机连接电源适配器,插入SIM卡,接好天线;
- 打开电源开关,电源指示灯常亮;
- 模组自动开机,网络指示灯闪烁;

3.2 串口通信

- 用 RS232 转 USB 串口线连接开发板主串口至 PC, 并将模组开机;
- 从设备管理器中查看模组的 USB-to-Serial 端口序号, 图中示例为 COM16;



图 3 串口端口序号

● 打开串口工具,按如下图所示设置参数(波特率为57600),最后打开端口;





图 4 串口助手设置参数窗口

● PC 和模组间的通信方式支持 AT 命令,可以发送 AT 测试 PC 是否与模组通信成功。




图 5 测试 UART 通信