

복사해서 시작하는 장비 문서

Excel·PowerPoint 2016 | 별도 도구 없이 복사, 글자 수정, 셀 스타일 선택

파일 선택

파일	용도
1_장비도면_라이브러리.xlsx	부품 64종 · 빈 양식 22종 · 작성 예시 14종
2_랙예시_DC1-R02.xlsx	랙 1대와 장비 16시트가 채워진 예시
3_랙_빈양식.xlsx	새 랙을 만들 때 복사해서 시작
IT인프라_PPT_구성요소_라이브러리.pptx	편집 가능한 아이콘 60종 · 구성 요소 · 완성 샘플, 총 27장
README.md / 변경목록_및_확인사항.md	사용 기준 / 수정 위치와 실제 Office 확인 사항

첫 장비 시트 만들기

순서	조작
1 양식 복사	시트 탭 우클릭 → 이동/복사 → 대상 랙 파일 → 복사본 만들기
2 이름과 정보	시트 이름은 U20 SRV-01처럼. 1~2행의 장비명·모델·위치·시리얼·관리 IP 수정
3 부품 교체	[부품]의 범위 전체 복사 → 같은 크기 자리의 왼쪽 위 칸에 붙여넣기
4 번호와 표	포트 칸에 도면 번호 → 포트 스타일 선택 → 아래 연결 표 작성
5 랙 등록	[랙] 목록에 U·높이·면·장비명·모델·구분·시트 이름 입력 → 실장도·링크 표시

새시에서 호스트를 바로 찾기

베이 안에는 간단히, 자산 정보는 연결 표 위의 장착 목록에

베이 번호 / 짧은 호스트명 / 작은 모델

블레이드 새시·대형 새시·Synergy 양식에 같은 방식으로 적습니다. 도면과 장착 목록의 호스트명·모델은 직접 같은 내용으로 작성합니다.

베이	호스트명	모델	시리얼	관리 IP	용도·OS	비고
1	ESX-01	BL460c Gen10	현장 확인	현장 확인	현장 확인	예시
2	ESX-02	BL460c Gen10	현장 확인	현장 확인	현장 확인	예시

ENC-01 예시: 베이 1~6은 ESX-01~06, 나머지는 빈 상태입니다. 호스트명은 작성 예시이며 실제 자산명은 아닙니다. 모델은 원본 표기를 유지했습니다.

전높이(2베이) 블레이드

[부품] G07·C225:I252를 복사합니다. 폭 7칸, 높이 28칸입니다. 베이 칸에는 점유 베이 두 개를 함께 적고, 장착 목록은 한 행에 정리합니다. 실제 베이 조합·방향은 현장 확인 사항입니다.

새 양식: Synergy 12000·10U

면	요청 기준으로 넣은 수량	작성할 때
앞	반높이 컴퓨터 12베이 + 어플라이언스 2베이	베이 번호·호스트명·모델 입력
뒤	ICM 1~6 / 프레임 링크 모듈 2 / 팬 1~10 / 전원 6	모델·포트·장착 상태 입력

실제 위치·번호 방향·포트명은 현장 확인으로 표시했습니다. 수량을 반영한 빈 양식이며 공식 배치도 검증본이 아닙니다. 팬·전원은 시작값이 빈 상태이므로 현장에 맞게 바꿉니다.

스타일만 바꾸고, 글씨는 한 줄로

기존 목록·분홍 경고·랙 자동 표시는 그대로 사용합니다

팬·전원과 디스크

선택할 칸	셀 스타일 / 입력	표시
팬·전원 상태 칸	팬·전원 장착	회색 ◎
같은 상태 칸	팬·전원 빈칸	점선 + 빈
기존 디스크 칸	디스크 장착 / 디스크 빈칸 → 용량 또는 빈 입력	SFF는 90° 세로, LFF는 가로 + 셀에 맞춤
RAID 범위	굵은 바깥쪽 테두리 + 아래 줄 RAID 표시	디스크 바탕색은 유지

팬·전원은 ◎/빈 상태 칸의 글자를 지우지 말고 스타일만 선택합니다. 포트 번호 칸은 건드리지 않습니다. c7000 예시는 **팬 8개 장착, 3·8번 빈**으로 되어 있습니다.

Alt+Enter로 줄 나누지 말 것. 병합된 포트명·표·랙 목록·베이 이름은 셀에 맞춤입니다. 한 칸짜리 모듈 제목·메모는 옆 칸으로 흐르는 원래 방식을 유지합니다.

번호 세 가지는 섞지 않기

구분	적는 곳
도면 번호	색 칸의 흰 숫자. 장비 안에서 유일
포트명	포트 아래 회색 글씨 / 연결 표의 포트명 칸
케이블 라벨	연결 표의 노란 칸에만. 양쪽 장비 표에서 같은 라벨

인쇄 전 Ctrl+P

A4 가로·고정 100%. 격자·배율은 바꾸지 않습니다. 일반 시트 1~3행, 랙 1~5행이 반복됩니다. 실제 Excel의 글꼴 폭과 프린터에 따라 폭이 나뉠 수 있으므로 페이지 경계를 확인합니다.

PPT는 필요한 요소만 복사

27슬라이드의 도형과 글자를 편집해서 사용합니다

선택 → 복사 → 붙여넣기 → 글자 수정. 요소를 한 번 클릭하면 그룹이 선택됩니다. 그룹 안의 글자를 다시 클릭해 입력합니다. 아이콘은 5~7쪽의 도형을 복사합니다.
색은 RGB, 글꼴은 맑은 고딕입니다. 선택 창은 Alt+F10. 연결선은 도형 연결점에 붙여 사용합니다. 회사 양식에 붙인 후 크기·줄바꿈을 확인합니다.

목차

쪽	내용
2	사용법 · 목차
3	디자인 기준
5	컴퓨팅 · 스토리지
6	네트워크 · 설비
7	사람 · 운영 + 스타일 변형
9	장비
10	랙 · 하드웨어
11	영역 박스
12	연결선
13	라벨 · 태그 · 번호
14	범례 · 주석 · 강조
15	표

쪽	내용
16	비교
17	현황
18	작업 절차
20	시스템 구성도
21	랙 실장도
22	서버 물리 연결
23	월간 운영 보고
24	작업 계획서
25	변경 전 · 후 비교
26	장애 보고서
27	점검 결과 보고

R02 랙 샘플은 Excel의 장비 목록에 맞췄습니다. SRV-01 물리 연결 샘플은 기존 번호와 케이블 라벨을 유지했습니다.

계속 같은 모양으로 쓰는 기준

템플릿을 복사하고, 기존 크기를 유지하는 것이 기본입니다

도면 기준

항목	기준
격자	열 너비 2.0 / 기본 행 높이 12pt. 제목·표·랙의 원본 예외 높이도 그대로 유지
전면	랙 앞문 쪽에서 본 면. 실제 장착 방향 기준
장비 폭	19인치 장비는 기존 61칸(C~BK). 부품은 같은 크기끼리 교체
글씨	Excel·PPT 모두 맑은 고딕. 디스크·병합 칸은 셀에 맞춤, 모듈 제목·메모의 넘침은 유지
선	장비 외곽은 굵게 / 모듈은 가늘게 / 빈 슬롯·상태 칸은 점선 / RAID는 굵은 바깥쪽 테두리
여러 박스	박스마다 시트 1개. [랙] 시스템 칸에 같은 이름 입력
긴 문서	전면·후면·장착 목록·연결 표를 필요한 페이지로 분리. 배율로 억지로 줄이지 않음

색은 연결 용도

서비스	관리	백업	스토리지	인터커넥트	콘솔	전원
파랑	청록	초록	주황	보라	회색	빨강

현장에서 한 번 확인할 것

Excel 2016에서 **세로 글씨+셀에 맞춤**, **상태 스타일 클릭**, **고정 100% 인쇄**를 확인합니다. 이 제작 환경에서는 실제 Office를 실행하지 못했습니다. 장비 위치·자산 정보의 현장 확인 표시는 확인 후 실제 값으로 바꿉니다.

외부 케이블 7개는 상대 표가 포함되지 않았습니니다. 파일 안의 양쪽 표가 있는 92개 케이블은 기존 일치 상태를 유지합니다. 자세한 내용은 README와 변경 목록을 참고합니다.