使用 luatools 如何抓取 4G 模块底层 TRACE?

本文以合宙 Air720 开发板为例,说明如何抓取模块底层的软件 trace。

前提条件:

1) 安装好 WINDOWS USB 驱动

USB 驱动链接:

http://www.openluat.com/Product/file/asr1802/lte.html

注:建议用户用 USB 口抓取 trace,无论 AT 版本, 还是 lua 版本,都可用 USB 口抓底层 trace

2) 安装好 UART 口驱动

http://www.openluat.com/Product/file/202s9/CH341SER.EXE

注: UART1 口(即 DBG UART 口)可以抓取一部分 AT 版本底层 trace,无法抓取 lua 版本底层 trace

3) 下载好 luatools 工具软件

工具链接: http://www.openluat.com/Product/file/asr1802/luatools-redirect.html

Luatools 工具无需安装,直接运行 luatools.exe 文件即可使用

一、 使用 USB 口抓取模块底层 trace

注:无论 AT 版本, 还是 lua 版本,都是用这个方法抓取模块底层 trace。

步骤如下:

- 1) 用 USB 线将开发板 USB 口和 PC 连接
- 2) 双击 luatools.exe, 打开 luatools 工具软件
- 3) 开发板电源口开关打到 ON,长按开机键开机。等待 USB 端口指示灯变成绿灯



变成绿灯表示 USB DIAG 口已经通了,此时模块会自动开始抓取 trace。

注:

不需要用户手动选择端口号,工具可以自动识别。

不需要用户自己点选 USB 打印还是串口打印,底层 trace 的抓取跟这个无关。

4) 抓取和保存 trace

Luatools 有此红框内提示,表示正在抓底层 trace; Trace 自动保存在工具文件夹的\log\4gdiag 子文件夹下,保存格式为.sdl 文件。

抓完 trace,关闭 luatools 工具即可。

注:点 文件->保存 trace,可以修改一些设置。比如单个 trace 文件的大小,以及 trace 保存文件夹。一般无需修改,用缺省值即可。

	×
	КВ
	选择保存目录
确定	取消
	确定

二、 使用开发板 UART1 口抓取模块底层 trace

注:

- UART1 口可以抓取一部分 AT 版本模块的底层 trace,例如开机,下载固件。建议无法使用 USB 抓底层 trace 的时候用这个方法。
- Lua 版本无法用 UART1 口抓底层 trace。
- 用任意一款串口工具软件都可以在 UART1 口(即 DBG UART 口)抓取模块 trace。
- 用 UART1 口抓底层 trace 需要一个开关:

打开 trace 打印: AT+LOG=16,273 关闭 trace 打印: AT+LOG=16,529

步骤如下:

- 1) 用 USB 线将开发板 UART 口和 PC 连接
- 2) 将开发板串口 switch 开关打到 UART2, 开发板上电开机
- 3) 打开串口工具,比如 SSCOM,输入 AT+ LOG=16,273
- 4) 开发板串口 switch 开关打到 UART1, 此时工具会开始打印 trace
- 5) 工具软件上一般会有屏幕保存的按钮。用这个按钮保存 trace。