ملاحظات الدرس — لك

متى يجب أن يعمل؟

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٢

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
ساعة أو مؤقّت الهاتف، ورقة وقلم لرسم جدول، جهاز في البيت يعمل ويتوقف وحده: ثلاجة، أو سخان ماء، أو مكيّف، اختياري: هاتف لمختبر «الأخطاء والعتبات»

أهداف التعلّم

- تختار عتبة القاعدة من قراءات حقيقية.
- تشرح الإنذار الكاذب والحالة الفائتة، وتقرّر أيّهما أغلى.
- تستعمل عتبتين كي لا يظل الجهاز يعمل ويتوقف.

النشاط: اكتشف العتبتين

١. اختر جهازًا في البيت يعمل ويتوقف وحده: محرّك الثلاجة يطنّ، ومصباح سخان الماء يضيء، ومروحة المكيّف يتغيّر صوتها. واستأذن أولًا إن كان في غرفة غيرك.

٢. ارسم جدولًا من ثلاثة أعمدة: وقت التشغيل، ووقت الإيقاف، وملاحظات (فُتح الباب، استعمل أحدٌ الماء الساخن).

٣. لمدة ساعة، استمع أو راقب، واكتب الوقت كلما تحوّل الجهاز. واستعمل ساعة أو مؤقّت الهاتف.

٤. احسب مدة كل تشغيل وكل راحة بالدقائق. هل هي طويلة ومنتظمة، أم بضع ثوانٍ فقط كل مرة؟

٥. التشغيل الطويل المنتظم يعني عتبتين بينهما فجوة، أما الطقطقة كل بضع ثوانٍ فتعني عتبة واحدة. اكتب ما تظنّه، ولماذا. (بعض الثلاجات والمكيّفات الحديثة من نوع «إنفرتر» تُبطئ بدل أن تتوقف: فإن لم يتوقف جهازك أبدًا، فاكتب ذلك أيضًا.)

لا تفتح أي جهاز، ولا تلمس الأسلاك أو الأجزاء الساخنة، ولا تفصل أي شيء: استمع وراقب فقط. واستأذن قبل أن تدخل غرفة غيرك.

للنقاش

- أيّ إنذار في حياتك يشبه الراعي الكذّاب، وأيّ رقم ستغيّر فيه؟
- متى تكون الحالة الفائتة أسوأ من الإنذار الكاذب؟
- لماذا تعمل الثلاجة دقائق لا ثوانيَ؟

تحقّق من نفسك

- اذكر إنذارًا تكون فيه الحالة الفائتة أغلى، وآخر يكون فيه الإنذار الكاذب أغلى.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتشف العتبتين: ابحث في البيت عن جهاز يعمل ويتوقف وحده، مثل الثلاجة أو سخان الماء أو المكيّف. لا تفتحه: استمع إليه فقط، أو راقب مصباحه. ولمدة ساعة، سجّل الوقت كلما عمل أو توقف. ثم احسب كم يعمل وكم يرتاح، وقرّر هل يستعمل عتبتين.

ورقة عمل

متى يجب أن يعمل؟

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٢

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ تعمل مضخة خزان حين ينخفض المستوى عن ٥٠٪ وتتوقف حين يتجاوز ٥٠٪، فتظل تعمل وتتوقف طوال اليوم. ما أفضل إصلاح؟

◯ قراءة مستوى الخزان على فترات أبعد ◯ نقل العتبة إلى ٦٠٪ ◯ التشغيل تحت ٢٠٪، والإيقاف فوق ٩٠٪

٢ بعض بخار الطبخ يبدو لكاشف الدخان أقوى من حريق صغير. فإذا رفعت عتبته حتى لا يطلقه البخار أبدًا، فلن تفوته أي حرائق إضافية.

◯ صح ◯ خطأ

٣ صِل كل إنذار بالطريقة التي ينبغي أن يُضبط بها.

إنذار دخان في سكن داخلي	• • • •	ينبّه مبكرًا، لكن ليس في الأيام العادية المزدحمة
مرشّح الرسائل المزعجة في بريدك	• • • •	يفتح فقط حين يتأكّد تمامًا: دخول غريب أغلى
فتح هاتفك بالوجه	• • • •	يحجب المزعج المؤكّد فقط: إخفاء رسالة حقيقية أغلى
إنذار انخفاض الماء في خزان المدرسة	• • • •	ينطلق بسهولة: الحريق الفائت يكلّف أرواحًا

٤ كلفة أخطاء إنذار الدخان: الحريق الفائت ٢٠، والإنذار الكاذب ١. الضبط (أ) يعطي حالة فائتة واحدة و١٤ إنذارًا كاذبًا، والضبط (ب) يعطي ٦ حالات فائتة و٤ إنذارات كاذبة. الضبط (أ) أقل كلفة.

◯ صح ◯ خطأ

٥ يقرأ مستشعر التربة في بيت محمي ٤٥ إلى ٦٠٪ في أيام الري، لكنه يقرأ ١٥ إلى ٢٥٪ حين ينسدّ خط التنقيط. اختر عتبة الإنذار.

أطلق الإنذار تحت _____ ٪: أقل من كل قراءة عادية، لكن أعلى من كل قراءة في أيام _____ .

بنك الكلمات: ٣٥، ١٠، الانسداد، الري

✎ فكّر في إنذار أو إشعار تعلّمت أن تتجاهله. هل كانت عتبته خاطئة؟ إلى أيّ شيء ستغيّرها، وما ثمن ذلك؟