متى يجب أن يعمل؟

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٢

في هذا الدرس

- تختار حدّ القاعدة من قراءات حقيقية.
- تشرح الإنذار الكاذب والحالة الفائتة، وتقرّر أيّهما أغلى.
- تستعمل حدّين كي لا يظل الجهاز يعمل ويتوقف.

اختيار الرقم

- اختر من قراءات حقيقية
- إنذار كاذب أم حالة فائتة: أيّهما أغلى؟
- كثرة الإنذارات الكاذبة: لا أحد يصغي
- حدّان يوقفان التقطّع

اكتشف الحدّين

١. اختر جهازًا يعمل ويتوقف وحده: ثلاجة أو سخان.

٢. ارسم جدولًا: وقت التشغيل، ووقت الإيقاف.

٣. استمع لمدة ساعة واملأ الجدول.

٤. احسب كم يعمل وكم يرتاح.

٥. قرّر: حدّ واحد أم حدّان؟

لا تفتح أي جهاز، ولا تلمس الأسلاك أو الأجزاء الساخنة، ولا تفصل أي شيء: استمع وراقب فقط. واستأذن قبل أن تدخل غرفة غيرك.

لنتناقش

١. أيّ إنذار في حياتك يشبه الراعي الكذّاب، وأيّ رقم ستغيّر فيه؟

٢. متى تكون الحالة الفائتة أسوأ من الإنذار الكاذب؟

٣. لماذا تعمل الثلاجة دقائق لا ثوانيَ؟

تحقّق من نفسك

- اذكر إنذارًا تكون فيه الحالة الفائتة أغلى، وآخر يكون فيه الإنذار الكاذب أغلى.